

**Dishwasher**  
**Lave Vaisselle**



**BOSCH**

**en** Operating instructions

**fr** Guide d'Utilisation

**9000 752 548 Rev A (9302)**



Dear Valued Customer,

Thank you for selecting a Bosch® dishwasher. You have joined the many consumers who demand quiet and superior performance from their dishwashers.

This manual was written with your safety and convenience in mind, and the information contained herein is very important. We highly recommend that you read this manual before using your dishwasher for the first time.

To learn more about your dishwasher and available accessories, as well as many other top quality Bosch appliances, visit our web site at:

[www.bosch-home.com/us](http://www.bosch-home.com/us) (USA)

or

[www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) (Canada)

While there, don't forget to register your new dishwasher by clicking on the Support tab or filling out the product registration card enclosed with your new unit.

If you have any questions or comments, please contact us by phone at:  
1-800-944-2904

or write us at:

BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614

## Table of Contents

<b>Important Safety Instructions.....</b>	<b>3-5</b>
<b>Dishwasher Components.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Dishware Materials.....</b>	<b>7</b>
<b>Loading the Dishwasher.....</b>	<b>7-8</b>
<b>Loading the Silverware Basket.....</b>	<b>9</b>
<b>Rack Features.....</b>	<b>10</b>
<b>Adding Detergent and Rinse Aid.....</b>	<b>11-12</b>
<b>Dishwasher Cycles and Options.....</b>	<b>13</b>
<b>Wash Cycle Information.....</b>	<b>14</b>
<b>Operating the Dishwasher.....</b>	<b>15-17</b>
<b>Care and Maintenance.....</b>	<b>18-19</b>
<b>Self Help.....</b>	<b>20-22</b>
<b>Customer Service.....</b>	<b>23</b>
<b>Statement of Limited Product Warranty.....</b>	<b>24-25</b>

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: Please READ and SAVE this information**



## **WARNING**

Misuse of the dishwasher can result in serious injury or death. Do not use the dishwasher in any way not covered in this manual or for any purpose other than those explained in the following pages.



Severe product damage and/or injury could result from the use of unqualified service technicians or non-original replacement parts. All repairs must be performed by a qualified service technician using only original equipment factory replacement parts.



Electrical shock or fire could result if the electrical supply for the dishwasher covered in this manual is incorrectly installed or if the dishwasher has been improperly grounded. Do not use the dishwasher covered in this manual unless you are certain the electrical supply has been correctly installed or the dishwasher has been properly grounded.



Never use harsh chemicals to clean your dishwasher. Some chloride-containing products can damage your dishwasher and may present health hazards!



Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of 6 for soil removal and sanitation efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, to imply that all cycles on a certified machine have passed the sanitization performance test.

## **NOTICE**

Never use steam cleaning products to clean your dishwasher. The manufacturer will not be liable for the possible damages or consequences.



It is highly recommended for the end user to become familiar with the procedure to shut off the incoming water supply and the procedure to shut off the incoming power supply. See the Installation Instructions or contact your installer for more information.



NSF/ANSI 184 Certified residential dishwashers are not intended for licensed food establishments.



**WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, or serious injury, observe the following:**

- 1 This dishwasher is provided with Installation Instructions and this Use and Care Manual. Read and understand all instructions before using the dishwasher.
- 2 This appliance must be grounded to a metal, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dishwasher. See the Installation Instructions included with this dishwasher for more information on electrical requirements.
- 3 Use this dishwasher only for its intended function, which is the washing of household dishware and kitchenware.
- 4 Use only detergents or rinsing agents recommended for use in a dishwasher, and keep them out of the reach of children.
- 5 When loading items to be washed:
  - Locate sharp items so they are not likely to damage the door seal.
  - Load knives and other sharp utensils with their HANDLES UP to reduce the risk of cut-type injuries.
  - Do not wash plastic items unless they are marked “dishwasher safe” or the equivalent. For plastic items not so marked, check the manufacturer’s recommendations.
  - Do not operate your dishwasher unless all enclosure panels are in place.
  - Do not tamper with or override controls and interlocks.
- 6 Do not abuse, sit or stand on the door or dish racks of the dishwasher.
- 7 To reduce risk of injury, do not allow children to play in or on the dishwasher.
- 8 When children become old enough to operate the appliance, it is the legal responsibility of the parents/legal guardians to ensure the children are instructed in safe practices by qualified persons.
- 9 Under certain conditions, hydrogen gas may be produced in a hot water system that has not been used for two weeks or more. Hydrogen gas is explosive. Before using a dishwasher that is connected to a hot water system that has been unused for two weeks or longer, turn on all hot water faucets and let the water flow from each for several minutes. This will release any accumulated hydrogen gas. As the gas is explosive, do not smoke or use an open flame during this time.
- 10 Remove the dishwasher door to the washing compartment when removing an old dishwasher for service or discarding.
- 11 To avoid floor damage and possible mold growth, do not allow wet areas to remain around or under the dishwasher.
- 12 Protect your dishwasher from the elements. Protect against freezing to avoid possible damage to the fill valve. Damage caused by freezing is not covered by the warranty.

13 This appliance must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor.

- Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service representative if you are in doubt whether the appliance is properly grounded.


State of California Proposition 65 Warnings:  
 WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.  
 WARNING: This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

## Dishwasher Components

	Wash Cycles				
Model	Heavy	Auto	Normal	Speed60™ (1 hour)	Rinse
SHX53Tx5UC*					
SHV53Tx3UC*					
SHP53Tx5UC*	•	•	•		•
SHE53T5xUC*					
SHE53TLxUC*					
SHE53TFxUC*	•	•	•	•	

	Additional Features							
Model	Delay	Speed Perfect™	Delicate	Sanitize	Extra Shine™	Adjustable Basket	Child Lock	Silverware Basket
SHX53TL5UC	•	•	•	•	•	RackMatic®		Duo-Flex
SHX53T55UC SHV53T53UC	•		•	•	•	Manual		Long
SHV53TL3UC	•	•	•	•	•	RackMatic®		Duo-Flex
SHP53T55UC	•		•	•	•	Manual		Long
SHP53TL5UC	•	•	•	•	•	RackMatic®		Long
SHE53T5xUC* SHE53TFxUC*	•		•	•	•	Manual	•	Long
SHE53TLxUC*	•	•	•	•	•	RackMatic®	•	Long

5 \* "x" can be any number or letter



# Dishware Materials

*Note: Before using your dishwasher for the first time, check the information in this section. Some items are not dishwasher safe and should be hand washed; others require special loading.*

## Recommended

**Aluminum:** Colored anodized aluminum may fade over time. Minerals in your water may cause the aluminum to darken or spot. This can usually be removed with a soap-filled steel wool pad.

**China, Crystal, Stoneware:** Some hand-painted utensils may discolor, fade or spot. Hand wash these utensils. Position fragile glassware so that it will not topple over or come in contact with other utensils during the wash cycle.

**Glass:** Milk glass may discolor or become yellow.

**Non-stick Coatings:** Apply a light coating of vegetable oil to non-stick surfaces after drying.

**Plastics:** Make sure the plasticware is dishwasher safe.

**Stainless Steel, Sterling Silver and Silver Plates:** Load these so they do not come in contact with other metals.

## Not Recommended

**Acrylic:** Crazeing or small cracks throughout the acrylic may occur.

**Adhesive-Joined Pieces:** Adhesives that join materials such as plastic, wood, bone, steel copper, tin, etc. may loosen.

**Bone-Handled Utensils:** Handles may separate.

**Iron:** Iron will rust. Hand wash and dry immediately.

**Non-Dishware Items:** Your dishwasher is intended for use in cleaning ONLY standard household dishware and kitchenware.

**Pewter, Brass, Bronze:** These items will tarnish. Hand wash and dry immediately.

**Tin:** Tin will stain. Hand wash and dry immediately.

**Wood:** Wooden bowls, wooden utensils and utensils with wooden handles can crack, warp and lose their finish.

# Loading the Dishwasher

Do not pre-wash items with loosely attached soiling. Remove all food particles, bones, toothpicks and excessive grease. Items having burned-on, baked-on or starchy soils may require some pretreatment. Refer to the Dishware Materials section for more information about dishware suitability.

Load only dishwasher safe items. Load dishes in the dishwasher racks so the insides of bowls, pots and pans are facing the spray arms. Avoid nesting and contact points between dishes. Separate items of dissimilar metals.



## Loading the Top Rack

Ensure items do not protrude through the bottom of the racks and block the spray arms.

*Note: When pushing the top rack into the dishwasher, push it until it stops against the back of the tub so the top rack spray arm connects to the water supply at the back of the tub. Do not push racks in using the door.*

## Loading the Bottom Rack


Place large items in the bottom rack. Load pots, pans and bowls upside down. Do not block vent with tall baking sheets or cutting boards, etc. Load these items on the left side of the dishwasher.

### NOTICE


To avoid dishwasher damage, do not load the dishwasher with paper products, plastic bags, packing materials or anything other than normal, dishwasher safe dishware and kitchenware.

### Suggested Loading Pattern

Top Rack




Bottom Rack




### Additional Loading Pattern

Top Rack



Bottom Rack



# Loading the Silverware Basket

Place knives and sharp utensils with their HANDLES UP and forks and spoons with their handles down. If large or oddly-shaped items are loaded in the silverware basket, be sure they do not nest together.




## WARNING

The sharp points and edges of knives and other sharp utensils can cause serious injury. Load knives and other sharp utensils with edges down. Do not allow children to handle or play near knives and sharp utensils.


### The Long Silverware Basket

The long silverware basket fits along the side of the lower rack.




### The Duo-Flex Silverware Basket

This basket splits along its length, resulting in two halves that may be placed in a variety of positions in the lower rack, greatly increasing the lower rack's loading versatility. The basket snaps together either back to back or end to end as shown.





### To split the Duo-Flex Silverware Basket


Grasp the basket and slide the two halves in opposite directions as shown at right and then pull the two halves apart.



### Loading pattern for Long Silverware Basket



### Loading pattern for Duo-Flex Silverware Basket




- 1- salad fork
- 2- teaspoon
- 3- dinner fork
- 4- knife
- 5- tablespoon
- 6- serving spoon
- 7- serving fork

The basket lid may also be snapped to the handle in order to leave the basket open.

# Rack Features



## Flip Tines

The racks consist of tines that can be folded down depending on what you may need to load in the rack. To fold down, grasp the folding tine and release from notch. Push folding tine downward to desired position as shown in **Figure 1**.



## Manual Adjustable Upper Rack (model dependent)

Remove the empty upper rack by pulling it out of the dishwasher until it can be lifted upward as show in **Figure 2**. Pull the rack up and out until the rollers are completely free of the roller guides.




Reinsert the rack with the other set of rollers on the roller guides as shown in **Figure 3**.

## 3-Step RackMatic® (model dependent)

The height of the upper rack can be adjusted in 3 steps to create more space. Before lowering or raising, ensure the rack is completely empty.


- 1 Pull the top rack out of the dishwasher until it stops.
- 2 To lower the rack, push the lever inward.
- 3 To raise the rack, hold the basket on the sides of the upper rack and lift up.



*Note: Before pushing the top rack into the dishwasher, ensure the rack height is the same on both sides. If the height is not the same on both sides, the dishwasher door will not shut and the top rack spray arm will not connect to the water inlet.*

## Cup Shelves (model dependent)

The shelf and the space underneath can be used for small cups or for larger serving utensils.



# Adding Detergent and Rinse Agent

## Detergent

Use only detergent specifically designed for dishwashers. For best results, use detergent tabs or fresh powdered dish washing detergent.

### NOTICE

To avoid dishwasher damage, do not use hand dish washing products in your dishwasher.

To avoid dishwasher damage, do not use too much detergent if your water is soft. Using too much detergent with soft water may cause etching in glassware.

This dishwasher uses less water than most, therefore, less detergent is required. With soft water, 1 tablespoon (15ml) of detergent will clean most loads. The detergent dispenser cup has lines that measure detergent to 1 tablespoon (15ml) and 1.75 tablespoons (25ml). 3 tablespoons (45ml) of detergent will completely fill the detergent dispenser.

*Note: If you do not know the hardness of your water supply, use 1 tablespoon (15ml) of detergent. Increase the amount if necessary to the least amount required to get your kitchenware clean.*

Use the measuring lines in the detergent dispenser cup as a guide to measure the amount of detergent recommended in **Table 1**.

## Adding Detergent

- 1 tablespoon (15ml) will clean most loads (see **Figure 6**).
- Do not use more than 3 tablespoons (45ml).
- Do not over fill the detergent dispenser.
- When using detergent tabs, lay them such that they do not come in contact with the cover.


## To Close

- Place finger as shown in **Figure 7**.
- Slide door closed and press down firmly until it clicks.


## To Open

- To open the cover, push the button as shown in **Figure 8**. Cover will slide open.


**Figure 6**



**Figure 7**



**Figure 8**



**Table 1 - Recommended Detergent Amount**

Wash Cycle	Hard Water/ Heavy Soil	Medium Water/ Medium Soil	Soft Water/ Little Soil
Heavy	45ml (3tbsp)	45ml (3tbsp)	25-45ml (1.75-3tbsp)
Auto	25-45ml (1.75-3tbsp)	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)
Normal	25-45ml (1.75-3tbsp)	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)
Speed60™	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)	15ml (1tbsp)
Rinse	None	None	None

## Rinse Aid


Your dishwasher was designed to use rinse aid for best drying results. To achieve proper drying, always use a liquid rinse aid, even if your detergent contains a rinse aid or drying additive.

*Note: The dishwasher indicates low rinse aid by turning on the “Add Rinse Aid” indicator light. If this light is on, you need to refill the rinse aid dispenser by following the directions below. If the light is not on, your dishwasher still has enough Rinse Aid and there is no need to refill it.*

### Adding Rinse Aid

Add liquid rinse aid to the dispenser until it is full (see **Figure 9**). Wipe up any excess rinse aid that may puddle when the dispenser reservoir is full. **Lid must be snapped fully closed in order to seal. The indicator light will go out a few moments after the dishwasher door is shut.** See below for instructions on how to adjust the amount of rinse aid dispensed.

*Note: Setting the rinse aid to “r:00” may increase cycle times.*



### Setting the amount of rinse aid

The amount of rinse aid dispensed can be set from “r:00” to “r:06”.

- 1 Press the **[On/Off]** button.
- 2 Hold down the “**A**” button (see page 15) and press **[Start]** until the display indicates “**d:00**”. Release both buttons.
- 3 Press the “**A**” button until the display shows “**r:05**”.
- 4 Press the “**C**” button to select the desired setting.
 

“ <b>r:00</b> ” = dispenser is OFF	“ <b>r:04</b> ” = medium/high setting
“ <b>r:01</b> ” = lowest setting	“ <b>r:05</b> ” = high setting
“ <b>r:02</b> ” = low setting	“ <b>r:06</b> ” = highest setting
“ <b>r:03</b> ” = medium setting	
- 5 Press **[Start]** to save the setting.

# Dishwasher Cycles and Options

## Wash Cycles

**Heavy:** Best for cleaning items with baked-on food or grease. These dishes would normally require soaking.

**Auto:** With our most complex soil sensing capability, this cycle is perfect for use with mixed loads of dishware and varying amounts of food soil. This is the most flexible cycle and is a good choice for everyday use.

**Normal:** Thoroughly cleans a full load of normally soiled dishes.

*Note: The Energy Guide Label was based on this soil sensing cycle with all available options turned off. As prescribed in the energy test procedure, the unit was tested without any Rinse Aid in the Rinse Aid dispenser. A single dose of detergent was used in the Detergent Dispenser, with no detergent used in the prewash. The test was conducted with the upper rack in the upper position (for Manual Adjustable Racks) or the middle position (for RackMatic Racks). See Appendix A for Energy Test load pattern.*

**Speed60™\*:** Cleans freshly soiled dishes with easy to remove soils. This cycle reduces cycle time while still including drying.

**Rinse\*:** Allows you to rinse food soil off of a partial load and hold the dishes in the dishwasher until you are ready to run a full load. Do not use detergent in this cycle.

## Wash Cycle Options

**Delay Start:** Allows you to delay the start time of your dishwasher up to 24 hours.

**SpeedPerfect™\*:** Reduces cycle time by up to 25% while maintaining cleaning performance.

**Delicate:** The Delicate option is available only in the Heavy, Auto and Normal cycles. This cycle is best used for lightly soiled items with easy to remove food soils.

**Sanitize:** The Sanitize feature is available only in the Heavy, Auto and Normal cycles. The Sanitize LED will light when sanitation requirements are met. The technical sanitation measures may also improve the drying results.

*Note: The dishwasher automatically defaults to Auto when turned off and back on. If you used the sanitize option in your last cycle, the dishwasher will default to Auto Wash with the Sanitize option selected when you turn it on.*

**Extra Shine™:** Used in combination with a wash cycle (except Rinse), the Extra Shine option raises the temperature and extends the drying time to further enhance drying results and provide a brilliant shine.

\* model dependent

# Wash Cycle Information

Note: To save energy, this dishwasher has EcoSense® where the sensors in the dishwasher automatically adjust the cycle length, temperature and water changes based on the amount of food soil and the incoming water temperature. The "Smart Control" makes decisions that can cause the cycle time and water usage to adjust intermittently. **Wash cycle times are based on 120°F water supply.** If your household water supply is different than 120°F, your dishwasher's cycle times may be impacted.


**Table 2 - Wash Cycle Information**

	Heavy	Auto	Normal	Speed60™	Rinse
cycle time	110-135 min	105-129 min	130-135 min	60 min	9 min
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	14.3 L 3.8 gal	4.1 L 1.1 gal
wash temperature	66-71°C 150-160°F	53-66°C 127-150°F	45-55°C 113-131°F	50°C 122°F	incoming
rinse temperature	72°C 162°F	67°C 153°F	69°C 156°F	70°C 158°F	incoming
<b>SpeedPerfect™</b>					
cycle time	95-110 min	75-90 min	95-105 min	n/a	n/a
water consumption	16.3-20.5 L 4.3-5.5 gal	16.1-20.0 L 4.3-5.3 gal	16.6-21.1 L 4.4-5.6 gal	n/a	n/a
<b>Delicate</b>					
cycle time	105-110 min	90-105 min	100-120 min	n/a	n/a
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	n/a	n/a
<b>Sanitize</b>					
cycle time	130-150 min	125-150 min	135-155 min	n/a	n/a
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	n/a	n/a
<b>Extra Shine™</b>					
cycle time	130-150 min	125-150 min	135-155 min	84 min	n/a
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	14.3 L 3.8 gal	n/a


Note: Only sanitizing cycles have been designed to meet the requirements of 6 for soil removal and sanitization efficacy. There is no intention, either directly or indirectly, to imply that all cycles have passed sanitization performance tests.

# Operating the Dishwasher


## SHE53T5xUC\*




## SHE53TFxUC\*




## SHE53TLxUC\*




## SHP53T55UC, SHX53T55UC




## SHV53T53UC



## SHV53TL3UC



## SHX53TL5UC



\* "x" can be any number or letter



**NOTE: For models with hidden controls, the door must be opened before changing settings and closed after changing settings.**

**NOTICE: Use caution when opening door during a running cycle. Hot water may splash out. Open door slowly.**

### **Start the dishwasher**

- 1 Press the **[On/Off]** button.
- 2 Select a cycle (Auto cycle is preselected) and desired options.
- 3 Press **[Start]** and the cycle will begin.

### **Cancel a cycle**

- 1 Press and hold the **[Start]** button for approximately 3 seconds until the display reads **"0:01"**.
- 2 Wait about 1 minute while the dishwasher drains and the display reads **"0:00"**.
- 3 Press the **[On/Off]** button. You may now power the dishwasher back on and begin new cycle if desired.

### **Interrupt a cycle**

- 1 Press the **[On/Off]** button to turn the unit off.
- 2 To resume the cycle, press the **[On/Off]** button again.

### **Cycle Completion Signal**

- 1 Open the door and press the **[On/Off]** button.
- 2 Hold down the **"A"** button (see page 15) and press **[Start]** until the display indicates **"d:00"**. Release both buttons.
- 3 Press the **"A"** button until the display shows **"b:02"**.
- 4 Press the **"C"** button to increase or decrease the tone **"b:00"** = OFF and **"b:03"** = LOUDEST
- 5 Press **[Start]** to save setting and close the door.

### **Delay Start**

You can delay the start of the cycle in one hour increments up to 24 hours.

- 1 Press the **[On/Off]** button and select desired cycle.
- 2 Press the **[Delay]** button until the displayed time corresponds with your requirements.  
**h:01** = 1 hour delay  
**h:24** = 24 hour delay
- 3 Press **[Start]** to activate delay start. Wash cycle will begin after set time.

To cancel delay start:

- 1 Press the **[Delay]** button until **"h:00"** is indicated on the digital display.
- 2 Press **[Start]** to save setting.

## Child Lock (model dependent)

- 1 Start the desired cycle.
- 2 Hold down the button that says “Child Lock” underneath it for approximately 4 seconds until the display reads “**CL**”.
- 3 The “**CL**” will be indicated now if any button is pressed and the program will not be reset.

To deactivate the child lock:

- 1 Hold down the “Child Lock” button for approximately 4 seconds until the display no longer reads “**CL**”.

## Intensive Drying (model dependent)

The final rinse uses a higher temperature which improves the drying results. The running time may increase slightly.

To turn intensive drying on:

- 1 Press the **[On/Off]** button.
- 2 Hold down the “**A**” button (see page 15) and press **[Start]** until the display indicates “**d:00**”. Release both buttons.
- 3 Press the “**C**” button to turn intensive drying on or off. “**d:01**” = ON and “**d:00**” = OFF
- 4 Press **[Start]** to save setting.

## Auto Power Off (model dependent)

To save energy, the dishwasher is turned off 1 minute after the wash cycle ends. Auto Power Off can be adjusted from P:00 to P:02.

To change the factory setting (P:01):

- 1 Press the **[On/Off]** button.
- 2 Hold down the “**A**” button and press **[Start]** until the display indicates “**d:00**”. Release both buttons.
- 3 Press the “**A**” button until the display indicates “**P:01**”.
- 4 Press the “**C**” button until the display corresponds with your requirements.
  - P:00** = dishwasher does not turn off automatically
  - P:01 (default)** = dishwasher turns off automatically after 1 minute
  - P:02** = dishwasher turns off automatically after 120 minutes (2 hours)
- 5 Press **[Start]** to save the setting.

# Care and Maintenance

A regular inspection and maintenance of your machine will help to prevent faults. This saves time and prevents future problems.

## Overall condition of the machine

Never use a steam cleaner to clean your dishwasher. The manufacturer is not liable for any resulting damage.

Regularly wipe the front of the appliance with a damp cloth - water and a small amount of liquid soap is adequate. Do not use sponges as they could scratch the surfaces.

Stainless steel appliances: To prevent corrosion, do not use sponges.

Clean the outer edges of the inside door panel regularly to remove debris that may collect from normal loading. If spots begin to appear on the stainless steel, make sure the rinse agent is full and functioning properly.

## WARNING

Use caution when removing parts for cleaning as some debris may be sharp.

## Filters

The filter system consists of a coarse filter, a flat fine filter and a micro filter. The filters keep large foreign objects in the rinsing water away from the pump. Foreign objects may occasionally block the filters.

Check the filters for residue by:

- Unscrew the filter cylinder as illustrated in **Figure 10-11** and take out the filter system.
- Remove any residue and clean filters under running water.
- Reinstall filter system in reverse sequence and ensure that the arrow marks are facing each other after locking it into place.

## Spray Arms

Check spray arms for grease and limescale deposits.

If you find such deposits:

- Fill detergent dispenser with detergent and start the appliance without utensils in the cycle with the highest rinsing temperature (see wash cycle information table).
- Clean the appliance with detergents/ appliance cleaners which are particularly suitable for use with dishwashers.
- Unscrew the spray arms and inspect as shown in **Figure 12**.

Figure 10




Figure 11





Figure 12



## Waste water pump


Large food remnants in the rinsing water not retained by the filters may block the waste water pump.

**Notice: Use caution when removing any blockage as items causing blockage may be sharp.**


In this case:

- Disconnect the appliance from the power supply.
- Remove the filters (**Figure 10-11**).
- Scoop out standing water - use a sponge if necessary.
- Using a spoon, pry off the pump cover (see **Figure 13**), then grip the cover and pull upward until it resists and then pull forward.
- Check inner compartment and remove any foreign objects.
- Place cover in the original position, press down and engage until it clicks (see **Figure 14**).

**Figure 13**



**Figure 14**



## Preparing your unit for vacation

Before leaving for vacation during warmer weather, besides turning off the main valve, also turn off water supply at the nearest point to the dishwasher. During colder weather, please follow the instructions for winterizing your unit below.

## Winterizing your unit

If your dishwasher will be unused for an extended period of time in a location that experiences freezing temperatures (holiday home or through a vacation period), have your dishwasher winterized by an authorized professional service.

# Self Help

Dishwashers may occasionally exhibit problems that are unrelated to a malfunction of the dishwasher itself. The following information may help you with a dishwasher problem without involving a repair professional.

Problem	Cause	Action
Dishwasher does not start	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Door may not be properly latched</li> <li>2. Unit may not be turned on</li> <li>3. Unit not reset or previous cycle not completed</li> <li>4. Delay start engaged</li> <li>5. Interruption of electrical power supply to dishwasher or blown fuse</li> <li>6. The door may have been closed without first selecting a cycle</li> <li>7. Water supply may not be turned on</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shut the door completely until you hear a click</li> <li>2. Press the main power switch to turn unit on</li> <li>3. To reset, refer to “Cancel a Cycle” in this manual</li> <li>4. To reset, refer to “Delay Start” in the “Wash Cycles and Options” section in this manual</li> <li>5. Check circuit breaker</li> <li>6. Select a cycle and close the door</li> <li>7. Check and turn on water supply</li> </ol>
Display does not illuminate	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A fuse may have been blown or circuit breaker tripped</li> <li>2. Door not closed or latched</li> </ol> <p><i>Note: For models with controls on top of the door, the display only illuminates when the door is opened and controls are visible.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the fuse or circuit breaker box and replace the fuse or reset the breaker if necessary</li> <li>2. Ensure door is properly latched and completely closed</li> </ol>
Dishwasher seems to run a long time	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incoming water is not warm enough</li> <li>2. Cycle time can vary due to soil and water conditions</li> <li>3. Rinse agent dispenser is empty</li> <li>4. Dishwasher connected to cold water supply</li> </ol> <p><i>Note: Refer to “Wash Cycle Information” section in this manual for typical cycle lengths.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Before starting a cycle, run hot water faucet at the sink closest to the dishwasher</li> <li>2. Sensors in the dishwasher automatically increase the cycle time to ensure a good wash when heavy soil is detected</li> <li>3. Add rinse aid</li> <li>4. Verify dishwasher is connected to hot water supply plumbing</li> </ol>
Dishes are not getting dry enough	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rinse agent dispenser is empty</li> <li>2. Improper loading of dishes</li> <li>3. Selected cycle does not include drying</li> </ol> <p><i>Note: Plastic or Teflon do not typically dry as well as other items due to their inherent properties.</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Add rinse agent - the use of rinse agent improves drying</li> <li>2. Rearrange load to ensure items are not nesting (see “Loading the Dishwasher” section of the manual)</li> <li>3. Rinse cycle does not include drying</li> </ol> <p><i>Note: Select models offer an extra heating option to improve drying performance.</i></p>

Problem	Cause	Action
Dishes are not getting clean enough	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spray arm movement obstructed</li> <li>2. Spray arm nozzles clogged</li> <li>3. Improper use of detergents</li> <li>4. Filters could be clogged</li> <li>5. Dishes are nested or loaded too close together</li> <li>6. Selected wash cycle is not suitable for food soil conditions</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure that spray arm movement is not blocked by hand rotating spray arms before starting cycle</li> <li>2. Remove the spray arms and clean according to the “Care and Maintenance” section of the manual</li> <li>3. Increase or decrease detergent depending on the water hardness (refer to Table 1)</li> <li>4. Clean the filters according to the “Care and Maintenance” section of the manual</li> <li>5. Rearrange load such that water spray can reach all items in the dishwasher - see “Loading the Dishwasher” section of the manual</li> <li>6. Refer to “Wash Cycle Information” section of the manual.</li> </ol>
Streaks on glassware or residue on the dishes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incorrect rinse aid setting</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depending on the hardness of water, adjust the rinse agent dispenser. Refer to “Adding Detergent and Rinse Aid” section of the manual</li> </ol>
Odor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Food debris is present at the bottom of the dishwasher</li> <li>2. Food particles are present near the door seal</li> <li>3. Dishes left in unit too long before running a cycle</li> <li>4. Residual water is present at the bottom of the dishwasher</li> <li>5. Drain hose is obstructed</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the filters and clean according to the “Care and Maintenance” section of the manual</li> <li>2. Refer to “Care and Maintenance” section of the manual</li> <li>3. Run a Rinse cycle if you do not intend to immediately wash the dishes</li> <li>4. Ensure the unit has completely drained from the last cycle</li> <li>5. Remove any obstructions from the drain hose by calling qualified personnel.</li> </ol> <p><i>Note: If odor still persists, run the Normal/Regular cycle until it flushes and interrupt the cycle and place an 8oz. cup of distilled white vinegar solution on the top rack and then finish the cycle.</i></p>
Dishwasher not filling with water or “Check water supply” display lights up	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Restriction in the water supply system</li> <li>2. Previous wash cycle was not completed</li> <li>3. Delay start is active</li> <li>4. Household water supply turned off</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure that the water supply valve (typically located under kitchen sink) is open and check that the water supply line has no kinks or clogs</li> <li>2. Refer to the “Operating the Dishwasher” section of the manual</li> <li>3. Cancel the delay start or wait until delay start time completes</li> <li>4. Turn on water supply</li> </ol>

<b>Problem</b>	<b>Cause</b>	<b>Action</b>
Fascia panel discolored or marked	1. Abrasive cleaner used	1. Use mild detergents with soft damp cloth
Water leaks	1. Suds 2. Door seal could be pulled away from track 3. Condensation vent is blocked 4. Improper installation	1. Wrong type of detergent results in suds and leaks - use only dishwasher detergents. If suds still persist, add one tablespoon of vegetable oil at the bottom of the dishwasher and run the desired cycle. 2. Ensure the door seal is in the track 3. Ensure that condensation vent is not blocked 4. Have proper installation verified by qualified personnel (water supply, drain system, leveling, plumbing)
Tub stains	1. Stains on the dishwasher interior are due to water hardness 2. Silverware in contact with tub	1. Concentrated lemon juice can reduce the build up of hard water stains. Run Normal cycle until it flushes and interrupt the cycle and then place an 8oz. cup of the concentrated lemon solution on the top rack and finish the cycle. This can be done periodically to avoid build up. 2. Ensure that silverware does not make contact with the tub while running a cycle
Noise during wash cycle	1. Dishes may not be arranged properly 2. There may be debris interfering with the pump	1. Water circulation sound is normal, but if you suspect items are banging into each other or into the spray arms, refer to the "Loading the Dishwasher" section of the manual for optimal arrangement 2. See "Care and Maintenance" section.
Detergent dispenser cover will not shut	1. Improper operation of detergent cover 2. Previous cycle has not been finished or cycle was interrupted	1. Refer to "Adding Detergent and Rinse Aid" section of the manual for instructions on opening and closing the dispenser 2. Refer to the "Operating the Dishwasher" section of the manual
Unable to select desired cycle	1. Previous cycle has not finished 2. Door is not properly latched	1. Refer to the "Operating the Dishwasher" section of the manual 2. Open and close the door to ensure it is properly latched


# Customer Service

Your Bosch® dishwasher requires no special care other than that described in the Care and Maintenance section of this manual. If you are having a problem with your dishwasher, before calling for service please refer to the Self Help section of the manual. If service is necessary, contact your dealer or installer or an authorized service center. Do not attempt to repair the appliance yourself. Any work performed by unauthorized personnel may void the warranty.

If you are having a problem with your Bosch dishwasher and are not pleased with the service you have received, please take the following steps until the problem is corrected to your satisfaction:

- 1 Call us at 1-800-944-2904
- 2 Contact Customer Service from our web site:  
www.bosch-home.com/us or www.bosch-home.ca
- 3 Contact your installer or the Bosch Authorized Service Contractor in your area.
- 4 Write us: BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614

Please be sure to include your model information as well as an explanation of the problem and the date it started. You will find the model and serial number information on the label located on the edge of the dishwasher door. Please make a copy of your invoice and keep it with this manual. The customer must show proof of purchase to obtain warranty service.





# Statement of Limited Product Warranty

**What this Warranty Covers & Who it Applies to:** The limited warranty provided by BSH Home Appliances Corporation (BSH) in this Statement of Limited Product Warranty applies only to the Bosch® dishwasher (“Product”) sold to you, the first using purchaser, provided that the Product was purchased: (1) for your normal, household (non-commercial) use, and has in fact at all times only been used for normal household purposes; (2) new at retail (not a display, “as is”, or previously returned model), and not for resale, or commercial use; and (3) within the United States or Canada, and has at all times remained within the country of original purchase. The warranties stated herein apply only to the first purchaser of the Product and are not transferable.

• Please make sure to return your registration card; while not necessary to effectuate warranty coverage, it is the best way for BSH to notify you in the unlikely event of a safety notice or product recall.

**How Long the Warranty Lasts:** BSH warrants that the Product is free from defects in materials and workmanship for a period of three hundred sixty five (365) days from the date of purchase. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever. Labor and shipping costs are included in this basic coverage.

**Extended Limited Warranty:** BSH also provides these additional limited warranties:

• 5 Year Limited Warranty on Electronics: BSH will repair or replace any BSH microprocessor or printed circuit board if it proves to be defective in materials or workmanship (excludes labor charges).

• 5 Year Limited Warranty on Dish Racks: BSH will replace the upper or lower dish rack (excluding rack components), if the rack proves defective in materials or workmanship (excludes labor charges).

• Lifetime Warranty against Stainless Steel Rust Through: BSH will replace your dishwasher with the same model or a current model that is substantially equivalent or better in functionality, if the inner liner should rust through (excludes labor charges).

• BSH will replace the stainless steel door if the door should rust through (excludes labor charges). The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever.

**Repair/Replace as Your Exclusive Remedy:** During this warranty period, BSH or one of its authorized service providers will repair your Product without charge to you (subject to certain limitations stated herein) if your Product proves to have been manufactured with a defect in materials or workmanship. If reasonable attempts to repair the Product have been made without success, then BSH will replace your Product (upgraded models may be available to you, in the sole discretion of BSH, for an additional charge). All removed parts and components shall become the property of BSH at its sole option. All replaced and/or repaired parts shall assume the identity of the original part for purposes of this warranty and this warranty shall not be extended with respect to such parts. BSH's sole liability and responsibility hereunder is to repair manufacturer-defective Product only, using a BSH-authorized service provider during normal business hours. For safety and property damage concerns, BSH highly recommends that you do not attempt to repair the Product yourself, or use an unauthorized servicer; BSH will have no responsibility or liability for repairs or work performed by a non-authorized servicer. If you choose to have someone other than an authorized service provider work on your Product, THIS WARRANTY WILL AUTOMATICALLY BECOME NULL AND VOID. Authorized service providers are those persons or companies that have been specially trained on BSH products, and who possess, in the opinion of BSH, a superior reputation for customer service and technical ability (note that they are independent entities and are not agents, partners, affiliates or representatives of BSH). Notwithstanding the foregoing, BSH will not incur any liability, or have responsibility, for the Product if it is located in a remote area (more than 100 miles from an authorized service provider) or is reasonably inaccessible, hazardous, threatening, or treacherous locale, surroundings, or environment; in any such event, if you request, BSH would still pay for labor

and parts and ship the parts to the nearest authorized service provider, but you would still be fully liable and responsible for any travel time or other special charges by the service company, assuming they agree to make the service call.

**Out of Warranty Product:** BSH is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or Product replacement, once this warranty has expired.

**Warranty Exclusions:** The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of BSH, including without limitation, one or more of the following: (1) use of the Product in anything other than its normal, customary and intended manner (including without limitation, any form of commercial use, use or storage of an indoor product outdoors, use of the Product in conjunction with air or water-going vessels); (2) any party's willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including self-performed "fixing" or exploration of the appliance's internal workings); (3) adjustment, alteration or modification of any kind; (4) a failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations; (5) ordinary wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations, or other substances that accumulate on, in, or around the Product; and (6) any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God. In no event shall BSH have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or objects around the Product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced, or removed; service visits to teach you how to use the Product, or visits where there is nothing wrong with the Product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the Product, including all electrical, plumbing or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving, etc.); and resetting of breakers or fuses.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THIS WARRANTY SETS OUT YOUR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO PRODUCT, WHETHER THE CLAIM ARISES IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY, OR NEGLIGENCE) OR OTHERWISE. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE, SHALL BE EFFECTIVE ONLY FOR THE PERIOD THAT THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS EFFECTIVE. IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, "BUSINESS LOSS", AND/OR PUNITIVE DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITELY CAUSED EXCLUSIVELY BY BSH, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE. No attempt to alter, modify or amend this warranty shall be effective unless authorized in writing by an officer of BSH Home Appliances Corporation.

**How to Obtain Warranty Service:** TO OBTAIN WARRANTY SERVICE FOR YOUR PRODUCT, YOU SHOULD CONTACT THE NEAREST BSH AUTHORIZED SERVICE CENTER, OR CALL 1-800-944-2904.



Très cher client, très chère cliente de Bosch®,

Bienvenue dans la grande famille Bosch® et félicitations pour votre achat d'un tout nouveau lave-vaisselle Bosch® ! Nos ingénieurs allemands travaillent sans relâche pour concevoir des appareils pratiquement silencieux d'une qualité exceptionnelle qui utilisent efficacement les ressources nécessaires. Nous savons que vous serez satisfait(e) de votre achat.

Pour des réponses rapides à des questions fréquentes, veuillez consulter le Guide de référence rapide compris avec ce manuel.

Pour d'autres appareils Bosch® de qualité, visitez notre site Web à l'adresse :

[www.bosch-home.com/us](http://www.bosch-home.com/us) (USA)

or

[www.bosch-home.ca](http://www.bosch-home.ca) (Canada)

Pendant que vous visitez notre site, n'oubliez pas d'enregistrer votre nouveau lave-vaisselle en cliquant sur le lien du Soutien à la clientèle ou en remplissant la carte d'enregistrement du produit incluse avec votre nouvelle unité.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter au : 1-800-944-2904

ou écrivez-vous à :

*BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614*

## **Table des matières**

<b>Consignes de sécurité importantes.....</b>	<b>3-5</b>
<b>Composants du lave-vaisselle.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Matériaux du lave-vaisselle.....</b>	<b>7</b>
<b>Chargement du lave-vaisselle.....</b>	<b>7-8</b>
<b>Chargement du panier à couverts.....</b>	<b>9</b>
<b>Accessoires des paniers.....</b>	<b>10</b>
<b>Ajout de détergent et d'agent de rinçage.....</b>	<b>11-12</b>
<b>Programmes et options du lave-vaisselle.....</b>	<b>13</b>
<b>Informations sur les programmes de lavage.....</b>	<b>14</b>
<b>Fonctionnement du lave-vaisselle.....</b>	<b>15-17</b>
<b>Nettoyage et entretien.....</b>	<b>18-19</b>
<b>Aide automatique.....</b>	<b>20-23</b>
<b>Service après-vente.....</b>	<b>24</b>
<b>Informations concernant la garantie.....</b>	<b>25-26</b>

# Consignes de sécurité importantes: Veuillez lire et conserver ces informations

## **AVERTISSEMENT**

Une mauvaise utilisation du lave-vaisselle peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ne pas utiliser le lave-vaisselle d'une manière qui n'est pas traitée dans le présent guide ou à des fins autres que celles qui sont expliquées dans les pages qui suivent.



Des dommages au produit et/ou blessures graves peuvent survenir par suite de l'emploi de techniciens en entretien et en réparation non qualifiés ou de pièces de rechanges qui ne sont pas d'origine. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien en entretien et en réparation qualifié qui utilise des pièces de rechange du fabricant de l'équipement d'origine.



Un choc électrique ou un incendie peut résulter de l'installation inexacte de l'alimentation électrique du lave-vaisselle traité dans le présent guide ou d'une mauvaise mise à la terre du lave-vaisselle. Ne pas utiliser le lave-vaisselle traité dans le présent guide à moins d'être certain que l'alimentation électrique a été correctement installée ou que le lave-vaisselle a été correctement mis à la terre.



Ne jamais nettoyer votre lave-vaisselle avec des produits chimiques puissants. Certains produits contenant des chlorures peuvent endommager votre lave-vaisselle et poser des risques pour la santé !



Seuls les programmes sanitaires sont prévus pour satisfaire aux exigences de niveau 6 en matière d'efficacité d'élimination des saletés et de désinfection. Il n'existe aucune intention, directe ou indirecte, que tous les programmes aient réussi les tests de performance en désinfection.

## **AVIS**

Ne jamais nettoyer votre lave-vaisselle avec des produits de nettoyage à la vapeur. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour d'éventuels dommages ou conséquences.



Il est vivement recommandé à l'utilisateur final de se familiariser avec les procédures de fermeture de l'alimentation d'eau entrante et de coupure de l'alimentation électrique entrante. Reportez-vous aux instructions d'installation ou communiquez avec votre installateur pour de plus amples renseignements.



Les lave-vaisselles certifiés NSF/ANSI 184 ne sont pas conçus pour les établissements alimentaires autorisés.



## **AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure grave, respectez les consignes suivantes :**

- 1 Ce lave-vaisselle est fourni avec les instructions d'installation et le présent guide d'utilisation et d'entretien. Lire et comprendre toutes les instructions avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.
- 2 Cet appareil doit être mis à la terre sur une installation de fils à demeure en métal ou un conducteur de protection doit être relié aux fils conducteurs et raccordé à la borne ou au fil de mise à la terre du lave-vaisselle. Consulter les instructions d'installation fournies avec ce lave-vaisselle pour de plus amples renseignements sur les conditions requises pour l'alimentation en électricité.
- 3 Utiliser uniquement ce lave-vaisselle conformément à l'usage auquel il est destiné, à savoir pour laver la vaisselle et la batterie de cuisine de ménage.
- 4 Utiliser uniquement des détergents ou des produits de rinçage recommandés pour l'usage en lave-vaisselle et les conserver hors de la portée des enfants.
- 5 Lors du chargement des articles dans le lave-vaisselle :
  - Disposer les articles coupants de sorte à ce qu'ils ne puissent pas endommager le joint de porte.
  - Placer les couteaux et autre ustensiles tranchants le MANCHE VERS LE HAUT pour réduire le risque de blessure par coupure.
  - Ne pas laver d'articles en plastique à moins qu'ils ne soient identifiés par la mention « lavable au lave-vaisselle » ou l'équivalent.
  - Ne pas faire fonctionner votre lave-vaisselle à moins que tous les panneaux protecteurs ne soient en place.
  - Ne pas altérer ni neutraliser les commandes et dispositifs de verrouillage.
- 6 Ne pas utiliser abusivement, s'asseoir ou se tenir debout sur la porte ou les paniers à vaisselle du lave-vaisselle.
- 7 Pour réduire le risque de blessures, empêcher les enfants de jouer à l'intérieur ou sur le lave-vaisselle.
- 8 Lorsque les enfants sont en âge de faire fonctionner l'appareil, les parents ou tuteurs légaux ont la responsabilité légale de s'assurer qu'ils ont été initiés aux pratiques sécuritaires par des personnes qualifiées.
- 9 Dans certaines conditions, de l'hydrogène peut se former à l'intérieur d'un système de production d'eau chaude qui n'a pas été utilisé pendant deux semaines ou plus. L'hydrogène est un gaz explosif. Avant d'utiliser un lave-vaisselle qui est relié à un système de production d'eau chaude inactif depuis deux semaines ou plus, ouvrir tous les robinets d'eau chaude et laisser l'eau couler pendant quelques minutes. Ceci aura pour effet de libérer l'hydrogène accumulé à l'intérieur du système. Ne pas fumer et ne pas utiliser de flamme nue pendant cette opération.
- 10 Enlever la porte du compartiment de lavage d'un ancien lave-vaisselle que vous devez déposer pour réparation ou mise au rebut.
- 11 Afin d'éviter d'endommager le plancher et la formation éventuelle de moisissures, ne laissez aucune trace d'eau sur le sol adjacent au lave-vaisselle ou sous ce dernier.

- 12 Protégez votre lave-vaisselle des éléments. Protégez-le contre le gel afin d'éviter les dommages éventuels au robinet de remplissage. Les dommages causés par le gel ne sont pas couverts par la garantie.
- 13 Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de fonctionnement défectueux ou de panne, la mise à la terre réduit les risques de choc électrique en fournissant un trajet de moindre résistance au courant. Cet appareil est équipé d'un cordon d'alimentation avec un conducteur de mise à la terre d'équipement.
- Un mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre d'équipement peut entraîner un risque de choc électrique. En cas de doute quant à la mise à la terre adéquate de l'appareil, communiquez avec un électricien ou un technicien en réparation qualifié.

**AVERTISSEMENTS DE LA PROPOSITION 65 DE L'ÉTAT DE LA CALIFORNIE :**


AVERTISSEMENT : Cet appareil contient un ou plusieurs produits chimiques qui, selon l'État de la Californie, peuvent causer le cancer.

AVERTISSEMENT : Cet appareil contient un ou plusieurs produits chimiques qui, selon l'État de la Californie, peuvent causer des malformations ou d'autres problèmes congénitaux.

## Composants du lave-vaisselle

Modèle	Programmes de lavage				
	Heavy	Auto	Normal	Speed60™ (1 hour)	Rinse
SHX53Tx5UC*					
SHV53Tx3UC*					
SHP53Tx5UC*	•	•	•		•
SHE53T5xUC*					
SHE53TLxUC*					
SHE53TFxUC*	•	•	•	•	

Modèle	Caractéristiques supplémentaires							
	Delay	Speed Perfect™	Delicate	Sanitize	Extra Shine™	Adjustable Basket	Child Lock	Silverware Basket
SHX53TL5UC	•	•	•	•	•	RackMatic®		Duo-Flex
SHX53T55UC SHV53T53UC	•		•	•	•	Manual		Long
SHV53TL3UC	•	•	•	•	•	RackMatic®		Duo-Flex
SHP53T55UC	•		•	•	•	Manual		Long
SHP53TL5UC	•	•	•	•	•	RackMatic®		Long
SHE53T5xUC* SHE53TFxUC*	•		•	•	•	Manual	•	Long
SHE53TLxUC*	•	•	•	•	•	RackMatic®	•	Long





# Matériaux du lave-vaisselle

*Remarque : avant d'utiliser votre lave-vaisselle pour la première fois, vérifier les informations figurant dans cette section. Certains articles ne sont pas lavables au lave-vaisselle et doivent être lavés à la main ; d'autres nécessitent un chargement spécial.*

## Matériaux recommandés

**Aluminium** : l'aluminium anodisé coloré peut s'altérer au fil du temps. Les minéraux présents dans l'eau peuvent noircir ou tacher l'aluminium. Ceci se nettoie généralement à l'aide d'un tampon de laine d'acier savonneux.

**Porcelaine, cristal, faïence** : certains ustensiles peints à la main peuvent se décolorer, s'altérer ou se tacher. Laver ces ustensiles à la main. Placer la verrerie fragile de façon à ce qu'elle ne se renverse pas ou qu'elle n'entre pas en contact avec d'autres ustensiles pendant le déroulement du programme de lavage.

**Verrerie** : le verre laiteux risque de se décolorer ou de jaunir.

**Finis anti-adhésifs** : appliquer une légère quantité d'huile végétale sur les surfaces anti-adhésives après le séchage.

**Plastique** : s'assurer que les articles en plastique sont lavables au lave-vaisselle.

**Acier inoxydable, argent fin et métaux argentés** : charger ce type d'articles de sorte à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec d'autres métaux.

## Non recommandé

**Acrylique** : des craquelures (petites fissures) peuvent apparaître sur l'acrylique.

**Pièces collées** : les adhésifs utilisés pour le collage des objets en plastique, bois, os, acier, cuivre, fer blanc, etc. risquent de ne pas tenir.

**Ustensiles avec manches en os** : les manches risquent de se décoller.

**Fer** : le fer se rouille. Laver à la main et sécher immédiatement.

**Articles autres que la vaisselle** : votre lave-vaisselle est conçu UNIQUEMENT pour le lavage de la vaisselle et de la batterie de cuisine de ménage standard.

**Étain, laiton, bronze** : ces matériaux auront tendance à ternir. Laver à la main et sécher immédiatement.

**Fer blanc** : le fer blanc aura tendance à se tacher. Laver à la main et sécher immédiatement.

**Bois** : les bols et les ustensiles en bois et les ustensiles avec manches en bois peuvent se fissurer, se déformer et perdre leur fini.

## Chargement du lave-vaisselle

Ne pas laver au préalable les articles comportant des saletés peu adhérentes. Enlever les particules d'aliments, les os, les cure-dents et la graisse excessive. Il sera peut-être nécessaire de traiter préalablement la vaisselle comportant des saletés brûlées, collées ou farineuses. Consulter la section Matériaux de la vaisselle pour de plus amples renseignements sur l'adaptation de la vaisselle.

Charger uniquement les articles lavables au lave-vaisselle. Charger la vaisselle dans les paniers de sorte à orienter l'intérieur des bols, marmites et casseroles vers les bras gicleurs. Éviter que les articles ne s'emboîtent les uns dans les autres et éviter qu'ils ne se touchent. Séparer les articles de métal différent.

## Chargement du panier supérieur

S'assurer que les articles ne dépassent pas du fond des paniers et qu'ils ne bloquent pas les bras gicleurs.

*Remarque : lorsque vous poussez le panier supérieur à l'intérieur du lave-vaisselle, faites en sorte qu'il bute contre la paroi arrière de la cuve afin que le bras gicleur du panier supérieur se branche sur la conduite d'alimentation d'eau à l'arrière de la cuve. Ne pas pousser les paniers avec la porte.*

## Chargement du panier inférieur


Disposer les articles volumineux dans le panier inférieur. Charger les marmites, casseroles et bols à l'envers. Ne pas bloquer l'évent du lave-vaisselle avec les grandes tôles à biscuits. Chargez ces articles du côté gauche du lave-vaisselle.

### AVIS


Pour éviter d'endommager le lave-vaisselle, ne pas charger d'articles en papier, sacs en plastique, matériaux d'emballage ou d'articles autres que la vaisselle et les ustensiles de cuisine normaux lavables au lave-vaisselle.

#### Configuration de chargement suggérée

Panier supérieur




Panier inférieur




#### Configuration de chargement supplémentaire

Panier supérieur



Panier inférieur



# Chargement du panier à couverts

Disposer les couteaux et ustensiles tranchants le MANCHE VERS LE HAUT et les fourchettes et cuillers le manche vers le bas. Si vous mettez des articles volumineux ou de forme irrégulière dans le panier à couverts, assurez-vous qu'ils ne s'emboîtent pas les uns dans les autres.




## AVERTISSEMENT

Les pointes et lames tranchantes des couteaux et autres types d'ustensiles tranchants peuvent occasionner des blessures graves. Ne pas laisser les enfants manier les couteaux et autres ustensiles tranchants ou jouer à proximité.


### Le panier à couverts long

Le panier à couverts standard s'adapte le côté du panier inférieur.




### Le panier à couverts Duo-Flex

Ce panier se sépare en deux dans le sens de la longueur, donnant ainsi deux paniers qui peuvent être placés à plusieurs endroits du panier inférieur. Ceci améliore considérablement la souplesse de chargement du panier inférieur. Les deux parties du panier s'enclenchent dos à dos ou côte à côte comme indiqué ci-dessous.





### Pour séparer le panier à couverts Duo-Flex en deux parties


Saisissez le panier et faites glisser les deux parties du panier à l'opposé l'une de l'autre, comme indiqué à droite, puis séparez les deux sections en tirant.



### Le panier à couverts Long



### Le panier à couverts Duo-Flex



- 1- fourchette à salade
- 2- cuiller à thé
- 3- fourchette de table
- 4- couteau
- 5- cuiller à soupe
- 6- cuiller à servir
- 7 - fourchette de


Le couvercle du panier peut également être enclenché par pression sur l'anse pour que le panier reste ouvert.

# Rack Features

## Flip Tines

Les paniers comportent des picots qui peuvent être repliés en fonction des articles devant être placés dans le lave-vaisselle. Pour rabattre un picot, saisissez-le et dégagez-le de l'encoche. Poussez-le vers le bas pour le mettre dans la position voulue comme indiqué à la **Figure 1**.

Figure 1



## Réglage manuel de la hauteur du panier (certains modèles)

Pour retirer le panier supérieur vide du lave-vaisselle, tirez dessus jusqu'à ce que vous puissiez le soulever comme illustré à la **Figure 2**. Soulevez le panier vers le haut et retirez-le jusqu'à ce que les roulettes se dégagent complètement du système de guidage.

Figure 2





Figure 3




Remettez en place le panier comportant l'autre jeu de roulettes sur le système de guidage comme illustré à la **Figure 3**.

## 3-Step RackMatic® (certains modèles)

Le panier supérieur peut être relevé ou abaissé pour laisser davantage d'espace aux articles de grande taille dans l'un ou l'autre des paniers.

- 1 Tirer le panier supérieur.
- 2 Pour abaisser le panier, pousser les leviers vers l'intérieur.
- 3 Pour lever le panier, maintenir le panier par les côtés du bord supérieur et soulever.


Figure 4



## Tablettes tasse (certains modèles)

La plate-forme et l'espace en dessous peut être utilisé pour de petites tasses ou ustensiles de service pour les plus grands.

Figure 5



# Ajout de détergent et d'agent de rinçage

## Détergent

Utiliser uniquement un détergent spécialement conçu pour les lave-vaisselle. Pour de meilleurs résultats, utiliser un détergent pour lave-vaisselle en poudre frais.

## AVIS

Pour éviter d'endommager le lave-vaisselle, ne pas utiliser de détergent pour le lavage de la vaisselle à la main.

Pour éviter d'endommager le lave-vaisselle, ne pas utiliser trop de détergent si vous disposez d'une eau douce. Si vous employez une quantité trop importante de détergent dans une eau douce, vous risqueriez de rayer la verrerie.

Ce lave-vaisselle utilise moins d'eau. Par conséquent, moins de détergent est nécessaire. Avec de l'eau douce, 1 c. à soupe (15 ml) de détergent nettoie la plupart des charges. Le godet du distributeur de détergent comporte des lignes graduées pour mesurer le détergent comme suit : 1 c. à soupe (15 ml) et 1.75 c. à soupe (25 ml), 3 c. à soupe (45 ml) de détergent rempliront complètement le godet du distributeur de détergent.

Remarque : si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre réseau d'alimentation, utilisez 15 ml de détergent. Augmentez la quantité de détergent au besoin pour atteindre la quantité minimale nécessaire pour laver correctement votre vaisselle.

Utilisez les lignes graduées du godet du distributeur de détergent comme guide pour mesurer la quantité de détergent recommandée au **tableau 1**.

### Ajout de détergent

- 1 c. à soupe (15 ml) nettoie la plupart des charges (voir la **Figure 6**).
- Ne pas utiliser plus de 3 c. à soupe (45 ml).
- Ne pas trop remplir le distributeur de détergent.
- Si vous utilisez des pastilles de détergent, posez-les à plat pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec le couvercle.


### Fermeture

- Placez le doigt comme indiqué à la **Figure 7**.
- Faites coulisser le couvercle en position fermée et appuyez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.


### Ouverture

- Pour ouvrir le couvercle, appuyez sur le bouton comme illustré à la **Figure 8**. Le couvercle s'ouvrira.


**Figure 6**



**Figure 7**



**Figure 8**



**Tableau 1 - Quantité de détergent recommandée**

Wash Cycle	Hard Water/ Heavy Soil	Medium Water/ Medium Soil	Soft Water/ Little Soil
Heavy	45ml (3tbsp)	45ml (3tbsp)	25-45ml (1.75-3tbsp)
Auto	25-45ml (1.75-3tbsp)	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)
Normal	25-45ml (1.75-3tbsp)	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)
Speed60™	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)	15ml (1tbsp)
Rinse	None	None	None


## Agent de rinçage

Pour obtenir un séchage adéquat, toujours utiliser un agent de rinçage liquide, même si votre détergent contient déjà un agent de rinçage ou un adjuvant de séchage.

Remarque : le lave-vaisselle signale un manque de produit de rinçage en allumant l'indicateur lumineux. Si ce témoin est allumé, vous devez remplir le distributeur d'agent de rinçage en suivant les consignes ci-dessous.

### Ajout de l'agent de rinçage

Verser le produit de rinçage liquide dans le distributeur comme indiqué jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Essuyer tout débordement de liquide de rinçage s'écoulant du réservoir une fois plein. Voir **Figure 9**. Le voyant s'éteindra quelques instants après la fermeture de la porte du lave-vaisselle.



### Pour définir la quantité d'agent de rinçage

La quantité de produit de rinçage versée peut être ajustée entre « r:00 » et « r:06 ».

Modification du paramètre :

- 1 Appuyez sur la touche **[On/Off]**.
- 2 Maintenir la touche **A** enfoncée et appuyer et maintenir la touche **[START]** enfoncée jusqu'à ce que l'affichage indique « **H:00** ». Relâcher les deux touches.
- 3 Appuyer sur **A** jusqu'à ce que l'affichage indique « **r:05** ».
- 4 Appuyer sur **C** pour sélectionner le paramètre souhaité.
  - « **r:00** » = le distributeur est désactivé
  - « **r:01** » = paramètre le plus faible
  - « **r:02** » = paramètre faible
  - « **r:03** » = paramètre moyen
  - « **r:04** » = paramètre moyen-élevé
  - « **r:05** » = paramètre élevé
  - « **r:06** » = paramètre le plus élevé
- 5 Sauvegarder le paramètre sélectionné en appuyant sur **[START]**.

# Programmes et options du lave-vaisselle

## Programmes de lavage

**Heavy** : donne les meilleurs résultats pour éliminer les aliments collés ou la graisse. Habituellement, on doit faire tremper cette vaisselle.

**Auto** : grâce à notre dispositif très complexe de détection du degré de saleté, ce programme est idéal pour les charges mixtes avec des quantités de saletés alimentaires variables. Ce programme est le plus souple et un choix excellent pour tous les jours.

**Normal** : permet de laver parfaitement une pleine charge de vaisselle normalement sale.

*Remarque : L'Étiquette du Guide d'Énergie a été établie en fonction de ce programme de détection de la saleté avec toutes les options disponibles désactivées. Conformément à la procédure d'essai d'énergie, l'appareil a été testé sans verser un agent de rinçage dans le distributeur. Une seule dose de détergent a été utilisée dans le distributeur de détergent et aucun détergent n'a été utilisé pendant la phase de pré-lavage. L'essai a été effectué avec le panier supérieur en position abaissée.*

**Speed60™\*** : Nettoie fraîchement vaisselle sale faciles à éliminer les salissures. Ce cycle permet de réduire le temps de cycle tout en incluant le séchage.

**Rinse\*** : Vous permet de rincer la vaisselle sale d'une charge partielle et de la mettre en attente dans le lave-vaisselle jusqu'à ce que la charge soit pleine.

## Option des programmes de lavage

**Delay Start** : L'on peut retarder la mise en marche de 1 h à 24 h.

**SpeedPerfect™\***: Réduit le temps de cycle jusqu'à 25% tout en maintenant les performances de nettoyage.

**Half Load** : les programmes de lavage Intense, Intuitif, Normal et Verrerie comportent une option Demi-charge qui permet de réduire la consommation d'énergie et d'eau lors du lavage d'une petite quantité de vaisselle légèrement sale qui remplit à peu près la moitié du lave-vaisselle. Pour activer cette option, sélectionner la touche Half Load (Demi-charge) en plus de l'un des trois programmes cités précédemment.

**Delicate** : L'option Délicat est uniquement disponible dans les cycles lourds, Auto et Normal. Ce cycle est utilisé au mieux pour peu sale avec facile d'éliminer les salissures alimentaires.

**Sanitize** : La fonction Désinfecter est offerte uniquement avec les programmes de lavage intense, automatique et normal. Appuyer sur la touche « Sanitize Option » (Option désinfection) pour activer les fonctions de désinfection au cours des programmes automatique et normal. Le voyant Désinfection restera allumé durant un programme de lavage intense. Les procédés techniques de désinfection peuvent également améliorer les résultats de séchage.

*Remarque : le lave-vaisselle passe en mode de lavage automatique par défaut lorsqu'il est éteint puis rallumé. Si vous avez programmé l'option de désinfection lors du programme précédent, le lave-vaisselle passera en mode de lavage automatique par défaut avec l'option de désinfection sélectionnée lorsque vous le mettez en marche.*

**Extra Shine™**: Utilisé en combinaison avec un cycle de lavage (sauf Rinse), l'option Extra Brillance élève la température et allonge la durée de séchage pour améliorer encore les résultats de séchage.

\* certains modèles

# Informations sur les programmes de lavage

Remarque : afin d'économiser de l'énergie, ce lave-vaisselle est équipé d'un dispositif de contrôle intuitif « Smart Control » dont les capteurs règlent automatiquement la durée du programme, la température et les changements d'eau en fonction du degré de saleté et de la température de l'eau entrante. Le dispositif de contrôle intuitif ajuste la durée du programme et la quantité d'eau utilisée de façon intermittente. **Les durées de programmes de lavage sont fonction d'une température de l'eau d'alimentation de 120 °F (48,8 °C).** Si la température de l'eau d'alimentation de votre résidence est différente de 120 °F (48,8 °C), le temps de chauffage de votre lave-vaisselle pourraient être touchés.

**Tableau 2 - Informations sur les programmes de lavage**


	Heavy	Auto	Normal	Speed60™	Rinse
durée	110-135 min	105-129 min	130-135 min	60 min	9 min
consommation d'eau	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	14.3 L 3.8 gal	4.1 L 1.1 gal
température de l'eau	66-71°C 150-160°F	53-66°C 127-150°F	45-55°C 113-131°F	50°C 122°F	incoming
température de rinçage	72°C 162°F	67°C 153°F	69°C 156°F	70°C 158°F	incoming
<b>SpeedPerfect™</b>					
durée	95-110 min	75-90 min	95-105 min	n/a	n/a
consommation d'eau	16.3-20.5 L 4.3-5.5 gal	16.1-20.0 L 4.3-5.3 gal	16.6-21.1 L 4.4-5.6 gal	n/a	n/a
<b>Delicate</b>					
durée	105-110 min	90-105 min	100-120 min	n/a	n/a
consommation d'eau	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	n/a	n/a
<b>Sanitize</b>					
durée	130-150 min	125-150 min	135-155 min	n/a	n/a
consommation d'eau	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	n/a	n/a
<b>Extra Shine™</b>					
durée	130-150 min	125-150 min	135-155 min	84 min	n/a
consommation d'eau	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	14.3 L 3.8 gal	n/a

Remarque : seuls les programmes sanitaires sont prévus pour satisfaire aux exigences de niveau 6 en matière d'efficacité d'élimination des saletés et de désinfection. Il n'existe aucune intention, directe ou indirecte, que tous les programmes aient réussi les tests de performance en désinfection.




# Fonctionnement du lave-vaisselle


## SHE53T5xUC\*




## SHE53TFxUC\*



## SHE53TLxUC\*



## SHP53T55UC, SHX53T55UC




## SHV53T53UC



## SHV53TL3UC



## SHX53TL5UC



\* "x" peut être n'importe quel chiffre ou une lettre

**REMARQUE: Pour les modèles avec commandes cachées, la porte doit être ouverte avant de modifier les paramètres et fermé après la modification des paramètres.**

### **Démarrez le lave-vaisselle :**

- 1 Appuyez sur la touche **[On/Off]**. Le voyant DEL du dernier cycle sélectionné clignote.
- 2 Sélectionnez un programme et les options voulues.
- 3 Appuyez sur **[Start]** et fermez la porte pour que le programme démarre.

### **Annuler un cycle**

- 1 Appuyez et maintenez le bouton **[Start]** pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'écran affiche **"0:01"**.
- 2 Attendez environ 1 minute alors que le lave-vaisselle vidange. Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **[On/Off]**. Interrompre un cycle
- 3 Appuyez sur la touche **[On/Off]** pour éteindre l'appareil. Pour reprendre le cycle, appuyez sur la touche **[On/Off]** à nouveau.

### **Signal de fin de cycle (commandes masquées seulement)**

- 1 Ouvrez la porte et appuyez sur la touche **[On/Off]**.
- 2 Maintenez enfoncée la touche **"A"** (voir page 18) et appuyez sur **[Start]** jusqu'à ce que l'affichage indique **"H: 00"**. Relâchez les deux boutons.
- 3 Appuyez sur le bouton **"A"** jusqu'à ce que l'écran affiche **"b:02"**.
- 4 Appuyez sur la touche **"C"** pour augmenter ou diminuer la tonalité **"b: 00"** = OFF et **"b: 03"** = plus fort et appuyez sur **[Start]** pour enregistrer les paramètres et fermer la porte.

### **Mise en marche différée**

Vous pouvez retarder le début du cycle de tranches d'une heure, jusqu'à 24 heures.

Pour régler le délai de commencer:

- 1 Appuyez sur la touche **[On/Off]**. Sélectionnez un cycle.
- 2 Appuyez sur la touche **[Delay]** jusqu'à ce que l'heure affichée corresponde à vos besoins et appuyez sur **[Start]** pour activer le départ différé.

**h: 01** = 1 heure de retard    **h: 24** = 24 heures de retard

Pour annuler le départ différé:

- 1 Appuyez sur la touche **[Delay]** jusqu'à ce que **"h: 00"** est indiqué sur l'affichage numérique.
- 2 Appuyez sur **[Start]** pour sauvegarder le réglage.

## Child Lock (certains modèles)

- 1 Démarrez le programme désiré.
- 2 Maintenez enfoncé le bouton qui dit "Child Lock" en dessous pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'affichage indique "CL".
- 3 Le "CL" s'affiche désormais si une touche est enfoncée et que le programme ne sera pas remis à zéro.

Pour désactiver la sécurité enfants:

- 1 Maintenez la touche "Verrouillage parental" enfoncée pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que l'écran ne lit plus "CL".

## Séchage intensifs (certains modèles)

Le rinçage final utilise une température plus élevée qui améliore les résultats de séchage. Le temps de marche peut augmenter légèrement.

Pour activer le séchage intensif sur:

- 1 Appuyez sur la touche **[On/Off]**.
- 2 Maintenez enfoncée la touche "A" et appuyez sur **[Start]** jusqu'à ce que l'écran affiche "d:00". Relâchez les deux boutons.
- 3 Appuyez sur la touche "C" pour allumer le séchage intensif sur ou hors tension. "d:01" = ON et "d:00" = OFF
- 4 Appuyez sur **[Start]** pour sauvegarder le réglage.

## Auto Power Off (selon le modèle)

Pour économiser l'énergie, le lave-vaisselle est éteint 1 minute après le cycle de lavage se termine. Mise hors tension automatique peut être réglée de P: 00 à P: 02.

Pour modifier le réglage d'usine (P: 01):

- 1 Appuyez sur la touche **[On/Off]**. Maintenez enfoncée la touche "A" et appuyez sur **[Start]** jusqu'à ce que l'affichage indique "H: 00".
- 2 Relâchez les deux boutons.
- 3 Appuyez sur le bouton "A" jusqu'à ce que l'afficheur indique "P: 01".
- 4 Appuyez sur la touche "C" jusqu'à ce que l'écran corresponde à vos besoins.  
**P:00** = lave-vaisselle ne s'éteint pas automatiquement  
**P:01** = lave-vaisselle s'éteint automatiquement après 1 minute  
**P:02** = lave-vaisselle s'éteint automatiquement après 120 minutes (2 heures)
- 5 Appuyez sur **[Start]** pour sauvegarder le réglage.

# Nettoyage et entretien

Certaines parties du lave-vaisselle nécessitent un entretien occasionnel. Les opérations d'entretien sont faciles à effectuer et permettent d'obtenir continuellement un excellent rendement de votre lave-vaisselle.

## Conditions générales

Ne jamais utiliser un nettoyeur à vapeur avec le lave-vaisselle. Le fabricant n'est pas responsable des dommages encourus.

Essuyer régulièrement le devant de l'appareil avec un chiffon humide (une solution d'eau et de détergent est adéquate).

Ne pas utiliser d'éponge à surface rugueuse ni de détergent abrasif car ils peuvent endommager les surfaces.

Appareil en acier inoxydable : pour éviter la corrosion, ne pas utiliser de chiffon éponge, ni laver plusieurs fois avant d'utiliser l'appareil la première fois.

## Filtres

Les filtres permettent de garder les objets étrangers de l'eau de rinçage loin de la pompe. Ils peuvent parfois obstruer les filtres.

Vérifier les filtres

- Dévisser le filtre cylindrique tel qu'il est illustré et le sortir voir **Figure 10-11**.
- Enlever tout résidu et le passer à l'eau courante.
- Réinstaller le système de filtre et s'assurer que les flèches sont à l'opposées l'une de l'autre une fois le système de filtre fermé

## Bras gicleurs

Du calcaire ou des contaminants dans l'eau de rinçage peuvent obstruer les embouts et les roulements des bras gicleurs.

- Vérifier si les embouts des bras gicleurs sont obstrués.
- Dévisser le bras gicleur supérieur. Voir **Figure 12**.
- Enlever le bras gicleur inférieur.

Figure 10




Figure 11





Figure 12



## Pompe d'eau usée

Les résidus d'aliments de l'eau de rinçage non captés par les filtres peuvent obstruer la pompe à eau usée. L'eau de rinçage ne peut être pompée et recouvre le filtre.

Dans ce cas :

- Débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.
- Enlever les filtres.
- Vider l'eau à l'aide d'une éponge, au besoin.
- Avec une cuillère, enlever le couvercle de la pompe, tel qu'il est illustré, ensuite prendre le couvercle par la languette et tirer vers le haut jusqu'à résistance, puis le sortir (voir **Figure 13-14**).
- Vérifier l'intérieur du compartiment et enlever tout objet étranger.
- Remettre le couvercle à sa position d'origine.
- Installer le filtre.

Figure 13





Figure 14



## Préparation de l'appareil pour les vacances

Avant de partir en vacances pendant un temps plus chaud, en plus de couper la vanne principale, également désactiver l'approvisionnement en eau au point le plus proche du lave-vaisselle. Par temps froid, s'il vous plaît suivez les instructions pour l'hivernage de votre appareil ci-dessous.

## Hivérisation unité

Si votre lave-vaisselle n'est pas utilisé pendant une longue période de temps dans un endroit dont la température de congélation (maison de vacances ou une période de vacances), faire hivériser par un service professionnel agréé.

# Aide automatique

Problème	Cause	Action à prendre
Le lave-vaisselle ne se met pas en marche	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La porte est peut-être mal enclenchée.</li><li>2. L'appareil n'est peut-être pas allumé.</li><li>3. La machine n'a pas été réinitialisée ou le programme précédent n'est pas terminé.</li><li>4. La mise en marche différée est activée.</li><li>5. Interruption de l'alimentation électrique du lave-vaisselle ou fusible ayant sauté.</li><li>6. La porte a peut-être été fermée avant d'avoir choisi le programme.</li><li>7. Le robinet d'alimentation en eau n'est peut-être pas ouvert.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fermez complètement la porte.</li><li>2. Appuyez sur le commutateur principal pour allumer la machine.</li><li>3. Pour réinitialiser la machine, reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Annulation ou modification du programme ».</li><li>4. Pour réinitialiser la machine, reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Mise en marche différée ».</li><li>5. Vérifiez le disjoncteur.</li><li>6. Sélectionnez un programme et fermez la porte.</li><li>7. Vérifiez et ouvrez le robinet d'alimentation en eau.</li></ol>
Le lave-vaisselle émet un bip sonore (signal de fin de programme)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Les paramètres usine par défaut avertissent l'utilisateur que le programme de lavage est terminé en émettant un bip sonore. Cette fonction peut être désactivée au besoin.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pour régler le volume sonore ou désactiver cette fonction, reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Signal de fin de programme ».</li></ol>
L'afficheur ne s'allume pas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Un fusible a peut-être sauté ou le disjoncteur s'est déclenché.</li><li>2. La porte est mal fermée ou mal enclenchée.</li></ol> <p>Remarque : pour les modèles équipés de commandes situées sur la partie supérieure de la porte, l'afficheur ne s'allume que lorsque la porte est ouverte et les commandes sont visibles.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vérifiez le fusible ou le boîtier de disjoncteurs et remplacez le fusible ou réarmez le disjoncteur le cas échéant.</li><li>2. Assurez-vous que la porte est correctement enclenchée et complètement fermée.</li></ol>
Le programme de lavage semble durer trop longtemps	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'eau qui alimente le lave-vaisselle n'est pas assez chaude.</li><li>2. La durée du programme peut varier en fonction de la saleté de la vaisselle et de la qualité de l'eau.</li><li>3. Le distributeur de produit de rinçage est vide.</li><li>4. Le lave-vaisselle est branché sur une conduite d'eau froide.</li></ol> <p>Remarque : reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Informations sur les programmes de lavage » pour obtenir la durée de programme type.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avant de démarrer un programme, faites couler le robinet d'eau chaude de l'évier le plus proche du lave-vaisselle.</li><li>2. Les capteurs du lave-vaisselle augmentent automatiquement la durée du programme pour une vaisselle bien propre en cas de détection d'une quantité importante de saletés sur la vaisselle.</li><li>3. Versez le produit de rinçage dans le distributeur.</li><li>4. Vérifiez que le lave-vaisselle est bien raccordé à la tuyauterie d'arrivée d'eau chaude.</li></ol>

## Problème Cause

## Action à prendre

La vaisselle est mal lavée	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Quelque chose empêche le bras de lavage de tourner.</li><li>2. Quelque chose bouche les jets du bras d'aspersion.</li><li>3. Mauvaise utilisation des détergents.</li><li>4. Les filtres sont peut-être bouchés.</li><li>5. Les pièces de vaisselle sont imbriquées les unes dans les autres ou disposées trop près les unes des autres.</li><li>6. Le programme de lavage choisi ne convient pas aux conditions de saleté de la vaisselle.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que le mouvement de rotation des bras d'aspersion n'est pas bloqué en faisant pivoter ces derniers à la main.</li><li>2. Retirez les bras d'aspersion et nettoyez-les en suivant les consignes du paragraphe figurant dans la section de ce guide intitulée « Nettoyage et entretien ».</li><li>3. Augmentez ou diminuez la quantité de détergent selon la dureté de l'eau. Reportez-vous au tableau 1.</li><li>4. Nettoyer les filtres. Reportez-vous la section de ce guide intitulée « Nettoyage et entretien ».</li><li>5. Changez la disposition de la vaisselle afin que le jet d'eau puisse asperger correctement toutes les pièces. Reportez-vous également la section de ce guide intitulée « Chargement de la vaisselle ».</li><li>6. Reportez-vous également à « Programme de lavage » dans la section de ce guide intitulée « Fonctionnement du lave-vaisselle ».</li></ol>
La vaisselle n'est pas bien sèche	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le distributeur de produit de rinçage est vide. (Le voyant du produit de rinçage est activé).</li><li>2. Mauvais chargement de la vaisselle.</li><li>3. Le programme choisi ne comprend pas le séchage.</li></ol> <p>Remarque : en général, les ustensiles en plastique et en Téflon ne sèchent pas aussi bien que d'autres ustensiles en raison des propriétés inhérentes à ces types de matériaux.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Versez le produit de rinçage dans le distributeur. L'utilisation d'un produit de rinçage améliore le séchage.</li><li>2. Changez la disposition de la vaisselle pour veiller à ce que les articles ne soient pas imbriqués les uns dans les autres. Reportez-vous également à la section de ce guide intitulée « Chargement de la vaisselle ».</li><li>3. Le paramètre Rinçage et attente ne comprend pas de programme de séchage.</li></ol>
Impossible de sélectionner le programme voulu	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Le programme précédent n'est pas terminé</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Annulation ou modification du programme ».</li></ol>
Apparition de films d'eau sur les verres ou de résidus sur la vaisselle	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mauvais dosage du produit de rinçage.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Réglez le distributeur du produit de rinçage en fonction de la dureté de l'eau. Pour des informations sur le dosage, reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Ajout de détergent et de produit de rinçage ».</li></ol>
Le panneau avant est décoloré ou rayé	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vous avez utilisé un produit d'entretien abrasif</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Utilisez des détergents non abrasifs et un linge humide doux.</li></ol>

## Problème Cause

## Action à prendre

Odeur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Des déchets alimentaires se sont accumulés au fond du lave-vaisselle.</li><li>2. Des particules d'aliments se sont accumulées près du joint d'étanchéité de la porte.</li><li>3. La vaisselle est restée trop longtemps dans le lave-vaisselle avant le lancement d'un programme.</li><li>4. De l'eau résiduelle s'est accumulée au fond du lave-vaisselle.</li><li>5. Le tuyau de vidange est obstrué.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Retirez les filtres et nettoyez-les conformément à la section de ce guide intitulée « Nettoyage et entretien ».</li><li>2. Reportez-vous à « Nettoyage et entretien » dans la section de ce guide.</li><li>3. Si vous n'avez pas l'intention de laver la vaisselle immédiatement, lancez le programme Rinse/Hold .</li><li>4. Assurez-vous que l'opération de vidange du programme précédent est complètement terminée.</li><li>5. Pour éliminer les objets pouvant obstruer le tuyau de vidange, faites appel à un personnel qualifié.</li></ol>
-------	--	--

Le lave-vaisselle ne se remplit pas d'eau	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Obstruction au niveau du réseau d'alimentation en eau.</li><li>2. Le programme de lavage précédent n'est pas terminé.</li><li>3. La fonction de mise en marche différée est activée.</li><li>4. L'alimentation en eau domestique est coupée</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Assurez-vous que le robinet d'arrivée d'eau (en général situé sous l'évier de la cuisine) est ouvert et vérifiez que la conduite d'alimentation n'est ni pliée ni bouchée.</li><li>2. Reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Fonctionnement du lave-vaisselle ».</li><li>3. Annulez la mise en marche différée ou attendez que la période de mise en marche différée soit terminée ou que ce délai expire.</li><li>4. Ouvrez l'alimentation en eau domestique</li></ol>
---	--	--

Fuites d'eau	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mousse</li><li>2. Le joint d'étanchéité peut être sorti de la rainure.</li><li>3. L'évent de condensation est bloqué.</li><li>4. Mauvaise installation.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Les détergents inadéquats ont tendance à produire de la mousse et à provoquer des fuites. Utilisez uniquement des détergents pour lave-vaisselle. Si le problème de mousse persiste, mettez une cuillère à soupe d'huile végétale au fond du lave-vaisselle et lancez le programme voulu.</li><li>2. Assurez-vous que le joint d'étanchéité est bien inséré dans la rainure.</li><li>3. Assurez-vous que l'évent de condensation n'est pas bloqué.</li><li>4. Faites vérifier l'installation par un personnel qualifié (alimentation en eau, système de vidange, mise à niveau, tuyauterie).</li></ol>
--------------	--	---



**Problème Cause****Action à prendre**

Taches apparaissant dans la cuve	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Les taches qui se forment à l'intérieur du lave-vaisselle sont dues à la dureté de l'eau.</li><li>2. Les couverts sont en contact avec les parois de la cuve.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'emploi de jus de citron concentré peut réduire l'accumulation de taches d'eau dure. Lancez un programme de lavage normal jusqu'au rinçage puis interrompez le programme et versez une tasse de 250 ml (8 oz. liq.) de citron concentré sur le panier supérieur. Terminez ensuite le programme. Ceci peut être fait périodiquement pour prévenir l'accumulation de taches.</li><li>2. Assurez-vous que les couverts n'entrent pas en contact avec les parois de la cuve pendant le déroulement d'un programme.</li></ol>
Fonctionnement bruyant pendant le déroulement du programme de lavage	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La vaisselle n'est pas correctement disposée.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Les sons correspondant à la circulation de l'eau sont normaux, mais si vous soupçonnez que des pièces de vaisselle se cognent entre elles ou touchent les bras d'aspersion, reportez-vous à la section du présent guide intitulée « Préparation et chargement de la vaisselle » pour connaître la disposition optimale de la vaisselle.</li></ol>
Le couvercle du distributeur de détergent ne se ferme pas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mauvais fonctionnement du couvercle du distributeur de détergent.</li><li>2. Le programme précédent n'est pas terminé ; réinitialisation ou interruption du programme.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Ajout de détergent et de produit de rinçage » pour des instructions sur l'ouverture et la fermeture du distributeur.</li><li>2. Reportez-vous à la section de ce guide intitulée « Annulation ou modification du programme ».</li></ol>

# Service après-vente


Votre lave-vaisselle Bosch® ne requiert aucun entretien spécial autre que celui décrit à la section Nettoyage et entretien du présent guide. En cas de problème avec votre lave-vaisselle, avant de faire appel aux services d'un technicien, reportez-vous à la section Aide automatique du guide. Si un technicien doit intervenir, communiquer avec votre revendeur ou installateur ou avec un service de réparation autorisé. Ne pas tenter de réparer soi-même l'appareil. Toute réparation effectuée par un personnel non autorisé peut être une cause d'annulation de la garantie.

Si votre lave-vaisselle Bosch® vous pose un problème et si vous n'êtes pas satisfait du service que vous avez reçu, veuillez effectuer les démarches suivantes jusqu'à ce que votre problème soit résolu à votre entière satisfaction :

- 1 Téléphonnez au 1-800-944-2904
- 2 Communiquez avec le service après-vente à partir de notre site Web : [www.bosch-home.com/us](http://www.bosch-home.com/us) or [www.bosch-appliances.ca](http://www.bosch-appliances.ca)
- 3 Communiquez avec l'installateur ou le prestataire de service après-vente agréé de Bosch® de votre région.
- 4 Écrivez à :

*BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614*

S'il vous plaît n'oubliez pas d'inclure vos informations de modèle ainsi que l'explication du problème et la date à laquelle elle a commencé. Vous trouverez le modèle et le numéro de série sur l'étiquette située sur le bord de la porte lave-vaisselle. S'il vous plaît faire une copie de votre facture et de la garder avec ce manuel. Le client doit présenter une preuve d'achat pour obtenir un service de garantie.



# Informations concernant la garantie

**Ce que couvre cette garantie et à qui elle s'applique :** la garantie limitée fournie par BSH Home Appliances Corporation (BSH) dans cet énoncé de garantie limitée de produit s'applique uniquement aux lave-vaisselle Bosch® (le « produit ») vendus au client, le premier acheteur utilisateur, à la condition que le produit ait été acheté : (1) Pour votre usage domestique normal (non commercial) et qu'il ait effectivement en tout temps été utilisé uniquement à des fins domestiques normales. (2) À l'état neuf au détail (et non comme un modèle d'exposition, « tel quel » ou ayant déjà été retourné), et non à des fins de revente ou d'utilisation commerciale. (3) Aux États-Unis ou au Canada, et qu'il soit en tout temps demeuré dans le pays de l'achat initial. Les garanties énoncées aux présentes s'appliquent uniquement à l'acheteur initial du produit et ne sont pas cessibles.

- Assurez-vous de renvoyer la carte d'enregistrement ; bien que cette démarche ne soit pas nécessaire pour que la garantie soit valide, c'est la meilleure façon de permettre à BSH de vous avertir dans l'éventualité improbable d'un avis de sécurité ou d'un retrait de produit du marché.

**Durée de la garantie :** BSH garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d'achat. Le délai précité commence à courir à partir de la date d'achat et ne doit pas, pour quelque raison que ce soit, être différé, faire l'objet de droits, être prolongé ou suspendu. Les frais de main d'œuvre et d'expédition sont compris dans la couverture de base.

**Garantie limitée prolongée :** BSH offre également les garanties limitées supplémentaires suivantes :

- Garantie limitée de cinq (5) ans sur les composants électroniques : BSH réparera ou remplacera tout microprocesseur ou carte de circuit imprimé BSH présentant des défauts de matériaux ou de fabrication (frais de main d'œuvre exclus).
- Garantie limitée de cinq (5) ans sur les paniers à vaisselle : BSH remplacera les paniers à vaisselle supérieur ou inférieur (à l'exclusion des composants du panier), si le panier présente des défauts de matière ou de fabrication (frais de main d'œuvre exclus).
- Garantie à vie contre la rouille de l'acier inoxydable : BSH remplacera votre lave-vaisselle par un modèle identique ou un modèle courant sensiblement équivalent ou supérieur en termes de fonctionnalité, si le revêtement intérieur est perforé par la rouille (frais de main d'œuvre exclus). BSH remplacera la porte en acier inoxydable si celle-ci est perforée par la rouille (frais de main d'œuvre exclus).
- Le délai précité commence à courir à partir de la date d'achat et ne doit pas, pour quelque raison que ce soit, être différé, faire l'objet de droits, être prolongé ou suspendu.

**La réparation ou le remplacement du produit constitue votre recours exclusif :** Pendant la période de la présente garantie, BSH ou l'un de ses prestataires de service après-vente agréés réparera votre produit sans frais de votre part (sous réserve de certaines restrictions précisées aux présentes) s'il s'avère que votre produit a été fabriqué en incorporant un défaut de matériaux ou de fabrication. Si des tentatives raisonnables de réparation du produit ont été effectuées sans succès, BSH remplacera votre produit (des modèles améliorés peuvent vous être offerts, à la discrétion exclusive de BSH, moyennant des frais supplémentaires). Toutes les pièces et tous les composants enlevés deviendront la propriété de BSH à sa discrétion exclusive. Toutes les pièces remplacées et/ou réparées devront être similaires à la pièce d'origine aux fins de la présente garantie et cette garantie ne sera pas prolongée eu égard à ces pièces. En vertu des présentes, BSH assume la responsabilité et l'obligation exclusives vis-à-vis de la réparation d'un produit comportant un défaut de fabrication uniquement, en ayant recours à un prestataire de services après-vente agréé de BSH pendant les heures normales de travail. Par souci de sécurité et pour des questions de dommages matériels, BSH vous recommande vivement de ne pas tenter de réparer vous-même le produit ni d'avoir recours à un dépanneur non agréé ; BSH ne sera pas responsable et n'assume aucune obligation pour les réparations ou le travail effectués par un dépanneur non agréé. Si vous choisissez de demander à une personne qui n'est pas un prestataire de service après-vente agréé de travailler sur votre produit, LA PRÉSENTE GARANTIE DEVIENDRA AUTOMATIQUEMENT NULLE ET NON AVENUE. Les prestataires de service après-vente agréés sont des personnes ou des sociétés ayant été spécialement formées sur les produits de BSH et qui jouissent, de l'avis de BSH, d'une réputation supérieure en matière de service à la clientèle et de compétences techniques (veuillez noter qu'il s'agit d'entités indépendantes et non de mandataires, d'associés, d'affiliés ou de représentants de BSH). Nonobstant les dispositions précédentes, BSH n'assumera aucune responsabilité ou obligation en ce qui concerne le produit s'il se trouve dans une région éloignée (à plus de 100 milles d'un prestataire de services après-vente agréé) ou s'il est raisonnablement inaccessible ou s'il se trouve dans un lieu, un milieu ou un environnement dangereux, menaçant ou traître ; auquel cas, sur votre demande, BSH paiera quand même la main d'œuvre et les pièces et expédiera les pièces au prestataire de services après-vente agréé le plus proche. Toutefois, vous restez quand même entièrement responsable pour et serez dans l'obligation de payer les frais de déplacement

ou autres frais spéciaux appliqués par la société de services après-vente, dans l'hypothèse où elle accepte de faire le déplacement en vue d'effectuer la réparation.

**Produit qui n'est plus couvert par la garantie :** BSH n'est pas tenue, en droit ou autrement, de vous consentir quoi que ce soit, y compris des réparations, des tarifs proportionnels ou un remplacement de produit, après l'expiration de la garantie.

**Exclusions de la garantie :** La couverture de la garantie décrite aux présentes exclut tous les défauts ou dommages qui ne résultent pas d'une faute directe de BSH, y compris, sans toutefois s'y limiter, un ou plusieurs des éléments suivants : (1) L'utilisation du produit à toute autre fin que son usage normal, habituel et prévu (y compris, sans toutefois s'y limiter, toute forme d'usage commercial, l'usage ou l'entreposage à l'extérieur d'un produit devant être utilisé à l'intérieur, l'utilisation du produit conjointement avec un aéronef ou un bateau). (2) La conduite répréhensible volontaire, la négligence, la mauvaise utilisation, l'utilisation abusive, les accidents, la négligence, le fonctionnement abusif, le refus d'entretien, l'installation irrégulière ou négligente, l'altération, le non respect du mode d'emploi, les fausses manœuvres, les réparations non agréés (y compris la réparation effectuée soi-même ou l'exploration des mécanismes internes de l'appareil) de la part de toute partie. (3) La rectification, l'altération ou la modification, quelle qu'en soit la nature. (4) Le non-respect des codes, règlements ou lois applicables d'État, locaux, municipaux ou de comté régissant l'électricité, la plomberie et/ou le bâtiment, y compris le manquement à l'obligation d'installer le produit dans le respect le plus strict des codes et règlements locaux du bâtiment et en matière de prévention des incendies. (5) L'usure normale, le renversement d'aliments, de liquides, les accumulations de graisse ou les autres substances qui s'accumulent sur le produit, à l'intérieur ou autour de celui-ci. (6) Les forces et facteurs externes, exercés par les éléments et/ou l'environnement, y compris, sans toutefois s'y limiter, la pluie, le vent, le sable, les inondations les incendies, les glissements de terrain, les températures glaciales, l'humidité excessive ou l'exposition prolongée à l'humidité, la foudre, la surtension électrique, les défaillances des structures qui entourent l'appareil et les cas de force majeure. BSH ne sera en aucun cas responsable et n'aura aucune obligation de quelque manière que ce soit quant aux dommages occasionnés aux biens environnants, y compris les armoires de rangement, les planchers, les plafonds et les autres structures ou objets qui se trouvent à proximité du produit. Sont également exclus de la présente garantie les griffures, les encoches, les bosselures et les dommages touchant l'aspect des surfaces externes et des pièces exposées ; les produits dont les numéros de série ont été modifiés, oblitérés ou enlevés ; les visites après-vente pour vous enseigner à utiliser le produit, ou les déplacements lorsque le produit ne présente aucun problème ; la résolution de problèmes d'installation (vous êtes entièrement responsable de toute structure et mise en place du produit, y compris les installations électriques, de plomberie ou autres installations de raccordement, de la mise en place de fondations ou d'un parquet appropriés, et de toute modification, y compris, sans toutefois s'y limiter, celles devant être apportées aux armoires de rangement, murs, planchers, rayonnages, etc.) ; ainsi que le réenclenchement des disjoncteurs ou des fusibles.

**DANS LA MESURE OÙ LA LOI L'AUTORISE, LA PRÉSENTE GARANTIE STIPULE VOS RECOURS EXCLUSIFS À L'ÉGARD DU PRODUIT, QUE LA RÉCLAMATION SOIT OU NON DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE. €LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EN VERTU DE LA LOI, QUE CE SOIT À DES FINS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, OU AUTREMENT, EST EN VIGUEUR UNIQUEMENT PENDANT LA PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EST EN VIGUEUR. §LE FABRICANT N'EST AUCUNEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES, PERTES OU FRAIS CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS ET/OU PUNITIFS, DES « PERTES COMMERCIALES », Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, LE TEMPS D'ABSENCE AU TRAVAIL, L'HÉBERGEMENT À L'HÔTEL ET/OU LES REPAS AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMANIEMENT EN EXCÉDENT DES DOMMAGES DIRECTS QUI SONT CAUSÉS DÉFINITIVEMENT ET EXCLUSIVEMENT PAR BSH, OU AUTREMENT. §CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU ACCESSOIRES ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES RESTRICTIONS STIPULÉES PLUS HAUT PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS CONFÈRE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.**

Aucune tentative pour modifier la présente garantie n'aura d'effet à moins d'être autorisée par écrit par un dirigeant de BSH Home Appliances Corporation.

**Procédure d'obtention du service prévu par la garantie :** POUR BÉNÉFICIER D'UN SERVICE DE GARANTIE POUR VOTRE PRODUIT, COMMUNIQUER AVEC LE CENTRE DE SERVICE APRÈS-VENTE AGRÉÉ DE BSH LE PLUS PROCHE OU TÉLÉPHONEZ AU 800-944-2904.



Estimado y valioso cliente de Bosch®:

¡Bienvenido a la familia de Bosch® y felicitaciones por la compra de su nueva lavadora de platos Bosch®! Nuestros ingenieros alemanes trabajan de manera incansable para construir máquinas que tengan un funcionamiento prácticamente silencioso, una eficiencia que ahorre recursos y una calidad óptima. Sabemos que estará conforme.

Para obtener respuestas rápidas a las preguntas frecuentes, consulte la Guía de referencia rápida que viene con este manual.

Para obtener otros electrodomésticos Bosch® de calidad superior, visítenos por Internet en:

[www.bosch-home.com/us](http://www.bosch-home.com/us) (USA)

or

[www.bosch-appliances.ca](http://www.bosch-appliances.ca) (Canada)

Cuando esté allí, no olvide registrar su nueva lavadora de platos haciendo clic en la pestaña Customer Support (Asistencia al cliente) o llenando la tarjeta de registro del producto que se adjunta con su nueva unidad.

Si tiene alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros llamando al 1-800-944-2904

o escríbanos a:

BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614

## Índice

<b>Instrucciones de seguridad importantes.....</b>	<b>3-5</b>
<b>Componentes de la lavadora de platos.....</b>	<b>5-6</b>
<b>Materiales de la lavadora de platos.....</b>	<b>7</b>
<b>Cómo cargar la lavadora de platos.....</b>	<b>7-8</b>
<b>Cómo cargar la canasta para cubiertos.....</b>	<b>9</b>
<b>Accesorios para las rejillas.....</b>	<b>10</b>
<b>Cómo agregar detergente y agente de enjuague.....</b>	<b>11-12</b>
<b>Ciclos y opciones de la lavadora de platos.....</b>	<b>13</b>
<b>Información sobre los ciclos de lavado.....</b>	<b>14</b>
<b>Cómo operar la lavadora de platos.....</b>	<b>15-17</b>
<b>Cuidado y mantenimiento.....</b>	<b>18-19</b>
<b>Autoayuda.....</b>	<b>20-22</b>
<b>Servicio al cliente.....</b>	<b>23</b>
<b>Información sobre la garantía.....</b>	<b>24-25</b>

# Instrucciones de seguridad importantes: Lea y guarde esta información



## ADVERTENCIA

El uso indebido de la lavadora de platos puede ocasionar lesiones graves o la muerte. No utilice la lavadora de platos de ninguna manera que no se encuentre cubierta en este manual ni para ningún fin distinto de los fines que se explican en las páginas siguientes.



La contratación de técnicos de servicio que no estén capacitados o el uso de piezas de repuesto que no sean originales podría ocasionar daños en el producto y/o lesiones graves. Todas las reparaciones deben ser realizadas por un técnico de servicio capacitado que utilice únicamente piezas de repuesto originales de fábrica para el equipo.



Si el suministro eléctrico para la lavadora de platos cubierta en este manual se instala de manera incorrecta o si la lavadora de platos no ha sido conectada a tierra de manera adecuada, podría ocasionarse una descarga eléctrica o un incendio. No utilice la lavadora de platos cubierta en este manual, a menos que esté seguro de que el suministro eléctrico haya sido instalado correctamente o de que la lavadora de platos haya sido conectada a tierra de manera adecuada.



Nunca utilice productos químicos abrasivos para limpiar su lavadora de platos. ¡Algunos productos que contienen cloruros pueden dañar su lavadora de platos y pueden presentar peligros para la salud!



Únicamente los ciclos desinfectantes han sido diseñados para cumplir los requisitos para el grado 6 respecto de la eficacia de la remoción de la suciedad y de la desinfección. No existe intención alguna, directa ni indirecta, de que todos los ciclos pasen las pruebas de rendimiento de desinfección.

## AVISO

Nunca utilice productos de limpieza por vapor para limpiar su lavadora de platos. El fabricante no será responsable de los posibles daños o consecuencias.



Se recomienda especialmente que el usuario final se familiarice con el procedimiento de corte del suministro de entrada de agua y con el procedimiento de corte de la fuente de alimentación eléctrica de entrada. Consulte las instrucciones de instalación o comuníquese con su instalador para obtener más información.



NSF/ANSI 184 certifica los lavaplatos residenciales no se piensa para los establecimientos autorizados del alimento.



## **ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones graves, siga estas indicaciones:**

- 1 Esta lavadora de platos se entrega con Instrucciones de instalación y con este Manual de uso y cuidado. Lea y comprenda todas las instrucciones antes de usar la lavadora de platos.
- 2 Este electrodoméstico debe conectarse a un sistema de cableado metálico y permanente, con conexión a tierra, o se debe instalar un conductor de conexión a tierra para equipos junto con los conductores de circuitos, y conectarlo al terminal de conexión a tierra para equipos o al hilo de conexión a tierra de la lavadora de platos. Consulte las Instrucciones de instalación que se incluyen con esta lavadora de platos para obtener más información sobre los requisitos eléctricos.
- 3 Utilice esta lavadora de platos únicamente para la función para la cual fue diseñada, que consiste en lavar la vajilla doméstica y los utensilios de cocina.
- 4 Utilice únicamente detergentes o agentes de enjuague recomendados para uso en una lavadora de platos y manténgalos fuera del alcance de los niños.
- 5 Al cargar los artículos que desea lavar:
  - Coloque los artículos filosos de manera tal que no puedan dañar el sello de la puerta.
  - Cargue los cuchillos y otros utensilios filosos con el MANGO HACIA ARRIBA para reducir el riesgo de tener heridas cortantes.
  - No lave artículos de plástico, a menos que incluyan la leyenda “aptos para lavadora de platos” o una leyenda equivalente. En el caso de los artículos de plástico que no estén marcados de esa manera, consulte las recomendaciones del fabricante.
  - No opere su lavadora de platos, a menos que todos los paneles de cierre estén colocados en su lugar.
  - No trate de forzar los controles ni de pasar por alto los sistemas de traba.
- 6 No use la puerta ni las rejillas para platos de la lavadora de platos de manera indebida, ni se siente ni se pare sobre estas.
- 7 Para reducir el riesgo de lesiones, no permita que los niños jueguen dentro de la lavadora de platos ni encima de esta.
- 8 Cuando los niños tienen la edad adecuada para operar el electrodoméstico, es responsabilidad legal de los padres/tutores legales asegurarse de que los niños reciban instrucciones sobre prácticas seguras por parte de personas capacitadas.
- 9 En ciertas condiciones, es posible que se produzca gas hidrógeno en un sistema de agua caliente que no haya sido utilizado durante dos semanas o más tiempo. El gas hidrógeno es explosivo. Antes de usar una lavadora de platos que esté conectada a un sistema de agua caliente que haya permanecido sin uso durante dos semanas o más tiempo, abra todos los grifos de agua caliente y deje que fluya el agua de cada uno de los grifos durante varios minutos. De este modo, se eliminará el gas hidrógeno que se haya acumulado. Dado que el gas es explosivo, no fume ni use una llama abierta durante este tiempo.



- 10 Al retirar una lavadora de platos vieja para realizar el servicio técnico o para desecharla, retire la puerta de la lavadora de platos que cierra el compartimento de lavado.
- 11 Para evitar daños en el piso y la posible aparición de moho, no permita que las áreas alrededor o debajo de la lavadora de platos permanezcan mojadas.
- 12 Proteja su lavadora de platos de las condiciones climáticas. Protéjala contra el congelamiento para evitar posibles daños en la válvula de llenado. Los daños causados por el congelamiento no están cubiertos por la garantía.
- 13 Para un electrodoméstico conectado al cable:
  - Este electrodoméstico debe estar conectado a tierra. En caso de un mal funcionamiento o una falla, la conexión a tierra reducirá el riesgo de descarga eléctrica proporcionando una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica. Este electrodoméstico viene equipado con un cable con un conductor de conexión a tierra para equipos y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe colocarse en una toma de corriente adecuada que esté instalada y conectada a tierra, de acuerdo con todos los códigos y las ordenanzas locales.
  - La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede causar una descarga eléctrica. Consulte a un electricista o a un representante de servicio técnico calificados si tiene alguna duda respecto de si el electrodoméstico está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe incluido con el electrodoméstico; si no entra en la toma de corriente, solicite a un electricista calificado que instale una toma de corriente adecuada.

Estado de California Proposición 65 Advertencia:

ADVERTENCIA: Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California como causante de cáncer.

ADVERTENCIA: Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.


## Componentes de la lavadora de platos

Modelo	Ciclos de lavado				
	Heavy	Auto	Normal	Speed60™ (1 hour)	Rinse
SHX53Tx5UC*					
SHV53Tx3UC*					
SHP53Tx5UC*	•	•	•		•
SHE53T5xUC*					
SHE53TLxUC*					
SHE53TFxUC*	•	•	•	•	

\* "x" puede ser cualquier número

	Funciones adicionales							
Modelo	Delay	Speed Perfect™	Delicate	Sanitize	Extra Shine™	Adjustable Basket	Child Lock	Silverware Basket
SHX53TL5UC	●	●	●	●	●	RackMatic®		Duo-Flex
SHX53T55UC SHV53T53UC	●		●	●	●	Manual		Long
SHV53TL3UC	●	●	●	●	●	RackMatic®		Duo-Flex
SHP53T55UC	●		●	●	●	Manual		Long
SHP53TL5UC	●	●	●	●	●	RackMatic®		Long
SHE53T5xUC* SHE53TFxUC*	●		●	●	●	Manual	●	Long
SHE53TLxUC*	●	●	●	●	●	RackMatic®	●	Long

\* “x” puede ser cualquier número



# Materiales de vajilla

*Nota: Antes de usar su lavadora de platos por primera vez, consulte la información incluida en esta sección. Algunos artículos no son aptos para lavadora de platos y deben lavarse a mano; otros requieren una carga especial.*

## Recomendados

**Aluminio:** Es posible que el aluminio de color anodizado se opaque con el tiempo. Los minerales del agua pueden hacer que el aluminio se oscurezca o se manche. Por lo general, estas manchas pueden quitarse con una esponja de lana de acero con jabón.

**Porcelana, cristal, cerámica de gres:** Algunos utensilios pintados a mano pueden descolorarse, opacarse o mancharse. Lave a mano estos utensilios. Coloque los utensilios de vidrio frágiles de manera tal que no se caigan ni entren en contacto con otros utensilios durante el ciclo de lavado.

**Vidrio:** El vidrio opalino puede descolorarse o ponerse amarillo.

**Recubrimientos antiadherentes:** Aplique una capa delgada de aceite vegetal en las superficies antiadherentes después del secado.

**Plásticos:** Asegúrese de que los utensilios de plástico sean aptos para lavadora de platos.

**Acero inoxidable, plata esterlina y objetos bañados en plata:** Cargue estos de manera tal que no entren en contacto con otros metales.

## Materiales no recomendados

**Acrílico:** Puede producirse un agrietamiento o pequeñas rajaduras a lo largo del acrílico.

**Piezas pegadas con adhesivos:** Los adhesivos que pegan materiales como plástico, madera, hueso, acero, cobre, estaño, etc., pueden aflojarse.

**Utensilios con mango de hueso:** Los mangos pueden separarse.

**Hierro:** El hierro se oxida. Lave a mano y seque inmediatamente.

**Artículos que no sean vajilla:** Su lavadora de platos está diseñada para limpiar ÚNICAMENTE vajilla y utensilios de cocina domésticos estándares.

**Peltre, latón, bronce:** Estos artículos pierden lustre. Lave a mano y seque inmediatamente.

**Estaño:** El estaño se oxida. Lave a mano y seque inmediatamente.

**Madera:** Los tazones de madera, los utensilios de madera y los utensilios con mango de madera pueden rajarse, combarse y perder su acabado.

# Cómo cargar la lavadora de platos

No prelave artículos que tengan suciedad poco adherida. Retire todas las partículas de alimentos, los huesos, los palillos y el exceso de grasa. Los artículos que tienen suciedad quemada, pegada después de hornear o endurecida pueden requerir un tratamiento previo. Consulte la sección Materiales de vajilla para obtener más información sobre la vajilla apta para este electrodoméstico.

Cargue la lavadora de platos únicamente con artículos aptos para lavadora de platos. Cargue platos en las rejillas de la lavadora de platos de manera tal que el interior de los tazones, las cacerolas y las ollas quede mirando hacia los brazos rociadores. Evite que los platos queden uno dentro de otro y con puntos de contacto entre sí. Separe los artículos de metales que no sean similares.

## Cómo cargar la rejilla superior

Asegúrese de que los artículos no sobresalgan a través de la parte inferior de las rejillas y de que no bloqueen los brazos rociadores.

*Nota: Al empujar la rejilla superior dentro de la lavadora de platos, empujela hasta que se detenga contra la parte trasera de la tina de manera tal que el brazo rociador de la rejilla superior se conecte al suministro de agua de la parte trasera de la tina. No empuje las rejillas hacia adentro con la puerta.*

## Cómo cargar la rejilla inferior

Coloque los artículos grandes en la rejilla inferior. Cargue las cacerolas, las ollas y los tazones boca abajo.

## Cómo descargar la lavadora de platos


Al descargar la lavadora de platos es mejor descargar la rejilla inferior primero. Luego, descargue la canasta para cubiertos y la rejilla superior.

### AVISO


Para evitar daños en la lavadora de platos, no cargue la lavadora de platos con productos de papel, bolsas de plástico, material de embalaje ni ningún otro elemento que no sea vajilla ni utensilios de cocina normales, aptos para lavadora de platos.

### Patrón de carga sugerido

Rejilla superior




Rejilla inferior




### Patrón de carga adicional

Rejilla superior



Rejilla inferior



# Cómo cargar la canasta para cubiertos

Coloque los cuchillos y los utensilios filosos con los MANGOS HACIA ARRIBA, y los tenedores y las cucharas con los mangos hacia abajo. Si es necesario cargar artículos grandes o de forma irregular en la canasta para cubiertos, asegúrese de que no queden uno dentro del otro.

## ⚠ ADVERTENCIA




Las puntas y los bordes filosos de los cuchillos y otros utensilios filosos pueden ocasionar lesiones graves. Cargue los cuchillos y otros utensilios filosos con los bordes hacia abajo. No permita que los niños manipulen cuchillos y utensilios filosos ni que jueguen cerca de estos.

### Canasta para cubiertos Long

La canasta para cubiertos estándar cabe en el lado de la rejilla inferior.

### Canasta para cubiertos Duo-Flex



Esta canasta se separa a lo largo y queda dividida en dos mitades, que pueden colocarse en una variedad de posiciones en la rejilla inferior; de esta manera, la versatilidad de carga de la rejilla inferior aumenta considerablemente. La canasta se une calzando las partes traseras o los extremos a presión, como se muestra a continuación.




### Para separar la canasta para cubiertos Duo-Flex

Tome la canasta y deslice las dos mitades en dirección opuesta, como se muestra a la derecha, y separe las dos mitades.

### Canasta para cubiertos Long



### Canasta para cubiertos Duo-Flex




- 1- tenedor para ensalada
- 2- cuchara de té
- 3- tenedor
- 4- cuchillo
- 5 - cucharada
- 6 - cuchara para servir
- 7 - tenedor para servir

La tapa de la canasta puede engancharse a presión en el mango para dejar la canasta abierta.

# Accesorios para las rejillas



## Púas abatibles

Las rejillas constan de púas que pueden plegarse hacia abajo según los artículos que tenga que cargar en la rejilla. Para plegarlas hacia abajo, tome las púas plegables y extráigalas de la muesca. Empuje la púa plegable hacia abajo en la posición deseada como se muestra en la **Figura 1**.



## Ajuste manual de la altura de la rejilla (depende del modelo)

Retire la rejilla vacía jalándola hacia afuera de la lavadora de platos hasta que pueda levantarse, como se muestra en la **Figura 2**. Jale de la rejilla hacia arriba y hacia afuera hasta que los rodillos queden completamente fuera de las guías de los rodillos.




Vuelva a insertar la rejilla con el otro juego de rodillos sobre las guías de los rodillos, como se muestra en la **Figura 3**.

## RackMatic® - (depende del modelo)

La altura de la rejilla superior puede ajustarse en 3 pasos para crear más espacio.

- 1 Jale la rejilla superior hacia afuera.
- 2 Para bajar la rejilla, empuje la palanca hacia adentro y luego hacia arriba.
- 3 Para elevar la rejilla, sostenga la canasta de los lados del borde superior y levántela.




*Antes de volver a introducir la rejilla, asegúrese de que esté a la misma altura en ambos lados. De lo contrario, la puerta del electrodoméstico no puede cerrarse y el brazo rociador superior no se conectará con el circuito de agua.*

**Figura 5**

## Cup Shelves (depende del modelo)

El estante y el espacio por debajo se pueden utilizar para tazas pequeñas o más grandes para utensilios de servir.



# Cómo agregar detergente y agente de enjuague

## Detergente

Utilice solo detergente diseñado específicamente para lavadoras de platos.

*Aviso: Para evitar daños en la lavadora de platos, no utilice productos para lavar platos a mano en su lavadora de platos.*

Su lavadora de platos utiliza menos agua; por eso, debe utilizar menos detergente. Con agua blanda, 1 cucharada (15 ml) de detergente limpia prácticamente todos los tipos de cargas. El recipiente del dispensador de detergente tiene líneas que miden la cantidad de detergente para 1 cucharada (15 ml) y 1.75 cucharadas (25 ml). Tres cucharadas (45 ml) de detergente llenan completamente el recipiente del dispensador de detergente. Consulte la **Tabla 2**.

*Nota: Si no sabe cuál es el nivel de dureza de su suministro de agua, utilice 15 ml de detergente. Aumente la cantidad de detergente, si es necesario, hasta la cantidad mínima necesaria para que su lavadora de platos y sus utensilios de cocina queden limpios.*

### Para cerrar:

- Coloque el dedo como se muestra en la imagen en **Figura 7**.
- Deslícelo hacia adelante, luego presione hacia abajo firmemente hasta que escuche un clic al ubicarse en su lugar.


### Para abrir:

- Para abrir la cubierta, empuje el botón como se muestra en la **Figura 8**.
- La cubierta se abrirá.


**Tabla 2 - Cantidad de detergente recomendada**

Ciclo de lavado	Agua dura/mucha suciedad	Agua media/suciedad media	Agua blanda/poca suciedad
Heavy	45ml (3tbsp)	45ml (3tbsp)	25-45ml (1.75-3tbsp)
Auto	25-45ml (1.75-3tbsp)	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)
Normal	25-45ml (1.75-3tbsp)	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)
Speed60™	25ml (1.75tbsp)	15-25ml (1-1.75tbsp)	15ml (1tbsp)
Rinse	None	None	None


**Figure 6**



**Figure 7**



**Figure 8**




## Agente de enjuague

Para lograr un secado adecuado, utilice siempre un agente de enjuague líquido, incluso si su detergente contiene un agente de enjuague o un aditivo de secado.

*Nota: Su lavadora de platos indica que hay poco agente de enjuague mostrando iluminando el LED del agente de enjuague. Si esta luz está encendida, necesita recargar el dispensador de agente de enjuague siguiendo las indicaciones que se encuentran a continuación.*

### Cómo agregar agente de enjuague

Abra el depósito para el agente de enjuague y agregue agente de enjuague líquido al dispensador vertiéndolo (consulte la **Figura 9**). Limpie cualquier exceso de agente de enjuague que pueda acumularse cuando el depósito del dispensador esté lleno. La luz indicadora se apagará algunos minutos después de que se cierre la puerta de la lavadora de platos.



**Figure 9**

### Programación de la cantidad de agente de enjuague

La cantidad de agente de enjuague dispensada puede programarse desde “r:00” hasta “r:06”.

Para modificar la programación:

- 1 Presione el botón **[On/Off]**.
- 2 Mantenga presionado el botón “**A**” y presione **[START]** y manténgalo presionado hasta que la pantalla indique “**H:00**”.
- 3 Suelte ambos botones.
- 4 Presione “**A**” hasta que la pantalla indique “**r:00**”.
- 5 Presione “**C**” para seleccionar la programación deseada.
  - “**r:00**” = el dispensador está apagado
  - “**r:01**” = programación más baja
  - “**r:02**” = programación baja
  - “**r:03**” = programación media
  - “**r:04**” = programación media-alta
  - “**r:05**” = programación alta
  - “**r:06**” = programación más alta
- 6 Guarde la programación seleccionada presionando **[START]**.



# Ciclos y opciones de la lavadora de platos

## Ciclos de lavado

**Heavy:** Es el mejor para lavar artículos con comida o grasa pegadas después de hornear. Para limpiar estos platos, normalmente es necesario dejarlos en remojo.

**Auto:** Con nuestra más compleja capacidad de detección de suciedad, este ciclo es perfecto para utilizarse en el caso de cargas mixtas de vajilla con diversas cantidades de residuos de alimentos. Este es el ciclo más flexible y es una buena opción para el uso diario.

**Normal:** Limpia en profundidad una carga completa de platos con suciedad normal.

*Nota: La Guía de etiqueta energética se basa en el ciclo de detección de tierra con todas las opciones desactivadas. Conforme a lo dispuesto en el procedimiento de prueba de energía, la unidad fue probada sin enjuague en el depósito del abrillantador. Una sola dosis de detergente se utiliza en el dispensador de detergente, sin detergente utilizado en el prelavado. La prueba se llevó a cabo con la rejilla superior en la posición superior (para Bastidores ajustables manual) o en la posición media (para Bastidores RackMatic).*

**Speed60™:** Limpia recién platos sucios con facilidad para eliminar la suciedad. Este ciclo reduce el tiempo de ciclo, mientras que aún incluyendo el secado.

**Rinse\*:** Le permite enjuagar restos alimenticios de una carga parcial y mantiene los platos en el lavavajillas hasta que esté listo para realizar una carga completa. No utilice detergente en este ciclo.

## Wash Cycle Options

**Delay Start:** Esta opción le permite retrasar el tiempo de inicio de su lavadora de platos hasta 24 horas.

**SpeedPerfect™:** Reduce el tiempo de ciclo de hasta un 25% manteniendo al mismo tiempo el rendimiento de limpieza.

**Delicate:** La opción Delicate sólo está disponible en los pesados , Auto y Normal ciclos. Este ciclo se utiliza mejor para las prendas poco sucias con fácil quitar manchas de alimentos.

**Sanitize:** El Desinfectar función sólo está disponible en los pesados , Auto y Normal ciclos. El LED se iluminará Desinfectar cuando se cumplan los requisitos de saneamiento. Las medidas de saneamiento técnicas también pueden mejorar los resultados de secado.

*Nota: El lavavajillas automáticamente por defecto Auto Cuando está apagado y vuelva a encenderla. Si ha utilizado la opción de desinfectar en su último ciclo, el lavavajillas de forma predeterminada lavado automático con la opción Desinfectar seleccionado cuando se enciende.*

**Extra Shine™:** Se utiliza en combinación con un ciclo de lavado (excepto Enjuague), la opción Extra Brillo eleva la temperatura y se extiende el tiempo de secado para mejorar aún más resultados de secado y proporcionar un acabado brillante.

\* depende del modelo

# Informations sur les programmes de lavage

Nota: Para ahorrar energía, este lavavajillas tiene EcoSense® donde los sensores en el lavavajillas ajustar automáticamente la longitud, la temperatura y el agua del ciclo de cambios en función de la cantidad de restos de alimentos y la temperatura del agua de entrada. El "Control Inteligente" toma decisiones que pueden hacer que el tiempo de ciclo y el consumo de agua para ajustar de manera intermitente. Veces el ciclo de lavado se basan en 120 ° F suministro de agua. Si el suministro de agua en los hogares es diferente a 120 ° F, tiempos de ciclo de su lavavajillas pueden ser afectados.


**Tabla 2 - Información sobre los ciclos de lavado**

	Heavy	Auto	Normal	Speed60™	Rinse
tiempo del ciclo	110-135 min	105-129 min	130-135 min	60 min	9 min
consumo de agua	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	14.3 L 3.8 gal	4.1 L 1.1 gal
temperatura del lavado	66-71°C 150-160°F	53-66°C 127-150°F	45-55°C 113-131°F	50°C 122°F	incoming
temperatura de enjuague	72°C 162°F	67°C 153°F	69°C 156°F	70°C 158°F	incoming
<b>SpeedPerfect™</b>					
tiempo del ciclo	95-110 min	75-90 min	95-105 min	n/a	n/a
water consumption	16.3-20.5 L 4.3-5.5 gal	16.1-20.0 L 4.3-5.3 gal	16.6-21.1 L 4.4-5.6 gal	n/a	n/a
<b>Delicate</b>					
tiempo del ciclo	105-110 min	90-105 min	100-120 min	n/a	n/a
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	n/a	n/a
<b>Sanitize</b>					
tiempo del ciclo	130-150 min	125-150 min	135-155 min	n/a	n/a
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	n/a	n/a
<b>Extra Shine™</b>					
tiempo del ciclo	130-150 min	125-150 min	135-155 min	84 min	n/a
water consumption	18.6-24.2 L 4.9-6.4 gal	13.1-24.5 L 3.5-6.5 gal	8.8-20.8 L 2.4-5.5 gal	14.3 L 3.8 gal	n/a


Nota: Únicamente los ciclos desinfectantes han sido diseñados para cumplir los requisitos para el grado 6 respecto de la eficacia de la remoción de la suciedad y de la desinfección. No existe intención alguna, directa ni indirecta, de que todos los ciclos pasen las pruebas de rendimiento de desinfección.

# Cómo operar la lavadora de platos


## SHE53T5xUC\*




## SHE53TFxUC\*




## SHE53TLxUC\*




## SHP53T55UC, SHX53T55UC




## SHV53T53UC



## SHV53TL3UC



## SHX53TL5UC



\* "x" puede ser cualquier número

**NOTA:** Para los modelos con controles ocultos, la puerta debe abrirse antes de cambiar los ajustes y se cierra después de cambiar la configuración.

**AVISO:** Tenga cuidado al abrir la puerta durante un ciclo de funcionamiento. El agua caliente puede salpicar. Abra la puerta lentamente.

### Para poner la lavadora de platos en funcionamiento

- 1 Encienda la unidad presionado **[On/Off]**. El LED del último ciclo seleccionado titila.
- 2 Ahora puede seleccionar un ciclo de lavado.
- 3 Presione **[Start]**.

### Para cancelar un ciclo

- 1 Presione y presione **[Start]** y manténgalo presionado durante, aproximadamente, 4 segundos hasta que **"0:01"** titile en la pantalla.
- 2 Cierre la puerta. El ciclo dura aproximadamente 1 minuto.
- 3 Presione **[On/Off]**.

### Interrumpir el ciclo

- 1 Abra la puerta y presione el botón **[On/Off]**.
- 2 Para continuar con el programa, vuelva a pulsar el botón **[ON/OFF]** y cierre la puerta.

### Señal de ciclo completado

- 1 Encienda la unidad presionando **[ON/OFF]**.
- 2 Mantenga presionado el botón **"A"** y presione **[START]** y manténgalo presionado hasta que la pantalla indique **"H:00"**.
- 3 Suelte ambos botones.
- 4 Presione **"A"** hasta que la pantalla indique **"b:02"**.
- 5 Presione **"C"** para aumentar o disminuir el tono **"b:00"** = apagado y **"b:03"** = más fuerte.
- 6 Presione **[START]** para guardar la programación.

### Inicio con retraso

Le permite retrasar el tiempo de inicio de su lavadora de platos 24 horas.

- 1 Abra la puerta y presione el botón **[On/Off]**.
- 2 Presione el botón **[Delay]** hasta que el tiempo indicado coincida con sus requerimientos.

**h:01** = 1 hora y **h:24** = 24 horas

- 3 Presione el botón **[START]**, la programación del temporizador está activada.

Para eliminar la programación del temporizador:

- 1 Presione el botón **[+]** hasta que el visualizador de programación del temporizador salte a **"h:01"**.
- 2 Presione el botón **[START]** y cierre la puerta.

## Child Lock (depende del modelo)

- 1 Start the desired cycle.
- 2 Hold down the button that says “Child Lock” underneath it for approximately 4 seconds until the display reads “**CL**”.
- 3 The “**CL**” will be indicated now if any button is pressed and the program will not be reset.

To deactivate the child lock:

- 1 Hold down the “Child Lock” button for approximately 4 seconds until the display no longer reads “**CL**”.

## Secado intensivo (depende del modelo)

El enjuague final utiliza una temperatura mayor que mejora el resultado del secado.

- 1 Abra la puerta y presione el botón **[On/Off]**.
- 2 Mantenga presionado el botón “**A**” y presione **[START]** y manténgalo presionado hasta que la pantalla indique “**H:00**”.
- 3 Suelte ambos botones.
- 4 Presione “**A**” hasta que la pantalla indique “**d:00**”.
- 5 Presione “**C**” para encender el secado intensivo “**d:01**” = encendido y “**d:00**” = apagado
- 6 Presione **[START]** para guardar la programación y cierre la puerta.

## Energía auto apagado (depende del modelo)

Para ahorrar energía, el lavaplatos se da vuelta de 1 minuto después de los extremos del ciclo de la colada. La energía auto apagado se puede ajustar desde P: 00 a P: 02.

Para cambiar el ajuste de la fábrica (P: 01):

- 1 Abra la puerta y presione el botón **[On/Off]**.
- 2 Mantenga presionado el botón “**A**” y presione **[START]** y manténgalo presionado hasta que la pantalla indique “**H:00**”.
- 3 Suelte ambos botones.
- 4 Presione “**A**” hasta que la pantalla indique “**P:01**”.
- 5 Presione “**C**” para seleccionar la programación deseada.

**P:00** = el lavaplatos no apaga automáticamente

**P:01** = apaga automáticamente después de 1 minuto

**P:02** = apaga automáticamente después de 120 minutos (2 horas)

- 6 Guarde la programación seleccionada presionando **[START]** y cierre la puerta.

# Cuidado y mantenimiento

Una inspección y mantenimiento regular de su aparato ayudará a prevenir fallas. Esto ahorra tiempo y evita problemas.

## Condición general de la máquina

Nunca use un sistema de limpieza con vapor para limpiar su lavadora de platos. El fabricante no se hace responsable de daños consecuenciales.

Limpie el frente del aparato y el tablero regularmente con un paño húmedo; puede usar un poco de agua y líquido. No use esponjas con una superficie áspera o detergentes abrasivos ya que éstos pueden rayar la superficie.

Aparatos de acero inoxidable: Para evitar la corrosión evite el uso de paños con pelusa o lávelos cuidadosamente varias veces antes de usarlos por primera vez.

## Filtros

El sistema de filtración consiste en un filtro de malla ancha, un filtro fino plano y un microfiltro. Los filtros mantienen objetos ajenos grandes en el agua de enjuague lejos de la bomba. Estos objetos ajenos pueden ocasionalmente tapan los filtros.

- Desenrosque el cilindro del filtro como se muestra y saque el sistema de filtración.

Consulte **Figuras 10-11.**

- Quite los residuos y lave los filtros bajo agua de grifo.
- Vuelva a instalar el sistema de filtración en el orden inverso y asegúrese que las marcas de las flechas queden en lados opuestos después de cerrar el sistema de filtración.

Figure 10




Figure 11





Figure 12



## Brazos rociadores

Revise si las boquillas en los brazos rociadores están tapadas.

- Desenrosque el brazo rociador superior.
- Quite el brazo rociador inferior. Consulte **Figura 12.**


## Bomba de aguas residuales

Restos alimenticios grandes en el agua de enjuague que no son retenidos por los filtros pueden tapan la bomba para aguas residuales. El agua de enjuague no es vaciado y cubre los filtros.


En este caso:

- Desconecte el aparato de la fuente de alimentación.
- Quite los filtros.
- Saque el agua con una taza o use una esponja si se requiere.
- Utilizando una cuchara, levante la cubierta de la bomba (como se muestra) hasta que escucha un clic, luego tome la cubierta por la pestaña y júlela primero hacia arriba hasta que se detenga y luego júlela hacia adelante. Consulte **Figuras 13-14**.
- Revise el compartimiento interior y quite todos los objetos ajenos.
- Coloque la cubierta en su posición original, empújela y ciérrela.
- Instale los filtros.

**Figure 13**



**Figure 14**



## Preparación de la unidad para las vacaciones

Antes de salir de vacaciones durante el clima más cálido, además de apagar la válvula principal, también se corte el suministro de agua en el punto más cercano a la lavavajillas. Si el clima es más frío, por favor, siga las instrucciones para el invierno su unidad por debajo.

## Preparación para el invierno su unidad

Si el lavavajillas vaya a utilizarla durante un periodo prolongado de tiempo en un lugar expuesto a temperaturas de congelación (casa de vacaciones o durante un viaje), haga que su lavavajillas para el invierno por un servicio profesional autorizado.

# Autoayuda

## Problem

## Cause

## Action

La lavadora de platos no se pone en funcionamiento.

1. Es posible que la puerta no esté bien trabada.
2. Es posible que la unidad no esté encendida.
3. Es posible que la unidad no se haya reprogramado o que un ciclo anterior no se haya completado.
4. Está activada la opción de inicio con retraso.
5. La fuente de alimentación eléctrica de la lavadora de platos está interrumpida o se ha quemado un fusible.
6. Es posible que la puerta se haya cerrado sin antes seleccionar un ciclo.
7. Es posible que el suministro de agua no esté abierto.

1. Cierre la puerta por completo.
2. Accione el interruptor de alimentación eléctrica principal para encender la unidad.
3. Para reprogramar, consulte la sección "Cómo cancelar o cambiar el ciclo" incluida en este manual.
4. Para reprogramar, consulte la sección "Inicio con retraso" incluida en este manual.
5. Verifique el disyuntor.
6. Seleccione un ciclo y cierre la puerta.
7. Verifique el suministro de agua y ábralo.

La pantalla no se ilumina

1. Es posible que se haya quemado un fusible o que se haya desconectado el disyuntor.
  2. La puerta no está cerrada o trabada.
- Nota: En el caso de los modelos con controles en la parte superior de la puerta, la pantalla únicamente se ilumina cuando la puerta se abre y los controles están visibles.

1. Verifique el fusible o la caja de disyuntores y reemplace el fusible o restablezca el disyuntor, si fuera necesario.
2. Asegúrese de que la puerta esté bien trabada y completamente cerrada.

La lavadora de platos parece funcionar durante un tiempo prolongado

1. El agua de entrada no es lo suficientemente caliente.
  2. El tiempo del ciclo puede variar debido a la suciedad y a las condiciones del agua.
  3. El dispensador de agente de enjuague está vacío.
  4. La lavadora de platos está conectada a un suministro de agua fría.
- Nota: Consulte la sección "Información sobre los ciclos de lavado" incluida en este manual para conocer la duración típica de los ciclos.

1. Antes de iniciar un ciclo, deje correr el grifo de agua caliente del fregadero más cercano a la lavadora de platos.
2. Los sensores que se encuentran en la lavadora de platos aumentan automáticamente el tiempo del ciclo para asegurar un buen lavado cuando se detecta mucha suciedad.
3. Agregue agente de enjuague.
4. Verifique si la lavadora de platos está conectada a la tubería del suministro de agua caliente.

Dishes are not getting dry enough

1. Rinse agent dispenser is empty
  2. Improper loading of dishes
  3. Selected cycle does not include drying
- Note: Plastic or Teflon do not typically dry as well as other items due to their inherent properties.

1. Add rinse agent - the use of rinse agent improves drying
  2. Rearrange load to ensure items are not nesting (see "Loading the Dishwasher" section of the manual)
  3. Rinse cycle does not include drying
- Note: Select models offer an extra heating option to improve drying performance.



**Problem****Cause****Action**

Los platos no están lo suficientemente limpios

1. El movimiento del brazo rociador está obstruido.
2. Las boquillas del brazo rociador están tapadas.
3. Uso inadecuado de detergentes.
4. Los filtros podrían estar tapados.
5. Los platos están unos dentro de otros o cargados con muy poca distancia entre sí.
6. El ciclo de lavado seleccionado no es adecuado para las condiciones de los residuos de alimentos.

1. Asegúrese de que el movimiento de los brazos rociadores no esté bloqueado girándolos a mano.
2. Retire los brazos rociadores y límpielos de acuerdo con el punto de la sección Cuidado y mantenimiento de este manual.
3. Aumente o disminuya la cantidad de detergente, según el nivel de dureza del agua. Consulte la tabla 1.
4. Limpie los filtros.
5. Reacomode la carga de manera tal que el rocío del agua pueda alcanzar todos los artículos que están en la lavadora de platos. Consulte también la sección “Cómo cargar la lavadora de platos” de este manual.
6. Consulte la sección “Información sobre los ciclos de lavado” incluida en la sección Cómo operar la lavadora de platos de este manual.

Vetas en los utensilios de vidrio o residuos en los platos

1. Programación incorrecta del agente de enjuague.

1. Según el nivel de dureza del agua, ajuste el dispensador de agente de enjuague. Consulte la sección “Cómo agregar detergente y agente de enjuague” incluida en este manual para realizar ajustes.

**Problem****Cause****Action**

Olor

1. Hay desechos de alimentos en la parte inferior de la lavadora de platos.
2. Hay partículas de alimentos cerca del sello de la puerta.
3. Se dejaron platos demasiado tiempo en la unidad antes de hacer funcionar un ciclo.
4. Hay agua residual en la parte inferior de la lavadora de platos.
5. La manguera de drenaje está obstruida.

1. Retire los filtros y límpielos de acuerdo con la sección "Verificar y limpiar el sistema de filtros" de este manual.
  2. Consulte "Limpiar el empaque de la puerta y el sello de la puerta" en la sección Cuidado y mantenimiento de este manual.
  3. Haga funcionar un ciclo de enjuague y espera si no planea lavar los platos inmediatamente.
  4. Asegúrese de que la unidad haya drenado completamente después del último ciclo. Consulte la sección "Cómo cancelar o cambiar el ciclo" de este manual.
  5. Llame a personal calificado para que retire cualquier obstrucción en la manguera de drenaje.
- Nota: Si el olor aún persiste, haga funcionar el ciclo normal/regular hasta que llegue al ciclo de enjuague, interrumpa el ciclo y coloque una taza de 8 oz con una solución de vinagre blanco destilado en la rejilla superior y, luego, deje que el ciclo termine.

La lavadora de platos no se está llenando con agua.

1. Hay una restricción en el sistema de suministro de agua.
2. El ciclo de lavado anterior no se completó.
3. Está activada la opción de inicio con retraso.
4. El suministro de agua de su hogar está cerrado

1. Asegúrese de que la válvula de suministro de agua (por lo general, ubicada debajo del fregadero de la cocina) esté abierta y verifique que la línea de suministro de agua no esté plegada ni tapada.
2. Consulte la sección "Cómo operar la lavadora de platos" de este manual.
3. Cancele la opción de inicio con retraso o espere hasta que se complete (finalice) el tiempo de retraso del inicio. Consulte la sección "Inicio con retraso" de este manual.
4. Abra el suministro de agua de su hogar

El panel con botones está decolorado o marcado

1. Se usó un limpiador abrasivo

1. Utilice detergentes suaves con un paño suave humedecido.

# Servicio al cliente

Su lavadora de platos Bosch no requiere ningún otro cuidado especial además del que se describe en la sección Cuidado y mantenimiento de este manual. Si tiene un problema con su lavadora de platos, antes de llamar al servicio técnico, consulte la sección Autoayuda en el manual. Si es necesario realizar el servicio técnico, comuníquese con su distribuidor o instalador, o con un centro de servicio técnico autorizado. No intente reparar el electrodoméstico por sus propios medios. Todo trabajo realizado por personal no autorizado puede invalidar la garantía.

Si tiene un problema con su lavadora de platos Bosch y no está conforme con el servicio técnico que ha recibido, siga los pasos que aparecen a continuación hasta que se corrija el problema, y usted quede conforme:


- 1 Llámenos al 1-800-944-2904
- 2 Comuníquese con Servicio al cliente por medio de nuestro sitio web:  
*www.bosch-home.com/us or www.bosch-appliances.ca*
- 3 Comuníquese con su instalador o con el contratista de servicio técnico autorizado por Bosch de su área.
- 4 Envíenos una carta: BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614

Asegúrese de incluir la información de su modelo, así como una explicación del problema y la fecha en que este se originó.

Encontrará la información del número de modelo y de serie en la etiqueta que se encuentra en el borde de la puerta de la lavadora de platos.

Además, si nos envía una carta, incluya un número de teléfono al que podamos llamarlo durante el día.

Haga una copia de su factura y guárdela con este manual. A fin de recibir el servicio técnico de la garantía, el cliente debe presentar un comprobante de compra.



# Información sobre la garantía

**Qué cubre esta garantía y a quiénes se aplica:** La garantía limitada otorgada por BSH Home Appliances ("Bosch") en esta Declaración de Garantía Limitada del Producto se aplica únicamente a las lavadoras de platos Bosch (el "Producto") que se le ha vendido a usted, el primer comprador usuario, siempre que el Producto haya sido comprado: (1) para su uso doméstico (no comercial) normal y haya sido utilizado en todo momento únicamente para fines domésticos normales; (2) nuevo, en una tienda minorista (que no sea un producto de exhibición, ni un producto vendido "en las condiciones en que se encuentra" ni un modelo devuelto anteriormente) y no esté destinado para reventa ni uso comercial; y (3) dentro de los Estados Unidos o Canadá, y haya permanecido en todo momento dentro del país de compra original. Las garantías establecidas en el presente se aplican únicamente al primer comprador del Producto y no son transferibles.

• Asegúrese de devolver su tarjeta de registro; si bien esto no es necesario para hacer efectiva la cobertura de la garantía, es la mejor manera de que Bosch le notifique en el caso poco probable de que se emita un aviso de seguridad o se retire del mercado un producto.

**Cuánto dura la garantía:** Bosch garantiza que el Producto no tiene defectos en los materiales ni en la mano de obra durante un período de trescientos sesenta y cinco (365) días a partir de la fecha de compra. El período precedente comienza a regir a partir de la fecha de compra y no se interrumpirá, dejará sin efecto, extenderá ni se suspenderá por ningún motivo. Los costos de mano de obra y de envío se incluyen en esta cobertura básica.

**Garantía limitada extendida:** Bosch también otorga las siguientes garantías limitadas adicionales:

• Garantía limitada de 5 años sobre los componentes electrónicos: Bosch reparará o reemplazará cualquier microprocesador o tablero de circuitos impreso de Bosch que tenga defectos en los materiales o en la mano de obra (sin incluir los cargos por mano de obra).

• Garantía limitada de 5 años sobre las rejillas para platos: Bosch reemplazará la rejilla para platos superior o inferior (sin incluir los componentes de las rejillas) si la rejilla tiene defectos en los materiales o en la mano de obra (sin incluir los cargos por mano de obra).

• Garantía de por vida contra la oxidación del acero inoxidable: Bosch reemplazará su lavadora de platos por una del mismo modelo o de un modelo actual que tenga una funcionalidad sustancialmente equivalente o mejor, si el recubrimiento interno se oxidara (sin incluir los cargos por mano de obra). Bosch reemplazará la puerta de acero inoxidable si la puerta se oxidara (sin incluir los cargos por mano de obra).

• El período precedente comienza a regir a partir de la fecha de compra y no se interrumpirá, dejará sin efecto, extenderá ni se suspenderá por ningún motivo.

**Reparación/Reemplazo como único recurso:** Durante el período de esta garantía, Bosch o uno de sus proveedores de servicio técnico autorizados reparará su Producto sin cargo para usted (con sujeción a determinadas limitaciones especificadas en el presente) si se prueba que su Producto ha sido fabricado con un defecto en los materiales o en la mano de obra. Si se ha intentado de manera razonable reparar el Producto sin éxito, Bosch reemplazará su Producto (es posible que usted tenga disponibles modelos mejorados, a entera discreción de Bosch, por un cargo adicional). Todas las piezas y los componentes extraídos serán propiedad de Bosch, a su entera discreción. Todas las piezas reemplazadas y/o reparadas se considerarán como la pieza original a los fines de esta garantía, y esta garantía no se extenderá con respecto a dichas piezas. En virtud del presente, la única y exclusiva responsabilidad y obligación de Bosch es reparar únicamente un Producto que tenga defectos de fábrica, a través de un proveedor de servicio técnico autorizado por Bosch, durante el horario normal de oficina. Por cuestiones de seguridad y daños materiales, Bosch recomienda especialmente que no intente reparar el Producto usted mismo ni use un centro de servicio técnico no autorizado; Bosch no tendrá responsabilidad ni obligación alguna por las reparaciones o trabajos realizados por un centro de servicio técnico no autorizado. Si usted opta por que una persona que no sea un proveedor de servicio técnico autorizado trabaje en su Producto, ESTA GARANTÍA SE ANULARÁ AUTOMÁTICAMENTE. Los proveedores de servicio técnico autorizados son aquellas personas o compañías que han sido especialmente capacitadas para manejar los productos Bosch y que tienen, según el criterio de Bosch, una reputación de servicio al cliente y una capacidad técnica superiores (debe tener en cuenta que son entidades independientes y que no son agentes, socios, afiliados ni representantes de Bosch). Sin perjuicio de lo que antecede, Bosch no tendrá responsabilidad ni obligación alguna por el Producto si este se encuentra en un área remota (a más de 100 millas de un proveedor de servicio técnico autorizado) o en un lugar, área circundante o entorno que no sea accesible por medios razonables o que sea peligroso, hostil o arriesgado; en cualquier caso, a su solicitud, Bosch de todas maneras pagará por la mano de obra y por las piezas, y enviará dichas piezas al proveedor de servicio técnico autorizado más cercano, pero usted seguirá siendo totalmente responsable del tiempo de viaje u otros cargos especiales de la compañía de servicio técnico, siempre que esta acepte hacer la visita de servicio técnico.

**Producto fuera de garantía:** Bosch no tiene obligación alguna, en virtud de la ley o por otro motivo, de otorgarle ninguna concesión, incluidas reparaciones, prorrates o reemplazo del Producto, con posterioridad al vencimiento de esta garantía.

**Exclusiones de la garantía:** La cobertura de la garantía descrita en el presente excluye todos los defectos o daños que no fueron provocados directamente por Bosch, incluidos, entre otros, uno o más de los siguientes: (1) uso del Producto de manera distinta del uso normal, habitual y previsto (incluida, entre otras, cualquier forma de uso comercial, uso o almacenamiento en exteriores de un producto diseñado para interiores, uso del Producto en aeronaves o embarcaciones); (2) conducta indebida, negligencia, uso indebido, abuso, accidentes, descuido, operación inadecuada, omisión de mantener, instalación inadecuada o negligente, adulteración, omisión de seguir las instrucciones de operación, manipulación inadecuada, servicio técnico no autorizado (incluidos "arreglos" o exploración de los mecanismos internos del electrodoméstico realizados por uno mismo) por parte de cualquier persona; (3) ajuste, alteración o modificación de cualquier tipo; (4) incumplimiento de los códigos, reglamentaciones o leyes aplicables de electricidad, plomería y/o construcción estatales, locales, municipales o de condado, incluida la omisión de instalar el producto cumpliendo estrictamente con los códigos y reglamentaciones locales de construcción y protección contra incendios; (5) desgaste habitual, derrames de alimentos, líquidos, acumulaciones de grasa u otras sustancias que se acumulen sobre el Producto, dentro o alrededor de este; y (6) cualquier fuerza y factor externo, elemental y/o ambiental, incluidos, entre otros, lluvia, viento, arena, inundaciones, incendios, aludes de lodo, temperaturas bajo cero, humedad excesiva o exposición prolongada a la humedad, rayos, sobrecargas eléctricas, fallas estructurales alrededor del electrodoméstico y caso fortuito. En ningún caso, Bosch tendrá responsabilidad ni obligación alguna por los daños ocasionados a los bienes circundantes, incluidos los gabinetes, pisos, techos y otras estructuras u objetos que se encuentren alrededor del producto. También se excluyen de esta garantía las rayas, hendiduras, abolladuras menores y daños estéticos en superficies externas y piezas expuestas; productos en los que los números de serie hayan sido alterados, modificados o eliminados; visitas de servicio técnico para enseñarle a usar el Producto o visitas en las que se determine que no hay ningún problema con el Producto; corrección de los problemas de instalación (usted es el único responsable de cualquier estructura y soporte del Producto, incluidas todas las instalaciones de electricidad y plomería o demás instalaciones de conexión, de la correcta instalación en bases/pisos y de cualquier alteración, incluidos, entre otros, gabinetes, paredes, pisos, repisas, etc.); y el restablecimiento de disyuntores o fusibles.

**EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LEY, ESTA GARANTÍA ESTABLECE SUS RECURSOS EXCLUSIVOS CON RESPECTO AL PRODUCTO, INDEPENDIEMENTE DE QUE LA RECLAMACIÓN SEA CONTRACTUAL O EXTRA CONTRACTUAL (INCLUIDA LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA O LA NEGLIGENCIA), O DE CUALQUIER OTRO MODO. ESTA GARANTÍA REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS. LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS POR LEY, YA SEA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN FIN ESPECÍFICO, O DE CUALQUIER OTRO TIPO, TENDRÁN VIGENCIA ÚNICAMENTE POR EL PERÍODO DE VIGENCIA DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA EXPRESA. EN NINGÚN CASO, EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CONSECUENTES, ESPECIALES, INCIDENTALES, INDIRECTOS, POR "PÉRDIDAS COMERCIALES" Y/O DAÑOS PUNITIVOS, PÉRDIDAS O GASTOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, TIEMPO FUERA DEL TRABAJO, HOTELES Y/O COMIDAS EN RESTAURANTES, GASTOS DE REMODELACIÓN QUE SUPEREN LOS DAÑOS DIRECTOS, QUE DEFINITIVAMENTE HAYAN SIDO CAUSADOS DE MANERA EXCLUSIVA POR BOSCH O DE OTRO MODO. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LOS DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, Y ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES CON RESPECTO AL PLAZO DE VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA; POR LO TANTO, ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES PRECEDENTES NO SE APLIQUEN. ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y TAMBIÉN PUEDEN CORRESPONDERLE OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO.** Ningún intento de alterar, modificar o enmendar la presente garantía entrará en vigencia, a menos que sea autorizado por escrito por un ejecutivo de BSH. Cómo obtener el servicio técnico de la garantía: PARA OBTENER EL SERVICIO TÉCNICO DE LA GARANTÍA PARA SU PRODUCTO, DEBE COMUNICARSE CON EL CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO POR BOSCH MÁS CERCAÑO, LLAMAR AL 800-944-2904.

BSH reserves the right to change specifications or design without notice. Some models are certified for use in Canada. BSH is not responsible for products which are transported from the United States for use in Canada.  
Check with your local Canadian distributor or dealer.

BSH se réserve le droit de modifier les données techniques ou le design sans préavis. Certains modèles sont certifiés pour une utilisation au Canada. BSH n'est pas responsable pour les produits transportés des États-Unis pour une utilisation au Canada. Vérifier auprès d'un marchand ou distributeur canadien.

BSH Home Appliances Corporation  
1901 Main Street  
Irvine, CA 92614