


INSTALLATION OF THE REFRIGERATOR

Setting up the refrigerator doors

If your entrance won't allow the refrigerator to pass easily through it, you can remove the doors.


■ Removing the Front Leg Cover

First, open both the freezer and refrigerator doors, and then take off the front leg cover by turning the three screws counter-clockwise.



■ Separating the Water Supply Line from the Refrigerator.

Remove the water line by pressing the coupler **1** and pulling the water line **2** away.



⚠ Be careful that the water tube match same color.

⚡ Do not cut the water line. Gently separate it from the coupler.

■ Reattaching the Water Supply Line

1. The Water line must be fully inserted to the marked line to prevent water leakage from the dispenser.




2. Insert the 2 clips in the install pack and check that each clip holds the line firmly.



■ Fixing the Doors


Fix the Doors by replacing 2 screws (in the accessory pack) as shown after finishing all operations.



■ When moving your refrigerator



To protect the finish of the flooring, place the protection sheet, such as packing carton under the refrigerator. When retilting, servicing or cleaning behind the refrigerator, be sure to pull the unit straight out and push back in straight after folding.




■ Removing the freezer door

A few things to mention first:

- Make sure that you lift the door straight up so the hinges are not bent or broken.
- Be careful not to pinch the water tubing and wire harness on the door.
- Place doors on a protected surface to prevent scratching or damage.

1. With the freezer door closed, remove the upper hinge cover **1** and wire cover **2** using a screwdriver, and then disconnect the wires by gently pulling them apart **3**.



2. Remove hinge screws **4** and the ground screw **5** by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge **6**. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.



3. Next, remove the door from the lower hinge **7** by carefully lifting the door straight up **8**.




4. Remove the lower hinge **9** from the bracket **10** by gently lifting the lower hinge upwards.



■ Removing the Fridge door

1. With the door closed, remove the upper hinge cover **1** using a screwdriver.




2. Remove hinge screws **2** and the ground screw **3** by turning counter-clockwise, and take off the upper hinge **4**. Be careful that the door does not fall on you as you are removing it.



3. Remove the door from the lower hinge **5** by lifting the door straight up **6**.



4. Remove the lower hinge **7** from the bracket **8** by gently lifting the lower hinge upwards.



■ Reattaching the freezer/fridge doors


To reattach the doors, replace parts in reverse order.

Ajuste de las puertas del refrigerador

Si la entrada no permite hacer pasar fácilmente el refrigerador, se pueden retirar las puertas.


■ Cómo retirar la cubierta frontal de las patas

En primer lugar, abra las puertas del congelador y del refrigerador, a continuación, retire la tapa frontal de las patas girando los tres tornillos en el sentido contrario de las agujas del reloj.



■ Separación de la tubería de suministro del agua del refrigerador.

Retire la tubería del agua presionando el acoplador (1) y balanceando la tubería de agua (2).



El tubo del agua debe ser del mismo color.

⚠ No corte la tubería del agua. Sepárela con suavidad del acoplador.

■ Rearmado de la tubería de suministro del agua

1. La tubería del agua se debe insertar completamente hasta la línea marcada para impedir que haya fugas de agua del dispensador.




2. Inserte las 2 grapas del paquete de instalación y compruebe que queden bien fijadas.



■ Fijación de las puertas


Fije las puertas volviendo a colocar los 2 tornillos (en el paquete de accesorios) como se muestra después de completar todas las operaciones.



■ Cuando mueva el refrigerador



Para proteger los acopladores del piso, coloque una lámina de protección, como el cartón del embalaje, debajo del refrigerador. Cuando instale el refrigerador o haga trabajo de mantenimiento o limpieza, hale la unidad en línea recta y empujela también en línea recta al fijar.



■ Cómo retirar la puerta del congelador

Notas a tener en cuenta.

- Debe levantar la puerta en línea recta para evitar que las bisagras se doblen o se rompan.
- Tenga cuidado de no perforar el tubo del agua o el haz de cables con la puerta.
- Coloque las puertas sobre una superficie protegida para evitar rayaduras o daños.

1. Con la puerta del congelador cerrada, retire la cubierta de la bisagra superior (1) y la tapa de los cables (2) con un desamador y desconecte los cables con suavidad balanceando ellos (3).



2. Retire los tornillos de la bisagra (4) y el tornillo de toma de tierra (5) girando en el sentido contrario de las agujas del reloj y saque la bisagra superior (6). Tenga cuidado que la puerta no se caiga al retirarla.



3. A continuación, retire la puerta de la bisagra inferior (7) levantándola con cuidado en línea recta (8).



4. Retire la bisagra inferior (9) del soporte (10) levantándola con suavidad.



■ Cómo retirar la puerta del refrigerador

1. Con la puerta cerrada, retire la tapa de la bisagra superior (1) mediante un desamador.




2. Retire los tornillos de la bisagra (2) y el tornillo de toma de tierra (3) girando en el sentido contrario de las agujas del reloj y saque la bisagra superior (4). Tenga cuidado que la puerta no se caiga al retirarla.



3. Retire la puerta de la bisagra inferior (5) levantándola en línea recta (6).



4. Retire la bisagra inferior (7) del soporte (8) levantándola con suavidad.



■ Rearmado de las puertas del congelador y del refrigerador

Para rearmar las puertas, coloque de nuevo las piezas en orden inverso.

DA68-01517K REV.01