

Quick Start Washer Guide

For more information refer to the Use and Care Guide or call the phone numbers on the Warranty.

INSTALLING YOUR WASHER

- 1. Remove shipping material** for proper operation and to avoid excessive noise from washer.
- 2. Connect drain hoses**
Top of standpipe must be at least 990 mm (39") high; install no higher than 1.22 m (48") from bottom of washer.
IMPORTANT: 114 mm (4.5") of drain hose should be inside standpipe; do not force excess hose into standpipe or lay on bottom of laundry tub. Drain hose form must be used.
- 3. Connect both water inlet hoses**
If you have only one faucet, connect both hoses through a "Y" adapter.
- 4. Level washer with floor** to reduce excess noise and vibration.
- 5. Plug washer** into a 3 prong, grounding-type outlet. Do not use an extension cord or adapter.

USING YOUR WASHER

- 1. Sort and prepare your laundry**
 - Sort garments by recommended cycle, water temperature, and colorfastness.
 - Turn knits inside out to avoid pilling. Separate lint-takers from lint-givers. Synthetics, knits and corduroy fabrics will pick up lint from towels or woolen sweaters.

NOTE: Always read and follow fabric label instructions to avoid damage to your garments.
- 2. Add detergent and fabric softener:**

Without Dispenser

 - Add detergent to the bottom of the washer basket before adding clothes. Load garments in loose heaps evenly around the agitator.

With Dispenser

 - Pour detergent and liquid fabric softener into dispenser.

NOTE: Do not pour detergent or fabric softener onto clothes. Follow the manufacturer's instructions to determine the amount to use. Do not use more than the recommended amount of detergent or fabric softener.
- 3. Use of fabric softener**
Dilute liquid fabric softener with warm water according to recommendations on package. Use dispenser or agitator opening (depending on model).
NOTE: Fabric Softener option must be selected when using fabric softener or put in during the final rinse of the cycle. Do not pour fabric softener onto clothes.
- 4. Load garments** in loose heaps evenly around the agitator.
IMPORTANT: Do not tightly pack or force items into washer. Items need to move freely for best cleaning and to reduce wrinkling and tangling.
- 5. Select cycle and options**
Turn cycle knob to choose your wash cycle. When knob is lined up with a cycle, you will hear a clicking sound. Once you select a cycle, the default settings for that cycle will light up. Select any other cycle settings and options, if desired.
NOTE: Not all options are available with all cycles.
- 6. Select Start** to begin a wash cycle.

TROUBLESHOOTING

If you experience	Possible Causes	Solution
Washer stops running, washing, filling, draining, or spinning	Check for proper electrical supply.	Do not use an extension cord. Plug power cord into a grounded 3 prong outlet.
	Check plumbing for correct drain hose installation.	Top of standpipe must be at least 990 mm (39") from the floor. Use drain hose form and securely attach to drainpipe or tub. Do not tape over drain opening. Check for any kinks in inlet hoses, which can restrict water flow.
	Check for proper water supply.	Both hoses must be attached and have water flowing to inlet valve. Check that inlet valve screens have not become clogged.
	Water supply comes from an underground reservoir.	If the washer water comes from an underground reservoir and not from a local supply, then low water pressure is possible. If so, try manual filling if low pressure condition persists.
	Normal washer operation.	Lid must be closed for washer to run.
	Washer may be tightly packed or unbalanced.	Remove several items, rearrange load evenly in basket, add detergent. Close lid, press START. See Use and Care Guide for loading recommendations. Do not add more than 1 or 2 additional items after cycle has started to avoid tightly packing.
Washer does not follow cycles	Not stopping cycle properly or improper power supply.	Disconnect and reconnect washer. If washer turns on automatically, press and hold START button until washer turns off. Then start washer again.
Load not rinsed	Washer not loaded as recommended.	Add an Extra Rinse to the selected cycle. See Use and Care Guide for loading recommendations. The washer is less efficient at rinsing when load is tightly packed.
Lid is locked	Power outage.	Disconnect and reconnect washer. Press and hold START button until lid will unlock and the red indicator light will be off.

Guía rápida para comenzar a usar la lavadora

Para mayor información, consulte el Manual de uso y cuidado o llame a los números de teléfono de la garantía.

INSTALACIÓN DE LA LAVADORA

- 1. Quite los materiales de transporte** para obtener un funcionamiento adecuado y para evitar el ruido excesivo de la lavadora.
- 2. Conecte las mangueras de desagüe**
La parte superior del tubo de drenaje debe estar a 990 mm (39") de altura desde la base de la lavadora como mínimo, o máximo a 1,22 m (48").
IMPORTANTE: Deberá haber 114 mm (4,5") de manguera de desagüe dentro del tubo de drenaje; no fuerce el exceso de manguera dentro del tubo de drenaje ni la coloque en el fondo de la tina o lavadero. Debe usarse el codo plástico que viene con la manguera de desagüe.
- 3. Conecte ambas mangueras de entrada de agua**
Si usted tiene solamente un grifo, conecte ambas mangueras a un adaptador en "Y".
- 4. Nivele la lavadora con el piso** para reducir el exceso de ruido y vibración.
- 5. Enchufe la lavadora** a un contacto de pared con conexión a tierra de 3 terminales. No use un cable de extensión o adaptador.

USO DE SU LAVADORA

- 1. Separe y prepare su ropa**
 - Separe las prendas según el ciclo recomendado, la temperatura del agua y la resistencia a perder el color.
 - Vuelva al revés las prendas para evitar que se formen pelusas. Separe las prendas que sueltan pelusa de las que la atraen. Por ejemplo, a las telas sintéticas y a la lana se les pegará la pelusa, mientras que las toallas o suéteres de lana naturalmente sueltan pelusa.
NOTA: Siempre lea y siga las instrucciones en las etiquetas de cuidado de las telas para evitar daños a sus prendas.
- 2. Agregue detergente y suavizante de telas :**
Sin depósito
 - Agregue detergente en el fondo de la canasta de la lavadora antes de agregar las prendas. Cargue las prendas de modo uniforme en montones flojos alrededor del agitador.
Con depósito
 - Vierta detergente y suavizante líquido de telas en el depósito.
NOTA: No vierta detergente o suavizante de telas en las prendas. Siga las instrucciones del fabricante para determinar la cantidad que debe usar. No utilice más de la cantidad recomendada de detergente o suavizante de telas.
- 3. Uso del suavizante de telas**
Diluya el suavizante líquido de telas en agua caliente de acuerdo con las recomendaciones del paquete. Use la abertura del depósito o el agitador según el modelo.
NOTA: La opción *Fabric Softener* (Suavizante de telas) debe seleccionarse al usar suavizante de telas o ponerse durante el ciclo de enjuague. No vierta el suavizante de telas sobre la ropa.
- 4. Cargue las prendas** de modo uniforme en montones flojos alrededor del agitador.
IMPORTANTE: No cargue las prendas en la lavadora de manera apretada ni coloque los artículos a la fuerza en la misma
- 5. Seleccione un ciclo y opciones**
Gire la perilla de los ciclos para elegir su ciclo de lavado. Escuchará un sonido de "clic" cuando la perilla esté alineada con un ciclo. Una vez que haya seleccionado un ciclo, los ajustes por defecto para ese ciclo se encenderán. Seleccione cualquier otro ajuste y opciones de ciclo si lo desea.
NOTA: No todas las opciones están disponibles con todos los ciclos.
- 6. Seleccione Start (Inicio)** para comenzar un ciclo de lavado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si experimenta lo siguiente	Causas posibles	Solución
La lavadora se detiene, no lava, no llena, no desagua o no exprime	Verifique que el suministro eléctrico sea el adecuado.	No use un cable eléctrico de extensión. Conecte el cable eléctrico a un contacto de pared de 3 terminales con conexión a tierra.
	Revise la plomería para ver si está instalada correctamente la manguera de desagüe.	La parte superior del tubo de drenaje debe estar a 990 mm (39") desde la base de la lavadora. Debe usarse el codo plástico que viene con la manguera de desagüe. No ponga cinta adhesiva sobre la abertura del drenaje. También verifique si hay torceduras en la manguera de desagüe que pueda restringir la salida del agua.
	Verifique que haya el suministro adecuado de agua.	Deberán conectarse ambas mangueras de entrada de agua, garantizando que por ambas haya flujo. Use un adaptador en Y cuando se requiera. Verifique que los filtros de la válvula de entrada no se hayan obstruido.
	El suministro de agua viene de un tanque aéreo.	Si el agua de la lavadora proviene de un depósito de agua subterránea y no del suministro local, es posible que la presión de agua sea baja. Si así fuera, intente un llenado manual si la condición de presión baja continúa.
	Funcionamiento normal de la lavadora.	La tapa deberá estar cerrada para que funcione la lavadora.
La lavadora puede estar cargada de manera apretada o desequilibrada.		Quite varios artículos, vuelva a acomodar la carga de forma uniforme en la canasta y agregue detergente. Cierre la tapa y presione START (Inicio). Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener recomendaciones sobre cómo cargar.
		No agregue más de 1 ó 2 artículos adicionales después de que haya comenzado el ciclo, para evitar cargar la lavadora de manera apretada.
La lavadora no sigue los ciclos	Detención inadecuada de un ciclo o un suministro de energía incorrecto.	Desconecte y vuelva a conectar la lavadora. Si la lavadora se enciende automáticamente, mantenga presionado el botón START (Inicio) hasta que se apague. Luego inicie la lavadora otra vez.
La carga no está enjuagada	No se ha cargado la lavadora según lo recomendado.	Seleccione Extra Rinse (Enjuague adicional) al ciclo seleccionado. Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener recomendaciones sobre cómo cargar. La lavadora es menos eficaz en el enjuague cuando la carga está apretada.
La tapa está bloqueada	Corte de energía.	Desconecte y vuelva a conectar la lavadora. Mantenga presionado el botón START (Inicio) hasta que la tapa se destrabe y la luz indicadora roja se apague.