



Installation Instructions

Pedestal

For washer, dryer, and combo

Kenmore 27"

2p

ENGLISH

Instrucciones de la Instalación

Pedestal

Lavadora, secadora y combo

Kenmore de 27"

2p

ESPAÑOL

IMPORTANT: Read and follow these instructions.

NOTICE

The installer must have electrical and mechanical training and acceptable knowledge in the required work.

Safety is foremost--both your own and that of other people. Many important safety instructions are provided in this instruction and your appliance. Always read and observe all safety instructions.



WARNING

Excessive Weight Hazard


Two or more people may be needed to install and move the appliance and pedestal assembly. Do not allow children to play on the drawer. Do not step on the handle.

WASHER/COMBO INSTALLATION



1 Remove pedestal, installation hardware, and instructions from the shipping carton.

2 Position the washer/combo on top of the pedestal.
NOTE: Because of the weight of the washer/combo, two or more people may be needed.


NOTE: If the washer or combo was previously installed, unplug it, disconnect the inlet hose (s) from the faucet (s), disconnect the drain hose, and drain all hoses.



3 Level the washer/combo on the pedestal by adjusting the feet.




4 Remove the paper from the bracket.




5 Attach the double-faced tape of the bracket to the washer/combo as shown so the bent parts of the brackets align with the edge and can be attached to the pedestal with screws.


NOTE: Attach the lower side first.




- 6** Be sure to press the adhesive parts of the brackets firmly to the appliance.



- 7** Install the eight (8) screws (supplied) to attach the brackets to the pedestal.



- 8** Move the washer/combo to the desired place.
NOTE: The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the appliance and pedestal by turning with a wrench. Then, adjust the lock nut toward the pedestal while holding the pedestal leg using a wrench.



DRYER INSTALLATION

- 1** Remove pedestal, installation hardware, and instructions from the shipping carton.

- 2** Position dryer on top of the pedestal.
NOTE: Because of the weight of the dryer, two or more people may be needed.


NOTE: If dryer was previously installed, uninstall it as follows:

A. Uninstalling an electric dryer:


- 1) Unplug the power supply cord,
- 2) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.

B. Uninstalling a gas dryer:

- 1) Unplug power supply cord.
- 2) Turn off the gas supply.
- 3) Pull the dryer away from the wall enough to loosen the vent clamp. Loosen the clamp and carefully remove the exhaust vent from the dryer exhaust outlet.




- 3** Remove the paper from the bracket.




- 4** Attach the double-faced tape of the bracket to the dryer as shown so the bent parts of the brackets align with the edge and can be attached to the pedestal with screws.


NOTE: Attach the lower side first.



- 5** Be sure to press the adhesive parts of the brackets firmly to the appliance.




- 6** Install the eight (8) screws(supplied) to attach the brackets to the pedestal.



- 7** Move the dryer to the desired place.

NOTE: The appliance and pedestal assembly must be placed on a solid and level floor for proper operation. Adjust the legs of the appliance and pedestal by turning with a wrench. Then, adjust the lock unit toward the pedestal while holding the pedestal leg using a wrench.



WARRANTY

One-Year Limited Warranty

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material and workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME® to arrange for free repair.

If this appliance is ever used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

This warranty covers only defects in material and workmanship. Sears will NOT pay for:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all the instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

IMPORTANTE: Lea y siga estas instrucciones.

NOTA

Quien vaya a instalar debe tener entrenamiento en electricidad, y mecánica también conocimiento aceptable en el oficio.

La seguridad es primero --- tanto la suya como la de los otros son muy importantes. Se han previsto muchos mensajes de seguridad importantes en estas instrucciones y en su aparato. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



ADVERTENCIA

Riesgo de Peso Excesivo

Pueden solicitar ayuda de dos o más personas para mover e instalar la lavadora, combo y secadora con los pedestales.

No permita a los niños jugar en el tambor.

No se pare en el mango.


INSTALACION DE LA LAVADORA & COMBO

- 1 Quite el pedestal, el disco duro de instalación e instrucciones del cartón de envío.




- 2 Coloque la lavadora/combo encima del pedestal.

NOTA: Debido al peso de la lavadora/combo, puede necesitar de dos o más personas.


NOTA: Si la lavadora o combo fueron instalados previamente, desenchúfelo, desconecte la manguera de la entrada(s) del grifo(s), desconecte la manguera del desagüe, y desagüe todas las mangueras.



- 3 Nivelación de la lavadora/combo sobre el pedestal se ajusta con la pata de la lavadora.




- 4 Quite el papel de la bracer de sostén.




- 5 Pegue la cinta doble-cara del anaquel a la lavadora/combo como se muestra para que las partes dobladas de los anaqueles se alinien con el borde y puedan pegarse al pedestal con los tornillos.


NOTA: Ate la parte más baja primero.






- 6** Asegúrese de apretar las partes adhesivas de los anaqueles firmemente al aparato.



- 7** Instale los ocho(8) tornillos (proporcionados) para atar los anaqueles al pedestal.



- 8** Mover la lavadora/combo al lugar deseado.
NOTA: El aparato y el pedestal ensamblado deben ponerse sobre el suelo sólido y nivelado para un funcionamiento apropiado. Ajuste las patas del aparato y el pedestal dándole vueltas con la llave inglesa. Luego, ajuste el seguro de la cerradura hacia el pedestal mientras sostiene la pata del pedestal usando la llave inglesa.



INSTALACION DE LA SECADORA

- 1** Quite el pedestal, instalación del disco duro e instrucciones del cartón del envío.
- 2** Coloque la secadora encima del pedestal.
NOTA: Debido al peso de la secadora, pueden necesitarse dos o más personas.


NOTA: Si la secadora fuera instalada previamente, desinstalela como sigue:

A. Desinstalando la secadora eléctrica:


- 1) Desenchufe el cordón de suministro de energía.
- 2) Jale la secadora fuera de la pared lo suficiente para aflojar la abrazadera del conducto de ventilación. Suelte la abrazadera y quite cuidadosamente el extractor del conducto de ventilación del enchufe del extractor de la secadora.

B. Desinstale la secadora de gas:

- 1) Quite el cordón de suministro de energía.
- 2) Apague el suministro de gas.
- 3) Jale la secadora fuera de la pared lo suficiente para aflojar la abrazadera de ventilación. Suelte la abrazadera y cuidadosamente quite el extractor de ventilación del enchufe del extractor de la secadora.




- 3** Quitar el papel del anaquel.




- 4** Atar la cinta de doble-cara del anaquel al secador como se muestra para que la inclinación de las partes de los anaqueles se alinien con el borde y puedan atarse al pedestal con los tornillos.


NOTA: Ate la parte más baja primero.



- 5** Asegúrese de ajustar las partes adhesivas de los anaqueles firmemente al aparato.




- 6** Instale los ocho(8) tornillos (proporcionados) para atar los anaqueles al pedestal.



- 7** Mover la secadora al lugar deseado.

NOTA: El aparato y el pedestal ensamblado deben ponerse sobre suelo sólido y nivelado para un funcionamiento apropiado. Ajuste las patas del aparato y el pedestal dando vueltas con la llave inglesa. Entonces, ajuste el seguro de la cerradura hacia el pedestal mientras sostiene la pata del pedestal usando la llave inglesa.



GARANTÍA

Garantía Limitada de un Año

Si este electrodoméstico fallara debido a un defecto de materiales o mano de obra dentro del año de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para solicitar su reparación gratuita, siempre y cuando se instale, opere o mantenga de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.

Si este electrodoméstico alguna vez se usa con propósitos que exceden el uso familiar, esta garantía sólo tendrá una validez de 90 días desde la fecha de adquisición.

Esta garantía sólo cubre defectos de material y de mano de obra. Sears NO PAGARÁ:

1. Elementos prescindibles que pueden gastarse debido al uso normal, incluyendo pero sin limitarse a, filtros, correas, bombitas de luz y sacos.
2. Un técnico que capacite al usuario sobre la instalación de producto, operación y mantenimiento correctos.
3. Un técnico que limpie o mantenga este producto.
4. Daños o fallas de este producto si no se instala, opera o mantiene de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.
5. Daños o fallas de este producto como resultado de accidentes, abuso, uso inadecuado o uso diferente para el que fue diseñado.
6. Daños o fallas de este producto provocados por el uso de detergentes, limpiadores, químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones suministradas con el producto.
7. Daños o fallas de piezas o sistemas como resultado de modificaciones sin autorización hechas a este producto.

Descargo de responsabilidad de garantías implícitas; limitación de acciones legales


Las únicas y exclusivas acciones legales del cliente bajo esta garantía limitada serán la reparación del producto como se señala aquí. Las garantías implícitas, incluyendo garantías de comerciabilidad y aptitud para un objetivo particular, se encuentran limitadas a un año o al período más corto permitido por la ley. Sears no será responsable de daños incidentales o resultantes. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños o limitaciones incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de garantías implícitas o de comerciabilidad o aptitud, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía podrá aplicarse sólo si este artefacto se utiliza en los EE. UU. o Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede contar con otros derechos, que pueden variar de estado a estado.

Sears Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada, Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

● **MODEL : 796.58842**



- * Specifications are subject to change by manufacturer.
- * Las especificaciones son sujetas a cambio por el fabricante
- * Données techniques sujettes à changement sans préavis



MEMO

Sears