

Installation Instructions  
Instructions d'Installation  
Instrucciones de Instalación

3 - 8  
9 - 12  
13 - 17

## Cooktop



Model:  
NET 96..





# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

## INSTALLER:

LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE APPLIANCE AFTER INSTALLATION IS COMPLETE.

## IMPORTANT:

SAVE FOR THE LOCAL INSPECTOR'S USE.

## Important safety instruction

**⚠ WARNING:** Improper installation, adjustment, alteration, service or maintenance can cause injury or property damage. Refer to this manual. For assistance or additional information consult a qualified installer, service agency, or manufacturer.

Have the installer show you the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.

Be sure your appliance is properly installed and grounded by a qualified technician.

Never modify or alter the construction of the appliance. For example, do not remove leveling legs, panels, wire covers or anti-tip brackets/screws.

Remove all tape and packaging before using the appliance. Destroy the packaging after unpacking the appliance. Never allow children to play with packaging material.

## Equipment and usage safety requirements

Before you plug in an electrical cord, be sure all controls are in the OFF position.

To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5 inches (12.7 cm) beyond the bottom of the cabinet.

This appliance has been tested in accordance with ANSI/UL 858 Standard for Safety for Household Electric Ranges and CAN/CSA-22.2 No.61 National Standard of Canada for Household Cooking Ranges. It is the responsibility of the owner and installer to determine if additional requirements and standards apply in specific installations.

## Before you begin

### Tools and parts needed

1. Philips head screwdriver
2. Pencil
3. Drill with 1/4 " bit
4. Jigsaw
5. Tape measure

### Note:



Additional materials may be necessary for installation in solid surface countertops. Contact the countertop manufacturer.

## Parts included

1. Hold down brackets
2. Clamping screws (4)
3. Sheet metal screws (4)

## Preparation

### Countertop requirements



After preparing cutout, remove shavings as they can affect the function of electrical components.


**⚠ WARNING:** To reduce the risk of ignition combustible materials surround the installed cooktop are not permitted.

Solid surface countertops often require special installations. For example, heat reflective tape and rounded corners may be necessary. Contact the countertop manufacturer for instructions specific to your countertop.

### Cabinet requirements

The distance from the top of the cooktop to the bottom of cabinets above can be reduced to 24" when the bottom of the wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4" (6.35mm) no. 28 MSG sheet steel, 0.015" (0.4 mm) thick stainless steel, 0.024" (0.6 mm) aluminum or 0.020" (0.5 mm) thick copper.

## Electrical requirements




You can find the identification plate with the electrical specifications on the underside of the appliance. The junction box must be located within 3 feet of the cooktop connection. It should be easily accessible for service purposes.

## Ventilation recommendations

We strongly recommend the installation of a ventilation system with this appliance.

# Installation procedure

## Secure cooktop to countertop



The cooktop should be secured to the countertop using the hold-down brackets provided.

Prior to inserting cooktop into cutout, turn cooktop upside down and attach brackets to the burner box using the screws.

Place cooktop into cutout. Insert clamping screw into the bracket and secure cooktop to countertop.

Use a wood block to protect fragile countertop materials.

## Electrical connection

**⚠ CAUTION:** Before installing, turn power OFF at the service panel. Lock service panel to prevent power from being turned ON accidentally.

The branch-circuit breakers ampacity, the wire sizes and the connections must be conform to the requirements of the National Electrical Code or Canadian Electrical Code and all local codes and ordinances.

Frame grounded by connection of grounding lead to neutral lead. If used in a mobile home or if local codes do not permit grounding through neutral, open connection and use grounding lead to ground unit in accordance with local codes. Connect neutral lead to branch-circuit neutral conductor in usual manner.

Attach flexible conduit to the junction box.

**⚠ CAUTION:** To reduce the risk of electric shock and fire, do not use a flexible power-supply cord.

Connect the cooktop lead wires to the junction box supply wires in proper phase:

**black (L1) to black**

**red (L2) to red**

**white wire to neutral**

**green wire to ground**

## Test the installation

Remove everything from the cooktop surface.

Clean cooktop surface with cooktop cleaning creme.

Turn on power supply.

Verify that elements function properly.


### *U240* in the Display

The cooktop is connected incorrectly. Disconnect the appliance from the power source at the circuit breaker or fuse.

# Service

Contact our Service department if your appliance needs repair. Our central Customer Service Center (see below) will also be happy to supply you with details on a center close to you.

When you contact our customer service, please have the E number and the FD number for your appliance available. You can find the identification plate with these numbers on the underside of the appliance.



Questions? Please contact us. We look forward to hearing from you!

800-944-2904  
[www.boschappliances.com](http://www.boschappliances.com)  
5551 McFadden Ave.  
Huntington Beach, CA 92649

# INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTALLATEUR :

LAISSER CES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL APRÈS AVOIR TERMINÉ L'INSTALLATION.

IMPORTANT :

À CONSERVER POUR L'USAGE DE L'INSPECTEUR LOCAL.

## Instructions de sécurité importantes

**⚠ AVERTISSEMENT** : Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une maintenance inappropriés peuvent entraîner des lésions corporelles ou des dégâts matériels. Se reporter à ce manuel. Pour toute assistance ou information supplémentaire, consulter un installateur qualifié, un service d'entretien ou le fabricant.

Demandez à l'installateur de vous montrer où se trouve le disjoncteur ou le fusible. Identifiez-le pour pouvoir le trouver facilement.

S'assurer que l'appareil est adéquatement installé et mis à la terre par un technicien qualifié.

Ne jamais modifier ni altérer la configuration de l'appareil. Par exemple, ne pas retirer les pieds de nivellement, les panneaux, les couvercles de câblage ou les fixations/vis antibasculement.

Retirer le ruban adhésif et l'emballage avant d'utiliser l'appareil. Détruire l'emballage après avoir déballé l'appareil. Ne jamais laisser les enfants jouer avec les matériaux de conditionnement.

## Exigences de sécurité pour l'équipement et l'utilisation

Avant de brancher le cordon électrique, vérifier que toutes les commandes sont dans la position d'arrêt (OFF).

Pour éliminer les risques de brûlures ou d'incendie en allongeant le bras au-dessus des éléments de surface chauds, éviter d'installer des placards au-dessus des éléments de surface. Si vous devez en installer, il est possible de réduire ce risque en installant une hotte aspirante qui dépasse horizontalement d'au moins 5 po (12,7 cm) de la base du placard.

Cet appareil a été testé conformément à la norme ANSI/UL 858 pour les cuisinières électriques domestiques et la norme canadienne nationale CAN/CSA-22.2 n° 61 pour les cuisinières à usage domestiques. Il incombe au propriétaire et à l'installateur de déterminer si des exigences et des normes additionnelles s'appliquent pour une installation spécifique.



# Avant de commencer

## Outils et pièces nécessaires

1. Tournevis à lame Philips
2. Crayon
3. Perceuse avec mèche 1/4 po (6,35 mm)
4. Scie sauteuse
5. Ruban à mesurer

## Remarque :



Des matériaux supplémentaires peuvent être nécessaires pour installer les plans de travail à surface solide. Contacter le fabricant du plan de travail.

## Pièces comprises

1. Supports de fixation
2. Vis de serrage (4)
3. Vis à tôle (4)

## Préparation

### Exigences pour le plan de travail



Après avoir préparé la cavité, enlevez les copeaux car ceux-ci risquent de gêner le fonctionnement des composants électriques.


**⚠ AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de combustion, il est interdit d'avoir des matériaux inflammables autour de la table de cuisson une fois installée.

Les plans de travail à surface solide nécessitent souvent une installation spéciale. Par exemple, ces matériaux requièrent parfois l'utilisation de ruban réfléchissant la chaleur et de coins arrondis. Contacter le fabricant du plan de travail pour obtenir des instructions spécifiques à votre installation.

### Exigences pour les placards

La distance allant depuis le haut de la table de cuisson jusqu'au bas des placards de dessus peut être réduite à 24 po (609,6 mm) lorsque le bas du placard en bois ou en métal est protégé au moins par une tôle d'acier MSG n° 28 de 1/4 po (6,35 mm) d'épaisseur, d'acier inoxydable de 0,015 po (0,4 mm) d'épaisseur, d'aluminium de 0,024 po (0,6 mm) d'épaisseur ou de cuivre de 0,020 po (0,5 mm) d'épaisseur.

### Exigences électriques




Vous pouvez trouver la plaque signalétique comportant les spécifications électriques sur le dessous de l'appareil. La boîte de jonction doit être placée à 3 pi (91,4 cm) du raccord de connexion de la table de cuisson. On doit pouvoir y accéder facilement aux fins de l'entretien.

### Recommandations en matière de ventilation

Il est vivement recommandé d'installer un système de ventilation conjointement avec cet appareil.

# Procédure d'installation

## Fixer fermement la table de cuisson au plan de travail



La table de cuisson doit être fixée fermement au plan de travail au moyen des supports de fixation fournis.

Avant d'insérer la table de cuisson dans la cavité, la mettre à l'envers et installer les supports de fixation au boîtier de brûleurs au moyen des rondelles et vis.

Installer la table de cuisson dans la cavité. Insérer la vis de blocage dans le support et fixer fermement la table de cuisson au plan de travail.

Utiliser une cale en bois pour protéger le matériau fragile du plan de travail.

## Connexions électriques

**⚠ ATTENTION !** Avant l'installation, mettez l'appareil hors service au panneau de service. Verrouillez le panneau de service pour éviter que l'appareil ne soit remis en marche accidentellement.

La capacité des disjoncteurs de dérivation, la taille des câbles et les connexions doivent être conformes aux exigences du Code national de l'électricité ou du Code canadien de l'électricité ainsi qu'aux codes et ordonnances locaux.

Le bâti est mis à la terre par le raccordement d'un fil conducteur de mise à la terre à un conducteur neutre. Si l'appareil est utilisé dans un mobile home, ou si les codes locaux interdisent la mise à la terre par le biais d'un conducteur neutre, ouvrez la connexion et utilisez le fil conducteur de mise à la terre pour mettre l'unité à la terre conformément aux codes locaux. Connectez le fil conducteur neutre au conducteur neutre du circuit de dérivation de la façon habituelle.

Fixer le conduit flexible à la boîte de jonction.

**⚠ ATTENTION !** Pour réduire le risque de choc électrique et d'incendie, ne pas utiliser un cordon d'alimentation électrique souple.

Brancher les fils conducteurs de la table de cuisson aux fils d'alimentation de la boîte de jonction en respectant la phase, comme suit :

**noir (L1) sur noir**

**rouge (L2) sur rouge**

**fil blanc sur neutre**

**fil vert à la terre**

## Vérifier l'installation

Enlever tout matériel de la table de cuisson.

Nettoyer la surface de la table de cuisson au moyen d'une crème de nettoyage pour table de cuisson.

Mettre la table de cuisson sous tension.

Vérifier que les éléments fonctionnent correctement.

*U240* sur l'écran


La table de cuisson est connectée incorrectement. Déconnectez l'appareil de la source d'alimentation au disjoncteur ou à la fusible.

## Service

Si vous avez besoin de faire réparer votre appareil, veuillez contacter notre Service d'entretien. Notre Centre de service à la clientèle central (voir ci-après) se fera un plaisir de vous donner des renseignements détaillés sur le centre de réparation le plus proche.

Lorsque vous prenez contact avec notre service client, veuillez avoir les numéros E et FD de votre appareil à portée de main.

Vous pouvez trouver la plaque signalétique comportant ces chiffres sur le dessous de l'appareil.



Questions ? Veuillez nous contacter. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles !

800-944-2904  
www.boschappliances.com  
5551 McFadden Ave.  
Huntington Beach, CA 92649

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

**INSTALADOR:**

DEJE ESTAS INSTRUCCIONES CON EL ELECTRODOMÉSTICO CUANDO HAYA FINALIZADO LA INSTALACIÓN.

**IMPORTANTE:**

GUÁRDELAS PARA USO DEL INSPECTOR LOCAL.

## Instrucción de seguridad importante

**⚠ ADVERTENCIA:** La instalación, ajuste, alteración, servicio técnico o mantenimiento incorrectos pueden causar lesiones o daños materiales. Consulte este manual. Para obtener asistencia o información adicional, consulte a un instalador calificado, agencia de servicio técnico o fabricante.

Pídale al instalador que le muestre la ubicación del disyuntor o el fusible. Márquelo para recordarlo más fácilmente.

Asegúrese de que el electrodoméstico sea correctamente instalado y conectado a tierra por un técnico calificado.

Nunca modifique ni altere la construcción del electrodoméstico. Por ejemplo, no retire las patas niveladoras, paneles, cubiertas para cables ni soportes/tornillos antivuelco.

Retire toda la cinta y el embalaje antes de usar el electrodoméstico. Destruya el embalaje después de desembalar el electrodoméstico. Nunca deje que los niños jueguen con el material de embalaje.

**Requisitos de seguridad de equipos y uso**

Antes de enchufar un cable eléctrico, asegúrese de que todos los controles estén en posición OFF.

Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendio al tocar unidades de la superficie calentadas, se debe evitar dejar espacio de almacenamiento en gabinetes sobre las unidades de la superficie. En el caso de que haya almacenamiento en gabinetes, se puede reducir el riesgo instalando una campana que se proyecte horizontalmente 5 pulgadas (12.7 cm) como mínimo de la parte inferior del gabinete.

Este electrodoméstico ha sido probado de acuerdo con la Norma de seguridad para estufas eléctricas de uso doméstico (Standard for Safety for Household Electric Ranges) 858 de ANSI/UL y la Norma nacional de Canadá para estufas de uso doméstico (National Standard of Canada for Household Cooking Ranges) N.º 61 de CAN/CSA-22.2. Es responsabilidad del propietario y el instalador determinar si se aplican otros requisitos y normas en instalaciones específicas.

# Antes de empezar

## Herramientas y piezas necesarias

1. Destornillador con cabeza Phillips
2. Lápiz
3. Taladro con broca de 1/4"
4. Sierra caladora
5. Cinta métrica

### Nota:



Es posible que se necesiten otros materiales para la instalación en superficies de trabajo sólidas. Comuníquese con el fabricante de la superficie de trabajo.

## Piezas incluidas

1. Soportes de sujeción
2. Tornillos de sujeción (4)
3. Tornillos autorroscantes (4)

## Preparación

### Requisitos de la superficie de trabajo



Después de preparar el hueco, retire las virutas, ya que pueden afectar el funcionamiento de los componentes eléctricos.


**⚠ ADVERTENCIA:** para reducir el riesgo de ignición, no se permite instalar materiales combustibles alrededor de la placa instalada.

Las superficies de trabajo sólidas con frecuencia requieren instalaciones especiales. Por ejemplo, es posible que se necesiten cinta termorreflectante y esquineros redondeados. Para obtener las instrucciones específicas de su superficie de trabajo, comuníquese con el fabricante de la superficie de trabajo.

### Requisitos de gabinetes

La distancia desde la parte superior de la placa hasta la parte inferior de los gabinetes que se encuentran arriba se puede reducir a 24", cuando la parte inferior del gabinete de madera o metal está protegida por lámina de acero MSG N.º 28 de 1/4" (6.35 mm), acero inoxidable de 0.015" (0.4 mm) de grosor, aluminio de 0.024" (0.6 mm) o cobre de 0.020" (0.5 mm) de grosor, como mínimo.

### Requisitos eléctricos




Puede encontrar la placa de identificación con las especificaciones eléctricas en la parte inferior del electrodoméstico. La caja de empalme debe estar ubicada dentro de los 3 pies de la conexión de la placa. Se debe poder acceder a ella fácilmente para realizar las reparaciones.

### Recomendaciones de ventilación

Recomendamos categóricamente la instalación de un sistema de ventilación con este electrodoméstico.

# Procedimiento de instalación

## Asegure la placa a la superficie de trabajo



La placa debe asegurarse a la superficie de trabajo con los soportes de sujeción provistos.

Antes de introducir la placa en el hueco, dé vuelta la placa y fije los soportes a la caja de hornillas con las arandelas y los tornillos.

Coloque la placa en el hueco. Introduzca el tornillo de sujeción en el soporte y asegure la placa a la superficie de trabajo.

Utilice un bloque de madera para proteger los materiales frágiles de la superficie de trabajo.

## Conexión eléctrica

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de realizar la instalación, apague el suministro eléctrico en el panel de servicio. Trabe el panel de servicio para impedir que se encienda accidentalmente el suministro eléctrico.

La capacidad máxima en amperios de los disyuntores de los circuitos derivados, el tamaño de los cables y las conexiones deben cumplir con los requisitos del Código Eléctrico Nacional (o el Código Eléctrico Canadiense) y todos los códigos y ordenanzas locales.

La puesta a tierra del marco se realiza conectando el cable de conexión a tierra al cable neutro. Si se utiliza en una casa rodante o si los códigos locales no permiten la conexión a tierra mediante un cable neutro, abra la conexión y use un cable de conexión a tierra para realizar la puesta a tierra de la unidad de conformidad con los códigos locales. Conecte el cable neutro al conductor neutro del circuito derivado como lo haría usualmente.

Conecte el conducto flexible a la caja de empalme.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica e incendio, no use un cable de alimentación eléctrica flexible.



Conecte los cables conectores de la placa a los cables de alimentación eléctrica de la caja de empalme en la fase correcta:

**negro (L1) con negro**

**rojo (L2) con rojo**

**cable blanco con cable neutro**

**cable verde con conexión a tierra**

## Pruebe la instalación

Retire todos los objetos de la superficie de la placa.

Limpie la superficie de la placa con crema de limpieza para placas.

Active la alimentación eléctrica.

Verifique que los elementos funcionen correctamente.

*U240* en la pantalla


La placa está conectada incorrectamente. Desconecte el electrodoméstico de la fuente de suministro eléctrico en el disyuntor o fusible.

## Servicio técnico

Si necesita reparar el electrodoméstico, llame a nuestro departamento de Servicio Técnico. Nuestro Centro de Servicio al Cliente principal (ver a continuación) también se complace en brindarle la información sobre un centro cercano a su domicilio.

Cuando llame a nuestro servicio al cliente, tenga a la mano el número E y el número FD de su electrodoméstico.

Puede encontrar la placa de identificación con estos números en la parte inferior del electrodoméstico.



¿Preguntas? Comuníquese con nosotros. ¡Esperamos tener noticias suyas pronto!

800-944-2904  
www.boschappliances.com  
5551 McFadden Ave.  
Huntington Beach, CA 92649





**BOSCH**

9000131390  
240486

5551 McFadden Ave. Huntington Beach, CA 92649 • 800-944-2904 •  
[www.boschappliances.com](http://www.boschappliances.com) • © BSH Home Appliances Corporation