SONY.

HWIDYCVIII

US/ES

HDR-CX550/CX550V/ XR550/XR550V Digital HD Video Camera Recorder

Operating Guide

Guía de operaciones

 NAVTEQ MAPS. US

ES

ΗΛΠΟΥСΛΠ



© 2010 Sony Corporation

Additional information on this product and answers to frequently asked questions can be found at our Customer Support Website.

Puede encontrar más información sobre este producto y respuestas a las preguntas más frecuentes en nuestro sitio Web de atención al cliente.

http://www.sony.net/

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Impreso en papel reciclado en un 70% o más utilizando tinta hecha con aceite vegetal exento de compuesto orgánico volátil (COV).

Printed in Japan

Owner's Record

The model and serial numbers are located on the bottom. Record the serial number in the space provided below. Refer to these numbers whenever you call upon your Sony dealer regarding this product.

Model No. HDR-	
Serial No.	
Model No. AC-	
Serial No.	

WARNING

To reduce fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture.

Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.





This symbol is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS. DANGER - TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Do not use this apparatus near water.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus
 has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has
 been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to
 rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.

Representative plug of power supply cord of countries/regions around the world.



The representative supply voltage and plug type are described in this chart.

Depend on an area, Different type of plug and supply voltage are used.

Attention: Power cord meeting demands from each country shall be used.

- For only the United States

Use a UL Listed, 1.5-3 m (5-10 ft.), Type SPT-2 or NISPT-2, AWG no. 18 power supply cord, rated for 125 V 7 A, with a NEMA 1-15P plug rated for 125 V 15 A."

Europe

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Austria	230	50	С
Belgium	230	50	С
Czech	220	50	С
Denmark	230	50	С
Finland	230	50	С
France	230	50	С
Germany	230	50	С
Greece	220	50	С
Hungary	220	50	С
Iceland	230	50	С
Ireland	230	50	C/BF
Italy	220	50	С
Luxemburg	230	50	С
Netherlands	230	50	С
Norway	230	50	С
Poland	220	50	С
Portugal	230	50	С
Romania	220	50	С
Russia	220	50	С
Slovak	220	50	С
Spain	127/230	50	С
Sweden	230	50	С
Switzerland	230	50	С
UK	240	50	BF

Asia

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
China	220	50	А
Hong Kong	200/220	50	BF
India	230/240	50	С
Indonesia	127/230	50	С
Japan	100	50/60	А
Korea (rep)	220	60	С
Malaysia	240	50	BF
Philippines	220/230	60	A/C
Singapore	230	50	BF
Taiwan	110	60	А
Thailand	220	50	C/BF

Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Vietnam	220	50	A/C
Oceania			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Australia	240	50	0
New Zealand	230/240	50	0
North America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Canada	120	60	А
USA	120	60	А
Central America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Bahamas	120/240	60	А
Costa Rica	110	60	А
Cuba	110/220	60	A/C
Dominican (rep)	110	60	А
El Salvador	110	60	A
Guatemala	120	60	А
Honduras	110	60	А
Jamaica	110	50	А
Mexico	120/127	60	A
Nicaragua	120/240	60	A
Panama	110/220	60	А
South America			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Argentina	220	50	C/BF/O
Brazil	127/220	60	A/C
Chile	220	50	С
Colombia	120	60	А
Peru	220	60	A/C
Venezuela	120	60	А
Middle East			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Iran	220	50	C/BF
Iraq	220	50	C/BF
Israel	230	50	С
Saudi Arabia	127/220	50	A/C/BF
Turkey	220	50	C
UAE	240	50	C/BF
Africa			
Countries/regions	Voltage	Frequency (Hz)	Plug type
Algeria	127/220	50	С
Congo (dem)	220	50	C
Egypt	220	50	C
Ethiopia	220	50	C
Kenya	240	50	C/BF
INIGERIA	230	50	U/BF C/BE
South Affica Tenzenie	220/230	50	C/BF C/PE
Tunicio	200	50 50	U/DF
TUHISIA	220	50	C

Read this first

Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference.

CAUTION

Battery pack

If the battery pack is mishandled, the battery pack can burst, cause a fire or even chemical burns. Observe the following cautions.

- Do not disassemble.
- Do not crush and do not expose the battery pack to any shock or force such as hammering, dropping or stepping on it.
- Do not short circuit and do not allow metal objects to come into contact with the battery terminals.
- Do not expose to high temperature above 60°C (140°F) such as in direct sunlight or in a car parked in the sun.
- Do not incinerate or dispose of in fire.
- Do not handle damaged or leaking lithium ion batteries.
- Be sure to charge the battery pack using a genuine Sony battery charger or a device that can charge the battery pack.
- Keep the battery pack out of the reach of small children.
- Keep the battery pack dry.
- Replace only with the same or equivalent type recommended by Sony.
- Dispose of used battery packs promptly as described in the instructions.

Replace the battery with the specified type only. Otherwise, fire or injury may result.

AC Adaptor

Do not use the AC Adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.

Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while using your camcorder.

Even if your camcorder is turned off, AC power source (mains) is still supplied to it while connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor.

Excessive sound pressure from earphones and headphones cause hearing loss.

For customers in the U.S.A. and CANADA

RECYCLING LITHIUM-ION BATTERIES

Lithium-Ion batteries are recyclable. You can help preserve our environment by returning your used rechargeable batteries to the collection and recycling location nearest you.



For more information regarding recycling of rechargeable batteries, call toll free 1-800-822- 8837, or visit http://www.rbrc.org/ **Caution:** Do not handle damaged or leaking Lithium-Ion batteries.

Battery pack

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For the customers in the U.S.A.

UL is an internationally recognized safety organization.

The UL Mark on the product means it has been UL Listed.

If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Center 1-800-222-SONY (7669). The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY Model No.: HDR-CX550V Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A. Telephone No.: 858-942-2230 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Declaration of Conformity

Trade Name: SONY Model No.: HDR-XR550V Responsible Party: Sony Electronics Inc. Address: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A. Telephone No.: 858-942-2230 This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

The supplied interface cable must be used with the equipment in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For the State of California , USA only

Perchlorate Material – special handling, may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate Perchlorate Material: Lithium battery contains perchlorate.

Supplied items

The numbers in () are the supplied quantity.

- □ AC Adaptor (1)
- □ Power cord (Mains lead) (1)
- \Box Component A/V cable (1) $\overline{\mathbf{A}}$
- \square A/V connecting cable (1) **B**
- \Box USB cable (1) \Box
- □ Wireless Remote Commander (1) A button-type lithium battery is already installed. Remove the insulation sheet before using the Wireless Remote Commander.
- □ Rechargeable battery pack NP-FV50 (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application

Software (1) (p. 39)

- "PMB" (software, including "PMB Help")"Handycam" Handbook (PDF)
- □ "Operating Guide" (This manual) (1)



• See page 22 for the memory card you can use with this camcorder.

Using the camcorder

• Do not hold the camcorder by the following parts, and also do not hold the camcorder by the jack covers.

Viewfinder



LCD Screen



Battery pack



- The camcorder is not dustproofed, dripproofed or waterproofed. See "Precautions" (p. 68).
- Even if the camcorder is turned off, the GPS function is working as long as the GPS switch is set to ON. Make sure that the GPS switch is set to OFF during take off and landing of an airplane (HDR-CX550V/XR550V).

Menu items, LCD panel, viewfinder and lens

- A menu item that is grayed out is not available under the current recording or playback conditions.
- The LCD screen and viewfinder are manufactured using extremely high-precision technology, so over 99.99% of the pixels are operational for effective use. However, there may be some tiny black points and/or bright points (white, red, blue, or green in color) that appear constantly on the LCD screen. These points are normal results of the manufacturing process and do not affect the recording in any way.



White, red, blue or green points

- Exposing the LCD screen, the viewfinder or the lens to direct sunlight for long periods of time may cause malfunctions.
- Do not aim at the sun. Doing so might cause your camcorder to malfunction. Take images of the sun only in low light conditions, such as at dusk.

About language setting

• The on-screen displays in each local language are used for illustrating the operating procedures. Change the screen language before using the camcorder if necessary (p. 20).

On recording

- To ensure stable operation of the memory card, it is recommended to initialize the memory card with your camcorder before the first use. Initializing the memory card will erase all the data stored on it and the data will be irrecoverable. Save your important data on your PC etc.
- Before starting to record, test the recording function to make sure the image and sound are recorded without any problems.
- Compensation for the contents of recordings cannot be provided, even if recording or playback is not possible due to a malfunction of the camcorder, recording media, etc.
- TV color systems differ depending on the country/region. To view your recordings on a TV, you need a NTSC system-based TV.
- Television programs, films, video tapes, and other materials may be copyrighted.
 Unauthorized recording of such materials may be contrary to the copyright laws.

Notes on playing back

- The camcorder is compatible with MPEG-4 AVC/H.264 High Profile for high definition image quality (HD) recording. Therefore, you cannot play back images recorded with high definition image quality (HD) on the camcorder with the following devices;
 - Other AVCHD format compatible devices which are not compatible with High Profile
 - Devices which are not compatible with the AVCHD format
- You may not be able to play back normally images recorded on your camcorder with other devices. Also, you may not be able to play back images recorded on other devices with your camcorder.

Discs recorded with HD image quality (high definition)

 This camcorder captures high definition footage in the AVCHD format. DVD media containing AVCHD footage should not be used with DVD based players or recorders, as the DVD player/ recorder may fail to eject the media and may erase its contents without warning. DVD media containing AVCHD footage may be played on a compatible Blu-ray Disc[™] player/recorder or other compatible device.

Save all your recorded image data

- To prevent your image data from being lost, save all your recorded images on external media periodically. It is recommended that you save the image data on a disc such as DVD-R, etc. using your computer. Also, you can save your image data using a VCR, or a DVD/HDD recorder (p. 51).
- You cannot make a AVCHD disc from the image data recorded with MENU (MENU) → [Show others] → [EIREC MODE] (under [I][SHOOTING SET] category) set to [HD FX]. Save them on a Blu-ray Disc or using an external media (p. 47, 49).

Notes on battery pack/AC Adaptor

- Be sure to remove the battery pack or the AC Adaptor after turning off the camcorder.
- Disconnect the AC Adaptor from the camcorder, holding both the camcorder and the DC plug.

Note on the camcorder/battery pack temperature

 When the temperature of the camcorder or battery pack becomes extremely high or extremely low, you may not be able to record or play back on the camcorder, due to the protection features of the camcorder being activated in such situations. In this case, an indicator appears on the LCD screen and the viewfinder.

When the camcoder is connected to a computer or accessories

- Do not try to format the recording media of the camcorder using a computer. If you do so, your camcorder may not operate correctly.
- When connecting the camcorder to another device with communication cables, be sure to insert the connector plug in the correct way. Pushing the plug forcibly into the terminal will damage the terminal and may result in a malfunction of the camcorder.

If you cannot record/play back images, perform [MEDIA FORMAT]

 If you repeat recording/deleting images for a long time, fragmentation of data occurs on the recording media. Images cannot be saved or recorded. In such a case, save your images on some type of external media first, and then perform [MEDIA FORMAT] by touching
 MENU → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (under ⊕[MANAGE MEDIA] category) → the desired medium → [YES] → [YES] → ○K.

Notes on optional accessories

- We recommend using genuine Sony accessories.
- Genuine Sony accessories may not be available in some countries/regions.

About this manual, illustrations and on-screen displays

- The example images used in this manual for illustration purposes are captured using a digital still camera, and therefore may appear different from images and screen indicators that actually appear on your camcorder. And, the illustrations of your camcorder and its screen indication are exaggerated or simplified for understandability.
- In this manual, the internal memory (HDR-CX550/CX550V) and the hard disk (HDR-XR550/XR550V) of the camcorder and the memory card are called "recording media."
- In this manual, the DVD disc recorded with high definition image quality (HD) is called AVCHD disc.
- Design and specifications of your camcorder and accessories are subject to change without notice.

Confirm the model name of your camcorder

- The model name is shown in this manual when there is a difference in specification between models. Confirm the model name on the bottom of your camcorder.
- The main differences in specification of this series are as follows.

	Recording media	Capacity of internal recording media	USB jack
HDR- CX550/ HDR- CX550V*	Internal memory + memory card	64 GB	Input/ output
HDR- XR550/ HDR- XR550V*	Internal hard disk + memory card	240 GB	

The model with * is equipped with GPS.

Notes on use

- Do not do any of the following. Otherwise, the recording media may be damaged, recorded images may be impossible to play back or may be lost, or other malfunctions could occur.
 - ejecting the memory card when the access lamp (p. 23) is lit or flashing
 - removing the battery pack or AC Adaptor from the camcorder, or applying mechanical shock or vibration to the camcorder when the II (Movie)/ (Photo) lamps (p. 24) or the access lamp (p. 23) are lit or flashing
- When using a shoulder belt (sold separately), do not crash the camcorder against an object.
- Do not use your camcorder in very loud areas (HDR-XR550/XR550V).

On the drop sensor (HDR-XR550/ XR550V)

 To protect the internal hard disk from shock by dropping, the camcorder has a drop sensor function. When a drop occurs, or under a nongravity condition, the block noise made when this function is activated by the camcorder may also be recorded. If the drop sensor catches a drop repeatedly, recording/playback may be stopped.

Note on using the camcorder at high altitudes (HDR-XR550/XR550V)

 Do not turn on the camcorder in a low-pressure area, where the altitude is more than 5,000 meters (16,000 feet). Doing so may damage the internal hard disk drive of your camcorder.

Operation flow



Table of contents

Read this first	
Operation flow	
Getting started	
Step 1: Charging the battery pack	
Charging the battery pack abroa	ad 17
Step 2: Turning the power on, and setti	ng the date and time
Changing the language setting.	
Step 3: Preparing the recording media	
To check the recording media se	ettings
Dubbing or copying movies and to memory card	photos from the internal recording media 23
Recording/Playback	
Recording	24
Acquiring location information	using the GPS (HDR-CX550V/XR550V) 28
Adjusting for shooting conditions	29
Playback on the camcorder	
Playing images on a TV	
Making good uso of your cam	cordor
making good use of your carri	
Deletion and the second second	24
Deleting movies and photos	
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi	
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi Preparing a computer (Windows)	36 th a computer 38
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh	36 th a computer 38 39
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser)	36 th a computer 38 39 41
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis	36 th a computer 38 39 41 50 (computer)
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a disc Creating a disc with one touch (One To	36 th a computer 38 39 41 sc (computer)
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a com	36 th a computer 38 39 41 5c (computer)
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a con Creating an AVCHD disc	36 th a computer 38 39 41 32 (computer)
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a con Creating an AVCHD disc Playing an AVCHD disc on a com	36 th a computer 38 39 41 5c (computer) 42 uch Disc Burn) 44 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 10 10 10 11 12 14 14 15 14 15 16 17 18 19 14 14 15 14 14 15 14 14 15 14 15 16
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a con Creating an AVCHD disc Playing an AVCHD disc	36 th a computer 38 39 41 5c (computer) 42 uch Disc Burn) 44 uputer 45 46 47
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a con Creating an AVCHD disc Playing an AVCHD disc Creating a standard definition image q ordinary DVD players	th a computer 38 39 41 41 42 42 42 44 42 44 44 44 44 45 46 46 47 47 47
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a com Creating an AVCHD disc Playing an AVCHD disc Creating a standard definition image q ordinary DVD players	36 th a computer 38 39 41 39 41 39 41 39 41 42 uch Disc Burn) 44 uputer 45 46 47 uality (STD) disc that can be played on 47 48
Deleting movies and photos Saving movies and photos wi Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a con Creating an AVCHD disc Playing an AVCHD disc Creating a standard definition image q ordinary DVD players Copying a disc Editing movies	36 th a computer 38 39 41 39 41 32 41 33 34 35 41 36 41 32 42 uch Disc Burn) 44 uputer 45 46 47 uality (STD) disc that can be played on 47 48
Deleting movies and photos Saving movies and photos wir Preparing a computer (Windows) When using a Macintosh Starting PMB (Picture Motion Browser) Selecting the method for creating a dis Creating a disc with one touch (One To Importing movies and photos to a com Creating an AVCHD disc Playing an AVCHD disc on a com Creating a standard definition image q ordinary DVD players Copying a disc Editing movies Capturing photos from a movie	36 th a computer 38 39 41 5c (computer). 42 uch Disc Burn). 44 nputer. 45 46 47 48 48 48

Saving images with an external device Saving images in external media (DIRECT COPY) Creating a disc with a DVD writer, recorder	49 51
Customizing your camcorder Using menus Getting detailed information from the "Handycam" Handbook	58 65
Additional information Troubleshooting Precautions Specifications	66 68 70
Quick reference Screen indicators Parts and controls Index.	75 76 79

Getting started Step 1: Charging the battery pack

HDR-CX550/CX550V



DC IN jack

DC plug

AC

Adaptor

Power cord (Mains lead)

= To the wall outlet (wall socket)

You can charge the "InfoLITHIUM" battery pack (V series) after attaching it to your camcorder.

③ Notes

• You cannot attach any "InfoLITHIUM" battery pack other than the V series to your camcorder.

Turn off your camcorder by closing the LCD screen after replacing the viewfinder.

Attach the battery pack by sliding it in the direction of the arrow until it clicks.

Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to your camcorder and the wall outlet (wall socket).

• Align the \blacktriangle mark on the DC plug with that on the DC IN jack.

The **4**/CHG (flash/charge) lamp lights up and charging starts. The **4**/CHG (flash/charge) lamp turns off when the battery pack is fully charged.

When the battery is charged, disconnect the AC Adaptor from the DC IN jack of your camcorder.

🛞 Tips

- See page 72 on recording and playing time.
- When your camcorder is on, you can check the approximate amount of remaining battery power with the remaining battery indicator at the upper left on the LCD screen.

To remove the battery pack

Close the LCD screen. Slide the BATT (battery) release lever (1) and remove the battery pack (2).



To use a wall outlet (wall socket) as a power source

Make the same connections as "Step 1: Charging the battery pack." Even if the battery pack is attached, the battery pack is not discharged.

Notes on the battery pack

- When you remove the battery pack or disconnect the AC Adaptor, replace the viewfinder, close the LCD screen and make sure that the 🖽 (Movie)/ 🗅 (Photo) lamps (p. 24), the access lamp (p. 23) are turned off.
- The \$/CHG (flash/charge) lamp flashes during charging under the following conditions:
 - The battery pack is not attached correctly.
 - The battery pack is damaged.
 - The temperature of the battery pack is low.
 - Remove the battery pack from your camcorder and put it in a warm place.
 - The temperature of the battery pack is high.
 - Remove the battery pack from your camcorder and put it in a cool place.
- When attaching a video light (sold separately), it is recommended that you use an NP-FV70 or NP-FV100 battery pack.
- We do not recommend using an NP-FV30, which only allows short recording and playback times, with your camcorder.
- In the default setting, the power turns off automatically if you leave your camcorder without any operation for about 5 minutes, to save battery power ([A.SHUT OFF]).

Notes on the AC Adaptor

- Use the nearby wall outlet (wall socket) when using the AC Adaptor. Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) immediately if any malfunction occurs while using your carncorder.
- Do not use the AC Adaptor placed in a narrow space, such as between a wall and furniture.
- Do not short-circuit the DC plug of the AC Adaptor or battery terminal with any metallic objects. This may cause a malfunction.

Charging the battery pack abroad

You can charge the battery pack in any countries/regions using the AC Adaptor supplied with your camcorder within the AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz range.

Do not use an electronic voltage transformer.

Step 2: Turning the power on, and setting the date and time

Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on and the lens cover is opened.

• To turn on your camcorder when the LCD screen is open, press POWER.



 \angle Select the desired geographical area with \square , then touch [NEXT].

Touch the button on the LCD screen -



AREA SE	т	
	Ch Mex Ne Bi Bi Sa	nicago lico City w York ogota ntiago
CLOCK S	JAN-1-2010 ET	12:00:00AM
		NEXT

To set the date and time again, touch MENU (MENU) → [Show others] → [CLOCK/@LANG] (under ^(C) [GENERAL SET] category) → [CLOCK SET]. When an item is not on the screen, touch ^(C) / ^(C) until the item appears.

Set [DST SET] or [SUMMERTIME], date and time, then touch

The clock starts.

• If you set [DST SET] or [SUMMERTIME] to [ON], the clock advances 1 hour.



ONotes

- The date and time does not appear during recording, but they are automatically recorded on the recording media, and can be displayed during playback. To display the date and time, touch MENU (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (under □ [PLAYBACK] category) → [DATA CODE] → [DATE/TIME] → ○K → ○D → ○K.
- You can turn off the operation beeps by touching MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [SOUND/DISP SET] (under & [GENERAL SET] category) \rightarrow [BEEP] \rightarrow [OFF] \rightarrow \bigcirc & \bigcirc Set.
- If the button you touch does not react correctly, calibrate the touch panel.
- Once the clock is set, the clock time is automatically adjusted with [AUTO CLOCK ADJ] and [AUTO AREA ADJ] set to [ON]. The clock may not be adjusted to the correct time automatically, depending on the country/region selected for your camcorder. In this case, set [AUTO CLOCK ADJ] and [AUTO AREA ADJ] to [OFF] (HDR-CX550V/XR550V).

To turn off the power

Close the LCD screen. The 🖽 (Movie) lamp flashes for a few seconds and the power is turned off.

🔞 Tips

• You can turn off your camcorder also by pressing POWER.

If the viewfinder is pulled out, retract the viewfinder as shown in the illustration below.



On turning the camcorder on or off using the LCD screen or the viewfinder

The power of the camcorder is turned on or off depending on the status of the LCD screen or the viewfinder.

Status		Power of the	
LCD screen	Viewfinder	camcorder	
Open	Retracted	On	
	Pulled out	On	
Closed	Retracted	Off	
	Pulled out	On	

ONotes

[•] Even if the LCD screen is closed, if the viewfinder is pulled out, the camcorder is not turned off. When you turn off the power of the camcorder, make sure that the viewfinder is retracted to the original position.

Changing the language setting	
You can change the on-screen displays to show messages in a specified language.	
Touch MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [CLOCK/ [ALANG] (under $\%$ [GENERAL SET]	
category) \rightarrow [\square LANGUAGE SET] \rightarrow a desired language \rightarrow \bigcirc \checkmark \rightarrow \checkmark	

Step 3: Preparing the recording media

The recording media that can be used differs depending on your camcorder. The following icons are displayed on the screen of your camcorder.



* In the default setting, both movies and photos are recorded on this recording media. You can perform recording, playback and editing operations on the selected medium.

🚳 Tips

· See page 72 for the recordable time of movies.

Selecting the recording media for movies

Touch MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [MEDIA SETTINGS] (under >[MANAGE MEDIA] category) \rightarrow [MOVIE MEDIA SET].

The [MOVIE MEDIA SET] screen appears.

Touch the desired recording media.



Touch [YES] \rightarrow **OK**.

The recording medium is changed.

Selecting the recording media for photos

Touch MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [MEDIA SETTINGS] (under \bigcirc [MANAGE MEDIA] category) \rightarrow [PHOTO MEDIA SET].

The [PHOTO MEDIA SET] screen appears.

Touch the desired recording media.

3 Touch [YES] \rightarrow **OK**.

The recording medium is changed.

To check the recording media settings	
In either movie recording mode or photo reco	ording mode, the media icon of the selected
recording media is displayed at the top right of	corner of the screen.
	Recording media icon
• The icon displayed may vary depending on your r	nodel.

Inserting a memory card

③ Notes

• Set the recording medium to [MEMORY CARD] to record movies and/or photos on a memory card.

Types of memory card you can use with your camcorder

- Only "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) media, "Memory Stick PRO-HG Duo" media, SD memory cards (Class 4 or faster) and SDHC memory cards (Class 4 or faster) can be used with this camcorder. A MultiMediaCard cannot be used with this camcorder.
- In this manual, "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) media and "Memory Stick PRO-HG Duo" media are called "Memory Stick PRO Duo" media.
- Memory cards of up to 32 GB have been verified to operate with your camcorder.

"Memory Stick PRO Duo" media/"Memory Stick PRO-HG Duo" media (This size can be used with your camcorder.)

SON	¥
4	
L	

- "Memory Stick PRO Duo" media can be used only with "Memory Stick PRO" media compatible equipment.
- Do not attach a label or the like on "Memory Stick PRO Duo" media or "Memory Stick Duo" media adaptor.

Open the cover, and insert the memory card with the nothched edge in the direction as illustrated until it clicks.

• Close the cover after inserting the memory card.



The [Create a new Image Database File.] screen may appear if you insert a new memory card. In that case, touch [YES]. If you record only photos on the memory card, touch [NO].

• Confirm the direction of the memory card. If you forcibly insert the memory card in the wrong direction, the memory card, memory card slot, or image data may be damaged.

ONOTES

• If [Failed to create a new Image Database File. It may be possible that there is not enough free space.] is displayed, format the memory card by touching MENU (MENU) → [Show others] → [MEDIA FORMAT] (under [MANAGE MEDIA] category) → [MEMORY CARD] → [YES] → [YES] → [OK].

To eject the memory card

Open the cover and lightly push the memory card in once.

- · Do not open the cover during recording.
- When inserting or ejecting the memory card, be careful so that the memory card does not pop out and drop.

Dubbing or copying movies and photos from the internal recording media to memory card

Touch MENU (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [MOVIE DUB]/[PHOTO COPY] (under \blacksquare [EDIT] category), then follow the displays on the screen.

Recording/Playback

Recording

In the default setting, movies are recorded with high definition image quality (HD) on the following media. HDR-CX550/CX550V: Internal memory

HDR-XR550/XR550V: Internal hard disk

🛞 Tips

• To change the recording media, see page 21.

Fasten the grip belt.



Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on and the lens cover is opened.

- To turn on your camcorder when the LCD screen is already open, press POWER (p. 18).
- You can switch recording modes by pressing MODE. Press MODE to light up the desired recording mode lamp.



MODE button

Recording movies

Press START/STOP to start recording.

• You can start recording also by touching ullet in the bottom left of LCD screen.



Rec & zoom buttons on LCD

• You can stop recording also by touching ● in the bottom left of LCD screen.

 The icons and indicators on the LCD panel will be displayed for about 3 seconds, then disappear after turning on your camcorder or switching the recording (movie/photo)/playback modes. To display the icons and indicators again, touch anywhere on the screen except the rec & zoom buttons on the LCD.

> about 3sec after

ONOTES

- If you close the LCD screen while recording movies, the camcorder stops recording.
- The maximum continuous recordable time of movies is about 13 hours.
- When a movie file exceeds 2 GB, the next movie file is created automatically.
- It will take several seconds until you can start recording after you turn on the camcorder. You cannot operate your camcorder during this time.

- The following states will be indicated if data is still being written onto the recording media after recording has finished. During this time, do not apply shock or vibration to the camcorder, or remove the battery or AC Adaptor.
 - Access lamp (p. 23) is lit or flashing
 - The media icon in the upper right of the LCD screen is flashing

😗 Tips

- See page 72 on the recordable time of movies.
- You can record photos during movie recording by pressing PHOTO fully (Dual Rec).
- When a face is detected, a white frame appears and the image quality around the face is optimized automatically ([FACE DETECTION]).
- You can specify the priority face by touching it.
- In the default setting, a photo is recorded automatically when the camcorder detects the smile of a person during movie recording (Smile Shutter).
- · You can capture photos from recorded movies.
- You can check the recordable time, estimated remaining capacity, etc., by touching MENU (MENU) → [Show others] → [MEDIA INFO] (under) [MANAGE MEDIA] category).
- The LCD screen of your camcorder can display recording images across the entire screen (full pixel display). However, this may cause slight trimming of the top, bottom, right and left edges of images when played back on a TV which is not compatible with full pixel display. In this case, set [GUIDEFRAME] to [ON], and record images using the outer frame displayed on the screen as a guide.
- To adjust the angle of the LCD panel, first open the LCD panel 90 degrees to the camcorder (①), and then adjust the angle (②).



• When you make recording with the viewfinder only, pull out the viewfinder and close the LCD panel. If the indicator on the viewfinder appear blurred, adjust the viewfinder lever located on the side of the viewfinder.



• [**II**STEADYSHOT] is set to [ACTIVE] in the default setting.

Data code during recording

The recording date, time and condition, and coordinates (HDR-CX550V/XR550V) are recorded automatically on the recording media. They are not displayed during recording. However, you can check them as [DATA CODE] during playback. To display them, touch (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [PLAYBACK SET] (under \square [PLAYBACK] category) \rightarrow [DATA CODE] \rightarrow a desired setting \rightarrow \square \rightarrow \square \rightarrow \square .

Shooting photos

In the default setting, photos are recorded on the following recording media. HDR-CX550/CX550V: Internal memory HDR-XR550/XR550V: Internal hard disk

🔞 Tips

• To change the recording media, see page 21.

1 Press MODE to turn on the 🗅 (Photo) lamp.

The LCD screen display switches for photo recording mode, and the screen aspect ratio becomes 4:3.

Press PHOTO lightly to adjust the focus, then press it fully.

• You can record photos also by touching on the LCD screen.



When **WIIII** disappears, the photo is recorded.

🛞 Tips

- You can check the recordable number of photos on the LCD (p. 75).
- To change the image size, touch MENU) → [Show others] → [■IMAGE SIZE] (under
 [PHOTO SETTINGS] category) → a desired setting →
- You cannot record photos while ${igsin {\mathfrak O}}$ is displayed.
- Your camcorder flashes automatically when there is insufficient ambient light. The flash does not work in the movie recording mode. You can change how your camcorder flashes by MENU) → [Show others] → [FLASH MODE] (under () [PHOTO SETTINGS] category) → a desired setting → OK → CX
- If you record photos using a flash with a conversion lens (sold separately), the shadow may be reflected.

If white circular spots appear on photos

This is caused by particles (dust, pollen, etc.) floating close to the lens. When they are accentuated by the camcorder's flash, they appear as white circular spots.

To reduce the white circular spots, light the room and shoot the subject without a flash.



Acquiring location information using the GPS (HDR-CX550V/XR550V)

When you set the GPS switch (p. 77) to ON, X appears on the LCD screen, and your camcorder acquires the location information from the GPS satellites. Acquiring the location information enables you to use functions such as the Map Index.

The indicator changes according to the strength of GPS signal reception.

- Make sure that the GPS switch is set to OFF during take off and landing of an airplane.
- Processing time can be shortened when you load the GPS assist data into the camcorder using the supplied software "PMB." Install "PMB" on your computer (p. 39) and connect the computer to the internet. Then connect the camcorder to the computer and the GPS assist data will be automatically updated.
- The GPS assist data may not function in the following cases:
 - When the GPS assist data are not updated for about 30 days or more
 - When the date and time of the camcorder are not correctly set
 - When the camcorder is moved for a long distance
- Built-in map is powered by companies as follows; Map of Japan by ZENRIN CO., LTD., other areas by NAVTEQ.

Adjusting for shooting conditions

Press NIGHTSHOT again to cancel the NightShot function.

• Using NightShot in bright places will cause a malfunction of your camcorder.



Adjusting focus, etc., manually (MANUAL dial)

It is convenient to make manual adjustments using the MANUAL dial, by assigning a menu item ([FOCUS] in the default setting) to the MANUAL dial.



How to use the MANUAL dial

Press MANUAL to switch to manual operation mode, and rotate the dial to make the adjustment. Pressing MANUAL switches the operation mode between manual and automatic.

To assign a menu item

Press and hold MANUAL for a few seconds to display the [DIAL SETTING] screen. Rotate the MANUAL dial to assign an item. You can assign [FOCUS], [EXPOSURE], [IRIS], [SHUTTER SPEED], [AE SHIFT], or [WB SHIFT].

Using a tripod

Attach the tripod (sold separately) to the tripod receptacle using a tripod screw (sold separately, the length of the screw must be less than 5.5 mm (7/32 in.)).



Playback on the camcorder

In the default setting, movies and photos that are recorded on the following recording media are played.

HDR-CX550/CX550V: Internal memory

HDR-XR550/XR550V: Internal hard disk

🛞 Tips

• To change the recording media, see page 21.

Open the LCD screen of your camcorder.

Your camcorder is turned on and the lens cover is opened.

• To turn on your camcorder when the LCD screen is already open, press POWER (p.18).





The VISUAL INDEX screen appears after some seconds.

• You can display the VISUAL INDEX screen also by touching Display (VIEW IMAGES) on the LCD screen.

3

Touch 100 or 100 100 \longrightarrow a desired movie (2) to playback a movie. Touch the 100 (Photo) ((1)) \longrightarrow a desired photo (2) to view a photo.

Movies are displayed and sorted by recording date.



- A Switches operating button display.
- **B** To MENU screen
- C Displays the screen to select the index type ([DATE INDEX]/[C]MAP] (HDR-CX550V/XR550V)/[■FILM ROLL]/[□FACE]).

Recording/Playback

- D . Displays movies recorded on the previous/next date.*
- E _____ : Displays the previous/next movie.

F Returns to the recording screen.

- * **D** is displayed when **A** is touched.
- ESTOE appears when the standard definition image quality (STD) movie is selected with [ESTOE SET].
- You can scroll the display by touching and dragging **D** or **E**.
- I▶I appears with the movie or photo that was most recently played or recorded. If you touch the movie or photo with I▶I, you can continue playback from the previous time. (▶ appears on the photo recorded on the memory card.)

Playing movies

Your camcorder starts playing the selected movie.



ONOTES

• You may not be able to play back the images with other devices than camcorder.

🕲 Tips

- When playback from the selected movie reaches the last movie, the screen returns to the INDEX screen.
- As you repeat touching

 Image: during playback, movies are played as fast as about 5 times → about 10 times → about 30 times → about 60 times.
- You can also display the VISUAL INDEX by touching MENU (MENU) → [Show others] → [VISUAL INDEX] (under □ [PLAYBACK] category).
- The recording date, time, and shooting conditions, and coordinates (HDR-CX550V/XR550V) are recorded automatically during recording. This information is not displayed during recording, but you can display it during playback by touching MENU (MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (under
 [PLAYBACK] category) → [DATA CODE] → a desired setting → ○K → → ○X.
- In the default setting, a protected demonstration movie is pre-recorded.

To adjust the sound volume of movies

While playing back movies, touch $4 \text{vol} \rightarrow \text{adjust with} 4 \rightarrow 5$.

• You can also adjust the sound volume by using - / + in the OPTION MENU.

Viewing photos

Your camcorder displays the selected photo.



🔞 Tips

• When viewing photos recorded on the memory card, 101 • (playback folder) appears on the screen.

Playing images on a TV

Connection methods and the image quality (high definition (HD) or standard definition (STD)) viewed on the TV screen differ depending on what type of TV is connected, and the connectors used.

Connecting a TV using [TV CONNECT Guide]

You can connect your camcorder to the TV easily following the instructions displayed on the LCD screen, [TV CONNECT Guide].

Switch the input on the TV to the connected jack.

- Refer to the instruction manuals of the TV.
- Z Turn on your camcorder, and touch MENU (MENU) → [Show others] → [TV CONNECT Guide] (under I [OTHERS] category) on the LCD screen.
 - Use the supplied AC Adaptor as the power source (p. 17).

Touch [High Definition TV].



4 Touch ≤ / ≥ to select the input jack of your TV, then touch ○K.

• The connection medhod is displayed.

 If you touch [HINT], you can see tips for the connection or change the settings of your camcorder.



Connectors on your camcorder

Input connectors on the TV

5 Connect your camcorder to the TV.



6 Touch $\frown K \rightarrow$ [YES].

• When the A/V connecting cable is used to output movies, movies are output with standard definition image quality (STD).

7 Play back movies and photos on your camcorder (p. 30).

Types of connection cables between your camcorder and TV

Connecting to a high definition TV

Component A/V Cable (supplied)



HDMI Cable (sold separately)



Connecting to a non-high-definition 16:9 (wide) or 4:3 TV

Component A/V Cable (supplied)



A/V connecting cable with S VIDEO (sold separately)



A/V connecting cable (supplied)



When connecting to your TV via a VCR

 Connect your camcorder to the LINE IN input on the VCR using the A/V connecting cable. Set the input selector on the VCR to LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).

To set the aspect ratio according to the connected TV (16:9/4:3)

• Set [TV TYPE] to [16:9] or [4:3] according to your TV.

When your TV is monaural (When your TV has only one audio input jack)

 Connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack and connect the white (left channel) or red (right channel) plug to the audio input jack of your TV or VCR.

When you connect with component A/V cable

 If you connect only component video plugs, audio signals are not output. Connect the white and red plugs to output audio signals.

When you connect with HDMI cable

- Use an HDMI cable with the HDMI logo.
- Use an HDMI mini connector on one end (for the camcorder), and a plug suitable for connecting your TV on the other end.
- Copyright-protected images are not output from the HDMI OUT jack of your camcorder.
- Some TVs may not function correctly (e.g., no sound or image) with this connection.
- Do not connect the camcorder HDMI OUT jack to an external device HDMI OUT jack, as malfunction may result.
- When the connected device is compatible with 5.1ch surround sound, high definition image quality (HD) movies are output in 5.1ch surround sound automatically. Standard definition image quality (STD) movies are converted to 2ch sound.

When you connect with A/V connecting cable with S VIDEO

- When the S VIDEO plug (S VIDEO channel) is connected, audio signals are not output. To output audio signals, connect the white and red plugs to the audio input jack of your TV.
- This connection produces higher resolution images compared with the A/V connecting cable.

③Notes

 When you play back standard definition image quality (STD) movies on a 4:3 TV that is not compatible with the 16:9 signal, record movies with 4:3 aspect ratio. Touch MENU (MENU)
 → [Show others] → [OTHER REC SET]

🛞 Tips

 If you connect your camcorder to the TV using more than one type of cable to output images, the order of priority of the TV input jacks is as follows:

 $HDMI \rightarrow component \rightarrow S VIDEO \rightarrow video$

 HDMI (High Definition Multimedia Interface) is an interface to send both video/audio signals. The HDMI OUT jack outputs high quality images and digital audio.

On "Photo TV HD"

This camcorder is compatible with the "Photo TV HD" standard. "Photo TV HD" allows for highly-detailed, photo-like depiction of subtle textures and colors. By connecting Sony's Photo TV HDcompatible devices using an HDMI cable* or the component A/V cable**, a whole new world of photos can be enjoyed in breathtaking full HD quality.

- The TV will automatically switch to the appropriate mode when displaying photos.
- ** Setup of the TV will be necessary. Please refer to the instructions of your Photo TV HDcompatible TV for details.

Making good use of your camcorder Deleting movies and photos

You can free media space by deleting movies and photos from recording media.

🕜 Notes

- · You cannot restore images once they are deleted. Save important movies and photos in advance.
- · Do not remove the battery pack or the AC Adaptor from your camcorder while deleting the images. It may damage the recording media.
- · Do not eject memory card while deleting images from the memory card.
- · You cannot delete protected movies and photos. Undo the protection of the movies and photos to delete them, before you try to delete them.
- · The demonstration movie on your camcorder is protected.
- · If the deleted movie is included in the Playlist, the movie added to the Playlist is deleted also from the Plavlist.
- · If the deleted movie is included in the saved Highlight Playback scenario, the movie is also deleted from the scenario.

🔞 Tips

- · You can delete an image on the playback screen from PER OPTION MENU.
- · To delete all images recorded in the recording media, and recover all the recordable space of the media, format the media.
- · Reduced-size images which enable you to view many images at the same time on an index screen are called "thumbnails."
 - Touch **MENU** (MENU) \rightarrow [Show others] \rightarrow [DELETE] (under \blacksquare [EDIT] category).

 \angle To delete movies, touch $[\square DELETE] \rightarrow [\square DELETE]$ or [STD DELETE].

 To delete photos, touch [■DELETE] → [DELETE].

 $\frac{3}{5}$ Touch and display the \checkmark mark on the movies or photos to be deleted.



· Press and hold the image down on the LCD screen to confirm the image. Touch to return to the previous screen.



To delete all movies/photos at one time

In step 2, touch [□ DELETE] →

[LD DELETE ALL]/[STD DELETE ALL]

- \rightarrow [YES] \rightarrow [YES] \rightarrow **OK** \rightarrow **X**.
- · To delete all photos at one time, touch $[\blacksquare DELETE] \rightarrow [\blacksquare DELETE ALL] \rightarrow [YES]$ \rightarrow [YES] \rightarrow OK \rightarrow X

To delete all the movies/photos recorded on the same day at one time

⑦ Notes

- · You cannot delete photos on memory card by recording date.
- In step 2, touch [□DELETE] → [HD DELETE by date]/[STD DELETE by date].
 - · To delete all photos on the same day at one time, touch [\blacksquare DELETE] \rightarrow [\blacksquare DELETE by date].

5	JAN-1-2019			
~ ~				
Touch to select the recording date of the desired movies/photos, then touch to

confirm the image. Touch to return to the previous screen.

(3) Touch [YES] $\rightarrow \bigcirc \ltimes \rightarrow \checkmark$.

Saving movies and photos with a computer

Preparing a computer (Windows)

You can perform following operations using "PMB (Picture Motion Browser)."

- -Importing images to a computer
- -Viewing and editing imported images
- Creating a disc

Uploading movies and photos to websites
 To save movies and photos using a
 computer, install "PMB" from the supplied
 CD-ROM beforehand.

③ Notes

- Do not format the media of your camcorder from a computer. Your camcorder may not operate correctly.
- This camcorder captures high definition footage in the AVCHD format. Using the enclosed PC software, high definition footage can be copied onto DVD media. However, DVD media containing AVCHD footage should not be used with DVD based players or recorders, as the DVD player/recorder may fail to eject the media and may erase its contents without warning.

Step 1 Checking the computer system

OS*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7

CPU*4

Intel Core Duo 1.66 GHz or faster, or Intel Core 2 Duo 1.66 GHz or faster (Intel Core 2 Duo 2.26 GHz or faster is required when processing HD FX/HD FH movies) However, Intel Pentium III 1 GHz or faster is sufficient for the following operations:

- Importing the movies and photos to the computer
- One Touch Disc Burn
- Creating a Blu-ray disc/AVCHD disc/ DVD-video (Intel Core Duo 1.66 GHz or faster is required when creating a DVD video by converting high definition image quality (HD) to standard definition image quality (STD).)
- Copying a disc
- Processing only the movies with standard definition image quality (STD)

Application

DirectX 9.0c or later (This product is based on DirectX technology. It is necessary to have DirectX installed.)

Memory

For Windows XP: 512 MB or more (1 GB or more is recommended.)

However, 256 MB or more is sufficient for processing only the movies with standard definition image quality (STD).

For Windows Vista/Windows 7: 1 GB or more

Hard disk

Disk volume required for installation: Approximately 500 MB (10 GB or more may be necessary when creating AVCHD discs. 50 GB maximum may be necessary when creating Blu-ray discs.)

Display

Minimum 1,024 \times 768 dots

Others

USB port (this must be provided as standard, Hi-Speed USB (USB 2.0 compatible)), Bluray disc/DVD burner (CD-ROM drive is necessary for installation) Either NTFS or exFAT file system is recommended as the hard disk file system.

- *¹Standard installation is required. Operation is not assured if the OS has been upgraded or in a multi-boot environment.
- *264-bit editions and Starter (Edition) are not supported. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 or newer is required to use disc creation function, etc.
- *3 Starter (Edition) is not supported.
- *4 Faster processor is recommended.

③Notes

• Operation with all computer environments is not assured.

When using a Macintosh

The supplied software "PMB" is not supported by Macintosh computers. To process photos using a Macintosh computer connected to your camcorder, see the following website. http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/

ms/us/

Step 2 Installing the supplied software "PMB"

Install "PMB" before connecting your camcorder to a computer.

O Notes

- If a version of "PMB" under 5.0.00 has been installed on your computer, you may be unable to use some functions of those "PMB" when installing the "PMB" from the supplied CD-ROM. Also, "PMB Launcher" is installed from the supplied CD-ROM and you can start "PMB" or other software by using the "PMB Launcher." Double-click the "PMB Launcher" short-cut icon on the computer screen to start "PMB Launcher."
- Confirm that your camcorder is not connected to the computer.

Turn on the computer.

- Log on as an Administrator for installation.
- Close all applications running on the computer before installing the software.

3 Place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

The installation screen appears.

- If the screen does not appear, click [Start] → [Computer] (in Windows XP, [My Computer]), then double-click [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Drive names (such as (E:)) may vary depending on the computer.

Click [Install].



- 5 Select the country or region.
- 6 Select the language for the application to be installed, then proceed to the next screen.
- Read the terms of the license agreement carefully. If you agree to the terms, change ○ to ●, and then click [Next] → [Install].

Turn on your camcorder, then connect the camcorder to the computer using the supplied USB cable.



The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen automatically.

Touch the one of the media types displayed on the camcorder screen to make the computer recognize your camcorder.

HDR-CX550/CX550V : [USB CONNECT] (internal memory) HDR-XR550/XR550V: [USB CONNECT] (internal hard disk)

- The displayed recording media differ depending on the model.
- If the [USB SELECT] screen does not appear, touch MENU (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (under ■ [OTHERS] category).

Click [Continue] on the computer screen.

Follow the on-screen instructions to install the software.

- Connect the camcorder to the computer during the installation of "PMB."
- Depending on the computer, you may need to install third party software. If the installation screen appears, follow

the instructions to install the required software.

• Restart the computer if required to complete the installation.

When the installation is completed, following icons will appear.

Remove the CD-ROM from your computer.



Starts "PMB."
Displays "PMB Help."

E Displays "PMB Launcher."

"PMB Launcher" enables you to start "PMB" or other software, or to open web sites.

- Other icons may appear.
- No icon may appear depending on the installation procedure.

O Notes

 To create discs or use other functions on Windows XP, Image Mastering API v2.0 for Windows XP should be installed. If Image Mastering API v2.0 for Windows XP has not been installed yet, select it from required programs on the installation screen and install it following the procedures displayed. (The computer must be connected to the internet for the installation.) You may install Image Mastering API v2.0 for Windows XP in response to the message displayed when you try to start those functions.

To disconnect your camcorder from the computer

① Click the ♥ icon at the bottom right of the desktop of the computer → [Safely remove USB Mass Storage Device].



- ② Touch [END] → [YES] on the camcorder screen.
- ③ Disconnect the USB cable.

O Notes

- Access from the computer using the supplied software "PMB." Do not modify the files or folders on the camcorder from the computer. The image files may be destroyed or may not be played back.
- Operation is not guaranteed, if you perform the above operation.
- When you delete image files, follow the steps on page 36. Do not delete the image files on the camcorder directly from the computer.
- Do not copy the files on the recording media from the computer. Operation is not guaranteed.
- You can create a Blu-ray disc by using a computer with a Blu-ray disc burner. Install the BD Add-on Software for "PMB"(p. 47).

Starting PMB (Picture Motion Browser)

Double-click the "PMB" short-cut icon on the computer screen.



🕜 Notes

 If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [[®] PMB] to start "PMB."

You can view, edit, or create discs of movies and photos using "PMB."

Reading "PMB Help"

For details on how to use "PMB," read the "PMB Help." Double-click the "PMB Help" short-cut icon on the computer screen to open the "PMB Help."



③ Notes

 If the icon is not displayed on the computer screen, click [Start] → [All Programs] → [PMB] → [PMB Help]. You can also open the "PMB Help" from [Help] of "PMB."

Selecting the method for creating a disc (computer)

Several methods for creating a high definition image quality (HD) disc or a standard definition image quality (STD) disc from high definition image quality (HD) movies or photos recorded on your camcorder are described here. Select the method that suits your disc player.

Player	Choosing a method and disc type	
Blu-ray disc playback devices (a Blu-ray disc player, PlayStation®3, etc.)	 ① Importing movies and photos to a computer (p. 45) ♥ ② Creating a Blu-ray disc* with high definition image quality (HD) (p. 47) 	Blu-raÿ
AVCHD format playback devices (a Sony Blu-ray disc player, PlayStation [®] 3, etc.)	Creating a disc with one touch (One Touch Disc Burn) (p. 44)	AVCHD
	 ① Importing movies and photos to a computer (p. 45) ② Creating a AVCHD format disc with high definition image quality (HD) (p. 46) 	avchd
Ordinary DVD playback devices (a DVD player, a computer that can play DVDs, etc.)	 ① Importing movies and photos to a computer (p. 45) ② Creating a standard definition image quality (STD) disc (p. 47) 	STD

* To create a Blu-ray disc, the BD Add-on Software for "PMB" must be installed (p. 47).

Characteristics of each type of disc

Bluray Using a Blu-ray disc enables you to record high definition image quality (HD) movies of a longer duration than DVD discs.

High definition image quality (HD) movie can be recorded on DVD media, such as DVD-R discs, and a high definition image quality (HD) disc is created.

You can play a high definition image quality (HD) disc on AVCHD format playback devices, such as a Sony Blu-ray disc player and a PlayStation[®]3. You cannot play the disc on ordinary DVD players.



Standard definition image quality (STD) movie converted from high definition image quality (HD) movie can be recorded on DVD media, such as DVD-R discs, and a standard image quality (STD) disc is created.

Discs you can use with "PMB"

You can use 12 cm discs of following type with "PMB." For Blu-ray disc, see page 47.

Disc type	Features
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	Unrewritable
DVD-RW/DVD+RW	Rewritable

ONotes

- Always maintain your PlayStation[®]3 to use the latest version of the PlayStation[®]3 system software.
- The PlayStation[®]3 may not be available in some countries/regions.

Creating a disc with one touch (One Touch Disc Burn)

Movies and photos recorded on your camcorder that have not vet been saved with One Touch Disc Burn function can be saved on a disc automatically. Movies and photos are saved on a disc with their recorded image quality.

Notes Notes

- · High definition image quality (HD) movies (the default setting) will make an AVCHD disc.
- You cannot create AVCHD discs from movies recorded with [HD FX] mode of [FREC MODE].
- · Creating a Blu-ray disc is not available with One Touch Disc Burn.
- To create a standard definition image quality (STD) disc from high definition image quality (HD) movies, import movies to a computer first (p. 45), and then create a standard definition image quality (STD) disc (p. 47).
- · Install "PMB" beforehand (p. 39), however, do not start "PMB."
- · Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the AC Adaptor supplied for this operation (p. 17).
- · With One Touch Disc Burn function on your camcorder, you can save movies and photos recorded on the internal recording media only.

Turn on your computer, and place an unused disc on the DVD drive.

- · See page 43 for the type of discs you can use.
- · If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.

Z Turn on your camcorder, then connect the camcorder to the computer using the supplied USB cable.



Press ⊕ (DISC BURN).



Follow the instructions on the computer screen.

🕅 Notes

· Movies and photos are not saved on the computer when you perform One Touch Disc Burn.

Importing movies and photos to a computer

Movies and photos recorded on your camcorder can be imported to a computer. Turn on the computer beforehand.

Motes Motes

· Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 17).

Turn on your camcorder, then connect the camcorder to the computer using the supplied USB cable.



The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen.

 \angle Touch the recording media that contains the images you want to save on the camcorder screen.

[IVSB CONNECT]: Internal memory

[OUSB CONNECT]: Internal hard disk

[USB CONNECT]: Memory card

- · The displayed recording media differ depending on the model.
- If the [USB SELECT] screen does not appear, touch MENU (MENU) \rightarrow [Show others] → [USB CONNECT] (under 🔳 [OTHERS] category).

The window for import appears on the computer screen.

3 Click [Import].

• Refer to "PMB Help" (p. 41) for details.

Accesses Shife(J,S) or
Dur uses 30 (eg.) 30
Drver 7 horst nethyd Drvernenod. Sees neda Reno inpor (Dagos Ranor nede fer o Pictors 6, 38
Ingentivetinger Disponsemends Beita Index Testa Ingent Stateminede Pet co Potense (), (Based
Invertmentadi. Select media Resta linguas
Lagord mode for to Potors + Lagord
tgaari noda fet ta Potares + Labora
Potres + Basia
kingalandaraa
Pres spece: USSCR
E import to a new failer
5000 raine: 1122008

Movies and photos are imported to your computer.

When the operation is completed, the "PMB" screen appears.

🚱 Tips

· You can export high definition image quality (HD) movies from your computer to your camcorder. See "PMB Help" (p. 41) for details.

Creating an AVCHD disc

You can create an AVCHD disc by putting together high definition image quality (HD) movies previously imported to your computer (p. 45).

In this section, the procedure for recording a high definition image quality (HD) movie on a DVD disc is explained.

Turn on your computer, and place an unused disc on the DVD drive.

- See page 42 for the type of discs you can use.
- If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.

Z Start "PMB" (p. 41).

3

Click [Calendar] or [Index] on the left side in the window, and select the date or folder, then select the high definition image quality (HD) movies.

- High definition image quality (HD) movies are marked with HD.
- You cannot save photos on a disc.
- To select plural movies, hold the Ctrl key down and click thumbnails.

4 At the top of the window, click
Image: At the top of the window, click
Image: Create AVCHD Format Discs (HD)].

Control The rooms and the baseling	an lotte slow and this year a	when they will be pla	m6	
(×	43 449 (197)	analanan alar

The window used to select movies appears.

 To add movies to the previously selected ones, select the movies in the main window and drag and drop onto the window for selecting movies.

Follow the instructions on the screen to create a disc.

• It may take a long time to create a disc.

Playing an AVCHD disc on a computer

You can play back AVCHD discs using "Player for AVCHD" that is installed together with "PMB." To start "Player for AVCHD" Click [Start] → [All Programs] → [PMB] → [PMB Launcher] → [View] → [Player for AVCHD]. See the "Player for AVCHD" help on the operation. • Movies may not be played smoothly

- Movies may not be played smoothly
- depending on the computer environment.

Creating a Blu-ray disc

You can create a Blu-ray disc with a high definition image quality (HD) movie previously imported to a computer (p. 45).

To create a Blu-ray disc, the BD Add-on Software for "PMB" must be installed. Click [BD Add-on Software] on the installation screen of "PMB," and install this plug-in according to the on-screen instructions.

• Connect your computer to the internet when you install [BD Add-on Software].



Place an unused Blu-ray disc in the disc drive, and click $\blacksquare \rightarrow$ [Create Blu-ray Disc (HD)] in step 4 of "Creating an AVCHD disc" (p. 46). Other procedures are the same as that for creating an AVCHD disc.

- Your computer must support the creation of Blu-ray discs.
- BD-R (unrewritable) and BD-RE
- (rewritable) media are available for creating Blu-ray discs. You cannot add contents to
- either type of disc after creating the disc.

Creating a standard definition image quality (STD) disc that can be played on ordinary DVD players

You can create a standard definition image quality (STD) disc by selecting movies previously imported to your computer (p. 45).

O Notes

 You may select high definition image quality (HD) movies as sources. However, image quality is converted from high definition (HD) to standard definition (STD). It will take a longer time for converting the image quality of the movies than it took to actually record the movies.

Turn on your computer, and place an unused disc on the DVD drive.

- See page 42 for the type of discs you can use.
- If any other software than "PMB" starts automatically, shut it down.

Z Start "PMB" (p. 41).

Ŷ

Click [Calendar] or [Index] on the left side in the window, and select the date or folder, then select the movies.

- High definition image quality (HD) movies are marked with HD.
- To select plural movies, hold the Ctrl key down and click thumbnails.

At the top of the window, click Image: At the top of the window, click Image: Create DVD-Video Format Discs (STD)].

The window used to select movies appears.

 To add movies to the previously selected ones, select the movies in the main window and drag and drop onto the window for selecting movies.



5

Follow the instructions on the screen to create a disc.

• It may take a long time to create a disc.

Copying a disc

You can copy a recorded disc to another disc using "Video Disc Copier." Click [Start] \rightarrow [All Programs] \rightarrow [PMB] \rightarrow [PMB Launcher] \rightarrow [Disc Creation] \rightarrow [Video Disc Copier] to start the software. See "Video Disc Copier" help on the operation.

- You cannot copy high definition image quality (HD) movies by converting them to standard definition image quality (STD).
- You cannot copy to a Blu-ray disc.

Editing movies

You can cut out only necessary parts from a movie and save it as another file. Double-click the movie to be edited on "PMB," then click [Show Edit Palette] on the right side of the screen \rightarrow [Trim Video], or select the [Manipulate] menu \rightarrow [Edit] \rightarrow [Trim Video]. See "PMB Help" (p. 41) for details.

Capturing photos from a movie

You can save a frame of a movie as a photo file.

Double-click the movie to be edited on "PMB," then click [Show Edit Palette] on the right side of the screen \rightarrow [Save Frame]. See "PMB Help" (p. 41) for details.



Saving images with an external device

Saving images in external media (DIRECT COPY)

You can save movies and photos on external media (USB storage device), such as an external hard disk drive. You can also play back images on the camcorder or another playback device.

ONOTES

- For this operation, you need the USB Adaptor Cable VMC-UAM1 (sold separately).
- The USB Adaptor Cable VMC-UAM1 may not be available in some countries/regions.
- You cannot use the following devices as an external media.
 - media with a capacity exceeding 2 TB
 - ordinary disc drive such as CD or DVD drive
 - media connected via USB hub
 - media with built-in USB hub
 - card reader
- You may not be able to use external media with a code function.
- FAT file system is available for your camcorder. If the external media was formatted to NTFS file system, etc., format the external media on your camcorder before use. The format screen appears when the external media is connected to your camcorder.
- Operation is not assured with every device satisfying requirements for operating.
- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC adaptor (p. 17).
- Refer to the instruction manual supplied with the external media.
- For details on available external media, go to the Sony support website in your country/region.

Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to the DC IN jack of your camcorder and the wall outlet (wall socket). If the external media has the AC power cable, connect it to the wall outlet (wall socket).

Connect the USB Adaptor Cable to the external media.

4 Connect the USB Adaptor Cable to the ψ (USB) jack of your camcorder.

When the [Create a new Image Database File.] screen appears, touch [YES].



Touch [Copy.] on the camcorder screen.

Movies and photos in the internal recording media of the camcorder that have not yet been saved on to external media can be saved.

• This screen will appear only when there are newly recorded images.

6 After the operation is completed, touch **OK** on the camcorder screen.

Notes

• The number of scenes you can save on the external media are as follows. However, even if the external media has free space, you cannot save scenes exceeding the following number. High definition image quality (HD) movies: Max. 3,999

Standard definition image quality (STD) movies: 9,999

Photos: 9,999 frames × 899 folders The number of scenes may be smaller depending on the type of images recorded.

When connecting an external media

The images saved in the external media are displayed on the LCD screen. The movie display and photo display buttons on the VISUAL INDEX screen change as illustrated below.



You can make menu settings of the external media such as deleting images. Touch MENU $(MENU) \rightarrow [Show others] on the VISUAL$ INDEX screen.

To save desired movies and photos

Motes

- · You cannot copy or search photos by date which are recorded on the memory card.
- (1) Touch [Play without copying.] in step 5 above.

The VISUAL INDEX screen of the external media is displayed.

- (2) Touch MENU (MENU) \rightarrow [Show others] → [MOVIE DUB] (when selecting movies)/[PHOTO COPY] (when selecting photos).
- (3) Follow the on-screen instructions to select the recording media and image selection methods.
- (4) When you selected [DUB by select], touch the image to be saved.
 - ✓ appears.
 - · When you selected [DUB by date], select the date of the images to be dubbed with / , then touch OK and go to step (5).



Remaining external media capacity

- · Press and hold the image down on the LCD screen to confirm the image. Touch to return to the previous screen.
- · By touching date, you can search for images by date.

(5) Touch $\bigcirc \mathsf{K} \longrightarrow [YES] \longrightarrow \bigcirc \mathsf{K}$ on the camcorder screen.

To play back images in the external media on the camcorder

 Touch [Play without copying.] in step 5 above.

The VISUAL INDEX screen of the external media is displayed.

2 Play back the image (p. 30).

- You can also view images on a TV connected to your camcorder (p. 33).
- You can play back the high definition image quality (HD) movies on your computer using [Player for AVCHD]. Start [Player for AVCHD] (p. 46), and select the drive where the external media is connected with [Settings].

ONOTES

- The Date Index and Map Index (HDR-CX550V/ XR550V) of photos cannot be displayed.
- If your camcorder does not recognize the external media, try the following operations.
 - Reconnect the USB Adaptor Cable to your camcorder
 - If the external media has the AC power cable, connect it to the wall outlet (wall socket)

To finish the external media connection

- Touch
 Image: Touch
- 2 Disconnect the USB Adaptor Cable.

Creating a disc with a DVD writer, recorder

Selecting the method for creating a disc

Several methods for creating an AVCHD disc or a standard definition image quality (STD) disc from high definition image quality (HD) movies or photos recorded on your camcorder are described here. Select the method that suits your disc player.

③ Notes

- Prepare a DVD disc such as a DVD-R, for creating a disc.
- See page 47 to create a Blu-ray disc.
- See page 49 to save images in the external media.

AVCHD format compatible device

Player

- Sony Blu-ray disc player
- PlayStation[®]3, etc.



Creating device

- DVD writer, DVDirect Express (p. 52)
- DVD writer, etc., other than DVDirect Express (p. 55)

Disc type

• AVCHD disc (high definition image quality (HD))



Ordinary DVD device

Player

- DVD player
- Computer that can play DVDs, etc.



Creating device

- DVD writer, DVDirect Express (p. 52)
- DVD writer, other than DVDirect Express (p. 55)
- Disc recorder, etc. (p. 56)

Disc type

• Standard definition image quality (STD) disc



O Notes

- Always maintain your PlayStation[®]3 to use the latest version of the PlayStation[®]3 system software.
- The PlayStation[®]3 may not be available in some countries/regions.
- Delete the demonstration movie when dubbing or creating discs. If it is not deleted, the camcorder may not operate correctly. However, you cannot recover the demonstration movie once you delete it.
- The AVCHD disc can be played back only on AVCHD format compatible devices.
- The AVCHD disc should not be used in DVD players/recorders. Because DVD players/ recorders are not compatible with the AVCHD format, DVD players/recorders may fail to eject the disc.
- You cannot create an AVCHD disc from a movie recorded with [HD FX] mode of [EBREC MODE]. Save a movie recorded with [HD FX] mode onto Blu-ray discs or external storage devices (p. 49).

Creating a disc with the dedicated DVD writer, DVDirect Express

You can create a disc or play back the images on a created disc by using the dedicated DVD writer, DVDirect Express (sold separately).

Refer also to the instruction manual supplied with the DVD writer.

③Notes

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 17).
- Only unused discs of the following types can be used:
 - 12cm DVD-R
 - 12cm DVD+R
- The device does not support two-layered discs.
- DVDirect Express is referred to as "DVD writer" in this section.
- Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to the DC IN jack of your camcorder and the wall outlet (wall socket) (p. 17).
- 2 Turn on your camcorder, and connect the DVD writer to the [↓] (USB) jack of your camcorder with the USB cable of the DVD writer.



3 Insert an unused disc into the DVD writer, and close the disc tray.

The [DISC BURN] screen appears on the camcorder screen.

Movies recorded on the internal recording media that have not been saved on any discs will be recorded onto the disc.

- When there are unsaved high definition (HD) and standard definition (STD) image quality movies, they will be saved on individual discs according to the image quality.
- Repeat steps 3 and 4 when the total memory size of movies to be burnt exceeds that of the disc.
- 6 Touch ○K → [END] → [EJECT DISC] on the camcorder screen. Remove the disc after the operation is completed.
- Touch CK, then disconnect the USB cable.

To customize a disc with DISC BURN OPTION

Perform this operation in the following cases:

- When dubbing a desired image
- When creating multiple copies of the same disc
- When converting high definition (HD) movies to standard definition (STD) movies, and creating a disc
- When dubbing images in the memory card
- 1 Touch [DISC BURN OPTION] in step 4.
- ② Select the recording media containing the movie(s) you want to save. When you select movies with high definition image quality (HD), the screen to select the image quality of the disc to be created appears on the LCD screen. Select the desired image quality, and touch OK.
 - The image quality of the disc depends on the recording time of the selected movies when you create a disc converting them from high definition image quality (HD) to standard definition image quality (STD).

③ Touch the movie you want to burn on the disc.





Remaining Disc capacity

- Press and hold the image down on the LCD screen to confirm the image. Touch
 to return to the previous screen.
- By touching date, you can search for images by date.

- (4) Touch $\frown K \rightarrow$ [YES] on the camcorder screen.
 - To create another disc of the same contents, insert a new disc and touch [CREATE SAME DISC].
- (5) After the operation is completed, touch [EXIT] → [END] on the camcorder screen.
- (6) Disconnect the USB cable from your camcorder.

ONOTES

- Do not do any of the following when creating a disc.
 - Turn off the camcorder
 - Disconnect the USB cable or the AC adaptor
 - Subject the camcorder to mechanical shock or vibration
 - Eject the memory card from the camcorder
- Play the created disc to make sure dubbing was performed correctly before deleting the movies on your camcorder.
- If [Failed.] or [DISC BURN failed.] appears on the screen, insert another disc into the DVD writer and perform the DISC BURN operation again.

🛞 Tips

- If the total memory size of movies to be burnt by the DISC BURN operation exceeds that of the disc, disc creation stops when the limit is reached. The last movie on the disc may be cut off.
- Disc creation time to dub movies to the limit of the disc is about 20 to 60 minutes. It may take more time depending on the recording mode or the number of scenes. Also, if high definition image quality (HD) is converted to standard definition image quality (STD), image quality conversion takes longer than the actual recording.

To play back a disc on the DVD writer



- ① Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to the DC IN jack of your camcorder and the wall outlet (wall socket) (p. 17).
- 2 Turn on your camcorder, and connect the DVD writer to the ¹/₄ (USB) jack of your camcorder with the USB cable of the DVD writer.
 - You can play back movies on the TV screen by connecting the camcorder to a TV (p. 33).
- ③ Insert a created disc into the DVD writer.

The movies on the disc appear as VISUAL INDEX on the camcorder screen.

- ④ Press the play button on the DVD writer.
 - You can also operate by the camcorder screen.
- (5) Touch [END] → [EJECT DISC] on the camcorder screen and remove the disc after the operation is completed.
- 6 Touch ок and disconnect the USB cable.

To play back a disc on the ordinary DVD player

Select the standard image quality (STD) on the screen to select the image quality of the disc to be created in step 2 of "To customize a disc with DISC BURN OPTION."

😗 Tips

 If you cannot play back created standard definition (STD) image quality discs on any DVD player, connect the camcorder to the DVD writer, and then play back.

Creating a high definition image quality (HD) disc with a DVD writer, etc., other than DVDirect Express

Use USB cable to connect your camcorder to a disc creation device, which is compatible with high definition image quality (HD) movies, such as a Sony DVD writer. Refer also to the instruction manuals supplied with the device to be connected.

O Notes

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 17).
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.
- Always maintain the firmware of the Sony DVDirect (DVD writer) to its latest version. For details, see the following website. http://sony.storagesupport.com/
- Connect the AC Adaptor and the power cord (mains lead) to the DC IN jack of your camcorder and the wall outlet (wall socket) (p. 17).

2 Turn on your camcorder, and connect a DVD writer, etc. to the [↓] (USB) jack of your camcorder with the USB cable (supplied).



The [USB SELECT] screen appears on the camcorder screen.

 If the [USB SELECT] screen does not appear, touch MENU (MENU) → [Show others] → [USB CONNECT] (under I [OTHERS] category).

3 Touch the recording media that contains the images on the camcorder screen.

[IUSB CONNECT]: Internal memory

[⊖USB CONNECT]: Internal hard disk

[USB CONNECT]: Memory card

- The displayed recording media differ depending on the model.
- 4 Record movies on the connected device.
 - For details, refer to the instruction manuals supplied with the device to be connected.

5 After the operation is completed, touch [END] → [YES] on the camcorder screen.

6 Disconnect the USB cable.

Creating a standard definition image quality (STD) disc with a recorder, etc.

You can dub images played back on your camcorder on a disc or video cassette, by connecting your camcorder to a disc recorder, a Sony DVD writer, etc., other than DVDirect Express, with the A/V connecting cable. Connect the device in either way of 1 or 2. Refer also to the instruction manuals supplied with the devices to be connected.

🕑 Notes

- Connect your camcorder to the wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor for this operation (p. 17).
- Sony DVD writer may not be available in some countries/regions.
- High definition image quality (HD) movies will be dubbed with standard definition image quality (STD).

1 A/V connecting cable (supplied) Connect the A/V connecting cable to the input jack of another device.

2 A/V connecting cable with S VIDEO (sold separately)

When connecting to another device via the S VIDEO jack, by using an A/V connecting cable with an S VIDEO cable (sold separately), higher quality images can be produced than with an A/V connecting cable. Connect the white and red plug (left/right audio) and the S VIDEO plug (S VIDEO channel) of the A/V connecting cable with an S VIDEO cable. If you connect the S VIDEO plug only, you will hear no sound. The yellow plug (video) connection is not necessary.



Insert the recording media in the recording device.

• If your recording device has an input selector, set it to the input mode.

- Connect your camcorder to the recording device (a disc recorder, etc.) with the A/V connecting cable 1 (supplied) or an A/V connecting cable with S VIDEO 2 (sold separately).
 - Connect your camcorder to the input jacks of the recording device.

3 Start playback on your camcorder, and record it on the recording device.

- Refer to the instruction manuals supplied with your recording device for details.
- When dubbing is finished, stop the recording device, and then your camcorder.

③Notes

- Since dubbing is performed via analog data transfer, the image quality may deteriorate.
- You cannot dub images to recorders connected with an HDMI cable.
- To hide the screen indicators (such as a counter, etc.) on the screen of the monitor device connected, touch MENU (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (under (()) → [GENERAL SET] category) → [DISP OUTPUT] → [LCD PANEL] (the default setting) → ○K → ○⊃ → ○X.

- To record the date/time, coordinates (HDR-CX550V/XR550V), or camera settings data, touch MENU) → [Show others] → [PLAYBACK SET] (under) [PLAYBACK] category) → [DATA CODE] → a desired setting → ○K → → X. In addition, touch MENU (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (under) [OUTPUT SETTINGS] (under) [OUTPUT] → [V-OUT/PANEL] → ○K → X.
- When the screen size of display devices (TV, etc.) is 4:3, touch MENU (MENU) → [Show others] → [OUTPUT SETTINGS] (under % [GENERAL SET] category) → [TV TYPE] → [4:3] → OK → O → K.
- When you connect a monaural device, connect the yellow plug of the A/V connecting cable to the video input jack, and the white (left channel) or the red (right channel) plug to the audio input jack on the device.

Customizing your camcorder Using menus

Using the menus, you can perform useful functions and change various settings. If you make good use of menu operations, you can enjoy using your camcorder. The camcorder has various menu items under each of eight menu categories.

 \bigcirc MANUAL SETTINGS (Items to adjust for scene condition) \rightarrow p. 61

 \Box SHOOTING SET (Items for customized shooting) ightarrow p. 61

 \bigcirc PHOTO SETTINGS (Items for recording photos) \rightarrow p. 62

D PLAYBACK (Items for playback) \rightarrow p. 62

EDIT (Items for editing) \rightarrow p. 62

B OTHERS (Items for other settings) \rightarrow p. 63

 \bigcirc MANAGE MEDIA (Items for recording media) \rightarrow p. 63

 \bigcirc GENERAL SET (Other setup items) \rightarrow p. 64

• Menu items are described in more details in the "Handycam" Handbook.

Setting menus

r r





- / ____: The menu list moves through 4 items at once.
- You can touch buttons and drag the screen to scroll the list of the menu.
- The selected category icon is displayed in orange.
- When you touch when the screen returns to the MY MENU screen.

(1) Touch MENU (MENU).

٢

8

(2) Touch [Show others] on the MY MENU screen.

- See the next page for details on MY MENU.
- (3) Touch the central part in the left side of screen to change the display.
- (4) Touch the menu item to be changed.
- (5) After changing the setting, touch OK.

To finish setting the menu, touch 🛛 🗙

To return to the previous menu screen, touch

• OK may not be displayed depending on the menu item.

ONOTES

- You may not be able to set some menu items, depending on the recording or playback conditions.
- · Grayed out menu items or settings are not available.

🛞 Tips

• Depending on the menu items being changed, your camcorder switches between playback mode and recording mode (movie/photo).

Using MY MENU

You can use the menu items more easily by registering the menu items you use most often on MY MENU. You can register 6 menu items on each MY MENU of the MOVIE, PHOTO, and PLAYBACK.

Example: deleting [SPOT MTR/FCS] and registering [**II**FADER]





() Touch MENU (MENU).

- (2) Touch [MY MENU SETTING].
- (3) Touch [MOVIE].
- (4) Touch [SPOT MTR/FCS].
- (5) Touch ОК.
- ⑥ Touch [聞FADER] (under ∞ [MANUAL SETTINGS] category).
- (7) When MY MENU is displayed, touch

Repeat the same steps above to register menu items on MY MENU, and enjoy using your "Handycam."

🛞 Tips

• When an external storage device is connected, the exclusive MY MENU appears.

Using the 💁 OPTION MENU

The OPTION MENU appears just like the pop-up window that appears when you right-click the mouse on a computer. When is displayed at bottom-right of the screen, you can use the OPTION MENU. You touch is, and the menu items you can change in the context appear.



- 1) Touch 🖭 (OPTION).
- (2) Touch the desired tab \rightarrow the item to change the setting.
- (3) After completing the setting, touch OK.
- O Notes
- Grayed out menu items or settings are not available.
- When the item you want is not on the screen, touch another tab. (There may be no tab.)
- The tabs and items that appear on the screen depend on the recording/playback status of your camcorder at the time.

(MANUAL SETTINGS) category

SCENE SELECTION	Selects an appropriate recording setting according to the type of scene, such as night view or beach.
FADER	Fades scenes in or out.
WHITE BAL	Adjusts the color balance to the brightness of the recording environment.
SPOT MTR/FCS	Adjusts the brightness and focus for the selected subject simultaneously.
SPOT METER	Adjusts the brightness of images to a subject you touch on the screen.
SPOT FOCUS	Focuses on a subject you touch on the screen.
EXPOSURE	Adjusts the brightness of movies and photos.
FOCUS	Focuses manually.
TELE MACRO	Shoots a subject in focus with, the background out of focus.
AE SHIFT	Adjusts the exposure.
WB SHIFT	Adjust the white balance manually.
GOLF SHOT	Divides two seconds of fast movement into frames which are then recorded as a movie and photos.
SMTH SLW REC	Records fast moving subjects in slow-motion.

(SHOOTING SET) category

HD / STD SET	. Sets image quality for recording, playback, or editing movies.
EREC MODE	.Sets the mode to record movies. When recording fast moving subject, a high image quality is recommended.
GUIDEFRAME	. Displays the frame to make sure the subject is horizontal or vertical.
ESTEADYSHOT	. Sets the SteadyShot function when recording movies.
CONVERSION LENS	.Sets the type of an attached conversion lens (sold separately). Optimizes the SteadyShot function and focus according to the attached lens.
LOW LUX	.Records bright color images in the dim.
FACE DETECTION	. Adjusts the image quality of the face(s) automatically.
PRIORITY SETTING	.Select the subject that has priority for the face detection and the smile shutter.
SMILE DETECTION	. Automatically takes a shot whenever a smile is detected.
SMILE SENSITIVITY	. Sets the smile detection sensitivity using the smile shutter function.
AUDIO REC SET	
BLT-IN ZOOM MIC	.Records movies with vivid sound appropriate to the zoom position.
MICREF LEVEL	. Sets the microphone level.
AUDIO MODE	.Sets the recording sound format (5.1ch surround/2ch stereo).
OTHER REC SET	
DIGITAL ZOOM	.Sets the maximum zoom level of the digital zoom that exceeds the zoom level of the optical zoom.
AUTO BACK LIGHT	. Adjusts the exposure for backlit subjects automatically.
DIAL SETTING	Assigns a function to the MANUAL dial (p. 29).
NIGHTSHOT LIGHT	.Emits infrared light when using NightShot.

■X.V.COLOR......Records wider range of colors.

EWIDE SELECT......Sets the horizontal to vertical ratio when recording movies with standard definition image quality (STD).

(PHOTO SETTINGS) category

SELF-TIMER	Sets the self-timer when your camcorder is in photo recording mode.
IMAGE SIZE	Sets the photo size.
STEADYSHOT	Sets the SteadyShot function when recording photos.
FLASH MODE	Sets how the flash is activated.
FLASH LEVEL	Sets the brightness of flash.
REDEYE REDUC	Prevents redeye when shooting with flash.
FILE NO	Sets how to assign the file number.

PLAYBACK) category 🔎

VISUAL INDEXDisp	lays recording images as thumbnails (p. 30).
VIEW IMAGES	
DATE INDEXEnat	les searching for desired images by date.
DMAP*1Disp locat	lays the Map Index for searching for movies and photos by recording ion.
🕮 FILM ROLL Disp	lays and plays the scenes by a certain interval.
🖪 FACE Disp	lays and plays the face scenes.
PLAYLISTDisp	lays and plays the playlist of movies.
寄HIGHLIGHTSelec of yc	ets a number of short scenes and plays them back together as a digest our movies with music and visual effects.
ng SCENARIOPlay	s the favorite scenario saved in Highlight Playback.
PLAYBACK SET	
FDE / ISTOE SET Sets	image quality for recording, playback, or editing movies.
DATA CODEDisp	lays the detailed recording data during playback.

🔊 (EDIT) category

DELETE

DELETE Deletes movies.

DELETE Deletes photos.

n SCENARIO ERASE

ERASE Erases scenarios saved in Highlight Playback.

ERASE ALL..... Erases all scenarios saved in Highlight Playback.

PROTECT

□ PROTECT..... Protects movies to avoid deleting.

■ PROTECT..... Protects photos to avoid deleting.

Divides movies.

PHOTO CAPTURE Captures photos from desired scenes of movies.

MOVIE DUB

DUB by select Selects movies and dub.

DUB by date Dubs all movies of a specified date.

🔳 (OTHERS) category

CYOUR LOCATION*1......Displays the current location on a map.

USB CONNECT

USB CONNECT*2...... Connects the internal memory via USB.

OUSB CONNECT*3...... Connects the internal hard disk via USB.

€USB CONNECT...... Connects the memory card via USB.

DISC BURN....... Allows you to save images onto discs by pressing the 🔨 (DISC BURN) button (p. 44).

TV CONNECT GuideIntroduces the connection method depending on the TV type connected (p. 33).

MUSIC TOOL

EMPTY MUSIC Deletes music files.

DOWNLOAD MUSIC Download music files that can be played with Highlight Playback.

BATTERY INFO Displays the battery information.

Ҽ (MANAGE MEDIA) category

MEDIA SETTINGS

MOVIE MEDIA SET...... Sets the media for recording movies (p. 21).

PHOTO MEDIA SET...... Sets the media for recording photos (p. 21).

MEDIA INFO Displays information on the recording media, such as free space.

MEDIA FORMAT

INT. MEMORY*2..... Deletes all data on the internal memory.

HDD*3..... Deletes all data on the internal hard disk.

MEMORY CARD Deletes all data on the memory card.

REPAIR IMG.DB F.

INT. MEMORY*2..... Repairs the image database file on the internal memory (p. 68).

HDD*3.....Repairs the image database file on the internal hard disk (p. 68).

MEMORY CARD Repairs the image database file on the memory card (p. 68).

(GENERAL SET) category

SOUND/DISP SET
VOLUME Adjusts the volume of playback sound (p. 32).
BEEPSets whether the camcorder sounds operation beeps or not.
LCD BRIGHT Adjusts the brightness of the LCD screen.
LCD BL LEVEL Adjusts the backlight of the LCD screen.
LCD COLOR Adjusts the color intensity of the LCD screen.
DISPLAY SET Sets the duration that icons or indicators are displayed on the LCD screen
OUTPUT SETTINGS
TV TYPE Converts the signal depending on the TV connected (p. 33).
COMPONENTSelect this option when you connect your camcorder to a TV with the component input jack (p. 34).
HDMI RESOLUTION Selects the output image resolution when connecting your camcorder to a TV with an HDMI cable.
DISP OUTPUTSets whether the on-screen displays appears on the TV screen or not.
CLOCK/ ALANG
CLOCK SET Sets the date and time (p. 18).
AREA SET Adjusts for a time difference without stopping the clock (p. 18).
AUTO CLOCK ADJ*1Sets whether the camcorder adjusts the clock automatically by acquiring the time from GPS or not.
AUTO AREA ADJ*1Sets whether the camcorder compensates for a time differences automatically by acquiring the current location information from GPS or not.
DST SET/
SUMMERTIMESets the DST SET (p. 18).
LANGUAGE SET Sets the display language (p. 20).
POWER SETTINGS
A.SHUT OFF Changes the [A.SHUT OFF] setting (p. 17).
OTHER SETTINGS
DEMO MODE Sets whether the demonstration appears or not.
CALIBRATION Calibrates the touch panel.
CTRL FOR HDMISets whether or not the TV's Remote Commander is to be used when the camcorder is connected to a "BRAVIA" Sync compatible TV with the HDMI cable (sold separately).
DROP SENSOR*3Activates or deactivates the drop sensor.
REC LAMPSets REC LAMP to light up or not.
REMOTE CTRL

^{*1}HDR-CX550V/XR550V

^{*2} HDR-CX550/CX550V

^{*3} HDR-XR550/XR550V

Getting detailed information from the "Handycam" Handbook

The "Handycam" Handbook is a user guide designed to be read on a computer screen. The "Handycam" Handbook is intended to be read when you want to know more about operating your camcorder.

To install the "Handycam" Handbook on a Windows computer, place the supplied CD-ROM in the disc drive of your computer.

2 On the installation screen displayed, click [Handycam Handbook].



3 Select the desired language and the model name of your camcorder, then click [Handycam Handbook (PDF)].

· The model name of your camcorder is printed on its bottom surface.

Click [Exit] \rightarrow [Exit], then remove the CD-ROM from your computer. To view the "Handycam" Handbook, double-click the short-cut icon on the computer screen.



- · When using a Macintosh, open the [Handbook] - [US] folder in the CD-ROM, then copy [Handbook.pdf].
- · You need Adobe Reader to read "Handycam" Handbook. If it is not installed on your computer, you can download it from the Adobe Systems web page: http://www.adobe.com/

· Refer to "PMB Help" for details on the supplied software "PMB" (p. 41).

Additional information Troubleshooting

If you run into any problems using your camcorder, follow the steps below.

 Check the list (p. 66 to 68), and inspect your camcorder.

② Remove the power source, attach the power source again after about 1 minute, and turn the camcorder on.

③ Press RESET (p. 77) using a pointed object, and turn the camcorder on. If you press RESET, all settings, including the clock setting, are reset.



④ Contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility.

- Your camcorder may be required to initialize or change the current internal recording media of your camcorder, depending on the problem. In the event of this, the data stored on the internal recording media will be deleted. Be sure to save the data on the internal recording media on other media (backup) before sending your camcorder for repair. We will not compensate you for any loss of internal recording media data.
- During repair, we may check a minimum amount of data stored on the internal recording media in order to investigate the problem.
 However, your Sony dealer will neither copy nor retain your data.
- See the "Handycam" Handbook (p. 65) for details on the symptoms of your camcorder, and "PMB Help" (p. 41) on connecting your camcorder to a computer.

The power does not turn on.

- Attach a charged battery pack to the camcorder (p. 15).
- Connect the plug of the AC Adaptor to the wall outlet (wall socket) (p. 17).

The camcorder does not operate even when the power is set to on.

- It takes a few seconds for your camcorder to be ready to shoot after the power is turned on. This is not a malfunction.
- Disconnect the AC Adaptor from the wall outlet (wall socket) or remove the battery pack, then reconnect it after about 1 minute. If your camcorder still does not work, press RESET (p. 77) using a pointed object. (If you press RESET, all settings, including the clock setting, are reset.)
- The temperature of your camcorder is extremely high. Turn off the camcorder and leave it for a while in a cool place.
- The temperature of your camcorder is extremely low. Leave the camcorder with the power turned on. If you still cannot operate your camcorder, turn off the camcorder and take it to a warm place. Leave the camcorder there for a while, then turn on the camcorder.

Your camcorder gets warm.

• Your camcorder may become warm during operation. This is not a malfunction.

The power abruptly turns off.

- Use the AC Adaptor (p. 17).
- Turn on the power again.
- Charge the battery pack (p. 15).

Pressing START/STOP or PHOTO does not record images.

- Press MODE to turn on the 🖽 (Movie) or 🗅 (Photo) lamp.
- Your camcorder is recording the image you have just shot on the recording media. You cannot make any new recordings during this period.
- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 36).
- Total number of movie scenes or photos has exceeded the recordable capacity of your camcorder. Delete unnecessary images (p. 36).

^{us}

The recording stops.

• The temperature of your camcorder is extremely high/low. Turn off your camcorder and leave it for a while in a cool/warm place.

"PMB" cannot be installed.

 Check the computer environment or installation procedure required to install "PMB" (p. 38).

"PMB" does not work correctly.

• Quit "PMB" and restart your computer.

The camcorder is not recognized by the computer.

- Disconnect devices from the USB jack of the computer other than the keyboard, mouse, and your camcorder.
- Disconnect the USB cable from the computer and your camcorder, and restart the computer, then connect the computer and your camcorder again in an orderly manner.

Self-diagnosis display/Warning indicators

If indicators appear on the LCD screen or viewfinder, check the following. If the problem persists even after you have tried to fix a couple of times, contact your Sony dealer or local authorized Sony service facility. In this case, when you contact them, give them all the numbers of the error code beginning with C or E.

C:04:□□

- The battery pack is not an "InfoLITHIUM" battery pack V series. Use an "InfoLITHIUM" battery pack (V series) (p. 15).
- Connect the DC plug of the AC Adaptor to your camcorder securely (p. 15).

C:06:

• The battery pack temperature is high. Change the battery pack or place it in a cool place.

C:13:00 / C:32:00

• Remove the power source. Reconnect it and operate your camcorder again.

E:00:00

• Follow the steps from (2) to (4) on page 66.

Ð

- The internal hard disk of your camcorder is full. Delete unnecessary images on the internal hard disk (p. 36).
- An error may have occurred with the internal hard disk of your camcorder.

Battery power is low.

ALI

• The battery pack temperature is high. Change the battery pack or place it in a cool place.

[]]

 The temperature of your camcorder is getting high. Turn off your camcorder and leave it in a cool place.

.

• The temperature of your camcorder is low. Make the camcorder warm.

\mathfrak{O}

- No memory card is inserted (p. 22).
- When the indicator flashes, there is not enough free space for recording images. Delete unnecessary images (p. 36), or format the memory card after storing the images on other media.

Precautions

 The Image Database File is damaged. Check the data base file by touching MENU (MENU)
 → [Show others] → [REPAIR IMG.DB F.] (under → [MANAGE MEDIA] category) → the recording medium.

B

• The memory card is damaged. Format the memory card with your camcorder (p. 63).

[2]

• Incompatible memory card is inserted (p. 22).

୷୦୷

• Access to the memory card was restricted on another device.

4

There is something wrong with the flash.

(()))

- The amount of light is not sufficient. Use the flash.
- The camcorder is unsteady. Hold the camcorder steady with both hands. However, note that the camera-shake warning indicator does not disappear.

Ö

 The drop sensor function is activated. You may not be able to record nor play back images.

٩

- The recording media is full. Delete unnecessary images (p. 36).
- Photos cannot be recorded during processing. Wait for a while, then record.

On use and care

- Do not use or store the camcorder and accessories in the following locations:
 - Anywhere extremely hot, cold or humid. Never leave them exposed to temperatures above 60 $^{\circ}$ C (140 $^{\circ}$ F), such as under direct sunlight, near heaters or in a car parked in the sun. They may malfunction or become deformed.
 - Near strong magnetic fields or mechanical vibration. The camcorder may malfunction.
 - Near strong radio waves or radiation. The camcorder may not be able to record properly.
 - Near AM receivers and video equipment. Noise may occur.
 - On a sandy beach or anywhere dusty. If sand or dust gets in your camcorder, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
 - Near windows or outdoors, where the LCD screen, the viewfinder or the lens may be exposed to direct sunlight. This damages the inside of the viewfinder or the LCD screen.
- Operate your camcorder on DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) or DC 8.4 V (AC Adaptor).
- For DC or AC operation, use the accessories recommended in these operating instructions.
- Do not let your camcorder get wet, for example, from rain or sea water. If your camcorder gets wet, it may malfunction. Sometimes this malfunction cannot be repaired.
- If any solid object or liquid gets inside the casing, unplug your camcorder and have it checked by a Sony dealer before operating it any further.
- Avoid rough handling, disassembling, modifying, physical shock, or impact such as hammering, dropping or stepping on the product. Be particularly careful of the lens.
- Keep the camcorder turning off when you are not using your camcorder.
- Do not wrap your camcorder with a towel, for example, and operate it. Doing so might cause heat to build up inside.
- When disconnecting the power cord (mains lead), pull it by the plug and not the cord (lead).
- · Do not damage the power cord (mains lead)

such as by placing anything heavy on it.

- Do not use a deformed or damaged battery pack.
- Keep metal contacts clean.
- If the battery electrolytic liquid has leaked:
 - Consult your local authorized Sony service facility.
 - Wash off any liquid that may have contacted your skin.
 - If any liquid gets in your eyes, wash with plenty of water and consult a doctor.

When not using your camcorder for a long time

- To keep your camcorder in optimum state for a long time, turn it on and let it run by recording and playing back images about once a month.
- Use up the battery pack completely before storing it.

LCD screen

- Do not exert excessive pressure on the LCD screen, as it may cause damage.
- If your camcorder is used in a cold place, a residual image may appear on the LCD screen. This is not a malfunction.
- While using your camcorder, the back of the LCD screen may heat up. This is not a malfunction.

To clean the LCD screen

 If fingerprints or dust make the LCD screen dirty, it is recommended that you use a soft cloth to clean it. When you use the LCD Cleaning Kit (sold separately), do not apply the cleaning liquid directly to the LCD screen. Use cleaning paper moistened with the liquid.

On handling the casing

- If the casing is soiled, clean the camcorder body with a soft cloth lightly moistened with water, and then wipe the casing with a dry soft cloth.
- Avoid the following to avoid damage to the finish:
 - Using chemicals such as thinner, benzine, alcohol, chemical cloths, repellent, insecticide and sunscreen

- Handling the camcorder with above substances on your hands
- Leaving the casing in contact with rubber or vinyl objects for a long period of time

About care and storage of the lens

- Wipe the surface of the lens clean with a soft cloth in the following instances:
 - When there are fingerprints on the lens surface
 - In hot or humid locations
 - When the lens is exposed to salty air such as at the seaside
- Store in a well-ventilated location subject to little dirt or dust.
- To prevent mold, periodically clean the lens as described above.

On charging the pre-installed rechargeable battery

Your camcorder has a pre-installed rechargeable battery to retain the date, time, and other settings even when the camcorder is turned off. The preinstalled rechargeable battery is always charged while your camcorder is connected to the wall outlet (wall socket) via the AC Adaptor or while the battery pack is attached. The rechargeable battery will be fully discharged in about 3 months if you do not use your camcorder at all. Use your camcorder after charging the pre-installed rechargeable battery. However, even if the preinstalled rechargeable battery is not charged, the camcorder operation will not be affected as long as you are not recording the date.

Procedures

Connect your camcorder to a wall outlet (wall socket) using the supplied AC Adaptor, and leave it with the LCD screen closed for more than 24 hours.

Note on disposal/transfer of the camcorder

Even if you delete all movies and still images, or perform [MEDIA FORMAT], data on the internal recording media may not be completely erased. When you transfer the camcorder, it is recommended that you perform [EMPTY]

Specifications

(See "Getting detailed information from the "Handycam" Handbook" on page 65.) to prevent the recovery of your data. Also, when you dispose of the camcorder, it is recommended that you destroy the actual body of the camcorder.

Note on disposal/transfer of memory card

Even if you delete data in the memory card or format the memory card on your camcorder or a computer, you may not delete data from the memory card completely. When you give the memory card to somebody, it is recommended that you delete data completely using data deletion software on a computer. Also, when you dispose of the memory card, it is recommended that you destroy the actual body of the memory card.

To change the battery of the Wireless Remote Commander

- While pressing on the tab, inset your fingernail into the slit to pull out the battery case.
- ② Place a new battery with the + side facing up.
- ③ Insert the battery case back into the Wireless Remote Commander until it clicks.



WARNING

Battery may explode if mistreated. Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

 When the lithium battery becomes weak, the operating distance of the Wireless Remote Commander may shorten, or the Wireless Remote Commander may not function properly. In this case, replace the battery with a Sony CR2025 lithium battery. Use of another battery may present a risk of fire or explosion.

System

Signal format: NTSC color, EIA standards HDTV 1080/60i specification Movie recording format: HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD format compatible STD: MPEG-2 PS Audio recording system: Dolby Digital 2ch/5.1ch Dolby Digital 5.1 Creator Photo file format : DCF Ver.2.0 Compatible : Exif Ver.2.21 Compatible : MPF Baseline Compatible Recording media (Movie/Photo) Internal memory HDR-CX550/CX550V: 64 GB Internal hard disk HDR-XR550/XR550V: 240 GB "Memory Stick PRO Duo" media SD Memory card, SDHC Memory card (Class 4, 6, 10)

When measuring media capacity, 1 GB equals 1 billion bytes, a portion of which is used for system management and/or application files. The capacity that a user can use is below. HDR-CX550: approximately 63.6 GB HDR-CX550V: approximately 62.8 GB HDR-XR550: approximately 239 GB HDR-XR550V: approximately 238 GB

Viewfinder: Electronic viewfinder: color Image device: 6.3 mm (1/2.88 type) CMOS sensor Recording pixels (photo, 4:3): Max. 12.0 mega (4 000 × 3 000) pixels*1 Gross: Approx. 6 631 000 pixels Effective (movie, 16:9): Approx. 4 150 000 pixels*2 Effective (photo, 16:9): Approx. 4 500 000 pixels Effective (photo, 4:3): Approx. 6 000 000 pixels Lens: G lens 10 × (Optical)*2, 14 ×*3, 120 × (Digital) Filter diameter: 37 mm (1 1/2 in.) F1.8 ~ 3.4 Focal length: f=3.8 ~ 38.0 mm (5/32 ~ 1 1/2 in.)

When converted to a 35 mm still camera For movies*²: 29.8 ~ 298 mm (1 3/16 ~ 11 3/4 in.) (16:9) For photos: 26.3 ~ 263 mm (1 1/16 ~ 10 3/8 in.) (4:3)

- Color temperature: [AUTO], [ONE PUSH], [INDOOR] (3 200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
- Minimum illumination
- 11 lx (lux) (in default setting, shutter speed 1/60 second)
- 3 lx (lux) (LOW LUX is set to [ON], shutter speed 1/30 second)
- 0 lx (lux) (NIGHTSHOT is set to on)
 - *1 The unique pixel array of Sony's ClearVid and the image processing system (BIONZ) allow still image resolution equivalent to the sizes described.
 - *2 [□STEADYSHOT] is set to [STANDARD] or [OFF].
 *3 [□STEADYSHOT] is set to [ACTIVE].

Input/Output connectors

A/V Remote Connector: Component/video and audio output jack HDMI OUT jack: HDMI mini connector USB jack: mini-AB Headphone jack: Stereo minijack (φ 3.5 mm) MIC input jack: Stereo minijack (φ 3.5 mm) **ICD screen**

Picture: 8.8 cm (3.5 type, aspect ratio 16:9) Total number of pixels: 921 600 (1 920 × 480)

General

Power requirements: DC 6.8 V/7.2 V (battery pack) DC 8.4 V (AC Adaptor) Average power consumption: During camera recording using the viewfinder at normal brightness: HDR-CX550/CX550V HD: 3.4 W STD: 2.5 W HDR-XR550/XR550V HD: 3.8 W STD: 2.8 W During camera recording using LCD screen at normal brightness: HDR-CX550/CX550V HD: 3.6 W STD: 2.7 W HDR-XR550/XR550V HD: 4.0 W STD: 3.0 W Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F) Dimensions (approx.): HDR-CX550/CX550V: $66 \times 74 \times 143 \text{ mm} (25/8 \times 3 \times 53/4 \text{ in.})$ (w/h/d) including the projecting parts $66 \times 74 \times 143 \text{ mm} (25/8 \times 3 \times 53/4 \text{ in.}) (w/$ h/d) including the projecting parts, and the supplied rechargeable battery pack attached HDR-XR550/XR550V: $70 \times 74 \times 143 \text{ mm} (27/8 \times 3 \times 53/4 \text{ in.})$ (w/h/d) including the projecting parts $70 \times 74 \times 143 \text{ mm} (27/8 \times 3 \times 53/4 \text{ in.}) (w/8)$ h/d) including the projecting parts, and the supplied rechargeable battery pack attached Mass (approx.) HDR-CX550 430 g (15 oz) main unit only 480 g (1 lb 1 oz) including the supplied rechargeable battery pack HDR-CX550V: 440 g (15 oz) main unit only 490 g (1 lb 1 oz) including the supplied rechargeable battery pack HDR-XR550: 500 g (1 lb 1 oz) main unit only 550 g (1 lb 3 oz) including the supplied rechargeable battery pack HDR-XR550V: 510 g (1 lb 2 oz) main unit only 570 g (1 lb 4 oz) including the supplied rechargeable battery pack

AC Adaptor AC-L200C/AC-L200D

- Power requirements: AC 100 V 240 V, 50 Hz/60 Hz
 Current consumption: 0.35 A - 0.18 A
 Power consumption: 18 W
 Output voltage: DC 8.4 V*
 Operating temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
 Storage temperature: -20 °C to +60 °C (-4 °F to +140 °F)
 Dimensions (approx.): 48 × 29 × 81 mm (1 15/16 × 1 3/16 × 3 1/4 in.) (w/h/d) excluding the projecting parts
 Mass (approx.): 170 g (6.0 oz) excluding the power cord (mains lead)
- * See the label on the AC Adaptor for other specifications.

Rechargeable battery pack NP-FV50

Maximum output voltage: DC 8.4 V Output voltage: DC 6.8 V Maximum charge voltage: DC 8.4 V Maximum charge current: 2.1 A Capacity Typical: 7.0 Wh (1 030 mAh)

Minimum: 6.6 Wh (980 mAh) Type: Li-ion

Design and specifications of your camcorder and accessories are subject to change without notice.

• Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Expected charging and running time for the supplied battery pack (in minute)

HDR-CX550/CX550V

Image quality	HD	STD
Charging time (full charge)	15	55
Continuous recording time	100 110	140 150
Typical recording time	50 55	70 75
Playback time	190 215	240 280

HDR-XR550/XR550V

Image quality	HD	STD
Charging time (full charge)	1	55
Continuous recording time	90 95	125 135
Typical recording time	45 45	60 65
Playback time	155 170	200 225

- Top: When the LCD screen is opened Bottom: When recording with the viewfinder without opening the screen
- Recording and playback time is approximate time available using a fully charged battery pack.
- High definition image quality (HD)/Standard definition image quality (STD)

- Recording condition: [**□**REC MODE] is set to [HQ].
- Typical recording time shows the time when you repeat recording start/stop, turning the power on/off and zooming.

Expected recording time of movies in the internal recording media

 To set the recording mode, touch MENU (MENU) → [Show others] → [EBREC MODE] (under □ [SHOOTING SET] category). In the default setting, the recording mode is [HD HQ].

Internal memory

High definition image quality (HD) in h (hour) and m (minute)

Designation and de	Recording time		
Recording mode	HDR-CX550	HDR-CX550V	
[HD FX]	6 h 5 m	6 h	
[HD FH]	7 h 45 m	7 h 40 m	
[HD HQ]	15 h 50 m	15 h 35 m	
[HD LP] (5.1 ch)*	25 h 35 m	25 h 15 m	
[HD LP] (2 ch)*	26 h 55 m	26 h 35 m	

Standard definition image quality (STD) in h (hour) and m (minute) $\label{eq:standard}$

Recording mode -	Recording time	
	HDR-CX550	HDR-CX550V
[STD HQ] (5.1 ch)*	15 h 50 m	15 h 35 m
[STD HQ] (2 ch)*	16 h 15 m	16 h 5 m
Internal hard disk

High definition image quality (HD) in h (hour) and m (minute)

Recording mode	Recording time		
	HDR-XR550	HDR-XR550V	
[HD FX]	23 h	22 h 50 m	
[HD FH]	29 h 20 m	29 h 10 m	
[HD HQ]	59 h 30 m	59 h 20 m	
[HD LP] (5.1 ch)*	96 h 30 m	96 h 10 m	
[HD LP] (2 ch)*	101 h 20 m	101 h	

Standard definition image quality (STD) in h (hour) and m (minute)

Recording mode	Recording time		
	HDR-XR550	HDR-XR550V	
[STD HQ] (5.1 ch)*	59 h 40 m	59 h 20 m	
[STD HQ] (2 ch)*	61 h 20 m	61 h 10 m	

* You can change the recording sound format with [AUDIO MODE] (p. 61).

Example of expected recording time of movies in a memory card (in minute)

0	For 4 GB capacity	
mode	High definition (HD)	Standard definition (STD)
[FX]	20 (20)	-
[FH]	25 (25)	-
[HQ]	55 (40)	55 (50)
[LP] (5.1 ch)*	90 (70)	-
[LP] (2 ch)*	95 (75)	-

- * You can change the recording sound format with [AUDIO MODE] (p. 61).
- The number in () is the minimum recordable time.
- The recordable time may vary depending on the recording and subject conditions and [EBREC MODE].

- On charging/recording/playback time
 - Measured when using the camcorder at 25 $^{\circ}{\rm C}$ (77 $^{\circ}{\rm F})$ (10 $^{\circ}{\rm C}$ to 30 $^{\circ}{\rm C}$ (50 $^{\circ}{\rm F}$ to 86 $^{\circ}{\rm F})$ is recommended)
 - The recording and playback time will be shorter in low temperatures, or depending on the conditions under which you use your camcorder.
- If you want to record up to the maximum recording time indicated in the table, you need to delete the demonstration movie on your camcorder.

On trademarks

- "Handycam" and **HANDYCANT** are registered trademarks of Sony Corporation.
- "AVCHD" and "AVCHD" logotype are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.
- "Memory Stick," "Memory Stick Duo,"
 "Memory Stick Duo," "Memory Stick PRO Duo," "Memory Stick PRO Duo," "Memory Stick PRO-HG Duo,"

"MEMDRY STICK PRD-H5 DUD," "MagicGate," "MAGICGATE," "MagicGate Memory Stick" and "MagicGate Memory Stick Duo" are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

- "InfoLITHIUM" is a trademark of Sony Corporation.
- "x.v.Color" is a trademark of Sony Corporation.
- "BIONZ" is a trademark of Sony Corporation.
- "BRAVIA" is a trademark of Sony Corporation.
- "DVDirect" is a trademark of Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" and the logo are trademarks.
- Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, and DirectX are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.
- Intel, Intel Core, and Pentium are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries.
- "PlayStation" is a registered trademark of Sony Computer Entertainment Inc..
- Adobe, the Adobe logo, and Adobe Acrobat are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- NAVTEQ and the NAVTEQ MAPS logo are trademarks of NAVTEQ in the US and other countries.

• SDHC logo is a trademark.



• MultiMediaCard is a trademark of MultiMediaCard Association.

All other product names mentioned herein may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies. Furthermore, TM and $^{(B)}$ are not mentioned in each case in this manual.

Quick reference Screen indicators



Bottom

Upper left

Indicator	Meaning
MENU	MENU button
♪5.1ch ♪ 2ch	AUDIO MODE
୰	Self-timer recording
×al	GPS tracking status
5 (0) 5+ 5- (3)	Flash / REDEYE REDUC
1†	MICREF LEVEL low
4:3	WIDE SELECT
Ŧ	BLT-IN ZOOM MIC
📼 60 min	Remaining battery
⊁ विद्य	Recording folder
5	Return button

Center

Indicator	Meaning
[STBY]/[REC]	Recording status
12.0M F9.0M 6.2M	Photo size
¢þ	Slide show set
0	NightShot
(¥) (2) (4) (2) (4) (2) (4)	Warning
	Playback mode
COFF	Drop sensor off
Ð	Drop sensor activated

Upper right	
Indicator	Meaning
	Recording image quality (HD/STD) and recording mode (FX/FH/HQ/LP)
	Recording/playback/ editing media
0:00:00	Counter (hour:minute: second)
[00min]	Estimated recording remaining time
WHITE BLACK FADER FADER	FADER
9999 🗅 - 💭 9999 🗅 - 😁 9999 🗅 - 🟹	Approximate number of recordable photos and recording media
101 -	Playback folder
100/112	Current playing movie or photo/Number of total recorded movies or photos
Bottom	
Indicator	Meaning
[●1 ■OFF	[FACE DETECTION] set to [OFF]
(@)	SMILE DETECTION
6	LOW LUX
@ # #	Manual focus
) ♪ () © ▲ ≗ @ 7_ 8	SCENE SELECTION
* - ∿- ⊿	White balance
((SteadyShot off
	SPOT MTR/FCS / SPOT METER / EXPOSURE
AS	AE SHIFT
WS	WB SHIFT
т	TELE MACRO
(¢olor)	X.V.COLOR
©10000	SHUTTER SPEED
F1.8	IRIS
Dw Dr	CONVERSION LENS

Parts and controls

Indicator	Meaning
1ADD 品 & Q 図 AD J 合 ままえ名	INTELLIGENT AUTO
9 <u>=</u>	OPTION button
	VIEW IMAGES button
	Slide show button
්ම	් YOUR LOCATION button
◘ 101-0005	Data file name
ب	Protected image
8	Index button

• Indicators and their positions are approximate and may differ from what you actually see.

• Some indicators may not appear, depending on your camcorder model.

Figures in () are reference pages.

HDR-CX550/CX550V



HDR-XR550/XR550V



1 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

The Active Interface Shoe supplies power to optional accessories such as a video light, a flash, or a microphone. The accessory can be turned on or off as you operate the POWER switch on your camcorder. 2 Built-in microphone

3 Flash

- 4 Lens (G lens)
- 5 MIC (PLUG IN POWER) jack
- 6 ∩ (headphones) jack
- 7 Remote sensor/Infrared port
- B Camera recording lamp (64) The camera recording lamp lights up in red during recording. The lamp flashes when the remaining recording media capacity or battery power is low.
- 9 MANUAL button (29)
- 10 MANUAL dial (29)



1 LCD screen/Touch panel

If you rotate the LCD panel 180 degrees, you can close the LCD panel with the LCD screen facing out. This is convenient during playback operations.

HDR-CX550/CX550V



HDR-XR550/XR550V



- 1 🕨 (VIEW IMAGES) button (30)
- 2 🔊 (DISC BURN) button (44)
- 3 NIGHTSHOT button (29)
- 4 im (INTELLIGENT AUTO) button
- 5 POWER button (18)
- 6 RESET button

Press RESET using a pointed object.

Press RESET to initialize all the settings including the clock setting.

- 7 GPS switch (HDR-CX550V/XR550V) (28)
- 8 Speaker
- 9 MODE button (24)
- 10 🖽 (Movie)/🗅 (Photo) lamps (24)
- 11 ¥ (USB) jack (40, 44, 45, 49, 52)
- 12 HDMI OUT jack (33)

HDR-CX550/CX550V



16

HDR-XR550/XR550V



- 1 Eyecup
- 2 Viewfinder (26)
- 3 Viewfinder lens adjustment lever (26)
- 4 Battery pack (15)
- 5 A/V Remote Connector (33)
- 6 DC IN jack (15)
- 7 PHOTO button (27)

- 8 Power zoom lever
- 9 \$/CHG (flash/charge) lamp (15)
- 10 START/STOP button (25)
- 11 Grip belt (24)
- 12 Hook for a shoulder belt
- 13 Tripod receptacle (29)
- 14 Memory card slot (23)
- 15 Memory card Access lamp (23) While the lamp is lit or flashing, the camcorder is reading or writing data.
- 16 BATT (battery) release lever (16)

Index

A

A/V connecting cable34,	56
AVCHD	.42

Battery pack1	5
Blu-ray disc4	17

Capturing photos from
a movie
Care
Charging the battery abroad17
Charging the battery pack15
CLOCK SET 18
Computer
Computer system
Copying a disc48
Creating a disc42, 51
Creating a standard definition
image quality (STD) disc47
Creating AVCHD disc46

D

DATA CODE	19
DATE/TIME	19
DELETE	36
Disc recorder	56
Dubbing	23
DVDirect Express	52
DVD writer	52, 55

Editing movies4	8
External media4	9

Fully charged15	5
-----------------	---

G

GPS......28

"Handycam" Handbook......65

Image quality6	51
Install	9

LANGUAGE SET20)
----------------	---

M

Macintosh
Maintenance68
MANAGE MEDIA21
MANUAL dial29
MEDIA SETTINGS
Memory card22
"Memory Stick" media22
"Memory Stick PRO-HG Duo"
media22
"Memory Stick PRO Duo"
media22
Menus
MOVIE MEDIA SET21
A
Movies25, 31
Movies
MOVIES

NightShot29

0

One Touch Disc Burn	.44
Operation flow	.12
OPTION MENU	.60

R

Parts and controls76
PHOTO MEDIA SET21
Photos27, 32
Playing
Playing AVCHD disc46
PMB (Picture Motion
Browser)
PMB Help41
Power on
Precautions68

R

Recording24
Recording and playback time72
Recording media21
Repair
RESET77

G

Saving images in external	
media	.49
Screen indicators	.75
Self-diagnosis display	.67
Setting the date and time	.18
Software	.39
Specifications	.70
Supplied items	8

Thumbnail	36
Tripod	29, 78
Troubleshooting	66
Turning the power on	18
TV	33
TV CONNECT Guide	33

USB cable52,	55
USB CONNECT	55

VISUAL INDEX	
Volume	32

W

Wall outlet (wall socket)15	,
Warning indicators67	
Windows	\$

You will find the menu lists on pages 61 to 64.

Lea este apartado en primer lugar

Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para futuras consultas.

Nombre del producto: Videocámara Digital Modelo: HDR-CX550V/XR550V

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga la unidad a la lluvia ni a la humedad.

No exponga las pilas a fuentes de calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o similares.

PRECAUCIÓN

Batería

Si la batería se manipula indebidamente, puede explotar y causar un incendio o provocarle quemaduras químicas. Tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- No desmonte el producto.
- No aplaste ni exponga la batería a impactos tales como golpes o caídas, ni la deje caer o la pise.
- No provoque un cortocircuito en la batería ni permita que objetos metálicos entren en contacto con sus terminales.
- No exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C como a la luz solar directa, o en el interior de un automóvil estacionado al sol.
- No la incinere ni la arroje al fuego.
- No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas.
- Asegúrese de cargar la batería con un cargador de baterías original de Sony o con un dispositivo que pueda cargarla.

- Mantenga la batería fuera del alcance de niños pequeños.
- Mantenga la batería seca.
- Sustitúyala únicamente por otra del mismo tipo o equivalente recomendada por Sony.
- Deshágase de la baterías usada lo antes posible según el procedimiento que se describe en las instrucciones.

Sustituya la batería únicamente por otra del tipo especificado. De lo contrario, es posible que se produzcan incendios o lesiones.

Adaptador de alimentación de ca

No utilice el adaptador de alimentación de ca colocado en un espacio angosto, tal como entre una pared y los muebles.

Si utiliza el adaptador de alimentación de ca conéctelo a un tomacorriente de pared cercano. Si se produce alguna falla de funcionamiento al utilizar la videocámara, desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de inmediato.

Aunque la videocámara esté apagada, seguirá recibiendo adaptador de alimentación de ca (corriente doméstica) mientras esté conectada a la toma de pared mediante el adaptador de alimentación de ca

Un exceso de presión sonora de los auriculares puede ocasionar la pérdida de la capacidad auditiva.

Elementos suministrados

Los números entre () indican la cantidad suministrada.

- □ Adaptador de alimentación de ca (1)
- □ Cable de alimentación (1)
- \Box Cable de A/V de componente (1) A
- \Box Cable de conexión de A/V (1) **B**
- \square Cable USB (1) \bigcirc
- Control remoto inalámbrico (1) Ya tiene una pila de litio de tipo botón instalada. Retire la lámina de aislamiento antes de usar el control remoto inalámbrico.
- □ Batería recargable NP-FV50 (1)

□ CD-ROM "Handycam" Application

Software (1) (pág. 35)

– "PMB" (software, incluye la "Ayuda de PMB")– Guía práctica de "Handycam" (PDF)

□ "Guía de operaciones" (este manual) (1)



 Consulte la página 17 para conocer los tipos de tarjeta de memoria que puede usar con esta videocámara.

Uso de la videocámara

 No sujete la videocámara por las partes siguientes ni por las tapas de las tomas.

Visor



Pantalla de cristal líquido



Batería



- La videocámara no está protegida contra el polvo, las salpicaduras ni el agua. Consulte el apartado "Precauciones" (pág. 69).
- Aunque se apague la videocámara, la función GPS continúa en funcionamiento mientras el interruptor de GPS esté ajustado en ON. Asegúrese de que el interruptor de GPS está ajustado en OFF durante el despegue y aterrizaje de un avión (HDR-CX550V/XR550V).

Elementos del menú, panel de cristal líquido, visor y objetivo

- Los elementos de menú que aparezcan atenuados no estarán disponibles en las condiciones de grabación o reproducción actuales.
- La pantalla de cristal líquido y el visor se han fabricado con tecnología de alta precisión, lo que hace que más del 99,99% de los píxeles sean operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que aparezcan constantemente algunos pequeños puntos negros o brillantes (blancos, rojos, azules o verdes) en la pantalla de cristal líquido. Estos puntos son el resultado normal del proceso de fabricación y no afectan en modo alguno a la grabación.



Puntos blancos, rojos, azules o verdes

- La exposición de la pantalla de cristal líquido, el visor o el objetivo a la luz solar directa durante períodos prolongados puede provocar fallas de funcionamiento.
- No apunte directamente al sol. Si lo hace, puede ocasionar fallas en la unidad. Tome fotografías del sol sólo en condiciones de baja intensidad, como al atardecer.

Acerca del ajuste de idioma

 Para ilustrar los procedimientos operativos se utilizan indicaciones en pantalla en cada idioma local. Si es necesario, cambie el idioma de la pantalla antes de utilizar la videocámara (pág. 15).

Acerca de la grabación

- Para asegurar el funcionamiento estable de la tarjeta de memoria, es recomendable inicializarla con la videocámara antes del primer uso. Al inicializar la tarjeta de memoria, se borrarán todos los datos almacenados en ella y no podrá recuperarlos. Guarde los datos importantes en su computadora u otro soporte.
- Antes de comenzar a grabar, pruebe las funciones de grabación para asegurarse de que la imagen y el sonido se graben sin problemas.
- No es posible compensar el contenido de las grabaciones, aun si la grabación o la reproducción no son posibles a causa de una falla de funcionamiento de la videocámara, de los soportes de grabación, etc.
- Los sistemas de televisión en color varían en función del país o la región. Si desea ver su grabación en un televisor, necesita un televisor con sistema NTSC.
- Los programas de televisión, películas, cintas de video y demás materiales pueden estar sujetos a derechos de autor. La grabación no autorizada de tales materiales puede ir en contra de las leyes sobre los derechos de autor.

Notas acerca de la reproducción

- La videocámara es compatible con MPEG-4 AVC/H.264 High Profile para la grabación de imágenes de alta calidad (HD). Por lo tanto, no es posible reproducir en la videocámara imágenes grabadas en calidad de imagen de alta definición (HD) con los siguientes dispositivos;
 - Otros dispositivos compatibles con el formato AVCHD que no sean compatibles con High Profile
 - Dispositivos que no sean compatibles con el formato AVCHD
- Es posible que no pueda reproducir normalmente en otros dispositivos imágenes grabadas con la videocámara. También, es posible que no pueda reproducir en la videocámara imágenes grabadas con otros dispositivos.

Discos grabados con calidad de imagen HD (alta definición)

 Esta videocámara captura imágenes de alta definición en formato AVCHD. Los soportes DVD que contengan imágenes en formato AVCHD no deben usarse con reproductores o grabadoras de DVD, ya que es posible que los reproductores/grabadoras de DVD no puedan expulsar el soporte y borren su contenido sin previo aviso. Los soportes DVD que contengan imágenes en formato AVCHD se pueden reproducir en un reproductor o grabadora de Blu-ray Disc™ u otro dispositivo compatible.

Guarde todos los datos de imagen grabados

 Para evitar que se pierdan sus datos de imagen, guarde periódicamente todas las imágenes grabadas en soportes externos. Se recomienda guardar los datos de imagen en un disco como, por ejemplo, un DVD-R, etc. usando la computadora. También puede guardar los datos de imagen mediante una videograbadora o una grabadora de DVD/HDD (pág. 50). No es posible crear un disco AVCHD a partir de los datos de imagen grabados con MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [□ MODO GRAB.] (en la categoría □ [AJUSTES TOMA]) ajustado en [HD FX]. Guarde los datos en un Blu-ray Disc o utilizando un soporte externo (pág. 44, 47).

Notas sobre la batería/Adaptador de alimentación de ca

- Asegúrese de retirar la batería o el adaptador de alimentación de ca luego de apagar la videocámara.
- Desconecte el adaptador de alimentación de ca de la videocámara, sujetando la videocámara y la clavija de cc

Nota sobre la temperatura de la videocámara y la batería

Cuando la temperatura de la videocámara
o la batería sea demasiado alta o baja, es
posible que no se pueda grabar ni reproducir
en la videocámara. Esto se debe a que en
estas condiciones se activan las funciones de
protección de la videocámara. En este caso,
aparecerá un indicador en la pantalla de cristal
líquido y en el visor.

Si la videocámara se conecta a una computadora o accesorios

- No intente formatear el soporte de grabación de la videocámara mediante una computadora.
 Si lo hace, es posible que la videocámara no funcione correctamente.
- Cuando conecte la videocámara a otro dispositivo mediante cables de comunicación, asegúrese de insertar la clavija del conector en la dirección correcta. Si inserta la clavija a la fuerza en el terminal, dañará el terminal, lo que podría ocasionar una falla de funcionamiento en la videocámara.

Si no puede grabar o reproducir imágenes, ejecute [FORMAT.SOPORTE]

Si graba o elimina imágenes repetidamente durante mucho tiempo, los datos del soporte de grabación se fragmentarán. Las imágenes no se pueden guardar ni grabar. En tal caso, guarde las imágenes en algún tipo de soporte externo primero y luego ejecute [FORMAT.SOPORTE] al tocar MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [FORMAT.SOPORTE] (en la categoría)
 → [FORMAT.SOPORTE]) → el soporte deseado → [SÍ] → [SÍ] → [SK].

Notas sobre los accesorios opcionales

- Recomendamos el uso de accesorios Sony originales.
- Es posible que los accesorios originales de Sony no estén disponibles en algunos países o regiones.

Acerca de este manual, ilustraciones e indicaciones en pantalla

- Las imágenes de ejemplo que se usan en este manual con fines ilustrativos fueron capturadas usando una cámara digital de imágenes fijas y, por lo tanto, pueden lucir diferentes a las imágenes e indicadores en pantalla que aparecen realmente en la videocámara. Además, las ilustraciones de la videocámara y las indicaciones en pantalla se muestran exageradas o simplificadas para facilitar su comprensión.
- En este manual, la memoria interna (HDR-CX550/CX550V) y el disco duro (HDR-XR550/XR550V) de la videocámara, además de la tarjeta de memoria, reciben el nombre de "soportes de grabación".
- En este manual, el disco DVD grabado con calidad de imagen de alta definición (HD) recibe el nombre de disco AVCHD.
- El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Confirme el nombre de modelo de su videocámara

- El nombre de modelo aparece en este manual si existe alguna diferencia en las especificaciones entre los modelos. Confirme el nombre de modelo en la parte inferior de su videocámara
- Las principales diferencias en las especificaciones de esta serie son las siguientes.

	Soportes de grabación	Capacidad del soporte de grabación interno	Toma USB
HDR- CX550/ HDR- CX550V*	Memoria interna + tarjeta de memoria	64 GB	Entrada/ salida
HDR- XR550/ HDR- XR550V*	Disco duro interno + tarjeta de memoria	240 GB	

El modelo con * está equipado con GPS.

Notas acerca del uso

- No realice ninguna de las siguientes acciones o podría dañar el soporte de grabación, ser incapaz de reproducir las imágenes grabadas o perderlas, u ocasionar otras fallas de funcionamiento.
 - expulsar la tarjeta de memoria cuando el indicador de acceso (pág. 18) está encendido o parpadeando
- Al usar una correa de hombros (se vende por separado), procure no golpear la videocámara contra otros objetos.
- No utilice la videocámara en áreas demasiado ruidosas (HDR-XR550/XR550V).

Acerca del sensor de caída (HDR-XR550/XR550V)

 Para proteger el disco duro interno del golpe en una caída, la videocámara cuenta con una función de sensor de caída. Cuando se produce una caída o en condiciones donde no hay gravedad, también se puede grabar el ruido de bloqueo que emite la videocámara cuando esta función está activada. Si el sensor de caída detecta una caída reiteradas veces, es posible que la grabación o reproducción se detenga.

Nota sobre el uso de la videocámara en alturas elevadas (HDR-XR550/XR550V)

 No encienda la videocámara en un área de baja presión donde la altitud sea superior a los 5 000 metro. Hacerlo puede dañar la unidad de disco duro interna de la videocámara.

Flujo de funcionamiento



Índice

Lea este apartado en primer lugar	2
Flujo de funcionamiento	7
Procedimientos iniciales	
Paso 1: Carga de la batería	10
Carga de la batería en el extranjero	12
Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora	13
Cambio del ajuste de idioma	15
Paso 3: Preparación del soporte de grabación	16
Para comprobar los ajustes del soporte de grabación	17
Copia de películas y fotos desde el soporte de grabación interno a la tarje de memoria	ta 18
📱 Grabación/reproducción	
Grabación	19
Adquisición de la información de ubicación usando GPS (HDR-CX550V/ XR550V)	24
Ajuste de las condiciones de filmación	25
Reproducción en la videocámara	26
Reproducción de imágenes en un televisor	29
Uso correcto de la videocámara	
Eliminación de películas y fotos	32
Almacenamiento de películas y fotos con una computador	а
Preparación de una computadora (Windows)	34
Al usar una computadora Macintosh	35
Inicio de PMB (Picture Motion Browser)	38
Selección del método para crear un disco (computadora)	39
Creación de un disco con una pulsación (One Touch Disc Burn)	41
Importación de películas y fotos a una computadora	42
Creación de un disco AVCHD	43
Reproducción de un disco AVCHD en una computadora	43
Creación de un disco Blu-ray	44
Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) que se	
puede reproducir en reproductores de DVD comunes	44
Copia de un disco	45 15
Cantura de fotos desde una película	45 Дб
Cuptora de 10105 desde una pericula	

Almacenamiento de imágenes en un dispositivo externo Almacenamiento de imágenes en soportes externos (COPIA DIRECTA)
Personalización de la videocámara
Uso de los menús
Información complementaria
🕜 Solución de problemas 66
Precauciones
Especificaciones
📲 Referencia rápida
Indicadores de la pantalla
Piezas y controles

Procedimientos iniciales Paso 1: Carga de la batería

HDR-CX550/CX550V



Puede cargar la batería "InfoLITHIUM" (serie V) después de instalarla en la videocámara.

O Notas

• No puede instalar ninguna batería "InfoLITHIUM" que no sea de la serie V en la videocámara.

Para apagar la videocámara, cierre la pantalla de cristal líquido después de volver a poner el visor.

Instale la batería en la dirección que indica la flecha hasta que oiga un clic.

3

Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la videocámara y al tomacorriente de pared.

• Alinee la marca ▲ de la clavija de cc con la marca de la toma DC IN.

El indicador **\$**/CHG (flash/carga) se enciende y se inicia el proceso de carga. El indicador **\$**/CHG (flash/carga) se apaga cuando la batería está totalmente cargada.

Cuando la batería esté cargada, desconecte el adaptador de alimentación de ca de la toma de DC IN de la videocámara.

🚱 Sugerencias

- Consulte la página 73 para conocer los tiempos de grabación y reproducción.
- Con la videocámara encendida, puede comprobar el tiempo restante aproximado de la batería a través del indicador de batería restante situado en la esquina superior izquierda de la pantalla de cristal líquido.

Para extraer la batería

Cierre la pantalla de cristal líquido. Deslice la palanca BATT (liberación de la batería) (①) y retire la batería (②).



Para usar un tomacorriente de pared como fuente de alimentación

Realice las mismas conexiones que se indican en "Paso 1: Carga de la batería". Aunque la batería esté instalada, no se descargará.

Notas sobre la batería

- Antes de extraer la batería o el adaptador de alimentación de ca vuelva a poner el visor, cierre la pantalla de cristal líquido y compruebe que los indicadores 🛱 (Película)/ 🏠 (Foto) (pág. 19) y el indicador de acceso (pág. 18) estén apagados.
- El indicador \$/CHG (flash/carga) parpadea durante la carga en las condiciones siguientes:
 - La batería no está conectada correctamente.
 - La batería está dañada.
 - La temperatura de la batería es baja.
 - Extraiga la batería de la videocámara y póngala en un lugar cálido.
 - La temperatura de la batería es alta.

Extraiga la batería de la videocámara y póngala en un lugar frío.

- Al conectar una luz de video (se vende por separado), se recomienda el uso de una batería NP-FV70 o NP-FV100.
- No recomendamos el uso de una batería NP-FV30 en esta videocámara, ya que sólo permite tiempos de grabación y reproducción cortos.
- En el ajuste predeterminado, la alimentación se apaga automáticamente si no utiliza la videocámara durante unos 5 minuto, para ahorrar energía de la batería ([APAGADO AUTO]).

Notas acerca del adaptador de alimentación de ca

- Cuando utilice el adaptador de alimentación de ca use el tomacorriente de pared más cercano. Si se produce alguna falla de funcionamiento mientras utiliza la videocámara, desconecte inmediatamente el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared.
- No coloque el adaptador de alimentación de ca en lugares estrechos, como por ejemplo entre una pared y un mueble.
- No provoque un cortocircuito en la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca ni en el terminal de la batería con ningún objeto metálico. Si lo hace, puede ocasionar una falla de funcionamiento.

Carga de la batería en el extranjero

Puede cargar la batería en cualquier país o región con el adaptador de alimentación de ca suministrado con la videocámara dentro de un rango de ca de entre 100 V y 240 V 50 Hz/60 Hz

• No utilice un transformador de voltaje electrónico.

Paso 2: Encendido y ajuste de la fecha y la hora

Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

Se abre la tapa del objetivo y se enciende la videocámara.

• Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido está abierta, presione POWER.



Seleccione la zona geográfica deseada con . y, a continuación, toque [SIGUIENTE].



Para ajustar la fecha y la hora nuevamente, toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [AJ. REL./IDIOM. [] (en la categoría ⁽ [AJUST.GENERALES]) → [AJUS.RELOJ]. Si un elemento no aparece en la pantalla, toque A/ → hasta que aparezca.

Ajuste [HORA VERANO], la fecha y la hora y, a continuación, toque

El reloj empezará a funcionar.

• Si ajusta [HORA VERANO] en [ACTIVADO], el reloj se adelanta 1 hora.

(J		5
HORA VERANO		
DESACTIV. ACTIVADO	8	< 2010 A 1 M 1 D 12:00 AM >
1-1-2010 12:00:00 AM AJUS.RELOJ	p.	AJUS.RELOJ
SIGUENTE		SIGUIENTE

③ Notas

- La fecha y la hora no aparecen durante la grabación, aunque se graban automáticamente en el soporte de grabación y se pueden mostrar durante la reproducción. Para mostrar la fecha y la hora, toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [AJUSTES REPROD.] (en la categoría (REPRODUCCIÓN]) → [CÓDIGO DATOS] → [FECHA/HORA] → ○K → → ○X.
- Para desactivar los pitidos de funcionamiento, toque MENU (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] \rightarrow [AJUS. SON./PANT.] (en la categoría % [AJUST.GENERALES]) \rightarrow [PITIDO] \rightarrow [DESACTIV.] \rightarrow $\bigcirc K \rightarrow$ $\bigcirc X \rightarrow$
- Si el botón que toca no reacciona correctamente, debe calibrar el panel táctil.
- Tras ajustar el reloj, la hora se ajusta automáticamente con [AJUS.AUTO RELO]] y [AJUS.AUTO ZONA] ajustados en [ACTIVADO]. En función del país o región que se seleccione en la videocámara, es posible que el reloj no ajuste la hora correcta automáticamente. En ese caso, ajuste [AJUS.AUTO RELOJ] y [AJUS.AUTO ZONA] en [DESACTIV.] (HDR-CX550V/XR550V).

Para apagar la videocámara

Cierre la pantalla de cristal líquido. El indicador 🛱 (Película) parpadea durante varios segundos y se apaga la videocámara.

🛞 Sugerencias

• También puede apagar la videocámara al presionar POWER.

Si el visor está extendido, retráigalo como se muestra en la ilustración siguiente.



Cómo encender y apagar la videocámara usando la pantalla de cristal líquido o el visor

La videocámara se enciendo o se apaga dependiendo del estado de la pantalla de cristal líquido o del visor.

Estado		Alimentación de
Pantalla de cristal líquido	Visor	la videocámara
Abierta	Retraído	Encendida
	Extendido	Encendida
Cerrada	Retraído	Apagada
	Extendido	Encendida

③ Notas

 Aunque la pantalla de cristal líquido esté cerrada, si el visor está extendido, la videocámara no se apaga. Si apaga la videocámara, asegúrese de que el visor esté retraído a su posición original.

Cambio del ajuste de idioma
Puede modificar las indicaciones en pantalla para que muestren los mensajes en un idioma
determinado.
Toque $MENU$ (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] \rightarrow [AJ.REL./IDIOM. [] (en la categoría \Im
$[AJUST.GENERALES]) \rightarrow [AJUSTE IDIOMA \textcircled{A}] \rightarrow el idioma deseado \rightarrow \textcircled{CK} \rightarrow \textcircled{CK}$

Paso 3: Preparación del soporte de grabación

El soporte de grabación que puede usarse difiere según la videocámara. Los siguientes iconos aparecen en la pantalla de la videocámara.



HDR-XR550/XR550V



Disco duro

interno





* En el ajuste predeterminado, tanto películas como fotos se graban en este soporte de grabación. Puede realizar operaciones de grabación, reproducción y edición en el soporte seleccionado.

Sugerencias

Consulte la página 74 para conocer el tiempo de grabación de las películas.

Selección del soporte de grabación para las películas

Toque MENU (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] \rightarrow [AJUSTES SOPORTE] (en la categoría 😓 [GESTIÓN SOPORTE]) → [AJ.SOPORTE PEL.].

Aparecerá la pantalla [AJ.SOPORTE PEL.].

Toque el soporte de grabación deseado.



K Toque [Sĺ] → OK.

El soporte de grabación se cambia.

Selección del soporte de grabación para las fotos

Toque MENU (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] \rightarrow [AJUSTES SOPORTE] (en la categoría 🔄 [GESTIÓN SOPORTE]) → [AJ.SOPORTE FOTO].

Aparecerá la pantalla [AJ.SOPORTE FOTO].

Toque el soporte de grabación deseado.



El soporte de grabación se cambia.

Para comprobar los ajustes del soporte de grabación

En el modo de grabación de películas o en el modo de grabación de fotos, el icono de soporte del soporte de grabación seleccionado aparece en la esquina superior derecha de la pantalla.



Inserción de una tarjeta de memoria

ONotas

 Ajuste el soporte de grabación en [TARJ.MEMORIA] para grabar películas o fotos en una tarjeta de memoria.

Tipos de tarjeta de memoria que puede usar con esta videocámara

- Con esta videocámara sólo pueden utilizarse los soportes "Memory Stick PRO Duo" (Mark2), "Memory Stick PRO-HG Duo" y las tarjetas de memoria SD (Clase 4 o más rápida) y SDHC (Clase 4 o más rápida). Esta videocámara no es compatible con MultiMediaCard.
- En este manual, "Memory Stick PRO Duo" (Mark2) y "Memory Stick PRO-HG Duo" reciben el nombre de "Memory Stick PRO Duo".
- Se ha comprobado que tarjetas de memoria de hasta 32 GB funcionan con esta videocámara.

"Memory Stick PRO Duo"/"Memory Stick PRO-HG Duo" (Este tamaño puede utilizarse con la videocámara.)

SON	Y
4	*****
L .	

- Los "Memory Stick PRO Duo" pueden usarse solamente con equipos compatibles con "Memory Stick PRO".
- No adhiera etiquetas ni adhesivos similares en un "Memory Stick PRO Duo" ni en un adaptador para "Memory Stick Duo".

Abra la tapa e inserte la tarjeta de memoria con el borde biselado en la dirección que se muestra en la imagen hasta que encaje.

• Cierre la tapa después de insertar la tarjeta de memoria.



Si inserta una tarjeta de memoria nueva, es posible que aparezca la pantalla [Crear nuevo arch.base de datos de imágenes.]. En tal caso, toque [SÍ]. Si solamente graba fotos en la tarjeta de memoria, toque [NO].

• Confirme la dirección de la tarjeta de memoria. Si inserta la tarjeta de memoria forzadamente en la dirección incorrecta, es posible que se dañe la tarjeta de memoria, la ranura para la tarjeta de memoria o los datos de imagen.

🕑 Notas

- Si aparece [Error al crear un nuevo archivo de base de datos de imágenes. Es posible que no exista suficiente espacio libre.] formatee la tarjeta de memoria tocando MENU (MENU) → [Mostrar otros]
 - → [FORMAT.SOPORTE] (en la categoría \bigcirc [GESTIÓN SOPORTE]) → [TARJ.MEMORIA] → [SÍ]
 - \rightarrow [SÍ] \rightarrow OK.

Para expulsar la tarjeta de memoria

Abra la tapa y presione ligeramente la tarjeta de memoria hacia dentro una vez.

- No abra la tapa durante la grabación.
- Al insertar o expulsar la tarjeta de memoria, tenga cuidado de que la tarjeta de memoria no salga impulsada y se caiga.

Copia de películas y fotos desde el soporte de grabación interno a la tarjeta de memoria

Toque MENU (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] \rightarrow [COPIA PELÍCULA]/[COPIAR FOTO] (en la categoría $\mathbb{R}[EDIT]$), y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Grabación/reproducción

Grabación

En el ajuste predeterminado, las películas se graban con calidad de imagen de alta definición (HD) en los siguientes soportes. HDR-CX550/CX550V: memoria interna

HDR-XR550/XR550V: disco duro interno

🔞 Sugerencias

Para cambiar los soportes de grabación, consulte la página 16.

Ajuste la correa de sujeción.



Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

Se abre la tapa del objetivo y se enciende la videocámara.

- Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido está abierta, presione POWER (pág. 13).
- Puede cambiar los modos de grabación al presionar MODE. Presione MODE para encender el indicador de modo de grabación deseado.



Botón MODE

(Película): Durante la grabación de una película

(Foto): Durante la grabación de una foto

Grabación de películas

Presione START/STOP para iniciar la grabación.

 También puede iniciar la grabación al tocar ● en la parte inferior izquierda de la pantalla de cristal líquido.



Para detener la grabación, presione START/STOP de nuevo.

- Después de encender la videocámara o de cambiar los modos de grabación (película/foto) o
 reproducción, los iconos e indicadores del panel de cristal líquido se muestran durante unos 3 segundo
 y luego desaparecen. Para volver a mostrar los iconos e indicadores, toque cualquier lugar de la pantalla,
 excepto los botones de grabación y zoom en la pantalla de cristal líquido.



ONOTAS

- Si cierra la pantalla de cristal líquido mientras graba películas, se detendrá la grabación.
- El tiempo máximo de grabación continua de películas es de aproximadamente 13 hora.
- Cuando un archivo de película supera los 2 GB el siguiente archivo de película se crea automáticamente.

- Tras encender la videocámara, esta tardará varios segundo antes de poder comenzar a grabar. Durante este tiempo, no podrá utilizar la videocámara.
- Los siguientes estados se indicarán si todavía se están escribiendo datos en el soporte de grabación después de que ha finalizado la grabación. Durante este tiempo, no someta la videocámara a golpes ni a vibraciones, ni tampoco extraiga la batería o el adaptador de alimentación de ca
 - El indicador de acceso (pág. 18) está encendido o parpadeando
 - El icono de soporte que aparece en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido está parpadeando

🚱 Sugerencias

- Consulte la página 74 para conocer el tiempo de grabación de las películas.
- Para capturar fotos durante la grabación de una película, presione PHOTO completamente (Dual Rec).
- Cuando se detecte una cara, aparecerá un marco blanco y la calidad de imagen alrededor de la cara se optimizará de manera automática ([DETECCIÓN CARA]).
- · Para especificar la prioridad de cara, tóquela.
- En el ajuste predeterminado, se graba automáticamente una foto cuando la videocámara detecta la sonrisa de una persona durante la grabación de una película (Captura de sonrisas).
- Puede capturar fotos a partir de las películas grabadas.
- Para comprobar el tiempo y la capacidad de grabación restantes aproximados, etc., toque MENU → [Mostrar otros] → [INFO SOPORTE] (en la categoría ⓑ [GESTIÓN SOPORTE]).
- La pantalla de cristal líquido de la videocámara puede mostrar imágenes de grabación en toda la
 pantalla (visualización de píxeles completos). Sin embargo, esto puede ocasionar un leve recorte de
 los bordes superior, inferior, derecho e izquierdo de las imágenes al reproducirlas en un televisor que
 no es compatible con la visualización de píxeles completos. En este caso, ajuste [GUÍA FOTOG.] en
 [ACTIVADO] y grabe imágenes usando como guía el marco externo que se muestra en la pantalla.
- Para ajustar el ángulo del panel de cristal líquido, primero abra el panel de cristal líquido 90 grados con respecto a la videocámara (①) y ajuste el ángulo (②).



 Si va a realizar una grabación usando el visor solamente, extienda el visor y cierre el panel de cristal líquido. Si el indicador en el visor aparece borroso, ajuste la palanca que se encuentra a un costado del visor.



• [EISTEADYSHOT] está ajustado en [ACTIVO] en el ajuste predeterminado.

Código de datos durante la grabación

La fecha, la hora, las condiciones de grabación y las coordenadas (HDR-CX550V/XR550V) se graban automáticamente en el soporte de grabación, pero no se muestran durante la grabación. No obstante, es posible consultarlos como [CÓDIGO DATOS] durante la reproducción. Para mostrarlos, toque $MENU \rightarrow [MOStrar otros] \rightarrow [AJUSTES REPROD.]$ (en la categoría \square [REPRODUCCIÓN]) \rightarrow [CÓDIGO DATOS] \rightarrow el ajuste deseado $\rightarrow OK \rightarrow OK \rightarrow X$.

Captura de fotos

En el ajuste predeterminado, las fotos se graban en los siguientes soportes de grabación. HDR-CX550/CX550V: memoria interna HDR-XR550/XR550V: disco duro interno

SugerenciasPara cambiar los soportes de grabación, consulte la página 16.

📗 Presione MODE para encender el indicador 🗅 (Foto).

La visualización de la pantalla de cristal líquido cambia para el modo de grabación de fotos y el formato de la pantalla se ajusta en 4:3.

Presione PHOTO levemente para ajustar el enfoque y luego presiónelo completamente.

• Para grabar fotos, también puede tocar 💷 en la pantalla de cristal líquido.



Cuando IIIIII desaparece, se graba la foto.

🚱 Sugerencias

- Puede comprobar el número de fotos que se pueden grabar en la pantalla de cristal líquido (pág. 76).
- Para cambiar el tamaño de la imagen, toque \underbrace{MENU} (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] \rightarrow [\blacksquare TAM.IMAGEN] (en la categoría $\widehat{\textcircled{O}}$ [AJUST.FOTO CÁM.]) \rightarrow el ajuste deseado \rightarrow $\underbrace{\bigcirc} \checkmark$ \bigcirc
- La videocámara dispara el flash automáticamente cuando la iluminación ambiental es insuficiente. El flash no funciona en el modo de grabación de películas. Es posible cambiar el modo en el que la videocámara dispara el flash mediante MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [MODO FLASH] (en la categoría Ô [AJUST.FOTO CÁM.]) → el ajuste deseado → ÔK → K.
- Si graba fotos usando un flash con un objetivo de conversión (se vende por separado), es posible que se refleje la sombra.

Si aparecen puntos blancos en las fotos

Las partículas que flotan (polvo, polen, etc.) cerca del objetivo provocan este fenómeno. Dichas partículas se ven acentuadas por el flash de la videocámara y se muestran como puntos blancos.

Para reducir los puntos blancos, ilumine la sala y tome la foto del motivo sin flash.



Adquisición de la información de ubicación usando GPS (HDR-CX550V/ XR550V)

Cuando ajusta el interruptor GPS (pág. 78) en ON, aparece 🔊 en la pantalla de cristal líquido y la videocámara adquiere la información de su ubicación a partir de los satélites de GPS. Adquirir la información de ubicación le permite usar funciones tales como el Índice de mapas.

El indicador cambia en función de la intensidad de la recepción de la señal de GPS.

- Asegúrese de que el interruptor de GPS está ajustado en OFF durante el despegue y aterrizaje de un avión.
- Puede acortar el tiempo de procesamiento si carga los datos de asistencia de GPS en la videocámara usando el software "PMB" suministrado. Instale "PMB" en la computadora (pág. 35) y conecte la computadora a Internet. Luego, conecte la videocámara a la computadora y los datos de asistencia de GPS se actualizarán automáticamente.
- Es posible que los datos de asistencia de GPS no funcionen en los siguientes casos:
- Si los datos asistencia de GPS no se han actualizado durante 30 días o más
- Si la fecha y la hora de la videocámara no están ajustadas correctamente
- Si ha trasladado la videocámara una larga distancia
- El mapa incorporado es proporcionado por las siguientes compañías: el mapa de Japón es de
- ZENRIN CO., LTD.; otras áreas son de NAVTEQ.

Ajuste de las condiciones de filmación

Grabación en lugares oscuros (NightShot)

Al presionar NIGHTSHOT, aparece 👁 y puede grabar imágenes incluso en completa oscuridad.

Vuelva a presionar NIGHTSHOT para cancelar la función NightShot.

 Usar NightShot en lugares brillantes puede causar un malfuncionamiento de la videocámara.



Ajuste del enfoque, etc., manualmente (selector MANUAL)

Es conveniente realizar ajustes manuales usando el selector MANUAL al asignar un elemento de menú ([ENFOQUE] en el ajuste predeterminado) al selector MANUAL.

Botón MANUAL



Selector MANUAL

Cómo usar el selector MANUAL

Presione MANUAL para cambiar al modo de funcionamiento manual, y gire el selector para realizar el ajuste. Al presionar MANUAL, el modo de funcionamiento cambia entre manual y automático.

Para asignar un elemento de menú

Mantenga presionado MANUAL durante unos segundos para mostrar la pantalla [AJUSTE SELECTOR]. Gire el selector MANUAL para asignar un elemento. Puede asignar [ENFOQUE], [EXPOSICIÓN], [IRIS], [VELOCIDAD OBTUR], [CAMBIO AE] o [CAMBIO WB].

Uso de un trípode

Coloque el trípode (se vende por separado) en el receptáculo correspondiente mediante un tornillo para trípode (se vende por separado: la longitud del tornillo debe ser inferior a 5,5 mm)



Reproducción en la videocámara

En el ajuste predeterminado, se reproducen las películas y fotos grabadas en los siguientes soportes de grabación.

HDR-CX550/CX550V: memoria interna

HDR-XR550/XR550V: disco duro interno

🔞 Sugerencias

Para cambiar los soportes de grabación, consulte la página 16.

Abra la pantalla de cristal líquido de la videocámara.

Se abre la tapa del objetivo y se enciende la videocámara.

 Para encender la videocámara cuando la pantalla de cristal líquido esté abierta, presione POWER (pág. 13).

Presione 🖿 (VISUALIZAR IMÁGENES).



Luego de unos segundos, aparece la pantalla VISUAL INDEX.

• También puede mostrar la pantalla VISUAL INDEX al tocar 💷 (VISUALIZAR IMÁGENES) en la pantalla de cristal líquido.

3

Toque ᡂ o (①) → la película deseada (②) para reproducir una película.

Toque 🗅 (Foto) (①) → la foto deseada (②) para ver una foto.

Las películas se muestran y se ordenan por fecha de grabación.



A Cambia la visualización del botón de funcionamiento.

B A la pantalla MENU

- [⑦ Muestra la pantalla para seleccionar el tipo de índice ([ÍNDICE DE FECHAS]/ [⑦MAPA] (HDR-CX550V/XR550V)/[II ROLLO PELÍC.]/[☑ CARA]).
- D 🛸 / 👻 : muestra las películas grabadas en la fecha anterior/siguiente.*
- E _ / _ : muestra la película anterior/siguiente.
- F Permite volver a la pantalla de grabación.
- * **D** se muestra cuando se toca **A**.
- ESTDE aparece cuando se selecciona la película con calidad de imagen de definición estándar (STD) con [AJUSTE ETDE/ESTDE].
- Toque y arrastre D o E para desplazar la pantalla.
- I►I aparece junto con la película o foto que se reprodujo o se grabó más recientemente. Si toca la
 película o foto con I►I, puede continuar la reproducción desde el momento anterior. (► aparece en
 la foto grabada en la tarjeta de memoria.)

Reproducción de películas

La videocámara comienza a reproducir la película seleccionada.



③Notas

• Es posible que no se puedan reproducir las imágenes con otros dispositivos además de la videocámara.

🔇 Sugerencias

- Cuando la reproducción desde la película seleccionada llega a la última película, vuelve a mostrarse la pantalla INDEX.
- Toque 💶 / 🕮 / durante la pausa para reproducir la película a cámara lenta.
- Si sigue tocando
 Entropy durante la reproducción, las películas se reproducen con un aumento de velocidad de aproximadamente 5 veces → 10 veces → 30 veces → 60 veces.
- También puede mostrar la pantalla VISUAL INDEX si toca MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [VISUAL INDEX] (en la categoría [] [REPRODUCCIÓN]).

- La fecha y la hora de grabación, así como las condiciones de filmación y las coordenadas (HDR-CX550V/XR550V) se graban automáticamente durante la grabación. Esta información no se muestra durante la grabación, pero puede verla durante la reproducción si toca MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [AJUSTES REPROD.] (en la categoría P [REPRODUCCIÓN]) → [CÓDIGO DATOS] → el ajuste deseado → OK → OX → X.
- En el ajuste predeterminado, la película de demostración se encuentra pregrabada.

Para ajustar el volumen del sonido de las películas

Durante la reproducción de películas, toque → ajuste con → ajuste con

Visualización de fotos

La videocámara muestra la foto seleccionada.



🚱 Sugerencias

• Cuando visualiza fotos grabadas en una tarjeta de memoria, en la pantalla aparece ton • (carpeta de reproducción).

Reproducción de imágenes en un televisor

Los métodos de conexión y la calidad de la imagen (alta definición (HD) o definición estándar (STD)) que se visualiza en un televisor dependen del tipo de televisor conectado y de los conectores utilizados.

Conexión a un televisor mediante la [GUÍA CONEXIÓN TV]

Puede conectar la videocámara al televisor fácilmente si sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla de cristal líquido, [GUÍA CONEXIÓN TV].

Cambie la entrada en el televisor según la toma conectada.

- Consulte los manuales de instrucciones del televisor.
- Encienda la videocámara y toque
 MENU (MENU) → [Mostrar otros]
 → [GUÍA CONEXIÓN TV] (en la categoría (CORCOS)) en la pantalla de cristal líquido.
 - Utilice el adaptador de alimentación de ca suministrado como fuente de alimentación (pág. 12).

🕄 Toque [TV alta definición].



- 4 Toque ✓/ ➤ para seleccionar la toma de entrada de su televisor y, a continuación, toque ○K.
 - Se muestra el método de conexión.
 - Si toca [SUGEREN.], puede ver consejos para establecer la conexión o para cambiar los ajustes de la videocámara.



Conectores de la videocámara Conectores de entrada del televisor

5 Conecte la videocámara al televisor.

Toma HDMI OUT





 Cuando el cable de conexión de A/V se utiliza para emitir películas, éstas se emiten con calidad de imagen de definición estándar (STD).

Reproduzca películas y fotos en la videocámara (pág. 26).

Tipos de cables de conexión entre la videocámara y el televisor

Conexión a un televisor de alta definición



Cable HDMI (se vende por separado)



Conexión a un televisor que no sea de alta definición 16:9 (panorámico) o 4:3

Cable de A/V de componente (suministrado)



Cable de conexión de A/V con S VIDEO (se vende por separado)



Cable de conexión de A/V (suministrado)



Al conectar el televisor a través de una videograbadora

 Conecte la videocámara a la toma de entrada de línea de la videograbadora mediante el cable de conexión de A/V. Ajuste el selector de entrada de la videograbadora en LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).

Para ajustar el formato según el televisor conectado (16:9/4:3)

• Ajuste [TIPO TV] en [16:9] o en [4:3] según el televisor que vaya a utilizar.

Si el televisor es monoaural (si el televisor sólo dispone de una toma de entrada de audio)

 Conecte la clavija amarilla del cable de conexión de A/V a la toma de entrada de video y conecte la clavija blanca (canal izquierdo) o la clavija roja (canal derecho) a la toma de entrada de audio del televisor o la videograbadora.

Cuando use el cable de A/V de componente

 Si conecta únicamente las clavijas de video de componente, no se emitirán las señales de audio. Conecte las clavijas blanca y roja para que se emitan las señales de audio.

Cuando use el cable HDMI

- Utilice un cable HDMI con el logotipo HDMI.
- Utilice un conector HDMI mini en un extremo (para la videocámara), y una clavija adecuada para conectar el televisor en el otro extremo.
- Las imágenes con protección de derechos de autor no se emiten desde la toma HDMI OUT de la videocámara.
- Es posible que algunos televisores no funcionen correctamente (por ejemplo, que no se emita sonido o imagen) con este tipo de conexión.
- No conecte la toma HDMI OUT de la videocámara a la toma HDMI OUT de un dispositivo externo o puede ocasionar una falla de funcionamiento.
- Si el dispositivo conectado es compatible con sonido envolvente de 5,1 canales, las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se emiten automáticamente con sonido envolvente de 5,1 canales. Las películas con calidad de imagen de definición estándar (STD) se convierten a sonido de 2 canales.

Cuando use el cable de conexión A/V con S VIDEO

- Cuando la clavija S VIDEO (canal S VIDEO) está conectada, no se emiten las señales de audio. Para emitir las señales de audio, conecte las clavijas blanca y roja a la toma de entrada de audio del televisor.
- Esta conexión produce imágenes de una mayor resolución en comparación con el cable de conexión de A/V.

③Notas

Si va a reproducir películas de calidad de imagen de definición estándar (STD) en un televisor 4:3 que no es compatible con la señal 16:9, grabe las películas en formato 4:3. Toque MENU (MENU) → [Mostrar otros]
 → [OTROS AJ.GRAB.] (en la categoría → [AJUSTES TOMA]) → [BISELEC.PANOR.]
 → [4:3] → [OK] → [DK] → [XK]

🔞 Sugerencias

 Si conecta la videocámara al televisor utilizando más de un tipo de cable para emitir imágenes, el orden de prioridad de las tomas de entrada del televisor es el siguiente:

HDMI → componente → S VIDEO → video

 HDMI (High Definition Multimedia Interface) es una interfaz que envía señales de audio y video. La toma HDMI OUT emite imágenes de alta calidad y audio digital.

Acerca de "Photo TV HD"

Esta videocámara es compatible con el estándar "Photo TV HD". "Photo TV HD" es un formato que permite reproducir imágenes con un alto nivel de detalle, con una sutil representación de las texturas y los colores, que hace que parezcan fotografías. Al conectar dispositivos compatibles con Photo TV HD de Sony utilizando un cable HDMI * o el cable de componente de A/V **, podrá disfrutar de un mundo completamente nuevo de fotografías con una impresionante calidad HD.

- * El televisor cambiará automáticamente al modo adecuado al reproducir las fotos.
- ** Es necesario configurar el televisor. Para obtener más información, consulte las instrucciones del televisor compatible con Photo TV HD.

Uso correcto de la videocámara

Eliminación de películas y fotos

Puede liberar espacio en el soporte de grabación si elimina películas y fotos almacenadas en él.

(3) Notas

- Una vez eliminadas, las imágenes no se pueden restaurar. Guarde las películas y fotos importantes de antemano.
- · No extraiga la batería ni el adaptador de alimentación de ca de la videocámara durante la eliminación de imágenes. Si lo hace, podría dañar el soporte de grabación.
- No expulse la tarjeta de memoria mientras elimina imágenes contenidas en ella.
- · No es posible eliminar películas y fotos protegidas. Desactive la protección de las películas y fotos antes de intentar eliminarlas.
- La película de demostración en la videocámara se encuentra protegida.
- Si la película eliminada está incluida en la playlist, también se elimina de la playlist.
- · Si la película eliminada está incluida en el escenario de Selección de reproducción guardado, la película también se elimina del escenario.

🚱 Sugerencias

- · Es posible borrar una imagen de la pantalla de reproducción desde 🔤 OPTION MENU.
- Para eliminar las imágenes almacenadas en el soporte de grabación y recuperar todo el espacio disponible en el soporte, formatee el soporte.
- · Las imágenes de tamaño reducido que permiten ver varias imágenes al mismo tiempo en una pantalla de índice se conocen como "miniaturas".

Toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] \rightarrow [BORRAR] (en la categoría < [EDIT]).

- Z Para eliminar películas, toque [III] BORRAR] → [IIII] BORRAR] o [BORRAR].
 - Para eliminar fotos, toque [BORRAR] \rightarrow [\blacksquare BORRAR].
- 3 Toque las películas o fotos que desea eliminar para que se muestre la marca √.



· Mantenga presionada la imagen en la pantalla de cristal líquido para confirmarla. Toque 🛄 para volver a la pantalla anterior.



Para borrar todas las películas/fotos de una vez

En el paso 2, toque [□BORRAR] → BORRAR TODO]/[STD BORRAR

- · Para eliminar todas las fotos a la vez, toque $[\blacksquare BORRAR] \rightarrow [\blacksquare BORRAR TODO] \rightarrow$ $[SI] \rightarrow [SI] \rightarrow \bigcirc K \rightarrow \times$

Para borrar a la vez todas las películas/ fotos grabadas el mismo día

O Notas

- No puede eliminar fotos de la tarjeta de memoria por la fecha de grabación.
- () En el paso 2, toque [□BORRAR] → [100 BORR.por fecha]/[100 BORR.por fecha].
 - Para eliminar a la vez todas las fotos del mismo día, toque [■BORRAR] → [■BORRAR p.fecha].

5	123 BC	RR.por fee	:ha	
•				
ОК				

- (2) Toque June para seleccionar la fecha de grabación de las películas/fotos que desee y, a continuación, toque ().
 - Toque la imagen en la pantalla de cristal líquido para confirmarla. Toque
 para volver a la pantalla anterior.

```
(3) Toque [SI] \rightarrow \Box K \rightarrow K
```

Almacenamiento de películas y fotos con una computadora

Preparación de una computadora (Windows)

Puede realizar las siguientes operaciones utilizando "PMB (Picture Motion Browser)".

- Importación de imágenes a una computadora
- Visualización y edición de imágenes importadas
- Creación de un disco

– Carga de películas y fotos a sitios Web Para guardar películas y fotos usando una computadora, debe instalar primero "PMB", que se encuentra en el CD-ROM suministrado.

③ Notas

- No formatee el soporte de la videocámara usando una computadora. Es posible que la videocámara no funcione correctamente.
- Esta videocámara captura imágenes de alta definición en formato AVCHD. Usando el software para PC suministrado, puede copiar imágenes de alta definición en soportes DVD.
 Sin embargo, los soportes DVD que contengan imágenes en formato AVCHD no deben usarse con reproductores o grabadoras de DVD, ya que es posible que los reproductores/grabadoras de DVD no puedan expulsar el soporte y borren su contenido sin previo aviso.

Paso 1 Comprobación del sistema de computadora

Sistema operativo*1

Microsoft Windows XP SP3*2/Windows Vista SP2*3/Windows 7

CPU*4

Intel Core Duo de 1,66 GHz o superior, o Intel Core 2 Duo 1,66 GHz o superior (se requiere Intel Core 2 Duo 2,26 GHz o superior al procesar películas HD FX/HD FH)

Sin embargo, Intel Pentium III de 1 GHz o superior es suficiente para realizar las siguientes operaciones:

- Importación de películas y fotos a la computadora
- One Touch Disc Burn
- Creación de un disco Blu-ray /disco AVCHD /video DVD (se requiere Intel Core Duo de 1,66 GHz o superior si crea un video DVD convirtiéndolo de calidad de imagen de alta definición (HD) a calidad de imagen de definición estándar (STD)).
- Copia de un disco
- Procesamiento sólo de películas con calidad de imagen de definición estándar (STD)

Aplicación

DirectX 9.0c o superior (este producto se basa en la tecnología DirectX. Es necesario tener DirectX instalado).

Memoria

Para Windows XP: 512 MB o más (se recomienda 1 GB o más).

Sin embargo, 256 MB o más es suficiente para el procesamiento sólo de películas con calidad de imagen de definición estándar (STD).

Para Windows Vista/Windows 7: 1 GB o más

Disco duro

Volumen de disco que se requiere para la instalación: 500 MB aproximadamente (puede necesitar 10 GB o más al crear discos con formato AVCHD. 50 GB cómo máximo se puede necesitar al crear discos Blu-ray).

Pantalla

Mínimo 1 024 × 768 puntos

Otros

Puerto USB (se debe proporcionar como estándar, Hi-Speed USB (compatible con USB 2.0)), disco Blu-ray /grabadora de DVD (se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación). Se recomienda usar el sistema de archivos NTFS o exFAT para el disco duro.

- *1 Se requiere una instalación estándar. La operación no está asegurada si se actualiza el sistema operativo o si se realiza en un entorno de inicio múltiple.
- *2 No se admiten ediciones de 64 bits y Starter (Edition). Se requiere Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2,0 o superior para usar la función de creación de disco, etc.
- *3 No se admite Starter (Edition).
- *4 Se recomiendan procesadores más rápidos.

③Notas

 No se asegura la operación con todos los entornos de computadora.

Al usar una computadora Macintosh

El software "PMB" suministrado no es compatible con computadoras Macintosh. Para procesar fotos usando una computadora Macintosh conectada a la videocámara, consulte el siguiente sitio Web.

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ ms/es/

Paso 2 Instalación del software "PMB" suministrado

Instale "PMB" antes de conectar la videocámara a una computadora.

🕑 Notas

Si tiene instalada en su computadora una versión de "PMB" inferior a la 5,0,00, es posible que no pueda acceder a algunas funciones de "PMB" si instala la aplicación desde el CD-ROM suministrado. Además, "PMB Launcher" se instala desde el CD-ROM suministrado y le permite iniciar "PMB" u otro software al usar "PMB Launcher". Haga doble clic en el icono de acceso directo de "PMB Launcher" en la pantalla de la computadora para iniciar "PMB Launcher".

Confirme que la videocámara no esté conectada a la computadora.

😰 Encienda la computadora.

- Inicie sesión como administrador para realizar la instalación.
- Cierre todas las aplicaciones que se estén ejecutando en la computadora antes de instalar el software.

3 Ponga el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de su computadora.

Aparecerá la pantalla de instalación.

- Si la pantalla no aparece, haga clic en [Inicio] → [Equipo] (en Windows XP, [Mi PC]) y luego haga doble clic en [SONYPMB (E:)] (CD-ROM)*.
- * Los nombres de las unidades (como por ejemplo (E:)) pueden variar según la computadora.

4 Haga clic en [Instalación].



- 5 Seleccione el país o región.
- 6 Seleccione el idioma para instalar la aplicación y luego continúe con la siguiente pantalla.
- Z Lea atentamente los términos del acuerdo de licencia. Si está de acuerdo con los términos, cambie a y haga clic en [Siguiente] → [Instalar].
- Encienda la videocámara y conéctela a la computadora usando el cable USB suministrado.



La pantalla [SELEC.USB] aparece en la pantalla de la videocámara automáticamente.

Toque uno de los tipos de soporte que aparecen en la pantalla de la videocámara para que la computadora la reconozca.

- Los soportes de grabación que aparecen difieren dependiendo del modelo.
- Si no aparece la pantalla [SELEC.USB], toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [CONEXIÓN USB] (en la categoría III [OTROS]).
- Haga clic en [Continuar] en la pantalla de la computadora.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el software.
 - Conecte la videocámara a la computadora durante la instalación de "PMB".
 - Dependiendo de la computadora, es posible que deba instalar software de terceros. Si aparece la pantalla de instalación, siga las instrucciones para instalar el software requerido.
 - Reinicie la computadora si es necesario para completar la instalación.

Al finalizar la instalación, aparecerán los siguientes iconos. Extraiga el CD-ROM de la computadora.



- 💐: Inicia "PMB".
- 💐: Muestra "Ayuda de PMB".
- 💐: Muestra "PMB Launcher".

"PMB Launcher" le permite iniciar "PMB" u otro software, o abrir sitios Web.

- Pueden aparecer otros iconos.
- Es posible que no aparezca ningún icono, dependiendo del procedimiento de instalación.

ONOTAS

Para crear discos o usar otras funciones en Windows XP, se debe instalar Image Mastering API versión 2.0 para Windows XP. Si la aplicación Image Mastering API versión 2.0 para Windows XP no está instalada aún, selecciónela entre los programas requeridos en la pantalla de instalación e instálela siguiendo los procedimientos indicados. (La computadora debe estar conectada a Internet para realizar la instalación.) Puede instalar Image Mastering API versión 2.0 para Windows XP en respuesta al mensaje que aparece cuando intenta iniciar esas funciones.

Para desconectar la videocámara de la computadora

 Haga clic en el icono w en la parte inferior derecha del escritorio de la computadora → [Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB].



② Toque [FIN] → [Sĺ] en la pantalla de la videocámara.

Desconecte el cable USB.

③ Notas

- Acceda desde la computadora usando el software "PMB" suministrado. No modifique los archivos ni las carpetas de la videocámara en la computadora. De lo contrario, es posible que los archivos de imágenes se destruyan o que no puedan reproducirse.
- Si realiza alguna de las acciones mencionadas, no se garantiza el funcionamiento de la videocámara.
- Cuando elimine archivos de imagen, siga los pasos que aparecen en la página 32. No elimine los archivos de imagen de la videocámara directamente desde la computadora.
- No copie los archivos en el soporte de grabación desde la computadora. No se garantiza el funcionamiento de la videocámara.
- Puede crear un disco Blu-ray al usar una computadora con una grabadora de discos Bluray. Instale Software Complementario de BD para "PMB" (pág. 44).

Inicio de PMB (Picture

Motion Browser)

Haga doble clic en el icono de acceso directo de "PMB" en la pantalla de la computadora.



ONotas

 Si no aparece el icono en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [[®] PMB] para iniciar "PMB".

Puede usar "PMB" para ver, editar o crear discos de películas y fotos.

Lectura de la "Ayuda de PMB"

Para obtener detalles sobre cómo usar "PMB", lea la "Ayuda de PMB". Haga doble clic en el icono de acceso directo de "Ayuda de PMB" en la pantalla de la computadora para abrir la "Ayuda de PMB".



🕑 Notas

 Si no aparece el icono en la pantalla de la computadora, haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [PMB] → [Ayuda de PMB]. Además, puede abrir la "Ayuda de PMB" desde la [Ayuda] de "PMB".

Selección del método para crear un disco (computadora)

A continuación se describen diversos métodos para crear un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) o un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) a partir de películas o fotos con calidad de imagen de alta definición (HD) grabadas en la videocámara. Seleccione el método correspondiente a su reproductor de discos.

Reproductor	Selección de un método y tipo de disco	
Dispositivos de reproducción de discos Blu-ray (un reproductor de discos Blu-ray, PlayStation [®] 3, etc.)	 ① Importación de películas y fotos a una computadora (pág. 42) ④ ④ Creación de un disco Blu-ray * con calidad de imagen de alta definición (HD) (pág. 44) 	Blu-ray
Dispositivos de reproducción de formato AVCHD (un reproductor de discos Sony Blu-ray, PlayStation [®] 3 etc.)	Creación de un disco con una pulsación (One Touch Disc Burn) (pág. 41)	AVCHD
	 ① Importación de películas y fotos a una computadora (pág. 42) ④ Creación de un disco de formato AVCHD con calidad de imagen de alta definición (HD) (pág. 43) 	avchd
Dispositivos de reproducción DVD comunes (un reproductor de DVD, una computadora que puede reproducir DVD, etc.)	 ① Importación de películas y fotos a una computadora (pág. 42) ④ Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) (pág. 44) 	STD

* Para crear un disco Blu-ray, el Software Complementario de BD para "PMB" debe estar instalado (pág. 44).

Características de cada tipo de disco

Bluray) Usar un disco Blu-ray le permite grabar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) con una duración mayor que los discos DVD.

AVCHD Puede grabar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) en soportes DVD, como discos DVD-R, y se crea un disco con calidad de imagen de alta definición (HD). Puede reproducir un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) en dispositivos de reproducción formato AVCHD, como un reproductor de discos Blu-ray y un PlayStation[®]3 de Sony. No puede reproducir el disco en reproductores DVD comunes. STUna película con calidad de imagen de definición estándar (STD) convertida a partir de una película con calidad de imagen de alta definición (HD) se puede grabar en un soporte DVD, como discos DVD-R, y se crea un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD).

Discos que puede usar con "PMB"

Puede usar discos de 12 cm del siguiente tipo con "PMB". Para obtener información sobre los discos Blu-ray, consulte la página 44.

Tipo de disco	Funciones
DVD-R/DVD+R/DVD+R DL	No regrabable
DVD-RW/DVD+RW	Regrabable

③Notas

- Siempre mantenga su PlayStation[®]3 actualizado con la versión más reciente del software del sistema de PlayStation[®]3.
- Es posible que PlayStation[®]3 no esté disponible en algunos países o regiones.

Creación de un disco con una pulsación (One Touch Disc Burn)

La función One Touch Disc Burn le permite guardar automáticamente en un disco las películas y fotos de su videocámara que aún no haya guardado. Las películas y fotos se guardan en un disco con la calidad de imagen con que se grabaron.

Motas Motas

- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) (ajuste predeterminado) crearán un disco AVCHD.
- No puede crear discos AVCHD a partir de películas grabadas con el modo [HD FX] de [MODO GRAB.].
- · La creación de un disco Blu-ray no está disponible con One Touch Disc Burn.
- Para crear un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) a partir de películas con calidad de imagen de alta definición (HD), impórtelas a una computadora primero (pág. 42) y luego cree un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) (pág. 44).
- · Instale "PMB" previamente (pág. 35), pero lo no inicie todavía.
- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 12).
- Con la función One Touch Disc Burn de la videocámara, sólo puede guardar películas y fotos grabadas en el soporte de grabación interno.

Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.

- Consulte la página 40 para conocer los tipos de discos que puede usar.
- Si se inicia automáticamente algún software que no sea "PMB", ciérrelo.

Z Encienda la videocámara y conéctela a la computadora usando el cable USB suministrado.







Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora.

Motas Motas

 La películas y fotos no se guardan en la computadora cuando ejecuta One Touch Disc Burn.

Importación de películas y fotos a una computadora

Las películas y fotos grabadas en la videocámara se pueden importar a una computadora. Encienda la computadora previamente.

Motas

 Conecte la videocámara al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 12).

Encienda la videocámara y conéctela a la computadora usando el cable USB suministrado.



La pantalla [SELEC.USB] aparece en la pantalla de la videocámara.

Z Toque el soporte de grabación que contiene las imágenes que desea guardar en la pantalla de la videocámara.

[CONEXIÓN USB]: memoria interna

[OCONEXIÓN USB]: disco duro interno

[CONEXIÓN USB]: tarjeta de memoria

- Los soportes de grabación que aparecen difieren dependiendo del modelo.
- · Si no aparece la pantalla [SELEC.USB], toque MENU (MENU) \rightarrow [Mostrar otros] → [CONEXIÓN USB] (en la categoría 📰 [OTROS]).

Aparece la ventana para importación en la pantalla de la computadora.

Haga clic en [Importar].

· Consulte "Ayuda de PMB" (pág. 38) para obtener detalles.



La películas y fotos se importan a la computadora.

Al finalizar la operación, aparece la pantalla "PMB".

🚱 Sugerencias

· Puede exportar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) desde la computadora a la videocámara . Consulte "Ayuda de PMB" (pág. 38) para obtener detalles.

Creación de un disco **AVCHD**

Puede crear un disco AVCHD al juntar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) importadas previamente a la computadora (pág. 42).

En esta sección, se explica el procedimiento para grabar una película con calidad de imagen de alta definición (HD) en un disco DVD.

Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.

- · Consulte la página 39 para conocer los tipos de discos que puede usar.
- · Si se inicia automáticamente algún software que no sea "PMB", ciérrelo.

Z Inicie "PMB" (pág. 38).

3 Haga clic en [Calendario] o [Índice] en el lado izquierdo de la ventana y seleccione la carpeta o fecha y, a continuación, las películas con calidad de imagen de alta definición (HD).

- · Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se marcan con HD:
- No puede guardar fotos en un disco.
- · Para seleccionar varias películas, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en las miniaturas.

En la parte superior de la ventana, haga clic en 🎆 [Crear discos formato AVCHD (HD)].



Aparece la ventana para seleccionar películas.

· Para agregar otras películas a la selección, seleccione las películas en la ventana principal y arrástrelas y suéltelas en la ventana de selección.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un disco.

· Es posible que la creación de un disco tarde bastante tiempo.

Reproducción de un disco AVCHD en una computadora

Puede reproducir discos AVCHD usando "Player for AVCHD" que se instala junto con "PMB".

Para iniciar "Player for AVCHD", haga clic en [Inicio] \rightarrow [Todos los programas]

- \rightarrow [PMB] \rightarrow [PMB Launcher] \rightarrow [Ver]
- → [Player for AVCHD].
- Consulte la ayuda de "Player

for AVCHD" para conocer el

funcionamiento.

- · Es posible que las películas no se
- reproduzcan de manera uniforme según el entorno de la computadora.

Creación de un disco Blu-ray

Puede crear un disco Blu-ray con una película con calidad de imagen de alta definición (HD) importada previamente a una computadora (pág. 42). Para crear un disco Blu-ray, debe tener instalado el Software Complementario de BD para "PMB". Haga clic en [Software Complementario de BD] en la pantalla de instalación de "PMB", e instale este complemento según las instrucciones que aparecen en la pantalla.

• Conecte la computadora a Internet cuando instale [Software Complementario de BD].



Coloque un disco Blu-ray vacío en la unidad de disco y haga clic en $\blacksquare \blacksquare \rightarrow$ [Crear Disco Blu-ray (HD)] en el paso 4 de "Creación de un disco AVCHD" (pág. 43). Los otros procedimientos son iguales que para la creación de un disco AVCHD.

- La computadora debe admitir la creación de discos Blu-ray.
- Existen soportes BD-R (no regrabables) y BD-RE (regrabables) disponibles para la creación de discos Blu-ray. Ninguno de estos tipos de discos permite agregar más contenido después de crear el disco.

Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) que se puede reproducir en reproductores de DVD comunes

Puede crear un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) al seleccionar películas importadas previamente a la computadora (pág. 42).

🕑 Notas

 Puede seleccionar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) como origen.
 Sin embargo, la calidad de imagen se convierte desde alta definición (HD) a definición estándar (STD). Convertir la calidad de imagen de las películas toma más tiempo que el que se tardó en grabar las películas.

Encienda la computadora y coloque un disco vacío en la unidad de DVD.

- Consulte la página 39 para conocer los tipos de discos que puede usar.
- Si se inicia automáticamente algún software que no sea "PMB", ciérrelo.

Z Inicie "PMB" (pág. 38).

2

Haga clic en [Calendario] o [Índice] en el lado izquierdo de la ventana y seleccione la carpeta o fecha y luego seleccione las películas.

- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se marcan con 🖽:
- Para seleccionar varias películas, mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en las miniaturas.

Λ

4 En la parte superior de la ventana, haga clic en → [Crear discos formato DVD-Video (STD)].

Aparece la ventana para seleccionar películas.

 Para agregar otras películas a la selección, seleccione las películas en la ventana principal y arrástrelas y suéltelas en la ventana de selección.



5

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para crear un disco.

• Es posible que la creación de un disco tarde bastante tiempo.

Copia de un disco

Puede copiar un disco grabado a otro disco usando "Video Disc Copier". Haga clic en [Inicio] → [Todos los programas] → [PMB] → [PMB Launcher] → [Creación del disco] → [Video Disc Copier] para iniciar el software. Consulte la ayuda de "Video Disc Copier" para conocer el funcionamiento.

- No puede copiar películas con calidad de imagen de alta definición (HD) al convertirlas a calidad de imagen de definición estándar (STD).
- No puede copiar las películas en un disco Blu-ray.

Edición de películas

Puede cortar sólo las partes necesarias de una película y guardarlas como otro archivo.

Haga doble clic en la película que desea editar en "PMB" y luego haga clic en [Mostrar paleta de edición] al lado derecho de la pantalla → [Recortar vídeo] o seleccione el menú [Manipular] → [Editar] → [Recortar vídeo]. Consulte "Ayuda de PMB" (pág. 38) para obtener detalles.

Captura de fotos desde una película

Puede guardar un cuadro de una película como archivo de foto.

Haga doble clic en la película que desea editar en "PMB" y luego, haga clic en [Mostrar paleta de edición] al lado derecho de la pantalla → [Guardar fotograma]. Consulte "Ayuda de PMB" (pág. 38) para obtener detalles.



Almacenamiento de imágenes en un dispositivo externo

Almacenamiento de imágenes en soportes externos (COPIA DIRECTA)

Puede guardar películas y fotos en soportes externos (dispositivos de almacenamiento USB), como una unidad de disco duro externo. También puede reproducir imágenes en la videocámara o en otro dispositivo de reproducción.

O Notas

- Para esta operación, necesita un cable adaptador USB VMC-UAM1 (se vende por separado).
- Es posible que el cable adaptador USB VMC-UAM1 no esté disponible en algunos países o regiones.
- No puede usar los siguientes dispositivos como soporte externo.
 - soporte con una capacidad superior a 2 TB
 - unidad de disco común, como una unidad de CD o DVD
 - soporte conectado a través de un concentrador USB
 - soporte con concentrador USB incorporado – lector de tarjeta
- Es posible que no pueda usar soportes externos con código de función.
- La videocámara es compatible con el sistema de archivos FAT. Si el soporte externo se formateó con el sistema de archivos NTFS u otro, formatéelo nuevamente en la videocámara antes de usarlo. La pantalla de formato aparece cuando conecta el soporte externo a la videocámara.
- No se garantiza el funcionamiento con todos los dispositivos que cumplan los requisitos de funcionamiento.
- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado (pág. 12).
- Consulte los manuales de instrucciones suministrados con los soportes externos.

 Para obtener más detalles sobre los soportes externos disponibles, visite el sitio Web de soporte de Sony correspondiente a su país o región.

Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la toma DC IN de la videocámara y al tomacorriente de pared.

)

Si el soporte externo tiene un cable de alimentación de ca conéctelo al tomacorriente de pared.

3 Conecte el cable adaptador USB al soporte externo.

Conecte el cable adaptador USB a la toma Ψ (USB) de la videocámara.

Cuando aparezca la pantalla [Crear nuevo arch.base de datos de imágenes.], toque [SÍ].

Cable adaptador USB (se vende por separado)

5

Toque [Copiar.] en la pantalla de la videocámara.

Las películas y fotos que se encuentran en el soporte de grabación interno de la videocámara y que todavía no se han guardado en un soporte externo se pueden guardar.

• Esta pantalla aparecerá solamente si hay imágenes nuevas grabadas.

Al finalizar la operación, toque en la pantalla de la videocámara.

🕑 Notas

A continuación se indica la cantidad de escenas que puede guardar en el medio externo. Sin embargo, aunque el soporte externo tenga espacio libre, no puede guardar escenas que superen el siguiente número.
Películas con calidad de imagen de alta definición (HD): Máx. 3 999
Películas con calidad de imagen de definición estándar (STD): 9 999
Fotos: 9 999 cuadros × 899 carpetas La cantidad de escenas puede ser menor dependiendo del tipo de imágenes grabadas.

Al conectar un soporte externo

Las imágenes guardadas en el soporte externo se muestran en la pantalla de cristal líquido. Los botones de visualización de película y visualización de foto de la pantalla VISUAL INDEX cambian como se ilustra a continuación.



Puede realizar ajustes del menú en el soporte externo, como eliminar imágenes. Toque ^{MENU} (MENU) → [Mostrar otros] en la pantalla VISUAL INDEX.

Para guardar las películas y fotos deseadas

O Notas

- No puede copiar o buscar fotos por fecha si están grabadas en la tarjeta de memoria.
- ① Toque [Reproducir sin copiar.] en el paso 5 anterior. Aparece la pantalla VISUAL INDEX del soporte externo.
- ② Toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [COPIA PELÍCULA] (al seleccionar películas)/[COPIAR FOTO] (al seleccionar fotos).
- ③ Siga las instrucciones en pantalla para seleccionar el soporte de grabación y los métodos de selección de imágenes.
- ④ Si seleccionó [COPIA por selección], toque la imagen que desea guardar. Aparece ✓.
 - Si seleccionó [COPIA por fecha], seleccione la fecha de las imágenes que desea copiar con 2 / 2 , toque
 K, a continuación, vaya al paso (\$).



Capacidad restante en el soporte externo

- Mantenga presionada la imagen en la pantalla de cristal líquido para confirmarla. Toque para volver a la pantalla anterior.
- Al tocar la fecha, puede buscar imágenes por la fecha.
- (5) Toque ○K → [SÍ] → ○K en la pantalla de la videocámara.

Para reproducir imágenes del soporte externo en la videocámara

 Toque [Reproducir sin copiar.] en el paso 5 anterior.

Aparece la pantalla VISUAL INDEX del soporte externo.

- 2 Reproduzca la imagen (pág. 26).
 - También puede ver imágenes en un televisor conectado a la videocámara (pág. 29).
 - Puede reproducir las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) en la computadora usando [Player for AVCHD]. Inicie [Player for AVCHD] (pág. 43) y selecciona la unidad donde está conectado el soporte externo con [Configuración].

③Notas

- El Índice de fechas y el Índice de mapas (HDR-CX550V/XR550V) de fotos no se puede mostrar.
- Si la videocámara no reconoce el soporte externo, intente lo siguiente.
 - Vuelva a conectar el cable adaptador USB a la videocámara.
 - Si el soporte externo tiene un cable de alimentación de ca conéctelo al tomacorriente de pared.

Para finalizar la conexión del soporte externo

- (1) Toque (1) en la pantalla VISUAL INDEX del soporte externo.
- (2) Desconecte el cable adaptador USB.

Creación de un disco con una grabadora de DVD

Selección del método para crear un disco

A continuación se describen diversos métodos para crear un disco AVCHD o un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) a partir de películas o fotos con calidad de imagen de alta definición (HD) grabadas en la videocámara. Seleccione el método correspondiente a su reproductor de discos.

③ Notas

- Prepare un DVD, como un DVD-R, para crear un disco.
- Consulte la página 44 si desea crear un disco Blu-ray.
- Consulte la página 47 para obtener información sobre cómo guardar imágenes en el soporte externo.

Dispositivo compatible con el formato AVCHD

Reproductor

- Reproductor de discos Sony Blu-ray
- PlayStation®3, etc.



Dispositivo de creación

- Grabadora de DVD, DVDirect Express (pág. 51)
- Grabadora de DVD, etc., que no sea DVDirect Express (pág. 53)

Tipo de disco

• Disco AVCHD (calidad de imagen de alta definición (HD))



Aparato de DVD común

Reproductor

- Reproductor de DVD
- Computadora que puede reproducir DVD, etc.



Dispositivo de creación

- Grabadora de DVD, DVDirect Express (pág. 51)
- Grabadora de DVD, que no sea DVDirect Express (pág. 53)
- Grabadora de discos, etc. (pág. 55)

Tipo de disco

• Disco con calidad de imagen de definición estándar (STD)



🕑 Notas

- Siempre mantenga su PlayStation[®]3 actualizado con la versión más reciente del software del sistema de PlayStation[®]3.
- Es posible que PlayStation[®]3 no esté disponible en algunos países o regiones.
- Elimine la película de demostración cuando copie o cree discos. Si no la elimina, es posible que la videocámara no funcione correctamente. Sin embargo, una vez que elimine la película de demostración, no podrá recuperarla.
- El disco AVCHD puede reproducirse solamente en dispositivos compatibles con el formato AVCHD.
- El disco AVCHD no debe usarse en reproductores o grabadoras de DVD. Debido a que los dispositivos de reproducción/grabación de DVD no son compatibles con el formato AVCHD, DVD es posible que no puedan expulsar el disco.

 No puede crear un disco AVCHD a partir de una película grabada con el modo [HD FX] de [E] MODO GRAB.]. Guarde las películas grabadas con el modo [HD FX] en discos Blu-ray o en dispositivos de almacenamiento externos (pág. 47).

Creación de un disco con la grabadora de DVD dedicada, DVDirect Express

Puede crear un disco o reproducir las imágenes en un disco creado usando la grabadora de DVD dedicada, DVDirect Express (se vende por separado). Consulte también los manuales de instrucciones suministrados con la grabadora de DVD.

ONOTAS

- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 12).
- Sólo se pueden utilizar discos no utilizados anteriormente de los siguientes tipos:
 - DVD-R de 12 cm
 - DVD+R de 12 cm
- El dispositivo no es compatible con discos de doble capa.
- En esta sección, DVDirect Express recibe el nombre de "grabadora de DVD".
- Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la toma DC IN de la videocámara y al tomacorriente de pared (pág. 12).

Encienda la videocámara y conecte la grabadora de DVD en la toma ¹/₂ (USB) de la videocámara con el cable USB de la grabadora de DVD.



Inserte un disco no utilizado anteriormente en la grabadora de DVD y cierre la bandeja de discos.

La pantalla [GRABAR EN DISCO] aparece en la pantalla de la videocámara.

4 Presione ★ (DISC BURN) en la grabadora de DVD.

Las películas grabadas en el soporte de grabación interno que no se hayan guardado en un disco se grabarán en el disco.

 Si hay películas con calidad de imagen de alta definición (HD) y con calidad de imagen de definición estándar (STD) sin guardar, se guardarán en discos individuales según la calidad de la imagen.

5 Repita los pasos 3 y 4 cuando el tamaño de memoria total de las películas que desea grabar supere el tamaño del disco.

6 Toque ○K → [FIN] → [EXPULSAR DISCO] en la pantalla de la videocámara.

Extraiga el disco una vez que finalice la operación.

Toque v desconecte el cable USB.

Para personalizar un disco con OPC. GRAB.DISCO

Lleve a cabo esta operación en los

siguientes casos:

- Al copiar una imagen deseada
- Al crear varias copias del mismo disco
- Al convertir películas con calidad de alta definición (HD) en películas con calidad de definición estándar (STD) y al crear un disco Al anniniméraneo e la torista da manusia
- Al copiar imágenes en la tarjeta de memoria
- (1) Toque [OPC.GRAB.DISCO] en el paso 4.
- ② Seleccione el soporte de grabación que contiene las películas que desea guardar. Cuando selecciona películas con calidad de imagen de alta definición (HD), la pantalla para seleccionar la calidad de imagen del disco que desea crear aparece en la pantalla de cristal líquido. Seleccione la calidad de imagen deseada y toque OK.
 - La calidad de imagen del disco depende del tiempo de grabación de las películas seleccionadas cuando crea un disco donde las convierte de calidad de imagen de alta definición (HD) en calidad de imagen de definición estándar (STD).

③ Toque la película que desea grabar en el disco.

Aparece ✔.



Capacidad restante del disco

- Mantenga presionada la imagen en la pantalla de cristal líquido para confirmarla. Toque para volver a la pantalla anterior.
- Al tocar la fecha, puede buscar imágenes por la fecha.
- ④ Toque → [SÍ] en la pantalla de la videocámara.
 - Para crear otro disco con el mismo contenido, inserte un disco nuevo y toque [CREAR UN DISCO IGUAL].
- (5) Al finalizar la operación, toque [SALIR] → [FIN] en la pantalla de la videocámara.
- (6) Desconecte el cable USB de la videocámara.

ઉ Notas

- No realice ninguna de las acciones siguientes mientras crea un disco.
 - Apagar la videocámara
 - Desconectar el cable USB o el adaptador de alimentación de ca
 - Someter la videocámara a golpes o vibraciones
 - Extraer la tarjeta de memoria de la videocámara
- Reproduzca el disco creado para asegurarse de que la copia se realizó correctamente antes de eliminar las películas de la videocámara.
- Si [Se produjo un error.] o [Error al ejecutar GRABAR EN DISCO.] aparecen en la pantalla, inserte otro disco en la grabadora de DVD y repita la operación de DISC BURN.

🚱 Sugerencias

- Si el tamaño de memoria total de las películas que desea grabar mediante la operación DISC BURN supera el tamaño del disco, la creación del disco se detiene al alcanzar el límite de tamaño. Es posible que la última película del disco quede incompleta.
- El tiempo de creación del disco para copiar películas hasta completar la capacidad total del disco es de entre 20 y 60 minuto. Es posible que el proceso tarde más tiempo dependiendo del modo de grabación y de la cantidad de escenas. Además, si la calidad de imagen de alta definición (HD) se convierte en calidad de imagen de definición estándar (STD), la conversión de la calidad de la imagen tarda más tiempo que la grabación en sí.

Para reproducir un disco en el reproductor de DVD



- ① Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la toma DC IN de la videocámara y al tomacorriente de pared (pág. 12).
- ② Encienda la videocámara y conecte la grabadora de DVD en la toma Ψ (USB) de la videocámara con el cable USB de la grabadora de DVD.
 - Puede reproducir películas en la pantalla del televisor si conecta la videocámara a un televisor (pág. 29).
- ③ Inserte un disco creado en la grabadora de DVD.

Las películas del disco aparecen como VISUAL INDEX en la pantalla de la videocámara.

- ④ Presione el botón reproducción de la grabadora de DVD.
 - También puede operar la reproducción mediante la videocámara.
- (5) Toque [FIN] → [EXPULSAR DISCO] en la pantalla de la videocámara y extraiga el disco una vez que finalice la operación.

(6) Toque K y desconecte el cable USB.

Para reproducir un disco en el reproductor de DVD común

Seleccione la calidad de imagen estándar (STD) en la pantalla para seleccionar la calidad de imagen del disco que creará en el paso 2 de "Para personalizar un disco con OPC.GRAB.DISCO".

🔞 Sugerencias

 Si no puede reproducir discos creados con calidad de imagen de definición estándar (STD) en ningún reproductor de DVD, conecte la videocámara a la grabadora de DVD y reprodúzcalos.

Creación de un disco con calidad de imagen de alta definición (HD) mediante una grabadora de DVD, etc., que no es DVDirect Express

Utilice el cable USB para conectar la videocámara a un dispositivo de creación de discos que sea compatible con películas con calidad de imagen de alta definición (HD), como por ejemplo, una grabadora de DVD de Sony. Consulte además el manual de instrucciones suministrado del dispositivo que conecte.

③ Notas

 Conecte la videocámara al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 12).

- Es posible que la grabadora de DVD de Sony no esté disponible en algunos países o regiones.
- Siempre mantenga actualizado el firmware de Sony DVDirect (grabadora de DVD) con la versión más reciente.

Para obtener detalles, consulte el siguiente sitio Web.

http://sony.storagesupport.com/

- Conecte el adaptador de alimentación de ca y el cable de alimentación a la toma DC IN de la videocámara y al tomacorriente de pared (pág. 12).
- Encienda la videocámara y conecte una grabadora de DVD, etc. a la toma ⁴ (USB) de la videocámara mediante el cable USB (suministrado).



La pantalla [SELEC.USB] aparece en la pantalla de la videocámara.

 Si no aparece la pantalla [SELEC.USB], toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [CONEXIÓN USB] (en la categoría III [OTROS]). 3 Toque el medio de grabación que contiene las imágenes en la pantalla de la videocámara.

> [🗰 CONEXIÓN USB]: memoria interna

[OCONEXIÓN USB]: disco duro interno

[CONEXIÓN USB]: tarjeta de memoria

• Los soportes de grabación que aparecen difieren dependiendo del modelo.

4 Grabe las películas en el dispositivo conectado.

- Para obtener más detalles, consulte el manual de instrucciones suministrado de los dispositivos que conecte.
- [5] Al finalizar la operación, toque [FIN] → [Sĺ] en la pantalla de la videocámara.
- 6 Desconecte el cable USB.

Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD) mediante una grabadora, etc.

Puede copiar imágenes reproducidas en la videocámara en un disco o videocasete si conecta la videocámara a una grabadora de discos, una grabadora de DVD Sony, etc., que no sea DVDirect Express, con el cable de conexión de A/V. Conecte el dispositivo de la manera 1 o 2. Consulte además el manual de instrucciones suministrado de los dispositivos que conecte.

③Notas

- Conecte la videocámara al tomacorriente de pared usando el adaptador de alimentación de ca suministrado para esta operación (pág. 12).
- Es posible que la grabadora de DVD de Sony no esté disponible en algunos países o regiones.
- Las películas con calidad de imagen de alta definición (HD) se copian con calidad de imagen de definición estándar (STD).

1 Cable de conexión de A/V

(suministrado)

Conecte el cable de conexión de A/V a la toma de entrada de otro dispositivo.

2 Cable de conexión de A/V con S VIDEO

(se vende por separado)

Al establecer la conexión a otro dispositivo a través de la toma S VIDEO mediante un cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO (se vende por separado), pueden producirse imágenes de mayor calidad que con un cable de conexión de A/V. Conecte las clavijas blanca y roja (audio izquierdo/ derecho) y la clavija de S VIDEO (canal S VIDEO) del cable de conexión de A/V con un cable de S VIDEO. Si conecta sólo la clavija de S VIDEO, no escuchará el sonido. No es necesario conectar la clavija amarilla (video).



📥 Flujo de señales

Introduzca el soporte de grabación en el dispositivo de grabación.

- Si el dispositivo de grabación tiene un selector de entrada, ajústelo en el modo de entrada.
- Conecte la videocámara al dispositivo de grabación (grabadora de discos, etc.) con un cable de conexión de A/V
 (suministrado) o un cable de conexión de A/V con S VIDEO 2 (se vende por separado).

• Conecte la videocámara a las tomas de entrada del dispositivo de grabación.

Inicie la reproducción en la videocámara y grabe en el dispositivo de grabación.

- Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones suministrados con el dispositivo de grabación.
- 4 Cuando haya finalizado la copia, detenga el dispositivo de grabación y, a continuación, detenga la videocámara.

- Si el tamaño de pantalla de los dispositivos de visualización (televisor, etc.) es 4:3, toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [AJUSTES SALIDA] (en la categoría ^{(N} [AJUST. GENERALES]) → [TIPO TV] → [4:3] →
 OK → → ×.
- Si conecta la videocámara a un dispositivo monoaural, introduzca la clavija amarilla del cable de conexión de A/V en la toma de entrada de video, y la clavija blanca (canal izquierdo) o la rojo (canal derecho) en la toma de entrada de audio del dispositivo.

③ Notas

- Debido a que la copia se realiza a través de la transferencia de datos analógica, es posible que la calidad de imagen se deteriore.
- No es posible realizar copias de imágenes en grabadoras conectadas con un cable HDMI.
- Para ocultar los indicadores de la pantalla (como un contador, etc.), en la pantalla del dispositivo monitor conectado, toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [AJUSTES SALIDA] (en la categoría (AJUST. GENERALES]) → [SALIDA PANT.] → [LCD] (ajuste predeterminado) → OK → D
- Para grabar la fecha, la hora, las coordenadas (HDR-CX550V/XR550V), o los datos de ajustes de la cámara, toque MENU (MENU)
 → [MOStrar otros] → [AJUSTES REPROD.] (en la categoría [] [REPRODUCCIÓN])
 → [CÓDIGO DATOS] → el ajuste deseado
 → OK → D → X. Además, toque MENU (MENU) → [Mostrar otros]
 → [AJUSTES SALIDA] (en la categoría]
 → [AJUSTES SALIDA] → [SALIDA PANT.]
 → [SAL-V/LCD] → OK → D → X

Personalización de la videocámara Uso de los menús

Al usar los menús, puede llevar a cabo funciones útiles y cambiar diversos ajustes. Si utiliza correctamente las funciones del menú, puede disfrutar del uso de su videocámara. La videocámara posee diversos elementos del menú bajo cada una de las ocho categorías de menú.

M AJUST.MANUALES (Elementos para ajustar las condiciones de la escena)
 → pág. 60
 AJUSTES TOMA (Elementos para toma de imágenes personalizada) → pág. 60
 AJUST.FOTO CÁM. (Elementos para la grabación de fotos) → pág. 61
 REPRODUCCIÓN (Elementos para la reproducción) → pág. 61
 EDIT (Elementos para la edición) → pág. 61
 OTROS (Elementos para otros ajustes) → pág. 62
 GESTIÓN SOPORTE (Elementos para los soportes de grabación) → pág. 63
 AJUST.GENERALES (Otros elementos de ajuste) → pág. 63

• Los elementos del menú se describen de manera más detallada en Guía práctica de "Handycam".

Ajuste de los menús





- (1) Toque MENU (MENU).
- (2) Toque [Mostrar otros] en la pantalla MI MENÚ.
 - Consulte la página siguiente para obtener detalles sobre MI MENÚ.
- (3) Toque la parte central del costado izquierdo de la pantalla para cambiar la visualización.
- ④ Toque el elemento de menú que desea cambiar.
- (5) Después de cambiar el ajuste, toque

Para finalizar el ajuste del menú, toque 💌.

Para volver a la pantalla de menú anterior, toque



• Es posible que **OK** no aparezca, dependiendo del elemento del menú.

③ Notas

- Según las condiciones de grabación o reproducción, es posible que no se puedan ajustar algunos elementos de menú.
- Los elementos de menú o ajustes atenuados no están disponibles.

🔇 Sugerencias

 En función de los elementos de menú que cambien, la videocámara alterna entre el modo de reproducción y el modo de grabación (película/foto).

Uso de la función MI MENÚ

Puede usar los elementos de menú con mayor facilidad al registrar los elementos de menú que usa con más frecuencia en MI MENÚ. Puede registrar 6 elementos de menú en cada MI MENÚ de PELÍCULA, FOTO y REPRODUCCIÓN.

Ejemplo: eliminación de [MED./ENF.PUNTO] y registro de [🖽 DESVANECEDOR]



- (1) Toque MENU (MENU).
- (2) Toque [AJUSTE MI MENÚ].
- (3) Toque [PELÍCULA].
- (4) Toque [MED./ENF.PUNTO].
- 5 Toque OK.
- ⑥ Toque [聞DESVANECEDOR] (en la categoría ℳ [AJUST.MANUALES]).
- ⑦ Si aparece MI MENÚ, toque 💌.

Repita los mismos pasos anteriores para registrar elementos de menú en MI MENÚ y disfrute su "Handycam".

🔞 Sugerencias

• Cuando un dispositivo de almacenamiento externo está conectado, aparece el exclusivo MI MENÚ.

Uso de 💁 OPTION MENU

El OPTION MENU se abre igual que las ventanas emergentes que aparecen al hacer clic con el botón derecho del mouse de una computadora. Si aparece en la parte inferior derecha de la pantalla, puede usar OPTION MENU. Toca en y aparecen los elementos de menú que puede cambiar en el contexto.



- 1) Toque 🖭 (OPTION).
- (2) Toque la ficha deseada \rightarrow el elemento cuyo ajuste desea cambiar.
- (3) Cuando finalice el ajuste, toque

ONOTAS

- Los elementos de menú o ajustes atenuados no están disponibles.
- Si el elemento que desea no se muestra en la pantalla, toque otra ficha. (Es posible que no haya fichas.)
- Las fichas y los elementos que aparecen en la pantalla dependen del estado de grabación/reproducción de la videocámara en ese momento.

Categoría (AJUST.MANUALES)

SELEC.ESCENA	. Selecciona un ajuste de grabación adecuado de acuerdo al tipo de escena, como por ejemplo una vista nocturna o una playa.
EBDESVANECEDOR	. Escenas fundidas.
BAL.BLANCOS	. Ajusta el balance cromático según el brillo del entorno de grabación.
MED./ENF.PUNTO	. Ajusta simultáneamente el brillo y el enfoque del motivo seleccionado.
MEDID.PUNTO	. Ajusta el brillo de las imágenes a un motivo que toque en la pantalla.
ENFOQ.PUNTO	. Enfoca un motivo que toque en la pantalla.
EXPOSICIÓN	. Ajusta el brillo de películas y fotos.
ENFOQUE	. Enfoca manualmente.
TELE MACRO	. Graba un motivo enfocado con el fondo desenfocado.
CAMBIO AE	. Ajusta la exposición.
CAMBIO WB	. Ajusta el balance de blancos manualmente.
TOMA ESTILO GOLF	. Divide 2 segundo de movimiento rápido en cuadros que luego se graban como película y fotos.
GR.LEN.UNIF	. Graba motivos que se mueven a gran velocidad en cámara lenta.

Categoría 🗇 (AJUSTES TOMA)

AJUSTE HD:/ ISTOR Aj	justa la calidad de imagen para grabar, reproducir o editar películas.
HMODO GRABAj gr	iusta el modo para grabar películas. Al grabar motivos que se mueven a an velocidad, se recomienda usar una alta calidad de imagen.
GUÍA FOTOGM	uestra el marco para que pueda asegurarse de que el motivo aparezca prizontal o vertical.
🖽 STEADYSHOT Aj	justa la función SteadyShot al grabar películas.
OBJETIVO CONVERAj	iusta el tipo de objetivo de conversión instalado (se vende por separado). ptimiza la función SteadyShot y el enfoque según el objetivo instalado.
LOW LUXG	raba imágenes de color brillante en condiciones de poca iluminación.
DETECCIÓN CARA Aj	iusta la calidad de imagen de las caras automáticamente.
AJUST.PRIORIDADSe	leccione el motivo que tiene prioridad para la detección de caras y la ptura de sonrisas.
DETEC.SONRISAA	utomáticamente toma una fotografía cuando se detecta una sonrisa.
SENSIB.SONRISAAj	iusta la sensibilidad de la detección de sonrisas mediante la función aptura de sonrisas.
AJ.GRAB.AUDIO	
MIC.ZOOM INCOR	raba películas con sonido intenso de acuerdo con la posición del zoom.
NIVEL REFMIC A	justa el nivel del micrófono.
MODO AUDIODo ca	efine el formato del sonido de grabación (sonido envolvente de 5,1 nales/estereofónico de 2 canales).

OTROS AJ.GRAB.

IIZOOM DIGITAL Ajusta el nivel máximo del zoom digital que excede el nivel del zoom
óptico.
CONTRALUZ AUTO Ajusta automáticamente la exposición para motivos a contraluz.
AJUSTE SELECTOR Asigna una función al selector MANUAL (pág. 25).
ILUM.NIGHTSHOT Emite luz infrarroja cuando se usa NightShot.
🖽 X.V.COLOR Graba una gama más amplia de colores.
ESELEC.PANOR

Categoría (AJUST.FOTO CÁM.)

AUTODISPAR	Ajusta el disparador automático cuando la videocámara se encuentra en el
	modo de grabación de fotos.
TAM.IMAGEN	Ajusta el tamaño de la foto.
STEADYSHOT	Ajusta la función SteadyShot al grabar fotos.
MODO FLASH	Ajusta cómo se activa el flash.
NIVEL FLASH	. Ajusta el brillo del flash.
R.OJOS ROJ	Evita la aparición de ojos rojos al tomar fotos con flash.
NÚM.ARCHIVO	Ajusta cómo asignar el número de archivo.

Categoría 🖸 (REPRODUCCIÓN)

5
VISUAL INDEX Muestra las imágenes grabadas como imágenes en miniatura (pág. 26). VISUALIZAR IMÁG.
ÍNDICE DE FECHAS Permite buscar las imágenes deseadas por fecha.
DMAPA*1Muestra el Índice de mapas para buscar películas y fotos por ubicación de grabación.
🕮 ROLLO PELÍC Muestra y reproduce las escenas según un intervalo determinado.
CARA Muestra y reproduce las escenas de caras.
PLAYLIST Muestra y reproduce la playlist de películas.
第SELECCIÓN Selecciona un número de escenas cortas y las reproduce juntas como un resumen de las películas con música y efectos visuales.
喟ESCENARIOReproduce el escenario favorito guardado en Selección de reproducción.
AJUSTES REPROD.
AJUSTE 🖽 / 🗺 Ajusta la calidad de imagen para grabar, reproducir o editar películas.
CÓDIGO DATOS Muestra los datos de grabación detallados durante la reproducción.
Categoría 🔍 (EDIT)
BORRAR
🖽 BORRAR Elimina películas.
BORRARElimina fotos.
BORR. 99 ESCENAR.

BORRARBorra escenarios guardados en Selección de reproducción. BORRAR TODOBorra todos escenarios guardados en Selección de reproducción.

PROTEGER PROTEGER Protege películas para evitar que se eliminen. PROTEGER Protege fotos para evitar que se eliminen. DIVIDIR......Divide películas. TOMA FOTOGRÁF......Captura fotos a partir de las escenas de películas que desee. COPIA PELÍCULA COPIA por selección Selecciona películas y copia. COPIA por fecha Copia todas las películas de una fecha especificada. Em COPIA DE TODO/ Em COPIA DE TODO Copia todas las películas guardadas en una playlist. COPIAR FOTO COPIAR por selec Selecciona fotos y copia. COPIAR por fecha....... Copia todas las fotos de una fecha especificada. EDICIÓN PLAYLIST ED AÑADIR/ STOR AÑADIR...... Agrega películas en una playlist. DAÑAD.p.fecha/ 1500 AÑAD.p.fecha Agrega de una vez a la playlist las películas grabadas en un mismo día. Born BORRAR/ Borra películas de una playlist. BID BORRAR TODO/ BORRAR TODO...... Borra todas las películas de una playlist. Em MOVER/ Categoría 💼 (OTROS) CSU UBICACIÓN*1 Muestra la ubicación actual en un mapa. CONEXIÓN USB

CONEXIÓN USB*²..... Conecta la memoria interna a través de USB.
 CONEXIÓN USB*³..... Conecta el disco duro interno a través de USB.
 CONEXIÓN USB...... Conecta el disco duro interno a través de USB.
 CONEXIÓN USB...... Conecta la tarjeta de memoria a través de USB.
 GRABAR EN DISCO...... Le permite guardar imágenes en discos al presionar el botón ⁴(DISC BURN) (pág. 41).
 GUÍA CONEXIÓN TV Introduce el método de conexión según el tipo de televisor conectado (pág. 29).
 HERRAM.MÚSICA
 VACIAR MÚSICA Elimina archivos de música.
 DESCARG.MÚSICA Descarga archivos de música que se pueden reproducir con Selección de reproducción.
 INFORM.BATERÍA........ Muestra información de la batería.

Categoría 🕒 (GESTIÓN SOPORTE)

AJUSTES SOPORTE
AJ.SOPORTE PEL Ajusta el soporte para grabar películas (pág. 16).
AJ.SOPORTE FOTO Ajusta el soporte para grabar fotos (pág. 16).
INFO SOPORTE Muestra información sobre el soporte de grabación, como por ejemplo, el espacio libre.
FORMAT.SOPORTE
MEMORIA INTERNA*2 Elimina todos los datos existentes en la memoria interna.
HDD*3Elimina todos los datos existentes en el disco duro interno.
TARJ.MEMORIA Elimina todos los datos existentes en la tarjeta de memoria.
REP.ARCH.BD.IM.
MEMORIA INTERNA ^{*2} Repara el archivo de base de datos de imágenes existente en la memoria interna (pág. 68).
HDD ^{*3} Repara el archivo de base de datos de imágenes existente en el disco duro interno (pág. 68).
TARJ.MEMORIARepara el archivo de base de datos de imágenes existente en la tarjeta de memoria (pág. 68).
Categoría 🖄 (AJUST.GENERALES)
AJUS.SON./PANT.
VOLAjusta el volumen del sonido de reproducción (pág. 28).
PITIDODefine si los pitidos de funcionamiento de la videocámara suenan o no.
BRILLO LCD Ajusta el brillo de la pantalla de cristal líquido.
NIV LUZ LCD Ajusta la luz de fondo de la pantalla de cristal líquido.
COLOR LCD Ajusta la intensidad del color de la pantalla de cristal líquido.
AJUSTE PANTALLA Ajusta el tiempo que los iconos o indicadores se muestran en la pantalla d cristal líquido.
AJUSTES SALIDA

AJUSTES SALIDA	
TIPO TV	. Convierte la señal según el televisor conectado (pág. 29).
COMPONENTE	.Seleccione esta opción cuando conecte la videocámara a un televisor con la toma de entrada de componente (pág. 30).
RESOLUCIÓN HDMI	.Selecciona la resolución de la imagen de salida cuando conecta la videocámara a un televisor con un cable HDMI.
SALIDA PANT	. Define si los indicadores en pantalla aparecen en la pantalla del televisor o
	no.
AJ.REL./IDIOM. 🛛	
AJUS.RELOJ	. Ajusta la fecha y la hora (pág. 13).
AJUS.ZONA	. Es posible ajustar una diferencia horaria sin detener el reloj (pág. 13).
AJUS.AUTO RELOJ*1	. Define si la videocámara ajusta el reloj automáticamente al adquirir la hora desde GPS o no.
AJUS.AUTO ZONA*1	. Define si la videocámara compensa automáticamente las diferencias de horario al adquirir la información de ubicación actual desde GPS o no.

HORA VERANOSe usa el horario de verano (pág. 13).

AJUSTE IDIOMA A Selecciona el idioma de la pantalla (pág. 15).

AJ.ENCENDIDO	
APAGADO AUTO	Cambia el ajuste [APAGADO AUTO] (pág. 12).
OTROS AJUSTES	
MODO DEMO	Define si la demostración aparece o no.
CALIBRACIÓN	Calibra el panel táctil.
CTRL.PARA HDMI	Define si se usa o no el control remoto del televisor cuando se conecta la videocámara a un televisor "BRAVIA" Sync compatible con el cable HDMI (se vende por separado).
SENSOR CAÍDA*3	Activa o desactiva el sensor de caída.
IND.GRAB	Define si IND.GRAB. se enciende o no.
CTRL REMOTO	Define si se usa o no el control remoto inalámbrico.

*1 HDR-CX550V/XR550V

*2 HDR-CX550/CX550V

*3 HDR-XR550/XR550V

Obtención de información detallada con la Guía práctica de "Handycam"

Guía práctica de "Handycam" es una guía para el usuario diseñada para leerse en la pantalla de una computadora. Puede leer la Guía práctica de "Handycam" cuando desee obtener más información acerca del funcionamiento de la videocámara.

> Para instalar la Guía práctica de "Handycam" en una computadora Windows, coloque el CD-ROM suministrado en la unidad de disco de la computadora.

Z En la pantalla de instalación que aparece, haga clic en [Guía práctica de Handycam].



3 Seleccione el idioma deseado y el modelo de la videocámara y, a continuación, haga clic en [Guía práctica de Handycam (PDF)].

· El nombre de modelo de la videocámara está impreso en su superficie inferior.

Haga clic en [Salir] → [Salir], y luego extraiga el CD-ROM de la computadora.

Para ver la Guía práctica de "Handycam", haga doble clic en el icono de acceso directo de la pantalla de la computadora.



- · Si usa una computadora Macintosh, abra la carpeta [Handbook] - [ESUS] en el CD-ROM y copie [Handbook.pdf].
- · Necesita Adobe Reader para leer Guía práctica de "Handycam". Si no está instalado en la computadora, puede descargarlo de la página Web de Adobe Systems: http://www.adobe.com/
- Consulte "Ayuda de PMB" para obtener detalles sobre el software "PMB" suministrado (pág. 38).

Información complementaria

2 Solución de problemas

Si se presenta algún problema mientras usa su videocámara, siga los pasos que se indican a continuación.

- Revise la lista (pág. 66 a 68) e inspeccione su videocámara.
- ② Desconecte la fuente de alimentación, vuelva a conectarla después de aproximadamente 1 minuto y encienda la videocámara.
- ③ Presione RESET (pág. 78) con un objeto puntiagudo y encienda la videocámara.

Al presionar RESET, se restablecen todos los ajustes, incluido el del reloj.

- ④ Póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
- Según el problema, es posible que sea necesario inicializar o cambiar el soporte de grabación interno de la videocámara. En este caso, se eliminarán todos los datos almacenados en ese soporte. Antes de enviar la videocámara a reparación, asegúrese de guardar los datos almacenados en el soporte de grabación interno o en otro soporte (copia de seguridad). No recibirá compensación por la pérdida de los datos almacenados en el soporte de grabación interno.
- Durante la reparación, es posible que se deba revisar una cantidad mínima de los datos almacenados en el soporte de grabación interno con el fin de investigar el problema. No obstante, el distribuidor Sony no copiará ni conservará los datos.

 Consulte la Guía práctica de "Handycam" (pág. 65) para obtener detalles sobre los síntomas de la videocámara y la "Ayuda de PMB" (pág. 38) para obtener detalles sobre la conexión de la videocámara a la computadora.

La videocámara no se enciende.

- Instale una batería cargada en la videocámara (pág. 10).
- Conecte el enchufe del adaptador de alimentación de ca al tomacorriente de pared (pág. 12).

La videocámara no funciona aunque la alimentación esté encendida.

- Después de encenderse, la videocámara tarda algunos instantes en estar lista para tomar imágenes. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Desconecte el adaptador de alimentación de ca del tomacorriente de pared o extraiga la bateria y vuelva a realizar la conexión transcurrido aproximadamente 1 min (minuto). Si la videocámara aún no funciona, presione RESET (pág. 78) con un objeto puntiagudo. (Al presionar RESET, se restablecen todos los ajustes, incluido el del reloj).
- La temperatura de la videocámara es extremadamente alta. Apague la videocámara y déjela reposar un momento en un lugar frío.
- La temperatura de la videocámara es extremadamente baja. Deje la videocámara encendida. Si aún no funciona, apáguela y colóquela en un lugar cálido. Déjela reposar unos momentos y luego enciéndala.

La videocámara se calienta.

 Es posible que la videocámara se caliente durante el funcionamiento. No se trata de una falla de funcionamiento.
La alimentación se desconecta repentinamente.

- Utilice el adaptador de alimentación de ca (pág. 12).
- Encienda la videocámara nuevamente.
- Cargue la batería (pág. 10).

Las imágenes no se graban al presionar START/STOP o PHOTO.

- Presione MODE para encender el indicador
 □ (Película) o □ (Foto).
- La videocámara está grabando en el soporte de grabación la imagen que acaba de tomar. No se pueden realizar nuevas grabaciones durante este período.
- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 32).
- El número total de escenas de película o fotos supera la capacidad de grabación de la videocámara. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 32).

La grabación se detiene.

 La temperatura de la videocámara es extremadamente alta o baja. Apague la videocámara y déjela reposar un momento en un lugar frío o cálido.

"PMB" no se puede instalar.

 Compruebe el entorno de la computadora o el procedimiento de instalación necesario para instalar "PMB" (pág. 34).

"PMB" no funciona correctamente.

• Cierre "PMB" y reinicie la computadora.

La computadora no reconoce la videocámara.

 Desconecte de la toma USB de la computadora cualquier dispositivo que no sea el teclado, el mouse y la videocámara. Desconecte el cable USB de la computadora y de la videocámara y reinicie la computadora; luego, conecte la computadora y la videocámara nuevamente en el orden correcto.

Visualización de autodiagnóstico/ Indicadores de advertencia

Si en la pantalla de cristal líquido o en el visor aparecen indicadores, compruebe lo siguiente.

Si el problema persiste aun después de intentar solucionarlo varias veces, póngase en contacto con su distribuidor Sony o con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony. En este caso, cuando se ponga en contacto con ellos, infórmeles todos los números del código de error que comienza con C o E.

C:04:

- La batería no es una batería "InfoLITHIUM" serie V. Utilice una batería "InfoLITHIUM" (serie V) (pág. 10).
- Conecte firmemente la clavija de cc del adaptador de alimentación de ca de la videocámara (pág. 10).

C:06:00

• La temperatura de la batería está muy alta. Cambie la batería o colóquela en un lugar frío.

C:13:□□ / C:32:□□

 Desconecte la fuente de alimentación. Conéctela de nuevo y vuelva a poner en funcionamiento la videocámara.

E:00:00

• Siga los pasos de ② a ④ en la página 66.

Ø

- El disco duro interno de la videocámara está lleno. Elimine las imágenes innecesarias existentes en el disco duro interno (pág. 32).
- Es posible que se haya producido un error en el disco duro interno de la videocámara.

La batería está baja.

A€I∋

 La temperatura de la batería está muy alta. Cambie la batería o colóquela en un lugar frío.

[]]

 La temperatura de la videocámara está aumentando. Apáguela y déjela en un lugar frío.

<u>ب</u>

• La temperatura de la videocámara es baja. Lleve la unidad a un entorno más templado.

$\overline{\mathcal{D}}$

- No se insertó ninguna tarjeta de memoria (pág. 17).
- Cuando el indicador parpadea, significa que no hay espacio libre suficiente para grabar imágenes. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 32) o formatee la tarjeta de memoria después de almacenar las imágenes en otro soporte.
- El archivo de base de datos de imágenes está dañado. Compruebe el archivo de base de datos de imágenes al tocar MENU → [Mostrar otros] → [REP.ARCH.BD.IM.] (en la categoría → [GESTIÓN SOPORTE]) → el soporte de grabación.

IJ

 La tarjeta de memoria está dañada. Formatee la tarjeta de memoria con la videocámara (pág. 63).

[?]

• Se insertó una tarjeta de memoria incompatible (pág. 17).

ᡣᠳ

 Se restringió el acceso a la tarjeta de memoria en otro dispositivo.

4

• Existe algún problema con el flash.

((小)))

- La cantidad de luz no es suficiente. Use el flash.
- La videocámara se encuentra en posición inestable. Sostenga la videocámara de forma estable con ambas manos. No obstante, tenga en cuenta que el indicador de advertencia de vibración de la cámara no desaparecerá.

Ð

 La función del sensor de caída está activada. Es posible que no se puedan reproducir imágenes con la videocámara.

٩

- El soporte de grabación está lleno. Elimine las imágenes innecesarias (pág. 32).
- No es posible grabar fotos durante el procesamiento. Espere un momento y, a continuación, grabe.

Precauciones

Uso y cuidados

- No utilice ni almacene la videocámara y los accesorios en los siguientes lugares:
 - En lugares extremadamente cálidos, fríos o húmedos. Nunca los deje expuestos a temperaturas superiores a 60 °C como, por ejemplo, bajo la luz solar directa, cerca de calefactores o en un automóvil estacionado bajo el sol, ya que podrían deformarse o sufrir fallas de funcionamiento.
 - Cerca de campos magnéticos intensos o vibraciones mecánicas. La videocámara podría sufrir fallas de funcionamiento.
 - Cerca de ondas radiofónicas potentes o radiaciones. Es posible que la videocámara no pueda grabar correctamente.
 - Cerca de receptores de AM y de equipos de video. Es posible que se produzcan ruidos.
 - En una playa o cualquier lugar con mucho polvo. Si entra arena o polvo en la videocámara, pueden causar una falla de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
 - Cerca de ventanas o en el exterior, donde la pantalla de cristal líquido, el visor o el objetivo pueden quedar expuestos a la luz solar directa. Esto dañaría el interior del visor o de la pantalla de cristal líquido.
- Alimente la videocámara con cc de 6,8 V/7,2 V (batería) o cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca)
- Para alimentar la videocámara con cc o ca utilice los accesorios recomendados en este manual de instrucciones.
- No permita que la videocámara se moje; por ejemplo, bajo la lluvia o por el agua del mar.
 Si la videocámara se moja, podría sufrir fallas de funcionamiento. En ocasiones, esta falla de funcionamiento puede resultar irreparable.
- Si dentro de la videocámara entra algún objeto o líquido, desconéctela y haga que la revise un distribuidor de Sony antes de volver a utilizarla.
- Evite manipular, desmontar o modificar la videocámara bruscamente y exponerla a golpes o impactos como martillazos, caídas o pisotones. Sea especialmente cuidadoso con el objetivo.

- Mantenga la videocámara apagada cuando no la esté utilizando.
- No utilice la videocámara envuelta en una toalla, por ejemplo. Si lo hace, puede recalentarse internamente.
- Cuando desconecte el cable de alimentación, tire del enchufe y nunca del cable.
- Procure no dañar el cable de alimentación al colocar un objeto pesado sobre él.
- No use la batería si está deformada o dañada.
- Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Si se producen fugas del líquido electrolítico de la pila:
 - Póngase en contacto con un centro de servicio técnico local autorizado de Sony.
 - Límpiese con agua cualquier líquido que haya entrado en contacto con su piel.
 - Si le entra líquido en los ojos, láveselos con agua abundante y acuda a un médico.

Cuando no utilice la videocámara durante un tiempo prolongado

- Para mantener la videocámara en óptimo estado durante mucho tiempo, enciéndala y déjela funcionar grabando y reproduciendo imágenes aproximadamente una vez al mes.
- Agote la batería completamente antes de guardarla.

Pantalla de cristal líquido

- No ejerza excesiva presión sobre la pantalla de cristal líquido porque puede dañarla.
- Cuando utilice la videocámara en un lugar frío, es posible que en la pantalla de cristal líquido aparezca una imagen residual. No se trata de una falla de funcionamiento.
- Mientras utiliza la videocámara, la parte posterior de la pantalla de cristal líquido se puede calentar. No se trata de una falla de funcionamiento.

Para limpiar la pantalla de cristal líquido

 Si la pantalla de cristal líquido se ensucia de huellas dactilares o polvo, se recomienda el uso de un paño suave para limpiarla. Si utiliza el kit de limpieza para la pantalla de cristal líquido (se vende por separado), no aplique el líquido de limpieza directamente sobre la pantalla. Utilice papel de limpieza humedecido con el líquido.

Manipulación de la unidad

- Si la unidad está sucia, limpie el cuerpo de la videocámara con un paño suave ligeramente humedecido con agua y, a continuación, limpie la unidad con un paño suave y seco.
- No realice ninguna de las acciones siguientes para evitar dañar el acabado:
 - Usar productos químicos como diluyentes, bencina, alcohol, paños con productos químicos, repelentes, insecticidas y pantallas solares
 - Utilizar la videocámara con las sustancias mencionadas en las manos
 - Dejar la unidad en contacto con objetos de goma o vinilo durante un tiempo prolongado

Cuidado y almacenamiento del objetivo

- Frote la superficie del objetivo con un paño suave en los casos siguientes:
 - Cuando haya huellas dactilares en la superficie del objetivo
 - En lugares cálidos o húmedos
 - Cuando el objetivo esté expuesto al aire salado como, por ejemplo, a orillas del mar
- Guárdelo en un lugar bien ventilado donde no haya suciedad ni mucho polvo.
- Para evitar la aparición de moho, limpie el objetivo periódicamente como se ha descrito anteriormente.

Carga de la pila recargable preinstalada

La videocámara contiene una batería recargable preinstalada para conservar la fecha, la hora y otros ajustes aunque esté apagada. La pila recargable preinstalada siempre se carga mientras la videocámara está conectada al tomacorriente de pared a través del adaptador de alimentación de ca o cuando tiene la batería insertada. La batería recargable se descargará completamente transcurridos aproximadamente 3 meses si no utiliza la videocámara en absoluto. Utilice la videocámara después de cargar la batería recargable preinstalada. Sin embargo, aunque no esté cargada, el funcionamiento de la videocámara no se verá afectado, siempre que no se esté grabando la fecha.

Procedimientos

Conecte la videocámara a un tomacorriente de pared mediante el adaptador de alimentación de ca suministrado y deje la pantalla de cristal líquido cerrada durante más de 24 hora.

Nota sobre la eliminación o transferencia de la videocámara

Aunque elimine todas las películas e imágenes fijas, o ejecute [FORMAT.SOPORTE], es posible que los datos del soporte de grabación interno no se borren completamente.

Si transfiere la videocámara, es recomendable que ejecute [VACIAR] (consulte "Obtención de información detallada con la Guía práctica de "Handycam"" en la página 65) para impedir que otra persona recupere sus datos. Además, cuando deseche la videocámara, se recomienda que destruya el cuerpo real del aparato.

Especificaciones

Nota sobre la eliminación o transferencia de la tarjeta de memoria

Aunque borre los datos de la tarjeta de memoria o la formatee en su videocámara o en una computadora, es posible que no borre los datos completamente. Si le entrega la tarjeta de memoria a otra persona, es recomendable eliminar los datos completamente usando el software de eliminación de datos en una computadora. Además, cuando deseche la tarjeta de memoria, se recomienda que destruya el cuerpo real de la tarjeta.

Para cambiar la batería del control remoto inalámbrico

- Mientras presiona la lengüeta, coloque la uña en la abertura para retirar la tapa de la batería.
- ② Instale una nueva batería con el lado + orientado hacia arriba.
- ③ Vuelva a insertar la tapa de la batería en el control remoto inalámbrico hasta que haga clic.



ADVERTENCIA

La batería puede explotar si se manipula de manera incorrecta. No recargue, desmonte ni arroje la batería al fuego.

 Cuando la batería de litio se agota, es posible que la distancia de funcionamiento del control remoto inalámbrico se acorte, o que no funcione correctamente. En esto caso, reemplace la batería con una batería de litio Sony CR2025. Es posible que el uso de otra batería presente riesgo de fuego o explosión.

Sistema

Formato de señal: Color NTSC, estándar EIA Especificación 1080/60i de HDTV Formato de grabación de películas: HD: compatible con el formato MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD STD: MPEG-2 PS Sistema de grabación de audio: Dolby Digital de 2 canales/5,1 canales Dolby Digital 5.1 Creator Formato de archivo de foto : Compatible con DCF Ver.2,0 : Compatible con Exif Ver.2,21 : Compatible con MPF Baseline Soporte de grabación (película/foto) Memoria interna HDR-CX550/CX550V: 64 GB Disco duro interno HDR-XR550/XR550V: 240 GB "Memory Stick PRO Duo" Tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC (Clase 4, 6, 10)

En el cálculo de la capacidad de un soporte, 1 GB equivale a mil millones de bytes, de los cuales se utiliza una porción para la gestión de sistemas o archivos de aplicación. La capacidad que el usuario puede utilizar se indica a continuación. HDR-CX550: aproximadamente 63,6 GB HDR-CX550V: aproximadamente 62,8 GB HDR-XR550: aproximadamente 239 GB HDR-XR550V: aproximadamente 238 GB Visor: Visor electrónico: color

Dispositivo de imagen: Sensor CMOS de 6,3 mm (tipo 1/2,88) Píxeles de grabación (foto, 4:3): Máx. 12,0 megapíxeles (4 000 × 3 000) *1 Bruto: Aprox. 6 631 000 píxeles Efectivo (película, 16:9): Aprox. 4 150 000 píxeles*² Efectivo (foto, 16:9): Aprox. 4 500 000 píxeles Efectivo (foto, 4:3): Aprox. 6 000 000 píxeles Objetivo: Objetivo G 10 × (Ôptico)*², 14 ×*³, 120 × (Digital) Diámetro de filtro: 37 mm F1,8 ~ 3,4 Distancia focal: f=3,8 ~ 38 mm Si se convierte en una cámara de imágenes fijas de 35 mm Para películas*²; 29,8 ~ 298 mm (16:9) Para fotos: 26,3 ~ 263 mm (4:3)

- Temperatura de color: [AUTOM.], [UNA PULS.], [INTERIOR] (3 200 K), [EXTERIOR] (5 800 K)
- Iluminación mínima
- 11 lx (lux) (en el ajuste predeterminado, velocidad de obturación 1/60 segundo)
- 3 lx (lux) (LOW LUX está ajustado en [ACTIVADO], velocidad de obturación de 1/30 segundo)
- 0 lx (lux) (NIGHTSHOT está activado)
 - *1 La exclusiva matriz de píxeles del sensor ClearVid de Sony y el sistema de procesamiento de imágenes (BIONZ) permiten una resolución para las imágenes equivalente a los tamaños descritos.
 - *2 [IISTEADYSHOT] está ajustado en [ESTÁNDAR] o [DESACTIV.].
 - *3 [IISTEADYSHOT] está ajustado en [ACTIVO].

Conectores de entrada/salida

Conector remoto de A/V: Toma de salida de componente/audio y video

Toma HDMI OUT: Conector HDMI mini

Toma USB: mini AB

Toma de audífonos: Minitoma estereofónica (\$ 3,5 mm)

Toma de entrada MIC: Minitoma estereofónica (\$ 3,5 mm)

Pantalla de cristal líquido

Imagen: 8,8 cm (tipo 3,5, relación de aspecto de 16:9)

Número total de píxeles: 921 600 (1 920 × 480)

General

Requisitos de alimentación: cc de 6,8 V/7,2 V (batería) cc de 8,4 V (adaptador de alimentación de ca) Consumo de energía promedio: Durante la grabación con el visor en el ajuste de brillo normal: HDR-CX550/CX550V HD: 3.4 W STD: 2.5 W HDR-XR550/XR550V HD: 3,8 W STD: 2,8 W Durante la grabación con la pantalla de cristal líquido en el ajuste de brillo normal: HDR-CX550/CX550V HD: 3.6 W STD: 2.7 W HDR-XR550/XR550V HD: 4,0 W STD: 3,0 W Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C Dimensiones (aprox.): HDR-CX550/CX550V: 66 × 74 × 143 mm (an/al/prf), incluidas las partes salientes $66 \times 74 \times 143$ mm (an/al/prf), incluidas las partes salientes y con la batería recargable suministrada instalada HDR-XR550/XR550V: $70 \times 74 \times 143$ mm (an/al/prf), incluidas las partes salientes $70 \times 74 \times 143$ mm (an/al/prf), incluidas las partes salientes y con la batería recargable suministrada instalada Peso (aprox.) HDR-CX550: 430 g (unidad principal solamente) 480 g (incluida la batería recargable suministrada) HDR-CX550V: 440 g (unidad principal solamente) 490 g (incluida la batería recargable suministrada) HDR-XR550: 500 g (unidad principal solamente) 550 g (incluida la batería recargable suministrada) HDR-XR550V: 510 g (unidad principal solamente) 570 g (incluida la batería recargable suministrada)

Adaptador de alimentación de ca AC-L200C/AC-L200D

Requisitos de alimentación: ca de 100 V a 240 V 50 Hz/60 Hz Consumo actual: 0,35 A - 0,18 A Consumo de energía: 18 W Voltaje de salida: cc de 8,4 V 1,5 A ó 1,7 A (refiérase a la etiqueta del adaptador suministrado) Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C Temperatura de almacenamiento: -20 °C a +60 °C Dimensiones (aprox.): 48 × 29 × 81 mm (an/al/ prf), excluidas las partes salientes

Peso (aprox.): 170 g (excluido el cable de alimentación)

Batería recargable NP-FV50

Voltaje máximo de salida: cc de 8,4 V Voltaje de salida: cc de 6,8 V Voltaje máximo de carga: cc de 8,4 V Corriente máxima de carga: 2,1 A Capacidad Normal: 7,0 Wh (1 030 mAh) Mínimo: 6,6 Wh (980 mAh) Tipo: Iones de lítio

El diseño y las especificaciones de la videocámara y los accesorios están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

• Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

Tiempo esperado de carga y funcionamiento de la batería suministrada (en minutos)

HDR-CX550/CX550V

Calidad de imagen	HD	STD
Tiempo de carga (carga completa)	1:	55
Tiempo de grabación continua	100 110	140 150
Tiempo de grabación normal	50 55	70 75
Tiempo de reproducción	190 215	240 280

HDR-XR550/XR550V

Calidad de imagen	HD	STD
Tiempo de carga (carga completa)	1	55
Tiempo de grabación continua	90 95	125 135
Tiempo de grabación normal	45 45	60 65
Tiempo de reproducción	155 170	200 225

• Parte superior: Cuando la pantalla de cristal líquido está abierta

Parte inferior: Cuando graba con el visor sin abrir la pantalla de cristal líquido

- El tiempo de grabación y reproducción es el tiempo aproximado disponible cuando se utiliza una batería completamente cargada.
- Calidad de imagen de alta definición (HD)/ calidad de imagen de definición estándar (STD)
- Condición de grabación: [IIMODO GRAB.] se ajusta en [HQ].
- El tiempo de grabación normal indica el tiempo de grabación al repetir las operaciones de inicio/detención, al conectar y desconectar la alimentación y al usar la función de zoom.

Tiempo esperado de grabación de películas en el soporte de grabación interno

 Para ajustar el modo de grabación, toque MENU (MENU) → [Mostrar otros] → [□ MODO GRAB.] (en la categoría □ [AJUSTES TOMA]). En el ajuste predeterminado, el modo de grabación es [HD HQ].

Memoria interna

Calidad de imagen de alta definición (HD) en h (hora) y m (minuto)

Modo de	Tiempo de grabación	
grabación	HDR-CX550	HDR-CX550V
[HD FX]	6 h 5 m	6 h
[HD FH]	7 h 45 m	7 h 40 m
[HD HQ]	15 h 50 m	15 h 35 m
[HD LP] (5,1 canales)*	25 h 35 m	25 h 15 m
[HD LP] (2 canales)*	26 h 55 m	26 h 35 m

Calidad de imagen de definición estándar (STD) en h (hora) y m (minuto)

Modo de	Tiempo de grabación	
grabación	HDR-CX550	HDR-CX550V
[STD HQ] (5,1 canales)*	15 h 50 m	15 h 35 m
[STD HQ] (2 canales)*	16 h 15 m	16 h 5 m

Disco duro interno

Calidad de imagen de alta definición (HD) en h (hora) y m (minuto)

Modo de	Tiempo de grabación	
grabación	HDR-XR550	HDR-XR550V
[HD FX]	23 h	22 h 50 m
[HD FH]	29 h 20 m	29 h 10 m
[HD HQ]	59 h 30 m	59 h 20 m
[HD LP] (5,1 canales)*	96 h 30 m	96 h 10 m
[HD LP] (2 canales)*	101 h 20 m	101 h

Calidad de imagen de definición estándar (STD) en h (hora) y m (minuto)

Modo de	Tiempo de grabación	
grabación	HDR-XR550	HDR-XR550V
[STD HQ] (5,1 canales)*	59 h 40 m	59 h 20 m
[STD HQ] (2 canales)*	61 h 20 m	61 h 10 m

* Puede cambiar el formato de sonido de la grabación con [MODO AUDIO] (pág. 60).

Ejemplo de tiempo de grabación estimado de películas en una tarjeta de memoria (en minutos)

Modo de grabación /	Para capacidad de 4 GB		
	Alta definición (HD)	Definición estándar (STD)	
[FX]	20 (20)	-	
[FH]	25 (25)	-	
[HQ]	55 (40)	55 (50)	
[LP] (5,1 canales)*	90 (70)	-	
[LP] (2 canales)*	95 (75)	-	

- * Puede cambiar el formato de sonido de la grabación con [MODO AUDIO] (pág. 60).
- Los números entre paréntesis () indican el tiempo mínimo de grabación.
- El tiempo disponible para grabación puede variar según las condiciones de grabación, del motivo y de [EI MODO GRAB.].
- Acerca del tiempo de carga/grabación/reproducción
 - Medido al utilizar la videocámara a 25 $^{\circ}{\rm C}$ (se recomiendan 10 $^{\circ}{\rm C}$ a 30 $^{\circ}{\rm C}$)
 - En función de las condiciones en las que utilice la videocámara, es posible que el tiempo de grabación y reproducción se vea reducido en bajas temperaturas.
- Si desea grabar hasta el tiempo máximo de grabación indicado en la tabla, debe eliminar la película de demostración de la videocámara.

Marcas comerciales

- "Handycam" y HANDYCAM son marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "AVCHD" y el logotipo "AVCHD" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- "Memory Stick", "Memory Stick Duo", "Memory STICK DUU", "Memory Stick PRO Duo", "Memory STICK PRD DUD", "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory STICK PRO-HG DUU", "MagicGate", "MAGIC GATE", "MagicGate Memory Stick" y "MagicGate Memory Stick Duo" son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "x.v.Color" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "BIONZ" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "BRAVIA" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "DVDirect" es una marca comercial de Sony Corporation.
- "Blu-ray Disc" y el logotipo son marcas comerciales.
- Dolby y el símbolo de double-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licencing LLC.
- Microsoft, Windows, Windows Vista y DirectX son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. en los Estados Unidos y en otros países.
- Intel, Intel Core y Pentium son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y en otros países.
- "PlayStation" es una marca comercial registrada de Sony Computer Entertainment Inc..
- Adobe, el logotipo de Adobe y Adobe Acrobat son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

- NAVTEQ y el logotipo de NAVTEQ MAPS son marcas comerciales de NAVTEQ en los Estados Unidos y en otros países.
- El logotipo SDHC es una marca comercial.



• MultiMediaCard es una marca comercial de MultiMediaCard Association.

Todos los demás nombres de productos mencionados en este manual pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. Además, ™ y ® no se incluyen en forma expresa en todos los casos en este manual.

Referencia rápida Indicadores de la pantalla



Parte inferior

Parte superior izquierda

Indicador	Significado
MENU	Botón MENU
♪ 5.1ch ♪2ch	MODO AUDIO
ଷ	Grabación con disparador automático
×il	Estado de seguimiento de GPS
4 ⊚ 5+ 5− €	Flash / R.OJOS ROJ.
i †	NIVEL REFMIC bajo
4:3	SELEC.PANOR.
÷	MIC.ZOOM INCOR.
📼 60 min	Batería restante
▶ 101	Carpeta de grabación
Ð	Botón Volver

Parte central

Significado
Estado de la grabación
Tamaño de la imagen
Presentación de diapositivas ajustada
NightShot
Advertencia
Modo de reproducción

Indicador	Significado
Coff	Sensor de caída desactivado
Ъ	Sensor de caída activado

Parte superior derecha

Indicador	Significado
	Calidad de grabación de la imagen (HD/STD) y modo de grabación (FX/ FH/HQ/LP)
• • •	Soporte de grabación/ reproducción/edición
0:00:00	Contador (hora:minuto: segundo)
[00min]	Tiempo de grabación restante previsto
FUND FUND BLANCO NEGRO	DESVANECEDOR
9999 ◘- 9999 ◘-⊖ 9999 ◘-근	Número aproximado de imágenes que puede grabar y soporte de grabación
fon •	Carpeta de reproducción
100/112	Película o imagen en reproducción/número total de películas o imágenes grabadas

Parte inferior

Indicador	Significado
Lol Morr	[DETECCIÓN CARA] ajustado en [DESACTIV.]
[@]	DETEC.SONRISA
â	LOW LUX
@ # #	Enfoque manual
) #> \$ © ▲ # @ 7= \$	SELEC.ESCENA
* - ∿ - ▲	Balance de blancos
	SteadyShot desactivado
	MED./ENF.PUNTO / MEDID.PUNTO / EXPOSICIÓN

Indicador	Significado
AS	CAMBIO AE
WS	CAMBIO WB
Т	TELE MACRO
(çolor)	X.V.COLOR
©10000	VELOCIDAD OBTUR
F1,8	IRIS
Dw D4	OBJETIVO CONVER.
iAUTO 船 & ⊠ ▲) 骨 i 米 永 朱	AUTO INTELIGENTE
e=	Botón OPTION
	Botón VISUALIZAR IMÁGENES
5 II	Botón de presentación de diapositivas
6 ⊚	Botón 🏍 SU UBICACIÓN
0 101-0005	Nombre del archivo de datos
ب	Imagen protegida
8	Botón de índice

- Los indicadores y sus posiciones son aproximados y pueden variar respecto de su apariencia real.
- Según el modelo de la videocámara, es posible que algunos indicadores no aparezcan.

Piezas y controles

Los números entre () corresponden a las páginas de referencia.

HDR-CX550/CX550V



HDR-XR550/XR550V



1 Active Interface Shoe

Active Interface Shoe

Active Interface Shoe proporciona alimentación a accesorios opcionales como luz de video, flash o micrófono. Puede encender y apagar el accesorio al operar el interruptor POWER de la videocámara.

- 2 Micrófono incorporado
- 3 Flash
- 4 Objetivo (objetivo G)
- 5 Toma MIC (PLUG IN POWER)
- 6 Toma () (audífonos)
- 7 Sensor remoto/puerto de infrarrojos
- Bindicador de grabación de la cámara (64)
 El indicador de grabación de la cámara se enciende de color rojo durante la grabación.
 El indicador parpadea cuando queda poca capacidad restante en el soporte de grabación o si la energía de la batería es baja.
- 9 Botón MANUAL (25)
- 10 Selector MANUAL (25)



 Pantalla de cristal líquido/panel táctil Si gira el panel de cristal líquido en 180 grado, podrá cerrarlo con la pantalla de cristal líquido mirando hacia fuera. Este procedimiento resulta conveniente para las operaciones de reproducción.

HDR-CX550/CX550V



HDR-XR550/XR550V



- 1 Botón 🕨 (VISUALIZAR IMÁGENES) (26)
- 2 Botón 🔨 (DISC BURN) (41)
- 3 Botón NIGHTSHOT (25)
- 4 Botón 🛲 (AUTO INTELIGENTE)
- 5 Botón POWER (13)
- 6 Botón RESET Presione RESET con un objeto puntiagudo. Presione RESET para inicializar todos los ajustes, incluido el del reloj.
- 7 Interruptor de GPS (HDR-CX550V/ XR550V) (24)
- 8 Altavoz
- 9 Botón MODE (19)
- 10 Indicadores 🖽 (Película)/ 🗅 (Foto) (19)
- 11 Toma 🖞 (USB) (36, 41, 42, 47, 51)
- 12 Toma HDMI OUT (29)

HDR-CX550/CX550V





HDR-XR550/XR550V



- 1 Ocular
- 2 Visor (21)
- 3 Palanca de ajuste del objetivo del visor (21)
- 4 Batería (10)
- 5 Conector remoto de A/V (29)
- 6 Toma DC IN (10)

- 7 Botón PHOTO (22)
- 8 Palanca del zoom motorizado
- 9 Indicador \$/CHG (flash/carga) (10)
- 10 Botón START/STOP (20)
- 11 Correa de sujeción (19)
- 12 Gancho para bandolera
- 13 Receptáculo del trípode (25)
- 14 Ranura para tarjeta de memoria (18)
- **15** Indicador de acceso de la tarjeta de memoria (18)

Si el indicador está encendido o parpadeando, significa que la videocámara está leyendo o escribiendo datos.

16 Palanca BATT (liberación de la batería) (11)

Índice

A

AJ.SOPORTE FOTO16
AJ.SOPORTE PEL16
AJUS.RELOJ13
Ajuste de la fecha y la hora13
AJUSTE IDIOMA15
AJUSTE MI MENÚ58
AJUSTES SOPORTE16
Almacenamiento de imágenes en soportes externos47
AVCHD
Ayuda de PMB38

B

Batería	10
BORRAR	32

Cable de conexión de A/V30, 55
Cable USB51, 53
Calidad de imagen60
Captura de fotos desde una película46
Carga de la batería10
Carga de la batería en el
extranjero12
Cargada por completo10
CÓDIGO DATOS14
CONEXIÓN USB42, 53
Copia18
Copia de un disco45
Creación de un disco39, 50
Creación de un disco con calidad de imagen de definición estándar (STD)44
Creación de un disco AVCHD
Cuidados69

Disco Blu-ray	.44
DVDirect Express	.51

Edición de películas	45
Elementos suministrados	3
Encendido	13
Equipo	34
Especificaciones	71

FECHA/HORA		.14
Flujo de funcionamiento		7
Fotos	22,	28

G

GESTION SOPORTE	6
GPS	24
Grabación	(9
Grabadora de discos	55
Grabadora de DVD51, 5	53
GUÍA CONEXIÓN TV	29
Guía práctica de "Handycam"6	55

Indicadores de advertencia6	57
Indicadores de la pantalla7	6
Instalar3	35

M

Macintosh35
Mantenimiento69
"Memory Stick"17
"Memory Stick PRO Duo"17
"Memory Stick PRO-HG Duo"
Menús57, 60
MI MENÚ58
Miniatura32

NightShot.....25

0

One Touch Disc Burn41	
OPTION MENU59	

Películas20, 2	7
Piezas y controles7	7
PMB (Picture Motion Browser)	
	8
Precauciones6	9

R

Reparación	66
Reproducción	26
Reproducción de un disco	
AVCHD	43
RESET	78

S

Selector MANUAL	25
Sistema de computadora	34
Software	35
Solución de problemas	66
Soporte externo	47
Soportes de grabación	16

Tarjeta de memoria	17
Televisor	29
Tiempo de grabación y	
reproducción	73
Tomacorriente de pared	10
Trípode	25, 79

V

VISUAL INDEX	26
Visualización de auto	odiagnóstico
	67
Volumen	

W

Windows	4
---------	---

Encontrará las listas de menús en las páginas 60 a 64.