

IMPORTANT INFORMATION FOR NEW GAS BUILT-IN OVEN OWNERS

Listed are the most commonly asked questions by our customers. Please take a moment to read this important notice; it will provide you with additional information on how to operate and care for your new built-in oven. We also urge you to read the Owner's Guide. **THANK YOU**

Before using your oven for the first time, provide good ventilation of the room by opening a window(s) or exterior door. Use a range vent hood if available. Turn the oven to ON at 400°F and allow oven to heat for 30 minutes. This will allow for an initial burn-in period. During this time some emissions including odors and/or a small amount of smoke may be generated from the binding agent which holds together the fiberglass insulation around the oven.

Q. My Built-In Oven makes a noise when I use it; is this normal?

A. There is nothing wrong. Changes in temperature can cause metal to expand and contract.

Q. My oven door has a soft spongy feel when closed; is there something wrong with the door seal?

A. There is nothing wrong with the seal. The soft feel is normal and the seal will "give" slightly as the door is pushed inward against the oven's front frame. The spongy feel is due to the door gasket design that ensures proper sealing.

Q. My oven temperature seems too hot for some of my recipes and not hot enough for some others. Do I need a new thermostat?

A. For peace of mind, your oven thermostat has been factory calibrated and tested to ensure an accurate baking temperature. For the first few uses, follow your recipe time and temperature recommendations carefully, and be sure to read the Owner's Guide for: baking, roasting and broiling suggestions; proper utensils and their use; causes and cures of common baking problems; safety measures and cleaning; what to check before calling for service, as well as all the other valuable information prepared to help you. If you think your oven is too hot or too cool from your baking experience, the oven temperature can be adjusted to your liking. Refer to your Owner's Guide for instructions on how to adjust the temperature control or control knob.

Q. The Electronic Oven Controller gives out sound signals and displays a code between F1 and F10; is the EOC defective?

A. Even though the Electronic Oven Controller is extremely reliable, a voltage drop or any other electric event may temporarily mislead the EOC and cause a functioning fault. Press the CANCEL button to erase the message and to stop the sound signals; reprogram the oven. If the same fault code appears again in the display, note it, press the CANCEL button and contact an authorized service center.

Q. What phone number can I call to ask other questions I may have about my built-in oven?

A. See your Owner's Guide for a complete list of phone numbers if you have questions, comments or if you need to schedule service or purchase parts.

INFORMACIONES IMPORTANTES PARA NUEVOS PROPIETARIOS DE HORNO A GAS EMPOTRADAS

En la lista estan las preguntas mas communes que nuestros clientes preguntan. Por favor tome un momento para leer esta importante noticia. Le procurará una información adicional en el funcionamiento y el cuidado de su nuevo horno. También le suplicamos que lean el Manual del usuario. **GRACIAS**

Antes de usar el horno por primera vez: proporcione al cuarto una buena aeración abriendo la(s) ventana(s) o la puerta del exterior. Use el orificio de ventilación si esta disponible. Gire el horno en la posición PRENDIDO hasta 400° F y deje el horno calentarse para 30 minutos. Esto permitirá al horno de calentarse para un tiempo inicial. Durante este tiempo algunas emisiones, incluyendo los olores y/o una pequeña cantidad de humo pueden engendrar una atadura que sujeta la fibra de vidrio en aislación alrededor del horno.

P. Mi horno empotradas hace un sonido cuando lo utilizo. Es normal?

R. No hay nada malo. Cambios en temperatura hacen que el metal se extienda o se encoja.

P. Hay una sensación suave y esponjosa cuando cierro la puerta de mi horno como si la puerta no podría cerrarse adecuadamente. Hay algo malo con la empaquetadura de la puerta?

R. No hay nada malo con la empaquetadura. La sensación suave es normal y la empaquetadura debe de "retractarse" un poco cuando la puerta está empujada hacia el interior contra el armazón delantero del horno. La sensación suave está debida al diseño de la empaquetadura de la puerta que asegura un sellado adecuado.

P. La temperatura de mi horno es muy alta en algunas de mis recetas y no tan altas en otras. Necesito un nuevo termostato?

R. Para la tranquilidad de la mente, el termostato de su horno ha sido fabricado calibradamente y probado para asegurar la temperatura exacta de la cocción. Por las primeras veces, siga los tiempos de sus recetas y temperaturas recomendadas cuidadosamente, y asegúrese de haber leído el Manual del usuario para sugerencias de como cocinar, rotizar y asar; apropiados utensilios y sus usos; causas y soluciones a los problemas comunes de cocina; medidas de seguridad y limpieza, que mirar antes de llamar al servicio, también toda la información preparada para usted. Si por experiencia, Ud. cree que su horno está muy caliente o muy frío, la temperatura de su horno puede ajustarse a su gusto. Referirse a su Manual del usuario para instrucciones sobre el ajuste del control de la temperatura.

P. El programador electrónico emite sonidos sonoros y un código entre F1 y F10 aparece en la pantalla. Es el programador defectuoso?

R. Aunque el programador sea muy fiable, es posible que una bajada de corriente o cualquier otro acontecimiento eléctrico induce a error temporalmente el programador, resultando en un error de funcionamiento. Pulse la tecla de función ANULAR para borrar el mensaje que aparece en la pantalla y cesar los sonidos sonoros, y entonces vuelva a programar el horno. Si el mismo código de error reaparece en la pantalla, note al código, pulse la tecla de función ANULAR y llame a un servicio de mantenimiento autorizado.

P. A que número de teléfono puedo llamar para otras preguntas que tenga sobre mi cocina?

R. Vea el Manual del usuario para una lista completa de telefonos. Si tiene preguntas, comentarios, nesecita las horas de servicios o comprar partes.