



## EZ INSTALL Tips For Best Washer Performance


Consult the Use and Care Guide for more detailed instructions.

### **WARNING**

#### Excessive Weight Hazard

Use two or more people to move and install washer.  
Failure to do so can result in back or other injury.

**1**




Lid must be taped in place prior to moving the washer.

Lay washer on its back and remove foam shipping base.

Set washer upright. Remove tape and lid label from lid. Remove foam packing ring from washer tub.

**2**




Locate the pull tie to remove drain hose from washer. Pull drain hose straight out of washer from top of hose. Continue to pull the hose until the end emerges.

Pull drain hose straight out of washer from top of hose. Continue to pull the hose until the end emerges.

Retrieve hose from parts bag. Feed drain hose into one end of form. Place end of form into the drain hose relief. The hose must extend 4½" (11.4 cm) beyond the form.

Bend hose over top of form and feed into other end. Attach other end of form into the other drain hose relief. The hose must extend 4½" (11.4 cm) beyond the form.

**3**




Connect inlet hoses to water faucets.

Insert washers into hoses. Hand tighten couplings to faucets. Turn another ½ rotation. Do not overtighten.

Turn another ½ rotation. Do not overtighten.

Run water into bucket to determine which hose is hot and which is cold.

**5**



Secure the drain hose with beaded tie strap, in one of these ways:


laundry tub,

drainpipe (must be at least 39" [99 cm] high),


wall-mounted standpipe.

**7**

Plug into a grounded 3 prong outlet. Check for leaks around faucets, inlet hoses and drain hose.





Installed Washer



Move washer to its final location and level the washer.



**IMPORTANT:** Make firm contact with the floor and level washer to maintain balance and minimize noise and vibration.

**NOTE:** In most installations, only the right front foot needs to be adjusted. The other three feet have been preset at the factory.



Push on the upper front panel to be sure that the washer is on the rear feet. Lower right front foot to floor. By hand, firmly rotate foot up an additional ½ turns. Rock washer gently front to back, side to side and diagonally to check that all four feet are in firm contact with the floor.

Check levelness by placing level in crease between top of washer and cabinet.



Check levelness on both the front and side of the washer.

If level, use ¾" or 14 mm open-end wrench to tighten locknut to washer base.

**NOTE:** If the washer is not level, refer to the Use and Care Guide for more detailed leveling information.

### **WARNING**



#### Electrical Shock Hazard


Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove ground prong.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.



Spanish and French on back.  
Versión en español en el reverso.  
Version en français au verso.

Oasis



# INSTALACIÓN FÁCIL para el mejor desempeño de su lavadora

## INSTALLATION FACILE – Conseils pour un meilleur rendement de la laveuse

Consulte el Manual de uso y cuidado para obtener instrucciones más detalladas.  
Consultez le Guide d'utilisation et d'entretien pour des informations plus détaillées.

Oasis

### ADVERTENCIA

#### Peligro de Peso Excesivo

Use dos o más personas para mover e instalar la lavadora.  
No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

### AVERTISSEMENT


#### Risque du poids excessif

Utiliser deux ou plus de personnes pour déplacer et installer la laveuse.  
Le non-respect de cette instruction peut causer une blessure au dos ou d'autre blessure.

**NOTA:** Asegúrese de que la tapa esté pegada con cinta adhesiva antes de inclinar la lavadora.  
**REMARQUE :** Vérifier que le couvercle est immobilisé avec du ruban adhésif avant de faire basculer la laveuse.

Retire la base de embalaje de espuma y saque el anillo de embalaje.  
Óter la base d'expédition en mousse et retirer l'anneau de l'emballage.

1




La tapa debe pegarse con cinta adhesiva en su lugar antes de mover la lavadora.  
Le couvercle doit être immobilisé avec du ruban adhésif avant le déplacement de la laveuse.

Coloque la lavadora sobre su parte posterior y saque la base de embalaje de espuma.  
Faire reposer la laveuse sur sa partie arrière et retirer la base d'expédition en mousse.

Ponga la lavadora en posición vertical. Saque la cinta adhesiva y la etiqueta de la tapa. Saque el anillo de embalaje de espuma de la tina de la lavadora.  
Redresser la laveuse en position verticale. Óter le ruban adhésif et l'étiquette du couvercle. Óter l'anneau d'emballage en mousse de la cuve de la laveuse.

2



Ubique la atadura para sacar la manguera de desagüe de la lavadora. Jale la manguera de desagüe fuera de la lavadora agarrando primero la atadura.  
Localiser l'attache de fixation pour retirer le tuyau d'évacuation de la laveuse. Dégager complètement le tuyau de vidange de la laveuse en saisissant d'abord l'attache de fixation.

Jale la manguera de desagüe fuera de la lavadora, desde la parte superior de la manguera. Continúe jalando la manguera hasta que aparezca su extremo final.  
Tirer sur le tuyau d'évacuation pour le sortir de la laveuse à partir de la partie supérieure du tuyau. Continuer à tirer sur el tuyau jusqu'à ce que l'extrémité se dégagé.

Saque el molde de la manguera de la bolsa de partes. Haga pasar la manguera de desagüe dentro de un extremo del molde. Coloque el extremo del molde de la manguera de desagüe en la hendidura de la manguera de desagüe. La manguera deberá extenderse 4 1/2" (11,4 cm) más allá del molde.  
Extraer el soporte de tuyau de desagüe del sachet de piezas. Faire passer le tuyau d'évacuation dans l'une des extrémités del support. Placer l'extrémité de la bride de retenue en el redresamiento del tuyau de vidange. El tuyau doit être étiré de 4 1/2" (11,4 cm) au-delà de la bride de retenue.

3




Conecte las mangueras de entrada del agua a los grifos.  
Connecter les tuyaux d'arrivée d'eau aux robinets.

Inserte las arandelas en las mangueras.  
Introduire les rondelles dans les tuyaux.




Apriete a mano los acoplamientos a los grifos.  
Serrer à la main les raccords aux robinets.

Gire otros 1/2 de rotación. No apriete demasiado.  
Tourner 1/2 de tour de plus. Ne pas serrer excessivement.  
Haga correr el agua dentro de un balde para determinar cuál es la manguera de agua caliente y la de agua fría.  
Faire couler de l'eau dans un seau pour identifier le tuyau d'eau chaude et le tuyau d'eau froide.

5




Asegure la manguera de desagüe con el fleje de atadura rebordeado, de una de las maneras siguientes:  
Fixer le tuyau d'évacuation avec l'attache de fixation perlée, selon l'une des méthodes suivantes :



tina de lavadero,  
évier de buanderie,

tubo de desagüe (debe ser de por lo menos 39" [99 cm]),  
tuyau de rejet à l'égout (doit être à 39" [99 cm] minimum),  
tubo vertical montado en la pared.  
tuyau de rejet à l'égout mural.

6



Mueva la lavadora a su ubicación final y nívela.

**IMPORTANTE:** Haga contacto firme con el piso y nivele la lavadora para mantener el equilibrio y reducir al mínimo el ruido y la vibración.

**NOTA:** En la mayoría de las instalaciones, se necesita regular solamente la pata delantera derecha. Las otras tres patas fueron prefijadas en fábrica.


Déplacer la laveuse à son emplacement final et régler l'aplomb de la laveuse.

**IMPORTANT :** S'assurer que la laveuse est bien en contact avec le plancher et régler l'aplomb de la laveuse pour maintenir l'équilibre et minimiser le bruit et les vibrations.

**REMARQUE :** Dans la plupart des installations, seul le pied avant droit a besoin d'être ajusté. Les trois autres pieds ont été pré-réglés à l'usine.

Apóyese sobre el panel delantero superior para asegurarse de que la lavadora esté sobre las patas traseras. Baje la pata delantera derecha hasta el piso. Gire la pata a mano firmemente hasta 1 1/2 giro adicional. Sacuda suavemente la lavadora desde el frente hacia atrás, de lado a lado y diagonalmente para verificar que las cuatro patas estén en contacto firme con el piso.

Appuyer sur le panneau avant supérieur pour vérifier que la laveuse repose sur les pieds arrière. Abaisser le pied avant droit sur le plancher. Manuellement, faire pivoter fermement le pied jusqu'à 1 1/2 tour supplémentaire. Faire basculer doucement la laveuse d'avant en arrière, transversalement et en diagonale pour vérifier que les quatre pieds sont bien en contact avec le plancher.



Verifique la nivelación colocando un nivel en la plegadura que está entre la parte superior de la lavadora y el gabinete.  
Vérifier l'aplomb en placant un niveau dans la zone située entre la partie supérieure de la laveuse et la caisse.

Si está nivelada, use una llave abierta de  $\frac{9}{16}$ " o 14 mm para apretar la contratuerca a la base de la lavadora.  
Si elle est d'aplomb, utiliser une clé plate de  $\frac{9}{16}$ " ou 14 mm pour serrer l'écrou de blocage à la base de la laveuse.

**NOTA:** Si la lavadora no está nivelada, consulte el Manual de uso y cuidado para obtener información más detallada acerca de la nivelación.

**REMARQUE :** Si la laveuse n'est pas d'aplomb, consulter le Guide d'utilisation et d'entretien pour des renseignements plus détaillés sur le réglage de l'aplomb.

### ADVERTENCIA



#### Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

### AVERTISSEMENT

#### Risque de choc électrique

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre.


Ne pas enlever la broche de liaison à la terre.

Ne pas utiliser un adaptateur.

Ne pas utiliser un câble de rallonge.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, un incendie ou un choc électrique.

7



Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales. Verifique si hay fugas alrededor de los grifos, de las mangueras de entrada y de la manguera de desagüe.

Brancher sur une prise à 3 alvéoles reliée à la terre. Vérifier s'il y a des fuites autour des robinets, des tuyaux d'arrivée d'eau et du tuyau d'évacuation.