


**For the repair or replacement parts you need
delivered directly to your home**

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PART

(1-800-366-7278)

CANADA: 1-800-665-4455



For in-home major brand repair service

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800- 4 - REPAIR

(1-800-473-7247)


CANADA: 1-800-665-4455



**For the location of a Sears Repair
Service Center in your area**

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800- 488-1222



**For information on purchasing a
Sears Maintenance Agreement
or to inquire about an existing Agreement**

Call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday

1-800- 827-6655



SEARS

REPAIR SERVICES

America's Repair Specialists

INTRODUCCION

Lea este libro detenidamente. El libro está destinado a ayudarle a manejar y mantener su nuevo congelador Kenmore en forma apropiada. Las características descritas en este manual no se encuentran en todos los modelos. Es importante que usted se familiarice con las características de su propio modelo.

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	18
Tabla de contenidos	18
Importantes instrucciones de seguridad	19
Protección para los niños	19
La cerradura que no permite dejar la llave puesta	19
Instrucciones para la instalación	20
Elija la ubicación	20
Cómo retirar el material de embalaje	20
Corriente eléctrica	20
Instrucciones de manejo	21
Cómo enfriar el congelador por primera vez	21
Características	21
La llave de control del frío	21
Luces	- Interior 21
	- Luz de encendido 21
La cerradura que no permite dejar la llave puesta	22
Las canastas que se deslizan	22
Manguera de drenaje	22
Indicador de descongelamiento	22
Instrucciones para el descongelamiento	22
Instrucciones para la limpieza	23
Falla eléctrica y mecánica	23
Instrucciones para encontrar el desperfecto	24
Ayuda salvar la vida de un niño	25
Acuerdo de mantenimiento	25
Garantía	26
Números de Sears para llamadas gratuitas	26

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea todas estas instrucciones antes de usar este electrodoméstico

CUIDADO: Cuando utilice este electrodoméstico, utilice medidas de precaución básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Este congelador debe estar instalado apropiadamente de acuerdo a las instrucciones de instalación, antes de comenzar a usarlo.
 2. Nunca desenchufe su congelador tirando del cable eléctrico. Siempre tome firmemente el enchufe y tire horizontalmente de la toma de corriente. Nunca use un alargue.
 3. Desenchufe su congelador antes de limpiarlo, para cambiar una bomba de luz o para repararlo.
- Nota:** *Le recomendamos que todos los arreglos sean hechos por un técnico calificado.*
4. No se corta la corriente si se mueve el control de temperatura a la posición de cerrado.
 5. Reemplace en forma inmediata todo cable eléctrico gastado o dañado. Nunca use un cable que muestre rajaduras o desgaste a lo largo, o en alguna de las terminales.
 6. Una vez que el congelador está funcionando, no toque la superficie fría con manos húmedas o mojadas. Su piel se puede adherir a una de estas superficies heladas.
 7. No haga funcionar su congelador en si en la habitación hay gases explosivos.
 8. Use este electrodoméstico para los fines descritos en el Manual de Uso y Cuidado

Protección para los niños

Un niño puede morir sofocado si gatea adentro del congelador para esconderse o jugar.

Quite la tapa del congelador cuando no esté en uso, aún cuando usted planea descartarlo. Algunas comunidades tienen leyes que exigen adoptar esta medida de precaución.

Destruya los cartones y toda bolsa plástica después que el congelador ha sido desembalado. Los niños podrían querer usarlos para jugar. Los cartones cubiertos con tela o plástico pueden sofocar.

Quite todos las grapas de los cartones. Grapas pueden producir cortes profundos o bien rayar otros objetos.

La cerradura que no permite dejar la llave puesta

Si su congelador está provisto con una cerradura, es más seguro para los niños.

Nota: *Asegúrese de guardar la llave en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.*

Para abrir o cerrar el congelador, es necesario mantener la llave en la cerradura al girarla. La cerradura funciona con un resorte, por lo cual no es posible dejar la llave puesta.

Si la llave se pierde, comuníquese con la agencia Sears más cercana a su domicilio para obtener su reemplazo. Siempre tenga a mano la información sobre el modelo y el número de serie de su congelador al solicitar una llave de repuesto.

