


Owner's Manual



PNEUMATIC AIR HAMMER

Model No.
875.191190



WARNING:

Before operating tool, read this manual and follow all Safety Recommendations and Operating Instructions.

- ◆ Safety
- ◆ Warranty
- ◆ Features & Operation
- ◆ Maintenance
- ◆ Español

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA

www.sears.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Read Operating Instructions

Please become familiar with all the instructions and warnings before operating any pneumatic tool.

Always Wear Approved Eye Protection

Impact resistant eye protection should meet or exceed the standards set forth in ANSI Z87.1, Occupational and Educational Eye and Face Protection. Look for marking Z87.1 on your eye protection to ensure that it is an approved style.

Hearing Protection is Recommended

Hearing protection should be used when the noise level exposure equals or exceeds an 8 hour time-weighted average sound level of 85dBA. Process noise, reflective surfaces, other tools being operated nearby, all add to the noise level in a given work area. If you are unable to determine your noise level exposure, we recommend the use of hearing protection.

Avoid Prolonged Exposure to Vibration

Pneumatic tools can vibrate during use. Prolonged exposure to vibration or very repetitive hand and arm movements, can cause injury. Discontinue the use of any tool if you experience tingling, numbness, discomfort or pain in your hands or arms. You should consult your physician before resuming use of tool.

90 PSI Maximum

This tool is designed to operate at an air pressure of 90 pounds per square inch gauge pressure (90 PSI) maximum, at the tool. Use of higher air pressure can, and may cause injury. Also, the use of higher air pressure places the internal components under loads and stresses they were not designed for, causing premature tool failure.

NOTE: THE AIR SUPPLY SHOULD BE CLEAN AND DRY, PREFERABLY LUBRICATED. FOR BEST RESULTS DRAIN THE MOISTURE FROM YOUR COMPRESSOR DAILY.

Use May Produce Flying Objects

Care should be taken when using any percussion tool. Keep the point of the chisel in contact with the work surface. Inspect all accessories carefully for damage before use. Chisels and chisel retainers should be kept in good condition and replaced as needed. Discard any accessory that has been damaged to prevent anyone from using it.

AWARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paint
- Crystalline silica from bricks, cement and other masonry products
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area and work with approved safety equipment such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

WARRANTY

FULL TWO YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN AIR-DRIVE TOOLS

If this Craftsman tool fails to give complete satisfaction within two years from the date of purchase, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS STORE IN THE UNITED STATES, and Sears will repair it free of charge. If this Craftsman tool is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.

FEATURES/SPECIFICATIONS

The Craftsman Model 875.191190 Air Hammer is designed for chipping, trimming, riveting, cutting, piercing and peening.

Features

- Uses standard .401 inch shank chisels.
- Alloy steel barrel and heat-treated piston for long life.
- Produces 4,000 powerful blows per minute with a 1-5/8" stroke.

Specifications

Blows per minute.....	4,000
Stroke length.....	1 ⁵ / ₈ "
Bore diameter.....	3/4"
Overall Length.....	6.1"
Weight	2.3 lbs.
Recommended hose size.....	3/8" I.D.
Air Inlet.....	1/4" NPT
Average Air Consumption.....	4 CFM
Maximum Operating Pressure.....	90 psi

INSTALLATION / PRE-OP

Pre-Operation

Before the tool is connected to the air supply, clear the air hose of accumulated dust and moisture by running air freely through the air hose for 5-10 seconds. Before removing a tool for service or changing chisels, make sure the air line is shut-off at the compressor. This will prevent the tool from operating if the throttle is accidentally engaged.

Installation (See figure 1)

This tool is designed to operate at 90 psi. Lower pressure (below 90 psi) will reduce performance of the tool while higher air pressure (over 90 psi) raises the performance of the tool beyond its rated capacity and could cause serious damage to tool and user.

Always use clean dry air. Excessive moisture and dirt will greatly reduce the life of any air motor. We recommend the installation of an in-line filter-regulator-lubricator as close to the tool as possible. (Fig 1)

A 3/8" air hose is required up to a length of 8 ft. If more length is required a 1/2" air hose should be used at the compressor. Attach a 3/8" whip hose for the remaining 4 - 8 ft. for flexibility. Be sure all hoses and fittings are the correct size and tightly secured before using air tool.




Figure 1 - Air Hose Hook Up

OPERATION

USING QUICK CHANGE RETAINER

1. Disconnect air supply and remove all accessories.
2. Thread quick change chisel retainer onto end of barrel.
3. While pushing end of spring to side of the tool, insert a standard .401" taper shank chisel into barrel and allow spring tension to rest against chisel. Make sure chisel collar is between barrel and retaining part of spring.
4. Remove chisel by pushing spring to side of tool and pull chisel out of barrel.
5. Always hold chisel to work surface before operating tool.




Figure 2 - Tool Diagram

Place chisel against work surface and pull trigger in short bursts until chisel sets in work. Use both hands to hold hammer for better control.

Sears offers a variety of chisels for this hammer.

MAINTENANCE

Lubrication

An in-line filter-regulator-lubricator (fig 1) is recommended as it increases tool life and keeps the tool in sustained operation. The in-line lubricator should be regularly checked and filled with air tool oil. Proper adjustment of the in-line lubricator is performed by placing a sheet of paper next to the tools exhaust ports and holding the throttle open approximately 30 seconds. The lubricator is properly set when a light stain of oil collects on the paper. Excessive amounts of oil should be avoided.

In the event that it becomes necessary to store the tool for an extended period of time (overnight, weekend, etc.), it should receive a generous amount of lubrication through the air inlet (fig 2). The tool should be run for approximately 30 seconds to ensure oil has been evenly distributed throughout the tool. The tool should be stored in a clean and dry environment.


Recommended lubricants: Use air tool oil or any other high grade turbine oil containing moisture absorbent, rust inhibitors, metal wetting agents and an EP (extreme pressure) additive. (See Fig. 2 for location/air inlet).

CAUTION

Never operate hammer without a chisel installed and placed against the work surface. Doing so may result in personal injury or damage to the tool.

**Sears CRAFTSMAN Model 875.191190
Pneumatic Air Hammer**

Exploded View and Parts List



Ref.	Description	Part No.	Ref.	Description	Part No.
1	Handle	9AH-15001	10	Spring	9AH-15010
2	Spring Pin (2)	9AH-15002	11	Air Inlet	9AH-15011
3	Steel Washer	9AH-15003	12	Upper Valve	9AH-15012
4	Coil Spring	9AH-15004	13	Valve Disc	9AH-15013
5	Air Regulator	9AH-15005	14	Lower Valve	9AH-15014
6	Trigger	9AH-15006	15	Piston	9AH-15015
7	Coil Spring	9AH-15007	16	Cylinder	9AH-15016
8	Valve Stem	9AH-15008	17	Spring Retainer	9AH-15017
9	Valve	9AH-15009			

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Tool runs slowly or will not operate	1. Grit or gum in tool	1. Flush the tool with air tool oil or gum solvent.
	2. No oil in tool	2. Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual
	3. Low air pressure	3. a. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting b. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 90 psi.
	4. Air hose leaks	4. Tighten and seal hose fittings if leaks are found. Use teflon tape.
	5. Pressure drops	5. a. Be sure the hose is the proper size. Long hoses or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2" or larger depending on the total length of the hose. b. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together
Moisture blowing out of tool exahust	1. Water in tank	1. Drain tank. (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds

INSTRUCCIONES DE OPERACION

Lea las instrucciones de operación

Por favor familiarícese con todas las instrucciones y advertencias antes de operar cualquier herramienta neumática.

Siempre use protección aprobada para la vista

La protección a la vista resistente al impacto debe satisfacer o exceder las normas establecidas en ANSI Z87.1, Protección Educativa y Ocupacional de los Ojos y el Rostro. Busque la marca Z87.1 en su protección de la vista para asegurarse que es un estilo aprobado.

Se recomienda protección del oído

La protección del oído debe usarse cuando la exposición al nivel del ruido iguala o excede un nivel promedio de sonido ponderado de tiempo en 8 horas, de 85dBA.

Ruido del proceso, superficies reflectoras, otras herramientas que se operan en la cercanía, todos agregan al nivel del ruido en una área de trabajo dada. Si usted no puede determinar su exposición al nivel de ruido, recomendamos el uso de protección de oído.

Evite exposición prolongada a la vibración

Las herramientas neumáticas pueden vibrar durante el uso. Una exposición prolongada a la vibración o movimientos muy repetitivos de la mano y el brazo pueden causar lesiones. Discontinúe el uso de cualquiera herramienta si usted experimenta cosquilleo, entumecimiento, incomodidad o dolor en sus manos o brazos. Usted debe consultar con su médico antes de reanudar el uso de herramienta.

90 PSI máximas

Esta herramienta está diseñada para operar a una presión atmosférica máxima de 90 libras por pulgada cuadrada de medidor de presión (90 PSI), en la herramienta. El uso de presiones atmosféricas más altas puede causar lesiones. También, el uso de presiones atmosféricas más altas coloca a los componentes interiores bajo cargas y tensiones para las que no fueron diseñados, causando una falla prematura de la herramienta.

NOTA: EL SUMINISTRO NEUMATICO DEBE ESTAR LIMPIO, SECO Y PREFERENTEMENTE LUBRIFICADO. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, DRENE DIARIAMENTE LA HUMEDAD DE SU COMPRESOR.

ADVERTENCIA

Algo del polvo creado por lijado, aserrado, desgastado mecánico, y otras actividades de construcción, contienen químicos conocidos como causantes de cáncer, defectos congénitos o otras lesiones al sistema reproductivo. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- El plomo en la pintura basada en plomo.
- La sílice cristalina de los ladrillos y cemento y otros productos de albañilería, y el arsénico y cromo de la madera químicamente tratada.

Su riesgo de esas exposiciones varía, dependiendo de cuán a menudo usted hace este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos químicos: trabaje en una área bien ventilada, y con un equipo de seguridad aprobado, como máscaras protectoras contra el polvo que se diseñan específicamente para filtrar partículas microscópicas.

GARANTIA

DOS AÑOS COMPLETOS DE GARANTIA DE LAS HERRAMIENTAS DE OPERACION NEUMATICA CRAFTSMAN

Si esta herramienta Craftsman no le proporciona una satisfacción completa dentro de los dos años de la fecha de compra, DEVUÉLVALA A LA TIENDA MAS CERCANA DE SEARS EN LOS ESTADOS UNIDOS, y Sears la reparación libre de cargo. Si esta herramienta Craftsman se usa para fines comerciales o de alquiler, esta garantía sólo se aplica durante 90 días desde la fecha de compra. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Sears, Roebuck y Cía., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES

El martillo de aire modelo 875.191190 Craftsman está diseñado para cincelar, recortar, remachar, perforar y martillar.

Características

- Usa cinceles de vástago estándar de .401 de pulgada.
- Tambor de aleación de acero y pistón térmicamente tratado para una larga duración.
- Produce 4000 golpes potentes por minuto con una carrera de 1-5/8".

Especificaciones

Golpes por minuto.....	4000
Largo de la carrera.....	1-5/8"
Diámetro del hueco.....	3/4"
Largo total.....	6.1"
Peso.....	2.3 lbs.
Tamaño recomendado de la manguera.....	3/8" D.I.
Entrada de aire.....	1/4" NPT
Consumo neumático promedio.....	4 PCM
Presión máxima operativa.....	90 psi

INSTALACION/PRE-OP

Pre-Operación

Antes que la herramienta se conecte al suministro neumático, limpie la manguera neumática de polvo y humedad acumulados, haciendo circular aire a través de la manguera neumática durante 5-10 segundos. Antes de extraer una herramienta para prestar servicio o cambiar cubos, asegúrese que la tubería neumática esté cerrada en el compresor. Esto evitará que la herramienta funcione si el acelerador se activa accidentalmente.

Instalación (Vea la figura 1)

Esta herramienta está diseñada para operar a 90 psi, una presión menor (menor de 90 psi) reduce el rendimiento de la herramienta, mientras que una presión neumática mayor (mayor de 90 psi) eleva el rendimiento de la herramienta más allá de su capacidad nominal y puede causar lesiones graves y daños extensos al usuario y a la herramienta.

Use siempre aire limpio seco. Una humedad y suciedad excesivos reducirá substancialmente la duración de cualquier motor neumático. Recomendamos la instalación de un filtro-regulador-lubricador en línea tan cerca como sea posible de la herramienta.

Se requiere una manguera neumática de 3/8" hasta un largo de 8 pies. Si se requiere una largo mayor debe usarse una manguera neumática de 1/2" en el compresor. Fije una manguera de tipo "látigo" de 3/8" para los 4-8 pies restante, por flexibilidad. Antes de usar la herramienta neumática, asegúrese que todas las mangueras y adaptadores sean del tamaño correcto y estén bien asegurados




Figura 1 – Preparación de Tubería de Aire Recomendada

OPERACION

USO DE UN RETENEDOR DE CAMBIO RAPIDO

1. Desconecte el suministro neumático y extraiga todos los accesorios.
2. Enrosque el retenedor del cincel de cambio rápido sobre el extremo del barril.
3. Al empujar el extremo del resorte al lado de la herramienta, inserte un cincel de vástago cónico de .401 de pulgada dentro del tambor y permita que el resorte tensionado se apoye sobre el cincel. Asegúrese que el collar del cincel esté entre el tambor y la parte retenedora del resorte.
4. Extraiga el cincel empujando el resorte al lado de la herramienta y tire del cincel fuera del tambor.
5. Coloque siempre el cincel sobre la superficie de trabajo, antes de operar la herramienta.




Figura 2 - Diagrama de la herramienta

Coloque el cincel sobre la superficie de trabajo y accione el gatillo en disparos rápidos hasta que el cincel se asiente sobre el trabajo. Use ambas manos para sujetar el martillo para un mejor control.

Sears ofrece una variedad de cinceles para este martillo

MANTENIMIENTO

Lubricación

Se recomienda usar un filtro-regulador-lubricador en línea (fig 1) ya que incrementa la duración de la herramienta y mantiene la misma en una operación sostenida. El lubricador en línea debe inspeccionarse regularmente y llenarse con aceite para herramientas neumáticas. Un ajuste apropiado del lubricador en línea se efectúa colocando una hoja de papel cerca de los orificios de escape neumáticos de la herramienta y manteniendo el acelerador abierto por 30 segundos aproximadamente. El lubricador está apropiadamente regulado cuando una mancha leve de aceite se deposita sobre el papel. Deben evitarse cantidades excesivas de aceite.


En el caso que se haga necesario almacenar la herramienta por un período prolongado (durante la noche, fin de semana, etc.), la misma debe recibir una gran cantidad de lubricación a través de la entrada neumática (fig 3). La herramienta debe hacerse funcionar por 30 segundos aproximadamente para asegurar que el aceite se haya distribuido uniformemente a través de la herramienta. La herramienta debe almacenarse en un ambiente limpio y seco.

Lubricantes recomendados: Use aceite de herramienta neumática o cualquier otro aceite de turbina de grado elevado que contenga un absorbente de humedad, inhibidores de óxido, agentes humectantes de metal y un aditivo EDP (presión extrema). (Vea la Fig. 3 por la ubicación/entrada neumática).

PRECAUCION

Nunca opere el cincel sin un cincel instalado y colocado contra la superficie de trabajo. El hacerlo puede resultar en lesiones personales o daños a la herramienta. Martillo neumático Modelo 875.191190 CRAFTSMAN Sears

Martillo neumático Modelo 875.191190 CRAFTSMAN Sears
Vista desplegada y lista de piezas



Ref.	Descripción	No. de pieza	Ref.	Descripción	No. de pieza
1	Mango	9AH-15001	10	Resorte	9AH-15010
2	Clavija del resorte (2)	9AH-15002	11	Entrada neumática	9AH-15011
3	Arandela de acero	9AH-15003	12	Válvula superior	9AH-15012
4	Muelle	9AH-15004	13	Disco de válvula	9AH-15013
5	Regulador neumático	9AH-15005	14	Válvula inferior	9AH-15014
6	Activador	9AH-15006	15	Pistón	9AH-15015
7	Muelle	9AH-15007	16	Cilindro	9AH-15016
8	Vástago de la válvula	9AH-15008	17	Retenedor del resorte	9AH-15017
9	Válvula	9AH-15009			

Localización de fallas

La herramienta funciona con lentitud o no funciona

1. Suciedad o goma en la herramienta	1. Limpie la herramienta con aceite de herramienta neumática o solvente para goma.
2. No hay aceite en la herramienta	2. Lubrique la herramienta de acuerdo con las instrucciones de lubricación en este manual
3. Presión neumática baja	3. a. Ajuste el regulador en la herramienta a la graduación máxima b. Ajuste el regulador del compresor a la máxima de la herramienta de 90 psi.
4. Pedida de la manguera neumática	4. Ajuste y selle los adaptadores de la manguera si se hallan pérdidas. En ese caso use cinta de teflón.
5. Baja de presión	5. a. Asegúrese que la manguera tenga el tamaño apropiado. Mangueras largas o herramientas que usan un gran volumen de aire pueden requerir una manguera con un diámetro interno de 1/2" o mayor dependiendo de la longitud total de la manguera. b. No use una cantidad múltiple de mangueras conectadas juntas con adaptadores de conexión rápida. Esto causa caídas de presión adicionales y reduce la potencia de la herramienta. Conecte directamente las mangueras juntas

Escape húmedo de la herramienta

1. Agua en el tanque

1. Drene el tanque. (Vea el manual del compresor neumático). Aceite la herramienta y haga funcionar hasta que no sea evidente la presencia de agua. Aceite nuevamente la herramienta y haga funcionar por 1-2 segundos

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair - **in your home** - of all major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-MY-HOME® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com

www.sears.ca

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest **Sears Parts & Repair Center.**

1-800-488-1222

Call anytime, day or night (U.S.A. only)

www.sears.com

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.)

1-800-361-6665 (Canada)

For after sale
support and assistance

1-800-290-9054

SEARS

© Registered Trademark / TM Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.

© Marca Registrada / TM Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.

^{MC} Marque de commerce / ^{MD} Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.

© Sears, Roebuck and Co.