



Electric Cooktop

Use & Care Guide


Superficie de cocción eléctrica

Manual de uso y cuidado

Table de cuisson électrique

Guide d'utilisation et d'entretien

Models/Modelos/Modèles 44082/44083/44084/44089
44092/44093/44094/44099



ENGLISH | ESPAÑOL | FRANÇAIS

TABLE OF CONTENTS

PROTECTION AGREEMENTS	3	Warm Function	9
WARRANTY	4	Radiant Glass	9
COOKTOP SAFETY	5	Home Canning.....	10
PARTS AND FEATURES	7	Cookware.....	10
COOKTOP USE	8	COOKTOP CARE	10
Cooktop Touch Controls.....	8	General Cleaning	10
Dual/Triple Circuit Element.....	9	TROUBLESHOOTING	11
All Off/Locked.....	9	SERVICE NUMBERS	BACK COVER
Melt Function.....	9		

ÍNDICE

CONTRATOS DE PROTECCIÓN	12	Función para mantener tibio	18
GARANTÍA	13	Vidrio radiante.....	18
SEGURIDAD DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN	14	Enlatado casero.....	19
PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS	16	Utensilios de cocina	19
USO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN	17	CUIDADO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN	20
Controles táctiles de la superficie de cocción.....	17	Limpieza general.....	20
Elemento del circuito dual/triple.....	18	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	21
All Off/Locked (Todo apagado/bloqueado)	18	NÚMEROS DE SERVICIO	CONTRAPORTADA
Función para derretir	18		

TABLE DES MATIÈRES

CONTRATS DE PROTECTION	22	Fonction Warm (maintien au chaud)	28
GARANTIE	23	Verre radiant	29
SÉCURITÉ DE LA TABLE DE CUISSON	24	Préparation de conserves à la maison.....	29
PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES	26	Ustensiles de cuisson.....	29
UTILISATION DE LA TABLE DE CUISSON	27	ENTRETIEN DE LA TABLE DE CUISSON	30
Commandes tactiles de la table de cuisson.....	27	Nettoyage général	30
Élément à double/triple circuit	28	DÉPANNAGE	31
All Off /Locked (toutes commandes éteintes/verrouillage).....	28	NUMÉROS DE SERVICE	COUVERTURE ARRIÈRE
Fonction Melt (fondre)	28		

PROTECTION AGREEMENTS

Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement* includes:

- ✓ **Parts and labor** needed to help keep products operating properly **under normal use**, not just defects. Our coverage goes **well beyond the product warranty**. No deductibles, no functional failure excluded from coverage— **real protection**.
- ✓ **Expert service** by a force of more than 10,000 authorized **Sears service technicians**, which means someone you can trust will be working on your product.
- ✓ **Unlimited service calls and nationwide service**, as often as you want us, whenever you want us.
- ✓ **"No-lemon" guarantee** – replacement of your covered product if four or more product failures occur within twelve months.
- ✓ **Product replacement** if your covered product can't be fixed.
- ✓ **Annual Preventive Maintenance Check** at your request – no extra charge.
- ✓ **Fast help by phone** – we call it **Rapid Resolution** – phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking owner's manual."

- ✓ **Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations.
- ✓ **\$250 Food Loss Protection** annually for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- ✓ **Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised.
- ✓ **10% discount** off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call anytime day or night, or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund. Or, a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply. For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.

***Coverage in Canada varies on some items. For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.**

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. or Canada call **1-800-4-MY-HOME®**.

KENMORE ELITE® APPLIANCE WARRANTY

ONE YEAR LIMITED WARRANTY

When installed, operated and maintained according to all instructions supplied with the product, if this appliance fails due to a defect in material or workmanship within one year from the date of purchase, call 1-800-4-MY-HOME® to arrange for free repair.

If this appliance is used for other than private family purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase.

FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY ON COOKTOP PARTS

For the second through the fifth year from the date of purchase, when installed and operated according to the Installation Instructions and Use and Care Guide, Sears will supply the following cooktop parts free of charge if they fail for the reasons listed below. After the first year, customer assumes any labor costs associated with replacement of these parts.

- Cooktop glass if it fails due to thermal shock.
- Cooking elements if they are defective.

THIS WARRANTY COVERS ONLY DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP. SEARS WILL NOT PAY FOR:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, light bulbs, and bags.
2. A service technician to instruct the user in correct product installation, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not installed, operated or maintained according to all instructions supplied with the product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Sears shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.

This warranty applies only while this appliance is used in the United States and Canada.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co.
Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

PRODUCT RECORD

In the space below, record your complete model number, serial number, and purchase date. You can find this information on the model and serial number label located on the product.

Have this information available to help you obtain assistance or service more quickly whenever you contact Sears concerning your appliance.

Model number _____

Serial number _____

Purchase date _____

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

COOKTOP SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER" or "WARNING."

These words mean:

▲ DANGER

You can be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.

▲ WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons, or damage when using the cooktop, follow basic precautions, including the following:

- **CAUTION:** Do not store items of interest to children in cabinets above a cooktop – Children climbing on the cooktop to reach items could be seriously injured.
- Proper Installation – Be sure your cooktop is properly installed and grounded by a qualified technician.
- Never Use Your Cooktop for Warming or Heating the Room.
- Do Not Leave Children Alone – Children should not be left alone or unattended in area where cooktop is in use. They should never be allowed to sit or stand on any part of the cooktop.
- Wear Proper Apparel – Loose-fitting or hanging garments should never be worn while using the cooktop.
- User Servicing – Do not repair or replace any part of the cooktop unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Storage on Cooktop – Flammable materials should not be stored near surface units.
- Do Not Use Water on Grease Fires – Smother fire or flame or use dry chemical or foam-type extinguisher.
- Use Only Dry Potholders – Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.
- DO NOT TOUCH SURFACE UNITS OR AREAS NEAR UNITS – Surface units may be hot even though they are dark in color. Areas near surface units may become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing or other flammable materials contact surface units or areas near units until they have had sufficient time to cool. Among those areas are the cooktop and surfaces facing the cooktop.
- Use Proper Pan Size – This cooktop is equipped with one or more surface units of different size. Select utensils having flat bottoms large enough to cover the surface unit heating element. The use of undersized utensils will expose a portion of the heating element to direct contact and may result in ignition of clothing. Proper relationship of utensil to burner will also improve efficiency.

- Never Leave Surface Units Unattended at High Heat Settings – Boilover causes smoking and greasy spillovers that may ignite.
- Glazed Cooking Utensils – Only certain types of glass, glass/ceramic, ceramic, earthenware, or other glazed utensils are suitable for cooktop service without breaking due to the sudden change in temperature.
- Utensil Handles Should Be Turned Inward and Not Extend Over Adjacent Surface Units – To reduce the risk of burns, ignition of flammable materials, and spillage due to unintentional contact with the utensil, the handle of a utensil should be positioned so that it is turned inward, and does not extend over adjacent surface units.
- Do Not Cook on Broken Cooktop – If cooktop should break, cleaning solutions and spillovers may penetrate the broken cooktop and create a risk of electric shock. Contact a qualified technician immediately.
- Clean Cooktop With Caution – If a wet sponge or cloth is used to wipe spills on a hot cooking area, be careful to avoid steam burn. Some cleaners can produce noxious fumes if applied to a hot surface.

For units with ventilating hood –

- Clean Ventilating Hoods Frequently – Grease should not be allowed to accumulate on hood or filter.
- When flaming foods under the hood, turn the fan on.

For units with coil elements –


- Make Sure Reflector Pans or Drip Bowls Are in Place – Absence of these pans or bowls during cooking may subject wiring or components underneath to damage.
- Protective Liners – Do not use aluminum foil to line surface unit drip bowls, except as suggested in the manual. Improper installation of these liners may result in a risk of electric shock, or fire.
- Do Not Soak Removable Heating Elements - Heating elements should never be immersed in water.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARTS AND FEATURES

This manual covers different models. The cooktop you have purchased may have some or all of the items listed. The locations and appearances of the features shown here may not match those of your model.

Control Panels



A. Right rear cooktop touch control (dual oval cooking zone on 30" [76 cm] models, warm function)

B. Hot surface indicator lights

C. Right front cooktop touch control (melt function)

D. Increase/decrease temperature touch control


E. ALL OFF control lock

F. Left front cooktop touch control (triple cooking zone, melt function)

G. Left rear cooktop touch control (warm function)

H. Right rear cooktop touch control (dual oval cooking zone on 36" [91.4 cm] models, warm function)

Cooktop (36" [91.4 cm] model shown)



A. Ceramic glass cooktop

B. Left rear surface cooking area

C. Center rear surface cooking area (with dual cooking zone on 36" [91.4 cm] models)

D. Right rear surface cooking area (with dual cooking zone on 30" [76 cm] models)

E. Stainless steel trim (on some models)

F. Control panel

G. Right front surface cooking area

H. Left front surface cooking area (with triple cooking zones)

I. Model and serial number plate (located underneath cooktop on metal cabinet)

COOKTOP USE

Cooktop Touch Controls

⚠ WARNING



Fire Hazard

Turn off all controls when done cooking.

Failure to do so can result in death or fire.

The cooktop touch controls offer a variety of heat settings for optimal cooking results. For normal surface cooking element operation, the cooktop touch controls can be set anywhere between SIMMER and HIGH.

When melting foods such as chocolate or butter, or when proofing bread, the right front and left front surface cooking areas can be set to MELT for minimal element operation.

For maximum element operation, all cooktop touch controls can be set to HIGH when bringing liquids to a fast and rapid boil. Touch the “down” arrow to immediately reach the HIGH setting.

NOTE: Where 240 V installation is not available, this cooktop will automatically adjust to 208 V operation.

To Use:

1. Touch ON/OFF.
2. Touch the “up” or “down” arrow to increase or decrease power.
3. To choose a power level between HIGH and SIMMER, touch and hold either arrow until the desired level has been reached.
4. When finished cooking, touch ON/OFF to turn surface cooking area(s) off individually, or touch ALL OFF to turn all elements off at the same time.

Use the following chart as a guide when setting heat levels.


SETTING	RECOMMENDED USE
HIGH	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start food cooking. ■ Bring liquid to a boil.
Medium High 8-10	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hold a rapid boil. ■ Quickly brown or sear food.
MED Medium 5-7	<ul style="list-style-type: none"> ■ Maintain a slow boil. ■ Fry or sauté foods. ■ Cook soups, sauces and gravies.
Medium Low 2-4	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stew or steam food. ■ Simmer.
SIMMER	<ul style="list-style-type: none"> ■ Provide lowest simmer/heat setting.
MELT	<ul style="list-style-type: none"> ■ Melt chocolate or butter.
WARM	<ul style="list-style-type: none"> ■ Keep cooked foods warm.

REMEMBER: When cooktop is in use, the entire cooktop area may become hot.

ENGLISH

Hot Surface Indicator Lights

The Hot Surface Indicator Lights are located next to each of the cooktop touch controls. See the “Parts and Features” section. The Hot Surface Indicator Lights will glow as long as any surface cooking area is too hot to touch, even after the surface cooking area(s) is turned off.




A. Hot surface indicator light

If the cooktop is on when a power failure occurs, and if the power failure is less than 1 hour, the Hot Surface Indicator Lights will remain on after power is restored to the cooktop. They will remain on until the cooktop has cooled completely.

Dual/Triple Circuit Element

The dual-size and triple-size elements offer flexibility depending on the size of the cookware. Single size can be used in the same way as a regular element. The dual and triple sizes combine single, dual and outer element and are recommended for larger cookware, large quantities of food, and home canning.



A. Single cooking zone
B. Dual cooking zone
C. Triple cooking zone

To Use:

1. Touch ON/OFF. The Triple cooking zone (C) will turn on automatically.
2. Touch HEAT ZONE SIZE to select desired zone diameter. Touch once for Single zone (A), twice for Dual zone (B), or 3 times for Triple zone (C).
3. Choose a power level between HI and SIMMER. Touch the “up” or “down” arrow keypads to increase or decrease power.
4. When finished cooking, touch ON/OFF to turn off surface cooking area(s) individually, or touch ALL OFF to turn off all elements at the same time.

All Off/Locked

The “All Off” function of the cooktop touch control turns off all surface cooking areas that are in use at the same time.

The “Locked” function of the cooktop touch control averts unintended use of the surface cooking areas. When the cooktop is locked out, the surface cooking areas cannot be turned on by the cooktop touch controls.

To Lock Cooktop: Press and hold the ALL OFF LOCKED keypad for 5 seconds. After 5 seconds, a light will glow red above the “ALL OFF LOCKED” indicator, indicating that the cooktop touch controls are in the lockout position.

To Unlock Cooktop: Press and hold the ALL OFF LOCKED keypad for 5 seconds.

Melt Function

The Melt Function is available on both the right front and left front elements, and is ideal for melting foods such as chocolate and butter, at a low temperature.

To Use:

1. Touch ON/OFF.
2. Touch the “up” arrow once for MELT.
3. When finished cooking, touch ON/OFF to turn surface cooking area off.

Warm Function

⚠ WARNING

Food Poisoning Hazard

Do not let food sit for more than one hour before or after cooking.

Doing so can result in food poisoning or sickness.

The Warm Function is available on the rear elements, and can be used to keep cooked foods warm, and may be used whether or not the other surface cooking zones are in use.

It is not recommended for heating cold foods. When the Warm Function is in use, it will not glow red like the cooking zones, but the indicator light will glow on the control panel.

Use only cookware and dishes recommended for oven and cooktop use, and that have flat bottoms to make direct contact with the cooktop surface. Use pot holders or oven mitts to remove cookware.

Cover all foods with a lid or aluminum foil. Do not use plastic wrap to cover food, as it may melt onto the cooktop surface. When warming baked goods, allow a small opening in the cover for moisture to escape.

Food quality may deteriorate if food is kept on the Warm Function for an extended period of time. For best results, keep food warm for no longer than 30 to 45 minutes.

To Use:

1. Touch ON/OFF.
2. Touch the “up” arrow once for WARM.
3. When finished cooking, touch ON/OFF to turn off surface cooking area.


Radiant Glass

The surface cooking area will glow red when an element is on. It will cycle on and off, at all settings, to maintain the selected heat level.

Wiping off the cooktop before and after each use will help keep it free from stains and provide the most even heating. For more information, see “General Cleaning” section.

- Do not store jars or cans above the cooktop. Dropping a heavy or hard object onto the cooktop could crack the cooktop.
- Do not leave a hot lid on the cooktop. As the cooktop cools, air can become trapped between the lid and the cooktop, and the ceramic glass could break when the lid is removed.
- Clean up sugary spills and soils as soon as hot surface indicator light goes off. If spills and soils are allowed to cool down on the surface, they can adhere to the cooktop and cause pitting and permanent marks.
- Lift pots and pans on and off the cooktop. Sliding pots, pans and skillets that have aluminum or copper bases could leave permanent scratches and marks on the cooktop.
- Do not cook popcorn in prepackaged aluminum containers on the cooktop. It could leave aluminum marks that cannot be removed completely.
- Do not allow objects that could melt, like plastic or aluminum foil, to touch any part of the entire cooktop.

- Do not use the cooktop as a cutting board.
- Use cookware about the same size as the surface cooking area. Cookware should not extend more than ½" (1.3 cm) outside the area.



A. Surface cooking area
 B. Cookware/canner
 C. ½" (1.3 cm) maximum overhang

- Use flat-bottomed cookware for best heat conduction and energy efficiency. Cookware with rounded, warped, ribbed or dented bottoms could cause uneven heating and poor cooking results.
- Determine flatness by placing the straight edge of a ruler across the bottom of the cookware. While you rotate the ruler, no space or light should be visible between it and the cookware.
- Cookware designed with slightly indented bottoms or small expansion channels can be used.
- Make sure the bottoms of pots and pans are clean and dry before using them. Residue and water can leave deposits when heated.
- Do not cook foods directly on the cooktop.

Home Canning

When canning for long periods, alternate the use of surface cooking areas, elements or surface burners between batches. This allows time for the most recently used areas to cool.

- Center the canner on the grate or largest surface cooking area or element. On electric cooktops, canners should not extend more than ½" (1.3 cm) beyond the surface cooking area or element.
- Do not place canner on 2 surface cooking areas, elements or surface burners at the same time.
- On ceramic glass models, use only flat-bottomed canners.
- For more information, contact your local agricultural department. Companies that manufacture home canning products can also offer assistance.

Cookware

IMPORTANT: Do not leave empty cookware on a hot surface cooking area, element or surface burner.

Ideal cookware should have a flat bottom, straight sides, and a well-fitting lid and the material should be of medium-to-heavy thickness.

Rough finishes may scratch the cooktop. Aluminum and copper may be used as a core or base in cookware. However, when used as a base they can leave permanent marks on the cooktop or grates.

Cookware material is a factor in how quickly and evenly heat is transferred, which affects cooking results. A nonstick finish has the same characteristics as its base material. For example, aluminum cookware with a nonstick finish will take on the properties of aluminum.

Use the following chart as a guide for cookware material characteristics.

COOKWARE	CHARACTERISTICS
Aluminum	<ul style="list-style-type: none"> ■ Heats quickly and evenly. ■ Suitable for all types of cooking. ■ Medium or heavy thickness is best for most cooking tasks.
Cast iron	<ul style="list-style-type: none"> ■ Heats slowly and evenly. ■ Good for browning and frying. ■ Maintains heat for slow cooking.
Ceramic or Ceramic glass	<ul style="list-style-type: none"> ■ Follow manufacturer's instructions. ■ Heats slowly, but unevenly. ■ Ideal results on low to medium heat settings.
Copper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Heats very quickly and evenly.
Earthenware	<ul style="list-style-type: none"> ■ Follow manufacturer's instructions. ■ Use on low heat settings.
Porcelain enamel-on-steel or cast iron	<ul style="list-style-type: none"> ■ See stainless steel or cast iron.
Stainless steel	<ul style="list-style-type: none"> ■ Heats quickly, but unevenly. ■ A core or base of aluminum or copper on stainless steel provides even heating.

COOKTOP CARE

General Cleaning

IMPORTANT: Before cleaning, make sure all controls are off and the oven and cooktop are cool. Always follow label instructions on cleaning products.

Soap, water and a soft cloth or sponge are suggested first unless otherwise noted.

STAINLESS STEEL (on some models)

To avoid damage to stainless steel, do not use soap-filled scouring pads, abrasive cleaners, Cooktop Polishing Creme, steel-wool pads, gritty washcloths or some paper towels.

Rub in direction of grain to avoid damaging.

- **Stainless Steel Cleaner & Polish (included):**
See back cover for ordering information.
- **Liquid detergent or all-purpose cleaner:**
Rinse with clean water and dry with soft, lint-free cloth.
- **Vinegar for hard water spots.**

RADIANT GLASS

Do not use steel wool, abrasive powder cleansers, chlorine bleach, rust remover or ammonia because damage may occur.

Always wipe with a clean, wet cloth and dry thoroughly to avoid streaking and staining.

Cooktop Cleaning Creme supplied with your cooktop should be used regularly to help avoid scratches, pitting and abrasions, and to condition the cooktop. It can be purchased as a kit along with the Cooktop Scraper. Ask for stock number 22-364-WX10X117 when reordering.

A blue 3M SCOTCH-BRITE® no scratch scrub sponge supplied with your cooktop is also recommended for stubborn soils. This pad is designed specifically to keep your radiant glass clean. Do not use this pad to clean any other surfaces.

A Cooktop Scraper is also recommended for stubborn soils, and can be ordered as an accessory. Ask for stock number 22-364-WX10X302 when ordering. The Cooktop Scraper uses razor blades. **Store razor blades out of the reach of children.**

Light to moderate soil

- Paper towels or blue 3M SCOTCH-BRITE® no scratch scrub sponge: Clean while the cooktop is still warm. You may want to wear oven mitts while doing so.

Sugary spills (jellies, candy, syrup)

- Blue 3M SCOTCH-BRITE® no scratch scrub sponge: Clean while the cooktop is still warm. You will want to wear oven mitts while doing so.
- Cooktop Scraper, Cooktop Cleaning Creme and clean damp paper towel: Clean as soon as cooktop has cooled down. Rub creme into surface with a damp paper towel or soft cloth. Continue rubbing until white film disappears.

Heavy soil, dark streaks, specks and discoloration

- Cooktop Scraper, Cooktop Cleaning Creme or nonabrasive cleanser: Rub product into soil with a damp paper towel or soft cloth. Continue rubbing until white film disappears.

Burned-on soil

- Cooktop Cleaning Creme and blue 3M SCOTCH-BRITE® no scratch scrub sponge: Rub creme into soil with damp paper towel. Repeat for stubborn spots. Polish entire cooktop with creme and paper towel.

Metal marks from aluminum and copper

- Cooktop Cleaning Creme: Clean as soon as cooktop has cooled down. Rub creme into surface with a damp paper towel or soft cloth. Continue rubbing until white film disappears. The marks will not totally disappear but after many cleanings become less noticeable.

Tiny scratches and abrasions

- Cooktop Cleaning Creme: Rub creme into surface with a damp paper towel or soft cloth. Continue rubbing until white film disappears. Scratches and abrasions do not affect cooking performance and after many cleanings become less noticeable.

TROUBLESHOOTING

Try the solutions suggested here first in order to avoid the cost of an unnecessary service call.

Nothing will operate

- **Is the cooktop wired properly?**
See "Installation Instructions" for more information.
- **Has a household fuse blown, or has a circuit breaker tripped?**
Replace the fuse or reset the circuit breaker. If the problem continues, call an electrician.

Cooktop will not operate

- **Is the cooktop control set correctly?**
Touch ON/OFF before selecting a setting.
- **On ceramic glass models, is the "All Off Locked" Cooktop Lockout set?**
See the "All Off/Locked" section.

Excessive heat around cookware on cooktop

- **Is the cookware the proper size?**
Use cookware about the same size as the surface cooking area, element or surface burner. Cookware should not extend more than ½" (1.3 cm) outside the cooking area.

Cooktop has flashing lights

- **Are there lights on the cooktop flashing on and off?**
 1. Make sure the cooktop controls are Off.
 2. Clean the cooktop touch control panel thoroughly. See the "General Cleaning" section.
 3. If the cooktop lights continue to flash, disconnect power or unplug the cooktop.
 4. After a few seconds, reconnect power or plug in the cooktop.
 5. If the lights continue to blink on and off, call for service.

Cooktop cooking results not what expected

- **Is the proper cookware being used?**
See the "Cookware" section.
- **Is the cooktop touch control set to the proper heat level?**
See the "Cooktop Touch Controls" section.
- **Is the appliance level?**
Level the appliance. See the Installation Instructions.

CONTRATOS DE PROTECCIÓN

Contratos maestros de protección

¡Felicitaciones por su inteligente adquisición! Su nuevo producto Kenmore® está diseñado y fabricado para proporcionarle años de funcionamiento confiable. Pero al igual que todos los productos, puede necesitar mantenimiento preventivo o reparación de vez en cuando. Es allí donde el Contrato maestro de protección puede ahorrarle dinero e inconvenientes.

El Contrato maestro de protección también ayuda a prolongar la vida de su nuevo producto. He aquí lo que se incluye en el Contrato*:

- ✓ **Piezas y mano de obra** necesarios para ayudar a mantener los productos funcionando correctamente **bajo uso normal**, no sólo en caso de defectos. Nuestra cobertura va **mucho más allá de la garantía del producto**. No existen deducibles ni fallas de funcionamiento que estén excluidas de la cobertura — **protección verdadera**.
- ✓ **Servicio experto** a cargo de un personal de más de 10.000 **técnicos de servicio autorizados por Sears**, lo que significa que su producto será reparado por alguien en quien usted puede confiar.
- ✓ **Llamadas de servicio ilimitadas y servicio en todo el país**, con la frecuencia que usted desee, cuando usted desee.
- ✓ **Garantía “sin disgustos”** – reemplazo de su producto protegido si ocurren cuatro fallas o más del producto en el transcurso de doce meses.
- ✓ **Reemplazo del producto** si su producto protegido no puede ser reparado.
- ✓ **Revisión anual de mantenimiento preventivo** a solicitud suya – sin costo adicional.
- ✓ **Ayuda rápida por teléfono** – lo que nosotros llamamos **Solución rápida** – apoyo por teléfono a cargo de un representante de Sears para todos los productos. Piense en nosotros como si fuéramos un “manual parlante para el propietario”.

✓ **Protección de sobrevoltaje** contra daños eléctricos debido a fluctuaciones de electricidad.

✓ **Protección por pérdida de comida, por un valor anual de \$250**, por cualquier pérdida de comida que sea como resultado de fallas mecánicas de cualquier refrigerador o congelador cubierto bajo la garantía.

✓ **Reembolso de la renta** si la reparación de su producto protegido tarda más de lo prometido.

✓ **10% de descuento** sobre el precio común por el servicio de reparación que no esté bajo protección, así como también las piezas relacionadas con el mismo que se hayan instalado.

Una vez adquirido el Contrato, tan sólo tiene que llamar para fijar la visita de servicio técnico. Usted puede llamar a cualquier hora, de día o de noche, o fijar una visita técnica en Internet.

El Contrato maestro de protección es una compra sin riesgo. Si por algún motivo usted lo cancela durante el período de la garantía del producto, le proveeremos un reembolso total. O un reembolso proporcional en cualquier momento posterior a la expiración del período de la garantía. ¡Adquiera hoy su Contrato maestro de protección!

Se aplican algunas limitaciones y exclusiones. Para obtener precios e información adicional en EE.UU., llame al 1-800-827-6655.

***La cobertura en Canadá varía en algunos artículos. Para obtener los detalles completos, llame a Sears Canada al 1-800-361-6665.**

Servicio de Instalación de Sears

Para la instalación profesional de Sears de aparatos electrodomésticos, abridores de puertas de garaje, calentadores de agua y otros artículos principales del hogar, en los EE.UU. o en Canadá llame al **1-800-4-MY-HOME®**.

GARANTÍA DE LOS ELECTRODOMÉSTICOS KENMORE ELITE®

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Cuando este electrodoméstico haya sido instalado, operado y mantenido según las instrucciones provistas con el producto, si este electrodoméstico falla por defectos de material o de mano de obra dentro de un año a partir de la fecha de compra, llame al 1-800-4-MY-HOME® para gestionar la reparación libre de cargo.

Si este electrodoméstico es empleado para algún otro uso que no sea el doméstico familiar, esta garantía sólo tiene vigencia por 90 días a partir de la fecha de compra.

GARANTÍA LIMITADA DE CINCO AÑOS EN LAS PIEZAS DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Del segundo al quinto año desde la fecha de compra, habiéndose instalado y operado de acuerdo con las Instrucciones de Instalación y el Manual de Uso y Cuidado, Sears proporcionará las siguientes piezas de la superficie de cocción sin cargo si presentan las fallas enlistadas a continuación. Después del primer año, el cliente asume la responsabilidad por cualquier costo de mano de obra relativa al reemplazo de estas refacciones.

- Vidrio de la superficie de cocción si falla por un choque térmico.
- Elementos de cocción si éstos presentan defectos.

ESTA GARANTÍA CUBRE SOLAMENTE LOS DEFECTOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. SEARS NO PAGARÁ POR LO SIGUIENTE:

1. Los artículos no reutilizables que pueden gastarse por el uso normal, incluyendo, pero sin limitación, filtros, correas, focos y bolsas.
2. Un técnico de servicio para enseñarle al usuario cómo instalar, operar o mantener el producto adecuadamente.
3. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este producto.
4. Daños a este producto o fallas del mismo en caso de no ser instalado, operado o mantenido conforme a todas las instrucciones provistas con el producto.
5. Daños a este producto o fallas del mismo como resultado de accidente, abuso, uso indebido o un uso diferente de aquel para el cual fue creado.

6. Daños a este producto o fallas del mismo causados por el uso de detergentes, limpiadores, productos químicos o utensilios diferentes de los recomendados en todas las instrucciones provistas con el producto.
7. Daños a piezas o sistemas o fallas de los mismos como resultado de modificaciones no autorizadas que se hayan efectuado en este producto.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS; LIMITACIÓN DE RECURSOS

El único y exclusivo recurso del cliente según los términos de esta garantía limitada será el de reparar el producto según se estipula en la presente. Las garantías implícitas, incluyendo las garantías de comerciabilidad o de capacidad para un propósito particular, serán limitadas a un año o al período más corto permitido por ley. Sears no se hará responsable por daños incidentales o consecuentes. Algunos estados y provincias no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, o limitaciones acerca de cuánto debe durar una garantía implícita de comerciabilidad o capacidad, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas pueden no aplicarse en su caso.

Esta garantía se aplica sólo mientras este electrodoméstico se usa en los Estados Unidos y Canadá.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga también otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Sears, Roebuck and Co.
Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

REGISTRO DEL PRODUCTO

En el espacio a continuación, anote el número completo de modelo y serie así como la fecha de compra. Usted puede encontrar esta información en la etiqueta con el número de modelo y de serie ubicada en el producto.

Tenga esta información disponible para facilitarle la obtención de asistencia o servicio con prontitud siempre que llame a Sears con respecto a su electrodoméstico.

Número de modelo _____

Número de serie _____

Fecha de compra _____

Guarde estas instrucciones y su comprobante de compra para referencia futura.

SEGURIDAD DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás.

Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO" o "ADVERTENCIA". Estas palabras significan:

⚠ PELIGRO

Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

⚠ ADVERTENCIA

Si no sigue las instrucciones, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, electrocución, lesiones a personas o daños al usar la superficie de cocción, siga precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

- **AVISO:** No almacene artículos que interesen a los niños en los armarios que están encima de una superficie de cocción - al trepar los niños encima de la superficie de cocción para alcanzar algún objeto, podrían lastimarse seriamente.
 - **Instalación Apropriada - Cerciórese de que la instalación y puesta a tierra de la superficie de cocción sean efectuadas adecuadamente por un técnico competente.**
 - **Nunca use la superficie de cocción como calefacción del cuarto.**
 - **No deje a los niños solos - No se debe dejar a los niños sin supervisión en el área donde la superficie de cocción esté en uso. Jamás se les debe permitir que se sienten o se paren en parte alguna de la superficie de cocción.**
 - **Use ropa apropiada - Nunca debe ponerse ropa holgada o que se esté colgando mientras esté usando la superficie de cocción.**
 - **Servicio del usuario - No repare ni reemplace pieza alguna de la superficie de cocción a menos que se recomiende específicamente en el manual. Cualquier otro servicio se debe dejar en las manos de un técnico competente.**
 - **Almacenaje encima de la superficie de cocción - No se debe guardar materiales inflamables cerca de las unidades exteriores.**
 - **No use agua en incendios provocados por grasa - Extinga el incendio o la llama o use un extinguidor de tipo espuma o químico seco.**
 - **Use sólo agarradores de ollas secos - Los agarradores de ollas húmedos o mojados en las superficies calientes pueden ocasionar quemaduras por vapor. No deje que el agarrador de ollas toque los elementos calefactores calientes. No use toallas ni otros paños voluminosos.**
 - **NO TOQUE LAS UNIDADES EXTERIORES O ÁREAS CERCA DE LAS UNIDADES - Las unidades exteriores podrían estar calientes no obstante su color sea oscuro. Las áreas cercanas a las unidades exteriores se pueden calentar lo suficiente para ocasionar quemaduras. Durante y después del uso, no toque ni deje que la ropa u otros materiales inflamables toquen las superficies exteriores o las áreas cercanas a las unidades hasta que haya transcurrido tiempo suficiente para que se enfríen. Entre esas áreas están la superficie de cocción y las superficies que están frente a la superficie de cocción.**
 - **Use cacerolas de tamaño apropiado - La superficie de cocción está equipada con una o más unidades exteriores de tamaño distinto. Seleccione utensilios que tengan el asiento liso lo suficientemente grande para cubrir el elemento calefactor de la unidad exterior. El uso de utensilios de menor tamaño expondrá una porción del elemento calefactor a contacto directo y puede ocasionar que la ropa se incendie. La relación apropiada entre el utensilio y el quemador también mejorará el rendimiento energético.**
 - **Nunca deje sin supervisión las unidades exteriores a fuego alto. Los derrames por ebullición ocasionan salpicaduras grasosas y humeantes que pueden incendiarse.**
 - **Utensilios de cocina vidriados - Sólo algunos tipos de utensilios de vidrio, cerámica vitrificada, cerámica, loza de barro u otros utensilios vidriados son adecuados para uso en la superficie de cocción sin que se rompan debido a cambios repentinos de temperatura.**
 - **Los mangos de los utensilios deben colocarse hacia adentro y no deben extenderse hasta las unidades exteriores adyacentes - Para reducir riesgos de quemaduras, incendio de materiales inflamables y salpicaduras debido a contacto accidental con el utensilio, el mango del utensilio debe colocarse hacia adentro y no debe extenderse hasta las unidades exteriores adyacentes.**
 - **No cocine en una superficie de cocción quebrada - Si la superficie de cocción se quiebra, las soluciones de limpieza y derrames pueden penetrar en la superficie de cocción y dar lugar a un riesgo de electrocución. Póngase en contacto con un técnico competente de inmediato.**
 - **Limpie la superficie de cocción con cuidado - Si usa una esponja o un paño mojado para limpiar los derrames en el área de cocción caliente, tenga cuidado para evitar quemaduras por vapor. Algunos productos de limpieza pueden producir gases nocivos al ser aplicados en una superficie caliente.**
- Para unidades con campana de ventilación -**
- **Limpie las campanas de ventilación con frecuencia - No se debe dejar que la grasa se acumule en la campana o en el filtro.**
 - **Al flamear los alimentos debajo de la campana, encienda el ventilador.**
- Para unidades con elementos de serpentines -**
- **Cerciórese de que las charolas reflectoras o platillos para goteo estén en su lugar - La ausencia de éstos durante la cocción puede ocasionar daños al alambrado o componentes que están debajo.**
 - **Forros protectores - No use papel de aluminio para forrar los platillos para goteo de las unidades exteriores, excepto como lo sugiera el manual. La instalación inapropiada de estos forros puede dar lugar a riesgos de electrocución o incendio.**
 - **No remoje los elementos calefactores desmontables - Nunca se deben sumergir los elementos calefactores en el agua.**


CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS


Este manual cubre varios modelos diferentes. La superficie de cocción que usted adquirió puede tener algunas o todas las características que aparecen a continuación. Es posible que la ubicación y la apariencia de las características que se muestran aquí no coincidan con su modelo.

Paneles de control

Modelos de 36" (91,4 cm)



Modelos de 30" (76 cm)



A. Control táctil de la superficie de cocción trasera derecha (zona ovalada de cocción dual en los modelos de 30" [76 cm], función de mantener tibio)

B. Luces indicadoras de superficie caliente
C. Control táctil de la superficie de cocción delantera derecha (función de derretir)

D. Control táctil para aumentar/disminuir la temperatura


E. Bloqueo de control ALL OFF (Todo apagado)

F. Control táctil de la superficie de cocción delantera izquierda (zona de cocción triple y función de derretir)

G. Control táctil de la superficie de cocción trasera izquierda (función de mantener tibio)

H. Control táctil de la superficie de cocción trasera derecha (zona ovalada de cocción dual en los modelos de 36" [91,4 cm], función de mantener tibio)

Superficie de cocción (se muestra el modelo de 36" (91,4 cm))



A. Superficie de cocción en vidrio de cerámica

B. Área de cocción de la superficie trasera izquierda

C. Área de cocción de la superficie trasera central (con la zona de cocción dual en los modelos de 36" [91,4 cm])

D. Área de cocción de la superficie trasera derecha (con zona de cocción dual en modelos de 30" [76 cm])

E. Ribete de acero inoxidable (en algunos modelos)

F. Panel de control

G. Área de cocción de la superficie delantera derecha

H. Área de cocción de la superficie delantera izquierda (con las zonas de cocción triple)

I. Placa del número de modelo y de serie (ubicada debajo de la superficie de cocción sobre el gabinete de metal)

USO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Controles táctiles de la superficie de cocción

⚠ ADVERTENCIA



Peligro de Incendio

Apague todos los controles cuando no esté cocinando.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o incendio.

Los controles táctiles de la superficie de cocción ofrecen una variedad de ajustes de calor para obtener óptimos resultados. Para el funcionamiento normal del elemento de la superficie de cocción, se pueden fijar los controles táctiles de la misma en cualquier posición entre SIMMER (Hervir a fuego lento) y HIGH (Alto).

Cuando esté derritiendo alimentos tales como chocolate o mantequilla, o cuando esté haciendo esponjar el pan, las áreas frontales derecha e izquierda de la superficie de cocción pueden fijarse en MELT (Derretir) para un funcionamiento mínimo del elemento.

Cuando desee que los líquidos hiervan rápido, para obtener un funcionamiento máximo del elemento todos los controles táctiles pueden fijarse en HIGH. Presione la flecha hacia “abajo” para alcanzar el ajuste HIGH de inmediato.

NOTA: Esta superficie de cocción se ajustará automáticamente para funcionar a 208 V en el caso de que no haya una instalación de 240 V.

Cómo usar:

1. Presione ON/OFF (Encendido/Apagado).
2. Presione la flecha hacia “arriba” o hacia “abajo” para aumentar o disminuir la intensidad.
3. Para elegir un nivel de intensidad entre HIGH y SIMMER, toque y sostenga cualquiera de las dos flechas hasta que alcance el nivel deseado.
4. Cuando haya terminado la cocción, presione ON/OFF para apagar individualmente el(las) área(s) de la superficie de cocción o toque ALL OFF (Todo apagado) para apagar todos los elementos a la vez.


Utilice la tabla siguiente como guía cuando fije los niveles de calor.

AJUSTE	USO RECOMENDADO
HIGH (Alto)	<ul style="list-style-type: none">■ Para comenzar a cocinar los alimentos.■ Para hacer hervir líquidos.
MEDIUM HIGH (Medio alto) 8-10	<ul style="list-style-type: none">■ Para mantener un hervor rápido.■ Para dorar rápidamente o chamuscar los alimentos.
MED (Mediano) 5-7	<ul style="list-style-type: none">■ Para mantener un hervor lento.■ Para freír o sofreír los alimentos.■ Para cocer sopas y salsas.
MEDIUM LOW (Medio bajo) 2-4	<ul style="list-style-type: none">■ Para guisar o pasar los alimentos por vapor.■ Para cocinar a fuego lento.
SIMMER (Hervir a fuego lento)	<ul style="list-style-type: none">■ Para proporcionar el ajuste de calor/hervor a fuego lento más bajo.
MELT (Derretir)	<ul style="list-style-type: none">■ Para derretir chocolate o mantequilla.
WARM (Mantener tibio)	<ul style="list-style-type: none">■ Para mantener los alimentos tibios.

RECUERDE: Cuando se esté usando la superficie de cocción, es posible que se caliente toda el área de la misma.

Luces indicadoras de superficie caliente

Las luces indicadoras de superficie caliente están ubicadas próximas a los controles táctiles de la superficie de cocción. Vea “Piezas y características”. Las luces indicadoras de superficie caliente se iluminarán durante todo el tiempo que cualquier área de la superficie de cocción esté muy caliente al tacto, aún después de que se apague el área(s) de la superficie de cocción.




A. Luz indicadora de superficie caliente

Si la superficie de cocción está encendida cuando hay un corte de corriente, y el corte de corriente es de menos de 1 hora, las luces indicadoras de la superficie caliente permanecerán encendidas después de que se haya reestablecido la corriente en la superficie de cocción. Permanecerán encendidas hasta que se haya enfriado completamente la superficie de cocción.

Elemento del circuito dual/triple

Los elementos de tamaño dual y triple ofrecen flexibilidad según el tamaño del utensilio de cocción. El tamaño simple puede usarse de la misma manera que un elemento común. Los tamaños dual y triple combinan los elementos simples, duales y exteriores, los cuales se recomiendan para utensilios de cocina de tamaño más grande, grandes cantidades de alimentos y para enlatado casero.



A. Zona de cocción simple
B. Zona de cocción dual
C. Zona de cocción triple

Cómo usar:

1. Presione ON/OFF (Encendido/Apagado). La zona de cocción triple (C) se encenderá automáticamente.
2. Presione HEAT ZONE SIZE (Tamaño de la zona de calor) para seleccionar el diámetro deseado para la zona. Presione una vez para la zona simple (A), dos veces para la zona dual (B) ó 3 veces para la zona triple (C).
3. Seleccione un nivel de potencia entre HI (Alto) y SIMMER (Hervir a fuego lento). Presione la flecha hacia "arriba" o hacia "abajo" para aumentar o disminuir la intensidad.
4. Cuando haya terminado la cocción, presione ON/OFF para apagar individualmente el(las) área(s) de la superficie de cocción o toque ALL OFF (Todo apagado) para apagar todos los elementos a la vez.

All Off/Locked (Todo apagado/bloqueado)

La función "All Off" (Todo apagado) del control táctil de la superficie de cocción apaga de una vez todas las áreas de la superficie de cocción que estén en uso.

El control táctil "Locked" de la superficie de cocción evita el uso no intencional de las áreas de la superficie de cocción. Cuando la superficie de cocción esté bloqueada, las áreas de la superficie de cocción no podrán encenderse con los controles táctiles.

Para bloquear la superficie de cocción: Presione y sostenga el botón ALL OFF LOCKED por 5 segundos. Después de 5 segundos, se iluminará una luz roja encima del indicador de "ALL OFF LOCKED" (Todo apagado/bloqueado), lo cual indica que los controles están en la posición de bloqueo.

Para desbloquear la superficie de cocción: Presione y sostenga el botón ALL OFF LOCKED por 5 segundos.

Función para derretir

La función para derretir está disponible en los elementos frontales delanteros derecho e izquierdo y es ideal para derretir chocolate o mantequilla a baja temperatura.

Cómo usar:

1. Presione ON/OFF (Encendido/Apagado).
2. Presione la flecha hacia "arriba" una vez para MELT (Derretir).
3. Cuando haya terminado la cocción, presione ON/OFF para apagar el área de la superficie de cocción.

Función para mantener tibio

! ADVERTENCIA

Peligro de Intoxicación Alimentaria

No deje sus alimentos por más de una hora antes o después de su cocción.

No seguir esta instrucción puede ocasionar intoxicación alimentaria o enfermedad.

La función para mantener tibio está disponible en los elementos traseros y puede usarse para mantener los alimentos cocidos calientes. Puede usarse sin importar que las otras zonas de cocción de la superficie estén o no encendidas.

No se recomienda para calentar alimentos fríos. Cuando la función para mantener tibio se esté usando, no se iluminará de rojo como las zonas de cocción pero se iluminará la luz indicadora en el panel de control.

Use solamente utensilios de cocina y platos recomendados para usarse en el horno y en la superficie de cocción, que tengan fondos planos para hacer contacto directo con la superficie de cocción. Use agarraderas para ollas o guantes para horno para remover el utensilio de cocina.

Cubra todos los alimentos con una tapa o con papel de aluminio. No use envoltorio de plástico para cubrir los alimentos, ya que puede derretirse sobre la superficie de cocción. Cuando caliente alimentos horneados, deje una abertura en la tapa para que salga la humedad.

Si los alimentos permanecen en la función para mantener tibio por largos períodos de tiempo, es posible que se deteriore la calidad de los mismos. Para obtener los mejores resultados, mantenga los alimentos tibios por no más de 30 a 45 minutos.

Cómo usar:

1. Presione ON/OFF (Encendido/Apagado).
2. Presione la flecha hacia "arriba" una vez para WARM (Tibio).
3. Cuando haya terminado la cocción presione ON/OFF para apagar el área de la superficie de cocción.


Vidrio radiante

El área de la superficie de cocción se iluminará de rojo cuando esté encendido un elemento. Tendrá ciclos de encendido y apagado en todos los ajustes para mantener el nivel de calor seleccionado.

Para mantener la superficie de cocción sin manchas y proporcionar un calor uniforme, límpiela antes y después de cada uso. Para obtener mayor información, vea la sección "Limpieza general".

- No coloque tarros ni latas sobre la superficie de cocción. Si un objeto pesado o duro se cae sobre la superficie de cocción podría rajarla.
- No deje una tapa caliente sobre la superficie de cocción. A medida que se enfría la superficie de cocción, el aire puede quedar atrapado entre la tapa y la superficie de cocción, y el vidrio de cerámica puede romperse cuando se quite la tapa.
- Limpie los derrames de azúcar y las manchas tan pronto como se apague la luz indicadora de superficie caliente. Si se deja que los derrames se enfríen sobre la superficie, éstos pueden adherirse a la superficie de cocción lo que causará picaduras y marcas permanentes.

- Levante las ollas y las cazuelas fuera de la superficie de cocción. Las ollas, cazuelas y sartenes que tengan bases de aluminio o cobre podrían dejar rayas permanentes y marcas en la superficie de cocción.
- No cocine en la superficie de cocción las palomitas de maíz que vienen en recipientes previamente empaquetados en papel de aluminio. Esto podría dejar marcas de aluminio que no podrán ser quitadas por completo.
- No permita que ningún objeto que pueda derretirse, tales como plástico o papel de aluminio, toque ninguna parte de la superficie de cocción.
- No use la superficie de cocción como una tabla de cortar.
- Utilice utensilios de cocina que tengan más o menos el mismo tamaño que el área de la superficie de cocción. Los utensilios de cocina no deberán extenderse más de ½" (1,3 cm) fuera del área.



A. Área de la superficie de cocción
 B. Utensilios de cocina/Instrumentos para enlatado
 C. Saliente máxima de ½" (1,3 cm)

- Use utensilios de cocina con fondo plano para lograr la mejor conducción de calor y un uso eficiente de energía. Los utensilios de cocina con fondos redondeados, combados, con relieve o abollados pueden causar un calor no uniforme y resultados de cocción poco satisfactorios.
- Determine lo plano colocando el borde derecho de una regla a lo largo del fondo del utensilio de cocina. Mientras rota la regla, no debe verse espacio ni luz entre la regla y el utensilio de cocina.
- Pueden usarse utensilios de cocina con fondos ligeramente acanalados o estriados.
- Asegúrese de que los fondos de las ollas y las cacerolas estén limpios y secos antes de usarlos. El agua y los residuos pueden dejar marcas cuando se calientan.
- No cocine alimentos directamente sobre la superficie de cocción.

Enlatado casero

Al preparar enlatados durante períodos prolongados, alterne el uso de las áreas de cocción exteriores, elementos o quemadores exteriores entre cada lote. Esto da tiempo para que las áreas usadas recientemente se enfríen.

- Centre el envasador en la parrilla o el área o elemento de cocción exterior más grande. En las superficies de cocción eléctricas, los envasadores no deben extenderse más de ½" (1,3 cm) fuera del área o elemento de cocción.
- No coloque el envasador sobre 2 áreas de cocción, exteriores, elementos o quemadores exteriores a la vez.
- En modelos con cerámica vitrificada, use únicamente envasadores de fondo llano.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el departamento de agricultura de su localidad. También pueden ofrecer ayuda las compañías que fabrican productos para enlatado casero.

Utensilios de cocina

IMPORTANTE: No deje utensilios de cocina vacíos encima de un área de cocción, elemento o quemador exterior caliente.

Los utensilios de cocina ideales deben tener un fondo plano, lados rectos, una tapa que encaje bien y el material debe ser de un espesor mediano a grueso.

Los acabados ásperos pueden arañar la superficie de cocción. El aluminio y el cobre pueden emplearse como núcleo o base en los utensilios de cocina. Sin embargo, al ser usados como base, pueden dejar marcas permanentes en la superficie de cocción o las parrillas.

El material de los utensilios de cocina es un factor que repercute en la rapidez y uniformidad en que se transmite el calor, lo cual afecta los resultados de cocción. Un acabado antiadherente tiene las mismas características de su material base. Por ejemplo, los utensilios de aluminio con un acabado antiadherente tendrán las propiedades del aluminio.

Use el siguiente cuadro como guía respecto a las características del material de los utensilios de cocina.

UTENSILIO DE COCINA	CARACTERÍSTICAS
Aluminio	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calienta rápida y uniformemente. ■ Adecuado para todo tipo de cocción. ■ Espesor mediano o grueso es mejor para la mayoría de tareas culinarias.
Hierro fundido	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calienta lenta y uniformemente. ■ Bueno para dorar y freír. ■ Mantiene el calor para una cocción lenta.
Cerámica o cerámica vitrificada	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siga las instrucciones del fabricante. ■ Calienta lentamente pero no uniformemente. ■ Resultados ideales en ajustes de fuego bajo a mediano.
Cobre	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calienta muy rápida y uniformemente.
Loza de barro	<ul style="list-style-type: none"> ■ Siga las instrucciones del fabricante. ■ Use en ajustes de calor bajo.
Esmaltado de porcelana en acero o hierro fundido	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vea acero inoxidable o hierro fundido.
Acero inoxidable	<ul style="list-style-type: none"> ■ Calienta rápidamente pero no uniformemente. ■ Un centro o base de aluminio o cobre sobre el acero inoxidable proporciona un calor uniforme.

CUIDADO DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

Limpieza general

IMPORTANTE: Antes de la limpieza, asegúrese de que todos los controles estén apagados, y que el horno y la superficie de cocción estén fríos. Siempre siga las instrucciones que vienen en las etiquetas de los productos de limpieza.

En primer lugar se sugiere el empleo de jabón, agua y una esponja o paño suave, a menos que se indique lo contrario.

ACERO INOXIDABLE (en algunos modelos)

Para evitar daños en el acero inoxidable, no use estropajos que vienen con jabón, productos de limpieza abrasivos, crema para pulir la superficie de cocción, estropajos de metal, paños ásperos o ciertas toallas de papel.

Frote en la dirección del hilo para evitar que se dañe.

- Limpiador de acero inoxidable (incluido): Vea la contraportada para información sobre pedidos.
- Detergente líquido o producto de limpieza general: Enjuague con agua limpia y seque con un paño suave sin pelusas.
- Vinagre para manchas de agua dura.

VIDRIO RADIANTE

No use productos de limpieza de fibra metálica, limpiadores abrasivos en polvo, blanqueador con cloro, disolvente de óxido o amoníaco ya que pueden dañar el vidrio.

Limpie siempre con un paño limpio y húmedo y seque meticulosamente para evitar el veteado o las manchas.

La crema para limpiar la superficie de cocción provista con su superficie de cocción deberá usarse regularmente para prevenir las rayaduras, el picado y las abrasiones y también para acondicionar la superficie de cocción. Puede comprarse como un juego junto con la espátula de la superficie de cocción. Cuando vuelva a encargarla, pida el número de reserva 22-364-WX10X117.

Se recomienda también el uso de la esponja de fregar azul 3M SCOTCH-BRITE® que no raye, suministrada con su superficie de cocción, para suciedad rebelde. Esta almohadilla está especialmente diseñada para mantener su vidrio radiante limpio. No use esta almohadilla para limpiar otras superficies.

Para suciedad rebelde también se recomienda un raspador para superficies de cocción, y se puede pedir como accesorio. Cuando ordene, pida el número de reserva 22-364-WX10X302. El raspador para superficies de cocción tiene cuchillas filosas.

Guarde las cuchillas filosas fuera del alcance de los niños.

Suciedad entre ligera y moderada

- Toallas de papel o esponja de fregar azul 3M SCOTCH-BRITE® que no raye: Limpie mientras la superficie de cocción aún esté caliente. Sería aconsejable que use guantes de hornear mientras realiza la limpieza.

Derrames azucarados (jaleas, caramelos, almíbar)

- Esponja de fregar azul 3M SCOTCH-BRITE® que no raye: Limpie mientras la superficie de cocción aún esté caliente. Sería aconsejable que use guantes de hornear mientras realiza la limpieza.
- Raspador para superficies de cocción, crema de limpieza para superficies de cocción y toalla de papel limpia y húmeda: Limpie tan pronto como la superficie de cocción se haya enfriado. Frote la crema sobre la superficie con una toalla de papel húmeda o un paño suave. Continúe frotando hasta que la película blanca desaparezca.

Suciedad profunda, vetas oscuras, manchitas y decoloración

- Raspador para superficies de cocción, crema de limpieza para superficies de cocción o producto de limpieza no abrasivo: Frote el producto sobre la suciedad con una toalla de papel húmeda o un paño suave. Continúe frotando hasta que la película blanca desaparezca.

Suciedad quemada

- Crema de limpieza para superficies de cocción y esponja de fregar azul 3M SCOTCH-BRITE® que no raye: Frote la crema sobre la suciedad con una toalla de papel húmeda. Repita el procedimiento en las manchas rebeldes. Sáquele brillo a toda la superficie de cocción con la crema y la toalla de papel.

Marcas metálicas de aluminio y cobre

- Crema de limpieza para superficies de cocción: Limpie tan pronto como la superficie de cocción se haya enfriado. Frote la crema sobre la superficie con una toalla de papel húmeda o un paño suave. Continúe frotando hasta que la película blanca desaparezca. Las marcas no desaparecerán por completo, pero luego de muchas limpiezas se harán menos notorias.

Rayones y raspaduras diminutos

- Crema de limpieza para superficies de cocción: Frote la crema sobre la superficie con una toalla de papel húmeda o un paño suave. Continúe frotando hasta que la película blanca desaparezca. Los rayones y las raspaduras no afectan el rendimiento de cocción y luego de muchas limpiezas se hacen menos notorios.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Primero pruebe las soluciones sugeridas aquí para evitar el costo innecesario del servicio.

Nada funciona

- **¿Se ha cableado debidamente la superficie de cocción?**
Para obtener más información vea las "Instrucciones de instalación".
 - **¿Hay un fusible de la casa fundido o se disparó el cortocircuitos?** Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos. Si el problema continúa, llame a un electricista.
-

La superficie de cocción no funciona

- **¿Se ha ajustado correctamente el control de la superficie de cocción?**
Presione ON/OFF (Encendido/Apagado) antes de seleccionar un ajuste.
 - **En modelos con vidrio de cerámica, ¿se ha fijado el bloqueo de la superficie de cocción "All Off/Locked" (Todo apagado/bloqueado)?**
Vea la sección "All Off/Locked".
-

Hay demasiado calor alrededor de los utensilios de cocina sobre la superficie de cocción

- **¿Son los utensilios de cocina del tamaño correcto?** Use utensilios de cocina que sean más o menos del mismo tamaño que el área, el elemento o el quemador de la superficie de cocción. Los utensilios no deben extenderse más de ½" (1,3 cm) por fuera del área de la superficie de cocción.

Hay luces que destellan en la superficie de cocción

- **¿Hay luces que se encienden y se apagan sobre la superficie de cocción?**
 1. Asegúrese de que los controles de la superficie de cocción estén en Off (Apagado).
 2. Limpie profundamente el panel táctil de control de la superficie de cocción. Vea la sección "Limpieza general".
 3. Si continúan destellando las luces de la superficie de cocción, desconecte el suministro eléctrico o desenchufe la superficie de cocción.
 4. Vuelva a conectar el suministro eléctrico o a enchufar la superficie de cocción después de unos segundos.
 5. Si las luces continúan encendiéndose y apagándose, llame para solicitar servicio.
-

Los resultados de cocción de la superficie de cocción no son los que se esperaban

- **¿Se ha usado el utensilio de cocina adecuado?** Vea la sección "Utensilios de cocina".
- **¿Se ha fijado el control táctil de la superficie de cocción en el nivel de calor adecuado?** Consulte la sección "Controles táctiles de la superficie de cocción".
- **¿Está nivelado el electrodoméstico?** Nivele el electrodoméstico. Consulte las Instrucciones de instalación.

Notes

CONTRATS DE PROTECTION

Contrats principaux de protection

Nous vous félicitons d'avoir fait un achat judicieux. Votre nouvel appareil Kenmore® est conçu et fabriqué pour vous procurer des années de fonctionnement fiable. Mais comme pour tous les produits, il pourra à l'occasion nécessiter un entretien préventif ou une réparation. Le cas échéant, un Contrat principal de protection peut vous épargner de l'argent et des soucis.

Le Contrat principal de protection contribue aussi à prolonger la vie utile de votre nouvel appareil ménager. Le Contrat* inclut :

- ✓ **Pièces et main-d'œuvre** nécessaires pour conserver les appareils en état de fonctionnement correct **pendant une utilisation normale**, pas uniquement les défaillances. Notre couverture **va bien au-delà de la garantie du produit**. Aucune franchise, aucune anomalie de fonctionnement ne sont exclues de ce contrat - **protection réelle**.
- ✓ **Un service d'expert** proposé par plus de 10 000 **techniciens d'entretien Sears** autorisés, ce qui signifie que quelqu'un de confiance prendra soin de votre produit.
- ✓ **Appels de service illimités et service national**, aussi souvent que vous en avez besoin et quand vous en avez besoin.
- ✓ **Garantie "Anti-citron"** - remplacement de votre produit couvert si quatre pannes ou plus se produisent en deçà de douze mois.
- ✓ **Remplacement du produit** si votre produit couvert ne peut être réparé.
- ✓ **Vérification annuelle d'entretien préventif sur demande** - sans frais supplémentaires.
- ✓ **Aide rapide par téléphone** - nous appelons cela **Résolution rapide** - support téléphonique d'un agent de Sears sur tous les produits. Considérez nous comme un "manuel d'utilisateur parlant".

- ✓ **Protection contre les sautes de puissance** pour prévenir les dommages électriques attribuables aux fluctuations de courant.
- ✓ **Couverture pour la perte de nourriture de 250 \$** par an sur tout aliment altéré en raison d'une défaillance mécanique sur tout réfrigérateur ou congélateur couvert.
- ✓ **Remboursement de location** si la réparation du produit couvert prend plus de temps que promis.
- ✓ **10 % de réduction** sur le prix courant de toute intervention de réparation non couverte et pièces de rechange.

Dès que vous achetez le Contrat, il suffit d'un appel téléphonique pour obtenir un rendez-vous de service. Vous pouvez appeler en tout temps jour et nuit ou prendre un rendez-vous de service en direct.

Le contrat principal de protection constitue un investissement sans risque. Si vous annulez pour une quelconque raison pendant la période de garantie du produit, nous vous rembourserons intégralement ou nous vous verserons un remboursement au prorata après l'expiration de la période de garantie. Achetez votre Contrat principal de protection aujourd'hui même!

Certaines limitations et exclusions s'appliquent. Pour des prix et renseignements supplémentaires aux États-Unis, composez le 1-800-827-6655.

***Le contrat de couverture au Canada varie pour certains articles. Pour des informations détaillées, appelez Sears Canada au 1-800-361-6665.**

Service d'installation Sears

Pour l'installation professionnelle garantie par Sears d'appareils ménagers et d'articles tels que les ouvre-portes de garage, chauffe-eau, et autres gros appareils ménagers, aux É.-U. ou au Canada, composez le **1-800-4-MY-HOME®**.

GARANTIE DES APPAREILS MÉNAGERS KENMORE ELITE®

GARANTIE LIMITÉE DE UN AN

Lorsqu'il est installé, utilisé et entretenu conformément à toutes les instructions fournies avec le produit, si cet appareil ménager fait défaut par suite d'un vice de matériau ou de fabrication au cours de l'année qui suit la date d'achat, composer le 1-800-4-MY-HOME® pour obtenir une réparation gratuite.

Si cet appareil ménager fonctionne à toute autre fin que l'utilisation familiale privée, la présente garantie ne s'appliquera que pendant 90 jours à partir de la date d'achat.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ ANS SUR LES PIÈCES DE LA TABLE DE CUISSON

De la deuxième à la cinquième année inclusivement à compter de la date d'achat, lorsque la table de cuisson est installée et utilisée conformément aux Instructions d'installation et au Guide d'utilisation et d'entretien, Sears fournira sans frais les pièces pour la table de cuisson si elles sont défectueuses pour les raisons indiquées ci-dessous. Après la première année, le client assume tous les frais de main-d'œuvre associés au remplacement de ces pièces.

- Défectuosité de la table de cuisson en vitrocéramique due à un choc thermique.
- Défectuosité d'un des éléments de cuisson.

LA PRÉSENTE GARANTIE COUVRE UNIQUEMENT LES VICES DE MATÉRIAUX ET DE FABRICATION. SEARS NE PAIERA PAS POUR :

1. Les pièces courantes qui peuvent s'user suite à une utilisation normale, notamment les filtres, courroies, ampoules et sacs.
2. L'intervention d'un technicien pour montrer à l'utilisateur comment installer, utiliser et entretenir correctement le produit.
3. L'intervention d'un technicien pour nettoyer ou entretenir ce produit.
4. L'endommagement ou les défauts du produit si celui-ci n'est pas installé, utilisé ou entretenu conformément à toutes les instructions fournies avec le produit.
5. L'endommagement ou les défauts du produit résultant d'accident, usage impropre ou abusif ou utilisation autre que pour laquelle il est destiné.
6. L'endommagement ou les défauts du produit causés par l'utilisation de détergents, agents de nettoyage, produits chimiques ou ustensiles autres que ceux recommandés dans toutes les instructions fournies avec le produit.
7. L'endommagement ou les défauts des pièces ou systèmes résultant d'une modification non autorisée faite au produit.

CLAUSE D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ AU TITRE DES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATION DES RECOURS

Le seul et exclusif recours du client dans le cadre de la présente garantie limitée consiste en la réparation prévue ci-dessus. Les garanties implicites, y compris les garanties applicables de qualité marchande et d'aptitude à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la plus courte période autorisée par la loi. Sears n'assume aucune responsabilité pour les dommages fortuits ou indirects. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites de qualité marchande ou d'aptitude à un usage particulier, de sorte que cette exclusion ou limitation peut ne pas être applicable dans votre cas.

Cette garantie s'applique seulement lorsque cet appareil ménager est utilisé aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie vous confère des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Sears, Roebuck and Co.
Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2B8

ENREGISTREMENT DU PRODUIT

Dans l'espace ci-dessous, inscrire les numéros de modèle et de série complets et la date d'achat. Vous trouverez ces renseignements sur l'étiquette des numéros de modèle et de série située sur le produit.

Gardez ces renseignements à disposition pour obtenir plus rapidement assistance ou service lorsque vous communiquez avec Sears au sujet de votre appareil ménager.

Numéro de modèle _____

Numéro de série _____

Date d'achat _____

Conservez ces instructions et votre reçu de vente pour référence ultérieure.

SÉCURITÉ DE LA TABLE DE CUISSON

Votre sécurité et celle des autres est très importante.

Nous donnons de nombreux messages de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil ménager. Assurez-vous de toujours lire tous les messages de sécurité et de vous y conformer.



Voici le symbole d'alerte de sécurité.

Ce symbole d'alerte de sécurité vous signale les dangers potentiels de décès et de blessures graves à vous et à d'autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et le mot "DANGER" ou "AVERTISSEMENT". Ces mots signifient :

⚠ DANGER

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas immédiatement les instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque possible de décès ou de blessure grave si vous ne suivez pas les instructions.

Tous les messages de sécurité vous diront quel est le danger potentiel et vous disent comment réduire le risque de blessure et ce qui peut se produire en cas de non-respect des instructions.

IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique, de blessures ou de dommages lors de l'utilisation de la table de cuisson, observer les précautions élémentaires suivantes, y compris ce qui suit :

- **MISE EN GARDE :** Ne pas remiser dans les armoires au-dessus d'une table de cuisson, des articles que des enfants pourraient vouloir atteindre. Les enfants pourraient se brûler ou se blesser en grim pant sur la table de cuisson.
 - Installation appropriée – S'assurer que la table de cuisson est correctement installée et reliée à la terre par un technicien qualifié.
 - Ne jamais utiliser la table de cuisson pour réchauffer ou chauffer la pièce.
 - Ne pas laisser les enfants seuls – Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance dans la pièce où la table de cuisson est en service. Ne jamais laisser les enfants s'asseoir ou se tenir sur une partie quelconque de la table de cuisson.
 - Porter des vêtements appropriés – Des vêtements amples ou détachés ne doivent jamais être portés pendant l'utilisation de la table de cuisson.
 - Entretien par l'utilisateur – Ne pas réparer ou remplacer toute pièce de la table de cuisson si ce n'est pas spécifiquement recommandé dans le manuel. Toute autre opération d'entretien ou de réparation doit être confiée à un technicien qualifié.
 - Remisage sur la table de cuisson – Des matériaux inflammables ne doivent pas être remisés près des éléments à la surface.
 - Ne pas utiliser d'eau sur un feu de graisse – Éteindre le feu ou la flamme ou utiliser un extincteur à produits chimiques secs ou à mousse.
 - N'utiliser que des mitaines de four sèches – Des mitaines de four mouillées ou humides sur des surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures provenant de la vapeur. Ne pas laisser les mitaines de four toucher les éléments chauffants. Ne pas utiliser une serviette ou autre tissu épais.
 - NE PAS TOUCHER LES ÉLÉMENTS À LA SURFACE OU L'ESPACE PRÈS DES ÉLÉMENTS – Les éléments de surface peuvent être chauds même lorsqu'ils ont une teinte foncée. Les endroits près des éléments à la surface peuvent devenir assez chauds pour provoquer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher les éléments chauffants et ne pas laisser les vêtements ou autres matériaux inflammables entrer en contact avec ces éléments de surface ou les endroits près des éléments, avant qu'ils soient suffisamment refroidis. Ces endroits comprennent la table de cuisson et les surfaces près de la table de la cuisson.
 - Utiliser des ustensiles de format approprié – La table de cuisson est munie d'un ou de plusieurs éléments chauffants de différentes grandeurs. Choisir les ustensiles qui ont un fond plat assez grand pour couvrir l'élément chauffant de la surface de cuisson. L'utilisation d'ustensiles trop petits exposera une partie de l'élément chauffant, ce qui peut provoquer l'inflammation des vêtements. L'utilisation d'un récipient de format correct améliore l'efficacité de la cuisson.
 - Ne jamais laisser les éléments de la table de cuisson sans surveillance alors qu'ils chauffent à la puissance maximale – Il pourrait en résulter une ébullition qui cause de la fumée et des renversements de corps gras qui peuvent s'enflammer.
 - Ustensiles de cuisson vitrifiés – Seulement certains types d'ustensiles de verre, vitrocéramique, céramique, faïence ou autres surfaces vitrifiées conviennent pour le service sur une table de cuisson, sans bris attribuables aux changements soudains de température.
 - Les poignées des ustensiles doivent être tournées vers l'intérieur et non vers le dessus des éléments adjacents – Pour réduire les risques de brûlures, d'inflammation de produits combustibles et de renversements dus à l'entrechoquement non intentionnel des ustensiles, la poignée d'un ustensile doit être positionnée de sorte qu'elle est tournée vers l'intérieur et non au-dessus des éléments de surface adjacents.
 - Ne pas faire cuire sur une table de cuisson endommagée – Si la table de cuisson est brisée, les solutions de nettoyage et les renversements peuvent pénétrer dans la table brisée et créer le risque d'un choc électrique. Contacter immédiatement un technicien qualifié.
 - Nettoyer la table de cuisson avec prudence – Si une éponge ou un chiffon mouillé est utilisé pour essuyer les renversements sur une surface de cuisson chaude, éviter les brûlures causées par la vapeur chaude. Certains nettoyants peuvent produire des émanations désagréables lorsqu'ils sont utilisés sur une surface chaude.
- Pour les appareils avec hotte de ventilation –**
- Nettoyer les hottes de ventilation fréquemment – La graisse ne doit pas s'accumuler sur la hotte ou le filtre.
 - Lorsque vous flambez des aliments sous la hotte, mettre le ventilateur en marche.
- Pour les appareils à éléments en spirale –**
- S'assurer que les cuvettes de propreté sont en place – L'absence de ces cuvettes au cours de la cuisson peut causer des dommages aux fils ou aux composants en dessous des éléments.
 - Garnissages protecteurs – Ne pas recouvrir les cuvettes de papier d'aluminium sauf tel que suggéré dans le manuel. L'installation incorrecte de papier d'aluminium ou autre matériau peut causer un risque de choc électrique ou d'incendie.
 - Ne pas tremper les éléments de chauffage amovibles – Les éléments de chauffage ne doivent jamais être immergés dans l'eau.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PIÈCES ET CARACTÉRISTIQUES


Ce manuel couvre différents modèles. La table de cuisson que vous avez achetée peut comporter quelques-uns ou tous les articles énumérés. L'emplacement et l'apparence des caractéristiques illustrées ici peuvent être différents de ceux de votre modèle.

Tableaux de commande

Modèles de 36" (91,4 cm)



Modèles de 30" (76 cm)




- A. Commande tactile arrière droite de la table de cuisson (zone de cuisson double ovale sur les modèles de 30" [76 cm], fonction Warm [maintien au chaud])
- B. Témoins lumineux de surface chaude
- C. Commande tactile avant droite de la table de cuisson (fonction Melt [fondre])

- D. Commande tactile d'augmentation/diminution de la température
- E. Verrouillage des commandes ALL OFF
- F. Commande tactile avant gauche de la table de cuisson (zone triple de cuisson, fonction Melt)

- G. Commande tactile arrière gauche de la table de cuisson (fonction Warm)
- H. Commande tactile arrière droite de la table de cuisson (Zone de cuisson double ovale sur les modèles de 36" [91,4 cm], fonction Warm)

Table de cuisson (illustration : modèle de 36")



- A. Table de cuisson en vitrocéramique
- B. Zone de cuisson à la surface arrière gauche
- C. Zone de cuisson à la surface arrière centrale (avec zone de cuisson double sur les modèles de 36" [91,4 cm])

- D. Zone de cuisson à la surface arrière droite (avec zone de cuisson double sur les modèles de 30" [76 cm])
- E. Garniture en acier inoxydable (sur certains modèles)
- F. Tableau de commande

- G. Zone de cuisson à la surface avant droite (avec zone de cuisson double)
- H. Zone de cuisson à la surface avant gauche (avec zone de cuisson triple)
- I. Plaque signalétique de numéros de modèle et de série (située sous la table de cuisson sur la caisse en métal)

UTILISATION DE LA TABLE DE CUISSON

Commandes tactiles de la table de cuisson

⚠ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie

Fermer tous les réglages lorsque la cuisson est terminée.

Le non-respect de cette instruction peut causer un décès ou un incendie.

Les commandes tactiles de la table de cuisson offrent une grande variété de réglages de chaleur pour des résultats de cuisson optimaux. Pour un fonctionnement normal de l'élément de cuisson à la surface, les commandes tactiles de la table de cuisson peuvent être réglées n'importe où entre SIMMER (mijotage) et HIGH (élevé).

Lorsqu'on fait fondre des aliments comme du chocolat ou du beurre, ou lorsqu'on fait lever du pain, les zones de cuisson à la surface avant droite et gauche peuvent être réglées à MELT (fondre) pour un fonctionnement minimal de l'élément.

Pour un fonctionnement maximal de l'élément, toutes les commandes tactiles de la table de cuisson peuvent être réglées à HIGH (élevé) lorsqu'on porte un liquide à ébullition rapidement. Appuyer sur la flèche "vers le bas" pour atteindre immédiatement le réglage HIGH (élevé).

REMARQUE : Si une installation à 240 V n'est pas disponible, cette table de cuisson se règle automatiquement à 208 V.

Utilisation :

1. Appuyer sur ON/OFF (marche/arrêt).
2. Appuyer sur la flèche "vers le haut" ou "vers le bas" pour augmenter ou diminuer la puissance.
3. Pour sélectionner un niveau de puissance entre HIGH et SIMMER, appuyer sur une des flèches jusqu'à ce que le niveau désiré soit atteint.
4. À la fin de la cuisson, appuyer sur ON/OFF pour éteindre la ou les zone(s) de cuisson à la surface individuellement, ou appuyer sur ALL OFF (toutes commandes éteintes) pour éteindre tous les éléments en même temps.


Utiliser le tableau suivant comme guide lors du réglage des niveaux de chaleur.

RÉGLAGE	UTILISATION RECOMMANDÉE
HIGH (élevé)	<ul style="list-style-type: none">■ Pour commencer la cuisson des aliments.■ Pour porter un liquide à ébullition.
Medium High (moyen - élevé) 8-10	<ul style="list-style-type: none">■ Pour maintenir une ébullition rapide.■ Pour brunir ou saisir rapidement les aliments.
MED (moyen) 5-7	<ul style="list-style-type: none">■ Pour maintenir une ébullition lente.■ Pour frire ou sauter les aliments.■ Pour cuire les soupes et les sauces.
Medium Low (moyen - bas) 2-4	<ul style="list-style-type: none">■ Pour faire mijoter ou étuver les aliments.
SIMMER (mijotage)	<ul style="list-style-type: none">■ Fournit le réglage le plus bas de mijotage/chaleur.
MELT (fondre)	<ul style="list-style-type: none">■ Pour faire fondre le chocolat ou le beurre.
WARM (maintien au chaud)	<ul style="list-style-type: none">■ Pour maintenir au chaud les aliments cuits.

N'OUBLIEZ PAS : Quand l'appareil est utilisé, toute la surface de la table de cuisson peut devenir chaude.

Témoins lumineux de surface chaude

Les témoins lumineux de surface chaude sont situés près de chaque commande tactile de la table de cuisson. Voir la section "Pièces et caractéristiques". Les témoins lumineux de surface chaude restent allumés tant qu'une surface de cuisson est trop chaude pour être touchée, même après que la ou les surfaces de cuisson sont éteintes.




A. Témoin lumineux de surface chaude

Si la table de cuisson est en marche lors d'une panne de courant, et si la panne de courant dure moins d'une heure, les témoins lumineux de surface chaude restent allumés une fois que le courant est restauré. Ils resteront allumés jusqu'à ce que la table de cuisson refroidisse complètement.

Élément à double/triple circuit

Les éléments à double ou triple dimension offrent une souplesse d'utilisation en fonction de la taille de l'ustensile de cuisson. La dimension simple peut être utilisée de la même manière qu'un élément ordinaire. La dimension double et la dimension triple combinent l'élément simple, l'élément double et l'élément externe; leur utilisation est recommandée pour les ustensiles de cuisson de plus grande dimension, pour les grandes quantités de nourriture et la préparation de conserves à la maison.



A. Zone de cuisson simple
B. Zone de cuisson double
C. Zone de cuisson triple

Utilisation :

1. Appuyer sur ON/OFF (marche/arrêt). La zone de cuisson triple (C) va s'allumer automatiquement.
2. Appuyer sur HEAT ZONE SIZE (taille de la zone chauffée) pour sélectionner le diamètre de la zone désiré. Appuyer une fois pour la zone simple (A), à deux reprises pour la zone double (B), ou à trois reprises pour la zone triple (C).
3. Choisir une puissance comprise entre HI (élevée) et SIMMER (mijoter). Appuyer sur les touches des flèches dirigées "vers le haut" ou "vers le bas" pour augmenter ou réduire la puissance.
4. À la fin de la cuisson, appuyer sur ON/OFF pour éteindre la ou les zone(s) de cuisson à la surface individuellement, ou appuyer sur ALL OFF (toutes commandes éteintes) pour éteindre tous les éléments en même temps.

All Off /Locked (toutes commandes éteintes/verrouillage)

La fonction ALL OFF (toutes commandes éteintes) de la commande tactile de la table de cuisson éteint toutes les zones de cuisson à la surface qui sont utilisées en même temps.

La fonction LOCKED (verrouillage) de la commande tactile de la table de cuisson prévient l'utilisation non intentionnelle des zones de cuisson à la surface. Lorsque la table de cuisson est verrouillée, les zones de cuisson à la surface ne peuvent pas être allumées par les commandes tactiles de la table de cuisson.

Pour verrouiller la table de cuisson : Appuyer sur la touche ALL OFF/LOCKED pendant 5 secondes. Au bout de 5 secondes, un témoin lumineux s'affichera en rouge au-dessus du témoin "ALL OFF/LOCKED", indiquant que les commandes tactiles de la table de cuisson sont en position verrouillée.

Pour déverrouiller la table de cuisson : Appuyer sur la touche ALL OFF/LOCKED pendant 5 secondes.

Fonction Melt (fondre)

La fonction melt (fondre) est disponible sur les deux éléments frontaux, à droite et à gauche, et s'avère idéale pour faire fondre des aliments tels que chocolat et beurre, à basse température.

Utilisation :

1. Appuyer sur ON/OFF (marche/arrêt).
2. Appuyer une fois sur la flèche "vers le haut" pour sélectionner la fonction MELT.
3. Une fois la cuisson terminée, appuyer sur ON/OFF (marche/arrêt) pour éteindre la zone de cuisson à la surface.

Fonction Warm (maintien au chaud)

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'empoisonnement alimentaire

Ne pas laisser des aliments reposer plus d'une heure avant ou après la cuisson.

Le non-respect de cette instruction peut causer un empoisonnement alimentaire ou une maladie.

La fonction Warm est disponible sur les éléments arrière, et peut être utilisée pour maintenir des aliments cuits au chaud, que les zones de cuisson à la surface soient utilisées ou non.

Cette caractéristique n'est pas recommandée pour faire chauffer des aliments froids. Lorsqu'on utilise la fonction "Warm" (maintien au chaud), le témoin lumineux ne sera pas rouge comme pour les zones de cuisson, mais s'allumera sur le tableau de commande.

Utiliser seulement les ustensiles et plats recommandés pour l'utilisation au four et sur la table de cuisson, et qui ont un fond plat pour être directement en contact avec la surface de la table de cuisson. Utiliser des mitaines de four ou des poignées pour retirer les ustensiles.

Couvrir tous les aliments avec un couvercle ou du papier d'aluminium. Ne pas utiliser de pellicule de plastique pour couvrir les aliments car elle pourrait fondre sur la surface de la table de cuisson. Lors du réchauffage de produits de boulangerie, prévoir une petite ouverture dans le couvercle pour laisser l'humidité s'échapper.

La qualité des aliments peut se détériorer si on les laisse sur la fonction Warm (maintien au chaud) pendant une longue période. Pour obtenir les meilleurs résultats, ne pas garder les aliments au chaud plus de 30 à 45 minutes.

Utilisation :

1. Appuyer sur ON/OFF (marche/arrêt).
2. Appuyer sur la flèche "vers le haut" une fois pour obtenir la fonction WARM (maintien au chaud).
3. À la fin de la cuisson, appuyer sur ON/OFF pour éteindre la zone de cuisson à la surface.


Verre radiant

La zone de cuisson à la surface devient rouge lorsqu'un élément est allumé. L'élément s'allume et s'éteint pour maintenir le niveau de température choisi.

L'essuyage de la table de cuisson avant et après chaque utilisation évitera les taches et donnera une chaleur plus uniforme. Pour plus de renseignements, voir la section "Nettoyage général".

- Ne pas remiser des bocaux ou des canettes au-dessus de la table de cuisson. La chute d'un objet lourd ou dur sur la table de cuisson pourrait la fissurer.
- Ne pas laisser de couvercle chaud sur la table de cuisson. Lors du refroidissement de la surface de cuisson, de l'air peut être emprisonné entre le couvercle et la table de cuisson, et la vitrocéramique peut se casser lorsque le couvercle est retiré.
- Nettoyer tous les renversements et toutes les saletés des aliments contenant du sucre dès que l'indicateur de surface chaud s'éteint. Si on laisse les renversements et les saletés refroidir sur la table de cuisson, ceux-ci adhèrent à la surface et entraînent un piquetage et des marques permanentes.
- Soulever les casseroles et chaudrons de la surface de cuisson. Ne pas faire glisser sur la table de cuisson des casseroles, des chaudrons et des poêlons qui ont des bases en aluminium ou en cuivre. Ils pourraient laisser des égratignures ou des marques sur la table de cuisson de façon permanente.
- Ne pas préparer du maïs éclaté préemballé dans des contenants en aluminium sur la table de cuisson. Le contenant pourrait laisser des marques d'aluminium qui ne peuvent pas être enlevées complètement.
- Veiller à ce que les matières qui pourraient fondre, telles que le plastique ou le papier d'aluminium, ne touchent pas la moindre partie de la table de cuisson.
- Ne pas utiliser la table de cuisson comme planche à découper.

- Utiliser des ustensiles de cuisson à peu près de la même dimension que la zone de cuisson à la surface. Les ustensiles ne doivent pas dépasser de plus de ½" (1,3 cm) la zone de cuisson.



A. Zone de cuisson à la surface
B. Ustensile de cuisson/autoclave
C. Dépassement maximal de ½" (1,3 cm)

- Utiliser des ustensiles de cuisson à fond plat pour une meilleure transmission de la chaleur et efficacité énergétique. Les ustensiles de cuisson dont le fond est arrondi, gauchi, nervuré ou entaillé pourraient causer un chauffage inégal et des résultats de cuisson médiocres.
- Déterminer si le fond d'un ustensile de cuisson est plat en plaçant le bord d'une règle contre la base de l'ustensile. Lorsque la règle est tournée dans tous les sens, aucun espace ou lumière ne devrait être visible entre la règle et l'ustensile.
- Les ustensiles de cuisson dont le fond comporte de légères bosselures ou de petites rainures de dilatation peuvent être utilisés.
- S'assurer que le dessous des casseroles est propre et sec avant de les utiliser. Les résidus et l'eau peuvent laisser des dépôts lors de la cuisson.
- Ne pas faire cuire d'aliments directement sur la table de cuisson.

Préparation de conserves à la maison

Lors de la préparation de conserves pendant de longues périodes, alterner l'utilisation des surfaces de cuisson, des éléments ou des brûleurs de surface entre les quantités préparées. Cette alternance permet aux dernières surfaces utilisées de refroidir.

- Centrer l'autoclave sur la grille ou la plus grande surface de cuisson ou sur le plus grand élément. Sur les tables de cuisson électriques, l'autoclave ne doit pas dépasser plus de ½" (1,3 cm) hors de la surface de cuisson.
- Ne pas placer l'autoclave sur deux surfaces de cuisson, deux éléments ou deux brûleurs de surface à la fois.
- Sur les modèles à vitrocéramique, n'utiliser que des autoclaves à fond plat.
- Pour plus de renseignements, communiquez avec votre service local d'agriculture. Les compagnies qui fabriquent des produits pour la préparation de conserves peuvent aussi offrir de l'aide.

Ustensiles de cuisson

IMPORTANT : Ne pas laisser un ustensile de cuisson vide sur la surface chaude d'une table de cuisson, d'un élément ou d'un brûleur de surface.

Les ustensiles de cuisson idéals doivent avoir un fond plat, des parois droites, un couvercle qui ferme bien et le matériau doit être d'épaisseur moyenne à forte.

Les surfaces rudes peuvent égratigner la table de cuisson. L'aluminium et le cuivre peuvent être employés comme fond ou base dans un ustensile de cuisson. Cependant, utilisés comme base, ils peuvent laisser des marques permanentes sur la table de cuisson ou les grilles.

Le matériau d'un ustensile de cuisson affecte la rapidité et l'uniformité de la transmission de la chaleur, et contribue aux résultats de cuisson. Un fini antiadhésif a les mêmes caractéristiques que son matériau de base. Par exemple, un ustensile de cuisson en aluminium avec un fini antiadhésif aura les propriétés de l'aluminium.

Utiliser le tableau suivant comme guide pour les caractéristiques du matériau de l'ustensile de cuisson.

USTENSILE	CARACTÉRISTIQUES
Aluminium	<ul style="list-style-type: none">■ Chauffe rapidement et uniformément.■ Convient à tous les genres de cuisson.■ L'épaisseur moyenne ou forte convient le mieux pour la plupart des tâches de cuisson.
Fonte	<ul style="list-style-type: none">■ Chauffe lentement et uniformément.■ Convient pour le brunissage et la friture.■ Maintient la chaleur pour une cuisson lente.
Céramique ou vitrocéramique	<ul style="list-style-type: none">■ Suivre les instructions du fabricant.■ Chauffe lentement mais inégalement.■ Les meilleurs résultats sont obtenus sur les réglages de chaleur basse à moyenne.
Cuivre	<ul style="list-style-type: none">■ Chauffe très rapidement et également.
Terre cuite	<ul style="list-style-type: none">■ Suivre les instructions du fabricant.■ Utiliser des réglages de température basse.
Acier émail-porcelaine ou fonte	<ul style="list-style-type: none">■ Voir acier inoxydable ou fonte.
Acier inoxydable	<ul style="list-style-type: none">■ Chauffe rapidement, mais inégalement.■ Un fond ou une base d'aluminium ou de cuivre sur l'acier inoxydable procure un chauffage égal.

ENTRETIEN DE LA TABLE DE CUISSON

Nettoyage général

IMPORTANT : Avant le nettoyage, s'assurer que toutes les commandes sont éteintes et que le four et la table de cuisson sont froids. Toujours suivre les instructions sur les étiquettes des produits de nettoyage.

Du savon, de l'eau et un chiffon doux ou une éponge sont recommandés à moins d'indication contraire.

ACIER INOXYDABLE (sur certains modèles)

Ne pas utiliser de tampons de récurage savonneux, nettoyeurs abrasifs, crème à polir pour table de cuisson, tampons en laine d'acier, chiffons de lavage rudes ou certains essuie-tout. Des dommages peuvent survenir.

Frotter dans la direction du grain pour éviter les dommages.

- Nettoyant et poli pour acier inoxydable (compris) : Voir la couverture arrière pour obtenir des informations relatives à la commande.
- Détergent liquide ou nettoyant tout-usage : Rincer à l'eau propre et sécher avec un chiffon doux sans charpie.
- Vinaigre pour les taches d'eau dure.

VERRE RADIANT

Ne pas utiliser de laine d'acier, de poudre à récurer abrasive, d'eau de Javel, de produit de décapage de la rouille ou d'ammoniaque. Des dommages peuvent survenir.

Toujours essuyer avec un linge propre mouillé et sécher à fond pour prévenir les rayures et les taches.

La crème de nettoyage pour table de cuisson fournie avec votre table de cuisson devrait être utilisée régulièrement pour aider à prévenir les égratignures, les piqûres et les abrasions, et pour entretenir la table de cuisson. On peut se la procurer en trousse avec le grattoir pour table de cuisson. Demander le numéro de stock 22-364-WX10X117 lorsqu'on passe une commande à nouveau.

Une éponge à gratter douce bleue SCOTCH-BRITE® 3M fournie avec votre table de cuisson est également recommandée pour traiter les taches tenaces. Ce tampon est spécialement conçu pour garder le verre radiant propre. Ne pas utiliser ce tampon pour nettoyer toute autre surface.

Un grattoir pour table de cuisson est aussi recommandé pour les taches tenaces et peut être commandé comme accessoire.

Demander le numéro de stock 22-364-WX10X302 lorsqu'on passe une commande. Le grattoir pour table de cuisson utilise des lames de rasoir. **Ranger les lames de rasoir hors de portée des enfants.**

Souillure légère à modérée

- Essuie-tout ou éponge à gratter douce bleue SCOTCH-BRITE® 3M : Nettoyer pendant que la table de cuisson est encore tiède. Vous devriez porter des mitaines de four pour ce nettoyage.

Renversements de matières sucrées (gelées, confiseries, sirop)

- Éponge à gratter douce bleue SCOTCH-BRITE® 3M : Nettoyer pendant que la table de cuisson est encore tiède. Vous devrez porter des mitaines de four pour ce nettoyage.
- Grattoir pour table de cuisson, crème de nettoyage pour table à cuisson et essuie-tout propre et humide : Nettoyer dès que la table de cuisson a refroidi. Frotter la crème sur la surface avec un essuie-tout ou un linge doux humide. Continuer de frotter jusqu'à ce que la pellicule blanche disparaisse.

Souillure épaisse, rayures foncées, piqûres et décoloration

- Grattoir pour table de cuisson, crème de nettoyage pour table de cuisson ou produit de nettoyage non abrasif : Frotter le produit dans la souillure avec un essuie-tout ou un linge doux humide. Continuer de frotter jusqu'à ce que la pellicule blanche disparaisse.

Souillure cuite

- Crème de nettoyage pour table de cuisson et éponge à gratter douce bleue SCOTCH-BRITE® 3M : Frotter la crème dans la souillure avec un essuie-tout humide. Répéter pour les taches tenaces. Polir toute la table de cuisson avec la crème et un essuie-tout.

Marques métalliques provenant de l'aluminium et du cuivre

- Crème à polir pour table de cuisson : Nettoyer dès que la table de cuisson a refroidi. Frotter la crème sur la surface avec un essuie-tout ou un linge doux humide. Continuer de frotter jusqu'à ce que la pellicule blanche disparaisse. Les marques ne disparaîtront pas totalement, mais après plusieurs nettoyages, elles deviendront moins apparentes.

Petites éraflures et abrasions

- Crème à polir pour table de cuisson : Frotter la crème sur la surface avec un essuie-tout ou un linge doux humide. Continuer de frotter jusqu'à ce que la pellicule blanche disparaisse. Les éraflures et les abrasions n'affectent pas le rendement de cuisson et après plusieurs nettoyages, elles deviendront moins apparentes.

DÉPANNAGE

Essayer d'abord les solutions suggérées ici afin d'éviter le coût d'une visite de service non nécessaire.

Rien ne fonctionne

- **La table de cuisson est-elle convenablement raccordée?** Voir "Instructions d'installation" pour plus de renseignements.
- **Un fusible est-il grillé ou le disjoncteur s'est-il déclenché?** Remplacer le fusible ou réenclencher le disjoncteur. Si le problème persiste, appeler un électricien.

La table de cuisson ne fonctionne pas

- **La commande de la table de cuisson est-elle bien réglée?** Appuyer sur ON/OFF (marche/arrêt) avant de sélectionner un réglage.
- **Sur les modèles en vitrocéramique, le verrouillage de la table de cuisson "ALL OFF/LOCKED" est-il réglé?** Voir la section "ALL OFF/LOCKED" (toutes commandes éteintes/verrouillage).

Chaleur excessive autour des ustensiles de cuisson sur la table de cuisson

- **L'ustensile de cuisson est-il de dimension appropriée?** Utiliser un ustensile de cuisson à peu près de la même dimension que la surface de cuisson, l'élément ou le brûleur de surface. L'ustensile de cuisson ne doit pas dépasser de plus de ½" (1,3 cm) hors de la surface de cuisson.

La table de cuisson comporte des témoins lumineux clignotants

- **Y a-t-il des témoins lumineux sur la table de cuisson qui s'allument et s'éteignent par intermittence?**
 1. S'assurer que les commandes de la table de cuisson sont sur Off (arrêt).
 2. Bien nettoyer le tableau de commande tactile de la table de cuisson. Voir la section "Nettoyage général".
 3. Si les témoins lumineux de la table de cuisson continuent de clignoter, déconnecter la source de courant électrique ou débrancher la table de cuisson.
 4. Au bout de quelques secondes, reconnecter la source de courant électrique ou brancher la table de cuisson.
 5. Si les témoins lumineux continuent de clignoter, faire un appel de service.

Les résultats de cuisson de la table de cuisson ne sont pas les résultats prévus

- **Utilise-t-on les ustensiles de cuisson appropriés?** Voir la section "Ustensiles de cuisson".
- **La commande de la table de cuisson est-elle réglée au niveau approprié de chaleur?** Voir la section "Commandes de température de la table de cuisson".
- **L'appareil est-il d'aplomb?** Mettre l'appareil d'aplomb. Voir les instructions d'installation.

Notes

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair – **in your home** – of **all** major brand appliances, lawn and garden equipment, or heating and cooling systems, **no matter who made it, no matter who sold it!**

For the replacement parts, accessories and owner's manuals that you need to do-it-yourself.

For Sears professional installation of home appliances and items like garage door openers and water heaters.

1-800-4-MY-HOME® (1-800-469-4663)

Call anytime, day or night (U.S.A. and Canada)

www.sears.com www.sears.ca

For expert home solutions advice: www.managemyhome.com

Our Home

For repair of carry-in items like vacuums, lawn equipment, and electronics, call or go on-line for the location of your nearest

Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.) **1-800-469-4663** (Canada)

Call anytime, day or night

www.sears.com www.sears.ca

To purchase a protection agreement on a product serviced by Sears:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación a domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER^{MC}

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

