

Owner's Manual



Pneumatic 3/8" Drive

RATCHET WRENCH

Model No.
875.191173



WARNING:

Before operating tool, read this manual and follow all Safety Recommendations and Operating Instructions.

- ◆ Safety
- ◆ Warranty
- ◆ Features & Operation
- ◆ Maintenance
- ◆ Español

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179
www.Sears.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Read Operating Instructions

Please become familiar with all the instructions and warnings before operating any pneumatic tool.

Always Wear Approved Eye Protection

Impact resistant eye protection should meet or exceed the standards set forth in ANSI Z87.1, Occupational and Educational Eye and Face Protection. Look for marking Z87.1 on your eye protection to ensure that it is an approved style.

Hearing Protection is Recommended

Hearing protection should be used when the noise level exposure equals or exceeds an 8 hour time-weighted average sound level of 85dBA. Process noise, reflective surfaces, other tools being operated nearby, all add to the noise level in a given work area. If you are unable to determine your noise level exposure, we recommend the use of hearing protection.

Avoid Prolonged Exposure to Vibration

Pneumatic tools can vibrate during use. Prolonged exposure to vibration or very repetitive hand and arm movements can cause injury. Discontinue the use of any tool if you experience tingling, numbness, discomfort or pain in your hands or arms. You should consult your physician before resuming use of tool.

90 PSI Maximum

This tool is designed to operate at an air pressure of 90 pounds per square inch gauge pressure (90 PSI) maximum, at the tool. Use of higher air pressure can, and may cause injury. Also, the use of higher air pressure places the internal components under loads and stresses they were not designed for, causing premature tool failure.

NOTE: THE AIR SUPPLY SHOULD BE CLEAN, DRY AND PREFERABLY LUBRICATED. FOR BEST RESULTS DRAIN THE MOISTURE FROM YOUR COMPRESSOR DAILY.

Use Only Power Sockets & Accessories

Sockets and accessories used shall be of the power socket type. Always check sockets, retainers and drives regularly for wear or damage and replace when necessary.

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead based paint
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from those exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN AIR-DRIVE TOOLS

If this Craftsman tool fails to give complete satisfaction within one year from the date of purchase, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS STORE IN THE UNITED STATES, and Sears will repair or replace it free of charge. If this Craftsman tool is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.

FEATURES/SPECIFICATIONS

The Craftsman Model 875.191173 3/8" Drive Ratchet Wrench is designed for applications such as automotive repair, general assembly, transmission teardown and maintenance. Features include a lever throttle for speed control and low profile head for work in close quarters.

Features

- Lever throttle for ease of operation.
- 1-1/8" Ratchet head height (without socket) for use in close-quarter applications.
- Front exhaust directs air away from operator.

Specifications

Drive size.....	3/8"
Free speed (No Load).....	160 RPM
Ultimate torque.....	45 ft. lbs.
Weight.....	2 1/2 lbs.
Overall length.....	10"
Average air consumption.....	3.8 CFM
Recommended hose size.....	3/8" I.D.
Air inlet.....	1/4" NPT
Maximum Air Pressure.....	90 PSI

INSTALLATION / PRE-OP

Pre-Operation

Before the tool is connected to the air supply, clear the air hose of accumulated dust and moisture by running air freely through the air hose for 5-10 seconds. Before removing a tool for service, make sure the air line is shut-off at the compressor. This will prevent the tool from operating if the throttle is accidentally engaged.

Installation (See figure 1)

This tool is designed to operate at 90 psi. Lower pressure (below 90 psi) will reduce performance of the tool while higher air pressure (over 90 psi) raises the performance of the tool beyond its rated capacity and could cause serious damage to tool and user.

Always use clean dry air. Excessive moisture and dirt will greatly reduce the life of any air motor. We recommend the installation of an in-line filter-regulator-lubricator as close to the tool as possible.

A 3/8" air hose is required up to a length of 8 ft. If more length is required a 1/2" air hose should be used at the compressor. Attach a 3/8" whip hose for the remaining 4 - 8 ft. for flexibility. Be sure all hoses and fittings are the correct size and tightly secured before using air tool.




Figure 1
Air Hose Hook Up

OPERATION

WARNING: DISCONNECT TOOL FROM AIR SUPPLY

BEFORE SERVICING OR CHANGING SOCKETS. This ratchet is equipped with a lever throttle which allows the operator to vary the speed. Direction control is located on the back of the ratchet head. Initial tightening and loosening of fasteners should be done manually with ratchet used as a hand tool. Fasteners may then be run on and off with relative ease.

Keep socket firmly against work surface when running the ratchet to avoid dislodging the socket from the anvil. Excessive torque leverage above tool specifications will result in premature gear wear.



Figure 2

MAINTENANCE

Lubrication


An in-line filter-regulator-lubricator (fig 1) is recommended as it increases tool life and keeps the tool in sustained operation. The in-line lubricator should be regularly checked and filled with air tool oil. Proper adjustment of the in-line lubricator is performed by placing a sheet of paper next to the tools exhaust ports and holding the throttle open approximately 30 seconds. The lubricator is properly set when a light stain of oil collects on the paper. Excessive amounts of oil should be avoided.

In the event that it becomes necessary to store the tool for an extended period of time (overnight, weekend, etc.), it should receive a generous amount of lubrication through the air inlet (fig 2). The tool should be run for approximately 30 seconds to ensure oil has been evenly distributed throughout the tool. The tool should be stored in a clean and dry environment.

Recommended lubricants: Use air tool oil or any other high grade turbine oil containing moisture absorbent, rust inhibitors, metal wetting agents and an EP (extreme pressure) additive. (See Fig. 2 for location/air inlet).

Sears CRAFTSMAN Model 875.191173
Pneumatic 3/8" Drive Ratchet Wrench

Exploded View and Parts List



Ref.	Part No.	Description	Q'ty	Ref.	Part No.	Description	Q'ty
1	985001	Housing	1	24	9150140	Planet Gear	3
2	985002-01	Air Inlet Bushing	1	25	9106482	Idle Gear Seat	1
3	985003	Washer	1	26	9106481	Needle Roller	3
4	9150070	O-Ring	1	27	985047	Handle Grip	1
5	9106464	Valve Stem	1	28	9106484	Anvil Bushing	1
6	9106465	Valve Spring	1	29	9106485	Needle Bearing	1
7	9106365	O-Ring	1	30	915038	Reverse Switch	1
8	9106467	Valve Screw	1	31	915042	Washer	1
9	946011	Throttle Lever Pin	1	32	9150190	Ratchet Housing	1
10	927503	Valve Bushing	1	33	9150180	Ratchet Anvil	1
11	985011	Throttle Lever	1	34	9106491	Spring	1
12	9106469	Ball Bearing	1	35	9106490	Locking Pin	1
13	9106470	Rear End Plate	1	36	9150360	Ratchet Pawl	1
14	9106471	Rotor Blade	4	37	9106500	Retainer Ring	1
15	9106472	Rotor	1	38	9150320	Thrust Washer	1
16	9106473	Spring Pin	2	39	9150370	Pin	1
17	9106686	Cylinder	1	40	9106497	Steel Ball	2
18	9106476	Front End Plate	1	41	9106496	Spring	2
19	9106477	Ball Bearing	1	42	9106486	Crank Shaft	1
20	985020	Exhaust Deflector	1	43	9106698	Drive Bushing	1
21	9106680	Bearing Cap	1	44	9115023	Ratchet Yoke	1
22	915012-02	Internal Gear	1	45	9150430	Steel Ball	1
23	9145024	Clamp Nut	1	46	9150440	Spring	1

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Tool runs slowly or will not operate	1. Grit or gum in tool 2. No oil in tool 3. Low air pressure 4. Air hose leaks 5. Pressure drops 6. Worn rotor blade in motor 7. Worn ball bearing in motor	1. Flush the tool with air tool oil or gum solvent. 2. Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual 3. a. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting b. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 90 psi. 4. Tighten and seal hose fittings if leaks are found use teflon tape. 5. a. Be sure the hose is the proper size. Long hoses or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2" or larger depending on the total length of the hose b. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together 6. Replace rotor blade 7. Remove and inspect bearing for rust, dirt and grit. Replace or clean and grease bearing with bearing grease
Moisture blowing out of tool exhaust	1. Water in tank	1. Drain tank. (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds
Impacts slowly or will not impact	1. Lack of lubrication 2. Tool regulator set in wrong position 3. In-line regulator or compressor regulator set too low	1. Lubricate the air motor and the impact mechanism. (See Lubrication section of this manual) 2. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting 3. Adjust regulators in the air system
Impacts rapidly but will not remove bolts	1. Worn impact mechanism	1. Replace worn impact mechanism components
Does not impact	1. Broken impact mechanism	1. Replace broken impact mechanism components

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de operación

Por favor familiarícese con todas las instrucciones y advertencias antes de operar cualquier herramienta neumática.

Use siempre protección adecuada para los ojos

La protección de los ojos resistente al impacto debe cumplir o exceder los estándares establecidos en ANSI Z87.1, Protección ocupacional y educativa de los ojos y el rostro. Busque la marca Z87.1 en su protector de los ojos para asegurar que es un estilo aprobado.

Se recomienda el uso de protección auditiva

Deberá usar protección auditiva si la exposición al nivel de ruido equivale al nivel acústico promedio cronoponderado de 8 horas de 85 dBA o lo supera. El ruido del proceso, superficies reflectoras, otras herramientas operadas en la cercanía, todos agregan al nivel de ruido en un área determinada de trabajo. Si no es posible determinar la exposición al nivel de ruido, se recomienda usar protección auditiva.

Evite una exposición prolongada a la vibración

Las herramientas neumáticas pueden vibrar durante su uso. La exposición prolongada a las vibraciones o los movimientos muy repetidos de manos y brazos pueden causar lesiones.

Interrumpa el uso de cualquier herramienta si experimenta cosquilleo, adormecimiento, malestar o dolor en las manos o brazos. Antes de reanudar el uso de la herramienta, usted debe consultar con su médico.

Máximo de 90 PSI (libras manométricas por pulg. cuadrada)

Esta herramienta está diseñada para operar a una presión neumática máxima de indicador de 90 libras por pulgada cuadrada (90 PSI) en la herramienta. El uso de una presión de aire mayor puede y podrá causar lesiones. También, el uso de una presión neumática mayor somete a los componentes internos a cargas y tensiones para las cuales no fueron diseñados, causando una falla prematura de la herramienta.

NOTA: EL SUMINISTRO DE AIRE DEBERÁ SER LIMPIO Y SECO, PREFERENTEMENTE LUBRICADO. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, PURGUE A DIARIO LA HUMEDAD DEL COMPRESOR.

Use sólo casquillos y accesorios de potencia

Los casquillos y accesorios que se usen deben ser casquillos tipo de potencia. Siempre verifique el estado de los casquillos, retenedores y elementos de accionamiento para detectar desgastes o averías. Reempácelos cuando sea necesario.

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, desgastado, taladrado y otras actividades de construcción contienen substancias químicas conocidas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otras lesiones en el sistema de reproducción. Algunos ejemplos de esas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas fabricadas a base de plomo
- Silice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, así como
- Arsénico y cromo de maderas químicamente tratadas.

El riesgo a esas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia a la que usted efectúe este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos materiales: trabaje en un área bien ventilada y con los equipos de protección aprobados, como máscaras de polvo que estén específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

GARANTIA

GARANTÍA POR UN AÑO COMPLETO EN

LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS CRAFTSMAN

Si esta herramienta Craftsman no le proporciona una satisfacción completa dentro de un año a partir de su fecha de compra, DEVUÉLVALA AL TIENDA SEARS MÁS CERCANA EN LOS ESTADOS UNIDOS, y Sears la reparará o reemplazará gratis. Si esta herramienta Craftsman se usa para fines comerciales o de alquiler, esta garantía se aplica por 90 días solamente a partir de la fecha de compra. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado.

Distribuido por Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA,
Hoffman Estates, IL 60179.

CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

La llave de trinquete de 3/8 pulgadas Craftsman Modelo 875.191173 está diseñada para las aplicaciones como la reparación de automóviles, el ensamblaje en regeneración, el desmontaje y mantenimiento de la transmisión. Entre las características se incluyen un acelerador con palanca para el control de la velocidad y un cabezal de bajo perfil para trabajar de cerca.

Features

- Acelerador por palanca que facilita la operación.
- Altura del cabezal del trinquete de 1-1/8 pulg (sin cubo) para usar en las aplicaciones donde se trabaja bien cerca.
- Para el escape aleja el aire del operario.

Especificaciones

Tamaño del mando	3/8 pulg
Velocidad libre (sin carga)	160 RPM
Par torsor final	45 pies por libra
Peso	2 1/2 libras
Longitud general	10 pulg
Consumo promedio de aire	3.8 CFM
Tamaño recomendado de la manguera	3/8 pulg de diá. int.
Entrada de aire	1/4 pulg NPT
Presión de aire máxima	90 PSI

INSTALACIÓN / PRE-OPERACIÓN

Previo a la operación

Antes de conectar la herramienta al suministro de aire, limpie la manguera de aire para quitarle el polvo y la humedad acumulados. Hágalo pasando aire libremente por la manguera por un tiempo de 5 a 10 segundos. Antes de quitar la herramienta del servicio, asegúrese de que la línea de aire esté apagada en el compresor. Con ello se prevendrá que la herramienta funcione si el acelerador se acciona accidentalmente.

Instalación (Vea la Figura 1)

La herramienta está diseñada para que funcione a 90 psi. Una presión menor (por debajo de 90 psi) disminuirá el rendimiento de la herramienta, mientras que una presión neumática mayor (sobre 90 psi) incrementará el rendimiento de la herramienta más allá de su capacidad nominal y puede causar daños extensos a la herramienta y lesiones graves al usuario.

Use siempre aire limpio y seco. La humedad excesiva y la suciedad reducirán en gran medida la vida útil de cualquier motor de aire comprimido. Se recomienda la instalación de un filtro-regulador-lubricador en línea lo más cerca posible a la herramienta.

Para una longitud de hasta 8 pies se requiere usar una manguera de aire de 3/8 pulgada. Si se necesita una longitud mayor, se debe usar una manguera de aire de 1/2 pulgada en el compresor. Conecte una manguera de 3/8 pulg de conexión flexible para el resto de los 4 a 8 pies, para que ayude a la flexibilidad.

Asegúrese de que todas las mangueras y accesorios sean del tamaño correcto y que estén firmemente conectados antes de usar la herramienta neumática.




Figura 1
Conexión de la manguera de aire

OPERACIÓN

ADVERTENCIA: DESCONECTE LA HERRAMIENTA DEL SUMINISTRO DE AIRE ANTES DE DARLE SERVICIO O CAMBIAR LOS CASQUILLOS. Este trinquete está equipado con un regulador de palanca que le permite al operario variar la velocidad. El control de la dirección está localizado en la parte de atrás del cabezal del trinquete. El afloje y el apriete inicial de los fijadores debe hacerse manualmente usando el trinquete como una herramienta de mano. Los fijadores podrán después entrarse y sacarse fácilmente.

Mantenga el casquillo apoyado firmemente contra la superficie de trabajo cuando esté usando el trinquete para evitar que el casquillo se salga del yunque. El exceso de apalancamiento de par torsor por encima de las especificaciones de la herramienta resultará en un desgaste prematuro del engranaje.




Figura 2

MANTENIMIENTO

Lubricación


Se recomienda usar un filtro-regulador-lubricador en línea (Fig. 1) ya que incrementa la duración de la herramienta y mantiene la herramienta en una operación sostenida. Deberá comprobar el lubricador en línea con regularidad y llenarlo con aceite para herramientas de aire comprimido. El ajuste correcto del lubricador en línea se realiza colocando una hoja de papel próxima a los orificios de escape de la herramienta y manteniendo abierto el acelerador durante 30 segundos aproximadamente. Se ajusta correctamente el lubricador cuando el papel queda manchado con una ligera mancha de aceite. Deberán evitarse las cantidades excesivas de aceite.

En caso de ser necesario almacenar la herramienta durante un largo tiempo (de la noche a la mañana, un fin de semana, etc.), deberá lubricarla abundantemente a través de la entrada de aire (Fig. 2). Deberá operar la herramienta durante 30 segundos aproximadamente para asegurar la distribución pareja del aceite en toda la herramienta. Deberá almacenarse la herramienta en un medio limpio y seco.

Lubricantes recomendados: Use un aceite de herramienta neumática u cualquier otro aceite de grado elevado de turbina que contenga absorbente de humedad, inhibidores de óxido, agentes humidificadores del metal y un aditivo EP (presión extrema). (Vea la Fig. 2 para la ubicación y entrada de aire).

Sears CRAFTSMAN Modelo 875.191173
Llave de trinquete neumática con mando de 3/8 PULG

Vista ampliada y lista de piezas



Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.	Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.
1	985001	Caja protectora	1	24	9150140	Engranaje de ralentí	3
2	985002-01	Cojinete de la admisión de aire	1	25	9106482	Jaula de engranaje	1
3	985003	Arandela	1	26	9106481	Clavija de engranaje	3
4	9150070	Junta tórica	1	27	985047	Empuñadura del mango	1
5	9106464	Vástago de válvula	1	28	9106484	Cojinete	1
6	9106465	Resorte de la válvula	1	29	9106485	Rodamiento de aguja	1
7	9106365	Junta tórica	1	30	915038	Interruptor de marcha atrás	1
8	9106467	Tapón de la válvula	1	31	915042	Arandela	1
9	946011	Clavija de la palanca	1	32	9150190	Caja protectora de trinquete	1
10	927503	Cojinete	1	33	9150180	Jaula de yunque	1
11	985011	Palanca del acelerador	1	34	9106491	Resorte	1
12	9106469	Rodamiento esférico	1	35	9106490	Clavija de bloqueo	1
13	9106470	Placa posterior	1	36	9150360	Trinquete	1
14	9106471	Paleta del rotor	4	37	9106500	Anillo retenedor	1
15	9106472	Rotor	1	38	9150320	Arandela de empuje	1
16	9106473	Clavija	2	39	9150370	Clavija	1
17	9106686	Cilindro	1	40	9106497	Esfera de acero	2
18	9106476	Placa delantera	1	41	9106496	Resorte	2
19	9106477	Rodamiento esférico	1	42	9106486	Eje del cigüeñal	1
20	985020	Deflector de escape	1	43	9106698	Buje de conducción	1
21	9106680	Tapa del rodamiento	1	44	9115023	Yugo de trinquete	1
22	915012-02	Engranaje del anillo	1	45	9150430	Esfera de acero	1
23	9145024	Tuerca mordaza	1	46	9150440	Resorte	1

Localización y solución de fallas

Síntoma	Causa posible	Medida correctiva
La herramienta funciona lentamente o no funciona.	1. En la herramienta hay polvo, arena o resina. 2. En la herramienta no hay aceite. 3. La presión del aire está baja. 4. La manguera de aire tiene escapes. 5. Caídas de presión. 6. Paleta del rotor en el motor desgastada. 7. Rodamiento esférico en el motor desgastado.	1. Irrigue la herramienta con aceite o diluyente de resinas para herramientas neumáticas. en diluyente. 2. Lubrique la herramienta de acuerdo a las instrucciones de lubricación indicadas en este manual. 3. a. Ajuste el regulador de la herramienta al valor máximo. b. Ajuste el regulador del compresor al máximo de la herramienta de 90 psi. 4. Apriete y selle los accesorios de la manguera. Si ha encontrado escapes, use una cinta adhesiva de teflón. 5. a. Asegúrese de que la manguera que está usando tenga el tamaño correcto. Las mangueras largas o las herramientas que usan grandes volúmenes de aire podrían requerir una manguera con un diámetro interno de 1/2 pulgada o más, dependiendo de la longitud total de la manguera. b. No use varias mangueras conectadas una a la otra a través de accesorios de conexión rápidos. Esto causa caídas de presión adicionales y reduce la potencia de la herramienta. Conecte las mangueras una con la otra directamente. 6. Reemplace la paleta del rotor. 7. Retire e inspeccione el rodamiento en busca de herrumbre, suciedad y arena. Reemplace o limpie y engrase el rodamiento con grasa para rodamientos.
Por el escape de la herramienta está saliendo humedad.	1. Agua en el tanque.	1. Drene el tanque. (Consulte el manual del compresor). Engrase la herramienta y hágala funcionar hasta que no vea agua. Engrase la herramienta otra vez y déjela funcionar de 1 a 2 segundos.
Impactos lentos o no hay impactos.	1. Falta de lubricación 2. El regulador de la herramienta está puesto en la posición incorrecta. 3. Regulador en línea o regulador del compresor fijado muy bajo	1. Lubrique el motor del aire y el mecanismo de impacto. (Consulte la sección Lubricación de este manual). 2. Ajuste el regulador de la herramienta a su valor máximo. 3. Ajuste los reguladores del sistema de aire.
Proyecta impactos rápidamente pero no quita los pernos.	1. Mecanismo de impacto desgastado.	1. Reemplace los componentes desgastados del mecanismo de impacto.
No da impactos	1. Mecanismo de impacto roto.	1. Reemplace los componentes rotos del mecanismo de impacto.

Service Notes:


**For the repair or replacement
parts you need delivered directly to your home**

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PART

(1-800-366-7278)

**Para ordenar piezas con entrega
a domicilio - 1-800-659-7084**



**For the location of a
Sears Parts and Repair Center
in your area**

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-488-1222



**For more information on
purchasing a Sears
Maintenance Agreement or to inquire
about an existing Agreement**

Call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday

1-800-827-6655



The model number of your air tool is located
on the serial plate attached to the tool.

When requesting service or ordering parts,
always give the following information:

- Product Type
- Pneumatic Tool
- Model Number
- Part Description

SEARS
America's Repair Specialists

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA