


Owner's Manual

CRAFTSMAN.

CUTTER

Model No.

183.172500



CAUTION:

Before using this Cutter,
read this manual and
follow all its Safety Rules
and Operating
Instructions.

- **Safety Instructions**
- **Accessories**
- **Assembly**
- **Operation**
- **Maintenance**
- **Parts List**
- **Espanol**

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA

Part No. 149277450001 Rev. 1 07/13/01

TABLE OF CONTENTS

SECTION	PAGE	SECTION	PAGE
Warranty	2	Carton Contents	6, 7
Product Specifications	2	Know Your Cutter.....	8
Power Tool Safety	3	Assembly & Operation	9 - 17
Cutter Safety	4	Maintenance	17
Electrical Requirements & Safety	5	Repair Parts	18 - 22
Accessories	6	Parts & Service Availability	23

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY

If this Cutter fails due to a defect in material or workmanship within one year of date of purchase, Sears will at its option repair or replace it free of charge.

Return this Cutter to a Sears Service Center for repair, or to place of purchase for replacement.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known (to the State of California) to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints
- Crystalline silica from bricks, cement and other masonry products
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well ventilated area and work with approved safety equipment such as those dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Motor Rating	120V, 60Hz, AC	Motor Horsepower	1/4 HP (Maximum Developed)
Ampères	4.0 Ampères	Weight	3.75 kg
Speed (no load)	30000 RPM		

WARNING

To avoid electrical hazards, fire hazards or damage to the cutter, use proper circuit protection.

This cutter is wired at the factory for 110-120 Volt operation. It must be connected to a 110-120 Volt / 15 Ampere time delay fuse or circuit breaker. To avoid shock or fire, replace power cord immediately if it is worn, cut or damaged in any way.

Before using your cutter, it is critical that you read and understand these safety rules. Failure to follow these rules could result in serious injury to you or damage to the cutter.

POWER TOOL SAFETY

⚠ WARNING

Before using your cutter, it is critical that you read and understand these safety rules. Failure to follow these rules could result in serious injury to you or damage to the cutter.

Good safety practices are a combination of common sense, staying alert and understanding how to use your power tool. To avoid mistakes that could cause serious injury, do not plug in your cutter until you have read and understood the following safety rules:

1. **READ** and become familiar with this entire Owner's Manual. **LEARN** the tool's applications, limitations and possible hazards.
2. **⚠ WARNING**
Look for this symbol that identifies important safety precautions. It means **CAUTION! BECOME ALERT! YOUR SAFETY IS INVOLVED!**
3. **KEEP GUARDS IN PLACE** and in working order.
4. **DO NOT USE IN A DANGEROUS ENVIRONMENT** such as damp or wet locations or exposure to rain. Keep work area well lighted.
5. **DO NOT** use power tools in the presence of flammable liquids or gases.
6. **KEEP WORK AREA CLEAN.** Cluttered areas and workbenches invite accidents.
7. **KEEP CHILDREN AWAY.** All visitors should be kept at a safe distance from the work area.
8. **DO NOT FORCE THE TOOL.** It will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
9. **USE THE RIGHT TOOL.** Do not force the tool or attachment to do a job for which it is not designed.
10. **WEAR PROPER APPAREL.** **DO NOT** wear loose clothing, gloves, neckties, rings, bracelets or other jewelry that may get caught in moving parts. Non-slip footwear is recommended. Wear protective hair covering to contain long hair.
11. **WEAR A FACE MASK OR DUST MASK.** Sawing, cutting, drilling and sanding operations produce hazardous dust.
12. **DISCONNECT TOOLS FROM THE POWER SOURCE** before servicing and when changing accessories such as blades, bits, cutters, etc.
13. **REDUCE THE RISK OF UNINTENTIONAL STARTING.** Make sure the switch is in the "OFF" position before plugging into the power source.
14. **USE ONLY RECOMMENDED ACCESSORIES.** Consult the Owner's Manual for recommended accessories. The use of improper accessories may cause injury to you or damage to the tool.

15. **REMOVE ADJUSTING KEYS AND WRENCHES.** Form the habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning "ON".
16. **NEVER LEAVE TOOL RUNNING UNATTENDED. TURN THE POWER "OFF".** Do not leave the tool before it comes to a complete stop.
17. **NEVER STAND ON TOOL.** Serious injury could occur if the tool is tipped or if the cutting tool is unintentionally contacted.
18. **DO NOT OVER REACH.** Keep proper footing and balance at all times.
19. **MAINTAIN TOOLS WITH CARE.** Keep tools sharp and clean for most efficient and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
20. **CHECK FOR DAMAGED PARTS.** Before further use of the tool, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to ensure it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, mounting and any other conditions that may affect its safe operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.
21. **MAKE WORKSHOP CHILD PROOF** with padlocks, master switches or by removing starter keys.
22. **DO NOT operate the tool if you are under the influence of any drugs, alcohol or medication that could impair your ability to use the tool safely.**
23. **USE DUST COLLECTION SYSTEM** wherever possible. Dust generated from certain materials can be hazardous to your health and in some cases, a fire hazard. Always operate the power tool in a well ventilated area with adequate dust removal.
24. **ALWAYS WEAR EYE PROTECTION.** Any power tool can throw foreign objects into your eyes which could cause permanent eye damage. **ALWAYS** wear safety goggles (not glasses) that comply with ANSI safety standard Z87.1. Everyday glasses have only impact resistant lenses. They ARE NOT safety glasses. Safety goggles are available at Sears.



⚠ WARNING

Glasses or goggles not in compliance with ANSI Z87.1 could cause serious injury when they break.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR REFERENCE

CUTTER SAFETY

⚠ WARNING

For your safety, do not plug in your cutter or try to use any accessory until it is completely assembled and installed according to these instructions, and until you have read and understood this Owner's Manual.

Failure to follow these safety rules will result in risk of serious injury.

1. **WEAR EYE PROTECTION.** This high speed tool will throw particles from the workpiece during operation. Make sure safety glasses have side shields.
2. **USE FACE OR DUST MASK** along with safety goggles if cutting or routing operation is dusty. Make sure work area is well ventilated.
3. **USE HEARING PROTECTION**, particularly during extended periods of operation.
4. **NEVER USE DULL OR DAMAGED BITS.** Damaged bits can break without warning. Dull bits may overload the motor, cut slowly and are difficult to control. They will also overheat and possibly break.
5. **ALWAYS MAKE SURE THE WORKPIECE IS FREE OF NAILS AND OTHER FOREIGN OBJECTS.** If the bit strikes a nail it will jump sideways and possibly break.
6. **DO NOT USE THIS TOOL FOR DRILLING HOLES.** It is NOT intended to be used as a drill.
7. **ALLOW CLEARANCE UNDER WORKPIECE** for bit to travel. Never place workpiece on hard surfaces such as concrete etc. The bit may jump or break when contacting a surface other than the one being cut.
8. **ALWAYS SET THE DEPTH GUIDE TO THE APPROPRIATE DEPTH.** Use tool with the depth guide flat against the work surface for better control of the tool.
9. **NEVER USE THE TOOL WITHOUT THE SOLE PLATE, PRECISION HANDLE OR ROUTER BASE** attached and appropriately adjusted.
10. **ALWAYS CLAMP WORKPIECE TO HOLD IT STEADY WHEN CUTTING.** This will free both hands for operating the tool.
11. **NEVER HOLD THE WORKPIECE IN ONE HAND** while operating the tool with the other hand.
12. **NEVER PLACE HANDS IN THE PATH OF THE CUTTER AND UNDER THE WORKPIECE.**
13. **NEVER START THE TOOL WHEN THE BIT IS TOUCHING THE WORKPIECE.** The bit may catch the workpiece causing loss of control.
14. **ALWAYS HOLD THE TOOL WITH TWO HANDS DURING START-UP AND OPERATION.** When starting, motor torque will cause the tool to twist.
15. **TURN OFF ALL CIRCUIT BREAKERS AND REMOVE ALL FUSES** in the work area when cutting into walls or blind areas.
16. **ALWAYS HOLD THE TOOL BY THE INSULATED GRIPPING SURFACES ON THE BODY OF THE TOOL** where there is any possibility of the cutter contacting hidden electrical wires or the cord of the tool. Contact with "live" wires will make exposed metal parts of the tool "live" causing an electrical shock to the operator.
17. **WHEN CUTTING DRYWALL ELECTRICAL OUTLET OPENINGS** using the outlet as a guide, always cut in a counter clockwise direction. The natural tendency of the tool to pull to the left will cause a "hugging" action toward the outlet box, resulting in a neater cut.
18. **NEVER LAY THE TOOL DOWN UNTIL THE CUTTER COMES TO A COMPLETE STOP.** A spinning bit can come in contact with the surface and pull it out of your control.
19. **NEVER TOUCH THE BIT IMMEDIATELY AFTER USE.** The bit will be too hot to be handled with bare hands and will burn your fingers.
20. **ALWAYS RE-TIGHTEN COLLET AND ALL ADJUSTMENTS** before starting the tool after a bit or accessory has been changed. Loose bits and adjustments can cause unexpected shifting of the tool, resulting in loss of control and injury from the bit or cutter being thrown.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR REFERENCE

ELECTRICAL REQUIREMENTS & SAFETY

DOUBLE INSULATION

This cutter is double insulated to protect you from electrical shock.

⚠ WARNING

Double insulated tools are equipped with a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install a polarized outlet. Do not alter the plug in any way. Double insulation eliminates the need for the three wire grounded power cord and grounded power supply system.

Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is grounded.

Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

Do not abuse the cord. Never use the cord to carry the tool or pull the plug from the outlet. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts. Replace damaged cords immediately. Damaged cords increase the risk of electric shock.

When operating a power tool outdoors, use an outdoor extension cord marked "W-A" or "W". These cords are rated for outdoor use and reduce the risk of electric shock.

⚠ WARNING

Always make sure the receptacle is polarized. If you are not sure, have a qualified electrician check the receptacle.

GUIDELINES FOR EXTENSION CORDS

Make sure your extension cord is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current the tool will draw. An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. The table below shows the correct size to use according to cord length and nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gauge. The smaller the gauge number the heavier the cord.

Be sure your extension cord is properly wired and in good condition. Always replace a damaged extension cord or have it repaired by a qualified electrician before using it. Protect your extension cord from sharp objects, excessive heat and damp or wet areas.

Use a separate electrical circuit for your power tools. This circuit must not be less than 14 gauge wire and should be protected with either a 15 Ampere time delay fuse or circuit breaker. Before connecting the power tool to the power source, make sure the switch is in the OFF position and the power source is the same as indicated on the nameplate. Running at lower voltage will damage the motor.

⚠ WARNING

Repair or replace damaged or worn extension cords immediately.

Select the appropriate extension cord gauge and length using the chart below.

MINIMUM GAUGE (AWG) EXTENSION CORDS (120 Volt use only)					
Ampere Rating	Total length in feet				
	Not More Than	More Than	25'	50'	100'
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	Not Applicable	

⚠ WARNING

Keep the extension cord clear of the working area. Position the cord so it will not get caught on the workpiece, tools or any other obstructions while you are working with the power tool.

ACCESSORIES

AVAILABLE ACCESSORIES

WARNING

Use only accessories recommended for this spiral cutter. Follow instructions that accompany accessories. Use of improper accessories may cause injury to the operator or damage to the spiral cutter.

Visit your Sears Hardware Department or see the Sears Power and Hand Tool Catalog for an assortment of accessories recommended for use with this spiral saw:

- $\frac{1}{8}$ " Spiral Cutter Bits
- $\frac{1}{8}$ " Hobby Rotary Tool Accessories
 - > Cutters
 - > Polishers
 - > Sanders
 - > Grinders
- Most $\frac{1}{4}$ " Shank Router Bits

WARNING

Use only accessories designed for this spiral cutter to avoid severe injury or tool damage.

Do not use any accessory unless you have completely read the instructions or Owner's Manual for that accessory.

CARTON CONTENTS

UNPACKING AND CHECKING CARTON CONTENTS

WARNING

If any part is missing or damaged, do not plug the cutter into the power source until the missing or damaged part is replaced and assembly is complete.

Carefully unpack the cutter and all its parts. Compare against the "Cutter Components" chart below.


NOTE: See Page 7 for illustration of parts.

WARNING





To avoid fire or toxic reaction, never use gasoline, naphtha, acetone, lacquer thinner or similar highly volatile solvents to clean the cutter.

CUTTER COMPONENTS		
KEY	DESCRIPTION	QTY
A	Cutting Tool	1
B	Precision Handle with Sole Plate	1
C	Freehand Sole Plate Attachment	1
D	Circle Cutter Attachment	1
E	Circle Cutter Installation Adapter	1
F	Router Base Attachment	1
G	1/8" Collet Sleeve	1
H	1/4" Collet Sleeve	1
I	Lateral Style Drywall Cutter	1
J	Collet Wrench	1
K	Collet Wrench Holder	1
L	Owner's Manual	1
M	Carrying Case	1

CARTON CONTENTS



KNOW YOUR CUTTER



ASSEMBLY & OPERATION

⚠ WARNING

Remove the plug from the power source before assembly, changing accessories or cutters and making adjustments. This safety action will help prevent accidental starting of the tool which could result in serious injury.

ON / OFF SWITCH

This cutter is equipped with a sliding ON / OFF switch (1) located on the side of the tool (see Fig. 1).




Fig. 1

1. To turn the tool ON, slide the switch up.
2. To turn the tool OFF, slide the switch down.

INSTALLING CUTTING BITS

⚠ WARNING

cutter bit and router bit cutting surfaces are extremely sharp. Handle with caution.

To insert a cutting bit, use the collet wrench which is in the wrench holder attached to the power cord.

1. Depress the shaft locking button (1) and rotate the collet lock nut (2) clockwise with the other hand until the locking button drops into place, preventing the shaft from turning (see Fig. 2).
2. While continuing to hold the shaft locking button IN, use the collet wrench (3) to turn the collet nut counter clockwise. Loosen the collet nut 2 or three turns.
3. Remove bit if one is already installed in the tool.

INSTALLING CUTTING BITS

4. Insert new bit (4) into the collet.

⚠ WARNING

Insert the bit all the way into the collet and then pull it back between $\frac{1}{16}$ " and $\frac{1}{8}$ ". This creates an air space between the motor shaft and the bit to help prevent overheating of the bit.

Before tightening the collet on the bit, make sure the flutes (portion) of the bit are completely visible outside the collet. Clamping the collet on the bit flutes will result in broken bits and possible injury.

5. When bit is properly placed in the collet, depress the shaft locking button and turn the collet nut clockwise by hand as far as possible.
6. Securely tighten collet nut using the wrench.




Fig. 2

ASSEMBLY & OPERATION

CHANGING COLLET INSERT

The bits for this tool are locked into place with a collet nut (1) and collet (see Fig. 3). The tool is assembled at the factory with a $\frac{1}{8}$ " collet (2) which is used to hold the cutting bit. An additional $\frac{1}{4}$ " collet (3) is supplied for holding SMALL router bits with a $\frac{1}{4}$ " shank.




Fig. 3

To change from one collet size to the other:

1. Remove bit from the tool.
2. Continue turning the collet nut counter clockwise until it can be removed from the motor shaft (4).
3. Pull the collet out of the motor shaft and replace it with the other one.
NOTE: Each collet is the same on both ends, so either end can be inserted into the motor shaft.
4. Re-install the collet nut and slightly tighten it by hand.
5. Install the new bit as outlined in INSTALLING CUTTING BITS on Page 9.

NOTE: Tightening the collet nut without a bit in the collet will cause the collet hole to become smaller and make installing bits difficult. When storing the tool with no bit installed, leave collet nut loose.

FREEHAND SOLE PLATE

INSTALLING FREEHAND SOLE PLATE

The freehand sole plate is designed for basic freehand cutting with the cutting bit. It is ideally suited for cutting electrical outlet holes in drywall.

WARNING

Do NOT use the freehand sole plate with router bits. Limited control with this accessory could cause you to lose control and increase the chance of serious injury.

INSTALLING FREEHAND SOLE PLATE – cont'd

1. Remove accessory locking knob (1) from the base of the cutter motor housing (see Fig. 4). Slide freehand sole plate mounting bracket (2) onto the bottom of motor housing (3) until the mounting hole (4) lines up with the hole in the motor housing.
NOTE: The tab on the side of the sole plate mounting band must be inserted into the matching slot in the motor housing.

2. Re-insert accessory locking knob into the motor housing and securely tighten.




Fig. 4

ADJUSTING FREEHAND SOLE PLATE

1. Adjust freehand sole plate depth by loosening the depth gauge knob (5) and sliding the sole plate (6) in or out as required (see Fig. 5).

NOTE: Set the depth gauge so the cutting bit protrudes beyond the sole plate $\frac{1}{8}$ " more than the thickness of the material being cut. For example, if you are cutting $\frac{3}{8}$ " drywall, the bit should protrude $\frac{1}{4}$ " beyond the sole plate.

2. Securely tighten depth gauge knob.
3. Before starting to cut you should re-check bit depth, make sure sole plate is at right angles to the bit and securely tightened. Re-check the collet to make sure the bit is securely fastened.




Fig. 5

ASSEMBLY & OPERATION

WARNING

Have you read "POWER TOOL SAFETY", "CUTTER SAFETY" and "ELECTRICAL SAFETY" on pages 3, 4 and 5 of this Manual? If not, please do it now before you operate this cutter. Your safety depends on it!

Every time you use the cutter you should verify the following:

1. cutter cord is not damaged.
2. Bit is correct type for the material being cut.
3. Bit is sharp, in good condition, properly installed and securely tightened.
4. Safety glasses and dust mask are being worn.

Failure to adhere to these safety rules can greatly increase your chances of injury.

PRACTICE CUTS USING FREEHAND SOLE PLATE

Before attempting to work on an actual project, take the time to make a few practice cuts with your saw. Use some scraps of material that are the same material as used in your actual project.

1. Draw a pattern similar to your first project on a scrap piece of material.
2. Install freehand sole plate as shown in Fig. 4.
3. Install cutting bit in the collet as shown in Fig. 2.
4. Adjust depth of freehand sole plate as shown in Fig. 5.
5. Rest the edge of the sole plate on the workpiece with the bit at an angle of about 45° (see Fig. 6).
NOTE: DO NOT let the bit contact the workpiece until switch is turned ON and the tool is up to full speed.

WARNING

Before turning the tool switch ON, make sure you hold the tool firmly with both hands. Starting torque will cause the tool to twist.




Fig. 6

PRACTICE CUTS USING FREEHAND SOLE PLATE

6. Turn the switch ON.
7. When the motor is up to full speed, slowly tip the tool to an upright position, letting the bit cut into the workpiece (see Fig. 7). Once the tool has reached the upright position and the bit has cut through the workpiece, slowly move the tool in a clockwise direction using slow steady pressure to make the cut.
NOTE: Except for cutting around outlet boxes in drywall, always cut in a clockwise direction.
8. When cut is complete, turn the tool OFF, wait until it comes to a complete stop and remove it from the workpiece.




Fig. 7

DANGER

Do not attempt cutting around outlet boxes in drywall until:

1. All electricity in the vicinity of electric wires has been disconnected by either turning the breaker OFF or removing the fuses.
2. You have read the instructions on the following page entitled "CUTTING OUTLET OPENINGS IN DRYWALL".

CUTTING TIPS

The rotating cutting action of the bit will cause a slight pull to the left when cutting. Natural variations in the structure of wood will cause the bit to "wander". This tendency will be magnified when applying too much pressure to the bit. Slower cutting gives you better control. Excessive pressure or fast cutting will increase bit temperature and shorten the life of the bit.

When cutting a hole in a vertical surface, avoid ending the cut at the bottom of the hole. Always start and end the cut at the "top" so the cut-out part will not drop onto the rotating bit. Always turn the tool OFF before removing it from the workpiece.

ASSEMBLY & OPERATION

CUTTING OUTLET OPENINGS IN DRYWALL

DANGER

Do not attempt to use this tool to make cut-outs around any fixture or opening which has live electrical wires or on any wall which may have electrical wiring behind it. If a live wire is contacted, the bit could conduct the electric current to the tool, creating an electrocution hazard for the operator. Turn OFF breakers or remove fuses to disconnect the electric circuit in the area of work. Always hold the tool by its insulated housing when working in areas where there is a possibility of contacting electric wires. Always wear eye protection when operating this tool.

1. Before installing drywall, push the electrical wires to the back of the box as far as possible so they will not be cut by the bit when cutting the opening.
2. Before fastening the drywall sheet over the electrical box, mark the sheet as close as possible to the center of the box opening. Mark should be on the side of the drywall facing you.
3. When fastening the drywall in place, do not place nails or screws closer than 12" from the box. This will prevent the drywall from becoming deformed under pressure.
4. Insert cutter and install freehand sole plate as outlined on Pages 9 & 10 of this Owner's Manual. Adjust dept of cut so the bit will protrude $\frac{1}{8}$ " beyond the thickness of the drywall.
5. Hold the tool firmly with both hands and turn it ON. Plunge the bit through the drywall at the mark indicating the center of the box. See Fig. 8 for cutting pattern.




Fig. 8

CUTTING OUTLET OPENINGS IN DRYWALL – cont'd

6. Move the bit slowly to the right until you feel and hear the bit contacting the inside of the box.
7. Pull the bit out far enough to slip it over the edge of the box. Once the bit is outside the box, push it back to full depth beside the outside edge of the box.
8. Move the tool upward while applying slight pressure toward the center of the box. When you feel the bit reach the top right hand corner of the box, move the tool to the left while applying slight pressure downward toward the center of the box.
9. Continue moving the tool around the box in a counter clockwise direction while maintaining slight pressure toward the center of the box. When the box cut-out is complete. Turn the tool OFF and remove it from the cut-out.
10. Completed electrical box cut-out will be accurately and neatly cut (see Fig. 9).




Fig. 9

NOTE: Always move the bit in a counter clockwise direction around the outlet box. The natural tendency of the bit to move to the left will make it easier to cut close to the box.

ASSEMBLY & OPERATION

PRECISION HANDLE

INSTALLING PRECISION HANDLE

The precision handle is designed for use when precision control over the tool movement is desired. The comfortable handle can be used with either the right or left hand.

1. Remove accessory locking knob (1) from the base of the cutter motor housing (see Fig. 10). Slide precision handle mounting bracket (2) onto the bottom of motor housing (3) until the mounting hole (4) lines up with the hole in the motor housing.
NOTE: The tab on the side of the precision handle mounting bracket must be inserted into the matching slot in the motor housing.
2. Re-insert accessory locking knob into the motor housing and securely tighten.




Fig. 10

CIRCLE CUTTER

ADJUSTING FREEHAND SOLE PLATE – Cont'd




Fig. 11

INSTALLING CIRCLE CUTTER

The circle cutter accessory is ideal for precision cutting of circles. This circle cutter can be attached to either the freehand sole plate or the precision handle sole plate. For purposes of illustration, the circle cutter is shown with the freehand sole plate.

1. Install freehand sole plate on the tool as illustrated on Page 10 of this Owner's Manual.
2. Insert the externally threaded circle cutter mounting insert (1) into the bottom of the sole plate (2) (see Fig. 12).
NOTE: Make sure the molded "D" in the mounting insert is inserted into the matching "D" in the sole plate.
3. Place circle cutter mounting hole (3) over the externally threaded circle cutter mounting insert.
NOTE: Make sure pointed pivot pin (4) is pointing away from the tool.
4. Screw the internally threaded circle cutter mounting disc (5) onto the externally threaded circle cutter mounting insert and hand tighten.
NOTE: Do not over tighten the circle cutter mounting plastic parts. Hand tighten only.
5. Adjust the circle cutting radius by loosening pivot point knob (6), sliding it to the correct circle radius and re-tightening in the desired location.
NOTE: Check circle cutter radius setting by measuring from the pivot point to the outside of the bit.




Fig. 12

ADJUSTING FREEHAND SOLE PLATE

1. Adjust precision handle sole plate depth, by loosening the depth gauge knob (5) and sliding the sole plate (6) in or out as required (see Fig. 11).
NOTE: Set the depth gauge so the cutting bit protrudes beyond the sole plate $\frac{1}{8}$ " more than the thickness of the material being cut. For example, if you are cutting $\frac{3}{4}$ " pine, the bit should protrude $\frac{7}{8}$ " beyond the sole plate.
2. Securely tighten depth gauge knob.
3. Before starting to cut you should re-check bit depth, make sure sole plate is at right angles to the bit and securely tightened. Re-check the collet to make sure the bit is securely fastened.

ASSEMBLY & OPERATION

CIRCLE CUTTER

CIRCLE CUTTER OPERATION

WARNING

Unplug the tool from the power source before changing accessories, changing bits and making adjustments.

Before turning the tool ON, check to make sure bit and all accessory fasteners are securely tightened.

- 1 Mark the center of the circle you wish to cut on the workpiece and drill a 6 mm or $\frac{5}{16}$ " pilot hole.
- 2 Adjust bit depth to $\frac{1}{8}$ " longer than the thickness of the material being cut.
- 3 Adjust the circle cutting radius by loosening pivot point knob, sliding it to the correct circle radius and retightening in the desired location.
NOTE: Check circle cutter radius setting by measuring from the pivot point to the outside of the bit.
- 4 Rest the edge of the sole plate on the workpiece with the bit at an angle of about 45° (see Fig. 13). Insert the circle cutter pivot point into the pilot hole drilled at the center of the circle.
NOTE: DO NOT let the bit contact the workpiece before switch is turned ON and the tool is up to full speed.




Fig. 13

CIRCLE CUTTER OPERATION – cont'd

- 5 Turn the switch ON
6. When the motor is up to full speed, slowly tip the tool and circle cutter assembly to an upright position, letting the bit cut into the workpiece (see Fig. 14). Be careful to keep the pivot point located at the center of the circle to be cut. Once the tool has reached the upright position and the bit has cut through the workpiece, slowly move the tool in a clockwise direction using slow steady pressure to make the cut. Continue to cut the circle, keeping the tool upright and rotating around the circle cutter pivot point
- 7 When cut is complete, turn the tool OFF, wait until it comes to a complete stop and remove it from the workpiece.




Fig. 14

ASSEMBLY & OPERATION

ROUTER BASE

The router accessory converts your cutting tool into a small hobby router that is capable of handling small $\frac{1}{4}$ " shank router bits as well as the cutting bit. The tilting base is ideal for bevel cutting.

WARNING

Unplug the tool from the power source before changing accessories, changing bits and making adjustments.

Before turning the tool ON, check to make sure the bit and all accessory fasteners are securely tightened.

ROUTER ACCESSORY INSTALLATION

1. Remove any accessory already installed on the tool.
2. Remove accessory locking knob (1) from the base of the cutter motor housing (see Fig. 15). Depress the motor shaft locking button (2) on the back of the motor housing (see inset).
NOTE: Rotate the collet nut while holding down on the motor shaft locking button until the button drops into the hole in the motor shaft.
3. Slide router accessory mounting bracket (3) onto the bottom of motor housing (4) until the mounting hole (5) lines up with the hole in the mounting bracket.

NOTES:

The raised hole in the mounting bracket will slide over the motor shaft locking button only if the button is fully depressed and engaged in the motor shaft.

The tab on the reverse side of the router base mounting band must be inserted into the matching slot in the motor housing.

4. Re-insert accessory locking knob into the motor housing and securely tighten.




Fig. 15

SETTING ROUTER DEPTH

Depth of cutting is controlled by sliding the router base up and down in the adjusting sleeves.

1. Loosen both height adjusting knobs (1) by turning them counter clockwise (see Fig. 16).
2. Slide router base (2) up or down to obtain the desired depth of cut.
3. Re-tighten height adjusting knobs when the desired cut depth is reached.




Fig. 16

SETTING ROUTER BASE BEVEL

Bevel cutting with the bit can be done with the router base tilted to the desired angle.

1. Loosen both bevel adjusting knobs (3) by turning them counter clockwise at least 2 turns (see Fig. 17).
2. Tilt router base (2) to the desired angle.
3. Re-tighten both height adjusting knobs.
4. Check bevel angle between router base and cutter to ensure they are at correct angle.
5. Check router depth of cut and re-set the depth if required.
NOTE: Depth of cut will usually have to be increased after tilting the router base for bevel cutting.




Fig. 17

ASSEMBLY & OPERATION

ROUTER BASE

FREEHAND CUTTING AND ROUTING

When the router base accessory is installed on the cutting tool, it will function as a small router to be used for freehand cutting of irregular shaped patterns. You can cut patterns out of the workpiece with the cutter or route patterns into the workpiece with small router bits.

FREEHAND CUTTING

1. Adjust the bit depth to $\frac{1}{8}$ " longer than the thickness of the material being cut.
2. Turn the switch ON while firmly holding the tool.
3. When starting the cut inside the workpiece, place the bit at an angle to allow the bit to cut its way into the workpiece (see Page 11 Fig. 6).
4. Use the two height adjusting knobs to guide the bit through the workpiece.

FREEHAND ROUTING

Use the router base with small router bits to perform various freehand routing projects (see Fig. 18).

1. Remove $\frac{1}{8}$ " collet and insert $\frac{1}{4}$ " collet (see Page 10 Fig. 3).
2. Install router bit and securely tighten.
3. Adjust router base height to the correct routing depth.
4. Turn the switch ON making sure the router bit is not touching anything.
5. Holding the tool by the two height adjusting knobs, carefully lower the bit onto the workpiece and guide the bit around the desired pattern.




Fig. 18

CUTTING STRAIGHT LINE WITH STRAIGHT EDGE

To cut a straight line, you can use a straight edge template to guide the router base.

1. Draw a line on the workpiece where you wish to make the cut (see Fig. 19).
2. Draw a parallel second line approximately $2\frac{1}{8}$ " back into the workpiece (away from the cutting line).
3. Clamp the straight edge onto the larger portion of the workpiece that is to be clamped while cutting.
4. Place the flat side of the router base against the straight edge with the bit near the start of the cutting line.
NOTE: Check bit location to ensure cut will be made in the correct location.
5. Turn the switch ON while firmly holding the tool.
6. Slide the router plate against the straight edge while making the cut.




Fig. 19

OPERATION & MAINTENANCE

ROUTER BASE

CUTTING CURVED LINE WITH A TEMPLATE

To cut a curved line, you can use a curved template to guide the router base.

1. Make a template from hardboard or other similar material to the shape you require (see Fig. 20).
NOTE: Radius of curve must be greater than 2 1/2" for router base to properly follow the curved template.
2. Mark the location of the cut to be made.
3. Mark the workpiece approximately 2 7/16" back into the workpiece (away from the cutting line).
4. Clamp the template onto the larger portion of the workpiece that is to be clamped while cutting.
5. Place the curved portion of the router base against the template with the bit near the start of the cutting line.
NOTE: Check bit location to ensure cut will be made in the correct location.
6. Turn the switch ON while firmly holding the tool.
7. Slide the router plate against the template while making the cut.




Fig. 20

MAINTENANCE

EXTERNAL CLEANING

WARNING

DO NOT use solvents when cleaning plastic parts. Most plastics are susceptible to damage from various types of commercial solvents and may be damaged by their use. Use clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease, etc.

Do not at any time allow brake fluids, gasoline, petroleum-based products, penetrating oils, etc. to come in contact with plastic parts. They contain chemicals that can damage, weaken or destroy plastic.

INTERNAL CLEANING

It has been found that electric tools are subjected to accelerated wear and possible premature failure when they are used on fiberglass boats and sports cars, wallboard, spackling compounds or plaster. The chips and grindings from these materials are highly abrasive to electric tool parts such as bearings, brushes, commutators, etc. During any use on these materials it is extremely important that the tool is cleaned frequently by blowing out with a compressed air jet.

DANGER

It is critical that you wear safety goggles or safety glasses with side shields and a dust mask while blowing dust out of the cutter with a compressed air jet. Failure to take these safety precautions could result in permanent eye or lung damage.

POWER CORD MAINTENANCE

WARNING

To avoid shock or fire hazard, replace the cord immediately if it is worn or damaged in any way.

LUBRICATION

All of the bearings in this saw are lubricated with a sufficient amount of high grade lubricant for the life of the unit under normal conditions. Therefore, no further lubrication is required.

MAINTENANCE


DANGER

For your own safety, turn the switch OFF and remove the plug from the power source before maintaining your cutter.

When servicing, use only identical Craftsman parts. Use of any other part may create a hazard or cause product damage.

PARTS DIAGRAM – MODEL 1B3.172500

Main Unit



PARTS LIST – MODEL 183.172500

⚠ WARNING

When servicing use only CRAFTSMAN replacement parts. Use of any other parts may create a HAZARD or cause damage to your Drill Press.

Any attempt to repair or replace electrical parts on this Drill Press may create a hazard unless repair is performed by a qualified technician. Repair service is available by contacting your nearest Sears Service Center.


Always order by PART NUMBER, not by key number

Main Unit

Key #	Part #	Part Name	Qty	Key #	Part #	Part Name	Qty
1	01AT-000006-A0	Heat shrink tube 12 mm	2	33	2203-MA0001-00	Spindle locking pin	1
2	01AT-000031-00	Heatshrink tube 15 mm	3	34	2203-MA0001-00	Collet nut	1
6	02AE-000037-00	Rear bearing	1	35	2203-MA0003-00	1/4" collet	1
7	02AE-000057-00	Front bearing	1	36	2203-MA0004-00	1/8" collet	1
8	02AH-000083-00	Spindle lock spring	1	37	2203-MA0005-00	Brush retainer	2
9	02AH-000088-00	Brush spring	2	38	2203-MA0006-00	Contact disc	2
10	02AN-000012-00	Hex nut	1	39	2203-MA0007-00	Lock plate	1
11	02AS-000191-A0	Case screw	3	40	2203-MA0008-00	Collet nut wrench	1
12	02AS-000199A0	Case screw	4	41	2203-MA0009-00	Sole plate holder	1
13	02AS-000206-A0	Screw	4	42	2203-MA0010-00	Sole plate	1
14	02AS-000260-00	Machine screw	1	50	9866-PA0018-00	Cord anchor	1
15	02AS-000271-00	Machine screw	1	55	9920-PA0011-00	Cord sleeve	1
16	02AW-000040-B0	E-ring	1	60	2203-PA0001-00	Left case	1
17	02AW-000048-00	Self-locking ring	1	61	2203-PA0002-00	Right case	1
18	02AW-000055-00	Retaining ring	1	64	2203-PA0005-00	Rubber handle piece	1
21	03AM-000072-00	Stator	1	65	2203-PA0008-00	Rubber handle piece	1
22	03AM-000073-00	Rotor	1	66	2203-PA0007-00	Switch cover	1
23	03AS-000081-00	Micro switch	1	67	2203-PA0006-00	Banner belt	1
24	03AT-000036-00	Carbon brush	2	68	2203-PA0009-00	Screw cover	2
25	03AW-000116-00	Power cord	1	69	2203-PA0010-00	Screw case	2
31	2203-505001-00	Left label	1	71	2203-PA0013-00	Brush cap	2
32	2203-505002-00	Right label	1	72	2203-PA0014-00	Brush case	2

PARTS – MODEL 183.172500


Handle Assembly



Key #	Part #	Part Name	Qty
1	02AS-000201-A0	Screw	2
2	02AS-000206-A0	Screw	2
3	02AS-000269-A0	Machine screw	1
4	02AS-000270-00	Screw	1
5	02AS-000271-00	Machine screw	1
6	2203-MA0010-00	Sole plate	1
7	2204-MA0001-00	Handle holder	1
8	2203-PA0009-00	Hexagon screw holder	2
9	2203-PA0010-00	Hexagon screw case	2
10	2204-PA0001-00	Right handle grip	1
11	2204-PA0002-00	Left handle grip	1
12	2204-PA0003-00	Soft grip handle	1

PARTS – MODEL 183.172500


Circle Cutter Assembly



Key #	Part #	Part Name	Qty
1	02AN-000017-00	Square nut	1
2	02AN-000018-00	Hexagon nut	1
3	02AS-000258-00	Machine screw	1
4	02AW-000022-00	Spring washer	1
5	2206-MA0001-00	Circular arm (metric)	1
6	2206-MA0002-00	Washer	1
7	2206-MA0003-00	Handle bushing	1
8	02AS-000272-00	Screw	1
9	2206-MA0005-00	Circular arm (imperial)	1
10	2205-PA0005-00	Handle cover	1
11	2205-PA0006-00	Handle ball-like base	1
12	2206-PA0001-00	Distance lock with center pin	1
13	2206-PA0003-00	Locking base	1
14	2206-PA0004-00	Round guide mount	1

PARTS – MODEL 183.172500

Router Assembly



Key #	Part #	Part Name	Qty	Key #	Part #	Part Name	Qty
1	02AG-000133-00	Guide bushing	4	13	2205-MA0002-00	Friction plate	2
2	02AJ-00009-00	Tilting base	1	14	2205-MA0003-00	Ruler (metric)	1
3	02AN-000012-00	Nut	2	15	2205-MA0004-00	Ruler (imperial)	1
4	02AN-000013-00	Square nut	2	16	2203-PA0009-00	Hexagon screw cover	2
5	02AN-000016-00	Screw nut	1	17	2203-PA0010-00	Hexagon screw case	2
6	02AS-000020-A0	Screw	1	18	2205-PA0001-00	Upper base	1
7	02AS-000048-A0	Machine screw	3	19	2205-PA0002-00	Middle base	1
8	02AS-000093-00	Base screw	8	21	2205-PA0004-00	Lens	1
9	02AS-000258-00	Machine screw	2	22	2205-PA0005-00	Handle cover	2
10	02AS-000259-00	Machine screw	2	23	2205-PA0006-00	Handle base	2
11	02AW-000029-B0	C-ring	2	24	2205-PA0007-00	Locking disc	2
12	2205-MA0001-00	Guide rod	2				

Get it fixed, at your home or ours!

For repair of major brand appliances in **your own home**...
no matter who made it, no matter who sold it!

1-800-4-MY-HOME® Anytime, day or night
(1-800-469-4663) (U.S.A. and Canada)
www.sears.com www.sears.ca

For repair of carry-in products like vacuums, lawn equipment,
and electronics, call for the location of your nearest
Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anytime, day or night (U.S.A. only)
www.sears.com

For the replacement parts, accessories and owner's manuals
that you need to do-it-yourself, call **Sears PartsDirect™**!

1-800-366-PART 6 a.m. – 11 p.m. CST, 7 days a week
(1-800-366-7278) (U.S.A. only)

www.sears.com/partsdirect

To purchase or inquire about a **Sears Service Agreement**
or **Sears Maintenance Agreement:**

1-800-827-6655 (U.S.A.)
7 a.m. – 5 p.m. CST, Mon. – Sat.

1-800-361-6665 (Canada)
9 a.m. – 8 p.m. EST, M – F, 4 p.m. Sat.

Para pedir servicio de reparación a
domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR™
(1-888-784-8427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER™
(1-800-533-6937)
www.sears.ca



® Registered Trademark / ™ Trademark / SM Service Mark of Sears, Roebuck and Co.
© Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / SM Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.
MC Marque de commerce / MD Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.


© Sears, Roebuck and Co.

Manual del propietario

CRAFTSMAN.

SIERRA

**Modelo No.
183.172500**



ADVERTENCIA:
Lea este manual y siga
todas sus reglas de
seguridad e instrucciones
de operación antes de
usar esta sierra .

- **Instrucciones de seguridad**
- **Accesorios**
- **Montaje**
- **Operación**
- **Mantenimiento**
- **Lista de piezas**
- **Castellano**

Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA
No. de parte 149277450001 Rev. 1 07/13/01

CONTENIDO

SECCIÓN	PÁGINA	SECCIÓN	PÁGINA
Garantía	2	Contenido de la caja.....	6, 7
Especificaciones del producto.....	2	Familiarícese con su sierra.....	8
Seguridad con herramientas eléctricas..	3	Montaje y operación.....	9 – 17
Seguridad con la sierra	4	Mantenimiento.....	18
Requisitos de electricidad y seguridad...	5	Piezas de reparación.....	19 – 23
Accesorios	6	Piezas y disponibilidad de servicio.....	24

GARANTÍA

GARANTÍA COMPLETA POR UN AÑO

Sears, si así lo decide, reparará y reemplazará esta sierra sin costo alguno si la misma falla debido a defectos de materiales o de fabricación, durante un año contado desde la fecha de su compra.

Envíe esta sierra a un Centro de servicios de Sears para su reparación, o al lugar en donde la adquirió para su reposición.

Esta garantía le da ciertos derechos legales, además de los cuales usted puede tener otros derechos que cambian de estado en estado.

Sears, Roebuck and Co., Dept. 817 WA, Hoffman Estates, IL 60179

ADVERTENCIA

Cierto polvo causado por el lijado eléctrico, el aserrado, el moldeo, perforado y demás actividades de la construcción, contiene productos químicos que (según el Estado de California) se sabe que causan cáncer, defectos congénitos u otras lesiones al aparato reproductor. Algunos de estos productos químicos son:

- El plomo de pinturas con base de plomo.
- El sílice cristalino de los ladrillos, el cemento y otros productos de albañilería.
- El arsénico y el cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo al que se somete por exposición varía dependiendo de cuán frecuentemente haga este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos productos químicos, trabaje en un área bien ventilada y use el equipo de seguridad prescrito, tal como las máscaras contra el polvo diseñadas especialmente para filtrar las partículas microscópicas.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Capacidad del motor.....	120V, 60Hz, CA	Potencia del motor	1½ HP (al máximo)
Amperios	4.0 Amperios	Peso	3.75 kg
Velocidad (sin carga)	30000 RPM		

ADVERTENCIA

Use el protector de circuitos adecuado para evitar choques eléctricos, el riesgo de incendios o dañar la sierra .

Esta sierra ha sido ensamblada para trabajar con 110-120 voltios. Debe conectarse a un fusible de retardo o a un cortacircuitos de 110-120 voltios/15 amperios. Reemplace el cable de corriente de inmediato si está gastado, cortado o dañado de cualquier forma para evitar choques o incendios.

Antes de usar su sierra , es vital que lea y que comprenda estas reglas de seguridad. Si no sigue estas reglas puede sufrir lesiones serias o dañar la sierra .

SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

▲ ADVERTENCIA

Antes de usar su sierra es vital que lea y que comprenda estas reglas de seguridad. Si no sigue estas reglas puede sufrir lesiones serias o dañar la sierra .

Las buenas prácticas de seguridad son la combinación del sentido común, de estar alerta y de saber cómo usar su herramienta eléctrica. Para evitar errores que le puedan causar lesiones serias, no conecte su sierra hasta que haya leído y entendido las siguientes reglas de seguridad:

1. **LEA todo y familiarícese con este Manual del propietario CONOZCA las aplicaciones, los límites y los posibles riesgos de esta herramienta.**

▲ ADVERTENCIA

Busque este símbolo que identifica las precauciones de seguridad importantes. Significa ¡¡PRECAUCIÓN!! MANTENGASE ALERTA ! SU SEGURIDAD ESTÁ EN JUEGO!

3. **USE LAS GUARDAS** y manténgalas en buen estado.

4. **NO SE USE EN AMBIENTES PELIGROSOS** tales como en sitios húmedos, mojados ni expuestos a la lluvia. Mantenga el área de trabajo bien iluminada.

5. **NO use herramientas eléctricas en presencia de líquidos o de gases inflamables.**

6. **MANTENGA LIMPIA EL ÁREA DE TRABAJO.** Las áreas y las mesas de trabajo abarrotadas invitan a los accidentes.

7. **MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.** Todos los visitantes deben estar a una distancia segura del área de trabajo.

8. **NO FUERCE LA HERRAMIENTA.** La misma hará el trabajo mejor y en forma más segura a la velocidad para la que fue diseñada.

9. **USE LA HERRAMIENTA ADECUADA.** No fuerce la herramienta o el accesorio a hacer un trabajo para el cual no está diseñada.

10. **VISTA LA ROPA ADECUADA.** NO use ropa suelta, guantes, corbatas, anillos, brazaletes ni joyas que puedan engancharse en las partes móviles. Se recomienda usar calzado que no resbale. Use un protector para el cabello para retener el pelo largo.

11. **USE UNA MÁSCARA O MASCARILLA CONTRA EL POLVO.** Las operaciones desarrornado, corte, perforado y lijado producen polvo peligroso.

12. **DESCONECTE LA HERRAMIENTA DE LA FUENTE DE CORRIENTE** antes de hacerle servicio y cuando cambie los accesorios tales como las hojas, las brocas, las sierras, etc.

13. **REDUZCA EL RIESGO DEL ENCENDIDO INVOLUNTARIO.** Verifique que el interruptor esté en la posición "APAGADO" antes de enchufar la herramienta a la corriente.

14. **SÓLO USE LOS ACCESORIOS RECOMENDADOS.** Busque los accesorios recomendados en el Manual del propietario. El uso de accesorios inadecuados puede causarle lesiones y dañar la herramienta.

15. **RETIRE LAS CLAVIJAS Y LLAVES DE AJUSTE.** Fórmese el hábito de verificar que se hayan retirado las clavijas y las llaves de ajuste de la herramienta antes de ponerla en posición de "ENCENDIDO".

16. **NUNCA DEJE FUNCIONANDO SOLA UNA HERRAMIENTA.** APAGUE LA HERRAMIENTA. No descuide la herramienta antes de que se detenga por completo.

17. **NUNCA SE PARE SOBRE LA HERRAMIENTA.** Puede sufrir lesiones serias si la herramienta se volteá o si toca la herramienta de corte involuntariamente.

18. **NO SE ESTIRE DEMASIADO.** Mantenga un buen sostén y su equilibrio en todo momento.

19. **CUIDE BIEN SU HERRAMIENTA.** Mantenga las herramientas afiladas y limpias para un rendimiento más eficaz y seguro. Siga las instrucciones para su lubricación y para el cambio de accesorios.

20. **REVISE QUE NO HAYAN PIEZAS DAÑADAS.**

Antes de seguir usando una herramienta, una guarda u otra parte dañada, la misma se debe inspeccionar para verificar que funcione debidamente y que cumpla su función correspondiente. Verifique la alineación de las partes móviles, el retén de las mismas, su montura y cualquier otra condición que afecte su funcionamiento seguro. Se deberá reparar o cambiar toda guarda u otra parte que esté dañada.

21. **DISPONGA SU TALLER A PRUEBA DE NIÑOS** usando candados, interruptores principales o retirando las llaves de encendido.

22. **NO use la herramienta bajo la influencia de drogas, de alcohol o de medicamentos que limiten su habilidad para usar la misma en forma segura.**

23. **UTILICE RECOLECTORES DE POLVO** en lo posible. El polvo generado por ciertos materiales puede ser dañino para su salud y causar incendios en ciertos casos. Use siempre la herramienta en un área bien ventilada con la remoción de polvo adecuada.



24. **PROTEJA SIEMPRE LA VISTA.** Toda herramienta eléctrica puede lanzar partículas extrañas a sus ojos lo que los puede dañar permanentemente. USE SIEMPRE gafas de seguridad (no anteojos) que cumplan con la norma de seguridad ANSI Z87.1. Los anteojos de uso diario sólo tienen lentes que resisten a los golpes. NO SON gafas de seguridad. Sears dispone de gafas de seguridad.

▲ ADVERTENCIA

Los anteojos o gafas que no cumplen con la norma ANSI Z87.1 pueden causarle lesiones severas al romperse.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA

SEGURIDAD CON LA SIERRA

ADVERTENCIA

Para su seguridad, no enchufe su sierra ni intente usar cualquier accesorio que no esté ensamblado e instalado completamente según estas instrucciones, y hasta no haber leído y entendido este Manual del propietario.

Puede sufrir el riesgo de lesiones serias si no sigue estas reglas de seguridad.

1. **USE PROTECTORES PARA LA VISTA.** Esta herramienta de alta velocidad hará saltar partículas de la pieza de trabajo durante su operación. Asegúrese que sus gafas de seguridad tengan lados protegidos.
2. **USE UNA MÁSCARA PARA EL ROSTRO O CONTRA EL POLVO** además de gafas de seguridad si la operación de corte o de fresado es polvorienta. Asegúrese que su área de trabajo esté bien ventilada.
3. **PROTEJA SUS OIDOS,** en especial durante trabajos prolongados.
4. **NUNCA USE BROCAS ROMAS O DAÑADAS.** Las brocas dañadas se pueden romper repentinamente. Las brocas romas pueden sobrecargar el motor, cortar más lento y ser difíciles de controlar. También se pueden recalentar y romper.
5. **VERIFIQUE SIEMPRE QUE LA PIEZA DE TRABAJO NO TENGA CLAVOS U OBJETOS EXTRAÑOS.** Si la broca choca contra un clavo, saltará a un lado y puede romperse.
6. **NO USE ESTA HERRAMIENTA PARA PERFORAR AGUJEROS.** La misma NO fue diseñada como un taladro.
7. **DEJE UN ESPACIO BAJO LA PIEZA DE TRABAJO** para que la broca se mueva. Nunca coloque la pieza de trabajo sobre superficies duras como hormigón, etc. La broca puede saltar o romperse cuando toque otra superficie que no sea la que se esté cortando.
8. **FIJE SIEMPRE EL MEDIDOR DE PROFUNDIDAD A LA PROFUNDIDAD DEBIDA.** Use la herramienta con el medidor de profundidad en posición plana contra la superficie de trabajo para controlar mejor la herramienta.
9. **NUNCA USE LA HERRAMIENTA SIN LA BANCADA, EL ASA DE PRECISIÓN O LA BASE DE FRESADO** colocados y fijados debidamente.
10. **FUE SIEMPRE LA PIEZA DE TRABAJO CON ABRAZADERAS PARA MANTENERLA FIRME MIENTRAS CORTE.** Ésto dejará libres ambas manos para operar la herramienta.
11. **NUNCA SOSTENGA LA PIEZA DE TRABAJO CON UNA MANO** mientras opera la herramienta con la otra mano.
12. **NUNCA COLOQUE LAS MANOS EN EL CAMINO DE LA SIERRA NI DEBAJO DE LA PIEZA DE TRABAJO.**
13. **NUNCA ENCIENDA LA HERRAMIENTA CUANDO LA BROCA TOQUE LA PIEZA DE TRABAJO.** La broca puede engancharse en la pieza haciéndole perder el control.
14. **SIEMPRE SOSTENGA LA HERRAMIENTA CON AMBAS MANOS CUANDO LA ENCIENDA Y LA OPERE.** El torque del motor al encenderse puede hacer que la herramienta se retuerza.
15. **APAGUE TODOS LOS CORTACIRCUITOS Y RETIRE TODOS LOS FUSIBLES** del área de trabajo cuando haga cortes en las paredes o en áreas ocultas.
16. **SOSTENGA SIEMPRE LA HERRAMIENTA POR LAS SUPERFICIES AISLADAS DE AGARRE DEL CUERPO DE LA MISMA** cuando exista la posibilidad de que la sierra toque cables eléctricos ocultos o el cable de la herramienta. El contacto con cables con corriente hará que pase corriente a las partes de metal expuestas de la herramienta, y le dará un choque eléctrico al usuario.
17. **CUANDO HAGA ABERTURAS PARA TOMAS DE CORRIENTE EN PIRCA** usando el tomacorriente como guía, haga siempre el corte en sentido contra las agujas del reloj. La tendencia natural de la herramienta a traz hacia la izquierda causará que se acerque más a la toma de corriente, dando un corte más preciso.
18. **NUNCA RECUESTE LA HERRAMIENTA HASTA QUE LA SIERRA SE HAYA DETENIDO POR COMPLETO.** La broca en movimiento puede tocar la superficie y descontrolarla.
19. **NUNCA TOQUE LA BROCA INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE USARLA.** La broca estará muy caliente para manipularla con las manos desprotegidas y le quemará los dedos.
20. **VUELVA A APRETAR SIEMPRE EL MANDRIL DE PINZA Y TODOS LOS AJUSTES** antes de arrancar la herramienta tras cambiar la broca o un accesorio. Las brocas y los ajustes flojos pueden hacer que la herramienta se mueva sorprendentemente, haciéndole perder el control y pudiendo causarle lesiones por la broca o al salear la herramienta.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA

REQUISITOS DE ELECTRICIDAD Y SEGURIDAD

AISLAMIENTO DOBLE

Esta sierra tiene un aislamiento doble para protegerlo contra choques eléctricos.

ADVERTENCIA

Las herramientas de aislamiento doble tienen un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe sólo calza de una forma en el tomacorrientes polarizado. Si el enchufe no calza bien en el tomacorrientes, voltíe el enchufe. Si a pesar de lo anterior no calza, contacte a un electricista calificado para que instale un tomacorrientes polarizado. No altere el enchufe en forma alguna. El aislamiento doble elimina la necesidad de tener un cable de corriente de tres cables con toma a tierra y un sistema de corriente con toma a tierra.

Evita que su cuerpo toque las superficies con toma a tierra tales como tuberías, radiadores, estufas y refrigeradoras. Si su cuerpo hace tierra, existe mayor riesgo de recibir un choque eléctrico.

No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad. El agua dentro de una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de recibir un choque eléctrico.

No maltrate el cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta ni tire del mismo para desenchufarla. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los objetos afilados y las piezas en movimiento. Los cables dañados aumentan el riesgo de choques eléctricos.

Use un cable de extensión para exteriores marcado con "W-A" o con "W" cuando opere una herramienta eléctrica en exteriores. Estos cables están clasificados para usos exteriores y reducen el riesgo de choques eléctricos.

ADVERTENCIA

Asegúrese siempre de que la toma esté polarizada. Si tiene dudas, haga que un electricista calificado la revise.

LINEAMIENTO PARA CABLES DE EXTENSIÓN

Verifique que su cable de extensión esté en buen estado. Cuando use un cable de extensión, asegúrese de que el mismo pueda transmitir la corriente que requiere la herramienta. Un cable de calibre inferior hará que caiga el voltaje de la línea, lo que hará que falte energía y el mismo se recaliente. La tabla de abajo muestra el calibre correcto según la longitud del cable y su capacidad nominal en amperios. Si tiene dudas use el cable más grande que le siga. A menor número de calibre, mayor será el grosor del cable.

Asegúrese de que su cable de extensión esté bien cableado y en buen estado. Antes de usarlo, reponga todo cable de extensión dañado o haga que un electricista calificado lo repare. Proteja su cable de extensión contra los objetos afilados, el calor excesivo o las áreas húmedas o mojadas.

Utilice un circuito eléctrico separado para sus herramientas eléctricas. Los cables de este circuito deben ser alambres de calibre superior a 14 y el mismo debe estar protegido con un fusible retardado o con un cortacircuitos de 15 amperios. Antes de conectar la herramienta eléctrica a la fuente de corriente, verifique que el interruptor esté en posición de "APAGADO" y que la fuente de corriente sea la misma que se indica en la placa de datos. Si el motor funciona a un voltaje menor, puede sufrir daños.

ADVERTENCIA

Repare o reponga los cables de extensión dañados de inmediato.

Escoja el calibre y la longitud adecuados del cable de extensión empleando la tabla de abajo.

CALIBRE MÍNIMO PARA CABLES DE EXTENSIÓN (AWG) (Uso exclusivo de 12 voltios)					
Capacidad en amperios		Longitud total en pies			
Más de	No más de	25'	50'	100'	150'
0	6	18	16	16	14
6	10	18	16	14	12
10	12	16	16	14	12
12	16	14	12	No se aplica	

ADVERTENCIA

Mantenga el cable de extensión fuera del área de trabajo. Ubique el cable de modo que no se enganche con la pieza de trabajo, la herramienta ni con cualquier otro objeto mientras usted esté usando la herramienta eléctrica.

ACCESORIOS

ACCESORIOS DISPONIBLES

▲ ADVERTENCIA

Use sólo los accesorios recomendados para esta sierra espiral. Siga las instrucciones que vienen con los accesorios. El uso de accesorios inadecuados puede causarle lesiones al usuario o dañar la sierra espiral.

Visite el Departamento de Herramientas de Sears o vea el Catálogo de herramientas eléctricas y de mano de Sears para encontrar el surtido de accesorios sugeridos para esta herramienta:

- Brocas espirales de corte de 1/8"
- Accesorios de bricolaje de 1/8" para herramientas giratorias
 - > Sierras
 - > Pulidores
 - > Lijas
 - > Muelas
- Casi todas las fresas con vástago de 1/4"

▲ ADVERTENCIA

Use sólo los accesorios diseñados para esta sierra , para evitar lesiones serias o daños a la herramienta.

No utilice ningún accesorio a menos que haya leído por completo las instrucciones o el Manual del propietario de tal accesorio.

CONTENIDO DE LA CAJA

DESEMPAQUE Y VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA

▲ ADVERTENCIA

Si falta alguna pieza o si la misma está dañada, no conecte la sierra a la fuente de corriente hasta volver a colocar la pieza faltante o dañada y completar el montaje.

Desempaque cuidadosamente la sierra y todas sus partes. Compruébelas con la tabla de "Componentes de la sierra " de abajo.

NOTA: Las partes se ilustran en la página 7.


▲ ADVERTENCIA

Nunca use gasolina, nafta, acetona, disolvente de esmaltes u otros solventes altamente volátiles para limpiar la sierra , con el fin de evitar incendios o reacciones tóxicas.





COMPONENTES DE LA SIERRA

LETRA	DESCRIPCIÓN	CTD
A	Sierra	1
B	Asa de precisión con bancada	1
C	Accesorio de bancada de manos libres	1
D	Accesorio de sierra circular	1
E	Adaptador para instalar la sierra circular	1
F	Accesorio de base de fresado	1
G	Manguito de mandril de pinza de 1/8"	1
H	Manguito de mandril de pinza de 1/4"	1
I	Sierra para pirca de corte lateral	1
J	Llave para mandril de pinza	1
K	Soporte de llave para mandril de pinza	1
L	Manual del propietario	1
M	Estuche de transporte	1

CONTENIDO DE LA CAJA



FAMILIARÍCESE CON SU SIERRA



MONTAJE Y OPERACIÓN

▲ ADVERTENCIA

Retire el enchufe de la fuente de corriente antes del montaje, cambio de accesorios o de la sierra y antes de hacer los ajustes. Esta acción de seguridad le ayudará a evitar el encendido accidental de la herramienta, que podría causar lesiones severas.

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO

Esta sierra está equipada con un interruptor deslizante de ENCENDIDO/APAGADO (1) ubicado a un costado de la herramienta (ver la fig. 1).



Fig. 1

1. Deslice el botón hacia arriba para ENCENDER la herramienta.
2. Deslice el botón hacia abajo para APAGAR la herramienta.

MONTAJE DE BROCAS PARA LA SIERRA

▲ ADVERTENCIA

Las superficies cortantes de la broca para la sierra y de la fresa son muy filosas. Manipúlelas con cuidado.

Utilice la llave para el mandril de pinza para insertar la broca de la sierra. La llave se encuentra en su soporte, fijado al cable de corriente.

1. Pulse el botón de cierre del vástago (1) y gire la tuerca de cierre del mandril de pinza (2) en sentido horario con la otra mano hasta que el botón de cierre calce en su sitio, evitando que el vástago gire (ver la fig. 2).

MONTAJE DE BROCAS PARA LA SIERRA

2. Siga pulsando HACIA ADENTRO el botón de cierre del vástago mientras hace girar la tuerca del mandril de pinza en sentido contrario a las agujas del reloj con la llave del mandril de pinza (3). Gire 2 o 3 vueltas la tuerca del mandril de pinza para aflojarla.
3. Si la herramienta tiene una broca ya instalada, retírela.
4. Inserte la broca nueva (4) en el mandril de pinza.

▲ ADVERTENCIA

Inserte toda la broca en el mandril de pinza y luego sáquela entre $\frac{1}{16}$ " y $\frac{1}{8}$ ". Esto crea un espacio vacío entre el vástago del motor y la broca que evita que la misma se recaliente.

Antes de apretar el mandril de pinza sobre la broca, verifique que se puedan ver todos los canales de la broca (las partes adas) fuera del mandril de pinza. Si el mandril de pinza se cierra sobre los canales de la broca las mismas se pueden partir y pueden causar daños.

5. Cuando la broca esté bien colocada en el mandril de pinza, pulse el botón de cierre del vástago y haga girar la tuerca del mandril de pinza en sentido horario con la mano tanto como sea posible.
6. Apriete bien la tuerca del mandril de pinza con la llave.




Fig. 2

MONTAJE Y OPERACIÓN

RECAMBIO DEL INSERTO DEL MANDRIL DE PINZA

Las brocas para esta herramienta quedan fijas por medio de la tuerca del mandril de pinza (1) y del mandril de pinza (ver la fig. 3). La herramienta viene de fábrica con un mandril de pinza de $\frac{1}{8}$ " (2) que se usa para sostener la broca . Un mandril de pinza adicional de $\frac{1}{4}$ " (3) viene incluido para sostener las brocas PEQUEÑAS con vástago de $\frac{1}{4}$ ".




Fig. 3

Cómo cambiar un mandril de pinza de un tamaño por el otro:

1. Retire la broca de la herramienta.
2. Continue girando la tuerca del mandril de pinza en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que la pueda retirar del vástago del motor (4).
3. Saque el mandril de pinza del vástago del motor y cámbielo por el otro mandril.
NOTA: Ambos mandriles de pinza tienen extremos IDÉNTICOS, por lo que se pueden colocar en cualquier sentido sobre el vástago del motor.
4. Vuelva a colocar la tuerca del mandril de pinza y apriétela ligeramente a mano.
5. Instale la nueva broca tal como se indica en MONTAJE DE BROCAS PARA SIERRA en la página 9.

NOTA: Si el mandril de pinza se aprieta sin una broca dentro del mismo, la abertura del mandril se puede reducir y dificultar la montura de las brocas. Cuando guarde la herramienta sin brocas en el mandril, deje floja la tuerca del mismo.

BANCADA DE MANOS LIBRES

MONTAJE DE LA BANCADA DE MANOS LIBRES

La bancada de manos libres está diseñada para el corte básico de manos libres con la broca . Es ideal para abrir los orificios para tomacorrientes en pícea.

MONTAJE DE LA BANCADA DE MANOS LIBRES – Continuación

ADVERTENCIA

NO use la bancada de manos libres con fresas. El control limitado que le ofrece este accesorio le puede hacer perder el control y aumentar la posibilidad de sufrir lesiones serias.

1. Retire la perilla de sujeción del accesorio (1) de la base del cuerpo de la sierra (ver la fig. 4). Deslice la abrazadera de montaje de la bancada de manos libres (2) sobre la parte inferior del cuerpo del motor (3) hasta que el orificio de montaje (4) se alinee con el orificio en el cuerpo del motor.
NOTA: La lengüeta en el lado de la banda de montaje de la bancada debe calzar en la ranura correspondiente en el cuerpo del motor.
2. Vuelva a insertar la perilla de sujeción en el cuerpo del motor y apríétela bien.




Fig. 4

AJUSTE DE LA BANCADA DE MANOS LIBRES

1. Ajuste la profundidad de la bancada de manos libres aflojando la perilla del medidor de profundidad (5) y deslice la bancada (6) hacia adentro o hacia afuera según lo requiera (ver la fig. 5).
NOTA: Fije el medidor de profundidad de forma que la broca sobresalga de la bancada $\frac{1}{8}$ " más allá del grosor del material que se corte. Por ejemplo, si corta pícea de $\frac{5}{8}$ ", la broca debe sobresalir $\frac{1}{4}$ " más allá de la bancada.
2. Apriete bien la perilla del medidor de profundidad.

MONTAJE Y OPERACIÓN

AJUSTE DE LA BANCADA DE MANOS LIBRES - Continuación

3. Antes de comenzar el corte, verifique la profundidad de la broca, y que la bancada esté en ángulo recto respecto a la misma y esté bien sujetada. Vuelva a revisar el mandril de pinza para asegurarse de que la broca esté bien sujetada.




Fig. 5


4. Ajuste la profundidad de la bancada tal como en la fig. 5.

5. Apoye el borde de la bancada sobre la pieza de trabajo con la broca a un ángulo de unos 45° (ver la fig. 6).

NOTA: NO permita que la broca toque la pieza de trabajo hasta que el interruptor esté ENCENDIDO y la herramienta tenga la velocidad adecuada.

▲ ADVERTENCIA

Antes de ENCENDER la herramienta, asegúrese de sostenerla firmemente con ambas manos. El torque del encendido puede hacer que la herramienta se retuerza.



▲ ADVERTENCIA

¿Ya leyó "SEGURIDAD CON HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS", SEGURIDAD CON LA SIERRA " y "REQUISITOS DE SEGURIDAD" en las páginas 3, 4 y 5 de este Manual? Si no lo hizo, hágalo antes de operar esta sierra . ¡Su seguridad depende de ello!

Cada vez que use la sierra , debe verificar lo siguiente:

1. Que el cable de la sierra no esté dañado.
2. Que la broca sea la correcta para el material.
3. Que la broca esté afilada, en buen estado y bien montada y sujetada.
4. El uso de gafas de seguridad y mascarilla contra el polvo.

El no cumplir estas reglas de seguridad puede aumentar su riesgo de sufrir lesiones.

PRACTIQUE LOS CORTES CON LA BANCADA DE MANOS LIBRES

Antes de intentar trabajar en un proyecto, tómese el tiempo de practicar varios cortes con su sierra Use material de desecho idéntico al material que usará en su proyecto.

1. Dibuje un patrón igual al de su primer proyecto en el material de desecho.
2. Monte la bancada de manos libres tal como en la fig. 4.
3. Instale la broca en el mandril tal como en la fig. 2.

MONTAJE Y OPERACIÓN

PRACTIQUE LOS CORTES CON LA BANCADA DE MANOS LIBRES

6. Pase el interruptor a la posición de ENCENDIDO.
7. Cuando el motor alcance la velocidad debida, mueva lentamente la herramienta a una posición derecha, dejando que la broca corte la pieza de trabajo (ver la fig. 7). Cuando la herramienta esté derecha y la broca haya perforado la pieza de trabajo, mueva lentamente la herramienta en sentido horario con una presión pareja para hacer el corte.
NOTA: Corte siempre en sentido horario salvo cuando abra orificios para los tomacorrientes.
8. Al completar el corte, APAGUE la herramienta, espere a que se detenga por completo y séquela del material de trabajo.




Fig. 7

Cuando abra un orificio en una superficie vertical, evite terminar la apertura en el fondo del orificio. Comience y termine siempre en el "tope" del mismo para que la pieza cortada no caiga sobre la broca en movimiento. APAGUE siempre la herramienta antes de sacarla de la pieza de trabajo.

APERTURA DE ORIFICIOS PARA TOMACORRIENTES EN PIRCA

▲ PELIGRO

No intente usar esta herramienta para hacer aberturas cerca de cualquier aparato o apertura que tenga cables con corriente o sobre cualquier pared que tenga cables eléctricos detrás de la misma. Al entrar en contacto con un cable con corriente, la broca transmitirá la electricidad a la herramienta, sometiendo al usuario al riesgo de sufrir un choque eléctrico. APAGUE el cortacircuitos o retire los fusibles para desconectar el circuito eléctrico en el área de trabajo. Sostenga siempre la herramienta con su cuerpo aislado cuando trabaje en áreas donde existe la posibilidad de tocar cables con corriente. Proteja siempre su vista cuando use esta herramienta.

1. Antes de instalar la pirca, empuje los cables tan atrás de la caja como sea posible para que la broca no los corte cuando abra el orificio.
2. Antes de colocar la lámina de pirca sobre la caja de electricidad, marque la lámina tan cerca del centro de la abertura de la caja como sea posible. La marca deberá estar del lado de la pirca que esté frente a usted.
3. Cuando fije la pirca, no coloque clavos o tornillos a menos de 12" de la caja. Esto evitará que la pirca se deforme debido a la presión.
4. Inserte la sierra y monte la bancada de manos libres tal como lo indican las páginas 9 y 10 de este Manual del propietario. Ajuste la profundidad de corte para que la broca sobresalga $\frac{1}{8}$ " más allá del grosor de la pirca.
5. Sostenga firmemente la herramienta con ambas manos y ENCIÉNDALA. Introduzca la broca a través de la pirca en la marca que indica el centro de la caja. La fig. 8 muestra el patrón de corte.

▲ PELIGRO

No intente abrir orificios para tomacorrientes en pirca hasta que:

1. Se haya interrumpido toda la electricidad a los cables eléctricos circundantes, bien sea APAGANDO el cortacircuitos o retirando los fusibles.
2. Haya leído las instrucciones en la página siguiente sobre "APERTURA DE ORIFICIOS PARA TOMACORRIENTES EN PIRCA".

CONSEJOS DE CORTE

La acción giratoria de la broca hace que la herramienta tire un poco hacia la izquierda cuando hace los cortes. Las variaciones naturales de la madera hacen que la herramienta "camine". Esta tendencia se exacerbe cuando se aplica mucha presión a la broca. El corte más lento le permite un mejor control. Demasiada presión o un corte muy rápido aumentará la temperatura de la broca y acortará su duración.




Fig. 8

MONTAJE Y OPERACIÓN

APERTURA DE ORIFICIOS PARA TOMACORRIENTES EN PIRCA – Continuación

6. Mueva la broca lentamente a la derecha hasta que sienta y oiga que la misma toca el interior de la caja.
7. Saque la broca lo suficiente para poderla deslizar sobre el borde de la caja. Cuando la broca esté fuera de la caja, vuélvala a insertar completamente al lado del borde externo de la caja.
8. Mueva la herramienta hacia arriba con una presión ligera hacia el centro de la caja. Cuando sienta que la broca alcance la esquina superior derecha de la caja, muévala hacia abajo hacia el centro de la misma, aplicando una presión ligera.
9. Continue moviendo la herramienta alrededor de la caja en sentido contrario a las agujas del reloj mientras hace una presión liviana hacia el centro de la caja. Al completar el orificio de la caja, APAGUE la herramienta y sáquela del orificio.
10. El orificio terminado del tomacorrientes quedará rematado en forma limpia y precisa (ver la fig. 9).




Fig. 9

NOTA: Mueva siempre la broca en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de la caja del tomacorrientes. La tendencia natural de la broca a moverse a la izquierda facilitará cortar más cerca de la caja.

ASA DE PRECISIÓN

MONTURA DEL ASA DE PRECISIÓN

El asa de precisión está diseñada para cuando se desea tener un control preciso del movimiento de la herramienta. Esta asa cómoda se puede usar con cualquiera de las dos manos.

1. Saque la perilla de sujeción de accesorios (1) de la base del cuerpo del motor (ver la fig. 10). Monte la abrazadera del asa de precisión (2) sobre la parte inferior del cuerpo del motor (3) hasta alinear el orificio de montura (4) con el orificio del cuerpo del motor.
NOTA: La lengüeta en el lado de la abrazadera del asa de precisión debe quedar inserta en la ranura correspondiente en el cuerpo del motor.
2. Vuelva a insertar la perilla de sujeción de accesorios al cuerpo del motor y apriétela bien.




Fig. 10

AJUSTE DE LA BANCADA DE MANOS LIBRES

1. Ajuste la profundidad de la bancada del asa de precisión aflojando la perilla del medidor de profundidad (5) y deslizando la bancada (6) hacia adentro o hacia afuera según se requiera (ver la fig. 11).
NOTA: Regule la profundidad de modo que la broca sobresalga $\frac{1}{8}$ " más allá del grosor del material de corte. Por ejemplo, si corta madera de pino de $\frac{3}{4}$ ", la broca debe sobresalir $\frac{7}{8}$ " más allá de la bancada.
2. Apriete bien la perilla del medidor de profundidad.

MONTAJE Y OPERACIÓN

AJUSTE DE LA BANCADA DE MANOS LIBRES – Continuación

3. Antes de iniciar el corte, revise la profundidad de la broca, verifique que la bancada esté perpendicular a la broca y que esté bien sujetada. Vuelva a revisar el mandril de pinza para verificar que la broca esté bien sujetada.




Fig. 11

CIRCLE CUTTER

MONTAJE DEL CORTADOR DE CÍRCULOS

El accesorio para cortar círculos es ideal para cortar círculos precisos. Este cortador de círculos puede montarse tanto en la bancada de manos libres como en la bancada del asa de precisión. La ilustración muestra el cortador de círculos montado en la bancada de manos libres.

1. Instale la bancada de manos libres a la herramienta como se muestra en la página 10 de este Manual del propietario.
2. Introduzca el inserto para montar el cortador de círculos con rosca externa (1) al fondo de la bancada (2) (ver la fig. 12).
NOTA: Verifique que la "D" moldeada del inserto caiga dentro de la "D" que le corresponde en la bancada.
3. Coloque el orificio de montura del cortador de círculos (3) sobre el inserto de montura del cortador de círculos con rosca externa.
NOTA: Verifique que el pin afilado de pivote (4) apunte lejos de la herramienta.
4. Enrosque el disco de montura del cortador de círculos con rosca interna (5) al inserto de montura con rosca externa y apriételos a mano.
NOTA: No apriete demasiado las partes de plástico para montar el cortador de círculos. Apriételas sólo lo necesario.




Fig. 12

MONTAJE Y OPERACIÓN

CORTADOR DE CÍRCULOS

OPERACIÓN DEL CORTADOR DE CÍRCULOS

ADVERTENCIA

Desconecte la herramienta de la fuente de corriente antes de cambiar los accesorios, cambiar la broca y hacer los ajustes.

Antes de ENCENDER la herramienta, revise y asegúrese de que la broca y todos los retenes de accesorios estén bien sujetos.

1. Marque el centro del círculo que desea cortar en la pieza de trabajo y perfure un orificio piloto de 6 mm o de $\frac{15}{64}$ ".
2. Ajuste la profundidad de la broca $\frac{1}{8}$ " más allá del grosor del material que va a cortar.
3. Ajuste el radio del cortador de círculos aflojando la perilla puntaaguada de pivote, deslizándola al radio correcto del círculo y volviéndola a apretar en el sitio deseado.
NOTA: Revise el radio del cortador de círculos midiéndolo desde el punto del pivote hasta la parte exterior de la broca.
4. Apoye el borde de la bancada sobre la pieza de trabajo, con la broca inclinada a unos 45° (ver la fig. 13). Inserte la punta de pivote del cortador de círculos en el orificio piloto perforado en el centro del círculo.
NOTA: NO permita que la broca haga contacto con la pieza de trabajo antes de haber ENCENDIDO el interruptor y de que la herramienta alcance la velocidad debida.




Fig. 13

OPERACIÓN DEL CORTADOR DE CÍRCULOS – Continuación

5. Pase el interruptor a la posición de ENCENDIDO.
6. Cuando el motor llegue a la velocidad debida, enderece lentamente la herramienta y el montaje del cortador de círculos, dejando que la broca penetre en la pieza de trabajo (ver la fig. 14). Tenga cuidado y mantenga la punta de pivote ubicada en el centro del círculo que debe cortar. Cuando se enderece la herramienta y la broca haya traspasado la pieza de trabajo, mueva la herramienta lentamente en sentido horario con una presión sostenida para hacer el corte. Continúe cortando el círculo, manteniendo la herramienta derecha y girando alrededor del punto de pivote del cortador de círculos.
7. Al completar el corte, APAGUE la herramienta, espere a que se detenga por completo y retirela de la pieza de trabajo.




Fig. 14

MONTAJE Y OPERACIÓN

BASE DE FRESADO

El accesorio de fresa convierte a su sierra en un fresador de bricolaje capaz de usar fresas pequeñas con vástago de 1/4", así como la broca de corte. Su base inclinable es ideal para los cortes biselados.

ADVERTENCIA

Desconecte la herramienta de la fuente de corriente antes de cambiar los accesorios, cambiar la broca y hacer los ajustes.

Antes de ENCENDER la herramienta, revise y asegúrese de que la broca y todos los retenes de accesorios estén bien sujetos.

MONTAJE DEL ACCESORIO DE FRESADO

1. Retire cualquier accesorio ya montado en la herramienta.
2. Retire la perilla de sujeción de accesorios (1) de la base del cuerpo del motor de la sierra (ver la fig. 15). Pulse el botón de cierre del vástago del motor (2) en la parte de atrás del cuerpo del motor (ver la ilustración insertada).

NOTA: Gire el mandril de espiga mientras pulsa el botón de cierre del vástago del motor hasta que el botón calce en el orificio del vástago del motor.

3. Deslice la abrazadera de montaje del accesorio de fresa (3) desde el fondo del cuerpo del motor (4) hasta que el orificio de montura (5) se alinee con el orificio de la abrazadera de montaje.

NOTAS: El orificio elevado de la abrazadera de montaje se deslizará sobre el botón de cierre del vástago del motor sólo si el botón ha sido pulsado por completo y ha calzado en el vástago del motor.

La lengüeta en el lado inverso de la banda de montaje de la base de fresa debe entrar en la ranura correspondiente del cuerpo del motor.

4. Vuelva a insertar la perilla de sujeción de accesorios en el cuerpo del motor y apríntela bien.




Fig. 15

AJUSTE DE LA PROFUNDIDAD DE LA FRESA

La profundidad del corte se controla deslizando la base de fresa hacia arriba o hacia abajo sobre las mangas de ajuste.

1. Afloje ambas perillas de ajuste de la altura (1) desenroscándolas en sentido contrario a las agujas del reloj (ver la fig. 16).
2. Deslice la base de fresa (2) hacia arriba o hacia abajo hasta alcanzar la profundidad de corte deseada.
3. Cuando obtenga la profundidad de corte deseada, vuelva a apretar las perillas de ajuste de la altura.




Fig. 16

AJUSTE DE LA INCLINACIÓN DE LA BASE DE FRESCO

Se pueden hacer cortes biselados con la broca inclinando la base de fresa al ángulo deseado.

1. Afloje ambas perillas de ajuste del bisel (3) desenroscándolas unas 2 veces en sentido contrario a las agujas del reloj (ver la fig. 17).
2. Incline la base de fresa (2) al ángulo deseado.
3. Vuelva a apretar ambas perillas de ajuste de la altura.
4. Verifique el ángulo entre la base de fresa y la broca para asegurarse que el ángulo sea el correcto.
5. Revise la profundidad del corte del fresador y reajústela si es necesario.

NOTA: Por lo general, para los cortes biselados se debe aumentar la profundidad del corte al inclinar la base de fresa.




Fig. 17

MONTAJE Y OPERACIÓN

BASE DE FRESCO

CORTE Y FRESCO A MANOS LIBRES

Cuando se instala el accesorio de la base de fresado en la sierra, la misma funciona como una fresadora pequeña que se usa para el corte a manos libres de formas irregulares. Usted puede cortar formas de la pieza de trabajo con la sierra o fresar la pieza con las formas que quiera empleando fresas pequeñas.

CORTE A MANOS LIBRES

1. Ajuste la profundidad de la broca $\frac{1}{8}$ " más allá del grosor del material que se va a cortar.
2. ENCIENDA el interruptor mientras sostiene firmemente la herramienta.
3. Cuando inicie el corte dentro de la pieza de trabajo, coloque la broca inclinada para permitir que la misma se abra paso en la pieza de trabajo (ver la fig. 6 de la pág. 11).
4. Use las dos perillas de ajuste de altura para guiar la broca a través de la pieza de trabajo.

FRESCO A MANOS LIBRES

Use la base de fresado con fresas pequeñas para varios proyectos de fresado a manos libres (ver la fig. 18).

1. Retire el mandril de pinzas de $\frac{1}{8}$ " e inserte el mandril de $\frac{1}{4}$ " (ver la fig. 3 de la pág. 10).
2. Instale la fresa y asegúrela bien.
3. Ajuste la altura de la base de fresado a la profundidad deseada.
4. ENCIENDA el interruptor verificando que la fresa no esté en contacto con nada.
5. Sostenga la herramienta por las dos perillas de ajuste de la altura, bajándola cuidadosamente sobre la pieza de trabajo y guiando la fresa alrededor de la forma deseada.




Fig. 18

CORTE DE UNA LÍNEA RECTA CON BORDE DERECHO

Se puede usar una plantilla de borde recto para guiar la base de fresado y cortar una línea recta.

1. Dibuje la línea en el sitio de la pieza en donde desea hacer el corte (ver la fig. 19).
2. Dibuje una segunda línea paralela unas $2 \frac{1}{8}$ " más allá en la pieza de trabajo (alejada de la línea de corte).
3. Asegure la plantilla de borde recto a la parte de la pieza de trabajo que deba asegurar mientras hace el corte.
4. Coloque el lado plano de la base de fresado contra el borde recto, con la fresa cerca del inicio de la línea de corte.
NOTA: Revise la posición de la fresa para verificar que se corte en el sitio indicado.
5. ENCIENDA el interruptor mientras sostiene la herramienta firmemente.
6. Deslice la base de fresado contra el borde recto mientras hace el corte.




Fig. 19

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

BASE DE FRESADO

CORTE DE CURVAS CON UNA PLANTILLA

Se puede usar una plantilla curva para guiar la base de fresaado y cortar líneas curvas.

1. Haga una plantilla de cartón grueso o de un material parecido con la forma que requiera (ver la fig. 20).
NOTA: El radio de la curva debe ser mayor a $2\frac{1}{2}$ " para que la base de fresaado pueda seguir bien la plantilla curva.
2. Marque el sitio donde hará el corte.
3. Marque la pieza de trabajo unas $2\frac{7}{16}$ " más allá (lejos de la linea de corte).
4. Asegure la plantilla a la parte más grande de la pieza de trabajo que deba asegurar mientras hace el corte.
5. Coloque la parte curva de la base de fresaado contra la plantilla, con la fresa cerca del inicio de la linea de corte.
NOTA: Revise la posición de la fresa para verificar que se corte en el sitio indicado.
6. ENCIENDA el interruptor mientras sostiene la herramienta firmemente.
7. Deslice la base de fresaado contra la plantilla mientras hace el corte.




Fig. 20

MANTENIMIENTO

PELIGRO

Para su seguridad, APAGUE el interruptor y retire el enchufe de tomacorrientes antes de dar servicio a su sierra .

Utilice sólo piezas Craftsman idénticas para dar servicio. El uso de otras piezas puede crear riesgos o dañar el producto.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA EXTERNA

ADVERTENCIA

NO use solventes cuando limpie las partes plásticas. La mayoría de los plásticos pueden ser dañados por diversos tipos de solventes comerciales y pueden dañarse si los usa. Emplee un paño limpio para limpiar la suciedad, el polvo, el aceite, la grasa, etc.

No permita que el líquido para frenos, la gasolina, los productos a base de petróleo, los aceites penetrantes, etc. toquen las partes plásticas en ningún momento. Los mismos contienen químicos que pueden dañar, debilitar o destruir al plástico.

LIMPIEZA INTERNA

Se sabe que las herramientas eléctricas sufren un desgaste acelerado y pueden fallar prematuramente cuando se emplean en botes y carros deportivos de fibra de vidrio, en pirca, compuestos para emplasto o en friso. Las partículas y el polvo de esos materiales son muy abrasivos sobre las piezas de las herramientas eléctricas tales como los cojinetes, los cepillos, los interruptores, etc. Es de vital importancia que cuando se use con alguno de esos materiales, la herramienta se limpie frecuentemente con un chorro de aire comprimido.

PELIGRO

Es vital que use gafas o lentes de seguridad con protectores laterales y una mascarilla contra el polvo cuando limpie la sierra con chorros de aire comprimido. Puede sufrir lesiones permanentes a la vista o a los pulmones si no sigue estas precauciones de seguridad.

MANTENIMIENTO DEL CABLE DE CORRIENTE

ADVERTENCIA


Reponga el cable de inmediato si está desgastado o dañado en cualquier forma para evitar los choques o el riesgo de incendios.

LUBRICACIÓN

Todos los cojinetes de esta sierra tienen la cantidad suficiente de lubricante de alto grado para la vida de la unidad en condiciones normales de uso. Por lo tanto, no se requiere el uso de lubricante.

DIAGRAMA DE LAS PIEZAS – MODELO 183.172500

Unidad principal



LISTA DE LAS PIEZAS – MODELO 183.172500

ADVERTENCIA

Use sólo piezas de recambio CRAFTSMAN cuando haga el servicio. El uso de otras piezas puede crear un RIESGO o dañar su taladro de mesa.


Cualquier intento de reparar o recambiar las piezas eléctricas de este taladro de mesa puede causar riesgos salvo que un técnico calificado haga tal reparación. Se dispone del servicio de reparación contactando al Centro de Servicios de Sears más cercano a usted.

**Haga siempre su pedido por NÚMERO DE PIEZA, y no por número de código
Unidad principal**

# de cód.	# de pieza	Nombre de la pieza	Ctd.	# de cód.	# de pieza	Nombre de la pieza	Ctd.
1	01AT-000006-AO	Tubo de montura térmica de 12 mm	2	33	2203-MA0001-00	Pin de sujeción ahusado	1
2	01AT-000031-00	Tubo de montura térmica de 15 mm	3	34	2203-MA0002-00	Tuerca del mandril de pinza	1
6	02AE-000037-K0	Cojinete trasero	1	35	2203-MA0003-00	Mandril de pinza de 1/4"	1
7	02AE-000057-00	Cojinete delantero	1	36	2203-MA0004-00	Mandril de pinza de 1/8"	1
8	02AH-000083-00	Resorte de husillo	1	37	2203-MA0005-00	Retén de la escobilla	2
9	02AH-000088-00	Resorte de escobilla	2	38	2203-MA0006-00	Disco de contacto	2
10	02AN-000012-00	Tuerca hexagonal	1	39	2203-MA0007-00	Chapa de sujeción	1
11	02AS-000191-A0	Tornillo del cuerpo	3	40	2203-MA0008-00	Llave para tuerca del mandril de pinza	1
12	02AS-000199-A0	Tornillo del cuerpo	4	41	2203-MA0009-00	Soporte de la bancada	1
13	02AS-000208-A0	Tornillo	4	42	2203-MA0010-00	Bancada	1
14	02AS-000260-00	Perno industrial	1	50	9866-PA0015-00	Sujetador del cable	1
15	02AS-000271-00	Perno industrial	1	55	9920-PA0011-00	Manga del cable	1
16	02AW-000040-B0	Anillo en E	1	60	2203-PA0001-00	Cuerpo izquierdo	1
17	02AW-000048-00	Anillo de auto-sujeción	1	61	2203-PA0002-00	Cuerpo derecho	1
18	02AW-000055-00	Arandela de sujeción	1	64	2203-PA0005-00	Pieza de goma del asa	1
21	03AM-000072-00	Estatotor	1	65	2203-PA0008-00	Pieza de goma del asa	1
22	03AM-000073-00	Rotor	1	66	2203-PA0007-00	Cubierta del interruptor	1
23	03AS-000081-00	Micro-interruptor	1	67	2203-PA0008-00	Banda porta-llave	1
24	03AT-000036-00	Escobilla de carbón	2	68	2203-PA0009-00	Tapa del perno	2
25	03AW-000116-00	Cable de corriente	1	69	2203-PA0010-00	Cubierta del perno	2
31	2203-505001-00	Etiqueta izquierda	1	71	2203-PA0013-00	Tapa de la escobilla	2
32	2203-505002-00	Etiqueta derecha	1	72	2203-PA0014-00	Cubierta de la escobilla	2

PIEZAS – MODELO 183.172500


Montaje del asa



# de cód.	# de pieza	Nombre de la pieza	Ctd.
1	02AS-000201-A0	Tornillo	2
2	02AS-000206-A0	Tornillo	2
3	02AS-000268-A0	Perno industrial	1
4	02AS-000270-00	Tornillo	1
5	02AS-000271-00	Perno industrial	1
6	2203-MA0010-00	Bancada	1
7	2204-MA0001-00	Soporte del asa	1
8	2203-PA0009-00	Tapa del perno industrial	2
9	2203-PA0010-00	Cubierta del perno industrial	2
10	2204-PA0001-00	Agarradera derecha del asa	1
11	2204-PA0002-00	Agarradera izquierda del asa	1
12	2204-PA0003-00	Agarradera flexible del asa	1

PIEZAS – MODELO 183.172500


Montaje del cortador de círculos



# de cod.	# de pieza	Nombre de la pieza	Ctd.
1	02AN-000017-00	Tuerca cuadrada	1
2	02AN-000018-00	Tuerca hexagonal	1
3	02AS-000258-00	Perno industrial	1
4	02AW-000022-00	Arandela de presión	1
5	2206-MA0001-00	Brazo circular (métrico)	1
6	2206-MA0002-00	Arandela	1
7	2206-MA0003-00	Casquillo de la manilla	1
8	02AS-000272-00	Tomillo	1
9	2206-MA0005-00	Brazo circular (imperial)	1
10	2205-PA0005-00	Cubierta de la manilla	1
11	2205-PA0006-00	Base en pelota de la manilla	1
12	2206-PA0001-00	Fijador de distancias con pin central	1
14	2206-PA0003-00	Base de sujeción	1
15	2206-PA0004-00	Montura de guía circular	1

PIEZAS – MODELO 183.172500

Montaje del fresador



# de cód.	# de pieza	Nombre de la pieza	Ctd.	# de cód.	# de pieza	Nombre de la pieza	Ctd.
1	02AG-000133-00	Casquillo de guía	4	13	2205-MA0002-00	Chapa de fricción	2
2	02AJ-000009-00	Base inclinable	1	14	2205-MA0003-00	Regla (métrica)	1
3	02AN-000012-00	Tuerca	2	15	2205-MA0004-00	Regla (imperial)	1
4	02AN-000013-00	Tuerca cuadrada	2	16	2203-PA0009-00	Tapa del perno industrial	2
5	02AN-000016-00	Tuerca roscada	1	17	2203-PA0010-00	Cubierta del perno industrial	2
6	02AS-000020-A0	Tornillo	1	18	2205-PA0001-00	Base superior	1
7	02AS-000048-A0	Perno industrial	3	19	2205-PA0002-00	Base media	1
8	02AS-000093-00	Tornillo de la base	8	21	2205-PA0004-00	Lente	1
9	02AS-000258-00	Perno industrial	2	22	2205-PA0006-00	Tapa de la manilla	2
10	02AS-000259-00	Perno industrial	2	23	2205-PA0008-00	Base de la manilla	2
11	02AW-000029-B0	Anandela en C	2	24	2205-PA0007-00	Disco de sujeción	2
12	2205-MA0001-00	Varilla de guía	2				

¡Repárelo, en su casa o en la nuestra!

Para reparar los artículos de fabricantes reconocidos en su propio hogar....
sin importar el fabricante o el proveedor,

1-800-4-MY-HOME® A cualquier hora del día
(1-800-469-4663) (en EE.UU. y en Canadá)
www.sears.com www.sears.ca

Para reparar productos portátiles como aspiradoras, cortagrasas y
productos electrónicos, llame y pida la ubicación más cercana de su
Centro de partes y de reparaciones de Sears.

1-800-488-1222 A cualquier hora del día (sólo en EE.UU.)
www.sears.com

Para obtener piezas de recambio, accesorios y manuales del propietario
que requiera para hacerlo usted mismo, llame a **Sears Parts Direct™**

1-800-366-PART De 6 a 23 horas HEC, 7 días a la semana
(1-800-366-7278) (sólo en EE.UU.)
www.sears.com/partsdirect

Para adquirir o pedir información sobre un Contrato de servicio de Sears
o un Contrato de mantenimiento de Sears:

1-800-827-6655 (EE.UU.) **1-800-361-6665** (Canadá)
De 7 a 17 horas HEC, Lun. - Sáb. De 9 a 20 horas HEE, L - V, 16 horas Sáb.

Para pedir servicio de reparación a
domicilio, y para ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR™
(1-888-784-6427)

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER™
(1-800-533-6937)
www.sears.ca



● Registered Trademark / ™ Trademark / ® Service Mark of Sears, Roebuck and Co.
● Marca Registrada / ™ Marca de Fábrica / ® Marca de Servicio de Sears, Roebuck and Co.
● Marque de commerce / ® Marque déposée de Sears, Roebuck and Co.

● Sears, Roebuck and Co.