

Built-In Ovens

Use and Care Manual

500 SERIES

HBL53, HBL54, HBL55, HBL56



BOSCH

Invented for life



Table of Contents

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| About This Manual | 1 | Convection Multi-Rack | 14 |
| How This Manual is Organized | 1 | Pizza | 15 |
| Safety | 2 | Roast | 15 |
| Important Safety Instructions | 2 | Convection Roast | 16 |
| Getting Started | 4 | Convection Broil..... | 16 |
| Parts | 4 | Broil | 16 |
| Accessories | 6 | Warm | 17 |
| Control | 7 | Proof | 17 |
| Before Using the Oven for the First Time | 8 | Cleaning and Maintenance | 18 |
| Operation | 9 | Cleaning | 18 |
| About the Appliance | 9 | Self Clean | 18 |
| Basic Features | 9 | Avoid These Cleaners | 19 |
| Setting the Clock | 9 | Cleaning Guide | 19 |
| Setting the Cooking Mode and Temperature | 9 | Maintenance | 20 |
| Heating Time Limitation | 10 | Replacing an Oven Light | 20 |
| Timer | 10 | Removing the Oven Door | 21 |
| Sabbath Mode | 10 | Service | 23 |
| Customer Settings | 10 | Before Calling Service | 23 |
| Cook Time | 10 | Troubleshooting Chart | 24 |
| Stop Time | 10 | Data Plate | 18 |
| Temperature Offset | 10 | How to Obtain Service or Parts | 18 |
| Getting the Most Out of Your Appliance | 12 | STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY | 24 |
| General Tips | 12 | Cooking charts | 26 |
| Bake | 13 | | |
| Convection Bake (some models) | 14 | | |

This Bosch Appliance is made by
BSH Home Appliances Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Questions?

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us

We look forward to hearing from you!

About This Manual

How This Manual is Organized

You can get the most out of your new oven by reading this manual from beginning to end. This way, you will systematically get to know your appliance and become familiar with its operation and features.

The manual consists of the following sections:

- The "*Safety*" section provides information on how to safely operate your oven.
- "*Getting Started*" introduces you to the oven components and features.
- The "*Operation*" section offers you step-by-step instructions on how to operate your oven.
- In "*Getting the Most Out of Your Appliance*" you can find a list of many common foods with the appropriate oven mode, temperature, rack position and bake time. This section also provides you with several bakeware and preparation tips.
- "*Cleaning and Maintenance*" provides you with information on how to clean and care for the various oven parts.
- The "*Service*" section includes your warranty and do-it-yourself troubleshooting tips.

Pay special attention to the important safety instructions in the "*Safety*" section.

Safety Definitions

▲ WARNING

This indicates that death or serious injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

▲ CAUTION

This indicates that minor or moderate injuries may occur as a result of non-observance of this warning.

NOTICE: This indicates that damage to the appliance or property may occur as a result of non-compliance with this advisory.

Note: This alerts you to important information and/or tips.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Safety

WARNING

When properly cared for, your new appliance has been designed to be safe and reliable. Read all instructions carefully before use. These precautions will reduce the risk of burns, electric shock, fire and injury to persons. When using kitchen appliances, basic safety precautions must be followed, including those in the following pages.

Proper Installation and Maintenance

Have the installer show you the location of the circuit breaker or fuse. Mark it for easy reference.

This appliance must be properly installed and grounded by a qualified technician. Connect only to a properly grounded outlet. Refer to the Installation Instructions for details.

This appliance is intended for normal family household use only. It is not approved for outdoor use. See the Warranty. If you have any questions, contact the manufacturer.

Do not store or use corrosive chemicals, vapors, flammables or nonfood products in or near this appliance. It is specifically designed for use when heating or cooking food. The use of corrosive chemicals in heating or cleaning will damage the appliance and could result in injury.

Do not operate this appliance if it is not working properly, or if it has been damaged. Contact an authorized servicer.

Do not obstruct oven vents.

Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in this manual. Refer all servicing to a factory authorized service center.

In the event of an error, the display flashes and beeps continuously. If this happens during Self Clean, disconnect appliance from the power supply and call a qualified technician.

Fire Safety

Do not use aluminum foil or protective liners to line any part of the appliance, especially the oven bottom. Installing these liners may result in risk of electric shock or fire.

If materials inside an oven should ignite, keep door closed. Turn off the appliance and disconnect the circuit at the circuit breaker box.

Use this appliance only for its intended purpose as described in this manual. For example, never use the appliance for warming or heating the room. Never use the appliance for storage.

Always have a working smoke detector near the kitchen.

In the event that personal clothing or hair catches fire, drop and roll immediately to extinguish flames.

Smother flames from food fires other than grease fires with baking soda. Never use water on cooking fires.

Have an appropriate fire extinguisher available, nearby, highly visible and easily accessible near the oven.

WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF PERSONAL INJURY IN THE EVENT OF A GREASE FIRE, OBSERVE THE FOLLOWING:

- **SMOTHER FLAMES** with a close-fitting lid, cookie sheet, or metal tray, then turn off the burner. **EXERCISE CAUTION TO PREVENT BURNS.** If the flames do not go out immediately, **EVACUATE AND CALL THE FIRE DEPARTMENT.**
- **NEVER PICK UP A FLAMING PAN**—You may be burned.
- **DO NOT USE WATER**, including wet rags or towels—a violent steam explosion will result.
- Use an extinguisher **ONLY** if:
 - 1) You know you have a **CLASS ABC** extinguisher and you already know how to operate it.
 - 2) The fire is small and contained in the area where it started.
 - 3) The fire department is being called.
 - 4) You can fight the fire with your back to an exit.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Burn Prevention

DO NOT TOUCH HEATING ELEMENTS OR INTERIOR SURFACES OF OVEN — Heating elements may be hot even though they are dark in color. Interior surfaces of an oven become hot enough to cause burns. During and after use, do not touch, or let clothing, potholders, or other flammable materials contact heating elements or interior surfaces of oven until they have had sufficient time to cool. Other surfaces of the appliance may become hot enough to cause burns. Among these surfaces are oven vent openings, surfaces near these openings and oven doors.

Exercise caution when opening the appliance. Standing to the side, open the door slowly and slightly to let hot air and/or steam escape. Keep your face clear of the opening and make sure there are no children or pets near the unit. After the release of hot air and/or steam, proceed with your cooking. Keep doors shut unless necessary for cooking or cleaning purposes. Do not leave open doors unattended.

Do not heat or warm unopened food containers. Build-up of pressure may cause the container to burst and cause injury.

Use caution when cooking foods with high alcohol content (e.g. rum, brandy, bourbon) in the oven. Alcohol evaporates at high temperatures. There is a risk of burning as the alcohol vapors may catch fire in the oven. Use only small quantities of alcohol in foods, and open the oven door carefully.

Always place oven racks in desired location while oven is cool. If a rack must be moved while oven is hot, do not let potholder contact the heating elements.

Always use dry potholders. Moist or damp potholders on hot surfaces may result in burns from steam. Do not let potholder touch hot heating elements. Do not use a towel or other bulky cloth.

Secure all loose garments, etc. before beginning. Tie long hair so that it does not hang loose, and do not wear loose fitting clothing or hanging garments, such as ties, scarves, jewelry, or dangling sleeves.

Child Safety

When children become old enough to use the appliance, it is the legal responsibility of the parents or legal guardians to ensure that they are instructed in safe operation of the appliance by qualified persons.

Do not allow anyone to climb, stand, lean, sit, or hang on any part of an appliance, especially a door, warming drawer

or storage drawer. This can damage the appliance, and the unit may tip over, potentially causing severe injury.

Do not allow children to use this appliance unless closely supervised by an adult. Children and pets should not be left alone or unattended in the area where the appliance is in use. They should never be allowed to play in its vicinity, whether or not the appliance is in use.

⚠ CAUTION

Items of interest to children should not be stored in an appliance, in cabinets above an appliance or on the backsplash. Children climbing on an appliance to reach items could be seriously injured.

Cleaning Safety

Do not clean the appliance while it is still hot. Some cleaners produce noxious fumes when applied to a hot surface. Wet cloths or sponges can cause burns from steam.

⚠ WARNING

State of California Proposition 65 Warnings:

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

IMPORTANT SAFETY NOTICE: The California Safe Drinking and Toxic Enforcement Act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects or other reproductive harm, and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances. The burning of gas cooking fuel and the elimination of soil during Self Cleaning can generate small amounts of Carbon Monoxide. The fiberglass insulation in Self Clean ovens gives off very small amounts of formaldehyde during the first several cleaning cycles. California lists formaldehyde as a potential cause of cancer. Carbon Monoxide is a potential cause of reproductive toxicity. Exposure to these substances can be minimized by:

1. Providing good ventilation when cooking with gas.
2. Providing good ventilation during and immediately after Self Cleaning the oven.
3. Operating the unit according to the instructions in this manual.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

When Self Cleaning, confirm that the door locks and will not open. If the door does not lock, do not run Self Clean. Contact service.

Wipe out excessive spillage before Self Cleaning the oven.

Birds have very sensitive respiratory systems . Keep pet birds out of the kitchen or other rooms where kitchen fumes could reach them. During Self Clean, fumes are released that may be harmful to birds. Other kitchen fumes such as overheating margarines and cooking oils may also be harmful.

Keep oven free from grease build up.

Cookware Safety

Do not place food directly on oven bottom.


Follow the manufacturer's directions when using cooking or roasting bags.

Do not clean parts or accessories in the Self Clean oven.

Getting Started

Parts

Picture shows a double oven. Your appliance may vary slightly.



- 1 Control Panel
- 2 Door Gasket
- 3 Convection Fan, some models
- 4 Door Hinge
- 5 Oven Vent
- 6 Door Latch
- 7 Rack Position Guides with 6 rack positions
- 8 Oven Bottom

Cooling Fan

The cooling fan runs during all cooking modes. The fan can be heard when it is running, and warm air may be felt as it is released from the oven vent. The fan may also run after the oven is off.

Oven Vent

The oven vent is located below the control panel. Warm air may be released from the vent before, during and after cooking. It is normal to see steam escaping from the vent, and condensation may collect in this area. This area may be warm when the oven is in use. Do not block the vent, since it is important for air circulation.

Oven Bottom

The oven bottom conceals the lower heating element. As a result the element is protected from damage and spills.


Note:

Do not place food directly on the oven bottom.

⚠ CAUTION

Do not use aluminum foil or protective liners to line any part of the appliance, especially the oven bottom. Installation of these liners may result in a risk of electric shock or fire.

Accessories



Flat Rack

Do not clean in the Self Clean oven.

Inserting Racks

⚠ CAUTION

To avoid burns, place oven racks in desired positions before turning oven on. Always use oven mitts when the oven is warm. If a rack must be moved while the oven is hot, do not let oven mitts contact hot heating elements.


To avoid possible injury or damage to the appliance, ensure flat rack is installed exactly per installation instructions and not backwards or upside down.

Flat Rack

The rack is designed with a stop so it will stop before coming completely out of the oven and not tilt.

Inserting Flat Rack into Oven:

1. Grasp rack firmly on both sides.
2. Start the rack into the desired oven rack guide position.
3. Tilt the front of the rack up (A) to allow the rear of the rack to slide under the rack stop (B).




4. Bring the rack to a horizontal position. Push the rack all the way in. The rack should be straight and flat. It should not be crooked.

Removing Flat Rack from Oven:


1. Grasp rack firmly on both sides and pull rack toward you.
2. When the stop is reached, tilt rack up and pull it completely out of the oven rack guides.

Control


Double Convection Oven Control Panel




Double Non-Convection Oven Control Panel



Single Convection Oven Control Panel



Single Non-Convection Oven Control Panel



- 1 Upper Oven Mode Dial

- 2 Oven Mode Dial

- 3 Display, 8 button

- 4 Display, 6 button

- 5 Lower Oven Mode Dial

- 6 Temperature Settings Dial

Touchpads

Upper Oven

Switches to the upper oven in double oven models. Press before changing settings for the upper oven (double oven models only).

Lower Oven

Switches to the lower oven in double oven models. Press before changing settings for the lower oven (double oven models only).

Oven Light

Turns the oven light off or on. Does not operate when the oven is in Self Clean mode.

| | |
|--------------|--|
| Clear | Clears the kitchen timer when editing or when finished. |
| Timer | Sets and displays the kitchen timers (double ovens, Timer for single ovens). The timers do not control the oven activities. |
| + | Increases the displayed value when pressed. |
| - | Decreases the displayed value when pressed. |
| Clock | Enters the clock set mode. |

Before Using the Oven for the First Time

- Oven must be properly installed by a qualified technician before use.
- Remove all packing materials from inside and outside the oven.
- While cool, wipe with a clean, damp cloth and dry.
- There may be a slight odor during first uses; this is normal and will disappear.
- Optimum cooking results depend on proper bakeware being used.
- Read and understand all safety precautions and Use and Care Manual information prior to operating.

Operation

About the Appliance

Your new oven combines premium cooking results and simple operation.

The oven design has been optimized to improve heat distribution in the oven cavity. The result is even browning, shorter cooking times and lower energy consumption.

Thanks to the Self Clean mode, hours of scrubbing into the darkest corners of the oven is a thing of the past. The oven burns off soil simply and easily. All that is left to do is to remove a few ashes from the oven when Self Clean is done.


Clear labeling of the touch keys and knobs make operating the oven very easy. This manual includes all instructions for operating the oven.

Please call us if you ever have any questions. Our telephone number is located at the beginning of this manual. We welcome your comments and suggestions!

Basic Features

Setting the Clock

To set the clock:




1. Turn the **Cooking Mode** dial to "**Off**".
2. Press **Clock**.
The clock will be displayed. The hours will blink to indicate the value can be changed.
3. Use the **+ or -** touchpads to set the hour.
4. Press **Clock** again to set the minutes. The minutes will blink to indicate the value can be changed.
5. Use the **+ or -** touchpads to set the minutes.
Note: Pressing and holding the + or - touchpads will cause the minutes to change more rapidly.

If no change is entered for 3 seconds the time displayed will be saved.

Setting the Cooking Mode and Temperature

Setting the Cooking Mode and temperature for Double Ovens

Double Oven Control Panel




1. Turn the Upper (A) or Lower (B) Oven Mode dial to the preferred cooking mode.
2. The display shows the default temperature for the mode at the left of the current time.
3. Press the **+** or **-** buttons to change the temperature.
4. When the desired temperature is unchanged for 3 seconds, or if the **Timer** button is pressed, the cooking mode starts and the timer opens in timer edit mode. (Note: When the timer is set, it counts down to 0:00 but does not turn off the oven.)
5. **Preheating** will display in red underneath the selected temperature until the temperature is reached. During preheat the selected temperature is displayed, not the current oven cavity temperature.
6. If a timer is set, the display will show the selected temperature for 3 seconds and will then display the timer countdown.

Note:

- The cooking mode can be changed at any time during operation.
- For double oven models, the upper or lower oven must be selected before the temperature can be changed. Press **Upper Oven** or **Lower Oven** to select an oven.

Setting the Cooking Mode and temperature for Single Ovens

Single Convection Oven Control Panel




1. Turn the Oven Mode Dial (A) to the preferred cooking mode.
2. Turn the Temperature Settings Dial (B) to change the temperature.
3. **Preheating** will display in red underneath the selected temperature.

Note:

- The cooking mode can be changed at any time during operation.
- The Temperature Settings Dial can be turned to the marked temperatures or in between to select a specific temperature (i.e.: 325° would be halfway between 300° and 350°.)

Timer

Setting the timer:



1. Press **Timers**.

If no other timer is running, "00:00" appears in edit mode and flashes.

2. Press the **+** button to set the amount of time. Holding the button down increases the timer value more quickly.
3. Press **Timers** again to store the timer value set and begin the timer countdown.

The timer starts.

When the timer reaches 0:00 the timer display blinks and an alarm tone sounds every 10 seconds for two minutes.

4. Press **Clear** or open the oven door to cancel a running timer and terminate the beep signal.

Note:

- The timer can be set for a maximum of 99:59 hours (hours:minutes). When the timer reaches 1 minute remaining, the count changes to seconds and counts down from :59 to :00.
- The timer does not change when other settings are changed.
- A timer may not be set during a Self Clean operation.
- A second timer can be set (double ovens only) after the first timer has started. Press **Timers** twice to enter the editing mode for the second timer.


Sabbath Mode

The Sabbath Mode enables those of particular faiths to use their ovens on the Sabbath. Sabbath Mode can be entered at any time during a bake cycle only.


To set the Sabbath Mode:

1. Turn the **Cooking Mode Dial** to **Bake**.
2. Set the temperature to a value within the Sabbath Mode temperature range (100° to 450° F).
If the temperature set is outside this range, and the **Timer** button is held for 3 seconds, an error tone sounds.
3. Press and hold the **Timer (or Timers)** button for three seconds.

SAb appears in the display for 3 seconds.



4. **74:00** flashes in the display. 74 hours is the maximum number of hours that can be set for Sabbath Mode.



5. Press **+** or **-** to edit Sabbath cook time by 30 minute increments. Holding the button more than 1 seconds causes the displayed value to change 30 minutes each 1/2 second until the button is released. The maximum time allowed to be set is 74 hours.
6. If no change is made for 3 seconds, or if **Timer** is pressed, Sabbath mode begins and the timer counts down in 1 minute increments until it reaches :00, then displays **SAb**. The heating mode ends, but the oven stays in **Sabbath Mode**.

Note:


- Pressing any of the touchpads while the oven is in Sabbath mode will have no effect. Turn the **Cooking Mode Dial** to **Off** to cancel **Sabbath Mode**.
- Changing the Oven Mode Selector to any other mode will end **Sabbath Mode**.
- In double oven models, **Sabbath Mode** is available for both ovens at the same time. **Sabbath Mode** can only be set for one oven at a time.
- The allowed temperature in **Sabbath Mode** is 100° to 450° F.
- The period of time for **Sabbath Mode** to run can be set between 24 and 74 hours.
- If the oven light is on when **Sabbath Mode** is set, the light remains on. If it is off when **Sabbath Mode** is set, the light remains off.

Customer Settings

The Customer Settings menu is used to customize the oven settings.

To Change Settings:

The oven must be turned off with no timer running in order to access the "Customer Settings" menu.



1. To Access the Customer Settings Menu:
 - Single Ovens: Press **Clock** and **+** for two seconds
 - Double Ovens: Press **Upper Oven** and **Timer**

The first menu item, S1, appears in the display.
2. Press **Clock** to move through the settings list.
3. Press **+** or **-** to change the setting.
4. Press **Clock** to move to the next setting option.

The next menu item, S2, appears in the display.

Always set the values as described in steps 2 and 3. Press **Clear** to leave the menu.

The following settings can be adjusted:

| Menu item | Description | Settings (Default) |
|--|--|--------------------|
| S1: Clock Mode | 12-hour or 24-hour display mode; 1=12hr, 2=24hr | 1=12hr |
| S2: Temperature Unit | F = Fahrenheit, 1=F C = Celsius, 2=C | 1=F |
| S3: Sound with each key press | Touchpad sound: Yes or No: 1=Yes, 2=No | 1=Yes |
| S4: Clock Visible | Show Clock: Yes or No; 1=Yes, 2=No | 1=Yes |
| Non-Convection Ovens S5: Oven Temperature Offset Upper Oven S6: Oven Temperature Offset Lower Oven For non-convection doubles, s5 is upper oven temp offset and s6 is lower oven temp offset. (Non-convection ovens do not have a fan at the inside back of the oven cavity) | Sets the oven offset value (affects upper cavity only on double ovens). This value is added to the oven cavity temperature set point (makes oven hotter or cooler if food is consistently either too brown or too light). The allowable range of increment is 0° to 35° F (0° to 19° C), positive or negative. Temperature offset does not affect Self Clean, Broil, Conv. Broil, Warm or Pizza modes. | 0 |
| Convection Ovens S5: Auto Convection Conversion (Convection ovens have a fan at the inside back of the oven cavity) | Toggles automatic convection conversion adjustment of cooking temperatures (available only on convection ovens). 1=On 2=Off | 1=On |

| Menu item | Description | Settings (Default) |
|---|--|--------------------|
| Convection Oven S6: Oven Temperature Offset Upper Oven for Double Ovens (Convection ovens have a fan at the inside back of the oven cavity) | Sets the oven offset value (affects upper cavity only on double ovens). This value is added to the oven cavity temperature set point (makes oven hotter or cooler if food is consistently either too brown or too light). The allowable range of increment is 0° to 35° F (0° to 19° C), positive or negative. Temperature offset does not affect Self Clean, Broil, Conv. Broil, Warm or Pizza modes. | 0 |
| Convection Oven S7: Oven Temperature Offset Lower Oven for Double Ovens (Convection ovens have a fan at the inside back of the oven cavity) | Sets the oven offset value (affects lower cavity only on double ovens). This value is added to the oven cavity temperature set point (makes oven hotter or cooler if food is consistently either too brown or too light). The allowable range of increment is 0° to 35° F (0° to 19° C), positive or negative. Temperature offset does not affect Self Clean, Broil, Conv. Broil, Warm or Pizza modes. | 0 |


Getting the Most Out of Your Appliance

General Tips

Pan Placement

Baking results are better if pans are placed in the center of the oven. If baking more than one pan on a rack, allow at least 1" to 1 ½" of air space around the pan. When baking four cake layers at the same time, stagger pans on two racks so that one pan is not directly above the other.

Rack Position



Rack positions are numbered from 1 to 6, from bottom to top. Consult the food cooking charts at the back of this manual for recommended rack positions.

The top rail is used as a guide for the top rack position (6). When inserting an oven rack use rack positions 1 through 6 only. Do not place a rack on the top rail.

| Rack Position | Best For |
|-----------------------------|---|
| 6 (highest usable position) | hamburgers, steaks, melting cheese, browning toppings |
| 5 | Toasting bread, broiling most meats |
| 4 | Broiling poultry and thicker meats |
| 3 | baked goods on a cookie sheet or baking pan using a single rack, includes frozen convenience foods, cakes, casseroles, frozen pizza |
| 2 | small roasts or poultry, bundt cakes, pies, breads |
| 1 (lowest position) | large roasts, turkey, angel food cake |

Aluminum Foil

Do not use aluminum foil or protective liners to line any part of the appliance, especially the oven bottom. Installing these liners may result in risk of electric shock or fire.

Preheating the Oven

- Place oven racks in desired position before heating the oven.
- Preheat the oven when using the Bake, Convection Bake, Convection Multi-Rack, Pizza, Broil, and Warm modes.
- Allow oven to preheat while preparing recipe ingredients or food items.
- Setting a higher temperature does not shorten preheat time.
- Once oven is preheated, place food in the oven as quickly as possible to minimize the loss of heat and reduction of oven temperature.

Preheat Reminders

Your oven has one of the fastest preheat times in the market using a concealed bake element. The lower element is hidden under the oven bottom. It is normal that the preheat time is different than your previous oven that had an exposed element on the bottom.

- Cleaning the oven is easier because there is no cleaning around a coil element showing on the bottom of the oven. The hidden lower element is protected from food soils and spills. Wiping up excess spills is easy.
- Preheating is not necessary for meats, poultry, casseroles and frozen foods.
- Preheat time will be longer when the electrical supply to your house is less than 240 volts.
- Increasing the oven temperature will require a longer preheat time. For example, the preheat time for 425° F is longer than the preheat time for 350° F.

When broiling, preheat the oven 3-4 minutes. Do not preheat for more than 5 minutes.

For Best Results

- Use the cooking recommendations as a guide.
- Open the door as briefly as possible to avoid temperature reduction.
- Use the interior oven light to view the food through the oven window rather than opening the door frequently.
- Use the Timer to keep track of cooking times.

Baking Pans and Dishes

- Glass baking dishes absorb heat. Follow manufacturers' recommendations.
- Use pans that provide the desired browning. For tender, light, golden-brown crusts, use light, shiny, metal bakeware.
- Dark, rough or dull pans (nonstick or anodized) will absorb heat and result in a browner, crisper crust.

Some manufacturers recommend reducing the temperature 25 °F when using this type of pan. Follow manufacturers' recommendations.

- Insulated cookie sheets or bakeware will increase the length of cooking time.
- Do not set any heavy object on the open oven door.
- Do not keep empty pans or pizza stones in the oven during cooking as this could change the cooking performance. Store the pans outside the oven.

High Altitude Baking

- When cooking at high altitudes, recipes and cooking times will vary.
- For accurate information, write the Extension Service, Colorado State University, Fort Collins, Colorado 80521. There may be a cost for the guides. Specify which high altitude food preparation guide you prefer: general information, cakes, cookies, breads, etc.

Condensation

- It is normal for a certain amount of moisture to evaporate from the food during any cooking process. The amount depends on the moisture content of the food. The moisture may condense on any surface cooler than the inside of the oven, such as the control panel.

Temperature Range by Cooking Mode

| Mode | Lowest | Highest |
|------------------------------|--------|---------|
| Bake | 100 | 550 |
| Roast | 100 | 550 |
| Broil (Low, High) | 450 | 550 |
| Warm | 150 | 225 |
| Proof | 85 | 125 |
| Convection Bake* | 100 | 550 |
| Convection Multi-Rack | 100 | 550 |
| Convection Roast | 100 | 550 |
| Pizza* | 100 | 550 |
| Convection Broil* (Low,High) | 450 | 550 |

* Some models only

Bake



Bake is cooking with dry, heated air. Both the upper and lower elements cycle to maintain the oven temperature.

The Bake mode can be used to prepare a variety of food items, from pastries to casseroles. Refer to recipe or package directions for oven temperature and baking time.

Tips

- Preheat the oven if the recipe recommends it.
- Baking time will vary with the size, shape and finish of the bakeware. Dark metal pans or nonstick coatings will cook faster with darker results. Insulated bakeware will lengthen the cook time for most foods.
- **For best results, bake food on a single rack** with at least 1 to 1 1/2 " space between pans or dishes and the oven walls.
- Eliminate heat loss from the oven by using the window to periodically check food for doneness instead of opening the door.
- If multiple racks are necessary, use a maximum of 2 racks. For cookies, use rack positions 2 and 4.

Convection Bake (some models)



Convection Bake is similar to Bake. Heat comes from the upper and lower heating elements. The main difference in convection baking is that the heat is circulated throughout the oven by the convection fan.

The Convection Bake mode is well suited for cakes, bar cookies and breads to take advantage of the bottom heat, yielding a better crust on baked items.


The benefits of Convection Bake include:

- Slight decrease in cook time.
- Greater volume (yeast items rise higher).


Tips

- Place food in shallow, uncovered pans such as cookie sheet without sides.
- If baking more than one pan on a rack, allow at least 1" to 1 1/2" of air space around the pan. Stagger pans so that one is not directly above the other (see graphic below).
- For cakes use rack positions 2 and 5.

27" appliances:



30" appliances:



Convection Multi-Rack



Multi-Rack mode cooks with heat from a third element behind the back wall of the oven. The heat is circulated throughout the oven by the convection fan.

The Convection Multi-rack mode is well suited for cooking individual serving-sized foods such as cookies and biscuits. It is also good for cooking on multiple racks (2 or 3) at the same time. Baking cookies is possible on 6 racks simultaneously. In this case, the baking time increases slightly.

The benefits of Multi-Rack include:

- Even browning.
- Time savings as a result of using multiple racks at one time.

Tips

- Reduce recipe temperature by 25° F if Auto Convection Conversion is not activated.
- Place food in low-sided, uncovered pans such as cookie sheet without sides.
- If baking more than one pan on a rack, allow at least 1" to 1 1/2" of air space around the pan. Stagger pans so that one is not directly above the other (see graphic below).

Pizza (some models)



In the **Pizza** mode, heat from the upper and lower elements is circulated throughout the oven by the convection fan.

Use the Pizza mode for fresh or frozen pizza.

Tips

- When baking a frozen pizza:
For a crispy crust, place pizza directly on the rack.
For a softer crust, use a pizza pan.
- When proofing pizza dough, coat dough with olive oil and place it in a bowl tightly covered with plastic wrap to prevent crust formation.
- Sprinkle cornmeal on the pizza pan to prevent sticking.
- If using a pizza paddle, sprinkle the paddle liberally with corn meal for ease in transferring the dough to the pan.
- If par-baking handmade pizza dough, prick the dough with a fork before baking.
- If using a pizza pan, choose a dark, perforated pan for a more crisp crust and a non-perforated pan for a softer crust.
- Preheat baking stones following manufacturer's recommendations while the oven is preheating.
- Bake homemade pizza on rack position 2 in the center of the rack.
- Follow manufacturer's directions for frozen pizza.
- The convection fan cycles on and off when using pizza mode.

Roast



Roast uses both the upper and lower elements to maintain the oven temperature. Roasting uses more intense heat from the upper element than the lower element. This results in more browning of the exterior while the inside remains especially moist.

Roast is best suited for large cuts of meat and poultry.

Tips:

- Preheating the oven is not necessary.
- Use a high-sided pan, or cover dish with a lid or foil for less tender cuts of meat.
- Use a meat thermometer to determine the internal temperature of the meat.
- If the meat is browned to your liking, but is not yet done, a small strip of foil can be placed over the meat to prevent overbrowning.
- Let meat stand covered with foil 10–15 minutes after removing it from the oven.
- Roasting bags and using a lid are suitable for use in this mode.
- When roasting whole chicken or turkey, tuck wings behind back and loosely tie legs with kitchen string.
- Add liquids, such as water, juice, wine, bouillon or stock for flavor and moisture.

Convection Roast (some models)



Convection Roast uses heat from the top and bottom elements as well as heat circulated by the convection fan.

The Convection Roast mode is well suited for preparing tender cuts of meat and poultry. It is also suitable for roasting vegetables.

The benefits of Convection Roast include:

- As much as 25% faster cooking than non-convection modes.
- Rich, golden browning.

Tips:

- Preheating the oven is not necessary.
- Use the same temperature as indicated in the recipe.
- Check doneness early, since roasting time may decrease. Refer to the Meat/Poultry cooking chart for examples.
- Do not cover meat or use cooking bags.
- Use a broil pan with a rack and grid or a shallow, uncovered pan for roasting.
- Use a meat thermometer to determine the internal temperature of the meat.
- If the meat is browned to your liking, but is not yet done, a small strip of foil can be placed over the meat to prevent overbrowning.
- Let meat stand covered with foil for 10 to 15 minutes after removing it from the oven.
- Refer to the Meat/Poultry Cooking Chart for recommended rack positions.

Broil



Broil uses intense heat radiated from the upper element.

The Broil mode is best suited for cooking thin, tender cuts of meat (1" or less), poultry and fish. It can also be used to brown breads and casseroles. Always broil with the door closed. The benefits of broiling include:

- Fast and efficient cooking.
- Cooking without the addition of fats or liquids.

Tips:

- Preheat oven 3–4 minutes. Do not preheat for more than 5 minutes.

- Steaks and chops should be at least ¾" thick.
- Brush fish and poultry with butter or oil to prevent sticking.
- Use a broil pan and grid (or a deep pan with a metal rack) designed to drain fats and oils away from the cooking surface to prevent smoking and spattering.
- Turn meats once during the recommended cook time (see Broil Chart for examples). Fish does not need to be turned.
- When top browning casseroles, use only metal or glass ceramic dishes such as CorningWare®.
- Never use heat-proof glass (Pyrex®); it cannot tolerate the high temperature.
- Broiling times are approximate and may vary slightly. Times are based on cooking with a preheated broil element.

Convection Broil (some models)



Convection Broil is similar to Broil. It combines intense heat from the upper element with heat circulated by a convection fan.

The Convection Broil mode is well suited for cooking thick, tender cuts of meat, poultry and fish. Convection Broil is not recommended for browning breads, casseroles and other foods. Always use convection broil with the door closed.

In addition to the benefits of standard broiling, convection broiling is faster.

Tips:

- Preheat oven 3–4 minutes. Do not preheat for more than 5 minutes.
- Steaks and chops should be at least 1 1/2" thick.
- Use a broil pan and grid (or a deep pan with a metal rack) for broiling.
- Do not cover the broil grid with foil. It is designed to drain fats and oils away from the cooking surface to prevent smoking and spattering.
- Turn meats once during the recommended cook time.
- Never use heat-proof glass (Pyrex®); it cannot tolerate the high temperature used for broiling.

For Convection Broil times, refer to the Meat/Poultry Cooking Chart.

Warm



In **Warm**, the upper and lower elements maintain a low temperature in the oven cavity in order to keep food at serving temperature.

- Use the Warm mode to keep cooked foods hot until ready to serve.
 - Warm mode temperatures are 150 °F – 225 °F.
 - The default temperature in the Warm mode is 170 °F.
 - Foods that must be kept moist should be covered with a lid or aluminum foil.
-

CAUTION

When using Warm mode, follow these guidelines:

- Do not use the Warm mode to heat cold food.
 - Be sure to maintain proper food temperature. The USDA recommends holding hot food at 140 °F or warmer.
 - DO NOT warm food longer than one hour.
-

Proof



In **Proof**, the oven uses the lower element to maintain a low temperature to proof bread or other yeast doughs.

- No preheat is necessary.
- Proofing is the rising of yeast dough.
- The Proof mode temperature range is 85 °F to 125 °F.
- The default temperature in the Proof mode is 100 °F.
- Loosely cover the the bowl or pan and use any rack that accommodates the size of the container.
- Keep the oven door closed and use the oven light to check the rising of the dough.

Cleaning and Maintenance

Cleaning

Self Clean

⚠ WARNING

Children should not be left alone or unattended in an area where appliances are in use. During the Self Clean cycle, parts of the appliance may become potentially harmful to persons who lack adult knowledge of appliances and adult reactions to potentially harmful conditions.

During the elimination of soil during Self Cleaning, small amounts of carbon monoxide can be created. Fiberglass insulation could give off very small amounts of formaldehyde during the first several cleansing cycles. To minimize exposure to these substances, provide good ventilation with an open window, or use a ventilation fan or hood.

During Self Clean, the oven is heated to a very high temperature. Soil is burned off at this temperature.

NOTICE:

Wipe out excessive spillage before Self Cleaning the oven.

NOTICE:

Do not clean parts or accessories in the Self Clean oven. Remove baking dishes and oven racks from the oven.

Single Ovens

To set the Self Clean mode:

1. Remove all accessories and racks from the oven.
2. Self Clean will not run if a timer is active. Clear all running timers before attempting to start Self Clean.
3. Turn the **Cooking Mode Dial** to **Self Clean**.
4. Turn the **Temperature Settings Dial** to **Self Clean**.
5. After 3 seconds, the display blinks "--:--".
6. Press the **+** or **-** key. The display shows the default Self Clean time, "3:00" hours. Press the **+** or **-** key to increase or decrease the Self Clean time. The maximum is 4 hours and the minimum is 2 hours.
7. When the time in the display is unchanged for 3 seconds, Self Clean begins. The Self Clean LED is illuminated.

The oven door is automatically locked during Self Clean.



8. When the Self Clean display shows "0:00", Self Clean ends.
9. Wipe remaining ash from the oven using a moist cloth.
10. To cancel Self Clean, turn the **Cooking Mode Dial** to "Off".

Note:

- The oven light cannot be turned on during Self Cleaning.
- The special heat-resistant enamel and the polished components in the oven can become discolored over time. This is normal and does not affect operation. Do not use scouring pads or abrasive cleaners to treat discolorations.

Double Ovens

Only one oven cavity can run the Self Clean mode at a given time.

To set the Self Clean mode:

1. Remove all accessories and racks from the oven.
2. Self Clean will not run if a timer is active. Clear all running timers before attempting to start Self Clean.
3. Turn the **Cooking Mode Dial** for the selected oven cavity (upper or lower) to **Self Clean**.
4. After 3 seconds, the display blinks "--:--".
5. Press the **+** or **-** key. The display shows the default Self Clean time, "3:00" hours. Press the **+** or **-** key to increase or decrease the Self Clean time. The maximum is 4 hours and the minimum is 2 hours.
6. When the time in the display is unchanged for 3 seconds, Self Clean begins. The Self Clean LED for the cavity is illuminated.



7. When the Self Clean display shows "0:00", Self Clean ends.
8. Wipe remaining ash from the oven using a moist cloth.
9. To cancel Self Clean, turn the **Cooking Mode Dial** to "Off".

Note:

- The oven light cannot be turned on during Self Cleaning.
- The special heat-resistant enamel and the polished components in the oven can become discolored over time. This is normal and does not affect operation. Do not use scouring pads or abrasive cleaners to treat discolorations.

Avoid These Cleaners

Do not use commercial oven cleaners such as Easy Off®. They may damage the oven finish or parts.

Never use scouring pads or abrasive cleaners. Never use cleansers containing Clorox ®

Do not use flammable cleaners such as lighter fluid or WD-40.

Cleaning Guide

| Part | Recommendations |
|-------------------|--|
| Flat Rack | Wash with hot soapy water. Rinse thoroughly and dry, or gently rub with cleansing powder or soap-filled pads as directed. DO NOT clean the rack in the Self Cleaning oven. If flat racks are cleaned in the oven during the Self Clean mode, they will lose their shiny finish and may not glide smoothly. If this happens wipe the rack edges with a small amount of vegetable oil. Then wipe off excess. |
| Fiberglass Gasket | DO NOT CLEAN GASKET. |

| Part | Recommendations |
|-----------------------------------|---|
| Glass | Wash with soap and water or glass cleaner. Use Fantastik® or Formula 409® to remove grease splatters and stubborn stains. |
| Painted Surfaces | Clean with hot soapy water or apply Fantastik® or Formula 409® to a clean sponge or paper towel and wipe clean. Avoid using powder cleaning agents, steel wool pads and oven cleaners. |
| Porcelain Surfaces | Immediately wipe up acid spills like fruit juice, milk and tomatoes with a dry cloth. Do not use a moistened sponge/cloth on hot porcelain. When cool, clean with hot soapy water or apply Bon-Ami® or Soft Scrub® to a damp sponge. Rinse and dry. For stubborn stains, use soap-filled pads. It is normal for porcelain to show fine lines with age due to exposure to heat and food soil. |
| Stainless Steel Surfaces | Always wipe or rub in the direction of the grain. Clean with a soapy sponge, then rinse and dry, or wipe with Fantastik® or Formula 409® sprayed on a paper towel. Protect and polish with Stainless Steel Magic® and a soft cloth. Remove water spots with a cloth dampened with white vinegar. Do not use any abrasives such as steel wool pads, SoftScrub®, BonAmi® or Clorox ® cleansers. |
| Plastic & Controls | When cool, clean with soapy water, rinse and dry. |
| Printed Areas (Words and Numbers) | Do not use abrasive cleansers. When cool, clean with soapy water, rinse, dry. |

Maintenance

Replacing an Oven Light


⚠ WARNING

- Make sure the appliance and lights are cool and power to the appliance has been turned off before replacing the light bulb(s). Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The lenses must be in place when using the appliance.
- The lenses serve to protect the light bulb from breaking.
- The lenses are made of glass. Handle carefully to avoid breaking. Broken glass could cause an injury.
- Light socket is live when door is open.

Bulb specifications:

| Oven Width | Bulb Description | Bulb Image |
|---|--|---|
| 27 inch 500 and 800 HBN Series Ovens | 25 Watt, 25WPRE14, European base |  |
| 30 inch 500 and 800 HBL Series Ovens | 40 watt, appliance bulb, standard Edison base |  |

To change the bulb:




1. Turn off power to the oven at the main power supply (fuse or breaker box).
2. Remove the glass cover by unscrewing it. Turn the glass counterclockwise to remove it.
3. Remove the bulb. The bulb unscrews counterclockwise.
4. Grasp the new bulb with a clean, dry cloth to prevent depositing skin oils on the glass which could lead to premature bulb failure. Replace the bulb by screwing it in turning the bulb clockwise.
5. Screw the glass cover back on.
6. Turn power back on at the main power supply (fuse or breaker box).

Removing the Oven Door


⚠ WARNING

When removing the door:

- Make sure oven is cool and power to the oven has been turned off before removing the door. Failure to do so could result in electrical shock or burns.
- The oven door is heavy and parts of it are fragile. Use both hands to remove the oven door. The door front is glass. Handle carefully to avoid breakage.
- Grasp only the sides of the oven door. Do not grasp the handle as it may swing in your hand and cause damage or injury.
- Failure to grasp the oven door firmly and properly could result in personal injury or product damage.
- To avoid injury from hinge bracket snapping closed, be sure that both levers are securely in place before removing the door. Also, do not force door open or closed—the hinge could be damaged and injury could result.




4. Close the oven door until it catches on the hinge stop levers. The door will be open about 7 inches at the top. This takes the spring tension off the hinges so the door can be easily lifted out.



5. The door is heavy. Use both hands to firmly grip it by the sides and lift the door up until the hinges clear the slots in the oven housing.
6. Place the door in a convenient and stable location for cleaning.

To remove the oven door:




To help avoid injury or damage be sure to read the above **WARNING** before attempting to remove the oven door.

1. Open the oven door to its fully open, horizontal position.
2. Flip levers on hinges toward you.

Note: It may be necessary to use a tool, such as a screwdriver, to gently pry the upper part of the lever away from the housing. Take care to avoid scratching the housing.

3. Bring both door hinge levers to their fullest down position as shown in the illustration. The left and right door hinges differ slightly but operate in the same manner.

To replace the oven door:



1. Holding the door firmly in both hands, place hinges in hinge slots.
2. Catch the small slot at the base of the hinge (A) in the bottom of the hinge slot (B) in the oven body. Then tilt the door inward and slide the hinges into place. The door should catch at this point and remain firmly attached to the oven body.
3. Open the door all the way to expose the hinges and slots.
4. Push both hinge levers down and away from you until flush with the face of the oven body.
5. Close and open door slowly to be sure it is correctly and securely in place. Door must be straight, not crooked.

Service


Before Calling Service Troubleshooting Chart

| Oven Problem | Possible Causes and Suggested Solutions |
|--|--|
| Oven door is locked and will not open, even after cooling. | Turn the oven off at the circuit breaker and wait five minutes. Turn breaker back on. The oven should reset itself and will be operable. |
| Oven is not heating. | Check circuit breaker or fuse box to your house. Make sure there is proper electrical power to the oven. Be sure oven temperature has been selected. |
| Oven is not cooking evenly. | Refer to cooking charts for recommended rack position. Check <i>"Getting the Most Out of Your Appliance"</i> for tips and suggestions. |
| Baking results are not as expected. | Refer to cooking charts for recommended rack position. Check <i>"Getting the Most Out of Your Appliance"</i> for tips and suggestions. Adjust oven calibration if necessary. See <i>"Oven Temperature Offset"</i> under <i>"Customer Settings"</i> . |
| Food takes longer to cook than expected. | The oven is carefully calibrated to provide accurate results. However, the temperature can be offset if food is consistently too brown or too light. See <i>"Oven Temperature Offset"</i> under <i>"Customer Settings"</i> . |
| Food is overcooked. | The oven is carefully calibrated to provide accurate results. However, the temperature can be offset if food is consistently too brown or too light. See <i>"Oven Temperature Offset"</i> under <i>"Customer Settings"</i> . |
| Oven light is not working properly. | Replace or reinsert the light bulb if loose or defective. Touching the bulb with fingers may cause the bulb to burn out. |
| Oven light does not turn off. | Check for obstruction in oven door. Check to see if hinge is bent. Oven light has been turned on a the touchpad: press the oven light touchpad to turn off. |
| Cannot remove lens cover on light. | There may be soil build-up around the lens cover. Wipe lens cover area with a clean, dry towel prior to attempting to remove the lens cover. |

| Oven Problem | Possible Causes and Suggested Solutions |
|--|---|
| Oven is not Self Cleaning properly. | Allow the oven to cool before running Self Clean. Always wipe out loose soils or heavy spillovers before running Self Clean. If oven is badly soiled, set oven for the maximum Self Clean time. |
| Clock and timer are not working properly. | Make sure there is electrical power to oven. |
| "E" and a number appears in display and control beeps. | This is a fault code. Press any key or turn knob to stop beeping. Reset oven if necessary. If fault code remains, record fault code, cancel oven, and call authorized service technician. |
| With a new oven there is a strong odor when oven is turned on. | This is normal with a new oven and will disappear after a few uses. Operating the Self Clean cycle also "burns-off" the smell more quickly. |
| Control does not react when a key is touched. | Be sure that surface is clean and dry. Touch the center of the touch key. Use the flat part of your finger. |
| Warm air or steam escapes from oven vent. | It is normal to see or feel steam or warm air escaping from the oven vent. Do not block the vent. |
| Cooling fan runs even when the oven is turned off. | This is normal. The cooling fan will continue to run, even after the oven has been turned off, until the oven has cooled sufficiently. |

Data Plate

The data plate shows the model and serial number. Refer to the data plate on the appliance when requesting service. The data plate is located on the underside of the control panel:



How to Obtain Service or Parts

To reach a service representative, see the contact information at the front of the manual. Please be prepared with the information printed on your product data plate when calling.

STATEMENT OF LIMITED PRODUCT WARRANTY

What this Warranty Covers & Who it Applies to

The limited warranty provided by BSH Home Appliances "Bosch" in this Statement of Limited Product Warranty applies only to the Bosch appliance sold to you, the first using purchaser, provided that the Product was purchased:

- For your normal, household (non-commercial) use, and has in fact at all times only been used for normal household purposes.
- New at retail (not a display, "as is", or previously returned model), and not for resale, or commercial use.
- Within the United States or Canada, and has at all times remained within the country of original purchase.

The warranties stated herein apply only to the first purchaser of the Product and are not transferable.

Please make sure to return your registration card; while not necessary to effectuate warranty coverage, it is the best way for Bosch to notify you in the unlikely event of a safety notice or product recall.

How Long the Warranty Lasts

Bosch warrants that the Product is free from defects in materials and workmanship for a period of three hundred and sixty-five (365) days from the date of purchase. The foregoing timeline begins to run upon the date of purchase, and shall not be stalled, tolled, extended, or suspended, for any reason whatsoever.

Repair/Replace as Your Exclusive Remedy

During this warranty period, Bosch or one of its authorized service providers will repair your Product without charge to you (subject to certain limitations stated herein) if your Product proves to have been manufactured with a defect in materials or workmanship. If reasonable attempts to repair the Product have been made without success, then Bosch will replace your Product (upgraded models may be available to you, in Bosch's sole discretion, for an additional charge). All removed parts and components shall become the property of Bosch at its sole option. All replaced and/or repaired parts shall assume the identity of the original part for purposes of this warranty and this warranty shall not be extended with respect to such parts. Bosch's sole liability and responsibility hereunder is to repair manufacturer-defective Product only, using a Bosch-authorized service provider during normal business hours. For safety and property damage concerns, Bosch highly recommends that you do not attempt to repair the Product

yourself, or use an un-authorized servicer; Bosch will have no responsibility or liability for repairs or work performed by a non-authorized servicer. If you choose to have someone other than an authorized service provider work on your Product, THIS WARRANTY WILL AUTOMATICALLY BECOME NULL AND VOID. Authorized service providers are those persons or companies that have been specially trained on Bosch products, and who possess, in Bosch's opinion, a superior reputation for customer service and technical ability (note that they are independent entities and are not agents, partners, affiliates or representatives of Bosch). Notwithstanding the foregoing, Bosch will not incur any liability, or have responsibility, for the Product if it is located in a remote area (more than 100 miles from an authorized service provider) or is reasonably inaccessible, hazardous, threatening, or treacherous locale, surroundings, or environment; in any such event, if you request, Bosch would still pay for labor and parts and ship the parts to the nearest authorized service provider, but you would still be fully liable and responsible for any travel time or other special charges by the service company, assuming they agree to make the service call.

Out of Warranty Product

Bosch is under no obligation, at law or otherwise, to provide you with any concessions, including repairs, pro-rates, or Product replacement, once this warranty has expired.

Warranty Exclusions

The warranty coverage described herein excludes all defects or damage that are not the direct fault of Bosch, including without limitation, one or more of the following:

- Use of the Product in anything other than its normal, customary and intended manner (including without limitation, any form of commercial use, use or storage of an indoor product outdoors, use of the Product in conjunction with air or water-going vessels).
- Any party's willful misconduct, negligence, misuse, abuse, accidents, neglect, improper operation, failure to maintain, improper or negligent installation, tampering, failure to follow operating instructions, mishandling, unauthorized service (including self-performed "fixing" or exploration of the appliance's internal workings).
- Adjustment, alteration or modification of any kind.
- A failure to comply with any applicable state, local, city, or county electrical, plumbing and/or building codes, regulations, or laws, including failure to install the product in strict conformity with local fire and building codes and regulations.
- Ordinary wear and tear, spills of food, liquid, grease accumulations, or other substances that accumulate on, in, or around the Product.

- Any external, elemental and/or environmental forces and factors, including without limitation, rain, wind, sand, floods, fires, mud slides, freezing temperatures, excessive moisture or extended exposure to humidity, lightning, power surges, structural failures surrounding the appliance, and acts of God.

In no event shall Bosch have any liability or responsibility whatsoever for damage to surrounding property, including cabinetry, floors, ceilings, and other structures or objects around the Product. Also excluded from this warranty are scratches, nicks, minor dents, and cosmetic damages on external surfaces and exposed parts; Products on which the serial numbers have been altered, defaced, or removed; service visits to teach you how to use the Product, or visits where there is nothing wrong with the Product; correction of installation problems (you are solely responsible for any structure and setting for the Product, including all electrical, plumbing or other connecting facilities, for proper foundation/flooring, and for any alterations including without limitation cabinetry, walls, floors, shelving, etc.); and resetting of breakers or fuses.

TO THE EXTENT ALLOWED BY LAW, THIS WARRANTY SETS OUT YOUR EXCLUSIVE REMEDIES WITH RESPECT TO PRODUCT, WHETHER THE CLAIM ARISES IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING STRICT LIABILITY, OR NEGLIGENCE) OR OTHERWISE. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED. ANY WARRANTY IMPLIED BY LAW, WHETHER FOR MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHERWISE, SHALL BE EFFECTIVE ONLY FOR THE PERIOD THAT THIS EXPRESS LIMITED WARRANTY IS EFFECTIVE. IN NO EVENT WILL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, "BUSINESS LOSS", AND/OR PUNITIVE DAMAGES, LOSSES, OR EXPENSES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION TIME AWAY FROM WORK, HOTELS AND/OR RESTAURANT MEALS, REMODELLING EXPENSES IN EXCESS OF DIRECT DAMAGES WHICH ARE DEFINITELY CAUSED EXCLUSIVELY BY BOSCH, OR OTHERWISE. SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, AND SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

No attempt to alter, modify or amend this warranty shall be effective unless authorized in writing by an officer of BSH.

Cooking Charts

BAKED GOODS/ENTREES

| Food | Recommended Cooking Mode | Oven Temperature | Pre-heat Oven | Number of Racks | Rack Position | Time (min.) | Pan Size & Type |
|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|
| Cakes | | | | | | | |
| Angel Food | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 1 | 35-50 | 10" tube |
| Bundt | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 2 | 45-65 | 12-cup bundt |
| Cupcakes | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Single | 3 | 17-27 | 12-cup muffin pan |
| | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 17-27 | 12-cup muffin pan |
| | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Multiple | 1, 3, & 5 | 17-27 | 12-cup muffin pan |
| Round Layers | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 3 | 28-40 | 8" or 9" round |
| | Convect.Bake | 325°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 28-40 | 8" or 9" round |
| Sheet Cake | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 3 | 45-60 | 13"X9"X2" |
| Cookies | | | | | | | |
| Brownies | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 3 | 33-40 | 8" or 9" square |
| Chocolate Chip | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Single | 3 | 8-17 | cookie sheet |
| | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 8-17 | cookie sheet |
| | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Multiple | 1,3, & 5 | 8-17 | cookie sheet |
| Cookie Bars | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 3 | 23-33 | 8" or 9" square |
| Sugar | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Single | 3 | 8-10 | cookie sheet |
| | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 8-10 | cookie sheet |
| | Conv. Multi-Rack | 325°F | Yes | Multiple | 1,3, & 5 | 8-10 | cookie sheet |
| Entrees/Vegetables | | | | | | | |
| Casseroles | Bake | recipe temp. | Yes | Single | 3 | recipe time | casserole dish |
| Quiche | Bake | 375° F | Yes | Single | 2 | 30-40 | quiche dish |
| Soufflé | Bake | 325° F | Yes | Single | 3 | 45-55 | soufflé dish |
| Vegetables | Conv. Roast | recipe | No | Single | 3 | recipe | cookie sheet |
| Frozen Convenience | | | | | | | |
| Fish Sticks | Frozen Foods | on package | No | Single | 3 | pkg time | cookie sheet |
| | Frozen Foods | on package | No | Multiple | 2 & 4 | pkg time | cookie sheet |
| Garlic Bread, Toast Sticks | Frozen Foods | on package | No | Single | 3 | pkg time | cookie sheet |
| Chicken Nuggets & Patties | Frozen Foods | on package | No | Single | 3 | pkg time | cookie sheet |
| | Frozen Foods | on package | No | Multiple | 2 & 4 | pkg time | cookie sheet |
| Fries | Frozen Foods | on package | No | Single | 3 | pkg time | cookie sheet |
| | Frozen Foods | on package | No | Multiple | 2 & 4 | pkg time | cookie sheet |

The charts can be used as a guide. Follow package or recipe directions.

The convection temperatures have been reduced 25° F from the recipe or package directions.

BAKED GOODS/ENTREES

| Food | Recommended Cooking Mode | Oven Temperature | Pre-heat Oven | Number of Racks | Rack Position | Time (min.) | Pan Size & Type |
|---------------------|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------------|
| Pastries | | | | | | | |
| Cream Puffs | Conv. Multi-Rack | 400°F | Yes | Single | 3 | 23-33 | cookie sheet |
| | Conv. Multi-Rack | 400°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 23-33 | cookie sheet |
| | Conv. Multi-Rack | 400°F | Yes | Multiple | 1,3, & 5 | 23-33 | cookie sheet |
| Puff Pastry | Conv. Multi-Rack | 375°F | Yes | Single | 3 | 10-12 | cookie sheet |
| Pies | | | | | | | |
| 1 Crust Shell | Convect.Bake | 475°F | Yes | Single | 2 | 8-12 | 9" pie pan |
| 2 Crust, Fruit | Convect.Bake | 375°F | Yes | Single | 2 | 45-60 | 9" pie pan |
| Frozen | Convect.Bake | 375°F | Yes | Single | 3 | 70-85 | 9" pie pan |
| Meringue | Bake | 350°F | Yes | Single | 2 | 10-15 | 9" pie pan |
| Pecan | Bake | 350°F | Yes | Single | 2 | 45-60 | 9" pie pan |
| Pumpkin | Bake | 425°F/ 350°F | Yes | Single | 2 | 15 min/35- 45 min | 9" pie pan |
| Pizza | | | | | | | |
| Baking Stone | Pizza | 425°F | Yes | Single | 2 | recipe time | baking stone |
| Fresh | Pizza | 425°F | Yes | Single | 2 | recipe time | pizza pan |
| Thick Crust, Frozen | Fro- zen Pizza | on package | Yes | Single | on package | package time | package directions |
| Thin Crust, Frozen | Pizza | on package | Yes | Single | on package | package time | package directions |
| Quick Breads | | | | | | | |
| Biscuits | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 3 | 10-20 | cookie sheet |
| | Convect.Bake | 325°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 10-20 | cookie sheet |
| Loaf | Convect.Bake | 350°F | Yes | Single | 2 | 48-60 | 8" x 4" loaf pan |
| Muffins | Convect.Bake | 400°F | Yes | Single | 3 | 14-25 | 12-cup muffin pan |
| | Convect.Bake | 400°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 14-25 | 12-cup muffin pan |
| Yeast Breads | | | | | | | |
| Dinner Rolls | Convect.Bake | 375°F | Yes | Single | 3 | 10-20 | cookie sheet |
| | Convect.Bake | 375°F | Yes | Multiple | 2 & 5 | 10-20 | cookie sheet |
| | Convect.Bake | 375°F | Yes | Multiple | 1, 3, & 5 | 10-20 | cookie sheet |
| Loaf | Convect.Bake | 400°F | Yes | Single | 2 | 22-35 | 9" x 5" loaf pan |
| Sweet Rolls | Convect.Bake | 325°F | Yes | Single | 3 | 20-25 | cookie sheet |

The charts can be used as a guide. Follow package or recipe directions.

The convection temperatures have been reduced 25° F from the recipe or package directions.

MEATS

| Food | Recommended Cooking Mode | Oven Temperature | Rack Position | Internal Temperature | Cooking Time (minutes unless specified) | Food Covered | Stand Time |
|--|--------------------------|------------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| Beef | | | | | | | |
| Chuck Roast, 2-3 lbs | Roast | 350°F | 2 | Well, 170°F | 1 1/2-2 hours | Yes | none |
| Hamburgers, 3/4-1-inch thick | Broil | High | 6 | Medium, 160°F | Side 1: 5-8 Side 2: 4-6 | No | none |
| Rib Eye, Boneless, 3-3.5 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | Medium-rare, 145°F | 27-31 min./lb. | No | 10-15 min. |
| Rib Eye, Boneless, 3-3.5 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | Medium, 160°F | 30-38 min./lb. | No | 10-15 min. |
| Rump, Eye, Sirloin, Boneless, 3-5.5 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | Medium-rare, 145°F | 18-33 min./lb. | No | 10-15 min. |
| Rump, Eye, Sirloin, Boneless, 3-5.5 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | Medium, 160°F | 30-35 min/lb. | No | 10-15 min. |
| Steaks, 1-inch thick | Broil | High | 6 | Medium-rare, 145°F | Side 1: 5-8 Side 2: 4-6 | No | none |
| Steaks, 1-inch thick | Broil | High | 6 | Medium, 160°F | Side 1: 8-9 Side 2: 5-7 | No | none |
| Steaks 1 1/2-inch thick | Convection Broil | High | 4 | Medium-rare, 145°F | Side 1: 11-14 Side 2: 9-13 | No | none |
| Steaks 1 1/2-inch thick | Convection Broil | High | 4 | Medium, 160°F | Side 1: 13-18 Side 2: 11-14 | No | none |
| Tenderloin, 2-3 lbs. | Convection Roast | 425°F | 2 | Medium-rare, 145°F | 15-24 min./lb. | No | 5 min. |
| Lamb | | | | | | | |
| Leg, Boneless, 2-3 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | Medium, 145°F | 25-30 min./lb. | No | 10-15 min. |
| Leg, Boneless, 4-6 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | Medium, 160°F | 30-35 min./lb. | No | 10-15 min. |
| Chops, 1-inch thick | Broil | 3 - High | 4 | Medium-rare, 145°F | Side 1: 4-6 Side 2: 4-5 | No | none |
| Chops, 1-inch thick | Broil | 3 - High | 4 | Medium, 160°F | Side 1: 5-7 Side 2: 5-6 | No | none |
| Pork | | | | | | | |
| Ham Slice 1/2-inch thick | Broil | 3 - High | 5 | 160°F | Side 1: 4-5 Side 2: 3-4 | No | none |
| Loin Roast, 1/2 - 3 lbs. | Convection Roast | 350°F | 2 | 145°F 160°F | 16-30 min./lb. 19-36 min./lb. | No | 30 min. 10-15 min. |
| Loin Roast, 3 - 6 lbs. | Convection Roast | 350°F | 2 | 145°F 160°F | 16-30 min./lb. 14-23 min./lb. | No | 30 min. 10-15 min. |

The charts can be used as a guide. Follow package or recipe directions.

Roasting times are approximate and may vary depending on the shape of the meat.

Stuffed turkey requires additional roasting time. The minimum safe temperature for stuffing in poultry is 165° F.

NOTE: Internal food temperatures are USDA recommended temperatures as measured by a digital cooking thermometer.

MEATS

| Food | Recommended Cooking Mode | Oven Temperature | Rack Position | Internal Temperature | Cooking Time (minutes unless specified) | Food Covered | Stand Time |
|---------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| Pork | | | | | | | |
| Chops, 1-inch thick | Broil | Low | 3 | 145°F | Side 1: 5-9 Side 2: 8-11 | No | 3 min. |
| | | Low | | 160°F | Side 1: 8-10 Side 2: 8-9 | | |
| Chops, 1 1/2-inch thick | Convection Broil | High | 4 | 160°F | Side 1: 9-11 Side 2: 8-10 | No | none |
| Sausage, Fresh | Broil | High | 4 | 170°F | Side 1: 3-5 Side 2: 2-4 | No | none |
| Tenderloin, 2-3 lbs. | Convection Roast | 425°F | 3 | 145°F | 18-28 min./lb. | No | 5-10 min. |
| | | | | 160°F | 20-27 min./lb. | | 3 min. |
| Poultry | | | | | | | |
| Chicken | | | | | | | |
| Bone-in Breasts | Convection Broil | 450°F | 3 | 170°F | Side 1: 18-22 Side 2: 17-20 | No | none |
| Bone-in Thighs | Broil | 1 - Low | 3 | 180°F in thigh | Side 1: 14-16 Side 2: 12-14 | No | none |
| Whole, 3.5-8 lbs. | Convection Roast | 375°F | 2 | 180°F in thigh | 13-20 min./lb. | No | none |
| Cornish Game Hens, 1-1 1/2 lbs. | Convection Roast | 350°F | 2 | 180°F in thigh | 45-75 min. total time | No | none |
| Turkey | | | | | | | |
| Breast, 4-8 lbs. | Convection Roast | 325°F | 2 | 170°F | 19-23 min. /lb. | No | 15-20 min. for easy carving |
| Unstuffed, 12-19 lbs. | Convection Roast | 325°F | 1 | 180°F in thigh | 9-14 min./lb. | Foil to prevent over-browning | 15-20 min. for easy carving |
| Unstuffed, 20-30 lbs. | Convection Roast | 325°F | 1 | 180°F in thigh | 6-12 min./lb. | Foil to prevent over-browning | 15-20 min. for easy carving |
| Seafood | | | | | | | |
| Fish Filets, 3/4-1-inch thick | Broil | 1 - Low | 3 | 145°F | 11-15 min. | No | none |

The charts can be used as a guide. Follow package or recipe directions.

Roasting times are approximate and may vary depending on the shape of the meat.

Stuffed turkey requires additional roasting time. The minimum safe temperature for stuffing in poultry is 165° F.

NOTE: Internal food temperatures are USDA recommended temperatures as measured by a digital cooking thermometer.

Table des matières

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| À propos de ce manuel | 1 | Remplacement de l'ampoule du four | 21 |
| Comment ce manuel est organisé | 1 | Démontage de la porte du four | 22 |
| Sécurité. | 2 | Réparation. | 24 |
| Consignes de sécurité importantes. | 3 | Avant d'appeler le service de dépannage | 24 |
| Démarrage | 5 | Tableau de dépannage | 24 |
| Pièces | 5 | Plaque signalétique | 25 |
| Accessoires | 6 | Comment obtenir des services de dépannage ou des pièces | 18 |
| Commandes | 7 | ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE | |
| Avant la première utilisation du four | 8 | DU PRODUIT | 26 |
| Fonctionnement. | 8 | Tableaux de cuisson | 28 |
| À propos de l'appareil | 8 | | |
| Fonctionnalités de base | 8 | | |
| Réglage de l'horloge | 8 | | |
| Réglage du mode de cuisson et de la température. | 9 | | |
| Limitation de la durée de chauffage. | 9 | | |
| Minuterie | 10 | | |
| Mode Shabbat | 10 | | |
| Réglages Client | 11 | | |
| Durée de cuisson. | 11 | | |
| Heure de fin | 11 | | |
| Température Compensée | 11 | | |
| Tirer le meilleur parti de votre appareil | 13 | | |
| Conseils généraux. | 13 | | |
| Cuisson. | 14 | | |
| Rôtissage | 16 | | |
| Cuisson Gril | 17 | | |
| Cuisson Gril Convection. | 17 | | |
| Maintien au Chaud. | 18 | | |
| Nettoyage et entretien. | 19 | | |
| Nettoyage | 19 | | |
| Nettoyage Auto | 19 | | |
| Éviter ces produits nettoyants | 20 | | |
| Guide de nettoyage | 20 | | |
| Entretien | 21 | | |

Cet appareil électroménager Bosch est fabriqué par
BSH Home Appliances, Corporation
1901 Main Street, Suite 600
Irvine, CA 92614

Questions?

1-800-944-2904

www.bosch-home.com/us

Il nous fait toujours plaisir de recevoir vos commentaires!

À propos de ce manuel

Comment ce manuel est organisé

Pour tirer le meilleur parti de votre nouveau four, il est recommandé de lire ce manuel dans sa totalité. Ceci vous permettra d'apprendre à connaître systématiquement votre appareil et de vous familiariser avec son fonctionnement et ses caractéristiques.

Ce manuel comporte les chapitres suivants :

- « *Sécurité* » - Ce chapitre fournit des informations sur la manière de faire fonctionner le four en toute sécurité.
- « *Démarrage* » - Ce chapitre vous fait connaître les éléments et fonctionnalités du four.
- « *Fonctionnement* » - Ce chapitre vous propose des instructions étape par étape sur le fonctionnement du four.
- « *Tirer le meilleur parti de votre appareil* » - Vous trouverez dans ce chapitre une liste des nombreux aliments couramment utilisés, ainsi que le mode du four, la température, la position des grilles et les temps de cuisson appropriés. Cette section vous donne également des conseils sur le choix des plats allant au four et la préparation des aliments.
- « *Nettoyage et entretien* » - Ce chapitre vous informe sur le nettoyage et l'entretien des divers composants du four.
- « *Réparation* » - Ce chapitre contient la garantie et des conseils pour se dépanner soi-même.

Veillez accorder une attention toute particulière aux consignes de sécurité importantes figurant au chapitre « Sécurité ».

Définitions concernant la sécurité

▲ AVERTISSEMENT

Ceci indique que le non respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

▲ ATTENTION

Ceci indique que le non respect de cet avertissement peut entraîner des blessures légères ou modérées.

AVIS : Ceci indique que la non-conformité à cet avis de sécurité peut entraîner des dégâts à l'appareil ou à la propriété.

Remarque : Ceci vous avertit que d'importantes informations et/ou conseils sont fournis.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

Sécurité

AVERTISSEMENT

Votre nouvel appareil a été conçu pour un fonctionnement sûr et fiable si vous en prenez bien soin. Lire attentivement toutes les consignes avant l'emploi. Ces précautions réduiront les risques de brûlures, de choc électrique, d'incendie et de lésions corporelles. Lors de l'utilisation d'appareils de cuisine, il est impératif de respecter les mesures de sécurité élémentaires, y compris celles figurant aux pages suivantes.

Installation et entretien corrects

Demander à l'installateur de vous indiquer l'emplacement du coupe-circuit ou du fusible. Identifier sa position pour pouvoir le retrouver facilement.

L'installation et la mise à la terre correctes de cet appareil doivent être effectuées par un technicien qualifié. Brancher uniquement l'appareil sur une prise correctement reliée à la terre. Se reporter à la notice d'installation pour obtenir des détails supplémentaires.

Cet appareil est destiné à un usage domestique familial normal uniquement. Il n'est pas autorisé pour un usage en extérieur. Voir la garantie. Pour toute question, contacter le fabricant.

Ne pas entreposer ni utiliser de produits chimiques corrosifs, vapeurs, substances inflammables ou produits non alimentaires à l'intérieur ou à proximité de cet appareil. Celui-ci a été spécialement conçu pour faire chauffer ou faire cuire des aliments. L'emploi de produits chimiques corrosifs pour chauffer ou nettoyer l'appareil endommagera ce dernier et peut entraîner des blessures.

Ne pas se servir de cet appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il est endommagé. Communiquer avec un centre de réparation autorisé.

Ne pas obstruer les événements du four.

Ne pas réparer ni remplacer des pièces de l'appareil à moins que cela ne soit expressément recommandé dans ce manuel. Confier l'entretien de l'appareil à un centre de service autorisé par l'usine.

En cas d'erreur, l'écran clignote et émet un signal sonore continu. Si cela se produit pendant le cycle autonettoyant,

débrancher l'appareil de l'alimentation secteur et téléphoner à un technicien qualifié.

Sécurité-incendie

Ne pas utiliser de papier aluminium ou de doublure de protection pour revêtir toute partie de l'appareil, et en particulier le fond du four. L'utilisation de ces doublures peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

Si des matériaux s'enflamment à l'intérieur d'un four, ne pas ouvrir la porte. Mettre l'appareil hors tension et débrancher le circuit électrique au boîtier de disjoncteurs.

L'appareil doit être utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné comme décrit dans ce manuel. Par exemple, ne jamais utiliser l'appareil pour réchauffer ou chauffer une pièce. Ne jamais utiliser l'appareil pour entreposer quoi que ce soit.

Toujours avoir un détecteur de fumée qui fonctionne près de la cuisine.

Si vos cheveux ou vêtements s'enflamment, se laisser tomber au sol et rouler immédiatement sur soi-même pour éteindre les flammes.

Pour éteindre les flammes d'un incendie provoqué par des aliments autre qu'un incendie de graisse, utiliser du bicarbonate de soude. Ne jamais utiliser d'eau sur les incendies de cuisine.

Tenir à disposition un extincteur approprié, situé à proximité, qui soit bien en vue et facile à atteindre non loin du four.

AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE LÉSIONS CORPORELLES DANS L'ÉVENTUALITÉ D'UN INCENDIE DE GRAISSE, OBSERVER LES CONSIGNES SUIVANTES :

- **ÉTOUFFER LES FLAMMES** à l'aide d'un couvercle bien hermétique, d'une tôle à biscuits ou d'un plateau en métal, puis éteindre le brûleur. **FAIRE ATTENTION À NE PAS SE BRÛLER.** Si les flammes ne s'éteignent pas immédiatement, **ÉVACUER LES LIEUX ET FAIRE APPEL AU SERVICE D'INCENDIE.**
- **NE JAMAIS SAISIR UN RÉCIPIENT QUI BRÛLE** - Vous pourriez vous brûler.
- **NE PAS UTILISER D'EAU**, y compris les chiffons ou serviettes mouillées - une violente explosion de vapeur risque de se produire.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

- Utiliser un extincteur UNIQUEMENT si :
 - 1) On sait que l'on possède un extincteur de CLASSE ABC, et on en connaît déjà le maniement.
 - 2) L'incendie est de petite ampleur et contenu dans la zone où il s'est déclaré.
 - 3) Le service d'incendie est appelé.
 - 4) On peut combattre l'incendie le dos tourné vers la sortie.

Prévention des brûlures

NE PAS TOUCHER AUX ÉLÉMENTS CHAUFFANTS OU AUX PAROIS INTÉRIEURES DU FOUR - Les éléments chauffants peuvent être chauds même s'ils sont froids.. Les parois intérieures d'un four peuvent devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Pendant et après l'utilisation, ne pas toucher, ni laisser vêtements, poignées isolantes ou autres matériaux inflammables entrer en contact avec les éléments chauffants ou les parois intérieures du four tant qu'elles n'ont pas suffisamment refroidi. Les autres surfaces de l'appareil peuvent devenir suffisamment chaudes pour provoquer des brûlures. Citons notamment les ouvertures des événements, les surfaces situées près de ces ouvertures et les portes du four.

Faire attention en ouvrant la porte de l'appareil. Se tenir sur le côté, ouvrir la porte lentement et légèrement pour laisser l'air chaud et/ou la vapeur s'échapper. Éloigner le visage de l'ouverture et s'assurer qu'aucun enfant ou animal domestique ne se trouve à proximité de l'unité. Une fois la vapeur et l'air chaud échappés, continuer la cuisson. Garder les portes fermées à moins de nécessité pour la cuisson ou le nettoyage. Ne pas laisser les portes ouvertes sans surveillance.

Ne pas chauffer ou réchauffer des contenants d'aliments non ouverts. L'accumulation de pression peut faire exploser le contenant et provoquer des blessures.

Faire attention lors de la cuisson au four d'aliments à forte teneur en alcool (par exemple, rhum, eau de vie, whisky). L'alcool s'évapore à des températures élevées. Il y a risque de combustion des vapeurs d'alcool dans le four. Il ne faut utiliser que des petites quantités d'alcool dans les aliments et faire attention en ouvrant la porte du four.

Toujours placer les grilles dans la position désirée lorsque le four est froid. Si une grille doit être déplacée alors que le four est chaud, ne pas laisser les poignées isolantes entrer en contact avec les éléments chauffants.

Toujours utiliser des poignées isolantes sèches. Des poignées mouillées ou humides entrant en contact avec les surfaces chaudes peuvent provoquer des blessures par dégagement de vapeur. Ne pas laisser les poignées entrer en contact avec les résistances chaudes. Ne pas utiliser de serviette ni de chiffon volumineux.

Attacher les vêtements lâches, etc. avant de commencer. Attacher les cheveux longs de façon à ce qu'ils ne pendent pas et ne pas porter de vêtements lâches ou d'habits ou objets qui pendillent, tels que cravates, foulards, bijoux ou manches.

Sécurité des enfants

Lorsque les enfants sont assez âgés pour utiliser l'appareil, les parents ou tuteurs légaux ont la responsabilité légale de veiller à ce qu'ils soient formés aux pratiques sécuritaires liées à l'utilisation de l'appareil par des personnes qualifiées.

Ne laisser personne grimper, se tenir debout, s'appuyer, s'asseoir ou se pendre à toute partie de l'appareil, en particulier la porte, le tiroir-réchaud ou le tiroir de rangement. Ceci peut endommager l'appareil, le faire basculer et provoquer potentiellement des blessures sérieuses.

Ne pas laisser les enfants utiliser cet appareil sans l'étroite surveillance d'un adulte. Enfants et animaux ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance à l'endroit où l'on utilise l'appareil. Ne jamais les laisser jouer à proximité de l'appareil que celui-ci soit en fonctionnement ou non.

ATTENTION

Les articles d'intérêt pour les enfants ne doivent pas être rangés dans un appareil électroménager, dans les armoires au-dessus de l'appareil ou sur le dossier. Un enfant qui grimpe sur l'appareil pour prendre ces objets peut se blesser sérieusement.

Sécurité pendant le nettoyage

Ne pas nettoyer l'appareil alors qu'il est chaud. Certains nettoyants produisent des émanations nocives lorsqu'ils sont appliqués sur une surface chaude. Chiffons ou éponges humides peuvent causer des brûlures par dégagement de vapeur.



IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ET CONSERVER CES CONSIGNES

AVERTISSEMENT

Avertissements conformément à la Proposition 65 de l'État de Californie :

Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT : La loi sur les produits toxiques et la qualité de l'eau potable de Californie requiert que le gouverneur de la Californie publie une liste de substances connues de l'état comme pouvant causer le cancer, des malformations ou autres problèmes de reproduction et exige que les compagnies avisent les clients de l'exposition potentielle à de telles substances. La combustion de gaz combustible pour la cuisson et l'élimination de résidus pendant l'autonettoyage peut générer de faibles quantités de monoxyde de carbone. L'isolant en fibre de verre des fours autonettoyants génère de faibles quantités de formaldéhyde pendant les quelques premiers cycles de nettoyage. Le formaldéhyde est classé par la Californie comme étant une cause potentielle de cancer. Le monoxyde de carbone est une cause potentielle de toxicité pour la reproduction. L'exposition à ces substances peut être minimisée en :

1. assurant une bonne ventilation pendant la cuisson au gaz;
2. assurant une bonne ventilation pendant et immédiatement après l'autonettoyage du four;
3. utilisant l'appareil selon les instructions figurant dans ce guide.

Pendant l'autonettoyage, s'assurer que la porte est bien verrouillée et qu'elle ne s'ouvre pas. Si elle ne se verrouille pas, ne pas exécuter le cycle d'autonettoyage. Communiquer avec un centre de dépannage.

Essuyer les déversements importants avant de procéder à l'autonettoyage du four.

Les oiseaux ont un système respiratoire très sensible. Éloigner les oiseaux de compagnie de la cuisine ou des pièces où la fumée peut les atteindre. Pendant l'autonettoyage, les émanations de fumée peuvent être nocives pour les oiseaux. D'autres émanations telles que produites par la margarine et les huiles de cuisson surchauffées sont également nocives.

Ne pas laisser la graisse s'accumuler dans le four.

Sécurité de la batterie de cuisine

Ne pas placer les aliments directement sur la sole du four.


Observer les instructions du fabricant lors de l'utilisation des sacs de cuisson ou à rôtir.

Ne pas nettoyer les pièces ou accessoires dans le four autonettoyant.

Démarrage

Pièces

Illustration d'un four double. Votre appareil peut différer légèrement de cette illustration.



- | | |
|---|---|
| 1 | Panneau de commande |
| 2 | Joint de porte |
| 3 | Ventilateur à convection, certains modèles |
| 4 | Charnière de porte |
| 5 | Évent du four |
| 6 | Loquet de porte |
| 7 | Guides de positionnement de grille avec 6 positions |
| 8 | Sole du four |

Ventilateur de refroidissement

Le ventilateur de refroidissement tourne pendant tous les modes de cuisson. On peut l'entendre fonctionner et sentir parfois de l'air chaud s'échapper de l'évent du four. Le ventilateur peut également fonctionner une fois le four éteint.

Évent du four

L'évent du four se trouve au-dessous du panneau de commande. De l'air chaud peut s'échapper de l'évent avant, pendant et après la cuisson. Il est normal de voir de la vapeur s'échapper de l'évent et de la condensation peut se former à cet endroit. Cette zone peut devenir chaude pendant l'utilisation du four. Ne pas obstruer l'évent car il est indispensable à la bonne circulation de l'air.

Sole du four

La sole du four abrite l'élément chauffant inférieur. Ceci permet de protéger l'élément des dommages et des déversements.


Remarque :

Ne pas placer les aliments directement sur la sole du four.

⚠ ATTENTION

Ne pas utiliser de papier aluminium ou de doublure de protection pour revêtir toute partie de l'appareil, et en particulier le fond du four. L'utilisation de ces doublures peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

Accessoires



Grille plate

Ne pas nettoyer dans le four autonettoyant.

Insertion des grilles

⚠ ATTENTION

Pour éviter les brûlures, placer les grilles dans la position désirée avant de mettre le four en marche. Toujours utiliser des gants isolants lorsque le four est chaud. Si une grille doit être déplacée lorsque le four est chaud, ne pas laisser les gants isolants entrer en contact avec les éléments chauffants.


Pour éviter toute possibilité de blessure ou d'endommagement de l'appareil, s'assurer que la grille plate est installée exactement suivant les instructions de montage et non à l'envers ou sens dessus dessous.

Grille plate

La grille est conçue avec une butée qui retient la grille avant qu'elle sorte complètement du four et l'empêche de basculer.

Mise en place de la grille plate dans le four :

1. Saisir fermement la grille des deux côtés.
2. Commencer à enfourner la grille dans le four en la plaçant sur la position souhaitée.
3. Incliner la partie avant de la grille vers le haut (A) afin que la partie arrière de la grille puisse glisser sous la butée de la grille (B).




4. Mettre la grille à l'horizontale. Enfoncer la grille complètement à l'intérieur du four. La grille doit être droite et à plat. Elle ne doit pas être de travers.

Retirer la grille plate du four :


1. Saisir fermement la grille des deux côtés et tirer vers soi.
2. Lorsque la butée est atteinte, incliner la grille vers le haut, puis l'extraire des glissières du four.

Commandes


Panneau de commande - Four double




anneau de commande - Four double sans convection



Panneau de commande - Four simple



Panneau de commande - Four simple sans convection



- 1 Sélecteur de mode du four supérieur

- 2 Sélecteur de mode du four

- 3 Écran, 8 boutons

- 4 Écran, 6 boutons

- 5 Sélecteur de mode du four inférieur

- 6 Sélecteur de réglage de température

Touches à effleurement

Upper Oven

Passes au four supérieur dans les modèles à four double. Appuyer avant de sélectionner ou de modifier les réglages du four supérieur (modèles à four double uniquement).

Lower Oven

Passes au four inférieur dans les modèles à four double. Appuyer avant de sélectionner ou de modifier les réglages du four inférieur (modèles à four double uniquement).

Oven Light

Allume et éteint l'éclairage du four. Ne fonctionne pas lorsque le four est en mode Nettoyage Auto.

| | |
|--------------|--|
| Clear | Met la minuterie de cuisine à zéro lors de l'édition ou lorsqu'elle s'éteint. |
| Timer | Règle et affiche les minuteries de cuisine (fours doubles, Minuterie pour les fours simples). Les minuteries ne contrôlent pas les activités du four. |
| + | Une pression sur cette touche augmente la valeur affichée. |
| - | Decreases the displayed value when pressed. |
| Clock | Saisit le mode de réglage de l'horloge. |

Avant la première utilisation du four

- Avant l'utilisation, le four doit être correctement installé par un technicien qualifié.
- Retirer tout matériau d'emballage à l'intérieur et à l'extérieur du four.
- Essuyer le four froid à l'aide d'un chiffon propre et humide et sécher.
- Il peut y avoir une légère odeur aux premières utilisations. Ceci est normal et disparaîtra.
- Pour obtenir des résultats de cuisson optimaux, utiliser des plats de cuisson au four adéquats.
- Lire et comprendre toutes les précautions de sécurité et le Manuel d'utilisation et d'entretien avant toute utilisation.

Fonctionnement

À propos de l'appareil

Votre nouveau four réunit des résultats de cuisson supérieurs et un fonctionnement tout simple.

La conception du four a été optimisée pour améliorer la distribution de la chaleur dans la cavité du four. Il en résulte un brunissage uniforme, une réduction des temps de cuisson et une diminution des coûts énergétiques.

Grâce au mode Nettoyage Auto, les heures passées à récupérer les coins les plus inaccessibles du four sont aujourd'hui révolus. Le four carbonise les salissures simplement et en toute facilité. Lorsque l'autonettoyage est terminé, il vous suffit d'essuyer les cendres résiduelles.


Le lettrage clair et lisible des touches à effleurement et les boutons facilitent grandement l'utilisation du four. Ce manuel contient toutes les instructions relatives au fonctionnement du four.

Veuillez nous appeler pour toute question. Notre numéro de téléphone se trouve au début de ce manuel. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus!

Fonctionnalités de base

Réglage de l'horloge

Régler l'horloge :



1. Mettre le sélecteur **Mode de cuisson** sur "**Désactivé**".
2. Appuyer sur la touche **Horloge**.
L'horloge sera affichée. Les heures clignoteront pour indiquer que la valeur peut être modifiée.
3. Utiliser les touches à effleurement **+ ou -** pour régler l'heure.
4. Appuyer de nouveau sur **Horloge** pour régler les minutes. Les minutes clignoteront pour indiquer que la valeur peut être modifiée.

- Utiliser les touches à effleurement **+** ou **-** pour régler les minutes.


Remarque : Le fait d'appuyer sur la touche à effleurement **+** ou **-** et de maintenir cette touche enfoncée pendant six secondes fera défiler les minutes plus rapidement. Cette fonction ne permet pas de faire défiler les heures plus rapidement. Relâcher la touche à effleurement aura pour effet de mettre fin à la modification et les heures (ou minutes) recommenceront à clignoter.

Si, au bout de 3 secondes, aucune modification n'est effectuée, l'heure affichée sera sauvegardée.

Réglage du mode de cuisson et de la température

Réglage du mode de cuisson et de la température - Fours doubles

Panneau de commande - Four double



- Tourner le sélecteur de mode du four Supérieur (A) ou Inférieur (B) sur le mode de cuisson choisi.
- L'écran indique la température par défaut pour le mode sélectionné à gauche de l'affichage de l'heure en cours.
- Appuyer sur les boutons **+** ou **-** pour modifier la température.
- Si la température désirée reste inchangée pendant 3 secondes, ou si le bouton **Minuterics** est pressé, le mode démarre. La minuterie s'ouvre en mode d'édition de minuterie. (Remarque : Lorsque la minuterie est réglée, elle entame un compte à rebours jusqu'à 0:00, mais n'éteint pas le four.)
- Préchauffage** s'affichera en rouge, sous la température sélectionnée, jusqu'à ce que la température soit atteinte. Pendant le préchauffage, c'est la température sélectionnée qui est affichée, et non la température actuelle de la cavité du four.
- Si une minuterie est réglée, l'écran affichera la température sélectionnée pendant 3 secondes, puis il affichera le compte à rebours de la minuterie.


Remarque :

- Le mode de cuisson peut être modifié à tout moment pendant le fonctionnement du four.
- Dans les modèles à four double, il faut tout d'abord choisir le four supérieur ou inférieur avant de

pouvoir modifier la température. Appuyer sur **Four supérieur** ou sur **Four inférieur** pour sélectionner un four.

Réglage du mode de cuisson et de la température - Fours simples

Panneau de commande - Four simple




- Tourner le sélecteur de mode du four (A) sur le mode de cuisson désiré.
- Tourner le sélecteur de réglage de la température (B) pour modifier la température.
- Préchauffage** sera affiché en rouge sous la température sélectionnée.

Remarque :

- Le mode de cuisson peut être modifié à tout moment pendant le fonctionnement du four.
- Mettre le sélecteur de réglage de la température sur les températures indiquées ou entre ces valeurs pour sélectionner une température spécifique (c.-à-d. : 325° serait à mi-chemin entre 300° et 350°.)

Minuterie

Régler la minuterie :



1. Appuyer sur **Minuteries**.
Si aucune autre minuterie n'est en fonctionnement, « 00:00 » apparaît en mode d'édition et clignote.
2. Appuyer sur le bouton **+** pour régler la période de temps. Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes permet à la valeur de la minuterie d'augmenter plus rapidement.
3. Appuyer de nouveau sur **Minuteries** pour mettre en mémoire la valeur de minuterie que vous avez réglée et amorcer le compte à rebours de la minuterie.
La minuterie se déclenche.
Lorsque la minuterie atteint 0:00, son affichage clignote et une tonalité d'alarme retentit toutes les 10 secondes, ce pendant deux minutes.
4. Appuyer sur **Effacer** ou ouvrir la porte du four pour annuler une minuterie en fonctionnement ou mettre fin au signal sonore.

Remarque :

- La minuterie peut être programmée pour une durée maximale de 99:59 heures (heures:minutes). Lorsque la minuterie atteint 1 minute restante, le décompte passe aux secondes et le compte à rebours commence de 00:59 jusqu'à 00:00.
- La minuterie n'est pas modifiée lorsque d'autres paramètres le sont.
- Une minuterie ne peut pas être réglée pendant une opération d'autonettoyage.
- Une deuxième minuterie peut être réglée (fours doubles uniquement), une fois que la première minuterie a démarré. Appuyer deux fois sur **Minuteries** pour saisir le mode d'édition pour la deuxième minuterie.
- L'indicateur affiché à l'écran dépend du réglage effectué dans les Réglages Client. Le réglage de l'écran standard affiche l'horloge pendant que la minuterie fonctionne. Dans ce cas, appuyer sur **Minuteries** pour afficher la minuterie en fonctionnement.


Mode Shabbat

Le mode Shabbat permet aux personnes de religions spécifiques d'utiliser leur four le jour du Shabbat. Le mode Shabbat peut être saisi à n'importe quel moment au cours d'un cycle de cuisson uniquement.


Régler le mode Shabbat :

1. Mettre le **Sélecteur du mode de cuisson** sur la position **Cuisson**.
2. Régler la température sur la valeur désirée dans la plage de température du mode Shabbat, comprise entre 100° F et 450° F (38 °C et 232° C).
Si la température réglée est en dehors de cette plage, et si le bouton **Minuterie** est maintenu enfoncé pendant 3 secondes, une tonalité d'erreur retentit.
3. Appuyer sur le bouton **Minuterie (ou Minuteries)** et maintenir ce bouton enfoncé pendant 3 secondes.

SAB s'apparaît à l'écran pendant 3 secondes.



4. **74:00** clignote sur l'écran. 74 heures est le nombre d'heures maximum autorisé pour le réglage du mode Shabbat.



5. Appuyer sur **+** ou **-** pour modifier la durée de cuisson en mode Shabbat par incréments de 30 minutes. Appuyer sur **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer cette valeur de 30 minutes à chaque pression. Maintenir le bouton enfoncé pendant plus de 1 seconde modifie la valeur affichée de 30 minutes, chaque 1/2 seconde, jusqu'à ce que le bouton soit relâché. Le nombre d'heures maximum autorisé pour ce réglage est 74 heures.

- Si aucune modification n'est effectuée pendant 3 secondes, ou si l'on appuie sur **Minuterie**, le mode Shabbat démarre et la minuterie amorce le compte à rebours par incréments de 1 minute, jusqu'à ce qu'elle atteigne :01, puis affiche **SAb**. Le mode de chauffage prend fin, mais le four reste en **Mode Shabbat**.

Remarque :


- Appuyer sur n'importe quelle touche à effleurement alors que le four est en mode Shabbat n'aura aucun effet. Tourner le **Sélecteur du mode de cuisson** sur la position **Désactivé** pour annuler le **Mode Shabbat**.
- Toute modification de la position du sélecteur de mode du four pour sélectionner un autre mode mettra fin au **Mode Shabbat**.
- Sur les modèles de fours doubles, le **Mode Shabbat** est disponible pour les deux fours en même temps. Le **Mode Shabbat** ne peut être réglé que pour un seul four à la fois.
- En **Mode Shabbat**, la température est comprise entre 100° F et 450° F (38 °C et 232° C).
- La période de temps de fonctionnement du **Mode Shabbat** peut être réglée entre 24 et 74 heures.
- Si l'éclairage du four est allumé lors du réglage du **Mode Shabbat**, il restera allumé. S'il est éteint lors du réglage du **Mode Shabbat**, il restera éteint.

Réglages Client

Le menu des Réglages Client est utilisé pour personnaliser les réglages du four.

Modifier les réglages :

Pour pouvoir accéder au menu « Réglages Client », le four doit être éteint et aucune minuterie ne doit fonctionner.



- Accéder au menu Réglages Client :
 - Fours simples : Appuyer sur **Horloge** et sur **+** pendant 2 secondes
 - Fours doubles : Appuyer sur **Four supérieur** et sur **Minuterie**

Le premier élément de menu, S1:02 = « **Mode Horloge** », apparaît à l'écran.

- Appuyer sur **Horloge** pour faire défiler la liste des réglages.
- Appuyer sur **+** ou **-** pour modifier le réglage.
- Confirmer les modifications en appuyant sur **Minuterie**.

L'élément de menu suivant, S2:01 = « **Réglage de la durée de la sonnerie** », apparaît à l'écran.

Toujours régler les valeurs comme décrit aux étapes 2 et 3. Appuyer sur **Horloge** pour quitter le menu.

Les réglages suivants peuvent être effectués :

| Éléments de menu | Description | Réglages (Par défaut) |
|---|---|-----------------------|
| S1 : Mode Horloge | Mode d'affichage 12 heures ou 24 heures; 1 = 12 h, 2 = 24 h | 1 = 12 h |
| S2 : Unit. temp. | F = Fahrenheit, 1 = F C = Celsius, 2 = C | 1 = F |
| S3 : Son émis à la pression de chaque touche | Tonalité des touches : Oui ou Non : 1 = Oui, 2 = Non | 1 = Oui |
| S4 : Horloge Visible | Afficher l'horloge : Oui ou Non : 1 = Oui, 2 = Non | 1 = Oui |
| Fours sans convection S5 : Température compensée du four - Four Supérieur S6 : Température compensée du four - Four Inférieur (Les fours sans convection ne disposent pas de ventilateur sur la paroi arrière à l'intérieur de la cavité du four) | Règle la valeur de décalage du four (impacte la cavité supérieure uniquement sur les fours doubles) Cette valeur est ajoutée au point de consigne de la température de la cavité (chauffe ou refroidit le four si l'aliment est systématiquement trop ou pas assez doré). La plage d'incrémentations autorisée est comprise entre 0° et 35° F (0° à 19° C), positifs ou négatifs. La température compensée n'a aucune incidence sur les modes Nettoyage Auto, Cuisson Gril, Cuisson Gril Convec., Maintien au Chaud ou Pizza. | 0 |

| Éléments de menu | Description | Réglages (Par défaut) |
|--|---|-----------------------|
| Fours à convection S5 : Conversion convection auto (Les fours à convection sont dotés d'un ventilateur sur la paroi arrière à l'intérieur de la cavité du four) | Active ou désactive l'ajustement de la conversion convection auto des températures de cuisson (disponible uniquement sur les fours à convection). 1 = Activer 2 = Désactiver | 1 = Activer |
| Four à convection S6 : Température compensée du four Four supérieur pour les fours doubles (Les fours à convection sont dotés d'un ventilateur sur la paroi arrière à l'intérieur de la cavité du four) | Règle la valeur de décalage du four (impacte la cavité supérieure uniquement sur les fours doubles). Cette valeur est ajoutée au point de consigne de la température de la cavité (chauffe ou refroidit le four si l'aliment est systématiquement trop ou pas assez doré). La plage d'incrémentatation autorisée est comprise entre 0° et 35° F (0° à 19° C), positifs ou négatifs. La température compensée n'a aucune incidence sur les modes Nettoyage Auto, Cuisson Gril, Cuisson Gril Convec., Maintien au Chaud ou Pizza. | 0 |

| Éléments de menu | Description | Réglages (Par défaut) |
|--|--|-----------------------|
| Four à convection S7 : Température compensée du four Four inférieur pour les fours doubles (Les fours à convection sont dotés d'un ventilateur sur la paroi arrière à l'intérieur de la cavité du four) | Règle la valeur de décalage du four (impacte la cavité inférieure uniquement sur les fours doubles) Cette valeur est ajoutée au point de consigne de la température de la cavité (chauffe ou refroidit le four si l'aliment est systématiquement trop ou pas assez doré). La plage d'incrémentatation autorisée est comprise entre 0° et 35° F (0° à 19° C), positifs ou négatifs. La température compensée n'a aucune incidence sur les modes Nettoyage Auto, Cuisson Gril, Cuisson Gril Convec., Maintien au Chaud ou Pizza. | 0 |


Tirer le meilleur parti de votre appareil

Conseils généraux

Mise en place des ustensiles de cuisson

On obtient de meilleurs résultats en plaçant les ustensiles de cuisson au centre du four. Si l'on dispose plusieurs moules sur une même grille, laisser au moins 1 po à 1 ½ po (2,5 à 3,8 cm) d'espace libre autour de chaque moule. Lors de la cuisson d'un gâteau à quatre étages, disposer les moules sur deux grilles de manière à ce qu'un moule ne se trouve pas au-dessus d'un autre.

Position des grilles



Les positions de grilles sont numérotées de 1 à 6 de bas en haut.

Consulter les tableaux de cuisson des aliments, à l'arrière de ce manuel, pour connaître les positions de grille recommandées.

La glissière supérieure sert de guide pour la position de grille la plus haute (6). Lors de l'insertion d'une grille de four, utiliser uniquement les positions de grille 1 à 6. Ne pas placer une grille sur la glissière supérieure.

| Position des grilles | Idéal pour |
|--|---|
| 6 (position utilisable la plus élevée) | faire cuire les hamburgers, le steak, faire fondre le fromage, faire brunir les garnitures |
| 5 | faire griller le pain, faire griller la plupart des viandes |
| 4 | faire griller la volaille et les viandes plus épaisses |
| 3 | les produits boulangers préparés sur une tôle à biscuits ou dans un moule utilisant une seule grille; ceci comprend les aliments surgelés prêts-à-servir, les gâteaux, les ragoûts et la pizza surgelée |

| | |
|----------------------------|---|
| 2 | les petits rôtis ou volailles, les gâteaux Bundt, les tartes, le pain |
| 1 (position la plus basse) | les gros rôtis, la dinde, le gâteau des anges |

Papier aluminium

Ne pas utiliser de papier aluminium ou de doublure de protection pour revêtir toute partie de l'appareil, et en particulier la sole du four. L'utilisation de ces doublures peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie.

Préchauffer le four

- Placer les grilles dans la position désirée avant de faire chauffer le four.
- Préchauffer le four lors de l'utilisation des modes Cuisson, Cuisson par Convection, Convection Multi-Rack, Pizza, Cuisson Gril et Maintien au Chaud.
- Faire préchauffer le four tout en préparant les ingrédients de la recette ou les aliments.
- Le réglage d'une température plus élevée n'écourte pas le temps de préchauffage.
- Une fois le four préchauffé, mettre les aliments au four le plus vite possible pour minimiser la perte de chaleur et éviter la baisse de température du four.

Rappels concernant le préchauffage

Votre four possède l'un des temps de préchauffage les plus brefs du marché grâce à un élément de cuisson dissimulé. L'élément inférieur est dissimulé sous la sole du four. Il est normal que le temps de préchauffage soit différent de votre four précédent dont l'élément était exposé sur la sole du four.

- Le nettoyage du four est plus facile car il n'est plus nécessaire de contourner un élément tubulaire exposé sur la sole du four. L'élément inférieur dissimulé est protégé des souillures et des éclaboussures. Essuyer les éclaboussures surabondantes est simple.
- Le préchauffage du four n'est pas nécessaire pour la cuisson des viandes, de la volaille, des ragoûts et des aliments congelés.
- Le temps de préchauffage sera plus long lorsque l'alimentation électrique de votre domicile est inférieure à 240 volts.
- Toute augmentation de la température entraînera un temps de préchauffage supplémentaire. Par exemple, le temps de préchauffage pour un four à 425° F (218° C) est plus long que celui d'un four à 350° F (176° C).

Pour la cuisson au gril, préchauffer le four pendant 3 à 4 minutes. Ne pas préchauffer le four au-delà de 5 minutes.

Pour de meilleurs résultats

- Utiliser les recommandations de cuisson comme guide.
- Ouvrir la porte aussi brièvement que possible pour éviter les chutes de température.
- Utiliser l'éclairage intérieur du four pour vérifier la cuisson des aliments par le hublot plutôt que d'ouvrir souvent la porte.
- Utiliser la minuterie pour comptabiliser les temps de cuisson.

Casseroles et plats allant au four

- Les plats en verre allant au four absorbent la chaleur. Suivre les recommandations du fabricant.
- Utiliser des plats adaptés au degré de brunissage désiré. Pour obtenir une croûte tendre, légère et brun doré, utiliser des moules légers, en métal brillant.
- Les plats foncés, rugueux ou mats (antiadhésifs ou anodisés) absorbent la chaleur et donnent une croûte plus dorée et plus croustillante. Certains fabricants recommandent de réduire la température de 25° F (3,9° C) lors de l'utilisation de ce type de plat. Suivre les recommandations du fabricant.
- Les tôles à biscuits ou les plats allant au four isolés feront augmenter la durée de cuisson.
- Ne poser aucun objet lourd sur la porte ouverte du four.
- Ne pas garder d'ustensiles de cuisson ou de pierres à pizza vides dans le four pendant la cuisson, car cela risque de modifier le rendement du four. Ranger les ustensiles de cuisson hors du four.

Cuisson à haute altitude

- À haute altitude, les recettes et les temps de cuisson peuvent varier.
- Pour des renseignements plus précis, écrire au Service de vulgarisation de la Colorado State University, à Fort Collins, Colorado 80521. Il est possible que vous ayez à vous acquitter du coût des guides de cuisson. Préciser le nom du guide de préparation culinaire à haute altitude que vous désirez, à savoir : renseignements généraux, gâteaux, biscuits, pains, etc.

Condensation

- Il est normal de voir une certaine quantité de vapeur d'eau s'échapper des aliments au cours d'un processus de cuisson. La quantité dépend de la teneur en humidité des aliments. L'humidité peut se condenser sur n'importe quelle surface plus froide que la cavité du four, comme par exemple sur le panneau de commande.

Plage de température par mode de cuisson

| Mode | Le plus faible | Le plus élevé |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Cuisson | 100 | 550 |
| Rôtissage | 100 | 550 |
| Cuisson Gril (Bas, Élevé) | 450 | 550 |
| Maintien au Chaud | 150 | 225 |
| Aprêt | 85 | 125 |
| Cuisson par Convection* | 100 | 550 |
| Convection Multi-Rack | 100 | 550 |
| Rôtissage Convection | 100 | 550 |
| Pizza* | 100 | 550 |
| Cuisson Gril Convection* (Bas, Élevé) | 450 | 550 |

* Certains modèles uniquement

Cuisson



Le mode **Cuisson** revient à faire cuire avec de l'air chaud et sec. Les éléments supérieur et inférieur chauffent à intervalles réguliers pour maintenir la température du four.

Le mode Cuisson peut être utilisé pour préparer toute sorte d'aliments, depuis les pâtisseries jusqu'aux ragoûts. Consulter les conseils de préparation de la recette ou de l'emballage pour connaître les températures et les temps de cuisson.

Conseils

- Préchauffer le four si la recette le recommande.
- Le temps de cuisson varie selon la taille, la forme et le revêtement de l'ustensile utilisé. Les récipients métalliques foncés ou les revêtements antiadhésifs permettent d'obtenir une cuisson plus rapide et un brunissage plus intense. Avec les ustensiles de cuisson isolants, la durée de cuisson augmente pour la plupart des aliments.
- **Pour de meilleurs résultats, faire cuire les aliments sur une seule grille** en laissant 1 à 1 1/2 po (2,5 à 3,8 cm) d'espace minimum entre les ustensiles ou les plats et les parois du four.
- Éviter les pertes de chaleur en vérifiant périodiquement la cuisson des aliments par le hublot du four au lieu d'ouvrir la porte.
- Si plusieurs grilles sont nécessaires, en utiliser 2 au maximum. Pour faire cuire les biscuits, utiliser les positions de grille 2 et 4.

Cuisson à convection (certains modèles)



Le mode **Cuisson par Convection** est similaire au mode Cuisson. La chaleur provient des éléments chauffants supérieur et inférieur. La principale différence est que la chaleur circule à l'intérieur de la cavité du four grâce au ventilateur à convection.

Le mode de Cuisson par Convection est idéal pour la cuisson des gâteaux, des biscuits en barres et des pains pour tirer profit de la chaleur de l'élément inférieur qui donne aux aliments cuits au four une croûte plus savoureuse.


Les avantages du mode Cuisson par Convection comprennent :

- Une légère diminution de la durée de cuisson.
- Une augmentation du volume (les aliments à base de levure lèvent davantage).


Conseils

- Placer les aliments dans des moules peu profonds, non couverts, tels que des tôles à biscuit sans rebords.
- Si l'on dispose plusieurs moules sur une même grille, laisser au moins 1 po à 1 1/2 po (2,5 à 3,8 cm) d'espace libre autour de chaque moule. Décaler les moules de façon à ce qu'ils ne soient pas directement placés les uns au-dessus des autres (voir le schéma ci-dessous).

**Appareils de 27 po
(69 cm) :**



**Appareils de 30 po
(76 cm) :**



Convection Multi-Rack



Le mode **Multi-Rack** utilise la chaleur diffusée par un troisième élément situé derrière la paroi arrière du four. La chaleur circule à l'intérieur de la cavité du four grâce au ventilateur à convection.

Le mode Convection Multi-Rack est idéal pour la cuisson des aliments en portions individuelles tels les biscuits et les

petits gâteaux. Ce mode convient également à la cuisson simultanée sur plusieurs grilles (2 ou 3). La cuisson des biscuits peut se faire sur 6 grilles différentes simultanément. Dans ce cas, le temps de cuisson augmente légèrement.

Les avantages du mode Multi-Rack comprennent :

- Un brunissage uniforme.
- Des économies de temps provenant de l'utilisation de plusieurs grilles en même temps.

Conseils

- Réduire la température du four indiquée dans la recette de 25° F (3,9° C) si le mode Conversion Convection Auto n'est pas activé.
- Placer les aliments dans des moules peu profonds, non couverts, tels que des tôles à biscuit sans rebords.
- Si l'on dispose plusieurs moules sur une même grille, laisser au moins 1 po à 1 1/2 po (2,5 à 3,8 cm) d'espace libre autour de chaque moule. Décaler les moules de façon à ce qu'ils ne soient pas directement placés les uns au-dessus des autres (voir le schéma ci-dessous).

Pour faire cuire les gâteaux, utiliser les positions de grille 2 et 5.

•

Pizza (certains modèles)



En mode **Pizza**, la chaleur diffusée par les éléments supérieur et inférieur circule dans la cavité du four grâce au ventilateur à convection.

Le mode Pizza convient pour les pizzas fraîches ou congelées.

Conseils

- Lorsque vous faites cuire une pizza surgelée :
Pour obtenir une croûte croustillante, placer la pizza directement sur la grille.
Pour obtenir une croûte plus molle, utiliser une plaque à pizza.
- Pour apprêter la pâte à pizza, badigeonner celle-ci d'huile d'olive et la mettre dans un saladier couvert hermétiquement d'un film étirable pour éviter qu'une croûte ne se forme à la surface.
- Saupoudrer de la semoule de maïs sur la plaque à pizza pour éviter que la pâte n'attache.
- Si vous utilisez une palette à pizza, saupoudrer généreusement celle-ci de semoule de maïs pour transférer la pâte sur la plaque.
- Si vous faites cuire à blanc une pâte à pizza faites à la main, piquer le fond avec une fourchette avant de mettre au four.
- Si vous utilisez un moule à pizza, choisir un moule foncé muni de trous pour obtenir une croûte plus croustillante et un moule non troué pour obtenir une croûte plus molle.
- Préchauffer les pierres à pizza en suivant les recommandations du fabricant pendant le préchauffage du four.
- Faire cuire la pizza maison au centre de la grille et placer celle-ci à la position 2.
- Pour la pizza surgelée, observer les recommandations du fabricant.
- Lors de l'utilisation du mode Pizza, le ventilateur à convection s'allume et s'éteint par intermittence.

Rôtissage



Le mode **Rôtissage** utilise à la fois les éléments supérieur et inférieur pour maintenir la température du four. Ce mode exige que l'élément supérieur produise une chaleur plus intense que celle diffusée par l'élément inférieur. Ceci permet d'obtenir des mets bien dorés à l'extérieur et particulièrement moelleux à l'intérieur.

Le mode Rôtissage convient parfaitement aux coupes de viande de grande taille et à la volaille.

Conseils :

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four.
- Pour faire cuire les coupes de viande moins tendres, utiliser un plat à bords hauts, ou couvrir le plat avec un couvercle ou une feuille d'aluminium.
- Utiliser un thermomètre à viande pour déterminer la température interne de celle-ci.
- Si la viande est dorée à souhait, mais qu'elle n'a pas fini de cuire, vous pouvez la couvrir d'une petite feuille de papier d'aluminium pour qu'elle ne dore pas trop.
- Une fois la viande sortie du four, couvrir et laisser reposer pendant 10 à 15 minutes.
- Les sacs à rôti se prêtent bien à ce mode de cuisson de même que les couvercles.
- Lors du rôtissage des volailles ou dindes entières, replier les ailes sous le dos et attacher les cuisses sans trop serrer avec de la ficelle de cuisine.
- Ajouter les liquides, tels que eau, jus, vin ou bouillon pour parfumer et humidifier.

Rôtissage Convection (certains



Le mode **Rôtissage Convection** utilise la chaleur diffusée par les éléments supérieur et inférieur ainsi que la chaleur qui circule dans la cavité grâce au ventilateur à convection.

modèles)

Le mode Rôtissage Convection est bien adapté à la préparation des coupes de viande tendres et de la volaille. Il convient également au rôtissage des légumes.

Les avantages du mode Rôtissage Convection comprennent :

- Une cuisson jusqu'à 25 % plus rapide que les modes n'utilisant pas la Cuisson par Convection.
- Un brunissage riche, doré.

Conseils :

- Il n'est pas nécessaire de préchauffer le four.
- Utiliser la température exacte indiquée sur la recette.
- Vérifier la cuisson au début car la durée de rôtissage peut être écourtée. Pour des exemples, consulter le Tableau de cuisson de la viande/volaille.
- Ne pas couvrir la viande ni utiliser de sacs de cuisson.
- Utiliser un gril-lèche-frite avec grille ou un plat à rôtir peu profond et non couvert.
- Utiliser un thermomètre à viande pour déterminer la température interne de celle-ci.
- Si la viande est dorée à souhait, mais qu'elle n'a pas fini de cuire, vous pouvez la couvrir d'une petite feuille de papier d'aluminium pour qu'elle ne dore pas trop.
- Une fois la viande sortie du four, la couvrir avec du papier d'aluminium et laisser reposer pendant 10 à 15 minutes.
- Consulter le Tableau de cuisson de la viande/volaille pour connaître les positions de grille recommandées.

Cuisson Gril



Le mode **Cuisson Gril** utilise la chaleur intense diffusée par l'élément supérieur.

Le mode Cuisson Gril est parfaitement adapté à la cuisson des pièces de viande minces et tendres de 1 po (2,5 cm) d'épaisseur ou moins, de la volaille et du poisson. On peut l'utiliser également pour faire griller le pain et gratiner les

ragoûts. Toujours faire griller les aliments avec la porte fermée. Les avantages du mode Cuisson Gril comprennent :

- Une cuisson rapide et efficace.
- Une cuisson ne nécessitant pas l'ajout de matières grasses ou de liquides.

Conseils :

- Préchauffer le four pendant 3 à 4 minutes. Ne pas préchauffer le four au-delà de 5 minutes.
- Le steak et les côtelettes doivent avoir au moins $\frac{3}{4}$ po (2 cm) d'épaisseur.
- Badigeonner le poisson et la volaille de beurre ou d'huile pour éviter qu'ils n'attachent pendant la cuisson.
- Utiliser un gril-lèche-frite et une grille (ou un plat profond doté d'une grille en métal) conçus pour faciliter l'écoulement des matières grasses afin qu'elles n'entrent pas en contact avec la surface de cuisson et éviter ainsi les émanations de fumées et les éclaboussures.
- Retourner les viandes une fois durant la durée de cuisson recommandée (pour des exemples, voir le tableau de cuisson au gril). Le poisson n'a pas besoin d'être tourné.
- Pour gratiner les ragoûts, utiliser uniquement des plats en métal ou en céramique de verre tels que Corningware®.
- Ne jamais utiliser de plats en verre résistant à la chaleur (Pyrex®); ils ne tolèrent pas les températures élevées.
- Les durées de rôtissage sont approximatives et peuvent varier légèrement. Les durées varient selon que la cuisson s'effectue avec un élément de grillage préchauffé.

Cuisson Gril Convection (certains modèles)



Le mode **Cuisson Gril Convection** est similaire au mode Cuisson Gril. Ce mode allie la chaleur intense diffusée par l'élément supérieur à l'air chaud qui circule sous l'action d'un ventilateur à convection.

Le mode Cuisson Gril Convection est bien adapté à la cuisson des coupes de viande épaisses et tendres, de la volaille et du poisson. Le mode Cuisson Gril Convection n'est pas recommandé pour le brunissage des pains, des ragoûts et autres aliments. Utiliser toujours le mode Cuisson Gril Convection avec la porte fermée.

Outre les avantages de la cuisson au gril normale, le mode Cuisson Gril Convection est plus rapide.

Conseils :

- Préchauffer le four pendant 3 à 4 minutes. Ne pas préchauffer le four au-delà de 5 minutes.
- Le steak et les côtelettes doivent avoir au moins 1 1/2 po (2 cm) d'épaisseur.
- Pour la cuisson au gril, utiliser un gril-lèche-frite avec une grille (ou un plat profond doté d'une plaque-gril en métal).
- Ne pas recouvrir le gril-lèche-frite de papier d'aluminium. Il a été conçu pour faciliter l'écoulement des matières grasses afin qu'elles n'entrent pas en contact avec la surface de cuisson et éviter ainsi les émanations de fumées et les éclaboussures.
- Tourner les viandes une fois pendant la durée de cuisson.
- Ne jamais utiliser de plats en verre résistant à la chaleur (Pyrex®); ils ne tolèrent pas les températures élevées nécessaires à la cuisson au gril.

Pour les durées de cuisson correspondant au mode Cuisson Gril Convection, consulter le Tableau de cuisson de la viande/volaïlle.

Maintien au Chaud



En mode **Maintien au Chaud**, les éléments supérieur et inférieur maintiennent la température à un faible niveau dans la cavité du four pour conserver les aliments à la température adéquate jusqu'au service.

- Utiliser le mode de Maintien au Chaud pour conserver les aliments cuits au chaud jusqu'au moment de servir.
- Les températures du mode Maintien au Chaud vont de 150° F à 225° F (66° C à 107° C).
- La température par défaut du mode Maintien au Chaud est de 170° F (77° C).
- Protéger les aliments devant rester humides avec un couvercle ou du papier d'aluminium.

⚠ ATTENTION

lors de l'utilisation du mode Maintien au Chaud, suivre les recommandations suivantes :

- Ne pas utiliser le mode Maintien au Chaud pour faire chauffer des aliments froids.
- S'assurer de maintenir les aliments à la température adéquate. L'USDA recommande de maintenir les aliments chauds à 140° F (60° C) ou plus.
- NE PAS maintenir des aliments au chaud pendant plus d'une heure.

Apprêt



Le mode **Apprêt** utilise l'élément inférieur du four pour faire lever la pâte à pain ou d'autres types de pâtes à base de levure en les maintenant à basse température.

- Aucun préchauffage n'est nécessaire.
- L'apprêt consiste à faire lever la pâte à la levure.
- La plage de température du mode Apprêt est comprise entre 85° F et 125° F (29° C et 52° C).
- La température par défaut du mode Apprêt est de 100° F (38° C).
- Couvrir sans serrer le saladier ou l'ustensile de cuisson et utiliser une grille adaptée à la taille de ce dernier.
- Laisser la porte du fermée et utiliser l'éclairage du four pour vérifier la levée de la pâte.

Nettoyage et entretien

Nettoyage

Nettoyage Auto

⚠ AVERTISSEMENT

Les enfants ne doivent pas être laissés seuls ou sans surveillance à un endroit où des appareils électroménagers sont utilisés. Durant le cycle de nettoyage automatique, certaines parties de l'appareil peuvent poser un danger aux personnes qui n'ont pas les compétences des adultes concernant l'usage des appareils électroménagers et ne peuvent pas réagir comme le ferait un adulte devant des conditions potentiellement dangereuses.

De faibles quantités de monoxyde de carbone peuvent se dégager lors de l'élimination des salissures pendant le cycle d'autonettoyage. L'isolant en fibre de verre peut émettre de faibles quantités de formaldéhyde pendant les quelques premiers cycles autonettoyants. Pour minimiser l'exposition à ces substances, assurer une bonne ventilation en laissant une fenêtre ouverte, ou utiliser un ventilateur ou une hotte d'aération.

Lors de l'autonettoyage, le four est chauffé à une température très élevée. Les salissures sont brûlées sous l'action de la température.

AVIS :

Essuyer les déversements importants avant de procéder à l'autonettoyage du four.

AVIS :


Ne pas nettoyer les pièces ou accessoires dans le four autonettoyant. Retirer les plats de cuisson et les grilles du four.

Fours simples

Régler le mode Nettoyage Auto :

1. Retirer tous les accessoires et toutes les grilles du four.
2. Le mode Nettoyage Auto ne s'exécutera pas si une minuterie est en cours de fonctionnement. Effacer toutes les minuteries en fonctionnement avant de tenter de lancer le mode Nettoyage Auto.
3. Tourner le **Sélecteur du mode de cuisson** sur la position **Nettoyage Auto**.
4. Tourner le **Sélecteur de réglage de la température** sur la position **Nettoyage Auto**.
5. Au bout de 3 secondes, « --:-- » s'affiche et clignote à l'écran.

6. Appuyer sur la touche **+** ou **-**. L'écran affiche la durée de Nettoyage Auto par défaut, soit « 3:00 » heures. Appuyer sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la durée du nettoyage automatique. La durée maximale est 4 heures et la durée minimale est 2 heures.
7. Lorsque la durée affichée à l'écran n'est pas modifiée pendant 3 secondes, le mode Nettoyage Auto démarre. La DEL Nettoyage Auto est allumée. Lorsque le mode Nettoyage Auto est activé, la porte du four est automatiquement verrouillée.



8. Lorsque l'affichage Nettoyage Auto indique « 0:00 », ce mode prend fin.
9. Nettoyer les cendres résiduelles à l'intérieur du four en utilisant un chiffon humide.
10. Pour annuler le mode Nettoyage Auto, tourner le **Sélecteur du mode de cuisson** sur la position **Désactivé**.

Remarque :

- L'éclairage du four ne peut pas être allumé pendant le cycle d'autonettoyage.
- L'émail résistant à la chaleur spécial et les éléments polis du four peuvent présenter une décoloration au fil du temps. Ceci est normal et ne nuit en rien au fonctionnement du four. Ne pas utiliser des tampons à récurer ou des produits de nettoyage abrasifs pour tenter d'éliminer les décolorations.

Fours doubles


Seule une cavité de four à la fois peut fonctionner en mode Nettoyage Auto.

Régler le mode Nettoyage Auto :

1. Retirer tous les accessoires et toutes les grilles du four.
2. Le mode Nettoyage Auto ne s'exécutera pas si une minuterie est en cours de fonctionnement. Effacer

toutes les minuteries en fonctionnement avant de tenter de lancer le mode Nettoyage Auto.

3. Tourner le **Sélecteur du mode de cuisson** correspondant à la cavité du four sélectionné (supérieur ou inférieur) sur **Nettoyage Auto**.
4. Au bout de 3 secondes, « --:-- » s'affiche et clignote à l'écran.
5. Appuyer sur la touche **+** ou **-**. L'écran affiche la durée de Nettoyage Auto par défaut, soit « 3:00 » heures. Appuyer sur la touche **+** ou **-** pour augmenter ou diminuer la durée du nettoyage automatique. La durée maximale est 4 heures et la durée minimale est 2 heures.
6. Lorsque la durée affichée à l'écran n'est pas modifiée pendant 3 secondes, le mode Nettoyage Auto démarre. La DEL Nettoyage Auto de la cavité est allumée.



7. Lorsque l'affichage Nettoyage Auto indique « 0:00 », ce mode prend fin.
8. Nettoyer les cendres résiduelles à l'intérieur du four en utilisant un chiffon humide.
9. Pour annuler le mode Nettoyage Auto, tourner le **Sélecteur du mode de cuisson** sur la position **Désactivé**.

Remarque :

- L'éclairage du four ne peut pas être allumé pendant le cycle d'autonettoyage.
- L'émail résistant à la chaleur spécial et les éléments polis du four peuvent présenter une décoloration au fil du temps. Ceci est normal et ne nuit en rien au fonctionnement du four. Ne pas utiliser des tampons à récurer ou des produits de nettoyage abrasifs pour tenter d'éliminer les décolorations.

Éviter ces produits nettoyants

Ne pas utiliser les produits nettoyants commerciaux tels que Easy Off®. Ils risquent d'abîmer le fini ou les pièces du four.

Ne jamais utiliser des tampons à récurer ou des produits de nettoyage abrasifs.


Ne jamais utiliser de détergents contenant de l'eau de javel Clorox®.

Guide de nettoyage

| Pièce | Recommandations |
|-------------------------|--|
| Grille plate | Laver avec de l'eau savonneuse chaude. Rincer à fond et sécher ou frotter doucement avec de la poudre à récurer ou des tampons savonneux en suivant les instructions. NE PAS nettoyer la grille dans le four autonettoyant. Si vous nettoyez les grilles plates dans le four pendant la fonction d'autonettoyage, elle perdront leur lustre et risquent de mal coulisser sur les rainures. Si cela se produit, mouiller les bords de la grille d'une petite quantité d'huile végétale. Ensuite, enlever l'excédent. |
| Joint en fibre de verre | NE PAS NETTOYER LE JOINT. |
| Verre | Laver avec de l'eau et du savon ou un produit pour vitres. Utiliser les produits d'entretien Fantastik® ou Formula 409® pour enlever les projections de graisse et les taches rebelles. |
| Surfaces peintes | Nettoyer avec de l'eau savonneuse chaude ou nettoyer avec du Fantastik® ou du Formula 409® avec une éponge propre ou du papier essuie-tout et essuyer. Éviter les agents nettoyants à base de poudre, les tampons métalliques et les produits à nettoyer les fours. |
| Surfaces en porcelaine | Essuyer immédiatement les déversements acides tels que jus de fruits, lait et tomates avec un chiffon sec. Ne pas utiliser d'éponge ou de chiffon humide sur la porcelaine chaude. Dès que la surface est froide, nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse ou appliquer du Bon-Ami® ou du Soft Scrub® sur une éponge humide. Rincer et sécher. Pour les taches rebelles, utiliser des tampons savonneux. Il est normal que de fines lignes apparaissent sur la porcelaine au fil du temps à cause de la chaleur et des salissures. |

| Pièce | Recommandations |
|---|---|
| Surfaces en acier inoxydable | Toujours essuyer ou frotter dans le sens du grain. Nettoyer avec une éponge savonneuse puis rincer et sécher, ou essuyer avec du Fantastik® ou du Formula 409® vaporisé sur du papier essuie-tout. Protéger et polir en utilisant du Stainless Steel Magic® et un chiffon doux. Enlever les traces d'eau avec un chiffon humide imprégné de vinaigre blanc. Ne pas utiliser de produits abrasifs tels les tampons en laine d'acier, ni les détergents Softscrub®, BonAmi® ou Clorox®. |
| Matière plastique et commandes | Lorsque refroidis, nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincer et sécher. |
| Zones de texte imprimé (mots et chiffres) | Ne pas utiliser de produits nettoyants abrasifs. Lorsque refroidis, nettoyer avec de l'eau savonneuse, rincer et sécher. |

Spécifications des ampoules :

| Largeur du four | Description de l'ampoule | Illustration |
|---|--|---|
| 27 po (69 cm) Fours de la série HBN 500 et 800 | 25 Watts, 25WPRE14, Culot européen |  |
| 30 po (76 cm) Fours de la série HBL 500 et 800 HBL | 40 watts, ampoule pour appareil électroménager, culot Edison standard |  |


Entretien

Remplacement de l'ampoule du four

▲ AVERTISSEMENT

- Avant de remplacer une ou plusieurs ampoules, s'assurer que l'appareil et l'éclairage sont froids et veiller à couper l'alimentation électrique de l'appareil. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner un choc électrique ou des brûlures.
- Les lentilles doivent être en place lors de l'utilisation de l'appareil.
- Elles permettent d'éviter que les ampoules ne se cassent.
- Les lentilles sont en verre. Manipuler avec précautions pour éviter les cassures. Les brisures de verre peuvent blesser quelqu'un.
- La douille d'éclairage est sous tension lorsque la porte est ouverte.

Changer l'ampoule :



1. Couper l'alimentation du four au tableau de distribution principal (boîte à fusibles ou boîtier de disjoncteurs).
2. Retirer le couvercle en verre en le dévissant. Faire pivoter le verre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et retirez-le.
3. Enlever l'ampoule. L'ampoule se dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Saisir l'ampoule neuve avec un chiffon propre et sec pour éviter que les graisses de l'épiderme ne se déposent sur le verre ce qui pourrait se traduire par la défaillance prématurée de l'ampoule. Mettre en place l'ampoule en la vissant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Revisser le couvercle en verre pour le mettre en place.
6. Rétablir le courant au tableau d'alimentation principal (boîte à fusibles ou boîtier de disjoncteurs).


Démontage de la porte du four

▲ AVERTISSEMENT

Lors du démontage de la porte du four :

- Avant de démonter la porte, s'assurer que le four est froid et que le courant qui l'alimente a été coupé. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner un choc électrique ou des brûlures.
- La porte du four est lourde et certaines parties sont fragiles. Utiliser les deux mains pour l'enlever. Le devant de la porte est en verre. À manipuler avec précaution pour éviter les cassures.
- Saisir uniquement les côtés de la porte. Ne pas saisir la poignée, car elle peut pivoter dans la main et causer des dommages ou des blessures.
- Si la porte du four n'est pas saisie fermement et correctement, il y a un risque de lésion corporelle ou de dommage au produit.
- Pour éviter toute blessure causée par l'enclenchement soudain du support de charnière, s'assurer que les deux leviers sont bien enclenchés avant d'enlever la porte. En outre, ne pas forcer la porte pour l'ouvrir ou la fermer car la charnière risque de s'abîmer et vous pourriez vous blesser.

Procédure de démontage de la porte du four :




Pour prévenir les blessures ou les dommages, veiller à lire l'AVERTISSEMENT ci-dessus avant de tenter de démonter la porte du four.


1. Ouvrir complètement la porte du four jusqu'à ce qu'elle soit à l'horizontale.
2. Basculer les leviers des charnières vers soi.

Remarque : Il est parfois nécessaire d'utiliser un outil, tel un tournevis, pour forcer délicatement la partie supérieure du levier pour dégager celui-ci du bâti. Faire attention à ne pas rayer le bâti.

3. Mettre les deux leviers de charnière en position abaissée comme le montre l'illustration. Les charnières gauche et droite de la porte diffèrent légèrement mais fonctionnent de la même manière.




4. Fermer la porte du four jusqu'à ce qu'elle s'accroche sur les leviers d'arrêt des charnières. La porte sera ouverte d'environ 7 po (17,8 cm) sur la partie supérieure. Ceci a pour effet d'éliminer la tension des ressorts exercée sur les charnières ce qui permet de soulever aisément la porte.



5. La porte est lourde. Saisir la porte fermement à deux mains en la prenant par les côtés et la soulever jusqu'à ce que les charnières se dégagent des logements dans le bâti du four.
6. Placer la porte dans un endroit pratique et stable pour le nettoyage.

Remontage de la porte du four :



1. En tenant fermement la porte des deux mains, placer les charnières dans leurs logements.
2. Accrocher le petit logement au bas de la charnière (A) dans la partie inférieure du logement de charnière (B) dans le bâti du four. Ensuite, incliner la porte vers l'intérieur et faire glisser les charnières pour les mettre en place. À ce stade, la porte doit s'enclencher et rester solidement fixée sur le bâti du four.
3. Ouvrir la porte complètement pour exposer charnières et les logements.
4. Pousser les deux leviers de charnière vers le bas, et à l'opposé de soi, jusqu'à ce qu'ils affleurent la face du bâti du four.
5. Fermer et ouvrir la porte lentement pour s'assurer qu'elle est correctement et solidement installée. Elle doit être droite et ne pas dévier.

Réparation

Avant d'appeler le service de dépannage


| Problème de four | Causes possibles et solutions suggérées |
|--|--|
| La porte du four est verrouillée et refuse de s'ouvrir, même après le refroidissement. | Mettre le four hors circuit au coupe-circuit et attendre 5 minutes. Remettre le disjoncteur en circuit. Le four devrait se réinitialiser et être fonctionnel. |
| Le four ne chauffe pas. | Vérifier le coupe-circuit ou le coffret à fusibles de la résidence. S'assurer que l'alimentation électrique est adéquate. S'assurer que la température du four a été sélectionnée. |
| Le four ne cuit pas uniformément. | Consulter les tableaux de cuisson pour les recommandations relatives aux positions de grilles. Voir « <i>Tirer le meilleur parti de votre appareil</i> » pour des conseils et des suggestions. |
| Les résultats de cuisson ne sont pas satisfaisants. | Consulter les tableaux de cuisson pour les recommandations relatives aux positions de grilles. Voir « <i>Tirer le meilleur parti de votre appareil</i> » pour des conseils et des suggestions. Au besoin, réaliser l'étalonnage du four. Voir « <i>Température compensée du four</i> », sous « <i>Réglages Client</i> ». |
| La durée de cuisson des aliments est plus longue que prévue. | Le four est soigneusement calibré afin de fournir des résultats précis. Toutefois, si les aliments sont systématiquement trop ou pas assez dorés, la température peut être ajustée pour compenser. Voir « <i>Température compensée du four</i> », sous « <i>Réglages Client</i> ». |
| Les aliments sont trop cuits. | Le four est soigneusement calibré afin de fournir des résultats précis. Toutefois, si les aliments sont systématiquement trop ou pas assez dorés, la température peut être ajustée pour compenser. Voir « <i>Température compensée du four</i> », sous « <i>Réglages Client</i> ». |

| Problème de four | Causes possibles et solutions suggérées |
|---|--|
| L'éclairage fonctionne mal. | Remplacer l'ampoule ou la remettre en place si elle a du jeu ou si elle est défectueuse. Toucher l'ampoule avec les doigts peut la faire griller. |
| L'éclairage refuse de s'éteindre. | Vérifier s'il y a obstruction de la porte du four. Vérifier si la charnière est tordue. L'éclairage du four a été activé par pression sur la touche à effleurement correspondante : appuyer sur la touche à effleurement de l'éclairage pour éteindre celui-ci. |
| Impossible de retirer la lentille de la lampe. | Il peut y avoir une accumulation de saleté autour de la lentille. Essuyer la surface du couvercle de la lentille avec un chiffon propre et sec avant d'essayer de l'enlever. |
| Le cycle d'autonettoyage du four fonctionne mal. | Laisser refroidir le four avant d'exécuter le cycle d'autonettoyage. Toujours essuyer les saletés et les déversements importants avant d'exécuter le cycle d'autonettoyage. Si le four est très sale, programmer le four pour une durée d'autonettoyage maximum. |
| L'horloge et la minuterie fonctionnent mal. | S'assurer que l'alimentation électrique alimente le four. |
| « E » et un numéro s'affichent à l'écran et le panneau de commande émet un signal sonore. | Ceci est un code d'erreur. Appuyer sur n'importe quelle touche ou tourner le bouton pour arrêter le signal sonore. Au besoin, réinitialiser le four. Si un code d'erreur reste affiché, prenez-en note, annuler le four, et appeler un technicien en entretien et en réparation agréé. |
| Une forte odeur se dégage du four neuf lorsqu'il est mis sous tension. | Ceci est normal pour un four neuf et disparaîtra après quelques utilisations. Actionner le cycle d'autonettoyage éliminera l'odeur plus rapidement. |
| Le panneau de commande ne répond pas lorsqu'une touche est activée. | S'assurer que la surface est propre et sèche. Toucher le centre de la touche à effleurement. Utiliser le plat du doigt. |

| Problème de four | Causes possibles et solutions suggérées |
|--|---|
| De l'air chaud ou de la vapeur s'échappent de l'évent du four. | Il est normal de voir ou de sentir de la vapeur ou de l'air chaud s'échapper de l'évent du four. Ne pas obstruer l'évent. |
| Le ventilateur de refroidissement fonctionne même si le four est éteint. | Ceci est normal. Le ventilateur de refroidissement continue de tourner, même une fois le four éteint, jusqu'à ce que le four ait suffisamment refroidi. |

Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte le numéro de modèle et le numéro de série. Se reporter à la plaque signalétique de l'appareil électroménager pour faire une demande de dépannage. La plaque signalétique se trouve sur la partie inférieure du panneau de commande :



Comment obtenir des services de dépannage ou des pièces

Pour contacter un technicien de dépannage, voir les coordonnées sur la couverture avant du manuel. Lorsque vous téléphonez, soyez prêt à fournir les informations imprimées sur la plaque signalétique de votre produit.

ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Couverture de la garantie et à qui elle s'applique

La garantie limitée fournie par BSH Home Appliances « Bosch » dans le présent énoncé de garantie limitée du Produit s'applique seulement à l'appareil Bosch qui vous est vendu, le premier acheteur à l'utiliser, à la condition que le Produit ait été acheté :

- pour votre usage domestique (non commercial) normal et qu'il ait effectivement, en tout temps, été utilisé à des fins domestiques normales;
- à l'état neuf au détail (et non comme un modèle d'exposition « en l'état », ou modèle préalablement retourné), et non pour la revente ou l'utilisation commerciale;
- aux États-Unis ou au Canada, et qu'il soit en tout temps demeuré dans le pays de l'achat d'origine.

Les garanties énoncées aux présentes s'appliquent seulement au premier acheteur du Produit et ne sont pas cessibles.

Assurez-vous de retourner votre carte d'enregistrement; quoique que cela ne soit pas nécessaire pour que la couverture de la garantie prenne effet, c'est le meilleur moyen pour que Bosch puisse vous prévenir dans l'éventualité improbable d'un avis de sécurité ou d'un rappel de produit.

Durée de la garantie

Bosch garantit que le Produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) jours à compter de la date d'achat. Cette période commence à courir à partir de la date d'achat et ne sera pas retardée, restreinte, prolongée ni suspendue pour quelque raison que ce soit.

Réparation ou remplacement du Produit comme recours exclusif

Pendant cette période de garantie, Bosch ou l'un de ses prestataires de services agréés réparera le Produit sans frais de votre part (sous réserve de certaines limitations énoncées aux présentes) s'il s'avère que le Produit comporte un défaut de matière ou de fabrication. Si des tentatives raisonnables de réparation du Produit ont été faites sans succès, alors Bosch remplacera le Produit (des modèles mis à niveau peuvent être mis à votre disposition), à la seule discrétion de Bosch, moyennant des frais supplémentaires). Tous les composants ou pièces enlevés deviennent la propriété de Bosch, à sa seule option. Toutes les pièces remplacées et/ou réparées doivent assumer

l'identité de la pièce d'origine aux fins de la présente garantie, et cette dernière ne sera pas prolongée au regard de ces pièces. La seule obligation et responsabilité de Bosch en vertu des présentes est de réparer seulement le Produit présentant un défaut de fabrication, par l'entremise d'un prestataire de services agréé Bosch aux heures normales de travail. Par souci de sécurité et pour des questions de dommages matériels, Bosch vous recommande vivement de ne pas tenter de réparer vous-même le Produit ni d'avoir recours à un dépanneur non agréé; Bosch décline toute responsabilité pour les réparations ou le travail effectués par un service de réparation non autorisé. Si vous choisissez de faire intervenir une personne qui n'est pas un prestataire de service après-vente agréé pour travailler sur votre Produit, **LA PRÉSENTE GARANTIE DEVIENDRA AUTOMATIQUEMENT NULLE ET NON AVENUE**. Les prestataires de services agréés sont des personnes ou des compagnies qui ont été spécialement formées pour les produits Bosch et qui possèdent, de l'avis de Bosch, une excellente réputation pour le service à la clientèle et des aptitudes techniques (il est à noter qu'il s'agit d'entités indépendantes et non d'agents, partenaires, affiliés ou représentants de Bosch). Néanmoins, Bosch n'assumera aucune responsabilité ou obligation à l'égard du Produit s'il est situé dans une région éloignée (plus de 100 miles (160,9 km) d'un prestataire de services agréé) ou s'il est raisonnablement inaccessible ou à un endroit, dans une zone ou dans un environnement dangereux, menaçants ou hasardeux; dans un tel cas, si vous en faites la demande, Bosch pourrait payer les frais de main-d'œuvre et de pièce et expédier les pièces au prestataire de service agréé le plus proche, mais vous seriez quant même entièrement responsable pour tout déplacement ou autres frais spéciaux requis par le service de réparation, à supposer qu'il accepte de se rendre à votre domicile.

Produit hors garantie

Bosch n'est nullement tenu, en droit ou autrement, de vous offrir toute concession, y compris réparations, tarifs proportionnels ou remplacement de Produit, une fois la garantie expirée.

Exclusions de la garantie

La couverture de garantie décrite aux présentes exclut tout défaut ou dommage ne découlant pas d'une faute directe de Bosch, y compris sans limitation, un ou plusieurs des cas suivants :

- utilisation du Produit d'une façon autre que normale, habituelle et prévue (y compris, sans limitation, toute forme d'utilisation commerciale, utilisation ou rangement d'un produit pour l'intérieur à l'extérieur, utilisation du Produit avec des aéronefs ou bateaux);
- mauvaise conduite volontaire de toute partie, conduite négligente, mauvaise utilisation, abus, accidents, négligence, exploitation irrégulière, manquement à

l'entretien, installation inadéquate ou négligée, altération, manquement à observer les instructions de fonctionnement, manipulation sans précaution, service non autorisé (y compris le « bricolage » fait soi-même ou l'exploration du fonctionnement interne de l'appareil);

- réglage, altération ou modification de quelque nature que ce soit;
- manquement à se conformer à tous les codes électriques, de plomberie et/ou de construction de l'état, locaux, municipaux ou du comté, et règlements ou lois en vigueur, y compris le manquement à installer le Produit strictement en conformité avec les codes et règlements d'incendie et de construction locaux;
- usure et détérioration normales, déversements d'aliments, liquides, accumulation de graisse, ou autres substances accumulées sur, dans ou autour du Produit;
- et toute force et facteur externes, élémentaires et/ou environnementaux, y compris sans limitation, pluie, vent, sable, inondations, incendies, glissements de terrain, gel, humidité excessive ou exposition prolongée à l'humidité, foudre, surtensions, défauts de structure environnante de l'appareil, et catastrophes naturelles.

En aucun cas Bosch n'assumera la moindre responsabilité pour des dommages survenus à la propriété environnante, y compris armoires, planchers, plafonds et autres structures ou objets autour du Produit. Sont également exclus de la présente garantie les griffures, les entailles, les bosselures et les dommages touchant l'aspect des surfaces externes et des pièces exposées; les produits dont les numéros de série ont été modifiés, effacés ou enlevés; les visites après-vente pour vous enseigner à utiliser le Produit, ou les déplacements lorsque le Produit ne présente aucun problème; la correction de problèmes d'installation (vous êtes entièrement responsable de toute structure et réglage du Produit, y compris électricité, plomberie ou autres services utilitaires, pour un plancher/ des fondations appropriés et pour toute modification y compris, sans limitation, armoires, murs, planchers, étagères, etc.); et la remise en fonction des coupe-circuits ou fusibles.

DANS LA MESURE OU LA LOI LE PERMET, LA PRÉSENTE GARANTIE ÉNONCE VOS RECOURS EXCLUSIFS À L'ÉGARD DU PRODUIT, QUE LA RÉCLAMATION SOIT DE NATURE CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU LA NÉGLIGENCE) OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES. TOUTE GARANTIE IMPLICITE EN VERTU DE LA LOI, QUE CE SOIT À DES FINS DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, OU AUTREMENT, EST EN VIGUEUR UNIQUEMENT PENDANT LA PÉRIODE AU COURS DE LAQUELLE LA

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EXPRESSE EST EN VIGUEUR. LE FABRICANT NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, PERTES OU FRAIS CONSÉCUTIFS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, INDIRECTS, ET/OU PUNITIFS, DES PERTES COMMERCIALES, Y COMPRIS, NOTAMMENT, LE TEMPS D'ABSENCE AU TRAVAIL, L'HÉBERGEMENT ET/OU LES REPAS AU RESTAURANT, LES FRAIS DE REMANIEMENT EN EXCÉDENT DES DOMMAGES DIRECTS QUI SONT MANIFESTEMENT CAUSÉS EXCLUSIVEMENT PAR BOSCH OU AUTREMENT. CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS ET CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS LA LIMITATION SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. LA PRÉSENTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS JURIDIQUES SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR ÉGALEMENT D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE.

Aucune tentative d'altérer, de modifier ou d'amender la présente garantie ne peut être applicable à moins de l'autorisation écrite d'un représentant de BSH.

Tableaux de cuisson

PRODUITS DE BOULANGERIE/PLATS PRINCIPAUX

| Aliments | Recommandés Mode de cuisson | Four Température | Pré-chauffer le four | Nombre de grilles | Position de grille | Durée (min) | Taille et type d'ustensile |
|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Gâteaux | | | | | | | |
| Gâteau des anges | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 1 | 35 - 50 | Moule à savarin de 10 po |
| Savarin | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 2 | 45 - 65 | Moule à savarin de 12 tasses |
| Petits gâteaux | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 17 - 27 | moule à muffins de 12 alvéoles |
| | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 17 - 27 | moule à muffins de 12 alvéoles |
| | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 1, 3 & 5 | 17 - 27 | moule à muffins de 12 alvéoles |
| Ronds de gâteaux | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 28 - 40 | rond de gâteau de 8 ou 9 po |
| | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 28 - 40 | rond de gâteau de 8 ou 9 po |
| Gâteau mince | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 45 - 60 | 13 po X 9 po X 2 po |
| Biscuits | | | | | | | |
| Brownies | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 33 - 40 | carré de 8 ou 9 po |
| Aux copeaux de chocolat | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 8 - 17 | tôle à biscuits |
| | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 8 - 17 | tôle à biscuits |
| | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 1,3 & 5 | 8 - 17 | tôle à biscuits |
| Barres-biscuits | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 23 - 33 | carré de 8 ou 9 po |
| Sablés | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 8 - 10 | tôle à biscuits |
| | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 8 - 10 | tôle à biscuits |
| | Conv. Multi-Rack | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 1,3 & 5 | 8 - 10 | tôle à biscuits |
| Plats principaux/Légumes | | | | | | | |
| Ragoûts | Cuisson | température de la recette | Oui | Une | 3 | durée indiquée par la recette | plat allant au four |
| Quiche | Cuisson | 375° F (190° C) | Oui | Une | 2 | 30 - 40 | plat à tarte |
| Soufflé | Cuisson | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 45 - 55 | moule à soufflés |
| Plats cuisinés/légumes surgelés | | | | | | | |
| Légumes | Rôtissage Convection | recette | Non | Une | 3 | recette | tôle à biscuits |

PRODUITS DE BOULANGERIE/PLATS PRINCIPAUX

| Aliments | Recommandés Mode de cuisson | Four Température | Pré-chauffer le four | Nombre de grilles | Position de grille | Durée (min) | Taille et type d'ustensile |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Bâtonnets de poisson | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Une | 3 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |
| | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Plusieurs | 2 & 4 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |
| Pain à l'ail, bâtonnets de pain grillés | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Une | 3 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |
| Croquettes et galettes de poulet | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Une | 3 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |
| | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Plusieurs | 2 & 4 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |
| Frites | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Une | 3 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |
| | Aliments surgelés | voir emballage | Non | Plusieurs | 2 & 4 | durée indiquée sur l'emballage | tôle à biscuits |

Les tableaux peuvent être utilisés comme guides. Suivre les conseils de préparation de la recette ou de l'emballage.

Les températures de convection ont été diminuées de 25° F par rapport aux conseils de préparation de la recette ou de l'emballage.

Pâtisseries

| | | | | | | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----|-----------|----------|---------|-----------------|
| Choux à la crème | Conv. Multi-Rack | 400° F (204° C) | Oui | Une | 3 | 23 - 33 | tôle à biscuits |
| | Conv. Multi-Rack | 400° F (204° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 23 - 33 | tôle à biscuits |
| | Conv. Multi-Rack | 400° F (204° C) | Oui | Plusieurs | 1,3, & 5 | 23 - 33 | tôle à biscuits |
| Pâte feuilletée | Conv. Multi-Rack | 375° F (190° C) | Oui | Une | 3 | 10 - 12 | tôle à biscuits |

Tartes

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|-----|-----|---|--------------------|------------------------------------|
| 1 fond de tarte | Cuisson par Convection | 475° F (246° C) | Oui | Une | 2 | 8 - 12 | moule à tarte de 9 po |
| 2 fonds, fruits | Cuisson par Convection | 375° F (190° C) | Oui | Une | 2 | 45 - 60 | moule à tarte de 9 po |
| Congelées | Cuisson par Convection | 375° F (190° C) | Oui | Une | 3 | 70 - 85 | moule à tarte de 9 po |
| Meringue | Cuisson | 350° F (176° C) | Oui | Une | 2 | 10 - 15 | moule à tarte de 9 po |
| Tarte aux pacanes | Cuisson | 350° F (176° C) | Oui | Une | 2 | 45 - 60 | moule à tarte de 9 po (22,8 cm) |
| Tarte à la citrouille | Cuisson | 425° F/350° F (218° C/ 176° C) | Oui | Une | 2 | 15 min/35 - 45 min | moule à tarte de 9 po (22,8 cm) |

PRODUITS DE BOULANGERIE/PLATS PRINCIPAUX

| Aliments | Recommandés Mode de cuisson | Four Température | Pré-chauffer le four | Nombre de grilles | Position de grille | Durée (min) | Taille et type d'ustensile |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------|---|
| Pizza | | | | | | | |
| Pierre de cuisson | Pizza | 425° F (218° C) | Oui | Une | 2 | durée indiquée par la recette | Pierre de cuisson |
| Fraîche | Pizza | 425° F (218° C) | Oui | Une | 2 | durée indiquée par la recette | plaque à pizza |
| Pâte épaisse, congelée | Pizza | voir emballage | Oui | Une | voir emballage | durée indiquée sur emballage | instructions de l'emballage |
| Pâte mince, congelée | Pizza | voir emballage | Oui | Une | voir emballage | durée indiquée sur emballage | instructions de l'emballage |
| Pains rapides | | | | | | | |
| Scones | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 10 - 20 | tôle à biscuits |
| | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 10 - 20 | tôle à biscuits |
| Pain | Cuisson par Convection | 350° F (176° C) | Oui | Une | 2 | 48 - 60 | moule à pain de 8 x 4 po (20,3 x 10,2 cm) |
| Muffins | Cuisson par Convection | 400° F (204° C) | Oui | Une | 3 | 14 - 25 | moule à muffins de 12 alvéoles |
| | Cuisson par Convection | 400° F (204° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 14 - 25 | moule à muffins de 12 alvéoles |
| Pains à la levure | | | | | | | |
| Petits pains mollets | Cuisson par Convection | 375° F (190° C) | Oui | Une | 3 | 10 - 20 | tôle à biscuits |
| | Cuisson par Convection | 375° F (190° C) | Oui | Plusieurs | 2 & 5 | 10 - 20 | tôle à biscuits |
| | Cuisson par Convection | 375° F (190° C) | Oui | Plusieurs | 1, 3 & 5 | 10 - 20 | tôle à biscuits |
| Pain | Cuisson par Convection | 400° F (204° C) | Oui | Une | 2 | 22 - 35 | moule à pain de 9 x 5 po (22,8 x 12,7 cm) |
| Brioches | Cuisson par Convection | 325° F (160° C) | Oui | Une | 3 | 20 - 25 | tôle à biscuits |

Les tableaux peuvent être utilisés comme guides. Suivez les conseils de préparation de l'emballage ou de la recette.

Les températures de convection ont été diminuées de 25° F par rapport aux conseils de préparation de la recette ou de l'emballage.

VIANDES

| Aliments | Mode de cuisson recommandé | Température du four | Position des grilles | Température interne | Durée de cuisson (en minutes sauf indication particulière) | Aliments couverts | Durée de repos |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|--|-------------------|----------------|
| Bœuf | | | | | | | |
| Rôti de palette, 2-3 lb | Rôtissage | 350° F (176° C) | 2 | Bien cuit, 170° F | 1 1/2 - 2 heures | Oui | aucun |
| Hamburgers, 3/4 - 1 po (2 - 2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | Élevée | 6 | À point, 160° F (71° C) | 1er côté : 5 - 8 2ème côté : 4 - 6 | Non | aucun |
| Faux-filet, désossé, 3-3.5 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | Mi-saignant, 145° F (62,7° C) | 27 - 31 min/lb | Non | 10 - 15 min |
| Faux-filet, désossé, 3-3.5 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | À point, 160° F (71° C) | 30-38 min/lb | Non | 10 - 15 min |
| Faux-filet, surlonge, sans os, 3-5.5 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | Mi-saignant, 145° F (62,7° C) | 18 - 33 min/lb | Non | 10 - 15 min |
| Faux-filet, surlonge, sans os, 3 - 5.5 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | À point, 160° F (71° C) | 30 - 35 min/lb | Non | 10 - 15 min |
| Steaks, 1 po (2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | Élevée | 6 | Mi-saignant, 145° F (62,7° C) | 1er côté : 5 - 8 2ème côté : 4 - 6 | Non | aucun |
| Steaks, 1 po (2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | Élevée | 6 | À point, 160° F (71° C) | 1er côté : 8 - 9 2ème côté : 5 - 7 | Non | aucun |
| Steaks, 1 1/2 po (3,8 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril Convection | Élevée | 4 | Mi-saignant, 145° F (62,7° C) | 1er côté : 11 - 14 2ème côté : 9-13 | Non | aucun |
| Steaks, 1 1/2 po (3,8 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril Convection | Élevée | 4 | À point, 160° F (71° C) | 1er côté : 13 - 18 2ème côté : 11 - 14 | Non | aucun |
| Filet, 2 - 3 lb | Rôtissage Convection | 425° F (218° C) | 2 | Mi-saignant, 145° F (62,7° C) | 15 - 24 min/lb | Non | 5 min |
| Agneau | | | | | | | |
| Gigot, désossé, 2-3 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | À point, 145° F (62,7° C) | 25 - 30 min/lb | Non | 10-15 min |
| Gigot, désossé, 4-6 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | À point, 160° F (71° C) | 30 - 35 min/lb | Non | 10 - 15 min |
| Côtes, 1 po (2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | 3 - Élevée | 4 | Mi-saignant, 145° F (62,7° C) | 1er côté : 4 - 6 2ème côté : 4 - 5 | Non | aucun |
| Côtes, 1 po (2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | 3 - Élevée | 4 | À point, 160° F (71° C) | 1er côté : 5-7 2ème côté : 5 - 6 | Non | aucun |
| Porc | | | | | | | |
| Tranches de jambon 1/2 po (1,3 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | 3 - Élevée | 5 | 160° F | 1er côté : 4 - 5 2ème côté : 3 - 4 | Non | aucun |

VIANDES

| Aliments | Mode de cuisson recommandé | Température du four | Position des grilles | Température interne | Durée de cuisson (en minutes sauf indication particulière) | Aliments couverts | Durée de repos |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| Rôti de longe, 1/2 - 3 lb | Rôtissage Convection | 350° F (176° C) | 2 | 145° F (62,7° C) 160° F (71° C) | 16 - 30 min/lb 19 - 36 min/lb | Non | 30 min 10 - 15 min |
| Rôti de longe, 3 - 6 lb | Rôtissage Convection | 350° F (176° C) | 2 | 145° F (62,7° C) 160° F (71° C) | 16 - 30 min/lb 14 - 23 min/lb | Non | 30 min 10 - 15 min |

Les tableaux peuvent être utilisés comme guides. Suivez les instructions de l'emballage ou de la recette.

Les durées de rôtissage sont approximatives et peuvent varier en fonction de la forme de la pièce de viande.

Le rôtissage de la dinde farcie prend plus de temps. La température minimale sûre de cuisson de la farce de volaille est de 165° F (73,8° C).

REMARQUE : Les températures internes des aliments sont recommandées par l'USDA et doivent être mesurées avec un thermomètre de cuisson numérique.

Porc

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--|--|-----|---------------------|
| Côtes, 1 po (2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | Basse | 3 | 145° F (62,7° C) 160° F (71° C) | 1er côté : 5 - 9 2ème côté : 8 - 11 1er côté : 8 - 10 2ème côté : 8 - 9 | Non | 3 min |
| Côtes, 1 1/2 po (3,8 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril Convection | Élevée | 4 | 160° F (71° C) | 1er côté : 9 - 11 2ème côté : 8 - 10 | Non | aucun |
| Saucisse, fraîche | Cuisson Gril | Élevée | 4 | 170° F (76,6° C) | 1er côté : 3 - 5 2ème côté : 2 - 4 | Non | aucun |
| Filet, 2 - 3 lb | Rôtissage Convection | 425° F (218° C) | 3 | 145° F (62,7° C) 160° F (71° C) | 18 - 28 min/lb 20 - 27 min/lb | Non | 5 - 10 min 3 min |

Volaille

Poulet

| | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|---------------------------------------|---|-----|-------|
| Poitrines avec os | Cuisson Gril Convection | 450° F (232° C) | 3 | 170° F (76,6° C) | 1er côté : 18 - 22 2ème côté : 17 - 20 | Non | aucun |
| Cuisse avec os | Cuisson Gril | 1 - Bas | 3 | 180° F (82,2° C) dans la cuisse | 1er côté : 14 - 16 2ème côté : 12 - 14 | Non | aucun |
| Entier 3.5 - 8 lb | Rôtissage Convection | 375° F (190° C) | 2 | 180° F (82,2° C) dans la cuisse | 13 - 20 min/lb | Non | aucun |
| Poulets de Cornouailles, 1 - 1 1/2 lb | Rôtissage Convection | 350° F (176° C) | 2 | 180° F (82,2° C) dans la cuisse | 45 - 75 min, durée totale | Non | aucun |

Dinde

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------|-----|--------------------------------------|
| Poitrine, 4 - 8 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 2 | 170° F (76,6° C) | 19 - 23 min /lb | Non | 15 - 20 min pour découpage facile |
|--------------------|-------------------------|--------------------|---|---------------------|-----------------|-----|--------------------------------------|

VIANDES

| Aliments | Mode de cuisson recommandé | Température du four | Position des grilles | Température interne | Durée de cuisson (en minutes sauf indication particulière) | Aliments couverts | Durée de repos |
|------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Non farcie, 12 - 19 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 1 | 180° F (82,2° C) dans la cuisse | 9 - 14 min/lb | Aluminium pour éviter de trop dorer | 15 - 20 min pour découpage facile |
| Non farcie, 20 - 30 lb | Rôtissage Convection | 325° F (160° C) | 1 | 180° F (82,2° C) dans la cuisse | 6 - 12 min/lb | Aluminium pour éviter de trop dorer | 15 - 20 min pour découpage facile |

Fruits de mer

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------|---|---------------------|-------------|-----|-------|
| Filets de poisson, 3/4-1 po (2-2,5 cm) d'épaisseur | Cuisson Gril | 1 - Bas | 3 | 145° F (62,7° C) | 11 - 15 min | Non | aucun |
|--|--------------|---------|---|---------------------|-------------|-----|-------|

Les tableaux peuvent être utilisés comme guides. Suivez les instructions de l'emballage ou de la recette.

Les durées de rôtissage sont approximatives et peuvent varier en fonction de la forme de la pièce de viande.

Le rôtissage de la dinde farcie prend plus de temps. La température minimale sûre de cuisson de la farce de volaille est de 165° F (73,8° C).

REMARQUE : Les températures internes des aliments sont recommandées par l'USDA et doivent être mesurées avec un thermomètre de cuisson numérique.



BOSCH

Invented for life