

# Haier

Installation and User Manual

Installation et  
guide de l'utilisateur

Manual de instalación y  
del usuario

**HEBF100 Series**

**Beverage Center**

**Centre de boisson**

**Centro de la bebida**



Part # 0570001064 REV A



# TABLE OF CONTENTS

<b>BEVERAGE CENTER SAFETY</b> .....	<b>2</b>
<b>PARTS AND FEATURES</b> .....	<b>5</b>
<b>INSTALLATION REQUIREMENTS</b> .....	<b>6</b>
Location Requirements .....	6
Electrical Requirements .....	7
<b>INSTALLATION INSTRUCTIONS</b> .....	<b>8</b>
Unpack the Beverage Center .....	8
Reverse the Door Swing (Optional) .....	9
Complete the installation .....	12
Level the Beverage Center .....	13
<b>BEVERAGE CENTER USE</b> .....	<b>13</b>
Temperature Control .....	14
<b>BEVERAGE CENTER CARE</b> .....	<b>15</b>
Cleaning .....	15
Defrosting .....	16
Power Interruptions .....	17
Vacation and Moving Care .....	17
Reinstalling/Using Beverage Center Again .....	18
<b>TROUBLESHOOTING</b> .....	<b>18</b>
Operation .....	18
Temperature and Moisture .....	19
<b>LIMITED WARRANTY</b> .....	<b>20</b>

## RECORD KEEPING

Thank you for purchasing this Haier product. This user manual will help you get the best performance from your new beverage center.

For future reference, record the model and serial number located on the inside frame of the beverage center, and the date of purchase.

Staple your proof of purchase to this manual to aid in obtaining warranty service if needed.

\_\_\_\_\_

Model number

\_\_\_\_\_

Serial number

\_\_\_\_\_

Date of purchase

## BEVERAGE CENTER SAFETY

### Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word "DANGER," "WARNING" or "CAUTION."

These words mean:



An imminently hazardous situation. You could be killed or seriously injured if you don't immediately follow instructions.



A potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious bodily injury.



A potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in moderate or minor injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**WARNING:** To reduce the risk of fire, electrical shock, injury to persons, or damage when using the beverage center, follow basic precautions, including the following:

- Read all of the instructions before using this appliance.
- Use this appliance only for its intended purpose as described in this user manual.
- This appliance must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See grounding instructions in the installation section.
- Flammable refrigerant used. Do not use mechanical devices to defrost beverage center. Do not puncture refrigerant tubing.
- Flammable refrigerant used. To be repaired only by trained service personnel. Do not puncture refrigerant tubing.
- Flammable refrigerant used. Dispose of properly in accordance with federal or local regulations.
- Flammable refrigerant used. Follow handling instructions carefully. Risk of fire or explosion due to puncture of refrigerant tubing.
- Disconnect power before servicing.
- Replace all parts and panels before operating.
- Do not repair or replace any part of the appliance unless specifically recommended in the manual. All other servicing should be referred to a qualified technician.
- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove ground prong.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- This beverage center should not be recessed or built-in in an enclosed cabinet. It is designed for freestanding installation only.
- Do not store foods in beverage center. Interior temperature may not be cool enough to prevent spoilage or the temperature may cause bacteria growth.
- Use nonflammable cleaner.
- Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from beverage center.
- Cabinet edges along stamp/cut-out areas may be sharp. Avoid placing hands, fingers or other appendages near these areas.
- If your beverage center is not being used, remove the door. This will reduce the possibility of danger to children.
- Use two or more people to move and install beverage center.
- Remove doors or drawer(s) from your old refrigerated appliance. Leave any shelves in place so that children may not easily climb inside.

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Close supervision is necessary if this appliance is used by or near children. Do not allow children to play on, with, or inside this appliance.
- Do not sit or stand on top of the appliance.

## READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

State of California Proposition 65 Warnings:

**WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer.

**WARNING:** This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.

### PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD REFRIGERATED APPLIANCE

## WARNING

### Suffocation Hazard

Remove door or drawer(s) from your old refrigerated appliance.

Failure to do so can result in death or brain damage.

**IMPORTANT:** Child entrapment and suffocation are not problems of the past. A junked or abandoned refrigerated appliance is still dangerous – even if it will sit for “just a few days.” If you are getting rid of your old refrigerated appliance, please follow these instructions to help prevent accidents.


#### Before You Throw Away Your Old Refrigerated Appliance:

- Remove the doors.
- Leave any shelves in place so that children may not easily climb inside.

#### Important information to know about disposal of refrigerants:

Dispose of refrigerated appliance in accordance with Federal and Local regulations. Refrigerants must be evacuated by a licensed, EPA certified refrigerant technician in accordance with established procedures.

## PARTS AND FEATURES



- (A)** Full-width Glass Shelves (4)
- (B)** Temperature Control
- (C)** See-through Glass Door

- (D)** Recessed Door Handle
- (E)** Lock with Key (on some models)
- (F)** Leveling Legs (2)

# INSTALLATION REQUIREMENTS

## LOCATION REQUIREMENTS

### **WARNING**



#### **Explosion and Fire Hazard**

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from appliance.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.


To ensure the beverage center operates at optimum efficiency, you should install it in a location where there is proper air circulation and electrical connections.

- Do not install your beverage center in any location that is not properly insulated or heated e.g. garage etc. Your beverage center was not designed to operate in temperature settings below 55°F (13°C).

**NOTE:** When the room temperature is colder than the control set temperature, the beverage center cooling will not operate until the room temperature becomes warmer than the set temperature.

- Select a suitable location for the beverage center on a hard even surface away from direct sunlight or heat source e.g. radiators, baseboard heaters, cooking appliances etc. Any floor unevenness should be corrected with the leveling legs located on the front and rear bottom corners of the beverage center.

## RECOMMENDED CLEARANCES



## ELECTRICAL REQUIREMENTS

### **WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove the ground prong from the power cord plug.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

Before you move your beverage center into its final location, it is important to make sure you have the proper electrical connection.

#### **Recommended Grounding Method**

A 115 volt, AC only 15-amp fused, grounded electrical supply is required. It is recommended that a separate circuit serving only your beverage center be provided.

Use an outlet that cannot be turned off by a switch.

Do not use an extension cord.

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

### UNPACK THE BEVERAGE CENTER

#### **WARNING**



##### **Fire or Explosion Hazard**

Do not puncture refrigerant tubing.

Follow handling instructions carefully.

Flammable refrigerant used.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

#### **WARNING**

##### **Excessive Weight Hazard**

Use two or more people to move and install beverage center.

Failure to do so can result in back or other injury.

#### **WARNING**



##### **Cut Hazard**

Cabinet edges along stamp/cut-out areas may be sharp. Avoid placing hands, fingers or other appendages near these areas.

Failure to do so can result in cuts.

#### **IMPORTANT:**

- Handle with care when moving to avoid either damaging the refrigerant tubing or increasing the risk of a leak.
- While unpacking, keep the refrigerator upright. If it is necessary to tilt the refrigerator more than a 45° angle, wait 2 hours before plugging the beverage center into the outlet.

**NOTE:** The waiting time allows the refrigerant to settle which avoids possible damage to the compressor and the sealed system.

1. Use two or more people to move and install beverage center.
2. Remove all packaging material. This includes the foam base and all adhesive tape holding the beverage center accessories inside and outside.
3. Inspect and remove any remains of packing, tape or printed materials before turning on the beverage center.
4. Dispose of/recycle all packaging materials.

## CLEAN BEFORE USING

After you remove all of the packaging materials, clean the inside of the refrigerator before using it. See the cleaning instructions in "Beverage Center Care."

### Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

## REVERSE THE DOOR SWING (OPTIONAL)


The door hinges are factory installed on the right-hand side. If you want the doors to open from the opposite direction, you can reverse the door swing.

### TOOLS NEEDED

- $\frac{5}{16}$ " Hex-head Wrench
- Putty Knife
- 3 mm Hex Key


### IMPORTANT:

- Before you begin, unplug the refrigerator, or disconnect power.
  - The door is heavy and fragile and the door front is glass. To avoid door glass breakage, use both hands and grasp only the sides of the door to remove.
1. Using two or more people, gently lay the beverage center on its back.
  2. Using a  $\frac{5}{16}$ " hex-head wrench, remove the three hexagonal screws fastening the bottom hinge to the cabinet, and set aside.



Ⓐ Bottom Hinge Screws

3. Remove the bottom hinge and the two washers. Set the washers aside.
4. Using a 3 mm hex key remove the hinge pin from the bottom hinge, and then reinstall the hinge pin in the hole next to the hole from which it was removed. Replace the two washers.




- (A) Hinge Pin  
(B) Washers

5. Remove the screw from the bottom of the cabinet and move it to the matching hole on the opposite side.




- (A) Screw

6. Using the three hex-head screws removed earlier, reinstall the bottom hinge on the opposite side.




- (A) Screws

7. Using a putty knife, gently pry upward on the back edge of the top hinge cover to remove.




(A) Hinge Cover

8. Using a  $\frac{5}{16}$ " hex-head wrench, remove the two screws fastening the top hinge, and then remove the hinge.




(A) Top Hinge Screws

9. Using the putty knife remove the hole plug from the door and the two hole plugs from the cabinet, and then replace them in the holes remaining from removing the top hinge,



(A) Hole Plug

10. Reinstall the top hinge on the opposite side.



(A) Top Hinge Screws

11. Replace the top hinge cover.  
 12. Stand the beverage center upright, and check that the door is aligned with the cabinet.

**NOTE:** If the top of the door is not aligned with the cabinet, loosen the top hinge screws, adjust door and re-tighten top hinge screws.

## COMPLETE THE INSTALLATION

**IMPORTANT:** Before plugging the beverage center into the outlet, wait 2 hours for the refrigerant to settle.

### **⚠ WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

- Plug into a grounded 3 prong outlet.
- Do not remove the ground prong from the power cord plug.
- Do not use an adapter.
- Do not use an extension cord.
- Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.


1. Plug into a grounded 3 prong outlet.

## LEVEL THE BEVERAGE CENTER

Your beverage center has two leveling legs located in the front corners. After placing your beverage center in its final location, level the beverage center.

- Leveling legs can be adjusted by turning them clockwise to raise or by turning them counterclockwise to lower.

**NOTE:** The door will close easier when the leveling legs are extended.



## BEVERAGE CENTER USE

### IMPORTANT:

- If the beverage center has been tilted for any reason, wait 2 hours before plugging it in.
- Once you have plugged the beverage center into an electrical outlet, let the unit run for at least 30 minutes to acclimatize before making any adjustments.
- Under normal operating conditions, the temperature of the beverage center will fluctuate based on a number of factors including: door openings, room temperature, humidity, and the number of beverages stocked.
- For proper beverage cooling, do not over stock the beverage center.
- The temperature will always be cool toward the top of the beverage center and coolest toward the bottom.

## TEMPERATURE CONTROL

The temperature control dial has three temperature settings and Off. The MIN setting is the least cold and the MAX setting is the coldest.

**IMPORTANT:** Turning the control to Off turns off cooling in the beverage center; it does NOT disconnect the refrigerator from the power supply.

Set the temperature control to MED. Allow 24 hours to cool before making further temperature adjustments.

**NOTE:** The beverage center will automatically maintain the temperature level you select.



## SHELVES


To accommodate your storage needs, there are four glass shelves.

### Important information to know about glass shelves and covers:

Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping. Tempered glass is designed to shatter into many small, pebble-size pieces. This is normal. Glass shelves and covers are heavy. Use both hands when removing them to avoid dropping.

### To Remove or Replace a Shelf:

- To Remove - Tilt the front of the shelf upward, and then slowly slide it forward.
- To Replace - Align the shelf with the supports and gently slide the shelf toward the rear.




## SECURITY LOCK AND KEY (ON SOME MODELS)

The beverage center has a lock (located at the bottom center of the door).

### To Lock/Unlock the Beverage Center:

- Close the beverage center door, insert the key and turn to lock.



Ⓐ Key

- Insert the key and turn in the opposite direction to open.

## BEVERAGE CENTER CARE

### CLEANING

## ⚠ WARNING



### Explosion Hazard

Use nonflammable cleaner.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

**IMPORTANT:** Do not use harsh chemicals, abrasives, ammonia, chlorine bleach, concentrated detergents, solvents or metal scouring pads. **SOME** of these chemicals may dissolve, damage and/or discolor your beverage center.

**⚠ WARNING****Electrical Shock Hazard**

Disconnect power before cleaning.

Failure to do so can result in death or electrical shock.

1. Unplug or disconnect power.
2. Prepare a cleaning solution of 3-4 tablespoons of baking soda mixed with warm water. Use sponge or soft cloth, dampened with the cleaning solution, to wipe down your beverage center.
3. Rinse with clean warm water and dry with a soft cloth.
4. Plug in or reconnect power.
5. Reset the Temperature controls to the desired setting.

**DOOR GASKETS**

- Clean door gaskets every 3 months with the baking soda and warm water solution. Gaskets must be kept clean and pliable to assure a proper seal.
- Petroleum jelly applied lightly on the hinge side of gaskets will keep the gasket pliable and assure a good seal.

**DEFROSTING****⚠ DANGER****Fire or Explosion Hazard**

Flammable refrigerant used.

Do not use mechanical devices to defrost beverage center.

Do not puncture refrigerant tubing.

Failure to do so can result in death, explosion or fire.

Under normal operating conditions, the beverage center is designed to self defrost during periods when the cooling system cycles off.

Under conditions of extreme heat and humidity, and/or prolonged or frequent door openings, you may notice frost build up on the cold plate on the interior rear wall. This frost can be removed through a manual defrost.

#### To manually defrost:

1. Turn the temperature control dial to OFF.
2. After the frost has been cleared, move the temperature control dial back to its original position.

## POWER INTERRUPTIONS

In the event of a power outage due to a thunderstorm or other cause, unplug the beverage center from the electrical outlet or turn off power at the breaker / fuse box. When power has been restored, replug power cord to electrical outlet or turn on power at the breaker / fuse box.

## VACATION AND MOVING CARE

### WARNING



#### Fire or Explosion Hazard

- Do not puncture refrigerant tubing.
- Follow handling instructions carefully.
- Flammable refrigerant used.
- Failure to do so can result in death, explosion or fire.

### WARNING

#### Excessive Weight Hazard

- Use two or more people to move and install beverage center.
- Failure to do so can result in back or other injury.

- Use two or more people to move and install beverage center.
- For vacations or long periods of non-use, turn the control dial to OFF, and disconnect power. Remove contents and clean the interior. See "Cleaning." Leave the door ajar so air can circulate inside to help avoid odor buildup.
- When moving always move the beverage center vertically.

## REINSTALLING/USING BEVERAGE CENTER AGAIN

If the beverage center has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 2 hours before plugging it in to allow the refrigerant to settle.

1. Clean the beverage center. See "Cleaning."
2. Place the beverage center in desired location and level. See "Installation Instructions."

### **WARNING**



#### **Electrical Shock Hazard**

Plug into a grounded 3 prong outlet.

Do not remove the ground prong from the power cord plug.

Do not use an adapter.

Do not use an extension cord.

Failure to do so can result in death, fire or electrical shock.

3. Plug into grounded 3 prong outlet.

## TROUBLESHOOTING

### OPERATION

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause(s)</b>	<b>Solution</b>
<b>Beverage center does not operate</b>	The beverage center is unplugged.	Plug beverage center into a grounded 3 prong outlet.
	The fuse is blown or a circuit breaker is tripped.	Replace the fuse or reset the circuit breaker.
	The beverage center temperature control is set to OFF.	Turn on the beverage center.
<b>Beverage center runs too frequently</b>	Room is warm and/or humid	This may be normal to maintain constant temperature during hot and humid days.
	Door opened often or left open.	Limit door openings. Make sure the door closes completely.
	Gasket is not sealing properly.	Check gasket for proper seal. Clean gasket if needed.

<b>Operating noise</b>	Your beverage center has exterior fans to maintain the set cooling temperature during periods of warm room temperature or heavy product use.	It is normal to occasionally hear air circulation sounds.
<b>Clicking</b>	The temperature control cycling on and off.	This is normal.
<b>Gurgling or Slight Vibration</b>	Refrigerant circulating through the coils.	This is normal.
<b>Door does not close properly</b>	Beverage center is not level.	Level the beverage center.
	Item is blocking door open.	Remove item and close door firmly.

## TEMPERATURE AND MOISTURE

<b>Problem</b>	<b>Possible Cause(s)</b>	<b>Solution</b>
<b>Beverage Center is too warm</b>	Door may have been opened frequently or left open for too long.	Limit door openings.
	Beverages were added recently.	Allow time for recently added wine to reach desired temperature.
	Door gasket is not sealing properly.	Clean the door gasket.
	Temperature control is not set to the appropriate temperature.	Adjust control to a colder setting.
<b>Beverage Center is too cold</b>	The temperature control is set too low.	Adjust the temperature in the zone to the next warmer setting; allow 24 hours to adjust.
<b>Moisture build up on interior or exterior of the beverage center</b>	High humidity	This is normal. Dry the surface and adjust the temperature control to a slightly colder setting.
	Doors opened frequently or left open.	Limit door openings. Make sure an item is not preventing the door from closing fully.
	The door gasket is not sealing properly.	Clean the door gasket.

**FOR MORE HELP, VISIT [HAIERAMERICA.COM](http://HAIERAMERICA.COM) OR CALL THE CONSUMER HELP LINE AT 1-877-337-3639.**

# LIMITED WARRANTY

## IN-HOME SERVICE

### FULL ONE YEAR WARRANTY

#### 12 Months on Parts and Labor 5 Years on Sealed System

For 12 months from the date of original retail purchase, Haier will repair or replace any part free of charge including labor that fails due to a defect in materials or workmanship.

Haier may replace or repair at their sole discretion any part, sub system including the entire product.

Product must be accessible, without encumbrance and installed properly to receive warranty repair service.

### LIMITED WARRANTY

**NOTE:** This warranty commences on the date the item was purchased, and the original purchase receipt must be presented to the authorized service representative before warranty repairs are rendered.

**Exceptions:** Commercial Use Warranty

**90 days labor from date of original purchase**

**90 days parts from date of original purchase**

**No other warranty applies.**

### FOR WARRANTY SERVICE

All service must be performed by a Haier authorized service center. For the name and telephone number of the nearest authorized service center, please call 1-877-337-3639.

Before calling please have available the following information:

Model number and serial number of your appliance. The name and address of the dealer you purchased the unit from and the date of purchase.

A clear description of the problem.

A proof of purchase (sales receipt).

**This warranty covers home appliance services within the contiguous United States and Canada and where available in Alaska, Hawaii and Puerto Rico.**

### What is not covered by this warranty:

Replacement or repair of household fuses, circuit breakers, wiring or plumbing.

A product whose original serial number has been removed or altered.

Any service charges not specifically identified as normal such as normal service area or hours.

Damage incurred in shipping.

Damage caused by improper installation or maintenance.

Damage from misuse, abuse accident, fire, flood, or acts of nature.

Damage from service other than an authorized Haier dealer or service center.

Damage from incorrect electrical current, voltage or supply.

Damage resulting from any product modification, alteration or adjustment not authorized by Haier.

Adjustment of consumer operated controls as identified in the owner's manual.

Hoses, knobs, lint trays and all attachments, accessories and disposable parts.

Labor, service transportation, and shipping charges for the removal and replacement of defective parts beyond the initial 12-month period.

Damage from other than normal household use.

Any transportation and shipping charges.

**THIS LIMITED WARRANTY IS GIVEN IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE**

The remedy provided in this warranty is exclusive and is granted in lieu of all other remedies.

This warranty does not cover incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights, which vary from state to state.

Haier America  
Wayne, NJ 07470

# ÍNDICE

<b>SEGURIDAD DEL CENTRO DE LA BEBIDA.....</b>	<b>44</b>
<b>PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS .....</b>	<b>47</b>
<b>REQUISITOS DE INSTALACIÓN .....</b>	<b>48</b>
Requisitos de ubicación.....	48
Requisitos eléctricos .....	49
<b>INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN .....</b>	<b>50</b>
Desempaque el centro de la bebida.....	50
Cambio del sentido de abertura de la puerta (opcional) .....	51
Complete la instalación .....	55
Nivelación del centro de la bebida .....	55
<b>USO DEL CENTRO DE LA BEBIDA.....</b>	<b>56</b>
Control de temperatura .....	56
<b>CUIDADO DEL CENTRO DE LA BEBIDA .....</b>	<b>58</b>
Limpieza .....	58
Descongelación .....	59
Cortes de energía .....	59
Cuidado durante las vacaciones y mudanzas.....	60
Para volver a instalar o usar nuevamente el refrigerador para bebidas .....	60
<b>SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....</b>	<b>61</b>
Funcionamiento.....	61
Temperatura y humedad .....	62
<b>GARANTÍA LIMITADA.....</b>	<b>63</b>

## INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA

Le agradecemos la compra de este producto de marca Haier. Este manual para el usuario le ayudará a obtener el mejor funcionamiento de su nueva centro de la bebida.

Para referencia futura, anote el número de modelo y de serie, que están situados en el marco interior del centro de la bebida, y la fecha de compra.

Engrape la prueba de compra de este manual para asistirle cuando necesite obtener servicio bajo la garantía.

\_\_\_\_\_

Número de modelo

\_\_\_\_\_

Número de serie

\_\_\_\_\_

Fecha de compra

## SEGURIDAD DEL CENTRO DE LA BEBIDA

### Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido muchos mensajes importantes de seguridad en este manual y en su electrodoméstico. Lea y obedezca siempre todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de advertencia de seguridad.

Este símbolo le llama la atención sobre peligros potenciales que pueden ocasionar la muerte o una lesión a usted y a los demás. Todos los mensajes de seguridad irán a continuación del símbolo de advertencia de seguridad y de la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN".

Estas palabras significan:

**! PELIGRO**

Se trata de una situación de peligro inminente. Si no sigue las instrucciones de inmediato, usted puede morir o sufrir una lesión grave.

**! ADVERTENCIA**

Se trata de una situación posiblemente peligrosa que, de no evitarse, podría causar la muerte o una lesión grave.

**! PRECAUCIÓN**

Se trata de una situación posiblemente peligrosa que, de no evitarse, podría causar lesiones moderadas o leves.

Todos los mensajes de seguridad le dirán el peligro potencial, le dirán cómo reducir las posibilidades de sufrir una lesión y lo que puede suceder si no se siguen las instrucciones.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

**ADVERTENCIA :** Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, lesiones a personas o daños al utilizar el centro de la bebida, siga las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de usar este electrodoméstico.
- Use este aparato solamente para el propósito que fue diseñado, como se describe en este manual para el usuario.
- Este centro de la bebida debe instalarse correctamente de acuerdo con las instrucciones de instalación antes de que se use. Vea las instrucciones de conexión a tierra en la sección de instalación.
- Desconecte el suministro de energía antes de darle servicio técnico.
- Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes de ponerlo en funcionamiento.
- El refrigerante usado es inflamable. No use dispositivos mecánicos para descongelar el centro de la bebida. No perforo el tubo refrigerante.
- El refrigerante usado es inflamable. Únicamente, personal de servicio capacitado deberá realizar las reparaciones necesarias. No perforo el tubo refrigerante.
- El refrigerante usado es inflamable. Deshágase del aparato de acuerdo con las normativas federales o locales.
- El refrigerante usado es inflamable. Siga con cuidado las instrucciones de manipulación. Existe riesgo de incendio o explosión por una perforación del tubo refrigerante.
- No repare ni reemplace ninguna pieza del aparato, salvo que se recomiende específicamente en el manual. Cualquier otro servicio técnico, se debe dejar en manos de un técnico calificado.
- Conecte el aparato a un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
- No quite el terminal de conexión a tierra
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- Este centro de la bebida no debe ser empotrado ni integrado a un armario cerrado. Se diseñó únicamente para instalarse de forma independiente.
- No almacene alimentos en el centro de la bebida. La temperatura interior puede no ser lo suficientemente fría para evitar el deterioro o la temperatura puede causar el desarrollo de bacterias.
- Use un limpiador no inflamable.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del centro de la bebida.
- Los bordes del armario a lo largo de las áreas de estampado/recortes podrían tener filo. Evite colocar las manos, los dedos u otras partes del cuerpo cerca de estas áreas.
- Si no está utilizando el centro de la bebida, quite la puerta. De esta manera, reducirá la posibilidad de peligro para los niños.
- Mueva o instale el centro de la bebida con la ayuda de dos o más personas.
- Quite las puertas o el(los) cajón (cajones) de su refrigerador viejo. Deje los estantes en su lugar así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.
- Es necesario supervisar cuidadosamente a los niños si estos usan el electrodoméstico o cuando este se use cerca de ellos. No permita que los niños jueguen con el aparato o sobre este ni en su interior.
- No se sienta ni se pare en la parte superior del electrodoméstico.

## LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

### CÓMO DESHACERSE ADECUADAMENTE DE SU APARATO REFRIGERADOR VIEJO

## ADVERTENCIA

#### **Peligro de asfixia**

Quite la puerta o el(los) cajón(cajones) de su aparato refrigerador viejo.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o daño al cerebro.

**IMPORTANTE:** El atrapamiento y asfixia de niños no es un problema del pasado. Un aparato refrigerador desechado y abandonado es un peligro, aun si va a quedar ahí "por unos pocos días". Si usted está por deshacerse de su aparato refrigerador viejo, siga las instrucciones a continuación para evitar accidentes.


#### **Antes de descartar su aparato refrigerador viejo:**

- Quite la puerta.
- Deje los estantes en su lugar así los niños no pueden meterse adentro con facilidad.

### Información importante para saber acerca del desecho de refrigerantes:

Deshágase del aparato refrigerador siguiendo los reglamentos federales y locales. Los refrigerantes deberán ser evacuados por un técnico certificado en refrigeración por EPA (Agencia de protección del medioambiente) según los procedimientos establecidos.

## PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS



- A** Estantes de vidrio de ancho completo (4)
- B** Control de temperatura
- C** Puerta de vidrio transparente

- D** Manija de la puerta empotrada
- E** Cierre con llave (en algunos modelos)
- F** Patas niveladoras (2)

## REQUISITOS DE INSTALACIÓN

### REQUISITOS DE UBICACIÓN

#### ⚠ ADVERTENCIA



#### Peligro de Explosión o Incendio

Mantenga los materiales y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del aparato.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.


Para garantizar que el refrigerador para bebidas funciona con eficiencia óptima, deberá instalarlo en una ubicación con circulación de aire y conexiones eléctricas adecuadas.

- No instale el centro de la bebida en cualquier lugar que no esté correctamente aislado o climatizado, por ej. garaje, etc. El centro de la bebida no fue diseñada para funcionar en ajustes de temperatura por debajo de 55 °F (13 °C).

**NOTA:** Cuando la temperatura ambiente está por debajo de la temperatura fijada con el control, el refrigerador para bebidas no funcionará hasta que la temperatura ambiente sea mayor que la temperatura fijada.

- Seleccione una ubicación adecuada para el centro de la bebida en una superficie sólida y nivelada alejada de la luz solar directa o una fuente de calor, por ej. radiadores, zócalos radiantes, aparatos de cocción, etc. Cualquier desnivel en el piso debe corregirse con las patas niveladoras ubicadas en las esquinas inferiores delanteras y traseras del centro de la bebida.

### ESPACIOS LIBRES RECOMENDADOS



## REQUISITOS ELÉCTRICOS

# ⚠ ADVERTENCIA



### **Peligro de Choque Eléctrico**

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra del cable de alimentación.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

Antes de mover el centro de la bebida a su ubicación final, es importante asegurarse de que tiene la conexión eléctrica adecuada.

### **Método de conexión a tierra recomendado**

Se requiere una fuente de energía eléctrica de 115 Voltios, CA solamente y con fusibles de 15 amperios, debidamente conectada a tierra. Se recomienda que use un circuito separado únicamente para el centro de la bebida.

Use un tomacorriente que no se pueda apagar con un interruptor.

No use un cable eléctrico de extensión.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### DESEMPAQUE EL CENTRO DE LA BEBIDA

#### ! ADVERTENCIA



##### **Peligro de Explosión o Incendio**

No perforo el tubo refrigerante.

Siga con cuidado las instrucciones de manipulación.

El refrigerante usado es inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

#### ! ADVERTENCIA

##### **Peligro de Peso Excesivo**

Con la ayuda de dos o más personas, mueva e instale el centro de la bebida.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

#### ! ADVERTENCIA



##### **Peligro de Cortaduras**

Los bordes del armario a lo largo de las áreas de estampado/recortes podrían tener filo. Evite colocar las manos, los dedos u otras partes del cuerpo cerca de estas áreas.

No seguir esta instrucción puede ocasionar cortaduras.

## IMPORTANTE:

- Tenga cuidado al mover el refrigerador para evitar dañar el tubo refrigerante o aumentar el riesgo de fuga.
- Mientras desempaca el refrigerador, manténgalo en posición vertical. Si resulta necesario inclinar el refrigerador a un ángulo superior a 45°, espere 2 horas antes de enchufar el refrigerador para bebidas en el tomacorriente.

**NOTA:** El tiempo de espera permite que el refrigerante se asiente lo cual evita posibles daños al compresor y al sistema sellado.

1. Con la ayuda de dos o más personas, mueva e instale el centro de la bebida.
2. Quite todo el material de empaque. Esto incluye la base de espuma y toda la cinta adhesiva que mantiene sujetos los accesorios del centro de la bebida adentro y afuera.
3. Inspeccione y quite los restos de materiales de envío, cinta adhesiva o material impreso antes de encender el centro de la bebida.
4. Deshágase de todos los materiales de empaque o recíclelos.

## LIMPIEZA ANTES DEL USO

Una vez que usted haya quitado todos los materiales de empaque, limpie el interior del refrigerador antes de usarlo. Vea las instrucciones de limpieza en "Cuidado del refrigerador".

### Información importante acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras estén fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos como golpes bruscos. El vidrio templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Use ambas manos al quitarlos para evitar que se caigan.

## CAMBIO DEL SENTIDO DE ABERTURA DE LA PUERTA (OPCIONAL)

Las bisagras de la puerta vienen instaladas de fábrica a la derecha. Si desea que la puerta se abra en sentido opuesto, puede invertir el sentido de apertura.


## HERRAMIENTAS NECESARIAS

- Llave de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$ "
- Cuchillo para masilla
- Llave hexagonal de 3 mm

## IMPORTANTE:


- Antes de comenzar, desenchufe el refrigerador o desconecte el suministro de energía.
  - La puerta es pesada y frágil y el frente de la puerta es de vidrio. Para evitar la rotura del vidrio de la puerta, utilice ambas manos y tómelala solo por los laterales para quitarla.
1. Con la ayuda de dos o más personas, apoye con suavidad el refrigerador para bebidas sobre su lado posterior.

2. Con una llave de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$ " (7,9 mm), quite los tres tornillos hexagonales que sujetan la bisagra inferior al gabinete, y déjelos a un lado.



(A) Tornillos de la bisagra inferior

3. Quite la bisagra inferior y las dos arandelas. Deje las arandelas a un lado.
4. Con la llave hexagonal de 3 mm quite el pasador de la bisagra inferior, y colóquelo nuevamente en el orificio que está al lado del orificio de donde lo quitó. Vuelva a colocar las dos arandelas.




(A) Pasador de bisagra  
(B) Arandelas

5. Quite el tornillo de la base del gabinete y colóquelo en el orificio correspondiente del lado opuesto.




(A) Tornillo

6. Con los tres tornillos de cabeza hexagonal que quitó anteriormente, vuelva a colocar la bisagra inferior en el lado opuesto.




(A) Tornillos

7. Con el cuchillo para masilla, haga palanca suavemente para levantar el borde posterior de la cubierta de la bisagra superior y quitarlo.




(A) Cubierta de la bisagra

8. Con la llave de cabeza hexagonal de  $\frac{5}{16}$ " (7,9 mm), quite los dos tornillos que sujetan la bisagra superior y retire la bisagra.




(A) Tornillos de la bisagra superior

9. Con el cuchillo para masilla quite el tapón del orificio de la puerta y los dos tapones de los orificios del gabinete y luego vuelva a colocarlos en los orificios que quedaron visibles al quitar la bisagra superior.



(A) Tapón del orificio

10. Vuelva a instalar la bisagra superior en el lado opuesto.



(A) Tornillos de la bisagra superior

11. Vuelva a colocar la cubierta de la bisagra superior.
12. Ponga el refrigerador para bebidas en posición vertical, y verifique que la puerta esté alineada con el gabinete.

**NOTA:** Si la parte superior de la puerta no está alineada con el gabinete, afloje los tornillos de la bisagra superior, acomode la puerta y vuelva a ajustar los tornillos de la bisagra superior.

# COMPLETE LA INSTALACIÓN

**IMPORTANTE:** Antes de enchufar el refrigerador para bebidas en el tomacorriente, espere 2 horas para que el refrigerante se asiente.

## ⚠ ADVERTENCIA



### Peligro de Choque Eléctrico

- Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.
- No quite el terminal de conexión a tierra del cable de alimentación.
- No use un adaptador.
- No use un cable eléctrico de extensión.
- No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

1. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.


## NIVELACIÓN DEL CENTRO DE LA BEBIDA

Su centro de la bebida tiene dos patas niveladoras ubicadas en las esquinas inferiores delanteras. Después de colocar el centro de la bebida en su ubicación final, nivélela.


- Las patas niveladoras se pueden ajustar girándolas en el sentido de las agujas del reloj para levantar el centro de la bebida o girándolas en sentido contrario a las agujas del reloj para bajarla.

**NOTA:** La puerta del centro de la bebida se cerrará más fácil cuando las patas niveladoras están extendidas.

Levantar



Bajar



## USO DEL CENTRO DE LA BEBIDA

### IMPORTANTE:

- Si el refrigerador para bebidas se ha inclinado por algún motivo, espere 2 horas antes de enchufarlo.
- Una vez que haya conectado el refrigerador para bebidas a un tomacorriente, deje que la unidad funcione durante al menos 30 minutos para aclimatarse antes de realizar ajustes.
- En condiciones normales de funcionamiento, la temperatura del refrigerador para bebidas fluctuará dependiendo de ciertos factores, entre ellos: la cantidad de veces que se abra la puerta, la temperatura ambiente, la humedad, y la cantidad de bebidas almacenadas.
- Para enfriar las bebidas de forma adecuada, no sobrecargue el refrigerador para bebidas.
- La temperatura siempre será fría en la parte superior del refrigerador para bebidas y más fría en la parte inferior de este.

## CONTROL DE TEMPERATURA

El cuadrante del control de temperatura tiene tres ajustes de temperatura y la opción OFF (Apagado). El ajuste MIN (Mínimo) es el menos frío y el ajuste MAX (Máximo) es el más frío.

**IMPORTANTE:** Al girar el cuadrante de control hacia OFF (Apagado), el refrigerador no se desconecta del suministro de energía.

Ajuste el control de temperatura a MED (Medio). Espere 24 horas a que se enfríe antes de cambiar el ajuste de la temperatura de nuevo.

**NOTA:** El refrigerador para bebidas mantendrá automáticamente el nivel de temperatura que usted elija.



## ESTANTES


Hay tres estantes de vidrio para adaptarse a sus necesidades de almacenamiento.

### Información importante acerca de los estantes y tapas de vidrio:

No limpie los estantes y tapas de vidrio con agua caliente mientras estén fríos. Los estantes y tapas pueden romperse si se exponen a cambios bruscos de temperatura o a impactos como golpes bruscos. El vidrio templado se ha diseñado para hacerse añicos. Esto es normal. Los estantes y tapas de vidrio son muy pesados. Use ambas manos al quitarlos para evitar que se caigan.

### Para quitar o volver a colocar un estante:

- Para quitar un estante - incline el frente del estante hacia arriba y, luego deslícelo hacia adelante.
- Para volverlo a colocar - alinee el estante con los soportes y deslícelo ligeramente hacia la parte posterior.




## LLAVE Y CERRADURA DE SEGURIDAD (EN ALGUNOS MODELOS)

El refrigerador para bebidas tiene un bloqueo (ubicado en la parte inferior del centro de la puerta).

### Para bloquear/desbloquear el refrigerador para bebidas:

- Cierre la puerta del refrigerador para bebidas, inserte la llave y gire para cerrar.



(A) Llave

- Inserte la llave y gire en la dirección contraria para abrir.

### LIMPIEZA

#### ! ADVERTENCIA



##### **Peligro de Explosión**

Use un limpiador no inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

**IMPORTANTE:** No utilice productos químicos fuertes, abrasivos, amoníaco, blanqueador con cloro, detergentes concentrados, solventes ni estropajos de metal. ALGUNAS de estas sustancias químicas pueden disolver, dañar y/o decolorar el centro de la bebida.

#### ! ADVERTENCIA



##### **Peligro de choque eléctrico**

Desconecte el suministro de energía antes de limpiarlo.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte o choque eléctrico.

1. Desenchufe o desconecte el suministro de energía.
2. Prepare una solución de limpieza de 3 a 4 cucharadas de bicarbonato de sodio mezclado con agua tibia. Utilice una esponja o paño suave, humedecido con la solución de limpieza, para limpiar el centro de la bebida.
3. Enjuague con agua tibia limpia y seque con un paño suave.
4. Enchufe o reconecte el suministro de energía.
5. Vuelva a fijar los controles de temperatura en la posición que desee.

## JUNTAS DE LA PUERTA

- Limpie las juntas de la puerta cada 3 meses con una solución de bicarbonato de sodio y agua tibia. Las juntas deben mantenerse limpias y flexibles para asegurar un sellado adecuado.
- El petrolato ligeramente aplicado en el lado de las bisagras de las juntas mantendrá la junta flexible y asegurará un buen sellado.

## DESCONGELACIÓN

### PELIGRO



#### **Peligro de Explosión o Incendio**

El refrigerante usado es inflamable.

No utilice dispositivos mecánicos para descongelar el centro de la bebida.

No perforo el tubo refrigerante.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

En condiciones normales de funcionamiento, el refrigerador para bebidas está diseñado para descongelarse automáticamente durante los periodos en los que están apagados los ciclos del sistema de enfriamiento.

En condiciones de extremo calor y humedad, y/o cuando la puerta se haya abierto con frecuencia o por periodos prolongados, es posible que usted perciba la formación de hielo en la placa de frío ubicada en la pared interior posterior. Este hielo se puede eliminar por descongelación manual.

#### **Para descongelar manualmente:**

1. Gire el cuadrante del control de temperatura hacia OFF (Apagado).
2. Una vez que no haya hielo, gire el cuadrante del control de temperatura a su posición original.

## CORTES DE ENERGÍA

En el caso de un corte de energía debido a una tormenta eléctrica u otra causa, desconecte el centro de bebidas de la toma eléctrica o apague la energía en el disyuntor / fusible caja. Cuando se restaure la alimentación, cable de alimentación vuelve a conectar a la toma de corriente o a su vez de energía en la caja de fusibles / interruptores.

## CUIDADO DURANTE LAS VACACIONES Y MUDANZAS

### ! ADVERTENCIA



#### **Peligro de Explosión o Incendio**

No perforo el tubo refrigerante.

Siga con cuidado las instrucciones de manipulación.

El refrigerante usado es inflamable.

No seguir esta instrucción puede ocasionar la muerte, explosión, o incendio.

### ! ADVERTENCIA

#### **Peligro de Peso Excesivo**

Con la ayuda de dos o más personas, mueva e instale la bodega.

No seguir esta instrucción puede ocasionar una lesión en la espalda u otro tipo de lesiones.

- Con la ayuda de dos o más personas, mueva e instale la bodega.
- Para las vacaciones o largos periodos sin uso, apague el centro de la bebida y desconecte el suministro de energía. Quite el contenido y limpie el interior. Vea "Limpieza". Deje la puerta entreabierta para que el aire pueda circular en el interior para evitar la acumulación de olor.
- Cuando mueva el centro de la bebida, hágalo siempre verticalmente.

## **PARA VOLVER A INSTALAR O USAR NUEVAMENTE EL REFRIGERADOR PARA BEBIDAS**

Si el refrigerador ha sido colocado en posición horizontal o se ha inclinado durante algún período de tiempo, espere 2 horas antes de enchufarlo para permitir que el refrigerante se asiente.

1. Limpie el centro de la bebida. Vea "Limpieza".
2. Coloque el centro de la bebida en la ubicación deseada y nivélelo. Vea "Instrucciones de instalación".

# ⚠ ADVERTENCIA



## Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

No quite el terminal de conexión a tierra del cable de alimentación.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, incendio o choque eléctrico.

3. Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de 3 terminales.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### FUNCIONAMIENTO

Problema	Causa posible	Solución
<b>El centro de la bebida no funciona</b>	El centro de la bebida está desenchufada.	Conecte el centro de la bebida a un tomacorriente de 3 terminales con conexión a tierra.
	Se ha quemado un fusible o se ha disparado un cortacircuitos.	Reemplace el fusible o reposicione el cortacircuitos.
	El control de temperatura del refrigerador para bebidas debe estar en la posición OFF (Apagado).	Encienda el centro de la bebida.
<b>El centro de la bebida funciona con demasiada frecuencia</b>	La habitación está muy cálida y/o húmeda	Esto puede ser normal para mantener la temperatura constante en los días calurosos y húmedos.
	La puerta se abre a menudo o se deja abierta.	Disminuya la cantidad de veces que abre la puerta. Asegúrese de que la puerta se cierre por completo.
	La junta no sella correctamente.	Verifique que la junta selle de forma adecuada. Limpie la junta de ser necesario.

<b>Ruido de funcionamiento</b>	El centro de la bebida cuenta con ventiladores exteriores para mantener la temperatura de enfriamiento fijada durante los períodos de temperatura ambiente cálida o durante un uso intenso de productos.	Es normal escuchar de vez en cuando sonidos de circulación de aire.
<b>Sonido de chasquido</b>	El control de temperatura tiene ciclos de encendido y apagado.	Esto es normal.
<b>Gorgoteo o leve vibración</b>	Refrigerante circulando por los serpentines.	Esto es normal.
<b>La puerta del centro de la bebida no cierra correctamente</b>	El centro de la bebida no está nivelada.	Nivele el centro de la bebida.
	Hay un artículo que bloquea la puerta.	Quitelo y cierre bien la puerta.

## TEMPERATURA Y HUMEDAD

<b>Problema</b>	<b>Causa posible</b>	<b>Solución</b>
<b>El vino está demasiado caliente</b>	Es posible que se haya abierto la puerta con frecuencia o se haya dejado abierta por mucho tiempo.	Disminuya la cantidad de veces que abre la puerta.
	Se agregó vino recientemente.	Deje pasar tiempo para que el vino recientemente agregado alcance la temperatura deseada.
	La junta de la puerta no sella correctamente.	Limpie la junta de la puerta.
	El control de la temperatura no se fijó en la temperatura adecuada.	Regule el control a un ajuste más frío.
<b>El vino está demasiado frío</b>	El control de temperatura se fijó en un ajuste demasiado bajo.	Ajuste la temperatura en la zona al próximo ajuste más cálido; espere 24 horas para que se ajuste.
<b>Acumulación de humedad en el interior o exterior del centro de la bebida</b>	Humedad elevada.	Esto es normal. Seque la superficie y regule el control de temperatura a un ajuste ligeramente más frío.
	Las puertas se abren con frecuencia o quedan abiertas.	Disminuya la cantidad de veces que abre la puerta. Asegúrese de que un artículo no impida que la puerta se cierre por completo.
	La junta de la puerta no sella correctamente.	Limpie la junta de la puerta.

**SI NECESITA MÁS AYUDA, VISITE HAIERAMERICA.COM O COMUNÍQUESE CON LA LÍNEA DE AYUDA AL CONSUMIDOR LLAMANDO AL 1-877-337-3639.**

# GARANTÍA LIMITADA

## SERVICIO EN EL HOGAR

### GARANTÍA COMPLETA POR UN AÑO

#### 12 meses por piezas y mano de obra 5 años por el sistema de sellado

Durante 12 meses a partir de la fecha de compra original en la tienda, Haier reparará o reemplazará cualquier pieza del aparato sin costo, incluyendo la mano de obra, si la misma falla debido a defectos en los materiales o en la mano de obra.

Haier puede reemplazar, a su sola discreción, cualquier pieza, subsistema, incluso el producto entero.

El producto debe ser accesible, sin gravamen e instalado correctamente para recibir el servicio de reparación de garantía.

### GARANTÍA LIMITADA

**NOTA:** Esta garantía comienza en la fecha de compra de este producto, y el recibo original deberá presentarse al representante autorizado de servicio antes de hacerse las reparaciones bajo la garantía.

**Excepciones:** Garantía uso comercial

**90 días en la mano de obra a partir de la fecha de compra original**

**90 días en las piezas a partir de la fecha de compra original**

**No es aplicable ninguna otra garantía.**

### PARA OBTENER SERVICIO BAJO LA GARANTÍA

Póngase en contacto con el centro de servicio autorizado más cercano a su localidad. Todo servicio deberá ser realizado por un centro de servicio autorizado por Haier. Para obtener el nombre y el número de teléfono del centro de servicio autorizado más cercano, llame al 1-877-337-3639.

Antes de llamar, tenga a mano la siguiente información:

Número de modelo y de serie del aparato. El nombre y la dirección del distribuidor en donde compró la unidad y la fecha de compra.

Una descripción clara del problema.

Un comprobante de compra (recibo de compra).

**Esta garantía cubre servicios para electrodomésticos dentro de los Estados Unidos continental y Canadá y donde esté disponible en Alaska, Hawaii y Puerto Rico.**

**Lo que no está cubierto bajo esta garantía:**

Reemplazo o reparación de fusibles domésticos, cortacircuitos, cableado o plomería.

Un producto cuyo número de serie original haya sido removido o alterado.

Cualquier cargo por servicio que no haya sido identificado específicamente como servicio normal, como puede ser el área o las horas de servicio.

Daños ocurridos durante el transporte.

Daños ocasionados por la instalación o el mantenimiento inadecuados.

Daños por el uso incorrecto, abuso, accidente, incendio, inundación o fenómenos de la naturaleza.

Daños debidos al servicio efectuado por un distribuidor o centro de servicio que sea diferente del autorizado por Haier.

Daños ocasionados por la corriente, el voltaje o el suministro eléctrico incorrectos.

Daños que resulten de cualquier modificación hecha en el producto, alteración o ajustes no autorizados por Haier.

Ajuste de los controles manejados por el cliente según han sido identificados en el manual del propietario.

Mangueras, perillas, bandejas de pelusa y todos los otros aditamentos, accesorios y piezas desechables.

Cargos por mano de obra, transporte para el servicio y envío para la remoción y el reemplazo de las piezas defectuosas que se efectúan después del período inicial de 12 meses.

Daños ocasionados por un uso diferente al doméstico normal.

Cualquier gasto de transporte y de envío.

**ESTA GARANTÍA LIMITADA REEMPLAZA TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS QUE INCLUYAN, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR**

El recurso provisto en esta garantía es exclusivo y está otorgado en lugar de cualquier otro recurso.

Esta garantía no cubre daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones indicadas anteriormente pueden no aplicarse en su caso. Algunos estados no permiten las limitaciones acerca de cuánto tiempo dura una garantía implícita, de modo que las limitaciones arriba indicadas quizás no le correspondan.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y es posible que usted tenga otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

Haier America  
Wayne, NJ 07470





# IMPORTANT

Do Not Return This Product To The Store  
If you have a problem with this product, please contact the  
"Haier Customer Satisfaction Center" at  
1-877-337-3639.

DATED PROOF OF PURCHASE, MODEL #, AND SERIAL #  
REQUIRED FOR WARRANTY SERVICE

# IMPORTANT

Ne pas Réexpédier ce Produit au Magasin  
Pour tout problème concernant ce produit, veuillez contacter  
le service des consommateurs "Haier Customer Satisfaction Center" au  
1-877-337-3639.

PREUVE D'ACHAT DÁTÉE, NUMÉRO DE MODÈLE ET LE NUMÉRO DE SÉRIE  
REQUIS POUR LE SERVICE DE GARANTIE

# IMPORTANTE

No regrese este producto a la tienda  
Si tiene algún problema con este producto, por favor contacte el  
"Centro de Servicio al Consumidor de Haier" al  
1-877-337-3639 (Válido solo en E.U.A).

NECESITA UNA PRUEBA DE COMPRA FECHADA, NÚMERO DE MODELO  
Y DE SERIE PARA EL SERVICIO DE LA GARANTÍA

Made in China  
Fabriqué en Chine  
Hecho en China

# Haier

Haier America  
Wayne, NJ 07470