

INSTALLER: LEAVE THESE INSTRUCTIONS WITH THE APPLIANCE

# INSTALLATION MANUAL

## Electric 30-inch Wide Jenn-Air Downdraft Range

**PLEASE KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE**

THE MANUAL IS INTENDED TO ASSIST IN THE INITIAL INSTALLATION AND ADJUSTMENTS OF THE RANGE.

### SPECIAL WARNING

**Only qualified personnel should install or service this range.**

**Read "Safety Instructions" in Use & Care book before using range.**


**Improper installation, adjustment, alteration, service, maintenance or use of range can result in serious injury or property damage.**

### CLEARANCE DIMENSIONS

For complete information in regard to installation of Jenn-Air range, see figures 1, 2, 3 and 4. For SAFETY CONSIDERATIONS, do not install a range in any combustible cabinetry which is not in accord with the installation clearances shown in figure 1.

**CAUTION:** This range has been designed in accordance with the requirements of various safety agencies and complies with the maximum allowable wood cabinet temperatures of 194°F. If this range is installed with cabinets that have a lower working temperature than 194°F, discoloration, delamination or melting may occur.

**Your range may not be equipped with some of the features referred to in this manual.**



### **WARNING**

- ALL RANGES CAN TIP AND CAUSE INJURIES TO PERSONS.
- INSTALL ANTI-TIP DEVICES PACKED WITH RANGE.
- FOLLOW ALL INSTALLATION INSTRUCTIONS.

ENGLISH   ▶  PP. 1-11  
ESPAÑOL   ▶  pág. 12-22  
FRANCAIS  ▶  p. 23-33

# INSTALLATION DRAWINGS (Pages 2, 3 & 4)

## IMPORTANT

PLEASE KEEP FOR THE USE OF THE LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR.




FIGURE 1

NOTE: Figure may not be representative of actual unit.

The 30 inches (76.2 cm) minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet can be reduced to 24 inches (61 cm) minimum when bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch (6.4 mm) thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch (0.381 mm) thick stainless steel, 0.024-inch (0.610 mm) thick aluminum, or 0.020-inch (0.508 mm) thick copper.

To eliminate the risk of burns or fire by reaching over heated surface units, cabinet storage space located above the surface units should be avoided. If cabinet storage is to be provided, the risk can be reduced by

installing a range hood that projects horizontally a minimum of 5 inches (13 cm) beyond the bottom of the cabinets.

FIGURE 1

- 1 ... COMBUSTIBLE BACK WALL.
- 2 ... COMBUSTIBLE SIDE WALL.
- 3 ... COMBUSTIBLE WALL CABINET.


DIMENSION "A" IS TO BE A MINIMUM OF 3 INCHES (7.5 CM).

A SLIDE-IN RANGE, IF EQUIPPED WITH OPTIONAL BACKGUARD KIT, MAY BE INSTALLED ZERO INCHES FROM COMBUSTIBLE WALL 1 (SEE FIGURE 1).


# 30"

# JENN-AIR RANGES

\* WHEN REPLACING AN EXISTING UNIT, A MAXIMUM CUT DEPTH OF 23 1/2" (59.7 cm) IS ACCEPTABLE.



CAUTION:  
SOME WHITE EUROPEAN STYLE CABINETS ARE EQUIPPED WITH DELICATE WHITE VINYL DRAWER AND DOOR FRONTS. THE VINYL MAY NOT BE DESIGNED TO WITHSTAND THE HEAT PRODUCED BY THE NORMAL SAFE OPERATION OF A SELF-CLEANING RANGE. DISCOLORATION OR DELAMINATION MAY OCCUR. TO AVOID POSSIBLE DAMAGE, WE RECOMMEND INCREASING THE 30" (76.2 cm) CABINET OPENING TO 31 1/4" (79.4 cm) MINIMUM AND USING A HEAT SHIELD KIT (CABKIT V), WHICH MAY BE ORDERED SEPARATELY. THE COUNTERTOP CUT-OUT MUST REMAIN 30" (76.2 cm).



## NOTES:

1. Provide for either a 3-wire or 4-wire 120/208, 120/240 volt outlet per applicable cord in shaded area shown. Refer to installation instructions for proper positioning of outlet.
2. Dimension K (figure 4, page 4) is from the wall to the side edge of the oven door. It does not include the curvature of the glass or the depth of the handle.
3. Dimension L (figure 4, page 4) is with the leveler legs adjusted all the way in. This may vary slightly upon leveling leg adjustment.
4. Do not use grout, epoxy, etc., to install this unit. Installation must allow for removal of this appliance from the installed location for purposes of servicing.

30"

# JENN-AIR RANGES

## Slide-In Range




FIGURE 4

### Dimensions

	Inches	Centimeters
■		
A	25	63.5
B	24	61.0
C	30	76.2
D	36	91.4
E	23 5/8	60.0
F	23 1/4	59.1
G	5 1/2	14.0
H	10	25.4
J	29 7/8	75.9
K <sup>2*</sup>	26 3/16	66.5
L <sup>3*</sup>	35 3/4	90.8
M	2 1/4	5.7

\* SEE NOTES ON PAGE 3

## MOBILE HOMES

The installation of a range designed for mobile home installation must conform with the Manufactured Home Construction and Safety Standard, Title 24 CFR, Part 3280 (formerly the Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Title 24 HUD, Part 280) or, when such standard is not applicable, the Standard for Manufactured Home Installations 1982 (Manufactured Home Sites, Communities and Set-Ups), ANSI A225.1-latest edition, or with local codes.

## LOCATING THE RANGE

Place range in a well lit area. Do not set range over holes in the floor or other locations where it may be subject to strong drafts. Any opening in the wall behind the range and in the floor under the range should be sealed. Make sure the flow of cooling/ventilation air is not obstructed below the range.

**NOTE:** A range should NOT be installed over kitchen carpeting.

## ANTI-TIP DEVICE INSTALLATION INSTRUCTIONS

**WARNING:** A risk of range tip-over exists if the appliance is not installed in accordance with the provided installation instructions. The proper use of this device minimizes the risk of TIP-OVER. In using this device the consumer must still observe the safety precautions as stated in the USE and CARE MANUAL and avoid using the oven doors as a step stool.

Installation instructions are provided for wood and cement in either floor or wall. Any other type of construction may require special installation techniques as deemed necessary to provide adequate fastening of the ANTI-TIP bracket to the floor or wall. The bracket may be installed to engage the LEFT or RIGHT rear leveling foot.

**NOTE:** The bracket provided is designed for use with flush mount and non-flush mount outlet receptacles.

Install the bracket with the orientation hole in the longer leg against the wall as shown in figure 5.

### STEP 1 - Locating The Anti-tip Bracket (See Figure 5)

- Determine where either the right or left "EDGE" of the range will be located and mark the floor or wall.
- Place the BRACKET 15/16" (24mm) from the marked "EDGE" toward center of opening and against the back wall as shown in figure 5, with orientation hole against wall.
- Use the bracket as a template and mark the required holes, as shown in figure 5, for the type of construction you will be using.
- Anti-tip bracket may be secured to either floor or wall. See Step 2 on page 6 for bracket installation options.




FIGURE 5

## **STEP 2 - Anti-Tip Bracket Installation Options**

### **A. Wood Construction:**

1. Floor: Locate the center of the two holes identified in figure 5 as "HOLES FOR FLOOR." Drill a 1/8" (3 mm) pilot hole in the center of each hole (a nail or awl may be used if a drill is not available). Secure the ANTI-TIP bracket to the floor with the two screws provided. Proceed to STEP 3.
2. Wall: Locate the center of the two holes identified in figure 5 as "HOLES FOR WALL." Drill an angled 1/8" (3 mm) pilot hole in the center of each hole as shown in figure 6. (A nail or awl may be used if a drill is not available). Secure the ANTI-TIP bracket to the wall with the two screws provided as shown in figure 6. Proceed to STEP 3.

### **B. Cement or Concrete Construction:**

1. Suitable screws for concrete construction can be obtained at the hardware store. Drill the required size hole for the hardware obtained into the concrete at the center of the holes identified in figure 5 as "HOLES FOR FLOOR". Secure the ANTI-TIP bracket to the floor. Proceed to STEP 3.

## **STEP 3 - Range Installation**

- A. A Jenn-Air range may be installed by one person.
- B. Align the range to its designated location and slide it back into position. Note: A minimum clearance of 1/4" (6 mm) is required between the range and the leveling foot that will engage the ANTI-TIP bracket, see figure 6.
- C. All Jenn-Air ranges have a non lift-up top.
- D. For SAFETY CONSIDERATIONS as well as optimum performance adjust the range so that it is level. This may be checked by placing a spirit level or a large pan of water on the cooktop or the oven rack. If an adjustment is required pull the range forward, tip the range and rotate the leveling feet as required.
- E. To check the range for proper installation of the anti-tip bracket: Use a flashlight and look underneath the bottom of the range to see that one of the rear leveling feet is engaged in the bracket slot.
- F. Proceed with the remainder of the installation instructions provided with the range.




FIGURE 6

# CONNECTING THE RANGE

## ELECTRIC SUPPLY

The range must be installed in accordance with Local and National Electric Code (NEC) ANSI/NFPA No. 70-latest edition. See rating plate for total connected KW rating.

## ELECTRIC SUPPLY (Canada)

The range must be installed in accordance with Local and Canadian Electric Code CSA STD.C22.1 latest edition. See rating plate for total connected KW rating.

## OUTSIDE WIRING

Your local utility company will tell you whether the present electric service to your home is adequate. It may be necessary to increase the size of the wiring to the house and service switch to take care of the electrical load demanded by the range. The kilowatt rating for the range is specified on the rating plate located on the front of the range.

## HOUSE WIRING

Most local Building Regulations and Codes require that all electrical wiring be done by licensed electricians. All wiring should conform to Local and National Electrical Codes. This range requires a single phase three wire 120/240 or a 120/208 volt, 60 Hz, AC circuit. Wiring codes require a separate circuit be run from the main entrance panel to the range and that it be equipped with separate disconnect switch and fuses, either in the main entrance panel or in a separate switch and fuse box. In some communities, a solid or flexible continuous armored conduit must be used from main entrance panel to the terminal box on the rear of the range. Others will permit the termination of the range circuit at a polarized three or four wire plug-in outlet placed at a convenient point near the back of the range. The range is then connected to this outlet through an approved range connector (pigtail) fastened securely to the terminal block with proper strain relief at the range and a three or four pronged plug at the opposite end.

## RANGE CONNECTIONS

Some models are shipped direct from the factory with service cords (pigtails) attached. There are no range connections necessary on these models. Just plug into the range outlet. On models not provided with a service cord, connection to the power supply is necessary. **REMEMBER** - only a 4-conductor cord is to be used on new branch-circuit installations (1996 NEC), mobile homes, recreational vehicles, or in an area where local codes prohibit grounding through the neutral conductor. Hence, 4-wire service **MUST** be provided for such installations. 3-wire service may be used when permitted by local code. **USE COPPER OR ALUMINUM CONDUCTORS.** Main terminal block is recognized for Copper or Aluminum conductors. If a flexible power cord is required, it is recommended a cord no longer than 4 ft. be used. Make connections as explained below and with reference to the appropriate illustration (see figures 8 and 9). After installation, insure tightness of all electrical connections and replace all covers.

Remove terminal block access cover from range back. (See figure 7).

## RANGE CONNECTIONS (Canada)

This model was shipped direct from the factory with service cord (pigtail) attached. There are no range connections necessary. Just plug into the range outlet. See figure 2 on page 3 for outlet location.

**NOTE:** Cord replacement - **ONLY** a power supply cord rated at 240 volts minimum, 40 amperes or 50 amperes power supply cord that is marked for use with nominal 1 3/8" (34.93 mm) diameter connection opening, with closed loop terminals and marked for use with ranges shall be used.




FIGURE 7

### 3-WIRE SERVICE CORD OR CONDUIT INSTALLATION

1. Insure that the copper ground strap **IS CONNECTED** between the middle post of the main terminal connection block and the range chassis.
2. The middle wire of the service cord or ground lead of 3-wire conduit **MUST** connect to the neutral (middle) post of the main terminal block. The other two wires of the service cord or conduit connect to the outside posts of the main terminal connection block. Polarity is unimportant.
3. A appropriate strain relief for service cord or conduit must be attached to the conduit plate.




FIGURE 8  
ACCEPTABLE 3-WIRE PLUG INSTALLATION

### 4-WIRE SERVICE CORD OR CONDUIT INSTALLATION

(MOBILE HOMES OR AS REQUIRED BY CODES)

1. The copper ground strap connected between the neutral (middle) post of the main terminal block and the chassis **MUST** be cut off as shown in figure 9. Save the green ground screw to attach the ground from the 4 wire cord. Only a 4 wire cord or conduit should be used.
2. The ground wire from the service cord or conduit must connect to the range chassis using the green ground screw.
3. The white wire of the service cord or conduit must connect to the neutral (middle) post of the main terminal block. The other two wires of the service cord or conduit connect to the red and black posts of the main terminal block, respectively.
4. An appropriate strain relief for service cord or conduit must be attached to the conduit plate.

### CONVERSION FROM 3-WIRE TO 4-WIRE SERVICE

(Model With 3-Wire Service Cord Attached)

Disconnect range from power. Remove the access cover on back of range and remove the 3-wire service cord from the main terminal block. Follow instructions as outlined in figure 9 to connect the 4-wire service cord.

**NOTE:** Cord replacement - **ONLY** a power supply cord rated at 240 volts minimum, 40 amperes or 50 amperes power supply cord that is marked for use with nominal 1 3/8" (34.93 mm) diameter connection opening, with closed loop terminals and marked for use with ranges shall be used.




FIGURE 9  
ACCEPTABLE 4-WIRE PLUG INSTALLATION



# DOWNDRAFT INSTALLATION INSTRUCTIONS

- Determine where you will be locating the electrical outlet. It must be in the floor or on the wall within the area shown in figure 2 or 3.
- Determine how you will be venting your downdraft blower. You may vent through the rear wall, the floor, or the sides. When locating the downdraft vent opening make sure it will not interfere with your electrical outlet.

a. **Through the rear wall.** (See figure 10) Mark the centerline of the cabinet opening on the rear wall. The 6 1/4" vent opening must be located on a centerline 8 3/8" above the floor and within 3 1/4" to the right (when facing the cabinet opening) of the centerline of the cabinet opening as shown in figure 10.

Cut a 6 1/4" diameter hole on the marked centerline making sure to miss any wall studs. Install the blower as shown in figure 12.

b. **Through the floor.** (See figure 11) Making sure to miss any floor joists cut a 6 1/4" diameter hole in the shaded area as shown in figure 11. Install the blower as shown in figure 12.

**NOTE: If the floor is a concrete slab, see the enclosed ducting instructions.**

c. **Through the Left or Right side cabinet.** (See figure 13).

1. Additional materials required:
  - 1 pc 5" diameter x 19" long (12.7 cm x 48.26 cm).
  - Flex duct (P/N 702935).
  - 1 pc 6" (15.25 cm) 90° elbow.
  - 2 Hose Clamps (P/N 702331).
  - 1 pc 5" to 3 1/4" x 10" (12.7 cm to 8.26 cm x 25.4 cm) Transition.
  - 2 pcs Wood spacers (right side vent only)
    - 1 1/2" thick x 9" long (3.81 cm x 22.68 cm).

(See your local dealer for these accessories).

2. Cut hole in either the left or right side of the cabinet wall as shown in figure 13.
3. Make cutout in the cabinet floor of either the right or left side cabinet as shown in figures 14 or 15.
4. Relocate the mounting brackets on the blower housing as shown in figure 17.




Figure 10




Figure 11




Figure 12




Figure 13

**NOTE:** The mounting brackets shown in figure 16 are as assembled at the factory for floor or rear wall venting.

**a. Right side venting (figure 17).**

1. Remove nuts from studs 1, 2 and 3 on the motor side.
2. Remove bracket and reattach with studs 1 and 2 inserted in holes A and C and replace 3 nuts.
3. Remove nuts from studs 5, 6 and 7 on air inlet side.
4. Remove bracket and reattach with studs 5 and 6 inserted in holes D and B and replace 3 nuts.

**b. Left side venting (figure 17).**

1. Remove nuts from studs 1, 2, 3 and 4 on motor side.
2. Remove bracket.
3. Rotate motor and cover assembly 180 degrees.
4. Reattach bracket with studs 4 and 1 inserted in holes A and C and replace all 4 nuts.
5. Remove nuts from studs 5, 6, 7 and 8 on inlet side.
6. Remove bracket and reattach with studs 8 and 5 inserted in holes D and B and replace all 4 nuts.




Figure 14  
Left Cabinet (Top View)




Figure 15  
Right Cabinet (Top View)

5. Attach the blower housing to the floor with the outlet towards the direction of the venting and the inlet towards the front of the cabinets. In addition, for left side venting, a spacer of approximately 1-1/2" thick x 9" long (3.81 cm x 22.86 cm) is required under the mounting bracket flanges of the blower assembly (see figure 17).

6. Remove the inside wire and outside string from the first 1-1/2" (3.81 cm) of one end of the 5" (12.7 cm) flex duct (P/N 702935). Stretch this end of the flex duct over the end of the 5" x 3-1/4" x 10" (12.7 cm x 25.4 cm) transition and secure with hose clamp (P/N 702331).

7. When the range is placed in position, feed the open end of the 5" (12.7 cm) flex duct through the hole in the cabinet side wall and attach to the outlet of the blower housing with hose clamp (P/N 702331). The transition should then be attached to the 3-1/4" x 10" (12.7 cm x 25.4 cm) ducting in the cabinet toe space through the cabinet floor cutout.

8. Install the 6" (15.24 cm) elbow of the blower housing and secure with duct tape. The open end of the elbow should be pointed to the left. Attach the 6" (15.24 cm) flex duct (provided with the range) to the elbow and to the range. Note: For right side venting, the 6" (15.24 cm) diameter flex duct may be cut in half and used in order to make assembly easier.




Figure 16  
Blower Assembly

**INSTALLING THE BLOWER**

**NOTE:** Install the blower prior to installing the range.

- Refer to your duct plan. It may be easier to attach part of the ducting to the blower before it is installed.
- Position the blower and attach to the floor with at least 2 screws.
- Apply duct tape to blower exhaust duct joint. (See figure 12).




Figure 17  
View from Air Inlet Side of Blower

# **RANGE INSTALLATION**

## **CONNECTING THE DOWNDRAFT BLOWER TO ELECTRICAL (Figure 18)**

- Connect the blower power cord to the blower motor housing.




Figure 18

## **INSTALLING THE FLEX DUCT TO BLOWER**

- Use one of the duct clamps provided. Using a screw driver, tighten duct clamp to secure the flex duct to the inlet of the blower. (See figure 19).




Figure 19

## **INSTALLING THE RANGE**

- Align the range to its designated location and slide back into position. Make sure that the rear leveling leg is fully inserted and secured by the anti-tip bracket.
- Attach the other end of the flex duct to the plenum of the range using the second duct clamp. Tighten duct clamp to secure it to the plenum.

## **CHECK FOR OPERATION**

- Install the air filter. As you face the range, the top of the filter should rest against the left side of the vent opening. **DO NOT OPERATE THE SYSTEM WITHOUT THE FILTER.**
- Install the air grille over the vent opening.
- Be sure to remove all packing materials the oven from unit prior to applying power.
- Switch electrical circuit breaker to the ON position.
- Consult USE and CARE MANUAL for proper operation.

# MANUAL DE INSTALACIÓN

## Estufa eléctrica Jenn-Air de tiro inferior de 30 pulgadas (76.2 cm) de ancho

### CONSERVE ESTE MANUAL PARA REFERENCIA FUTURA

EL MANUAL TIENE LA FINALIDAD DE AYUDARLE EN LA INSTALACIÓN Y LOS AJUSTES INICIALES DE LA ESTUFA.

### ADVERTENCIA ESPECIAL

**Solamente personal calificado debe instalar o darle servicio a esta estufa.**

**Lea las "Instrucciones de seguridad" en el manual de Uso y cuidado antes de utilizar la estufa.**

**La instalación, el ajuste, las alteraciones, el servicio, el mantenimiento o el uso incorrectos de la estufa pueden causar lesiones graves o daños materiales.**


### DIMENSIONES DEL HUECO

Para obtener la información completa relacionada con la instalación de la estufa Jenn-Air, vea las figuras 1, 2, 3 y 4. Por RAZONES DE SEGURIDAD no instale la estufa en ningún gabinete que sea combustible y que no esté de acuerdo con las dimensiones de los espacios de instalación que se muestran en la figura 1.

**PRECAUCIÓN:** Esta estufa se ha diseñado en conformidad con los requisitos de varias agencias de seguridad y cumple con las temperaturas máximas permisibles de 194°F (90°C) para los gabinetes de madera. Si se instala esta estufa en gabinetes que tengan temperatura de trabajo menor de 194°F (90°C), podría ocurrir decoloración, pérdida del laminado o podría derretirse.

**Es posible que su estufa no esté equipada con algunas de las características que se mencionan en este manual.**

ENGLISH ▶ PP. 1-11  
ESPAÑOL ▶ pág. 12-22  
FRANCAIS ▶ p. 23-33



### ADVERTENCIA

- TODAS LAS ESTUFAS PUEDEN LADEARSE Y CAUSAR LESIONES A LAS PERSONAS.
- INSTALE LOS SOPORTES ESTABILIZADORES QUE SE INCLUYEN CON LA ESTUFA.
- SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN.

# DIBUJOS DE LA INSTALACIÓN (Páginas 13, 14 y 15)

## IMPORTANTE

SÍRVASE CONSERVARLO PARA QUE LO USE EL INSPECTOR ELÉCTRICO LOCAL.




FIGURA 1

**NOTA:** La figura no es necesariamente representativa de la unidad real.

Las 30 pulgadas (76,2 cm) espacio mínimo entre la parte superior de la superficie de cocinar y la parte interior de un gabinete sin protección de madera o metal, pueden reducirse a 24 pulgadas (61 cm) como mínimo cuando la parte interior de un gabinete de madera o metal este protegido por cuando menos un cartón de 1/4 pulg. (6,4 mm) de grueso, resistente a las llamas, recubierto con una hoja de acero que no sea menor del No. 28 MSG, una hoja de acero inoxidable de 0,015 pulg. (0,381 mm) de espesor 0,024 pulg. (0,610 mm), o una de cobre de 0,020 pulg. (0,508 mm) de espesor.

Para eliminar el riesgo de quemaduras o incendios al alcanzar cosas por encima de las unidades calientes de la superficie, no almacene nada en el espacio de almacenamiento del gabinete que está ubicado encima de las unidades de la superficie. Si se va a proporcionar almacenamiento de gabinete, el riesgo puede reducirse

instalando una campana de estufa que sobresalga horizontalmente cuando menos 5 pulgadas (13 cm) de la parte inferior de los gabinetes.

FIGURA 1

- 1 ... PARED POSTERIOR COMBUSTIBLE.
- 2 ... PARED LATERAL COMBUSTIBLE.
- 3 ... GABINETE COMBUSTIBLE DE PARED.

LA DIMENSIÓN "A" TIENE QUE SER CUANDO MENOS DE 3 PULGADAS (7.5 CM).

LAS ESTUFAS DESLIZABLES, SI ESTÁN EQUIPADAS CON EL JUEGO DEL PROTECTOR DE SEGURIDAD OPCIONAL, PUEDEN INSTALARSE A CERO PULGADAS DE LA PARED COMBUSTIBLE 1 (VEA LA FIGURA 1).

\* CUANDO ESTÉ REEMPLAZANDO UNA UNIDAD EXISTENTE, LA MÁXIMA PROFUNDIDAD DEL CORTE DE 23 1/2" (59.7 CM) SERÁ ACEPTABLE.




FIGURA 2

PRECAUCIÓN:  
ALGUNOS GABINETES DE ESTILO EUROPEO EN COLOR BLANCO ESTÁN EQUIPADOS CON FRENTE DE VINILO DELICADO EN COLOR BLANCO EN EL CAJÓN Y EN LA PUERTA. ESTE VINILO PODRÍA NO ESTAR DISEÑADO PARA SOPORTAR EL CALOR PRODUCIDO POR LA OPERACIÓN SEGURA NORMAL DE UNA ESTUFA CON LIMPIEZA AUTOMÁTICA. PODRÍA OCURRIR DECOLORACIÓN O DELAMINACIÓN. SE RECOMIENDA AUMENTAR LA ABERTURA DEL GABINETE DE 30" (76.2 CM) A 31 1/4" (79.4 CM) CUANDO MENOS Y USAR UN JUEGO DE CORAZA PROTECTORA CONTRA CALOR (CABKIT V), LA CUAL PUEDE PEDIRSE POR SEPARADO. EL CORTE DEL MOSTRADOR DEBE PERMANECER DE 30" (76.2 CM)




FIGURA 3

NOTAS:

1. Provea un tomacorriente de 120/208, 120/240 voltios de 3 ó 4 cables por cordón eléctrico correspondiente en el área sombreada que se muestra. Consulte las instrucciones de instalación para obtener la colocación correcta del tomacorriente.
2. La dimensión K (figura 4, página 15) es de la pared al borde lateral de la puerta del horno. No incluye la curvatura del vidrio ni la profundidad del asa.
3. La dimensión L (figura 4, página 15) es con las patas niveladoras ajustadas completamente. Esto podría variar ligeramente dependiendo del ajuste de las patas niveladoras.
4. No use lechada, epoxia, etc., para instalar esta unidad. La instalación debe permitir que se pueda quitar este aparato de su lugar para fines de servicio.

## Estufa deslizable




FIGURA 4

## Dimensiones

■	Pulgadas	Centímetros
A	25	63,5
B	24	61,0
C	30	76,2
D	36	91,4
E	23 5/8	60,0
F	23 1/4	59,1
G	5 1/2	14,0
H	10	25,4
J	29 7/8	75,9
K <sup>2*</sup>	26 3/16	66,5
L <sup>3*</sup>	35 3/4	90,8
M	2 1/4	5,7

\* VEA LAS NOTAS EN LA PÁGINA 14

# CASAS MÓVILES

La instalación de una estufa diseñada para casas móviles debe estar en conformidad con las Normas de Seguridad y Construcción de Casas Prefabricadas (Manufactured Home Construction and Safety Standard, Título 24 CFR, Parte 3280 (anteriormente Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety, Título 24 HUD, Parte 280) o, cuando dichas normas no correspondan, las Normas para Instalaciones en Casas Prefabricadas de 1982 (Manufactured Home Sites, Communities and Set-Ups), ANSI A225.1, última edición o con los códigos locales.

# UBICACIÓN DE LA ESTUFA

Coloque la estufa en un área bien iluminada. No la coloque sobre agujeros del piso ni en algún lugar en donde pueda recibir corrientes fuertes de aire. Deben sellarse los orificios de la pared posterior y del piso debajo de la estufa. Asegúrese de que el flujo de enfriamiento o el aire de ventilación no estén obstruidos debajo de la estufa.

**NOTA:** No debe instalarse la estufa sobre alfombra de cocina.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO ESTABILIZADOR

**ADVERTENCIA:** Existe la posibilidad de que la estufa se ladee si no está instalada de acuerdo con las instrucciones de instalación que se proporcionan. El uso correcto de este dispositivo reduce el riesgo de LADEO. Al usar este dispositivo el consumidor aún debe acatar las precauciones de seguridad que se dictan en el MANUAL DE USO Y CUIDADO y debe evitar utilizar las puertas del horno como banquillo.

Las instrucciones de instalación se proporcionan para madera y cemento tanto en piso como en pared. Cualquier otro tipo de construcción podría necesitar técnicas especiales de instalación según se determine necesario para proporcionar la sujeción adecuada del soporte ESTABILIZADOR al piso o a la pared. El soporte puede instalarse para sujetar la pata niveladora posterior IZQUIERDA o DERECHÁ.

**NOTA:** El soporte proporcionado está diseñado para utilizarse con receptáculos de los tomacorrientes montados al ras y realzados.

Instale el soporte con el orificio de orientación en la pata más larga, contra la pared o el piso según se muestra en la figura 5.

### PASO 1 - Ubicación del soporte estabilizador (Vea la figura 5.)

- Decida en dónde se ubicará el "BORDE" derecho o izquierdo de la estufa y marque el piso o la pared.
- Coloque el SOPORTE a 15/16" (24mm) del "BORDE" marcado hacia el centro de la abertura y contra la pared posterior según se muestra en la figura 5, con el orificio de orientación contra la pared.
- Use el soporte como plantilla y marque los orificios necesarios, según se muestra en la figura 5, para el tipo de construcción que se utilizará.
- El soporte estabilizador puede asegurarse al piso o a la pared. Vea el Paso 2 en la página 6 para encontrar las opciones de instalación del soporte.




FIGURA 5



## **PASO 2 – Opciones para la instalación del soporte estabilizador**

### **A. Construcción de madera:**

1. Piso: Ubique el centro de los dos orificios que se identifican en la figura 5 como "ORIFICIOS PARA EL PISO." Taladre un agujero piloto de 1/8" (3 mm) en el centro de cada orificio (puede utilizarse un clavo o una lezna si no tiene una broca). Asegure el soporte ESTABILIZADOR al piso con los dos tornillos que se proporcionan. Continúe con el PASO 3.
2. Pared: Ubique el centro de los dos orificios que se identifican en la figura 5 como "ORIFICIOS PARA LA PARED." Taladre un agujero piloto en ángulo de 1/8" (3 mm) en el centro de cada orificio según se muestra en la figura 6. (Puede utilizarse un clavo o una lezna si no tiene una broca.) Asegure el soporte a la pared con los dos tornillos que se proporcionan según se muestra en la figura 6. Continúe con el PASO 3.

### **B. Construcción de cemento o concreto:**

1. En una ferretería pueden obtenerse los tornillos adecuados para las construcciones de concreto. Taladre un agujero del tamaño necesario para los tornillos que se tengan, en el concreto en el centro de los orificios que se identifican en la figura 5 como "ORIFICIOS PARA EL PISO". Asegure el soporte ESTABILIZADOR al piso. Continúe con el PASO 3.

## **PASO 3 – Instalación de la estufa**

- A. Las estufas Jenn-Air puede instalarlas una sola persona.
- B. Alinee la estufa en la ubicación que se desee y deslícela hacia atrás en su lugar. Nota: Se necesita una distancia mínima de 1/4" (6 mm) entre la estufa y la pata niveladora que se asegurará al soporte estabilizador, vea la figura 6.
- C. Todas las estufas Jenn-Air tienen una tapa que no puede levantarse.
- D. Por RAZONES DE SEGURIDAD así como para obtener el funcionamiento óptimo, ajuste la estufa para que quede bien nivelada. Esto puede revisarse colocando un nivel de burbuja o un recipiente grande con agua sobre la estufa o en la parrilla del horno. Si es necesario ajustarla estire la estufa hacia adelante, ladéela y gire las patas niveladoras según sea necesario.
- E. Para verificar que el soporte estabilizador esté instalado correctamente en la estufa: Use una linterna y vea debajo de la parte inferior de la estufa para comprobar que una de las patas niveladoras posteriores esté asegurada a la ranura del soporte.
- F. Continúe con el resto de las instrucciones de instalación que se proporcionan con la estufa.




FIGURA 6

# CONEXIÓN DE LA ESTUFA

## SUMINISTRO ELÉCTRICO

La estufa debe instalarse de acuerdo con los Códigos Eléctricos Nacionales y Locales (NEC) ANSI/NFPA No. 70, última edición. Vea la placa de clasificación para obtener la clasificación total de kilovatios conectados.

## SUMINISTRO ELÉCTRICO (Canadá)

La estufa debe instalarse de acuerdo con los Códigos Eléctricos Canadienses y Locales CSA STD.C22.1, última edición. Vea la clasificación para obtener la clasificación total de kilovatios conectados.

## CABLEADO EXTERIOR

La compañía local de servicios públicos le informará si es adecuado el servicio eléctrico actual de su casa. Podría ser necesario aumentar el tamaño del cableado a la casa y el interruptor de servicio para poder con la carga eléctrica que la estufa demanda. La clasificación de kilovatios para la estufa está especificada en la placa de clasificación que está ubicada al frente de la estufa.

## CABLEADO DE LA CASA

La mayoría de los códigos y reglamentos locales para edificios exigen que todo el cableado eléctrico lo instale un electricista con licencia. Todo el cableado debe estar en conformidad con los Códigos Eléctricos Nacionales y Locales. Esta estufa requiere un circuito de CA monofásico de tres o cuatro cables de 120/240 o de 120/208 voltios, 60 Hz. Los códigos de cableado requieren que se tenga un circuito separado del tablero principal de entrada a la estufa y que esté equipado con fusibles y con un interruptor de desconexión, ya sea en el tablero principal de entrada o en un interruptor y caja de fusibles separados. En algunas comunidades, debe usarse un conductor flexible o sólido acorazado continuo del tablero principal de entrada a la caja terminal en la parte posterior de la estufa. Otras comunidades permitirán que el circuito de la estufa termine en un tomacorriente de conexión polarizada de tres o cuatro cables colocado en un lugar conveniente cerca de la parte posterior de la estufa. Entonces se puede conectar la estufa a este tomacorriente mediante un conector de la clasificación aprobada (cable flexible de conexión) asegurado con firmeza al bloque terminal, con el protector contra tirones apropiado, a la estufa y a un enchufe de tres o cuatro puntas en el otro extremo.

## CONEXIONES DE LA ESTUFA

Algunos modelos se envían directamente de fábrica con los cordones de servicio (cables flexibles de conexión) sujetos. No es necesario hacer ninguna conexión en estos modelos de estufa. Sencillamente conéctelos en el tomacorriente de la estufa. En los modelos que no vienen con el cordón de servicio, es necesario hacer la conexión al suministro de energía. **¿RECUERDA,** debe usarse solamente un cordón con cuatro conductores en las instalaciones de circuitos en derivaciones nuevas (1996 NEC), en casas móviles, vehículos recreativos, o en lugares en donde los códigos locales prohíben la conexión a tierra mediante el conductor neutro. Por lo tanto, **DEBE** proveerse un cordón de servicio de 4 alambres para dichas instalaciones. Puede usarse un cordón de servicio de 3 cables cuando lo permitan los códigos locales. **USE SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE O ALUMINIO.** El bloque terminal principal está indicado para uso con conductores de cobre o aluminio. Si se requiere un cordón flexible de energía, se recomienda que no se use un cordón más largo de 4 pies. Haga las conexiones según se explica más adelante y consultando la ilustración correspondiente (vea las figuras 8 y 9). Después de la instalación, asegúrese de que estén bien aseguradas las conexiones eléctricas y coloque las cubiertas de nuevo.

Quite la cubierta de acceso al bloque terminal de la parte posterior de la estufa. (Vea la figura 7).

## CONEXIONES DE LA ESTUFA (Canadá)

Este modelo se embarcó directamente de fábrica con el cordón de servicio (cable flexible de conexión). No es necesario hacer ninguna conexión en la estufa. Sencillamente conéctela en el tomacorriente de la estufa. Vea la figura 2 en la página 3 para saber la ubicación del tomacorriente.

**NOTA:** Reemplazo del cordón: **SOLAMENTE** deberá utilizarse un cordón de suministro eléctrico de clasificación mínima de 240 voltios, 40 ó 50 amperios que esté marcado para usarse con una abertura nominal de conexión de 1 3/8" (34,93 mm) de diámetro, con terminales de lazo cerrado y que estén marcados para utilizarse con estufas.





FIGURA 7

## INSTALACIÓN DEL CORDÓN ELÉCTRICO DE 3 CABLES O DEL CONDUCTOR

1. Verifique que la tira de conexión a tierra de cobre **ESTÉ CONECTADA** entre el poste medio del bloque de conexión del terminal principal y del bastidor de la estufa.
2. El cable medio del cordón o del terminal de tierra del conductor de tres cables **DEBE** estar conectado al poste neutro (medio) del bloque del terminal principal. Los otros dos cables del cordón de servicio o del conductor deben conectarse a los postes de fuera del bloque de conexión del terminal principal. La polarización no es muy importante.
3. Debe instalarse un protector contra tirones para el cordón de servicio o del conductor a la placa del conductor.



**FIGURA 8**  
INSTALACIÓN ACEPTABLE DEL ENCHUFE DE 3 CABLES

## INSTALACIÓN DEL CORDÓN DE SERVICIO DE 4 CABLES O DEL CONDUCTOR (COMO LO REQUIEREN LAS CASAS MÓVILES O LOS CÓDIGOS LOCALES)


1. La tira de conexión a tierra de cobre que está conectada entre los postes neutro (medio) del bloque del terminal principal y el bastidor **DEBE** cortarse según se muestra en la figura 9. Conserve el tornillo verde de conexión a tierra para sujetar a la tierra desde el cordón de 4 cables. Solamente debe utilizarse un cordón o conductor de 4 cables.
2. El cable de conexión a tierra del cordón de servicio o del conductor debe conectarse al bastidor de la estufa usando el tornillo verde de conexión a tierra.
3. El cable blanco del cordón de servicio o del conductor debe conectarse al poste neutro (medio) del bloque del terminal principal. Los otros dos cables del cordón de servicio o del conductor se conectan a los postes rojo y negro del bloque del terminal principal, respectivamente.
4. Debe colocarse a la placa del conductor un protector contra tirones apropiado en el cordón de servicio o el conductor.

## CONVERSIÓN DE SERVICIO DE 3 CABLES A 4 CABLES

(Modelo con cordón sujeto de servicio de 3 cables)

Desconecte la estufa del suministro eléctrico. Quite la cubierta de acceso en la parte posterior de la estufa y quite el cordón de servicio de 3 cables del bloque del terminal principal. Siga las instrucciones a continuación según se indica en la figura 9 para conectar el cordón de servicio de 4 cables.

**NOTA:** Reemplazo del cordón: deberá utilizarse **SOLAMENTE** un cordón de suministro de energía con clasificación mínima de 240 voltios, 40 ó 50 amperios que esté marcado para utilizarse con aberturas nominales de 1 3/8" (34,93 mm) de diámetro, con terminales de lazo cerrado y marcados para utilizarse con estufas.



**FIGURA 9**  
INSTALACIÓN ACEPTADA DE UNA CLAVIJA DE 4 CABLES

# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL TIRO INFERIOR

- Decida dónde colocará el tomacorriente eléctrico. Debe estar en el piso o en la pared cerca del área que se muestra en la figura 2 ó 3.
- Decida cómo ventilará el ventilador de tiro invertido. Puede ventilarlo a través de la pared posterior, el piso o los lados. Cuando coloque el orificio de la ventila asegúrese de que no interferirá con el tomacorriente eléctrico.

- a. **A través de la pared posterior.** (Vea la figura 10)  
 Marque la línea central del hueco del gabinete en la pared posterior. La abertura de ventilación de 6 1/4" (15.87 cm) debe estar ubicada en una línea central de 8 3/8" (21.27 cm) por encima del piso y a 3 1/4" (8.25 cm) de la línea central del lado derecho (cuando está frente al hueco del gabinete) según se muestra en la figura 10.

Corte un orificio de 6 1/4" (15.87 cm) en la marca de la línea central asegurándose de no tocar ningún perno de la pared. Instale el ventilador como se muestra en la figura 12.

- b. **A través del piso.** (Vea la figura 11) Asegurándose de no tocar ninguna viga del piso, haga un orificio de 6 1/4" (15.87 cm) de diámetro en el área sombreada según se muestra en la figura 11. Instale el ventilador según se muestra en la figura 12.




Figura 10




Figura 11

**NOTA: Si el piso es una placa de concreto, vea las instrucciones adjuntas para los conductos.**

- c. **A través del lado derecho o izquierdo del gabinete.** (Vea la figura 13).

1. Materiales necesarios adicionales:

1 pieza de 5" (12.7 cm) de diámetro x 19" (48.26 cm) de largo.

conducto flexible (Pieza No. 702935).

1 pieza de codo de 90° de 6" (15.25 cm).

2 abrazaderas para manguera (Pieza No. 702331).

1 pieza de 5" (12.7 cm) a 3 1/4" (8.26 cm) x 10" (25.4 cm) para transición.

2 piezas de separadores de madera (solamente para la ventila del lado derecho) de 1 1/2" (3.81 cm) de ancho x 9" (22.68 cm) de largo.

*(Solicite asistencia al distribuidor local para obtener estos accesorios).*

2. Haga un orificio en el lado derecho o izquierdo del gabinete según se muestra en la figura 13.

3. Haga el corte en el piso del gabinete al lado derecho o al izquierdo según se muestra en las figuras 14 ó 15.

4. Coloque los soportes de montaje en la cubierta del ventilador según se muestra en la figura 17.




Figura 12




Figura 13

**NOTA:** Los soportes de montaje que se muestran en la figura 16 son como se ensamblan en la fábrica para ventilación lateral o para pared posterior.

**a. Ventilación por el lado derecho (figura 17).**

1. Quite las tuercas de los pernos 1, 2 y 3 del lado del motor.
2. Quite el soporte y vuelva a colocarlo con los pernos 1 y 2 insertados en los orificios A y C y vuelva a colocar las 3 tuercas.
3. Quite las tuercas de los pernos 5, 6 y 7 del lado de la entrada de aire.
4. Quite el soporte y vuelva a colocarlo con los pernos insertados en los orificios D y B y vuelva a colocar las 3 tuercas.

**b. Ventilación por el lado izquierdo (figura 17).**

1. Quite las tuercas de los pernos 1, 2, 3 y 4 del lado del motor.
2. Quite el soporte.
3. Gire 180 grados el ensamblaje del motor y la cubierta.
4. Vuelva a colocar el soporte con los pernos 4 y 1 insertados en los orificios A y C y vuelva a colocar las 4 tuercas.
5. Quite las tuercas de los pernos 5, 6, 7 y 8 del lado de la entrada de aire.
6. Quite el soporte y vuelva a colocarlo con los pernos 8 y 5 insertados en los orificios D y B y vuelva a colocar las 4 tuercas.




Figura 14  
Gabinete de la izquierda (vista en planta)




Figura 15  
Gabinete de la derecha (vista en planta)

5. Sujete la cubierta del ventilador al piso con la descarga hacia la ventilación y la entrada de aire hacia el frente de los gabinetes. Además, en la ventilación por el lado izquierdo, se necesita un espaciador de aproximadamente 1 1/2" (3,81 cm) de ancho x 9" (22,86 cm) de largo debajo de la saliente del soporte de montaje (vea la figura 17).

6. Quite el cable interior y la tira exterior de la primera 1 1/2" (3,81 cm) de un extremo del conducto flexible de 5" (12,7 cm) (P/N 702935). Estire este extremo del conducto flexible sobre el extremo de la transición de 5" (12,7 cm) x 3 1/2" (8,25 cm) x 10" (25,4 cm) y asegúrelo con una abrazadera para manguera (Pieza No. 702331).

7. Cuando la estufa esté en su lugar, coloque el extremo abierto del conducto flexible de 5" (12,7 cm) a través del orificio en la pared lateral del gabinete y sujételo a la descarga de la cubierta del ventilador con una abrazadera para mangueras (Pieza No. 702331). La transición debe sujetarse ahora al conducto de 3 1/4" (8,25 cm) x 10" (25,4 cm) en el espacio inferior del gabinete a través del corte del piso del gabinete.

8. Instale el codo de 6" (15,24 cm) de la cubierta del ventilador y asegúrelo con cinta para conductos. El extremo abierto del codo deberá estar apuntando hacia la izquierda. Sujete el conducto flexible de 6" (15,24 cm) (que se adjunta con la estufa) al codo y a la estufa. Nota: Para la ventilación por el lado derecho, el conducto flexible de 6" (15,24 cm) de diámetro puede cortarse por la mitad y usarse para facilitar el ensamblaje.




Figura 16  
Ensamblaje del ventilador

**INSTALACIÓN DEL VENTILADOR**

**NOTA:** Instale el ventilador antes de instalar la estufa.

- Consulte el plano del conducto. Tal vez sería más fácil sujetar parte de los conductos al ventilador antes de instalarlo.
- Coloque el ventilador y sujételo al piso con 2 tornillos cuando menos.
- Coloque cinta para conductos a la unión del conducto de la salida del ventilador. (Vea la figura 12.)




Figura 17  
Vista lateral de la entrada de aire del ventilador

# INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

## CONEXIÓN DEL VENTILADOR DE TIRO INVERTIDO AL SUMINISTRO ELÉCTRICO

(Figura 18)

- Conecte el cordón eléctrico del ventilador a la cubierta del motor del ventilador.




Figura 18

## INSTALACIÓN DEL CONDUCTO FLEXIBLE AL VENTILADOR

- Use una de las abrazaderas para manguera que se adjuntan. Con un destornillador, apriete la abrazadera para asegurar el conducto flexible a la entrada de aire del ventilador. (Vea la figura 19.)




Figura 19

## INSTALACIÓN DE LA ESTUFA

- Alinee la estufa en el lugar donde la desee y deslícela hacia atrás en su lugar. Asegúrese que la pata niveladora posterior esté totalmente insertada y asegurada con el soporte estabilizador.
- Sujete el otro extremo del conducto flexible a la cámara de la estufa usando la segunda abrazadera para conductos. Apriete la abrazadera para asegurarla a la cámara.

## REVISE EL FUNCIONAMIENTO

- Instale el filtro de aire. Viendo de frente la estufa, la parte superior del filtro debe quedar contra el lado izquierdo de la abertura de la ventila. **NO OPERE EL SISTEMA SIN EL FILTRO.**
- Instale la rejilla de aire sobre la abertura de la ventila.
- Asegúrese de quitar todos los materiales de embalaje del horno antes de conectarlo al suministro eléctrico.
- Coloque el cortacircuitos eléctrico en la posición ON (ENCENDIDO).
- Consulte el MANUAL de USO y CUIDADO para comprobar el funcionamiento correcto.

*INSTALLER: VEUILLEZ LAISSER CES INSTRUCTIONS AVEC L'APPAREIL*

# MANUEL DE MISE EN SERVICE

## Cuisinière électrique à aspiration descendante Jenn-Air de 30 po (76,2 cm)

**VEUILLEZ GARDER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE**

*CE MANUEL EST DESTINÉ À FACILITER LA MISE EN SERVICE ET LE RÉGLAGE INITIAUX DE LA CUISINIÈRE.*

### AVERTISSEMENT SPÉCIALE

La mise en service et le dépannage de cette cuisinière doivent être réalisés uniquement par du personnel qualifié.

Lire les « Mesures de sécurité » dans le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser la cuisinière.

Une mauvaise réalisation de la mise en place, du réglage, de modifications, de réparations ou de l'entretien de la cuisinière ou son usage incorrect peuvent entraîner des blessures ou des dégâts graves.

### DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE

Pour tous renseignements concernant la mise en service d'une cuisinière Jenn-Air, voir les figures 1, 2, 3 et 4. Pour des RAISONS DE SÉCURITÉ, ne pas mettre la cuisinière en place dans des armoires en matériau combustible qui ne satisfassent pas aux exigences de dégagement indiquées à la figure 1.

**ATTENTION :** Cette cuisinière satisfait aux exigences de divers organismes de protection et aux normes relatives à la température maximum permise de 194° F (90° C) pour les armoires en bois. Si cette cuisinière est adjacente à des armoires pouvant supporter une température inférieure à 194° F (90° C) seulement, celles-ci peuvent se décolorer, se délaminer ou fondre.



### AVERTISSEMENT

- TOUTES LES CUISINIÈRES PEUVENT BASCULER ET PROVOQUER DES BLESSURES.
- POSER LES DISPOSITIFS DE STABILISATION FOURNIS AVEC CETTE CUISINIÈRE.
- SUIVRE TOUTES LES CONSIGNES DE MISE EN SERVICE.



**Votre cuisinière peut ne pas être dotée de toutes les fonctions mentionnées dans ce manuel.**


ENGLISH ▶ PP. 1-11

ESPAÑOL ▶ pág. 12-22

FRANCAIS ▶ p. 23-33

## IMPORTANT

CONSERVER À L'USAGE DE L'INSPECTEUR EN ÉLECTRICITÉ LOCAL.



**REMARQUE** : L'illustration peut ne pas représenter exactement l'appareil.

Le dégagement minimum de 30 po (76,2 cm) entre la table de cuisson et le bas d'une armoire non protégée en bois ou en métal, peut être réduit à 24 po (61 cm) minimum si le bas de l'armoire en bois ou en métal est protégée par du carton ignifuge d'un minimum de 1/4 po (6,4 mm) d'épaisseur couvert, au minimum, de tôle d'acier n 28 MSG, d'acier inoxydable de 0,015 po (0,381 mm) d'épaisseur, d'aluminium de 0,024 po (0,610 mm) d'épaisseur ou de cuivre de 0,020 po (0,508 mm) d'épaisseur.

Pour éliminer tout risque de brûlure ou d'incendie en essayant d'atteindre un objet placé au-dessus d'éléments brûlants, éviter d'avoir un espace de rangement au-dessus de la table de cuisson. S'il doit y avoir une armoire au-dessus de la table de cuisson, l'installation d'une hotte dépassant d'au moins 5 po (13 cm) de sa

partie inférieure réduira les risques liés à ce type d'entreposage.

### FIGURE 1


- 1 ... - CLOISON ARRIÈRE EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE
- 2 ... - CLOISON LATÉRALE EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE
- 3 ... ARMOIRE EN MATÉRIAU COMBUSTIBLE

LA DIMENSION « A » DOIT ÊTRE D'UN MINIMUM DE 3 POUCHES (7,5 CM).


UNE CUISINIÈRE ENCASTRÉE POURRA, SI ELLE A ÉTÉ ÉQUIPÉE DU NÉCESSAIRE DE POSE DE DOSSERET OPTIONNEL, POURRA ÊTRE INSÉRÉE DE FAÇON À ÊTRE À 0 PO (0 CM) D'UNE DES PAROIS COMBUSTIBLES 1 (VOIR LA FIGURE 1).



\* DANS LE CAS DU REMPLACEMENT D'UN APPAREIL EXISTANT, UNE PROFONDEUR DE DÉCOUPE MAXIMUM DE 23 1/2 PO (59,7 CM) EST ACCEPTABLE.



ATTENTION : CERTAINES ARMOIRES BLANCHES DE STYLE EUROPÉEN SONT MUNIES D'UN TIROIR ET DE DEVANTS DE PORTE EN VINYLE BLANC FRAGILE. LE VINYLE PEUT NE PAS ÊTRE CONÇU POUR SUPPORTER LA CHALEUR PRODUITE LORS DU FONCTIONNEMENT NORMAL D'UNE CUISINIÈRE À FOUR AUTO-NETTOYANT. IL PEUT SE PRODUIRE UNE DÉCOLORATION OU UN DÉLAMINAGE. POUR ÉVITER TOUTE POSSIBILITÉ DE DOMMAGES, IL EST RECOMMANDÉ DE PRÉVOIR UNE OUVERTURE DE 31 1/4 PO (92,2 CM) MINIMUM DANS L'ARMOIRE, AU LIEU DES 30 PO (61,2 CM) NORMALEMENT RECOMMANDÉS, ET D'UTILISER UN NÉCESSAIRE DE PROTECTION THERMIQUE CABIT V. LA DÉCOUPE DANS LE COMPTOIR DOIT RESTER DE 30 PO (76,2 CM).



#### REMARQUES :

1. Prévoir une prise murale à 3 fils ou 4 fils de 120/208, 120/240 V par cordon dans la zone ombrée indiquée. Se reporter aux consignes de montage pour la position correcte de la prise.
2. La dimension K (figure 4, page 26) est mesurée du mur au bord latéral de la porte du four. Elle n'inclut pas la courbe du verre ni la profondeur de la poignée.
3. La dimension L (figure 4, page 26) est mesurée avec les pieds de réglage vissés à fond. Elle peut varier légèrement en fonction du réglage des pieds.
4. Ne pas utiliser de coulis de ciment, d'époxy, etc. pour la pose de cet appareil. Il doit pouvoir être retiré pour en permettre l'entretien et le dépannage.

30" (76,2 cm)

# CUISINIÈRES JENN-AIR

## Cuisinière encastrée




FIGURE 4

### Dimensions

■	Pouces	Centimètres
A	25	63,5
B	24	61,0
C	30	76,2
D	36	91,4
E	23 5/8	60,0
F	23 1/4	59,1
G	5 1/2	14,0
H	10	25,4
J	29 7/8	75,9
K <sup>2*</sup>	26 3/16	66,5
L <sup>3*</sup>	35 3/4	90,8
M	2 1/4	5,7

\* VOIR LES REMARQUES, PAGE 25

## MAISONS MOBILES

La mise en service d'une cuisinière prévue pour les maisons mobiles doit être conforme aux normes « Manufactured Home Construction and Safety Standard », titre 24 CFR, partie 3280 (précédemment « Federal Standard for Mobile Home Construction and Safety », titre 24 HUD, partie 280) ou, lorsque ces normes ne sont pas applicables, les normes « Standard for Manufactured Home Installations 1982 (Manufactured Home Sites, Communities and Set-Ups) », ANSI A225.1-édition la plus récente, ou les codes de la construction locaux.

## EMPLACEMENT DE LA CUISINIÈRE

Mettre la cuisinière dans un endroit où elle recevra un bon éclairage. Ne pas placer la cuisinière au-dessus de trous dans le plancher ou en tout autre endroit où elle sera exposée à de forts courants d'air. Toute ouverture dans le mur à l'arrière de la cuisinière et dans le plancher sous la cuisinière doit être bouchée. S'assurer que le passage de l'air de refroidissement/ventilation sous la cuisinière n'est pas entravé.

**REMARQUE :** Une cuisinière ne doit PAS être placée sur de la moquette.

## MISE EN PLACE DU DISPOSITIF DE STABILISATION

**ATTENTION :** La cuisinière risque de basculer si elle n'est pas mise en place conformément aux instructions fournies. Si le dispositif de stabilisation est utilisé correctement, il réduit le risque que la cuisinière ne BASCULE. Même si le dispositif de stabilisation est utilisé correctement, le consommateur doit observer les précautions indiquées dans le MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN et éviter d'utiliser la porte du four comme un tabouret.

Les instructions sont prévues pour un plancher ou un mur en bois ou en ciment. Un autre matériau pourra requérir des techniques spéciales, qu'il conviendra de déterminer, pour assurer la fixation du SUPPORT DE STABILISATION au mur ou au plancher. Le support de stabilisation est prévu pour s'insérer à GAUCHE ou à DROITE du pied de mise à niveau.

**REMARQUE :** Le support fourni est conçu pour s'utiliser avec des prises de courant encastrées ou non.

Placer le support avec le trou d'orientation du pied le plus long contre le mur ou contre le plancher tel qu'illustré à la figure 5.

### ÉTAPE 1 - Emplacement du support de stabilisation (voir figure 5)

- Déterminer où le « BORD » gauche ou droit de la cuisinière se trouvera une fois celle-ci en place et le marquer d'un repère sur le plancher.
- Placer le SUPPORT à 15/16 po (24 mm) de la marque « BORD » en allant vers le centre de l'ouverture et contre le mur arrière tel qu'indiqué à la figure 5, le trou d'orientation étant contre le mur.
- Utiliser le support comme gabarit et marquer l'emplacement de tous les trous pour le type de matériau sur lequel le support doit être fixé, tel qu'indiqué à la figure 5.
- Le support de stabilisation peut être fixé au mur ou au plancher. Voir les options de pose à l'étape 2, page 6.




FIGURE 5

## **STEP 2 - Anti-ÉTAPE - Options de pause du support de stabilisation**

### **A. Bois :**

1. Plancher : Déterminer le centre des deux trous identifiés par « TROUS POUR PLANCHER » à la figure 5. Percer un trou de positionnement de 1/8 po (3 mm) au centre de chaque trou (un clou ou un poinçon peut également être utilisé si une perceuse n'est pas disponible). Fixer le support de STABILISATION au plancher à l'aide des deux vis fournies. Passer à l'ÉTAPE 3.
2. Mur : Déterminer le centre des deux trous identifiés par « TROUS POUR MUR » à la figure 5. Percer un trou de positionnement de 1/8 po (3 mm) au centre de chaque trou (un clou ou un poinçon peut également être utilisé si une perceuse n'est pas disponible) tel qu'indiqué à la figure 6. Fixer le support de STABILISATION au mur à l'aide des deux vis fournies tel qu'indiqué à la figure 6. Passer à l'ÉTAPE 3.

### **B. Ciment ou béton :**

1. On trouve des vis convenant au ciment ou au béton dans les quincailleries. Percer les trous de positionnement de la grandeur correspondante à celle des vis obtenues en quincaillerie au centre des trous identifiés « TROUS POUR MUR » à la figure 5. Fixer le support de STABILISATION au plancher. Passer à l'ÉTAPE 3.

## **ÉTAPE 3 - Mise en place de la cuisinière**

- A. Une cuisinière Jenn-Air peut être mise en place par une seule personne.
- B. Placer la cuisinière de façon à ce qu'elle puisse entrer dans l'ouverture où elle sera placée et la pousser en place. Remarque : Un dégagement minimum de 1/4 po (6 mm) est exigé entre la cuisinière et le pied de mise à niveau qui va s'insérer dans le support de STABILISATION (voir figure 6).
- C. Toutes les cuisinières Jenn-Air sont équipées de dessus qui ne sont pas prévus pour être soulevés.
- D. Pour des RAISONS DE SÉCURITÉ et pour obtenir des résultats optimums à la cuisson, régler la cuisinière de façon à ce qu'elle soit de niveau. Pour vérifier le niveau, mettre un niveau à bulle ou une grande casserole d'eau sur la surface de cuisson ou sur la grille du four. Si la cuisinière doit être mise de niveau, la tirer vers soi, la faire basculer légèrement et faire tourner le pied de mise à niveau autant que nécessaire.
- E. Pour vérifier si le support de stabilisation est bien en place : Regarder sous la cuisinière à l'aide d'une lampe électrique et vérifier que l'un des pieds arrière de mise à niveau est bien inséré dans la fente du support.
- F. Finir la mise en service de la cuisinière tel qu'indiqué dans les instructions fournies avec la cuisinière.




FIGURE 6

# RACCORDEMENT DE LA CUISINIÈRE

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Lors de la mise en service, la cuisinière doit être installée conformément aux normes ANSI/NFPA n 70, édition la plus récente, du code d'électricité local et national (NEC). Voir la plaque signalétique de la cuisinière pour en connaître la puissance raccordée totale (en kW).

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (Canada)

Lors de la mise en service, la cuisinière doit être installée conformément aux normes ACN STD.C22.1, édition la plus récente, du code d'électricité canadien. Voir la plaque signalétique de la cuisinière pour en connaître la puissance raccordée totale (en kW).

## RACCORDEMENT AU SECTEUR

La compagnie d'électricité locale vous indiquera si votre branchement est prévu pour fournir la puissance exigée par l'appareil. Il pourra être nécessaire d'augmenter la grosseur des câbles amenant l'électricité à la maison et au panneau de distribution électrique. La puissance électrique de la cuisinière (en kW) est spécifiée sur la plaque signalétique qui se trouve à l'avant de la cuisinière.

## INSTALLATION ÉLECTRIQUE DE LA MAISON

La plupart des codes et règlements relatifs à la construction exigent que l'installation électrique d'une maison soit réalisée par un électricien qualifié. Le câblage doit être conforme aux codes d'électricité local et national. Cette cuisinière requiert un circuit alternatif monophasé trifilaire de 120/240 V ou 120/208 V et 60 Hz. Les codes exigent que la cuisinière soit dotée d'un circuit distinct partant du panneau de distribution électrique et que celui-ci soit protégé par un sectionneur et des fusibles, au niveau du panneau de distribution électrique ou dans un coffret électrique séparé. Dans certaines municipalités, une gaine blindée flexible ou rigide doit être utilisée entre le panneau de distribution électrique et le boîtier de raccordement se trouvant à l'arrière de la cuisinière. D'autres municipalités autorisent le branchement de la cuisinière sur une prise murale polarisée à trois ou quatre fils placée dans un endroit pratique près de l'arrière de la cuisinière. La cuisinière est branchée sur cette prise à l'aide d'une fiche à trois ou quatre broches avec cordon d'alimentation (spirale) homologué pour cuisinière solidement fixé au bornier de la cuisinière par une retenue mécanique appropriée.

## CONNEXIONS DE LA CUISINIÈRE

Certains modèles ont un cordon d'alimentation (spirale) installé en usine. Dans ce cas, il n'y a aucune connexion à réaliser au niveau de la cuisinière. Il suffit de brancher la fiche dans la prise murale. D'autres modèles ne sont pas munis d'un cordon d'alimentation et dans ce cas, le raccordement à l'alimentation électrique de la maison est nécessaire. **NE PAS OUBLIER** - seul des cordons à quatre fils peuvent être utilisés avec les circuits de dérivation nouvellement installés (NEC 1996), les maisons mobiles, les véhicules de loisir ou dans toute région où les codes locaux interdisent la mise à la terre par le neutre. Dans ce cas, une installation à 4 fils est **OBLIGATOIRE**. Une installation à 3 fils peut être utilisée si les codes locaux le permettent. **UTILISER DES CONDUCTEURS EN CUIVRE OU EN ALUMINIUM**. Le bornier est prévu pour des conducteurs en cuivre ou en aluminium. Si un cordon d'alimentation flexible est exigé, il est recommandé de ne pas utiliser de cordon d'une longueur supérieure à 4 pi. Réaliser les connexions tel qu'indiqué ci-dessous en se référant aux illustrations appropriées (voir les figures 8 et 9). Une fois l'installation effectuée, vérifier que toutes les connexions n'ont pas de jeu et remettre tous les couvercles.

Enlever le couvercle d'accès au bornier à l'arrière de la cuisinière (voir figure 7).

## CONNEXIONS DE LA CUISINIÈRE (Canada)

Ce modèle est équipé d'un cordon d'alimentation (spirale) installé en usine. Aucune connexion n'est nécessaire. Il suffit de brancher la fiche dans la prise murale. Voir la figure 2, page 3, pour l'emplacement de la prise.

**REMARQUE :** Pour remplacer le cordon d'alimentation, utiliser **UNIQUEMENT** un cordon d'alimentation pour cuisinière calibré à 240 V minimum et 40 ou 50 A prévu pour une utilisation avec une ouverture pour raccordement nominale de 1 3/8 po (34,93 mm) de diamètre et muni de serre-fils.




FIGURE 7

## INSTALLATION D'UN CORDON D'ALIMENTATION OU D'UNE GAINÉ À 3 FILS

1. Vérifier que la barrette de mise à la terre en cuivre **EST CONNECTÉE** entre la borne du milieu du bornier et le châssis de la cuisinière.
2. Le fil du milieu du cordon d'alimentation ou le fil de masse de la gainé à trois fils **DOIT** être connecté à la borne neutre (celle du milieu) du bornier. Les deux autres fils du cordon sont connectés aux bornes des deux extrémités. La polarité n'a pas à être respectée.
3. Une retenue mécanique appropriée pour cordon d'alimentation ou gainé doit être fixée sur la plaque support de gainé.




FIGURE 8  
INSTALLATION ACCEPTABLE - FICHE À TROIS FILS

## INSTALLATION D'UN CORDON D'ALIMENTATION OU D'UNE GAINÉ À 4 FILS (MAISONS MOBILES OU SI LES CODES L'EXIGENT)

1. La barrette de mise à la terre en cuivre reliant la borne neutre (celle du milieu) du bornier et le châssis **DOIT** être enlevée tel qu'indiqué à la figure 9. Garder la vis de mise à la terre verte pour fixer le fil de terre du cordon à 4 fils. Utiliser uniquement un cordon d'alimentation ou une gainé à 4 fils.
2. Le fil de terre du cordon d'alimentation ou de la gainé doit être relié au châssis de la cuisinière en utilisant la vis de mise à la terre verte.
3. Le fil blanc du cordon d'alimentation ou de la gainé doit être connecté à la borne neutre (celle du milieu) du bornier. Les deux autres fils du cordon ou de la gainé sont connectés aux bornes de même couleur (rouge et noire) du bornier.
4. Une retenue mécanique appropriée pour cordon d'alimentation ou gainé doit être fixée sur la plaque support de gainé.

## CONVERSION D'UNE INSTALLATION À 3 FILS À UNE INSTALLATION À 4 FILS (modèles avec cordon d'alimentation à trois fils en place)

Débrancher la cuisinière du secteur. Enlever le couvercle du bornier se trouvant à l'arrière de la cuisinière et déconnecter le cordon d'alimentation à 3 fils du bornier. Suivre les instructions données à la figure 9 pour connecter le cordon à 4 fils.

**REMARQUE :** Pour remplacer le cordon d'alimentation, utiliser **UNIQUEMENT** un cordon d'alimentation pour cuisinière calibré à 240 V minimum et 40 ou 50 A prévu pour une utilisation avec une ouverture pour raccordement nominale de 1 3/8 po (34,93 mm) de diamètre et muni de serre-fils.




FIGURE 9  
INSTALLATION ACCEPTABLE - FICHE À QUATRE FILS

# MISE EN SERVICE DE L'ASPIRATION DESCENDANTE

- Déterminer l'emplacement de la prise électrique murale. Elle doit se trouver sur le plancher ou sur le mur dans la zone indiquée à la figure 2 ou 3.
- Déterminer l'emplacement de l'évacuation de l'air de la ventilation descendante. L'évacuation peut se faire par le mur arrière, par le plancher ou par les côtés. Veiller à ce que le choix de l'emplacement de l'ouverture pratiquée dans le plancher ou le mur pour l'évacuation d'air ne pose pas de problèmes avec la prise de courant.

- a. **Par le mur arrière.** (Voir la figure 10) Marquer l'axe central de l'ouverture dans l'armoire sur le mur arrière. Le centre de l'ouverture de 6 1/4 po (15,9 cm) doit se trouver à 8 3/8 po (21,3 cm) au-dessus du plancher et à un maximum de 3 1/4 po (8,3 cm) à droite (lorsqu'on fait face à l'ouverture dans l'armoire) de l'axe central de l'ouverture, tel qu'indiqué à la figure 10.

Découper, en veillant à éviter les poteaux muraux, un trou de 6 1/4 po (15,9 cm) de diamètre ayant son centre au point déterminé précédemment. Installer le ventilateur tel qu'indiqué à la figure 12.

- b. **Par le plancher.** (Voir la figure 11) Découper, en veillant à éviter les solives du plancher, un trou de 6 1/4 po (15,9 cm) de diamètre dans la partie du plancher correspondant à la partie ombrée de la figure 11. Installer le ventilateur tel qu'indiqué à la figure 12.

**REMARQUE : Si le plancher est une dalle de béton, voir la notice explicative incluse pour les conduits.**

- c. **Par le côté gauche ou le côté droit de l'armoire.**

(Voir la figure 13).

1. Matériel supplémentaire nécessaire :

1 longueur de conduit flexible (réf. 702935) de 5 po de diamètre x 19 po de long (12,7 cm x 48,3 cm).

1 coude à 90° de 6 po (15,3 cm) .

2 colliers de serrage (réf. 702331).

1 conduit de transition de 5 po à 3 1/4 po x 10 po (12,7 cm à 8,3 cm x 25,4 cm).

2 planchettes en bois (évacuation par la droite seulement) de 1 1/2 po d'épaisseur x 2 po de long (3,8 cm x 22,7 cm).

(Voir le revendeur local pour se procurer ces accessoires.)

2. Découper un trou dans la paroi gauche ou droite de l'armoire, tel qu'indiqué à la figure 13.
3. Découper l'ouverture dans le plancher de l'armoire du côté gauche ou droit, tel qu'indiqué aux figures 14 ou 15.
4. Changer les supports de montage de place sur la coque du ventilateur tel qu'indiqué à la figure 17.




Figure 10




Figure 11




Figure 12




Figure 13

**REMARQUE :** Les supports de montage montrés à la figure 16 sont tels qu'assemblés en usine pour une évacuation par le plancher ou par le mur arrière.

**a. Évacuation par la droite (figure 17).**

1. Retirer les écrous des goujons 1, 2 et 3 du côté moteur.
2. Retirer le support et le remonter en insérant les goujons 1 et 2 dans les trous A et C ; revisser les 3 écrous.
3. Retirer les écrous des goujons 5, 6 et 7 du côté admission d'air.
4. Retirer le support et le remonter en insérant les goujons 5 et 6 dans les trous D et B ; revisser les 3 écrous.

**b. Évacuation par la gauche (figure 17).**

1. Retirer les écrous des goujons 1, 2, 3 et 4 du côté moteur.
  2. Retirer le support.
  3. Faire pivoter le moteur et le dessus de 180 degrés.
  4. Remonter le support en insérant les goujons 4 et 1 dans les trous A et C ; revisser les 4 écrous.
  5. Retirer les écrous des goujons 5, 6, 7 et 8 du côté admission d'air.
  6. Retirer le support et le remonter en insérant les goujons 8 et 5 dans les trous D et B ; revisser les 4 écrous.
5. Fixer la coque du ventilateur au plancher en le tournant de façon à ce que la sortie d'air soit vers l'ouverture d'évacuation et l'admission d'air vers l'avant de l'armoire. Par ailleurs, dans le cas d'une évacuation vers la gauche, une planchette d'environ 1 1/2 po d'épaisseur x 9 po de long (3,8 x 22,9 cm) doit être placée sous les flasques du support de montage du ventilateur (voir la figure 17).
6. Enlever le fil métallique intérieur et le cordon extérieur du premier 1 1/2 po (3,8 cm) de l'une des extrémités du conduit flexible de 5 po (12,7 cm) (réf. 702935). Étirer cette extrémité du conduit flexible sur l'extrémité du conduit de transition de 5 x 3 1/4 x 10 po (12,7 x 8,25 x 25,4 cm) et la fixer en place à l'aide du collier de serrage (réf. 702331).
7. Après avoir mis la cuisinière en place, passer l'extrémité ouverte de la conduite flexible de 5 po (12,7 cm) dans l'ouverture pratiquée dans la paroi latérale de l'armoire et la fixer à la sortie d'air de la coque du ventilateur à l'aide d'un collier de serrage (réf. 702331). Le conduit de transition doit alors être fixé, après avoir passé dans l'ouverture du plancher de l'armoire, au conduit de 3 1/4 x 10 po (8,3 x 25,4 cm) qui se trouve dans le retrait de confort à la base de l'armoire.
8. Monter le coude de 6 po (15,2 cm) sur la coque du ventilateur et le fixer en place à l'aide de ruban adhésif en toile. L'extrémité ouverte du coude doit pointer vers la gauche. Raccorder le conduit flexible de 6 po (15,2 cm) (fourni avec la cuisinière) au coude et à la cuisinière. Remarque : Pour une évacuation par la droite, le conduit flexible de 6 po (15,2 cm) peut être coupé en deux de façon à n'en utiliser que la moitié pour faciliter l'assemblage.




Figure 14  
Armoire de gauche (vue du dessus)




Figure 15  
Armoire de droite (vue du dessus)




Figure 16  
Ventilateur

**POSE DU VENTILATEUR**

**REMARQUE :** Poser le ventilateur avant de mettre la cuisinière en place.

- Se reporter au plan d'évacuation. Il pourra être préférable de raccorder une partie du conduit au ventilateur avant sa pose.
- Positionner le ventilateur et le fixer au plancher à l'aide d'au moins 2 vis.
- Mettre du ruban adhésif en toile autour du joint entre la sortie du ventilateur et le conduit. (Voir la figure 12.)




Figure 17  
Vue du côté admission d'air du ventilateur



# MISE EN SERVICE DE LA CUISINIÈRE

## RACCORDEMENT DU VENTILATEUR À L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE (Figure 18)

- Raccorder le cordon d'alimentation électrique du ventilateur à la coque du ventilateur.




Figure 18

## RACCORDEMENT DU CONDUIT FLEXIBLE AU VENTILATEUR

- Utiliser l'un des colliers de serrage fournis. À l'aide d'un tournevis, serrer le collier de serrage afin de fixer le conduit flexible sur l'admission d'air du ventilateur. (Voir la figure 19.)




Figure 19

## MISE EN PLACE DE LA CUISINIÈRE

- Placer la cuisinière de façon à ce qu'elle puisse entrer dans l'ouverture où elle sera encastrée et la pousser en place. S'assurer que le pied de réglage arrière est inséré à fond dans le support de stabilisation et que celui-ci le retient bien.
- Attacher l'autre extrémité du conduit flexible au plénum de la cuisinière à l'aide du second collier de serrage. Serrer le collier de serrage pour fixer le conduit sur la cuisinière.

## VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT

- Poser le filtre à air. Lorsqu'on est face à la cuisinière, le filtre doit reposer contre le côté gauche de l'ouverture d'évacuation. **NE PAS FAIRE FONCTIONNER L'ASPIRATION DESCENDANTE SANS LE FILTRE.**
- Poser la grille à air sur l'ouverture de l'évacuation.
- Veiller à retirer tous matériaux d'emballage du four avant de mettre la cuisinière sous tension.
- Mettre le disjoncteur sur la position de MARCHE.
- Vérifier le fonctionnement de la cuisinière dans le MANUEL D'UTILISATION et D'ENTRETIEN.