

Owner's Manual

CRAFTSMAN®

Pneumatic 3/4 "Anvil Drive **IMPACT WRENCH**

Model No.
875.199850



WARNING:

Before operating tool, read this manual and follow all Safety Recommendations and Operating Instructions.

- ◆ Safety
- ◆ Warranty
- ◆ Features & Operation
- ◆ Maintenance
- ◆ Español

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179
www.Sears.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Read Operating Instructions

Please become familiar with all the instructions and warnings before operating any pneumatic tool.

Always Wear Approved Eye Protection

Impact resistant eye protection should meet or exceed the standards set forth in ANSI Z87.1, Occupational and Educational Eye and Face Protection. Look for marking Z87.1 on your eye protection to ensure that it is an approved style.

Hearing Protection is Recommended

Hearing protection should be used when the noise level exposure equals or exceeds an 8 hour time-weighted average sound level of 85dBA. Process noise, reflective surfaces, other tools being operated nearby, all add to the noise level in a given work area. If you are unable to determine your noise level exposure, we recommend the use of hearing protection.

Avoid Prolonged Exposure to Vibration

Pneumatic tools can vibrate during use. Prolonged exposure to vibration or very repetitive hand and arm movements can cause injury. Discontinue the use of any tool if you experience tingling, numbness, discomfort or pain in your hands or arms. You should consult your physician before resuming use of tool.

90 PSI Maximum

This tool is designed to operate at an air pressure of 90 pounds per square inch gauge pressure (90 PSI) maximum, at the tool. Use of higher air pressure can, and may cause injury. Also, the use of higher air pressure places the internal components under loads and stresses they were not designed for, causing premature tool failure.

NOTE: THE AIR SUPPLY SHOULD BE CLEAN, DRY AND PREFERABLY LUBRICATED. FOR BEST RESULTS DRAIN THE MOISTURE FROM YOUR COMPRESSOR DAILY.

Use Only Impact Sockets & Accessories

Only use sockets designated "FOR USE WITH IMPACT WRENCHES." Hand tool sockets can break, creating a hazard from flying pieces. Always check sockets, retainers and drives regularly for wear or damage and replace when necessary.

WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead based paint
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from those exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

WARRANTY

FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN AIR-DRIVE TOOLS

If this Craftsman tool fails to give complete satisfaction within one year from the date of purchase, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS STORE IN THE UNITED STATES, and Sears will repair or replace it free of charge. If this Craftsman tool is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA,
Hoffman Estates, IL 60179.

FEATURES / SPECIFICATIONS

The Craftsman Model 875.199850 3/4" Square Drive Impact Wrench is ideal for general assembly, automotive, agricultural and industrial applications.

Features

- Built-in regulator for power output adjustment.
- Twin hammer clutch for increased power output.
- Ring-type socket retainer allows quick socket changes.

Specifications

Drive size.....	3/4"
Impacts per minute.....	990 IPM
Free speed (No Load).....	4,500 RPM
Ultimate torque.....	750 ft. lbs.
Weight.....	8.7 lbs.
Overall length.....	9-1/2"
Average air consumption.....	.8 SCFM
Recommended hose size.....	3/8" I.D.
Air inlet.....	3/8" NPT
Maximum Air Pressure.....	.90 PSI

INSTALLATION / PRE-OP

Pre-Operation


Before the tool is connected to the air supply, clear the air hose of accumulated dust and moisture by running air freely through the air hose for 5-10 seconds. Before removing a tool for service or changing sockets, make sure the air line is shut-off at the compressor. This will prevent the tool from operating if the throttle is accidentally engaged.

Installation (See figure 1)

This tool is designed to operate at 90 psi. Lower pressure (below 90 psi) will reduce performance of the tool while higher air pressure (over 90 psi) raises the performance of the tool beyond its rated capacity and could cause serious damage to tool and user.

Always use clean dry air. Excessive moisture and dirt will greatly reduce the life of any air motor. We recommend the installation of an in-line filter-regulator-lubricator as close to the tool as possible.

A 3/8" air hose is required up to a length of 8 ft. If more length is required a 1/2" air hose should be used at the compressor. Attach a 3/8" whip hose for the remaining 4 - 8 ft. for flexibility. Be sure all hoses and fittings are the correct size and tightly secured before using air tool.



OPERATION

This tools power regulator valve (fig. 2). Rotate regulator until desired output is achieved. The settings on the regulator are only for reference only and do not denote a specific power output. Turn regulator to position with smaller circle being the least amount of power and larger circle being for the most amount of power. The tool operates in maximum power in reverse.




Figure 2
Regulator Valve

MAINTENANCE

Lubrication

An in-line filter-regulator-lubricator (fig.1) is recommended as it increases tool life and keeps the tool in sustained operation. The in-line lubricator should be regularly checked and filled with air tool oil. Proper adjustment of the in-line lubricator is performed by placing a sheet of paper next to the tools exhaust ports and holding the throttle open approximately 30 seconds. The lubricator is properly set when a light stain of oil collects on the paper. Excessive amounts of oil should be avoided.

In the event that it becomes necessary to store the tool for an extended period of time (overnight, weekend, etc.), it should receive a generous amount of lubrication through the air inlet . The tool should be run for approximately 30 seconds to ensure oil has been evenly distributed throughout the tool. The tool should be stored in a clean and dry environment.

Recommended lubricants: Use air tool oil or any other high grade turbine oil containing moisture absorbent, rust inhibitors, metal wetting agents and an EP (extreme pressure) additive.


Impact clutch lubrication: The tool reservoir in the anvil housing is oil lubricated. No maintenance is required.

WARNING

Once a bolt or fastener is seated, impacting for longer than five (5) seconds will cause excessive wear and possible damage to the impacting mechanism. If it takes longer than five seconds to tighten or loosen your bolt or fastener, we recommend the use of a larger size impact wrench.

Sears CRAFTSMAN Model 875.199850
Pneumatic 3/4" Anvil Drive Impact Wrench

Exploded View and Parts List



Ref.	Part No.	Description	Q'ty	Ref.	Part No.	Description	Q'ty
1	9106153	Housing	1	26	9106178	Cylinder	1
2	9106154	Spring Pin	1	27	9106179	Steel Ball	2
3	9106155	Ornamental Gasket	1	28	9106180	Rotor	1
4	9106156	Bushing	4	29	9106181	Rotor Blades	7
5	9106157	Screw	4	30	9106182	Washer	1
6	9106158	Bushing	1	31	9106183	Dowel Pin	1
7	9106159	Seal	1	32	9106184	Front End Plate	1
8	9106160	Screw	1	33	9106185	O-Ring	1
9	9106161	Valve Seat	1	34	9106186	Oil Seal	1
10	9106162	Throttle Valve	1	35	9106187	Ornamental Gasket	1
11	9106163	Valve Spring	1	36	9106188	Hammer Cage	1
12	9106164	Exhaust Deflector	1	37	9106189	Hammer Dog	2
13	9106165	Washer	1	38	9106190	Hammer Pin	2
14	9106166	Air Inlet Bushing	1	39	9106730	Anvil	1
15	9106167	O-Ring	1	40	9106192	Anvil O-Ring	1
16	9106168	Trigger	1	41	9106193	Socket Retainer	1
17	9106169	Reverse Switch	1	42	9106194	Steel Sleeve	1
18	9106170	Spring	1	43	9106195	Anvil Bushing	1
19	9106171	Steel Ball	1	44	9106196	Steel Pipe	4
20	9106172	O-Ring	1	45	9106197	Hammer Case	1
21	9106173	Reverse Bushing	1	46	9106198	Seal	1
22	9106174	Valve Bushing	1	47	9106199	Screw	1
23	9106175	Gasket	1	48	9106200	Oil Seal	1
24	9106176	Retainer Ring	1	49	9106201	Muffler Cover	1
25	9106177	Ball Bearing	2	50	9106202	Ceramic Balls	20
				51	956151	Gasket	1

Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Tool runs slowly or will not operate	1. Grit or gum in tool 2. No oil in tool 3. Low air pressure 4. Air hose leaks 5. Pressure drops 6. Worn rotor blade in motor 7. Worn ball bearing in motor	1. Flush the tool with air tool oil or gum solvent. 2. Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual 3. a. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting b. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 90 psi. 4. Tighten and seal hose fittings if leaks are found use teflon tape. 5. a. Be sure the hose is the proper size. Long hoses or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2" or larger depending on the total length of the hose b. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together 6. Replace rotor blade 7. Remove and inspect bearing for rust, dirt and grit. Replace or clean and grease bearing with bearing grease
Moisture blowing out of tool exhaust	1. Water in tank	1. Drain tank. (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds
Impacts slowly or will not impact	1. Lack of lubrication 2. Tool regulator set in wrong position 3. In-line regulator or compressor regulator set too low	1. Lubricate the air motor and the impact mechanism. (See Lubrication section of this manual) 2. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting 3. Adjust regulators in the air system
Impacts rapidly but will not remove bolts	1. Worn impact mechanism	1. Replace worn impact mechanism components
Does not impact	1. Broken impact mechanism	1. Replace broken impact mechanism components


Manual del Propietario

CRAFTSMAN®

LLAVE DE IMPACTO

Neumática con mando de cuadrado de 3/4 pulg

Modelo No.
875.199850



ADVERTENCIA:

Antes de usar esta herramienta,
lea este manual y siga todas las
recomendaciones de seguridad
e instrucciones de operación.

- ◆ Seguridad
- ◆ Garantía
- ◆ Características y operación
- ◆ Mantenimiento
- ◆ Español

Distribuido por Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179
www.Sears.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea las instrucciones de operación

Por favor familiarícese con todas las instrucciones y advertencias antes de operar cualquier herramienta neumática.

Use siempre protección adecuada para los ojos

La protección de los ojos resistente al impacto debe cumplir o exceder los estándares establecidos en ANSI Z87.1. Protección ocupacional y educativa de los ojos y el rostro. Busque la marca Z87.1 en su protector de los ojos para asegurar que es un estilo aprobado.

Se recomienda el uso de protección auditiva

Deberá usar protección auditiva si la exposición al nivel de ruido equivale al nivel acústico promedio cronoponderado de 8 horas de 85 dBA o lo supera. El ruido del proceso, superficies reflectoras, otras herramientas operadas en la cercanía, todos agregan al nivel de ruido en un área determinada de trabajo. Si no es posible determinar la exposición al nivel de ruido, se recomienda usar protección auditiva.

Evite una exposición prolongada a la vibración

Las herramientas neumáticas pueden vibrar durante su uso. La exposición prolongada a las vibraciones o los movimientos muy repetidos de manos y brazos pueden causar lesiones. Interrumpa el uso de cualquier herramienta si experimenta cosquilleo, adormecimiento, malestar o dolor en las manos o brazos. Antes de reanudar el uso de la herramienta, usted debe consultar con su médico.

Máximo de 90 PSI (libras manométricas por pulg. cuadrada)

Esta herramienta está diseñada para operar a una presión neumática máxima de indicador de 90 libras por pulgada cuadrada (90 PSI) en la herramienta. El uso de una presión de aire mayor puede y podrá causar lesiones. También, el uso de una presión neumática mayor somete a los componentes internos a cargas y tensiones para las cuales no fueron diseñados, causando una falla prematura de la herramienta.

NOTA: EL SUMINISTRO DE AIRE DEBERÁ SER LIMPIO Y SECO, PREFERENTEMENTE LUBRICADO. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, PURGUE ADIARIO LA HUMEDAD DEL COMPRESOR.

Use solamente los casquillos y accesorios clasificados para impactos

Use solamente aquellos casquillos que estén marcados como "PARA USAR CON LLAVES DE IMPACTO". Los casquillos para herramientas de mano pueden romperse y crear el riesgo de despedir proyectiles. Siempre verifique el estado de los casquillos, retenedores y elementos de accionamiento para detectar desgastes o averías. Reemplácelos cuando sea necesario.

ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, desgastado, taladrado y otras actividades de construcción contienen substancias químicas conocidas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otras lesiones en el sistema de reproducción. Algunos ejemplos de esas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas fabricadas a base de plomo
- Silice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, así como
- arsénico y cromo de maderas químicamente tratadas.

El riesgo a esas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia a la que usted efectúe este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos materiales: trabaje en un área bien ventilada y con los equipos de protección aprobados, como máscaras de polvo que estén específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

GARANTIA

GARANTÍA POR UN AÑO COMPLETO EN LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS CRAFTSMAN

Si esta herramienta Craftsman no le satisface completamente dentro de un año a partir de su fecha de compra, DEVUÉLVALA A LA TIENDA SEARS MÁS CERCANA EN LOS ESTADOS UNIDOS, y Sears la reparará o reemplazará gratis. Si esta herramienta Craftsman se usa para fines comerciales o de alquiler, esta garantía se aplica por 90 días solamente a partir de la fecha de compra. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado.

Distribuido por Sears, Roebuck and Co., Dept.
817WA, Hoffman Estates, IL 60179.

CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

La llave de impacto de mando cuadrado de 3/4 pulg Craftsman, Modelo 875.199850, es ideal para usar en el ensamblaje general, así como en aplicaciones de automóviles, agricultura e industriales.

Features

- Regulador integrado para el ajuste de la salida de potencia.
- Embrague de martillo gemelo para mayor salida de potencia.
- Retenedor de casquillo tipo anillo que permite cambios rápidos de los casquillos.

Especificaciones

Tamaño del mando	3/4 pulg
Impactos por minuto	990 IPM
Velocidad libre (sin carga)	4,500 RPM
Par torsor final.....	750 pies por libra
Peso	8.7 libras
Longitud total	9 ½ pulg
Consumo promedio de aire	8 SCFM
Tamaño recomendado de la manguera	3/8 pulg de diá. int.
Entrada de aire	3/8 pulg NPT
Presión de aire máxima	90 PSI

INSTALACIÓN / PRE-OPERACIÓN

Previo a la operación


Antes de conectar la herramienta al suministro de aire, limpie la manguera de aire para quitarle el polvo y la humedad acumulados. Hágalo pasando aire libremente por la manguera por un tiempo de 5 a 10 segundos. Antes de quitar la herramienta del servicio o cambiar los casquillos, asegúrese de que la línea de aire esté apagada en el compresor. Con ello se prevendrá que la herramienta funcione si el acelerador se acciona accidentalmente.

Instalación (Vea la Figura 1)

La herramienta está diseñada para que funcione a 90 psi. Una presión menor (por debajo de 90 psi) disminuirá el rendimiento de la herramienta, mientras que una presión neumática mayor (sobre 90 psi) incrementará el rendimiento de la herramienta más allá de su capacidad nominal y puede causar daños extensos a la herramienta y lesiones graves al usuario.


Use siempre aire limpio y seco. La humedad excesiva y la suciedad reducirán en gran medida la vida útil de cualquier motor de aire comprimido. Se recomienda la instalación de un filtro-regulador-lubricador en línea lo más cerca posible a la herramienta.

Para una longitud de hasta 8 pies se requiere usar una manguera de aire de 3/8 pulgada. Si se necesita una longitud mayor, se debe usar una manguera de aire de 1/2 pulgada en el compresor. Conecte una manguera de 3/8 pulg de conexión flexible para el resto de los 4 a 8 pies, para que ayude a la flexibilidad. Asegúrese de que todas las mangueras y accesorios sean del tamaño correcto y que estén firmemente conectados antes de usar la herramienta neumática.



OPERACIÓN

Válvula del regulador de potencia de esta herramienta (Fig. 2). Gire el regulador hasta que logre la salida deseada. Los valores fijados en el regulador son solo como referencia y no denotan una salida de potencia específica. Gire el regulador a una posición donde el círculo más pequeño sea la menor cantidad de potencia y el círculo más grande sea la mayor cantidad de potencia. La herramienta funciona a su potencia máxima en reversa.



**Figura 2
Válvula del regulador**

ADVERTENCIA

Una vez asentado un perno o sujetador, la acción de impactar por más de cinco (5) segundos producirá desgaste en exceso y posibles daños al mecanismo de impactación Si tarda más de cinco segundos para ajustar o aflojar su perno o sujetador, recomendamos el uso de una llave de impacto de tamaño mayor.

MANTENIMIENTO

Lubricación

Se recomienda usar un filtro-regulador-lubricador en línea (Fig.1) ya que incrementa la duración de la herramienta y mantiene la herramienta en una operación sostenida. Deberá comprobar el lubricador en línea con regularidad y llenarlo con aceite para herramientas de aire comprimido. El ajuste correcto del lubricador en línea se realiza colocando una hoja de papel próxima a los orificios de escape de la herramienta y manteniendo abierto el acelerador durante 30 segundos aproximadamente. Se ajusta correctamente el lubricador cuando el papel queda manchado con una ligera mancha de aceite. Deberán evitarse las cantidades excesivas de aceite.


En caso de ser necesario almacenar la herramienta durante un largo tiempo (de la noche a la mañana, un fin de semana, etc.), deberá lubricarla abundantemente a través de la entrada de aire. Deberá operar la herramienta durante 30 segundos aproximadamente para asegurar la distribución pareja del aceite en toda la herramienta. Deberá almacenarse la herramienta en un medio limpio y seco.

Lubricantes recomendados: Use un aceite de herramienta neumática u cualquier otro aceite de grado elevado de turbina que contenga absorbente de humedad, inhibidores de óxido, agentes humidificadores del metal y un aditivo EP (presión extrema). (Vea la para la ubicación y entrada de aire).

Lubricación del embrague de impacto: El depósito de la herramienta en la caja del yunque está lubricado con aceite. No requiere mantenimiento.

Sears CRAFTSMAN Modelo 875.199850
Llave de impacto neumática cuadrado de 3/4 PULG

Vista ampliada y lista de piezas



Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.	Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.
1	9106153	Caja protectora	1	26	9106178	Cilindro	1
2	9106154	Clavija del resorte	1	27	9106179	Esfera de acero	2
3	9106155	Junta de adorno	1	28	9106180	Rotor	1
4	9106156	Cojinete	4	29	9106181	Paletas del rotor	7
5	9106157	Tornillo	4	30	9106182	Arandela	1
6	9106158	Cojinete	1	31	9106183	Clavija	1
7	9106159	Junta estanca	1	32	9106184	Placa delantera	1
8	9106160	Tornillo	1	33	9106185	Junta tórica	1
9	9106161	Asiento de la válvula	1	34	9106186	Junta de aceite	1
10	9106162	Válvula del acelerador	1	35	9106187	Junta de culat decorativa	1
11	9106163	Resorte de la válvula	1	36	9106188	Caja del martillo	1
12	9106164	Deflector de escape	1	37	9106189	Garra de martillo	2
13	9106165	Arandela	1	38	9106190	Clavija del martinete	2
14	9106166	Cojinete de la admisión de aire	1	39	9106730	Yunque	1
15	9106167	Junta tórica	1	40	9106192	Junta tórica de yunque	1
16	9106168	Gatillo	1	41	9106193	Retenedor de casquillo adaptador	1
17	9106169	Interruptor de marcha atrás	1	42	9106194	Manguito de acero	1
18	9106170	Resorte	1	43	9106195	Cojinete del yunque	1
19	9106171	Esfera de acero	1	44	9106196	Tubo de acero	4
20	9106172	Junta tórica	1	45	9106197	Caja del martillo	1
21	9106173	Rodamiento de reversa	1	46	9106198	Empaquetado	1
22	9106174	Cojinete de la válvula	1	47	9106199	Tornillo	1
23	9106175	Junta	1	48	9106200	Junta de aceite	1
24	9106176	Anillo retenedor	1	49	9106201	Cubierta del silenciador	1
25	9106177	Rodamiento esférico	2	50	9106202	Pejota cerámicas	20
				51	956151	Junta	1

Localización y solución de fallas

Síntoma	Causa posible	Medida correctiva
La herramienta funciona lentamente o no funciona.	1. En la herramienta hay polvo, arena o resina. 2. En la herramienta no hay aceite. 3. La presión del aire está baja. 4. La manguera de aire tiene escapes. 5. Caídas de presión. 6. Paleta del rotor en el motor desgastada. 7. Rodamiento esférico en el motor desgastado.	1. Irrigue la herramienta con aceite o diluyente de resinas para herramientas neumáticas. 2. Lubrique la herramienta de acuerdo a las instrucciones de lubricación indicadas en este manual. 3. a. Ajuste el regulador de la herramienta al valor máximo. b. Ajuste el regulador del compresor al máximo de la herramienta de 90 psi. 4. Apriete y selle los accesorios de la manguera. Si ha encontrado escapes, use una cinta adhesiva de teflón. 5. a. Asegúrese de que la manguera que está usando tenga el tamaño correcto. Las mangueras largas o las herramientas que usan grandes volúmenes de aire podrían requerir una manguera con un diámetro interno de 1/2 pulgada o más, dependiendo de la longitud total de la manguera. b. No use varias mangueras conectadas una a la otra a través de accesorios de conexión rápidos. Esto causa caídas de presión adicionales y reduce la potencia de la herramienta. Conecte las mangueras una con la otra directamente. 6. Reemplace la paleta del rotor. 7. Retire e inspeccione el rodamiento en busca de herrumbre, suciedad y arena. Reemplace o límpie y engrase el rodamiento con grasa para rodamientos.
Por el escape de la herramienta está saliendo humedad.	1. Agua en el tanque.	1. Drene el tanque. (Consulte el manual del compresor). Engrase la herramienta y hágala funcionar hasta que no vea agua. Engrase la herramienta otra vez y déjela funcionar de 1 a 2 segundos.
Impactos lentos o no hay impactos.	1. Falta de lubricación 2. El regulador de la herramienta está puesto en la posición incorrecta. 3. Regulador en línea o regulador del compresor fijado muy bajo	1. Lubrique el motor del aire y el mecanismo de impacto. (Consulte la sección Lubricación de este manual). 2. Ajuste el regulador de la herramienta a su valor máximo. 3. Ajuste los reguladores del sistema de aire.
Proyecta impactos rápidamente pero no quita los pernos.	1. Mecanismo de impacto desgastado.	1. Reemplace los componentes desgastados del mecanismo de impacto.
No da impactos	1. Mecanismo de impacto roto.	1. Reemplace los componentes rotos del mecanismo de impacto.


**For the repair or replacement
parts you need delivered directly to your home**

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

1-800-366-PART

(1-800-366-7278)

**Para ordenar piezas con entrega
a domicilio - 1-800-659-7084**



**For the location of a
Sears Parts and Repair Center
in your area**

Call 24 hours a day, 7 days a week

1-800-488-1222



**For more information on
purchasing a Sears
Maintenance Agreement or to inquire
about an existing Agreement**

Call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday

1-800-827-6655



The model number of your air tool is located
on the serial plate attached to the tool.

When requesting service or ordering parts,
always give the following information:

- Product Type
- Model Number
- Pneumatic Tool
- Part Description

SEARS
America's Repair Specialists

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA