


# Owner's Manual



Pneumatic

## DUAL ACTION SANDER

Model No.  
875.199761



### **WARNING:**

Before operating tool, read this manual and follow all Safety Recommendations and Operating Instructions.

- ◆ Safety
- ◆ Warranty
- ◆ Features & Operation
- ◆ Maintenance
- ◆ Español

**Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179**  
[www.Sears.com](http://www.Sears.com)

## SAFETY INSTRUCTIONS

### Read Operating Instructions

Please become familiar with all the instructions and warnings before operating any pneumatic tool.

### Always Wear Approved Eye Protection

Impact resistant eye protection should meet or exceed the standards set forth in ANSI Z87.1, Occupational and Educational Eye and Face Protection. Look for marking Z87.1 on your eye protection to ensure that it is an approved style.

### Hearing Protection is Recommended

Hearing protection should be used when the noise level exposure equals or exceeds an 8 hour time-weighted average sound level of 85dBA. Process noise, reflective surfaces, other tools being operated nearby, all add to the noise level in a given work area. If you are unable to determine your noise level exposure, we recommend the use of hearing protection.

### Avoid Prolonged Exposure to Vibration

Pneumatic tools can vibrate during use. Prolonged exposure to vibration or very repetitive hand and arm movements can cause injury. Discontinue the use of any tool if you experience tingling, numbness, discomfort or pain in your hands or arms. You should consult your physician before resuming use of tool.

### 90 PSI Maximum

This tool is designed to operate at an air pressure of 90 pounds per square inch gauge pressure (90 PSI) maximum, at the tool. Use of higher air pressure can, and may cause injury. Also, the use of higher air pressure places the internal components under loads and stresses they were not designed for, causing premature tool failure.

**NOTE:** THE AIR SUPPLY SHOULD BE CLEAN, DRY AND PREFERABLY LUBRICATED. FOR BEST RESULTS DRAIN THE MOISTURE FROM YOUR COMPRESSOR DAILY.

**CAUTION:** Safety goggles should be worn when operating the sander to avoid dust and particles from entering the eyes. Secure work with clamps or vise so both hands are free to operate tool. Keep proper footing and balance at all times.

### WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead based paint
- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and
- arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from those exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.

## WARRANTY

### FULL ONE YEAR WARRANTY ON CRAFTSMAN AIR-DRIVE TOOLS

If this Craftsman tool fails to give complete satisfaction within one year from the date of purchase, RETURN IT TO THE NEAREST SEARS STORE IN THE UNITED STATES, and Sears will repair or replace it free of charge. If this Craftsman tool is used for commercial or rental purposes, this warranty applies for only 90 days from the date of purchase. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Distributed by Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA,  
Hoffman Estates, IL 60179.

## FEATURES/SPECIFICATIONS

The Craftsman Model 875.199761 Dual Action Sander is designed for use in automotive, industrial and wood-working applications.

### Features

- Provides swirl-free surface sanding and feather-edging.
- Powerful 1/2 Horsepower motor.
- Built-in power regulator helps match speed to the application.

### Specifications

Free Speed .....	10,000 RPM
Pad Size .....	6"
Orbital Stroke .....	3/16"
Weight .....	3-1/2 lbs.
Length .....	10-1/2"
Air Inlet .....	1/4"
Average Air Consumption .....	4 CFM
Recommended Hose Size .....	3/8"
Recommended Operating Pressure .....	60-90 PSI

## INSTALLATION / PRE-OP

### Pre-Operation

Before the tool is connected to the air supply, clear the air hose of accumulated dust and moisture by running air freely through the air hose for 5-10 seconds. Before removing a tool for service, make sure the air line is shut-off at the compressor. This will prevent the tool from operating if the throttle is accidentally engaged.

### Installation (See figure 1)

This tool is designed to operate at 90 psi. Lower pressure (below 90 psi) will reduce performance of the tool while higher air pressure (over 90 psi) raises the performance of the tool beyond its rated capacity and could cause serious damage to tool and user.

Always use clean dry air. Excessive moisture and dirt will greatly reduce the life of any air motor. We recommend the installation of an in-line filter-regulator-lubricator as close to the tool as possible.

A 3/8" air hose is required up to a length of 8 ft. If more length is required a 1/2" air hose should be used at the compressor. Attach a 3/8" whip hose for the remaining 4 - 8 ft. for flexibility. Be sure all hoses and fittings are the correct size and tightly secured before using air tool.




Figure 1  
Air Hose Hook Up

## OPERATION

Use the pad lock to secure the oscillator when attaching and removing the pad.

**NOTE: THIS TOOL IS NOT DESIGNED TO RUN WITH THE PAD LOCK IN PLACE. THE PAD LOCK IS TO BE USED ONLY WHEN ATTACHING AND REMOVING THE PAD.**

Let the sander do the work. The normal weight of the sander is sufficient for sanding. Do not put additional pressure on the sander. This will only slow down the speed of the pad, reduce sanding efficiency and put an additional burden on the motor. Start the sander off the work surface, set it down on the work surface evenly and move it slowly back and forth in wide, overlapping areas. When finished sanding, lift it off the work surface before stopping motor.

Start the work with an abrasive grit just coarse enough to remove high spots and roughness. Follow with additional sanding using finer grits until the desired finish is obtained. Never go from a coarse grit to a fine grit in one step. It may be difficult to remove swirl marks made by coarse abrasives. Use the finest grits practical for roughing operations and finish by using successively finer grits.

Before the tool is connected to the air supply, clear the air hose of accumulated dust and moisture and add 1/4 oz. of air tool oil.

## MAINTENANCE

### Lubrication


An in-line filter-regulator-lubricator (fig 1) is recommended as it increases tool life and keeps the tool in sustained operation. The in-line lubricator should be regularly checked and filled with air tool oil. Proper adjustment of the in-line lubricator is performed by placing a sheet of paper next to the tools exhaust ports and holding the throttle open approximately 30 seconds. The lubricator is properly set when a light stain of oil collects on the paper. Excessive amounts of oil should be avoided.

In the event that it becomes necessary to store the tool for an extended period of time (overnight, weekend, etc.), it should receive a generous amount of lubrication through the air inlet . The tool should be run for approximately 30 seconds to ensure oil has been evenly distributed throughout the tool. The tool should be stored in a clean and dry environment.

**Recommended lubricants:** Use air tool oil or any other high grade turbine oil containing moisture absorbent, rust inhibitors, metal wetting agents and an EP (extreme pressure) additive.

**Sears CRAFTSMAN Model 875.1997761**  
**Pneumatic Dual Action Sander**

**Exploded View and Parts List**




Ref.	Part No.	Description	Q'ty	Ref.	Part No.	Description	Q'ty
1	9106598G	Housing	1	30	9106627G	O-Ring	1
2	9106599G	Housing Cover	1	31	9106628G	Rotor	1
3	9106600G	Cap	1	32	9106629G	Rotor Blade	5
4	9106601G	Throttle Spring	1	33	9106630G	Work Spindle	1
5	9106602G	O-Ring	1	34	9106631G	Key	1
6	9106603G	Valve Stem	1	35	9106632G	Gasket	1
7	9106604G	O-Ring	1	36	9106633G	Front Cover	1
8	9106605G	O-Ring	1	37	9106634G	Set Screw	2
9	9106606G	O-Ring	1	38	9106635G	Set Screw	2
10	9106607G	Valve Seat	1	39	9106636G	Washer	5
11	9106608G	Trigger Seat	1	40	9106637G	Nut	1
12	9106609G	Trigger Screw	1	41	9106638G	Washer	1
13	9106610G	Lock Nut	1	42	9106639G	Orbital Hub	1
14	9106611G	Trigger	1	43	9106640G	Set Screw	1
15	9106612G	Washer	1	44	9106641G	Bushing	1
16	9106613G	Nut	1	45	9106642G	Lever	1
17	9106614G	Air Regulator	1	46	9106643G	Washer	1
18	9106615G	E-Ring	1	47	9106644G	Washer	1
19	9106616G	Set Pin	1	48	9106645G	Screw	1
20	9106617G	Nut	1	49	9106646G	Set Screw	1
21	9106618G	O-Ring	1	50	9106647G	Washer	1
22	9106619G	Air Inlet	1	51	9106648G	Bearing	1
23	9106620G	O-Ring	3	52	9106649G	Washer	1
24	9106621G	Air Inlet	1	53	9106650G	C-Ring	1
25	9106622G	E-Ring	1	54	9106651G	Bearing Seat	1
26	9106623G	Bearing	2	55	9106652G	Hand Grip	1
27	9106624G	Front / Rear End Cover	2	56	9106653G	O-Ring	1
28	9106625G	Cylinder	1	57	5416G	Pad	1
29	9106626G	Set Pin	1				



## Troubleshooting


Symptom	Possible Cause	Corrective Action
Tool runs slowly or will not operate	1. Grit or gum in tool 2. No oil in tool 3. Low air pressure 4. Air hose leaks 5. Pressure drops 6. Worn rotor blade in motor 7. Worn ball bearing in motor	1. Flush the tool with air tool oil or gum solvent. 2. Lubricate the tool according to the lubrication instructions in this manual 3. a. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting b. Adjust the compressor regulator to tool maximum of 90 psi. 4. Tighten and seal hose fittings if leaks are found use teflon tape. 5. a. Be sure the hose is the proper size. Long hoses or tools using large volumes of air may require a hose with an I.D. of 1/2" or larger depending on the total length of the hose b. Do not use a multiple number of hoses connected together with quick connect fittings. This causes additional pressure drops and reduces the tool power. Directly connect the hoses together 6. Replace rotor blade 7. Remove and inspect bearing for rust, dirt and grit. Replace or clean and grease bearing with bearing grease
Moisture blowing out of tool exhaust	1. Water in tank	1. Drain tank. (See air compressor manual). Oil tool and run until no water is evident. Oil tool again and run 1-2 seconds
Impacts slowly or will not impact	1. Lack of lubrication 2. Tool regulator set in wrong position 3. In-line regulator or compressor regulator set too low	1. Lubricate the air motor and the impact mechanism. (See Lubrication section of this manual) 2. Adjust the regulator on the tool to the maximum setting 3. Adjust regulators in the air system
Impacts rapidly but will not remove bolts	1. Worn impact mechanism	1. Replace worn impact mechanism components
Does not impact	1. Broken impact mechanism	1. Replace broken impact mechanism components

# **Manual del Propietario**



## **LIJADORA NEUMÁTICA DE ACCIÓN DOBLE**

Modelo No.  
875.199761



### **ADVERTENCIA:**

Antes de usar esta herramienta,  
lea este manual y siga todas las  
recomendaciones de seguridad  
e instrucciones de operación.

- ◆ Seguridad
- ◆ Garantía
- ◆ Características y operación
- ◆ Mantenimiento
- ◆ Español

**Distribuido por Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179**  
[www.Sears.com](http://www.Sears.com)

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

### Lea las instrucciones de operación

Por favor familiarícese con todas las instrucciones y advertencias antes de operar cualquier herramienta neumática. **Use siempre protección adecuada para los ojos** La protección de los ojos resistente al impacto debe cumplir o exceder los estándares establecidos en ANSI Z87.1. Protección ocupacional y educativa de los ojos y el rostro. Busque la marca Z87.1 en su protector de los ojos para asegurar que es un estilo aprobado.

### Se recomienda el uso de protección auditiva

Deberá usar protección auditiva si la exposición al nivel de ruido equivale al nivel acústico promedio cronoponderado de 8 horas de 85 dBA o lo supera. El ruido del proceso, superficies reflectoras, otras herramientas operadas en la cercanía, todos agregan al nivel de ruido en un área determinada de trabajo. Si no es posible determinar la exposición al nivel de ruido, se recomienda usar protección auditiva.

### Evite una exposición prolongada a la vibración

Las herramientas neumáticas pueden vibrar durante su uso. La exposición prolongada a las vibraciones o los movimientos muy repetidos de manos y brazos pueden causar lesiones. Interrumpa el uso de cualquier herramienta si experimenta cosquilleo, adormecimiento, malestar o dolor en las manos o brazos. Antes de reanudar el uso de la herramienta, usted debe consultar con su médico.

### Máximo de 90 PSI (libras manométricas por pulg. cuadrada)

Esta herramienta está diseñada para operar a una presión neumática máxima de indicador de 90 libras por pulgada cuadrada (90 PSI) en la herramienta. El uso de una presión de aire mayor puede y podrá causar lesiones. También, el uso de una presión neumática mayor somete a los componentes internos a cargas y tensiones para las cuales no fueron diseñados, causando una falla prematura de la herramienta.

**NOTA:** EL SUMINISTRO DE AIRE DEBERÁ SER LIMPIO Y SECO, PREFERENTEMENTE LUBRICADO. PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, PURGUE A DIARIO LA HUMEDAD DEL COMPRESOR.

**PRECAUCIÓN:** Cuando use una lijadora debe usar lentes de protección para evitar que el polvo y las partículas le caigan en los ojos. Asegure la pieza con mordazas o un tornillo de banco, de manera que ambas manos puedan operar la herramienta. Manténgase parado firmemente y en equilibrio en todo momento.

## ADVERTENCIA

Algunos polvos creados por el lijado, aserrado, desgastado, taladrado y otras actividades de construcción contienen substancias químicas conocidas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otras lesiones en el sistema de reproducción. Algunos ejemplos de esas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas fabricadas a base de plomo
- Sílice cristalino de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería, así como
- arsénico y cromo de maderas químicamente tratadas.

El riesgo a esas exposiciones varía, dependiendo de la frecuencia a la que usted efectúe este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estos materiales: trabaje en un área bien ventilada y con los equipos de protección aprobados, como máscaras de polvo que estén específicamente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.

## GARANTIA

### GARANTÍA POR UN AÑO COMPLETO EN LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS CRAFTSMAN

Si esta herramienta Craftsman no le satisface completamente dentro de un año a partir de su fecha de compra, DEVUÉLVALA A LA TIENDA SEARS MÁS CERCANA EN LOS ESTADOS UNIDOS, y Sears la reparará o reemplazará gratis. Si esta herramienta Craftsman se usa para fines comerciales o de alquiler, esta garantía se aplica por 90 días solamente a partir de la fecha de compra. Esta garantía le proporciona derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos que varían de estado a estado.

Distribuido por Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.

## CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES

La lijadora de acción doble Craftsman, Modelo 875.199761, está diseñada para usar en aplicaciones industriales, en el trabajo con madera y en aplicaciones de automóviles.

### Features

- Proporciona un lijado superficial sin remolinos y eliminación de rebabas en los bordes.
- Motor potente de 1/2 caballo de fuerza.
- Un regulador de potencia integrado ayuda a fijar con exactitud la velocidad para la aplicación.

### Especificaciones

Velocidad libre .....	10,000 pulg
Tamaño del disco .....	6 pulg
Carrera orbital .....	3/16 pulg
Peso .....	3-1/2 lbs
Longitud .....	10-1/2 pulg
Admisión de aire .....	1/4 pulg
Consumo promedio de aire .....	4 CFM
Tamaño recomendado de la manguera .....	3/8 pulg
Presión operativa recomendada .....	60-90 PSI

## INSTALACIÓN / PRE-OPERACIÓN

### Previo a la operación


Antes de conectar la herramienta al suministro de aire, limpie la manguera de aire para quitarle el polvo y la humedad acumulados. Hágalo pasando aire libremente por la manguera por un tiempo de 5 a 10 segundos. Antes de quitar la herramienta del servicio, asegúrese de que la línea de aire esté apagada en el compresor. Con ello se prevendrá que la herramienta funcione si el acelerador se acciona accidentalmente.

### Instalación (Vea la Figura 1)

La herramienta está diseñada para que funcione a 90 psi. Una presión menor (por debajo de 90 psi) disminuirá el rendimiento de la herramienta, mientras que una presión neumática mayor (sobre 90 psi) incrementará el rendimiento de la herramienta más allá de su capacidad nominal y puede causar daños extensos a la herramienta y lesiones graves al usuario.

Use siempre aire limpio y seco. La humedad excesiva y la suciedad reducirán en gran medida la vida útil de cualquier motor de aire comprimido. Se recomienda la instalación de un filtro-regulador-lubricador en línea lo más cerca posible a la herramienta.

Para una longitud de hasta 8 pies se requiere usar una manguera de aire de 3/8 pulgada. Si se necesita una longitud mayor, se debe usar una manguera de aire de 1/2 pulgada en el compresor. Conecte una manguera de 3/8 pulg de conexión flexible para el resto de los 4 a 8 pies, para que ayude a la flexibilidad. Asegúrese de que todas las mangueras y accesorios sean del tamaño correcto y que estén firmemente conectados antes de usar la herramienta neumática.



## OPERACIÓN

Use un cierre para asegurar el oscilador cuando conecte y desconecte el disco.

**NOTA:** ESTA HERRAMIENTA NO ESTÁ DISEÑADA PARA OPERAR CON EL CIERRE DEL DISCO EN SU LUGAR. EL CIERRE DEL DISCO DEBERÁ USARSE SÓLO PARA PONER O QUITAR EL DISCO.

Deje que la lijadora efectúe el trabajo. El peso normal de la lijadora es suficiente para lijar. No aplique presión adicional sobre la lijadora. Esto sólo disminuirá la velocidad del disco, reducirá la eficiencia del lijado e impondrá una carga adicional al motor. Arranque la lijadora fuera de la superficie de trabajo, colóquela sobre la superficie de trabajo uniformemente y avance y retroceda lentamente en áreas amplias y superpuestas. Al finalizar el lijado, levante la lijadora de la superficie de trabajo antes de detener el motor.

Comience el trabajo con una arenilla abrasiva lo suficientemente gruesa para que retire los puntos altos y las asperezas. Luego dé un lijado adicional usando arenillas más finas hasta que obtenga el acabado deseado. Nunca pase de una arenilla gruesa a una fina en un solo paso. Podría ser difícil quitar las marcas de remolino que los abrasivos gruesos dejan. Use las arenillas más finas y prácticas para las operaciones menos delicadas y acabe usando arenillas más finas sucesivamente.

Despeje la manguera neumática de polvo y humedad acumulados y agregue 1/4 oz. de aceite de herramienta neumática, antes que la manguera se conecte al suministro neumático.

## MANTENIMIENTO

### Lubricación


Se recomienda usar un filtro-regulador-lubricador en línea (Fig.1) ya que incrementa la duración de la herramienta y mantiene la herramienta en una operación sostenida. Deberá comprobar el lubricador en línea con regularidad y llenarlo con aceite para herramientas de aire comprimido. El ajuste correcto del lubricador en línea se realiza colocando una hoja de papel próxima a los orificios de escape de la herramienta y manteniendo abierto el acelerador durante 30 segundos aproximadamente. Se ajusta correctamente el lubricador cuando el papel queda manchado con una ligera mancha de aceite. Deberán evitarse las cantidades excesivas de aceite.

En caso de ser necesario almacenar la herramienta durante un largo tiempo (de la noche a la mañana, un fin de semana, etc.), deberá lubricarla abundantemente a través de la entrada de aire. Deberá operar la herramienta durante 30 segundos aproximadamente para asegurar la distribución pareja del aceite en toda la herramienta. Deberá almacenarse la herramienta en un medio limpio y seco.

**Lubricantes recomendados:** Use un aceite de herramienta neumática u cualquier otro aceite de grado elevado de turbina que contenga absorbente de humedad, inhibidores de óxido, agentes humidificadores del metal y un aditivo EP (presión extrema).

**Sears CRAFTSMAN Modelo 875.1997761**  
**Lijadora de acción doble neumática**

**Vista ampliada y lista de piezas**



Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.	Ref.	Pieza No.	Descripción	Cant.
1	9106598G	Caja protectora	1	30	9106627G	Junta tórica	1
2	9106599G	Tapa de caja protectora	1	31	9106628G	Rotor	1
3	9106600G	Tapa	1	32	9106629G	Paleta del rotor	5
4	9106601G	Resorte del acelerador	1	33	9106630G	Husillo de trabajo	1
5	9106602G	Junta tórica	1	34	9106631G	Chaveta	1
6	9106603G	Vástago de válvula	1	35	9106632G	Junta	1
7	9106604G	Junta tórica	1	36	9106633G	Cubierta delantera	1
8	9106605G	Junta tórica	1	37	9106634G	Tornillo de ajuste	2
9	9106606G	Junta tórica	1	38	9106635G	Tornillo de ajuste	2
10	9106607G	Asiento de la válvula	1	39	9106636G	Arandela	5
11	9106608G	Asiento del gatillo	1	40	9106637G	Tuerca	1
12	9106609G	Tornillo de gatillo	1	41	9106638G	Arandela	1
13	9106610G	Tuerca de seguridad	1	42	9106639G	Cubo orbital	1
14	9106611G	Gatillo	1	43	9106640G	Tornillo de ajuste	1
15	9106612G	Arandela	1	44	9106641G	Cojinete	1
16	9106613G	Tuerca	1	45	9106642G	Palanca	1
17	9106614G	Regulador de aire	1	46	9106643G	Arandela	1
18	9106615G	Anillo tipo E	1	47	9106644G	Arandela	1
19	9106616G	Clavija de fijación	1	48	9106645G	Tornillo	1
20	9106617G	Tuerca	1	49	9106646G	Tornillo de ajuste	1
21	9106618G	Junta tórica	1	50	9106647G	Arandela	1
22	9106619G	Admisión de aire	1	51	9106648G	Rodamiento	1
23	9106620G	Junta tórica	3	52	9106649G	Arandela	1
24	9106621G	Admisión de aire	1	53	9106650G	Anillo tipo C	1
25	9106622G	Anillo tipo E	1	54	9106651G	Asiento de cojinete	1
26	9106623G	Rodamiento	2	55	9106652G	Empuñadura manual	1
27	9106624G	Cubierta de extremo frontal/trasero	2	56	9106653G	Junta tórica	1
28	9106625G	Cilindro	1	57	5416G	Disco	1
29	9106626G	Clavija de fijación	1				

## Localización y solución de fallas

Síntoma	Causa posible	Medida correctiva
La herramienta funciona lentamente o no funciona.	1. En la herramienta hay polvo, arena o resina. 2. En la herramienta no hay aceite. 3. La presión del aire está baja. 4. La manguera de aire tiene escapes. 5. Caídas de presión. 6. Paleta del rotor en el motor desgastada. 7. Rodamiento esférico en el motor desgastado.	1. Irrigue la herramienta con aceite o diluyente de resinas para herramientas neumáticas, en diluyente. 2. Lubrique la herramienta de acuerdo a las instrucciones de lubricación indicadas en este manual. 3. a. Ajuste el regulador de la herramienta al valor máximo. b. Ajuste el regulador del compresor al máximo de la herramienta de 90 psi. 4. Apriete y selle los accesorios de la manguera. Si ha encontrado escapes, use una cinta adhesiva de teflón. 5. a. Asegúrese de que la manguera que está usando tenga el tamaño correcto. Las mangueras largas o las herramientas que usan grandes volúmenes de aire podrían requerir una manguera con un diámetro interno de 1/2 pulgada o más, dependiendo de la longitud total de la manguera. b. No use varias mangueras conectadas una a la otra a través de accesorios de conexión rápidos. Esto causa caídas de presión adicionales y reduce la potencia de la herramienta. Conecte las mangueras una con la otra directamente. 6. Reemplace la paleta del rotor. 7. Retire e inspeccione el rodamiento en busca de herrumbre, suciedad y arena. Reemplace o límpie y engrase el rodamiento con grasa para rodamientos.
Por el escape de la herramienta está saliendo humedad.	1. Agua en el tanque.	1. Drene el tanque. (Consulte el manual del compresor). Engrase la herramienta y hágala funcionar hasta que no vea agua. Engrase la herramienta otra vez y déjela funcionar de 1 a 2 segundos.
Impactos lentos o no hay impactos.	1. Falta de lubricación 2. El regulador de la herramienta está puesto en la posición incorrecta. 3. Regulador en línea o regulador del compresor fijado muy bajo	1. Lubrique el motor del aire y el mecanismo de impacto. (Consulte la sección Lubricación de este manual). 2. Ajuste el regulador de la herramienta a su valor máximo. 3. Ajuste los reguladores del sistema de aire.
Proyecta impactos rápidamente pero no quita los pernos.	1. Mecanismo de impacto desgastado.	1. Reemplace los componentes desgastados del mecanismo de impacto.
No da impactos	1. Mecanismo de impacto roto.	1. Reemplace los componentes rotos del mecanismo de impacto.

**For the repair or replacement  
parts you need delivered directly to your home**

Call 7 am - 7 pm, 7 days a week

**1-800-366-PART**

(1-800-366-7278)

**Para ordenar piezas con entrega  
a domicilio - 1-800-659-7084**



**For the location of a  
Sears Parts and Repair Center  
in your area**

Call 24 hours a day, 7 days a week

**1-800-488-1222**



**For more information on  
purchasing a Sears  
Maintenance Agreement or to inquire  
about an existing Agreement**

Call 9 am - 5 pm, Monday-Saturday

**1-800-827-6655**



The model number of your air tool is located  
on the serial plate attached to the tool.

When requesting service or ordering parts,  
always give the following information:

- Product Type
- Model Number
- Pneumatic Tool
- Part Description

**SEARS**  
*America's Repair Specialists*

**Distributed by Sears, Roebuck and Co., Hoffman Estates, IL 60179 USA**